

# EPSON

## Multimedia Projector

EB-G5950/G5900/G5800/G5650W/G5600/G5500

Välj språk

Beteckningar som Används i den här Handboken

Felsökning

Visa den här handboken

Ordlista

Spara den här handboken på en dator

### Bruksanvisning

- **Delarnas Namn och Funktioner**
- **Praktiska Funktioner**
- **Konfigurationsmeny**
- **Underhåll**
- **Installation och anslutningar**

### Bruksanvisning (for EB-G5950/G5650W)

Använda programvaran på den medföljande CD-ROM-skivan med Epson-projektorprogram

- ☛ [EasyMP Network Projection-bruksanvisning](#)
- ☛ [EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning](#)
- ☛ [EasyMP Slide Converter-bruksanvisning](#)

Använda projektorns PC Free-funktion

- ☛ [Bruksanvisning för PC Free](#)

### Säkerhetsinstruktioner

Här finns information om hur enheten används på ett säkert sätt. Läs dessa instruktioner noga innan du använder enheten.

### Anvisningar för support och service

Här finns information om support och service för enheten.

- ☛ [Kontaktlista för Epson-projektor](#)

### EasyMP Monitor

Easy MP Monitor är ett program som gör det möjligt att styra flera Epson-projektorer centralt över ett nätverk. Programmet och handboken kan hämtas från webbplatsen nedan.

<http://www.epson.com>