

# EPSON

## Multimedia Projector

### EB-X14G/W02/X02/S02/W01/S01

Vybrat jazyk

Symbols, Upozornění a Způsob Zobrazení Položek v této Příručce

Nálepka Zabezpečení Heslem

Uložení této příručky do počítače

Open Source Software License


## Uživatelská příručka

- **Funkce Projektoru**
- **Názvy součástí a funkce**
- **Příprava projektoru**
- **Základní použití**
- **Užitečné Funkce**
- **Nabídka Konfigurace**
- **Odstraňování Problémů**
- **Údržba**
- **Příloha**

## Bezpečnostní pokyny

V této příručce se vysvětluje bezpečné použití projektoru. Pečlivě čtěte tyto poznámky před použitím projektoru.

## Příručka pro podporu a servis

V této příručce jsou uvedené informace o podpoře a servisu projektoru.  
 [Projektor Epson – seznam kontaktů](#)