

EPSON

Multimedia Projector

EB-X14G/W02/X02/S02/W01/S01

Επιλογή γλώσσας

Σύμβολα που Χρησιμοποιούνται Στον Οδηγό

Αυτοκόλλητο Προστασίας Με Κωδικό Πρόσβασης

Αποθήκευση του παρόντος οδηγού σε υπολογιστή

Open Source Software License

Εγχειρίδιο χρήσης

- Χαρακτηριστικά Βιντεοπροβολέα
- Ονόματα και λειτουργίες εξαρτημάτων
- Προετοιμασία του βιντεοπροβολέα
- Βασική χρήση
- Χρήσιμες Λειτουργίες
- Μενού Διαμόρφωση
- Αντιμετώπιση Προβλημάτων
- Συντήρηση
- Παράρτημα

Οδηγίες για την ασφάλεια

Σε αυτό το εγχειρίδιο εξηγείται ο τρόπος χρήσης του βιντεοπροβολέα με ασφάλεια.

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις σημειώσεις πριν από τη χρήση του βιντεοπροβολέα.

Οδηγός υποστήριξης και εξυπηρέτησης

Σε αυτό το εγχειρίδιο εξηγούνται πληροφορίες υποστήριξης και εξυπηρέτησης.

☛ [Κατάλογος διευθύνσεων διεθνούς εγγύησης βιντεοπροβολέων Epson](#)