

EPSON

Multimedia Projector

EB-X14G/W02/X02/S02/W01/S01

Velg språk

Betegnelser Som Brukes i Denne Brukerhåndboken

Klistremerke Om Passordbeskyttelse

Lagre denne brukerhåndboken på en datamaskin

Open Source Software License

Brukerhåndbok

- **Projektorfunksjoner**
- **Navn på Deler og Funksjoner**
- **Gjøre klar projektoren**
- **Grunnleggende bruk**
- **Nyttige funksjoner**
- **Konfigurasjon-meny**
- **Feilsøking**
- **Vedlikehold**
- **Tillegg**

Sikkerhetsinstruksjoner

Denne håndboken beskriver hvordan du skal bruke projektoren på en sikker måte.

Les disse merknadene nøye før du bruker projektoren.

Støtte- og serviceguide

Denne håndboken gir informasjon om støtte og service for projektoren din.

 [Kontaktliste for Epson-projektorer](#)