

EPSON

Multimedia Projector

EB-X14G/W02/X02/S02/W01/S01

[Vybrať jazyk](#)[Symboly a Označenia Použité v Tejto Príručke](#)[Nálepka Na Ochranu Hesla](#)[Uloženie tejto príručky v počítači](#)[Open Source Software License](#)

Používateľská príručka

- **Funkcie Projektora**
- **Názvy častí a funkcií**
- **Príprava projektora**
- **Základy používania**
- **Užitočné funkcie**
- **Ponuka Konfigurácia**
- **Riešenie Problémov**
- **Údržba**
- **Dodatky**

Bezpečnostné pokyny

Táto príručka vysvetľuje, ako môžete bezpečne používať svoj projektor. Pred použitím projektora si pozorne prečítajte tieto poznámky.

Podporná a servisná príručka

Táto príručka uvádza informácie o podpore a servisovaní projektora.

☞ [Zoznam kontaktov k projektoru Epson](#)