

EPSON

Multimedia Projector

EB-X14/W12/X12/S12/X11/S11

Избор на език

Означения, Използвани в Това Ръководство

Стикер За Защита С Парола

Как да запишете това ръководство на компютър

Open Source Software License

Потребителско ръководство

- **Функции на Проектора**
- **Имена и функции на частите**
- **Подготовка на проектора**
- **Основна употреба**
- **Полезни Функции**
- **Меню Конфигурация**
- **Отстраняване на проблеми**
- **Поддръжка**
- **Приложения**

Инструкции за безопасност

Това ръководство обяснява как да използвате вашия проектор безопасно.

Прочетете тези бележки внимателно, преди да използвате проектора.

Ръководство за поддръжка и обслужване

Това ръководство обяснява информацията за поддръжката и обслужването на вашия проектор.

☛ [Списък с контакти за проектор Epson](#)