

## Home Projector MG-850HD

### Brugerhåndbog



[Introduktion](#)

iPod

[Projicering med en iPod](#)



[Projicering af fotos fra en USB-hukommelse eller et digitalkamera](#)



[Tilslutning til en computer](#)



[Tilslutning til andet udstyr](#)



[Justering af billeder og lyd](#)



[Fejlfinding og vedligeholdelse](#)



[Bilag](#)

Vælg sprog

Om de anvendte vejledninger og symboler

Lagring af denne vejledning på en computer

Open Source Software License

### Sikkerhedsinstruktioner

Heri forklares, hvordan denne enhed bruges sikkert.  
Læs disse bemærkninger omhyggeligt, før du bruger enheden.



[Sikkerhedsinstruktioner](#)



[Håndtering og opbevaring](#)

### Support- og servicevejledning

Heri forklares support- og serviceoplysninger for denne enhed.



[Kontaktliste vedrørende din Epson projektor](#)