



Home Projector

MG-850HD

Przewodnik użytkownika



Wprowadzenie



Projekcja z iPodem



Projekcja fotografii z pamięci USB lub aparatu cyfrowego



Podłączanie komputera



Podłączanie innych urządzeń



Regulacja obrazów i dźwięków



Rozwiązywanie problemów i konserwacja



Dodatek

Wybierz język

Oznaczenia Użyte w Tym Podręczniku

Zapisywanie przewodnika na komputerze

Open Source Software License

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Ta część objaśnia, jak bezpiecznie używać urządzenia.

Należy uważnie przeczytać te zalecenia przed rozpoczęciem użytkowania projektora.



Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa



Uwagi dotyczące obsługi i przechowywania

Podręcznik wsparcia i serwisu

Ta część zawiera informacje dotyczące serwisu i wsparcia technicznego dla użytkowników urządzenia.



Epson Projector Contact List