

# EPSON

## Multimedia Projector

### EB-1960/EB-1950/EB-1940W/EB-1930

[Vybrat jazyk](#)[Symboly, Upozornění a Způsob Zobrazení Položek v této Příručce](#)[Glosář](#)[Uložení této příručky do počítače](#)[Open Source Software License](#)

## Uživatelská příručka

- **Funkce Projektoru**
- **Názvy součástí a funkce**
- **Příprava projektoru**
- **Základní použití**
- **Užitečné Funkce**
- **Nabídka Konfigurace**
- **Odstraňování Problémů**
- **Údržba**
- **Příloha**

## Návod na použití

Použití softwaru z dodaného disku CD-ROM se softwarem pro projektor Epson

- ☛ [EasyMP Network Projection - Návod na použití](#)
- ☛ [EasyMP Slide Converter - Návod na použití](#)

## Bezpečnostní pokyny

V této příručce se vysvětluje bezpečné použití projektoru. Pečlivě čtěte tyto poznámky před použitím projektoru.

## Příručka pro podporu a servis

V této příručce jsou uvedené informace o podpoře a servisu projektoru.  
☛ [Projektor Epson – seznam kontaktů](#)

## EasyMP Monitor

Použitím aplikace EasyMP Monitor lze centrálně ovládat více projektorů Epson z počítače prostřednictvím sítě. Software EasyMP Monitor a Návod k použití k této aplikaci můžete stáhnout z následující webové stránky.  
<http://www.epson.com/>