



Epson Universal P6 Printer Driver

Installation Guide

NPD4618-00

Copyright and Trademarks

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of Seiko Epson Corporation. No patent liability is assumed with respect to the use of the information contained herein. Neither is any liability assumed for damages resulting from the use of the information contained herein.

Neither Seiko Epson Corporation nor its affiliates shall be liable to the purchaser of this product or third parties for damages, losses, costs, or expenses incurred by purchaser or third parties as a result of: accident, misuse, or abuse of this product or unauthorized modifications, repairs, or alterations to this product, or (excluding the U.S.) failure to strictly comply with Seiko Epson Corporation's operating and maintenance instructions.

Seiko Epson Corporation and its affiliates shall not be liable against any damages or problems arising from the use of any options or any consumable products other than those designated as Original Epson Products or Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

EPSON is a registered trademark and EPSON AcuLaser is a trademark of Seiko Epson Corporation.

PCL is the registered trademark of Hewlett-Packard Company.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

Copyright © 2011 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Installing Epson Universal P6 Printer Driver

This manual explains how to install the Epson Universal P6 Printer Driver on your computer, which enables you to print documents in PCL6 mode.

Computer System Requirements

Open **Epson_Universal_P6_Supplement.txt**, and refer to Supported OS.

Your computer must be running one of the supported Microsoft Windows versions listed there, and must meet the system requirements of its operating system.

Supported Printers

Open **Epson_Universal_P6_Supplement.txt**, and refer to Supported Printers.

Supported Languages

Open **Epson_Universal_P6_Supplement.txt**, and refer to Supported Languages.

Installing the Printer Driver

1. Download the **Epson Universal P6 Printer Driver** from the Epson Web site.
2. Double-click the downloaded file whose extension is EXE or exe.

Follow the on-screen instructions.

After the installation is done, access your printer's **Properties** to customize the settings and **Printing Preferences** to make the appropriate printer driver settings.

Note:

The printer driver's online help provides details on printer driver settings.

Uninstalling the printer driver

Note:

The procedure below uses Windows 7 as an example.

1. Close all applications.
2. Access **Program and Features** on the Control Panel.
3. Select **Epson Universal Laser P6**, and then click **Uninstall/Change**.

Follow the on screen instructions.

Installieren von Epson Universal P6 Printer Driver

Dieses Handbuch erklärt, wie Sie Epson Universal P6 Printer Driver auf Ihrem Computer installieren, wodurch Sie Dokumente im PCL6-Modus drucken können.

Computersystemanforderungen

Öffnen Sie **Epson_Universal_P6_Supplement.txt** und folgen Sie den Angaben unter Supported OS.

Auf Ihrem Computer muss eine der hier aufgeführten Microsoft Windows-Versionen laufen und er muss die Systemanforderungen des Betriebssystems erfüllen.

Unterstützte Drucker

Öffnen Sie **Epson_Universal_P6_Supplement.txt** und folgen Sie den Angaben unter Supported Printers.

Unterstützte Sprachen

Öffnen Sie **Epson_Universal_P6_Supplement.txt** und folgen Sie den Angaben unter Supported Languages.

Druckertreiber installieren

1. Laden Sie den **Epson Universal P6 Printer Driver** von der Epson-Website herunter.
2. Doppelklicken Sie auf die heruntergeladene Datei mit der Erweiterung EXE oder exe.

Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm.

Klicken Sie nach der Installation auf **Properties (Eigenschaften)** zum Anpassen der Einstellungen und auf **Printing Preferences (Druckereinstellungen)** und nehmen Sie die geeigneten Druckertreiber-Einstellungen vor.

Hinweis:

Detaillierte Informationen über die Einstellungen des Druckertreibers finden Sie in der zugehörigen Onlinehilfe.

Deinstallieren des Druckertreibers

Hinweis:

Das folgende Verfahren nimmt Windows 7 als Beispiel.

1. Schließen Sie alle Anwendungen.
2. Greifen Sie auf **Program and Features (Programme und Funktionen)** unter Control Panel (Systemsteuerung) zu.
3. Wählen Sie **Epson Universal Laser P6**, und klicken Sie dann auf **Uninstall/Change (Deinstallieren/ändern)**.

Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm.

Installation du Epson Universal P6 Printer Driver

Ce manuel explique comment installer le Epson Universal P6 Printer Driver sur votre ordinateur pour vous permettre d'imprimer des documents en mode PCL6.

Configuration système requise de l'ordinateur

Ouvrez **Epson_Universal_P6_Supplement.txt**, puis accédez à la section Supported OS.

Votre ordinateur doit exécuter l'une des versions prises en charge de Microsoft Windows figurant dans cette section et répondre à la configuration requise par le système d'exploitation.

Imprimantes prises en charge

Ouvrez **Epson_Universal_P6_Supplement.txt**, puis accédez à la section Supported Printers.

Langues prises en charge

Ouvrez **Epson_Universal_P6_Supplement.txt**, puis accédez à la section Supported Languages.

Installation du pilote d'impression

1. Téléchargez le **Epson Universal P6 Printer Driver** à partir du site Web d'Epson.
2. Double-cliquez sur le fichier téléchargé, celui-ci ayant l'extension EXE ou exe.

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Une fois l'installation terminée, accédez aux **Properties (Propriétés)** de votre imprimante pour personnaliser les paramètres, puis accédez aux **Printing Preferences (Options d'impression)** pour définir les paramètres appropriés du pilote d'impression.

Remarque :

L'aide en ligne du pilote d'impression fournit des informations détaillées sur les paramètres associés au pilote d'impression.

Désinstallation du pilote d'impression

Remarque :

La procédure suivante utilise Windows 7 en guise d'exemple.

1. Fermez toutes les applications.
2. Accédez à **Program and Features (Programmes et fonctionnalités)** dans le Control Panel (Panneau de configuration).
3. Sélectionnez **Epson Universal Laser P6**, puis cliquez sur **Uninstall/Change (Désinstaller/Modifier)**.

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Installazione di Epson Universal P6 Printer Driver

Questo manuale spiega come installare Epson Universal P6 Printer Driver sul computer, permettendo di stampare documenti in modalità PCL6.

Requisiti di sistema del computer

Aprire **Epson_Universal_P6_Supplement.txt** e fare riferimento a Supported OS.

Il computer deve utilizzare una delle versioni supportate di Microsoft Windows elencate e deve soddisfare i requisiti di sistema del sistema operativo.

Stampanti supportate

Aprire **Epson_Universal_P6_Supplement.txt** e fare riferimento a Supported Printers.

Lingue supportate

Aprire **Epson_Universal_P6_Supplement.txt** e fare riferimento a Supported Languages.

Installazione del driver della stampante

1. Scaricare il **Epson Universal P6 Printer Driver** dal sito Web Epson.
2. Fare doppio clic sul file scaricato con estensione EXE o exe.

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Al termine dell'installazione, accedere alle **Properties (Proprietà)** della stampante per personalizzare le impostazioni e alle **Printing Preferences (Preferenze di stampa)** per eseguire le impostazioni appropriate del driver della stampante.

Nota:

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni del driver di stampante, vedere la Guida in linea del driver.

Disinstallazione del driver della stampante

Nota:

La seguente procedura utilizza Windows 7 come esempio.

1. Chiudere tutte le applicazioni.
2. Accedere a **Program and Features (Programmi e funzionalità)** sul Control Panel (Pannello di controllo).
3. Selezionare **Epson Universal Laser P6**, quindi fare clic su **Uninstall/Change (Disinstalla/Cambia)**.

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Instalación del Epson Universal P6 Printer Driver

En este manual se explica cómo instalar el Epson Universal P6 Printer Driver su ordenador, que le permitirá imprimir documentos en el modo PCL6.

Requisitos del sistema del ordenador

Abra **Epson_Universal_P6_Supplement.txt**, y consulte Supported OS.

Su ordenador deberá estar ejecutando una de las versiones compatibles de Microsoft Windows indicadas aquí, y tendrá que satisfacer los requisitos de su sistema operativo.

Impresoras compatibles

Abra **Epson_Universal_P6_Supplement.txt**, y consulte Supported Printers.

Idiomas compatibles

Abra **Epson_Universal_P6_Supplement.txt**, y consulte Supported Languages.

Instalación del controlador de impresora

1. Descargue el **Epson Universal P6 Printer Driver** del sitio Web de Epson.
2. Haga doble clic en el archivo descargado cuya extensión es EXE o exe.

Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla.

Después de haber realizado la instalación, acceda a **Properties (Propiedades)** de su impresora para personalizar los ajustes y a **Printing Preferences (Preferencias de impresión)** para realizar los ajustes del controlador de impresora apropiados.

Nota:

La Ayuda on-line del controlador proporciona más detalles sobre los ajustes del controlador de impresora.

Desinstalación del controlador de impresora

Nota:

En el procedimiento siguiente se utiliza, a modo de ejemplo, Windows 7.

1. Cierre todas las aplicaciones.
2. Acceda a **Program and Features (Programas y características)** del Control Panel (Panel de control).
3. Seleccione **Epson Universal Laser P6**, y después haga clic en **Uninstall/Change (Desinstalar o cambiar)**.

Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla.

Instalació del Epson Universal P6 Printer Driver

Aquest manual desriu com s'instal la el Epson Universal P6 Printer Driver al vostre ordinador per tal de poder imprimir documents en mode PCL6.

Requisits de l'ordinador

Obriu **Epson_Universal_P6_Supplement.txt** i consulteu Supported OS.

Cal que al voste ordinador hi hagi instal lada una de les versions compatibles del Microsoft Windows que trobareu tot seguit i que compleixi els requisits del sistema operatiu instal lat.

Impressores compatibles

Obriu **Epson_Universal_P6_Supplement.txt** i consulteu Supported Printers.

Idiomes compatibles

Obriu **Epson_Universal_P6_Supplement.txt** i consulteu Supported Languages.

Instalació del controlador d'impressora

1. Descarregueu l'**Epson Universal P6 Printer Driver** del lloc web d'Epson.
2. Feu doble clic a l'arxiu descarregat, que té l'extensió EXE o exe.

Seguiu les instruccions que apareixen a la pantalla.

Un cop acabada la instalació, accediu a les **Properties(Propietats)** per tal de personalitzar la configuració i les **Printing Preferences(Preferències d'impressió)** per a configurar el controlador d'impressora.

Nota:

L'ajuda en línia de la impressora proporciona detalls de la configuració del controlador d'impressora.

Desinstalació del controlador d'impressora

Nota:

A continuació es descriu el procediment a Windows 7 com a exemple.

1. Tanqueu totes les aplicacions.
2. Accediu a l'opció **Program and Features(Programes i característiques)** al Control Panel(Tauler de control).
3. Seleccioneu **Epson Universal Laser P6** i, a continuació, feu clic a **Uninstall/Change(Desinstala/Canvia)**.

Seguiu les instruccions que apareixen a la pantalla.

Instalação do Epson Universal P6 Printer Driver

Este manual explica como instalar o Epson Universal P6 Printer Driver no computador, permitindo-lhe imprimir documentos no modo PCL6.

Requisitos de sistema do computador

Abra o ficheiro **Epson_Universal_P6_Supplement.txt** e consulte Supported OS.

O computador deve possuir uma das versões suportadas do Microsoft Windows e deve satisfazer os requisitos do sistema operativo.

Impressoras suportadas

Abra o ficheiro **Epson_Universal_P6_Supplement.txt** e consulte Supported Printers.

Idiomas suportados

Abra o ficheiro **Epson_Universal_P6_Supplement.txt** e consulte Supported Languages.

Instalar o controlador de impressão

1. Transfira o **Epson Universal P6 Printer Driver** a partir do site Web da Epson.
2. Faça duplo clique no ficheiro transferido com a extensão EXE ou exe.

Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Após a instalação estar concluída, aceda a **Properties (Propriedades)** da impressora para personalizar as definições e a **Printing Preferences (Preferências de impressão)** para definir o controlador de impressão conforme apropriado.

Nota:

A ajuda interactiva do controlador contém informações pormenorizadas sobre as definições do controlador.

Desinstalar o controlador de impressão

Nota:

O procedimento abaixo utiliza o Windows 7 como exemplo.

1. Feche todas as aplicações.
2. Aceda a **Program and Features (Programas e funções)** no Control Panel (Painel de controlo).
3. Selecione **Epson Universal Laser P6** e, em seguida, clique em **Uninstall/Change (Desinstalar/alterar)**.

Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Installeren Epson Universal P6 Printer Driver

Deze handleiding legt uit hoe u de Epson Universal P6 Printer Driver op uw computer moet installeren, waarmee u documenten in PCL6-modus kunt afdrukken.

Systeemvereisten voor de computer

Open **Epson_Universal_P6_Supplement.txt**, en raadpleeg Supported OS.

Uw computer moet een van de ondersteunde Microsoft Windows-versies die hier staan vermeld, gebruiken en dient te voldoen aan de systeemvereisten van het besturingssysteem.

Ondersteunde printers

Open **Epson_Universal_P6_Supplement.txt**, en raadpleeg Supported Printers.

Ondersteunde talen

Open **Epson_Universal_P6_Supplement.txt**, en raadpleeg Supported Languages.

Het stuurprogramma van de printer installeren

1. Download de **Epson Universal P6 Printer Driver** vanaf de Epson-website.
2. Dubbelklik op het gedownloade bestand waarvan de extensie EXE of exe is.

Volg de instructies op het scherm.

Nadat de installatie is uitgevoerd, gaat uw naar de **Properties (Eigenschappen)** van de printer voor het afstellen van de instellingen en **Printing Preferences (Voorkeursinstellingen voor afdrukken)** voor de juiste stuurprogramma-instellingen van de printer.

Opmerking:

Raadpleeg de Help bij het printerstuurprogramma voor meer informatie over de beschikbare instellingen.

De-installeren van het stuurprogramma van de printer

Opmerking:

De volgende procedure gebruikt Windows 7 als een voorbeeld.

1. Sluit alle toepassingen.
2. Ga naar **Program and Features (Programma's en onderdelen)** op het Control Panel (Configuratie scherm).
3. Selecteer **Epson Universal Laser P6**, en klik vervolgens op **Uninstall/Change (Verwijderen/wijzigen)**.

Volg de instructies op het scherm.

Installation af Epson Universal P6 Printer Driver

Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer Epson Universal P6 Printer Driver på din computer, hvilket gør det muligt for dig at udskrive dokumenter i PCL6-tilstand.

Computersystemkrav

Åbn **Epson_Universal_P6_Supplement.txt** og se i Supported OS.

Din computer skal køre en af understøttede Microsoft Windows-versioner, som står der, og den skal leve op til systemkravene for dens operativsystem.

Understøttede printere

Åbn **Epson_Universal_P6_Supplement.txt** og se i Supported Printers.

Understøttede sprog

Åbn **Epson_Universal_P6_Supplement.txt** og se i Supported Languages.

Installation af printerdriveren

1. Download **Epson Universal P6 Printer Driver** fra Epsons webside.
2. Dobbeltklik på den downloadede fil, hvis filendelse er EXE eller exe.

Følg vejledningen på skærmen.

Efter installationen er udført, skal du gå ind i din printers **Properties (Egenskaber)** for at tilpasse indstillingerne og i **Printing Preferences (Udskriftsindstillinger)** for at foretage de passende printerdriverindstillinger.

Bemærk:

I onlinehjælpen til printerdriveren kan du finde detaljer om printerdriverindstillinger.

Afinstallation af printerdriveren

Bemærk:

Proceduren nedenfor anvender Windows 7 som et eksempel.

1. Luk alle programmer.
2. Åbn **Program and Features (Programmer og funktioner)** på Control Panel (Kontrolpanel).
3. Vælg **Epson Universal Laser P6** og klik derefter på **Uninstall/Change (Fjern/rediger)**.

Følg vejledningen på skærmen.

Asenna Epson Universal P6 Printer Driver

Tässä ohjekirjassa selitetään, miten Epson Universal P6 Printer Driver asennetaan tietokoneeseen asiakirjojen tulostamiseksi PCL6-tilassa.

Tietokoneen järjestelmävaatimukset

Avaa **Epson_Universal_P6_Supplement.txt** ja katso Supported OS.

Tietokoneessa on oltava jokin tässä luetetellusta Microsoft Windows -käyttöjärjestelmäversioista ja tietokoneen on täytettävä kyseisen käyttöjärjestelmän vaatimukset.

Tuetut tulostimet

Avaa **Epson_Universal_P6_Supplement.txt** ja katso Supported Printers.

Tuetut kielet

Avaa **Epson_Universal_P6_Supplement.txt** ja katso Supported Languages.

Tulostinohjaimen asentaminen

1. Lataa **Epson Universal P6 Printer Driver** Epsonin web-sivulta.
2. Kaksoisnapsauta ladattua tiedostoa, jonka tiedostopäätte on EXE tai exe.

Toimi näytön ohjeiden mukaan.

Kun asennus on valmis, valitse tulostimen **Properties(Ominaisuudet)** mukauttaaksesi asetukset, ja valitse **Printing Preferences(Tulostusmääritykset)** määrittääksesi sopivat tulostinohjaimen asetukset.

Huomautus:

Tulostinohjaimen käytönaikaisessa ohjeessa on tietoa tulostinohjaimen asetuksista.

Tulostinohjaimen asennuksen poistaminen

Huomautus:

Alla kuvatussa menettelyssä esimerkkinä käytetään Windows 7 -käyttöjärjestelmää.

1. Sulje kaikki sovellukset.
2. Valitse Control Panel(Ohjauspaneelista) kohta **Program and Features(Ohjelmat ja ominaisuudet)**.
3. Valitse **Epson Universal Laser P6** ja napsauta sitten **Uninstall/Change(Poista tai muuta)**.

Toimi näytön ohjeiden mukaan.

Installere Epson Universal P6 Printer Driver

Denne håndboken forklarer hvordan du installerer Epson Universal P6 Printer Driver på datamaskinen for å skrive ut dokumenter i PCL6-modus.

Systemkrav til skriver

Åpne **Epson_Universal_P6_Supplement.txt**, og se Supported OS.

Datamaskinen må kjøre en av de støttede Microsoft Windows-versjonene som er oppført der, og må oppfylle systemkravene til operativsystemet.

Støttede skrivere

Åpne **Epson_Universal_P6_Supplement.txt**, og se Supported Printers.

Støttede språk

Åpne **Epson_Universal_P6_Supplement.txt**, og se Supported Languages.

Installasjon av skriverdriveren

1. Last ned **Epson Universal P6 Printer Driver** fra Epsons nettside.
2. Dobbeltklikk på den nedlastede filen med ekstensjon EXE eller exe.

Følg anvisningene på skjermen.

Når installeringen er fullført, går du inn på skriverens **Properties (Egenskaper)** for å tilpasse innstillingene og **Printing Preferences (Utskriftsinnstillinger)** for å utføre de riktige innstillingene i skriverdriveren.

Obs!

Den elektroniske hjelpen for skriverdriveren gir detaljer om skriverdriverinnstillinger.

Avinstallere skriverdriveren

Obs!

Prosedyren nedenfor bruker Windows 7 som eksempel.

1. Lukk alle programmer.
2. Gå inn på **Program and Features (Programmer og funksjoner)** på Control Panel (Kontrollpanel).
3. Velg **Epson Universal Laser P6**, og klikk deretter på **Uninstall/Change (Avinstaller/endre)**.

Følg anvisningene på skjermen.

Installera Epson Universal P6 Printer Driver

Denna manual beskriver hur du installerar Epson Universal P6 Printer Driver på din dator, vilket gör det möjligt för dig att skriva ut dokument i PCL6-läge.

Systemkrav för dator

Öppna **Epson_Universal_P6_Supplement.txt**, och läs Supported OS.

Din dator måste köra en av de Microsoft Windows-versioner med stöd som listas där, och måste uppfylla systemkraven för operativsystemet.

Skrivare som stöds

Öppna **Epson_Universal_P6_Supplement.txt**, och läs Supported Printers.

Språk som stöds

Öppna **Epson_Universal_P6_Supplement.txt**, och läs Supported Languages.

Installera skrivardivrutinen

1. Ladda ned **Epson Universal P6 Printer Driver** från Epsons webbplats.
2. Dubbelklicka på den nedladdade filen med filtillägget EXE eller exe.

Följ anvisningarna på skärmen.

När installationen är klar, öppna skrivarens **Properties (Egenskaper)** för att anpassa inställningarna och **Printing Preferences (Utskriftsinställningar)** för att göra lämpliga inställningar för skrivardivrutinen.

Anm.:

Skrivardivrutinens onlinehjälp innehåller information om inställningarna för skrivardivrutinen.

Avinstallera skrivardivrutinen

Anm.:

I proceduren nedan används Windows 7 som exempel.

1. Stäng alla program.
2. Öppna **Program and Features (Program och funktioner)** i Control Panel (Kontrollpanelen).
3. Välj **Epson Universal Laser P6**, och klicka sedan på **Uninstall/Change (Avinstallera/ändra)**.

Följ anvisningarna på skärmen.

Instalace aplikace Epson Universal P6 Printer Driver

Tato příručka vysvětluje, jak na počítač nainstalovat Epson Universal P6 Printer Driver, který umožňuje tisknout dokumenty v režimu PCL6.

Požadavky na systém počítače

Otevřete **Epson_Universal_P6_Supplement.txt** a viz část Supported OS.

Na počítači musí být spuštěna jedna z podporovaných verzí Microsoft Windows, jež jsou uvedeny, a musejí být splněny hardwarové požadavky na operační systém.

Podporované tiskárny

Otevřete **Epson_Universal_P6_Supplement.txt** a viz část Supported Printers.

Podporované jazyky

Otevřete **Epson_Universal_P6_Supplement.txt** a viz část Supported Languages.

Instalace ovladače tiskárny

1. Stáhněte **Epson Universal P6 Printer Driver** z webových stránek Epson.
2. Dvakrát klepněte na stažený soubor s příponou EXE nebo exe.

Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Po dokončení instalace otevřete **Properties (Vlastnosti)** tiskárny a úpravou nastavení a **Printing Preferences (Předvolby tisku)** proveděte vhodná nastavení ovladače tiskárny.

Poznámka:

Podrobné informace o nastaveních v ovladači tiskárny naleznete v návodě online k ovladači tiskárny.

Odinstalace ovladače tiskárny

Poznámka:

V tomto postupu je jako příklad použit systém Windows 7.

1. Zavřete všechny aplikace.
2. Otevřete **Program and Features (Programy a funkce)** v části Control Panel (Ovládací panely).
3. Vyberte **Epson Universal Laser P6** a pak klepněte na **Uninstall/Change (Odinstalovat nebo změnit)**.

Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Az Epson Universal P6 Printer Driver telepítése

Ez az útmutató ismerteti az Epson Universal P6 Printer Driver telepítését a számítógépébe, amely lehetővé teszi dokumentumok PCL6 módban történő nyomtatását.

A számítógépes rendszerrel kapcsolatos követelmények

Nyissa meg az **Epson_Universal_P6_Supplement.txt** fájlt, és olvassa el a Supported OS fejezetet.

A számítógépen a Microsoft Windows valamelyik itt felsorolt támogatott verziójának kell futnia, és teljesítenie kell az operációs rendszerre vonatkozó követelményeket.

Támogatott nyomtatók

Nyissa meg az **Epson_Universal_P6_Supplement.txt** fájlt, és olvassa el a Supported Printers fejezetet.

Támogatott nyelvek

Nyissa meg az **Epson_Universal_P6_Supplement.txt** fájlt, és olvassa el a Supported Languages fejezetet.

A nyomtató-illesztőprogram telepítése

1. Tölts le az **Epson Universal P6 Printer Driver** programot az Epson webhelyéről.
2. Kattintson duplán a letöltött EXE vagy exe kiterjesztésű fájlra.

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A telepítés befejeztével nyissa meg a nyomtató **Properties (Tulajdonságok)** ablakát a beállítások módosításához, és a **Printing Preferences (Nyomtatási beállítások)** ablakot a nyomtató-illesztőprogram beállításához.

Megjegyzés:

Az illesztőprogram súgója részletesen ismerteti a beállításokat.

A nyomtatóillesztő eltávolítása

Megjegyzés:

A következő eljárás a példához Windows 7 rendszert használ.

1. Zárjon be minden alkalmazást.
2. Nyissa meg a **Program and Features (Programok és funkciók)** programot a Control Panel (Vezérlőpult) ablakában.
3. Válassza ki a **Epson Universal Laser P6**, majd a **Uninstall/Change (Eltávolítás/módosítás)** elemet.

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Instalacja Epson Universal P6 Printer Driver

Niniejszy podręcznik wyjaśnia jak zainstalować Epson Universal P6 Printer Driver na komputerze w celu umożliwienia drukowania dokumentów w trybie PCL6.

Wymagania systemowe komputera

Otworzyć **Epson_Universal_P6_Supplement.txt**, i sprawdzić Supported OS.

Komputer musi pracować w jednej z obsługiwanych wersji Microsoft Windows tam wyszczególnionych i musi spełniać wymagania systemowe systemu operacyjnego.

Obsługiwane drukarki

Otworzyć **Epson_Universal_P6_Supplement.txt**, i sprawdzić Supported Printers.

Obsługiwane języki

Otworzyć **Epson_Universal_P6_Supplement.txt**, i sprawdzić Supported Languages.

Instalowanie sterownika drukarki

1. Pobrać **Epson Universal P6 Printer Driver** ze strony Epson.
2. Dwukrotnie kliknąć pobrany plik z rozszerzeniem EXE lub exe.

Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie.

Po zakończeniu instalacji, wejść do **Properties (Właściwości)** drukarki, aby dostosować ustawienia i **Printing Preferences (Preferencje drukowania)** oraz aby odpowiednio ustawić sterownik drukarki.

Uwaga:

Pomoc w trybie online do sterownika drukarki zawiera szczegółowe informacje na temat ustawień sterownika.

Odstalowywanie sterownika drukarki

Uwaga:

Następująca procedura wykorzystuje Windows 7 jako przykład.

1. Zamknąć wszystkie programy.
2. Wejść do **Program and Features (Programy i funkcje)** na Control Panel (Panelu sterowania).
3. Wybrać **Epson Universal Laser P6**, a następnie kliknąć **Uninstall/Change (Odinstaluj/
Zmień)**.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie.

Inštalácia Epson Universal P6 Printer Driver

Tento návod vysvetluje spôsob inštalácie ovládača Epson Universal P6 Printer Driver vo vašom počítači, čo vám umožní tlačiť dokumenty v režime PCL6.

Požiadavky na počítačový systém

Otvorte si **Epson_Universal_P6_Supplement.txt** a pozrite si Supported OS.

Vo svojom počítači musíte mať nainštalovanú jednu z podporovaných verzií systému Microsoft Windows a musia byť splnené systémové požiadavky pre jeho operačný systém.

Podporované tlačiarne

Otvorte si **Epson_Universal_P6_Supplement.txt** a pozrite si Supported Printers.

Podporované jazyky

Otvorte si **Epson_Universal_P6_Supplement.txt** a pozrite si Supported Languages.

Inštalácia ovládača tlačiarne

1. Z webovej lokality Epson si prevezmíte **Epson Universal P6 Printer Driver**.
2. Dvakrát kliknite na prevzatý súbor s príponou EXE alebo exe.

Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Po dokončení inštalácie prejdite do ponuky tlačiarne **Properties (Vlastnosti)**, kde môžete prispôsobiť nastavenia; v ponuke **Printing Preferences (Preferencie tlače)** môžete vykonať patričné nastavenia ovládača tlačiarne.

Poznámka:

V on-line pomocníkovi pre ovládač tlačiarne nájdete podrobnosti o nastaveniach ovládača tlačiarne.

Odinštalovanie ovládača tlačiarne

Poznámka:

Dolu uvedený príklad postupu je pre Windows 7.

1. Zatvorte všetky aplikácie.
2. Otvorte **Program and Features (Program a funkcie)** v rámci položky Control Panel (Ovládací panel).
3. Vyberte **Epson Universal Laser P6** a následne kliknite na **Uninstall/Change (Odinštalovať/ Zmeniť)**.

Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Инсталиране Epson Universal P6 Printer Driver

Настоящото ръководство обяснява как да инсталирате Epson Universal P6 Printer Driver на своя компютър, което Ви дава възможност да отпечатвате документи в режим PCL6.

Изисквания към компютърната система

Отворете **Epson_Universal_P6_Supplement.txt** и вижте Supported OS.

Вашият компютър трябва да работи под някоя от изброените тук поддържани версии на Microsoft Windows и трябва да отговаря на изискванията на операционната си система.

Поддържани принтери

Отворете **Epson_Universal_P6_Supplement.txt** и вижте Supported Printers.

Поддържани езици

Отворете **Epson_Universal_P6_Supplement.txt** и вижте Supported Languages.

Инсталиране на драйвера на принтера

1. Изтеглете **Epson Universal P6 Printer Driver** от уеб страницата на Epson Web.
2. Щракнете двукратно върху изтегления файл, чието разширение е EXE или exe.

Изпълнете инструкциите на екрана.

След приключване на инсталрирането влезте в **Properties (Свойства)** на Вашия принтер, за да персонализирате настройките и в **Printing Preferences (Предпочитания за печат)**, за да направите подходящите настройки за драйвера на принтера.

Забележка:

Онлайн помощта за драйвера на принтера осигурява подробности за настройките му.

Инсталиране на драйвера на принтера

Забележка:

Показаната по-долу примерна процедура е под Windows 7.

1. Затворете всички приложения.
2. Влезте в **Program and Features (Програми и компоненти)** от Control Panel (контролния панел).
3. Изберете **Epson Universal Laser P6** и след това щракнете върху **Uninstall/Change (Деинсталлиране/промяна)**.

Изпълнете инструкциите на екрана.

Instalarea Epson Universal P6 Printer Driver

Acest manual explică instalarea Epson Universal P6 Printer Driver pe calculatorul dumneavoastră, ceea ce vă permite să imprimați documente în mod PCL6.

Cerințe de sistem pentru calculator

Deschideți **Epson_Universal_P6_Supplement.txt** și consultați Supported OS.

Pe calculatorul dumneavoastră trebuie să ruleze una dintre versiunile acceptate Microsoft Windows menționate aici și trebuie să îndeplinească cerințele de sistem ale sistemului de operare.

Imprimante acceptate

Deschideți **Epson_Universal_P6_Supplement.txt** și consultați Supported Printers.

Limbi acceptate

Deschideți **Epson_Universal_P6_Supplement.txt** și consultați Supported Languages.

Instalarea driverului pentru imprimantă

1. Descărcați **Epson Universal P6 Printer Driver** de pe pagina Web Epson.
2. Faceți dublu clic pe fișierul a cărui extensie este EXE sau exe.

Urmați instrucțiunile de pe ecran.

După terminarea instalării, accesați **Properties (Proprietăți)** pentru a particulariza setările și **Printing Preferences (Preferințe imprimare)** pentru a realiza setările de driver corespunzătoare imprimantei.

Notă:

Asistența online pentru driverul de imprimantă furnizează detalii privind setările driverului de imprimantă.

Dezinstalarea driverului de imprimantă

Notă:

Procedura de mai jos utilizează Windows 7 ca exemplu.

1. Închideți toate aplicațiile.
2. Acesați **Program and Features (Program și caracteristici)** din Control Panel (Panou de control).
3. Selectați **Epson Universal Laser P6** și faceți clic pe **Uninstall/Change (Dezinstalare/modificare)**.

Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Draiveri Epson Universal P6 Printer Driver installimine

Juhendis selgitatakse, kuidas installida oma arvutisse draiverit Epson Universal P6 Printer Driver, mis võimaldab printida dokumente PCL6-režiimis.

Süsteeminõuded arvutile

Avage fail **Epson_Universal_P6_Supplement.txt** ja vaadake jaotist Supported OS.

Teie arvuti peab kasutama ühte selles jaotises nimetatud Microsoft Windowsi toetatud versioonidest ja peab vastama operatsioonisüsteemi süsteeminõuetele.

Toetatavad printerid

Avage fail **Epson_Universal_P6_Supplement.txt** ja vaadake jaotist Supported Printers.

Toetatavad keeled

Avage fail **Epson_Universal_P6_Supplement.txt** ja vaadake jaotist Supported Languages.

Printeridraiveri installimine

1. Laadige Epsoni veebisaidilt alla draiver **Epson Universal P6 Printer Driver**.
2. Topeltklõpsake allalaaditud faili, mille laiend on EXE või exe.

Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Pärast installimise lõpetamist avage printeri sätete kohandamiseks menükäsk **Properties(Atribuudid)** ja printeridraiveri sobivate sätete valimiseks menükäsk **Printing Preferences (Prindieelistused)**.

Märkus.

Teavet printeridraiveri sätete kohta leiate printeridraiveri veebipõhisest spikrist.

Printeridraiveri desinstallimine

Märkus.

Järgmises toimingus kasutatakse näitena operatsioonisüsteemi Windows 7.

1. Sulgege kõik rakendused
2. Klõpsake menüüs Control Panel(Juhtpaneel) käsku **Program and Features(Programmid ja funktsioonid)**.
3. Valige printer **Epson Universal Laser P6** ja siis klõpsake käsku **Uninstall/Change(Desinstalli/muuda)**.

Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Epson Universal P6 Printer Driver instalēšana

Šajā rokasgrāmatā ir paskaidrots, kā datorā instalēt Epson Universal P6 Printer Driver, kas ļauj drukāt dokumentus PCL6 režīmā.

Datora sistēmas prasības

Atveriet **Epson_Universal_P6_Supplement.txt** un skatiet Supported OS.

Datorā jābūt instalētai kādai no šeit uzskaitītajām atbalstītajām Microsoft Windows versijām un tam jāatbilst operētājsistēmas prasībām.

Atbalstītie printeri

Atveriet **Epson_Universal_P6_Supplement.txt** un skatiet Supported Printers.

Atbalstītās valodas

Atveriet **Epson_Universal_P6_Supplement.txt** un skatiet Supported Languages.

Printerā draivera instalēšana

1. Lejupielādējiet **Epson Universal P6 Printer Driver** no Epson tīmekļa vietnes.
2. Veiciet dubultklikšķi uz lejupielādētā faila, kura paplašinājums ir EXE vai exe.

Izpildiet ekrānā redzamās norādes.

Kad instalēšana ir pabeigta, atveriet printerā sadaļu **Properties (Rekvizīti)**, lai pielāgotu iestatījumus, un **Printing Preferences (Drukāšanas preferences)**, lai iestatītu atbilstošā printerā draivera iestatījumus.

Piezīme.

Informācija par printerā draivera iestatījumiem ir atrodama printerā draivera tiešsaistes palīdzības lapā.

Printerā draivera atinstalēšana

Piezīme.

Turpmāk aprakstītajā procedūrā kā piemērs ir izmantota operētājsistēma Windows 7.

1. Aizveriet visas lietojumprogrammas.
2. Atveriet Control Panel (Vadības panelis) un piekļūstiet **Program and Features (Programmas un līdzekļi)**.
3. Atlasiet **Epson Universal Laser P6** un pēc tam noklikšķiniet uz **Uninstall/Change (Atinstalēt/mainīt)**.

Izpildiet ekrānā redzamās norādes.

Epson Universal P6 Printer Driver įdiegimas

Šiame vadove paaiškinama, kaip kompiuteryje įdiegti Epson Universal P6 Printer Driver, kuris suteiks Jums galimybę spausdinti dokumentus PCL6 režimu.

Kompiuterio sistemos reikalavimai

Atidarykite **Epson_Universal_P6_Supplement.txt** ir žr. Supported OS.

Jūsų kompiuteryje turi būti įdiegta viena iš išvardytų palaikomų Microsoft Windows versijų ir jis turi atitinkti sistemos reikalavimus operacinei sistemai.

Palaikomi spausdintuvai

Atidarykite **Epson_Universal_P6_Supplement.txt** ir žr. Supported Printers.

Palaikomos kalbos

Atidarykite **Epson_Universal_P6_Supplement.txt** ir žr. Supported Languages.

Spausdintuvo tvarkyklės įdiegimas

1. Atsisiųskite **Epson Universal P6 Printer Driver** iš Epson interneto svetainės.
2. Dukart spustelėkite ant atsisiuosto failo, kurio plėtinys yra EXE arba exe.

Atlikite ekrane pateikiamus nurodymus.

Baigę diegti atsidarykite spausdintuvo **Properties (Ypatybes)** ir pritaikykite parametrus bei **Printing Preferences (Spausdinimo nuostatas)** ir pasirinkite tinkamas spausdintuvo tvarkyklės nuostatas.

Pastaba:

Spausdintuvo tvarkyklės internetiniame žinyne rasite išsamios informacijos apie spausdintuvo tvarkyklės nuostatas.

Spausdintuvo tvarkyklos šalinimas

Pastaba:

Toliau aprašomoje procedūroje kaip pavyzdys naudojama Windows 7 operacinė sistema.

1. Uždarykite visas programas.
2. Atidarykite **Program and Features (Programas ir priemones)**, esančias Control Panel (Valdymo skyde).
3. Pasirinkite **Epson Universal Laser P6** ir spustelėkite **Uninstall/Change (Pašalinti / keisti)**.

Atlikite ekrane pateikiamus nurodymus.

Εγκατάσταση του Epson Universal P6 Printer Driver

Αντό το εγχειρίδιο εξηγεί πώς να εγκαταστήσετε το Epson Universal P6 Printer Driver στον υπολογιστή σας για να έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώνετε έγγραφα σε λειτουργία PCL6.

Απαιτήσεις συστήματος υπολογιστή

Ανοίξτε το **Epson_Universal_P6_Supplement.txt** και ανατρέξτε στην ενότητα Supported OS.

Ο υπολογιστής σας θα πρέπει να λειτουργεί με μία από τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Microsoft Windows που αναγράφονται εδώ και να πληροί τις απαιτήσεις συστήματος του εν λόγω λειτουργικού.

Υποστηριζόμενοι εκτυπωτές

Ανοίξτε το **Epson_Universal_P6_Supplement.txt** και ανατρέξτε στην ενότητα Supported Printers.

Υποστηριζόμενες γλώσσες

Ανοίξτε το **Epson_Universal_P6_Supplement.txt** και ανατρέξτε στην ενότητα Supported Languages.

Εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή

1. Μεταφορτώστε το **Epson Universal P6 Printer Driver** από την ιστοσελίδα της Epson.
2. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο που μεταφορτώσατε, η επέκταση του οποίου είναι EXE ή exe.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, μεταβείτε στις **Properties (Ιδιότητες)** του εκτυπωτή σας για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις και τις **Printing Preferences (Προτιμήσεις εκτύπωσης)** για να πραγματοποιήσετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.

Σημείωση:

Η ηλεκτρονική βοήθεια του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.

Κατάργηση εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή

Σημείωση:

Στην ακόλουθη διαδικασία χρησιμοποιούνται τα Windows 7 ως παράδειγμα.

1. Κλείστε όλες τις εφαρμογές.
2. Μεταβείτε στο **Program and Features (Προγράμματα και δυνατότητες)** του Control Panel (Πίνακας ελέγχου).
3. Επιλέξτε **Epson Universal Laser P6** και κάντε κλικ στο **Uninstall/Change (Κατάργηση/αλλαγή)**.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Epson Universal P6 Printer Driver Kurulumu

Bu kılavuzda, belgelerinizi PCL6 modunda yazdırmanızı sağlayan Epson Universal P6 Printer Driver kurulumunun bilgisayarınıza nasıl yapılabileceğini açıklanmıştır.

Bilgisayar Sistem Gereksinimleri

Epson_Universal_P6_Supplement.txt dosyasını açın ve Supported OS bölümüne bakın.

Bilgisayarınızda bu bölümde listelenen Microsoft Windows sürümlerinden biri yüklü olmalıdır ve bilgisayarınız işletim sistemi gereksinimlerini karşılamalıdır.

Desteklenen Yazıcılar

Epson_Universal_P6_Supplement.txt dosyasını açın ve Supported Printers bölümüne bakın.

Desteklenen Diller

Epson_Universal_P6_Supplement.txt dosyasını açın ve Supported Languages bölümüne bakın.

Yazıcı Sürücüsünün Yüklenmesi

1. Epson Web sitesinden **Epson Universal P6 Printer Driver**'ı indirin.
2. İndirdiğiniz EXE veya exe uzantılı dosyayı çift tıklatın.

Ekrandaki talimatları izleyin.

Kurulum tamamlandıktan sonra, ayarları özelleştirmek için yazıcınızın **Properties (Özellikler)** ve uygun yazıcı sürücüsü ayarlarını yapmak için **Printing Preferences (Yazdırma Tercihleri)** bölümüne erişim sağlayın.

Not:

Yazıcı sürücüsünüün çevrimiçi yardımı yazıcı sürücüsü ayarları hakkında ayrıntılı bilgi sunmaktadır.

Yazıcı sürücüsünün kaldırılması

Not:

Aşağıdaki prosedürde örnek olarak Windows 7 kullanılmıştır.

1. Tüm uygulamaları kapatın.
2. Control Panel (Denetim Masası)'nda **Program and Features (Programlar ve Özellikler)**'i tıklatın.
3. **Epson Universal Laser P6**'yı seçin ve ardından **Uninstall/Change (Kaldır/Değiştir)**'i tıklatın.

Ekrandaki talimatları izleyin.

Namestitev programa Epson Universal P6 Printer Driver

Ta priročnik pojasjuje, kako namestite programsko opremo Epson Universal P6 Printer Driver na svoj računalnik, tako da lahko natisnete dokumente v načinu PCL6.

Sistemske zahteve za računalnik

Odprite **Epson_Universal_P6_Supplement.txt** in glejte Supported OS.

Vaš računalnik mora imeti nameščeno eno od podprtih različic operacijskega sistema Microsoft Windows in mora izpolnjevati sistemske zahteve operacijskega sistema.

Podprt tiskalniki

Odprite **Epson_Universal_P6_Supplement.txt** in glejte Supported Printers.

Podprt jeziki

Odprite **Epson_Universal_P6_Supplement.txt** in glejte Supported Languages.

Namestitev gonilnika tiskalnika

1. Prenesite programsko opremo **Epson Universal P6 Printer Driver** s spletnega mesta Epson.
2. Dvakliknite preneseno datoteko s končnico EXE ali exe.

Sledite navodilom na zaslonu.

Ko je namestitev končana, odprite možnost **Properties (Lastnosti)**, da prilagodite nastavitev in **Printing Preferences (Nastavitev tiskanja)**, da določite ustrezne nastavitev gonilnika tiskalnika.

Opomba:

Elektronska pomoč za tiskalniški gonilnik podrobno opisuje nastavitev tiskalniškega gonilnika.

Odstranjevanje gonilnika za tiskalnik

Opomba:

V naslednjem postopku je za primer uporabljen operacijski sistem Windows 7.

1. Zaprite vse aplikacije.
2. Odprite **Program and Features (Programi in funkcije)** v meniju Control Panel (Nadzorna plošča).
3. Izberite **Epson Universal Laser P6** in kliknite **Uninstall/Change (Odstrani/Spremeni)**.

Sledite navodilom na zaslonu.

Instaliranje Epson Universal P6 Printer Driver

Ovaj priručnik objašnjava kako instalirati Epson Universal P6 Printer Driver na Vaše računalo, što Vam omogućuje ispis dokumenata u PCL6 modu.

Zahtjevi sustava računala

Otvorite **Epson_Universal_P6_Supplement.txt**, i pogledajte Supported OS.

Vaše računalo mora raditi pod jednim od navedenih podržanih verzija Microsoft Windows sustava, te mora zadovoljavati zahtjeve svog operacijskog sustava.

Podržani pisači

Otvorite **Epson_Universal_P6_Supplement.txt**, i pogledajte Supported Printers.

Podržani jezici

Otvorite **Epson_Universal_P6_Supplement.txt**, i pogledajte Supported Languages.

Instaliranje upravljačkog programa pisača

1. Preuzmite **Epson Universal P6 Printer Driver** s Epson web stranice.
2. Dvaput kliknite na preuzetu datoteku čija ekstenzija glasi EXE ili exe.

Slijedite upute na zaslonu.

Nakon što se instalacija završi, pristupite funkciji **Properties (Svojstva)** Vašeg pisača kako biste prilagodili postavke, te funkciji **Printing Preferences (Postavke ispisa)** kako biste zadali odgovarajuće postavke upravljačkog programa pisača.

Napomena:

Mrežna pomoć upravljačkog programa pisača pruža pojedinosti o postavkama upravljačkog programa pisača.

Deinstaliranje upravljačkog programa pisača

Napomena:

Sljedeći postupak koristi Windows 7 kao primjer.

1. Zatvorite sve programe.
2. Pristupite funkciji **Program and Features (Programi i značajke)** na Control Panel (Upravljačkoj ploči).
3. Odaberite **Epson Universal Laser P6**, a zatim kliknite na **Uninstall/Change (Deinstaliranje/Promjena)**.

Slijedite upute na zaslonu.

Инсталирање на Epson Universal P6 Printer Driver

Овој прирачник објаснува како да го инсталirate Epson Universal P6 Printer Driver на вашиот компјутер, што ви овозможува печатење документи во PCL6 режим.

Системски побарувања за компјутером

Отворете го **Epson_Universal_P6_Supplement.txt**, и осврнете се на Supported OS.

Вашиот компјутер мора да работи на еден од поддржаните верзии на Microsoft Windows наведени тута, и мора да ги задоволува системските побарувања на оперативниот систем.

Поддржани печатачи

Отворете го **Epson_Universal_P6_Supplement.txt**, и осврнете се на Supported Printers.

Поддржани јазици

Отворете го **Epson_Universal_P6_Supplement.txt**, и осврнете се на Supported Languages.

Инсталирање на двигателот на печатачот

- Превземете го **Epson Universal P6 Printer Driver** од веб страницата на Epson.
- Кликнете двапати на превземената датотека чиј вид е EXE или exe.

Следете ги инструкциите на екранот.

Откако инсталацијата ќе заврши, пристапете до **Properties (Својства)** на печатачот за да ги прилагодите поставките и **Printing Preferences (Приоритети на печатење)** за да се постават соодветните поставки на двигателот на печатачот.

Забелешка:

Мрежната помош за двигателот на печатачот овозможува детали за поставките на двигателот на печатачот.

Деинсталирање на двигателот на печатачот

Забелешка:

Процедура подолу го користи Windows 7 како пример.

1. Затворете ги сите апликации.
2. Пристапете до **Program and Features (Програма и карактеристики)** на Control Panel (Контролен панел).
3. Изберете **Epson Universal Laser P6**, а потоа кликнете **Uninstall/Change (Деинсталирај/Измени)**.

Следете ги инструкциите на еcranот.

Instaliranje Epson Universal P6 Printer Driver

Ovaj priručnik objašnjava kako da instalirate Epson Universal P6 Printer Driver na Vašem računaru, što Vam omogućava da štampate dokumente u PCL6 režimu.

Sistemske zahteve u vezi sa računarom

Otvorite **Epson_Universal_P6_Supplement.txt**, i pogledajte Supported OS.

Vaš računar mora da radi pod jednim od navedenih podržanih verzija Microsoft Windows sistema, i mora da zadovoljava sistemske zahteve tog operativnog sistema.

Podržani štampači

Otvorite **Epson_Universal_P6_Supplement.txt**, i pogledajte Supported Printers.

Podržani jezici

Otvorite **Epson_Universal_P6_Supplement.txt**, i pogledajte Supported Languages.

Instaliranje upravljačkog programa štampača

1. Preuzmite **Epson Universal P6 Printer Driver** s Epson web stranice.
2. Kliknite dvaput na preuzetu datoteku čija je ekstenzija EXE ili exe.

Sledite uputstva na ekranu.

Nakon što instalacija završi, pristupite funkciji **Properties (Svojstva)** Vašeg štampača kako biste prilagodili postavke, kao i funkciji **Printing Preferences (Mogućnosti štampanja)** kako biste zadali odgovarajuće postavke upravljačkog programa štampača.

Napomena:

Detalje u vezi sa postavkama upravljačkog programa štampača možete pronaći u pomoći za upravljački program štampača na mreži.

Deinstalacija upravljačkog programa štampača

Napomena:

Sledeći postupak koristi Windows 7 za primer.

1. Zatvorite sve aplikacije.
2. Pristupite funkciji **Program and Features (Programi i funkcije)** na Control Panel (Kontrolnoj tabli).
3. Izaberite opciju **Epson Universal Laser P6**, a zatim kliknite na **Uninstall/Change (Deinstalacija/Promena)**.

Sledite uputstva na ekranu.

Установка Epson Universal P6 Printer Driver

В данном руководстве поясняется, как установить на вашем компьютере Epson Universal P6 Printer Driver, что позволит выполнять печать документов в режиме PCL6 mode.

Системные требования к компьютеру

Откройте **Epson_Universal_P6_Supplement.txt** и обратитесь к Supported OS.

Ваш компьютер должен поддерживать одну из перечисленных версий Microsoft Windows и должен удовлетворять системным требованиям этой операционной системы.

Поддерживаемые принтеры

Откройте **Epson_Universal_P6_Supplement.txt** и обратитесь к Supported Printers.

Поддерживаемые языки

Откройте **Epson_Universal_P6_Supplement.txt** и обратитесь к Supported Languages.

Установка драйвера принтера

1. Загрузите **Epson Universal P6 Printer Driver** из веб-сайта Epson.
2. Дважды щелкните загруженный файл с расширением EXE или exe.

Следуйте инструкциям, появляющимся на экране.

По завершении установки выберите **Properties (Свойства)** принтера, чтобы отрегулировать настройки и **Printing Preferences (Параметры печати)** для выполнения подходящих настроек драйвера принтера.

Примечание:

В онлайн-справке принтера имеется подробная информация по настройкам драйвера принтера.

Удаление драйвера принтера

Примечание:

В приведенной ниже процедуре в качестве примера используется Windows 7.

1. Закройте все прикладные программы.
2. Выберите из списка **Program and Features (Программы и компоненты)** на Control Panel (Панель управления).
3. Выберите **Epson Universal Laser P6**, а затем щелкните **Uninstall/Change (Удалить/Изменить)**.

Следуйте инструкциям, появляющимся на экране.

Установлення Epson Universal P6 Printer Driver

У даному посібнику пояснюється, як встановити на вашому комп'ютері Epson Universal P6 Printer Driver, що дозволить виконувати друк документів у режимі PCL6.

Системні вимоги до комп'ютера

Відкрийте **Epson_Universal_P6_Supplement.txt** і зверніться до Supported OS.

Ваш комп'ютер повинен підтримувати одну з зазначених версій Microsoft Windows і повинен задовольняти системним вимогам цієї операційної системи.

Принтери, що підтримуються

Відкрийте **Epson_Universal_P6_Supplement.txt** і зверніться до Supported Printers.

Мови, що підтримуються

Відкрийте **Epson_Universal_P6_Supplement.txt** і зверніться до Supported Languages.

Установлення драйвера принтера

- Завантажте **Epson Universal P6 Printer Driver** з веб-сайту Epson Web.
- Двічі клацніть завантажений файл з розширенням EXE або exe.

Виконайте дії, перелічені на екрані.

Після закінчення встановлення оберіть **Properties (Властивості)**, щоб відрегулювати налаштування та **Printing Preferences (Параметри друку)** для виконання відповідних налаштувань драйвера принтера.

Примітка:

В онлайн-довідці наведено детальну інформацію щодо налаштування драйвера принтера.

Видалення драйвера принтера

Примітка:

У наведений нижче процедури за приклад обрано Windows 7.

1. Закройте всі прикладні програми.
2. Оберіть із списку **Program and Features (Програми і компоненти)** на Control Panel (Панель керування).
3. Оберіть **Epson Universal Laser P6**, а потім натисніть **Uninstall/Change (Видалити/Змінити)**.

Виконайте дії, перелічені на екрані.

Epson Universal P6 Printer Driver تثبيت

يشرح هذا الدليل كيفية تثبيت Epson Universal P6 Printer Driver على الكمبيوتر، الذي يمكنك من طباعة المستندات في وضع .PCL6.

متطلبات نظام الكمبيوتر

افتح [Supported OS](#). وارجع إلى [Epson_Universal_P6_Supplement.txt](#)

يجب أن يشغل الكمبيوتر إحدى نسخ Microsoft Windows المدعومة المذكورة هناك، ويجب أن يلبي متطلبات النظام الخاصة بنظام تشغيل النسخة.

الطبعات المدعومة

افتح [Supported Printers](#). وارجع إلى [Epson_Universal_P6_Supplement.txt](#)

اللغات المدعومة

افتح [Supported Languages](#). وارجع إلى [Epson_Universal_P6_Supplement.txt](#)

تثبيت برنامج تشغيل الطابعة

1. نزل [Epson Universal P6 Printer Driver](#) من موقع ويب.

2. انقر نقرًا مزدوجًا على الملف الذي أنزلته والذي يكون امتداده EXE أو .exe.

اتبع التعليمات على الشاشة.

بعد انتهاء التثبيت، صل إلى **Properties** (خصائص) الطابعة لتصدير الإعدادات و**Printing Preferences** (فضائل الطباعة) لعمل الإعدادات المناسبة لبرنامج تشغيل الطابعة.

ملاحظة:

توفر المساعدة عبر الإنترنت لبرنامج تشغيل الطابعة تفاصيل حول إعدادات مشغل الطابعة.

إزالة تثبيت برنامج تشغيل الطابعة

ملاحظة:

يستخدم الإجراء أدناه Windows 7 كمثال.

1. أغلق جميع التطبيقات.
2. صل إلى **Program and Features** (البرامج والميزات) في Control Panel (لوحة التحكم).
3. اختر **Epson Universal Laser P6**، ثم انقر **Uninstall/Change** (إزالة التثبيت/التغيير).

اتبع التعليمات على الشاشة.

安裝 Epson Universal P6 Printer Driver

本手冊說明如何在您的電腦上安裝 Epson Universal P6 Printer Driver，這可讓您在 PCL6 模式中列印文件。

電腦系統需求

開啓 **[Epson_Universal_P6_Supplement.txt]** 並參考 Supported OS。

您的電腦必須執行本處列出的任一款支援 Microsoft Windows 版本，且必須符合該作業系統的系統需求。

支援的印表機

開啓 **[Epson_Universal_P6_Supplement.txt]** 並參考 Supported Printers。

支援的語言

開啓 **[Epson_Universal_P6_Supplement.txt]** 並參考 Supported Languages。

安裝印表機驅動程式

1. 從 Epson 網站下載 **[Epson Universal P6 Printer Driver]**。
2. 雙擊副檔名為 EXE 或 exe 的已下載檔案。

請遵照畫面上的指示。

安裝完成後，存取印表機的 **[內容]** 以自訂設定，並存取 **[列印偏好設定]** 進行適合的印表機驅動程式設定。

備註：

印表機驅動程式的線上說明提供有關印表機驅動程式設定的詳細資訊。

解除安裝印表機驅動程式

備註：

以下程序是以 Windows 7 為例。

1. 關閉所有應用程式。
2. 存取 控制台 上的 [程式和功能]。
3. 選擇 [**Epson Universal Laser P6**]，再按一下 [解除安裝/變更]。

請遵照畫面上的指示。

Epson Universal P6 Printer Driver 설치

본 설명서는 PCL6 모드에서 문서를 인쇄할 수 있게 하는 Epson Universal P6 Printer Driver 를 컴퓨터에 설치하는 방법을 설명합니다.

시스템 요구 사항

Epson_Universal_P6_Supplement.txt 를 열고 Supported OS 를 참조하십시오.

드라이버를 설치할 컴퓨터는 Supported OS 에 열거되어 있는 Microsoft Windows 의 지원 버전으로 구동되어야 하며, 해당 운영체제의 시스템 요구 사항을 만족시켜야 합니다.

지원되는 프린터

Epson_Universal_P6_Supplement.txt 를 열고 Supported Printers 를 참조하십시오.

지원되는 언어

Epson_Universal_P6_Supplement.txt 를 열고 Supported Languages 를 참조하십시오.

프린터 드라이버 설치

1. Epson 웹사이트에서 **Epson Universal P6 Printer Driver** 를 다운로드하십시오.
2. 다운로드한 파일 중에 확장자가 EXE 또는 exe 인 파일을 더블클릭합니다.

화면 상의 지시를 따르십시오.

드라이버 설치가 끝나면 프린터의 속성을 설정한 후, **인쇄 기본 설정**에서 프린터 드라이버 설정을 적절히 적용해 주십시오.

참고:

프린터 드라이버의 온라인 도움말에서 프린터 드라이버 설정에 관한 세부사항을 확인할 수 있습니다.

프린터 드라이버 삭제

참고:

다음 절차는 Windows 7 을 예로 들어 설명합니다.

1. 모든 응용 프로그램을 닫습니다.
2. 제어판의 **프로그램 및 기능**을 클릭합니다.
3. **Epson Universal Laser P6** 를 선택한 후, **제거 / 변경**을 클릭합니다.

화면 상의 지시를 따르십시오.