



Multimedia Projector

Guía de funcionamiento de EasyMP Slide Converter

Descripción de EasyMP Slide Converter

EasyMP Slide Converter Resumen	4
Tipos de archivo compatibles para EasyMP Slide Converter	4
Instalación del software	5
Requisitos del software	5
Instalar	5

Convertir archivos de PowerPoint en escenarios

Convertir un archivo de PowerPoint	7
Procedimiento de conversión de escenarios	7
Descripción de la pantalla principal	7
Convertir en un escenario	8
Convertir directamente un archivo de PowerPoint en un escenario	10
Comprobar y realizar ajustes para el escenario	12
Previsualizar un escenario	12
Guardar un escenario en un dispositivo de almacenamiento USB	12
Editar la ejecución automática	12
Cambiar los ajustes	13

Apéndice

Desinstalación del software	16
EasyMP Slide Converter Limitaciones	17
Limitaciones relacionadas con el sistema operativo	17
Limitaciones relacionadas con PowerPoint	17
Limitaciones relacionadas con la resolución	17
Otras limitaciones	17
Solucionar problemas	18
Mensaje de error al iniciar EasyMP Slide Converter	18
Problemas relativos a EasyMP Slide Converter	18

Convertir a FSE no se muestra en el menú emergente de PowerPoint que aparece al hacer clic con el botón derecho del ratón.	18
No se puede convertir en un escenario.	19
No se pueden reproducir escenarios.	19

Avisos generales	20
Acerca de las anotaciones	20
Aviso General	20
Índice	21




Descripción de EasyMP Slide Converter

En este capítulo se explica cómo convertir archivos mediante EasyMP Slide Converter y cómo instalar el software.

EasyMP Slide Converter es un software que permite llevar a cabo una presentación de diapositivas mediante un proyector sin conectarse a un ordenador.

Para reproducir una presentación de diapositivas sin un ordenador, convierta el archivo de PowerPoint en un archivo de escenario utilizando EasyMP Slide Converter.

Transfiera los escenarios convertidos a un dispositivo de almacenamiento USB e instálelo en el proyector. A continuación, podrá reproducir la presentación de diapositivas con la función del proyector, Ver presen. o PC Free.



Para más información sobre Ver presen. o PC Free, consulte la documentación suministrada con el proyector.

Tipos de archivo compatibles para EasyMP Slide Converter

En EasyMP Slide Converter, los archivos creados con Microsoft PowerPoint 2002/2003/2007 (extensiones .ppt/.pps/.pptx) pueden convertirse en escenarios.

Están disponibles los dos tipos siguientes de escenarios.

Archivos FSE	Escenarios que conservan las animaciones de la presentación de diapositivas o los efectos ajustados en el archivo de PowerPoint.
Archivos SIT	Escenarios creados por conversión simplificada. Cada diapositiva se convierte en un archivo JPEG. Los efectos de animación ajustados en el archivo de PowerPoint no se guardan.

Para más información sobre el formato de archivo y el método de conversión, consulte la siguiente sección.

☛ "Cambiar los ajustes" [p.13](#)

Podrá encontrar EasyMP Slide Converter en el CD-ROM EPSON Projector Software. Instale el software en el ordenador que esté utilizando.

Requisitos del software


EasyMP Slide Converter funciona en ordenadores que cumplan los siguientes requisitos.


SO	Windows 2000 Professional Service Pack 4 Las siguientes versiones de sistema operativo de 32 bits: Windows XP Service Pack 2 o posterior (Home Edition/Professional) Windows Vista Service Pack 1 o posterior (excepto Starter Edition) Windows 7
CPU	Pentium M a 1,6 GHz o superior
Cantidad de memoria	512 MB o más
Espacio en disco duro	50 MB o más*
Pantalla	Resolución superior a XGA (1024x768) Pantalla a todo color de 16/32 bits
PowerPoint	Microsoft Office PowerPoint 2002 Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2007

* Espacio libre necesario para la instalación. El espacio libre necesario puede variar en función del tipo o el número de animaciones ajustado en los archivos de PowerPoint que se están convirtiendo.

- Deberá tener derechos de administrador para poder instalar EasyMP Slide Converter.
- Para instalar EasyMP Slide Converter, PowerPoint 2002 o posterior y Visual Basic para Aplicaciones (VBA) deben estar instalados.
- Cierre todas las aplicaciones que se estén ejecutando antes de iniciar la instalación.
- Si el idioma seleccionado para la instalación es diferente al del SO que se utilice, las pantallas podrían no visualizarse correctamente.

- 1** Encienda el ordenador.
- 2** Inserte el CD-ROM EPSON Projector Software en el ordenador. El instalador se iniciará automáticamente.

 Si el instalador no se inicia automáticamente, abra la unidad de CD-ROM desde **Mi PC** (o **Equipo**) y haga doble clic en **InstallNavi**.
- 3** Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para realizar la instalación.

 Puede descargar la última versión de EasyMP Slide Converter en el siguiente sitio web.
<http://www.epson.com/>

Instalar

Asegúrese de comprobar los siguientes puntos antes de iniciar la instalación.



Convertir archivos de PowerPoint en escenarios

En este capítulo se explica cómo convertir un archivo de PowerPoint en un escenario y cómo transferirlo a un dispositivo de almacenamiento USB.

Se puede convertir un archivo de PowerPoint en un escenario para reproducir una presentación de diapositivas sin tener que conectarse a un ordenador.

Procedimiento de conversión de escenarios

Los escenarios se convierten mediante el siguiente procedimiento.

- 1** Inicie EasyMP Slide Converter y seleccione el archivo de PowerPoint.
- 2** En la pantalla Validar, defina los ajustes, como Guardar en, Modo de conversión o Resolución del proyector, y luego convierta el archivo en un escenario.
- 3** Previsualice el escenario convertido (archivo FSE).
- 4** Copie el escenario en el dispositivo de almacenamiento USB conectado al ordenador.
- 5** Establezca los ajustes de la ejecución automática para los escenarios.
Podrá cambiar los ajustes de la ejecución automática una vez creados los escenarios.



- Para ajustar la transición de diapositivas automática, ponga el ajuste **Avance de diapositivas** en **Automáticamente después de** en PowerPoint.
- Los dispositivos de almacenamiento USB que incorporan funciones de seguridad en ocasiones pueden no estar disponibles.

Descripción de la pantalla principal

Inicie EasyMP Slide Converter para visualizar la pantalla principal. Las funciones de cada botón se describen en la siguiente tabla.



	Nombre del botón	Descripción
①	Convertir	Haga clic para que aparezca la pantalla Selección de archivo. Seleccione un archivo de PowerPoint y conviértalo en un escenario. ☛ "Convertir en un escenario" p.8
②	Vista previa	Haga clic para que aparezca la pantalla Selección de archivo. Seleccione y previsualice el escenario convertido (archivo FSE). ☛ "Previsualizar un escenario" p.12
③	Copiar a la memoria	Haga clic para que aparezca la pantalla Selección de archivo. Seleccione el archivo que desee copiar en el dispositivo de almacenamiento USB y cópielo. ☛ "Guardar un escenario en un dispositivo de almacenamiento USB" p.12
④	Editar AutoRun	Haga clic para que aparezca la pantalla Editar AutoRun. Edite el orden de reproducción o los ajustes de reproducción continua para escenarios. ☛ "Editar la ejecución automática" p.12
⑤	Validar	Haga clic para que aparezca la pantalla Validar. Defina los ajustes de archivo, como Guardar en, Resolución y Modo de conversión. ☛ "Cambiar los ajustes" p.13



Si se selecciona **Después de convertir un archivo, copiarlo a la memoria.** en la pantalla Validar, podrá llevar a cabo cada ajuste siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Si no está seleccionado, deberá definir los ajustes desde la pantalla principal.

Convertir en un escenario

Esta sección explica cómo convertir un archivo en escenario paso a paso.



Si no necesita cambiar ningún ajuste, puede convertir directamente un archivo de PowerPoint en un escenario.

☞ "Convertir directamente un archivo de PowerPoint en un escenario" [p.10](#)

- 1 Haga clic en **Inicio**, seleccione **Programas** (o **Todos los programas**), seleccione **EPSON Projector**, y haga clic en **EasyMP Slide Converter**.

Aparecerá la pantalla principal de EasyMP Slide Converter.


- 2 Conecte el dispositivo de almacenamiento USB al ordenador para guardar el escenario.

- 3 Haga clic en **Convertir** en la pantalla principal. Seleccione el archivo de PowerPoint que desee convertir en un escenario y haga clic en **Seleccionar**.

- 4 Aparecerá la pantalla Validar. Efectúe los ajustes necesarios y haga clic en **Siguiente**.


Para más información sobre los ajustes, consulte la siguiente sección.

☞ "Cambiar los ajustes" [p.13](#)



- Si no está seleccionado **Después de convertir un archivo, copiarlo a la memoria.**, no aparece la pantalla Validar y se muestra la pantalla mostrada en el procedimiento 5.
- Se pueden modificar ajustes haciendo clic en el botón **Validar** de la pantalla principal.

- 5 Compruebe los detalles de los ajustes y haga clic en **Convertir**.



- Si se convierten archivos mientras se reproduce una presentación de diapositivas, la modificación se realiza automáticamente para utilizar la resolución de la pantalla en función de la resolución del proyector (XGA o WXGA). Después de la conversión, vuelve a la resolución de pantalla anterior.
- Si PowerPoint se está ejecutando, no se puede realizar el proceso de conversión. Cierre PowerPoint antes de iniciar la conversión. Tampoco debe iniciar PowerPoint durante la conversión.
- Durante la conversión no se debe modificar la configuración de visualización, como cambiar la resolución o conectar un monitor externo. Si se modifica la configuración de visualización, se cancela la conversión.
- Si no se selecciona **Después de convertir un archivo, copiarlo a la memoria**, en la pantalla Validar, no aparecerán las pantallas del procedimiento 6. Cuando aparezca la pantalla principal, previsualice un escenario o cópielo en la memoria con los botones pertinentes de la pantalla principal.

6 Cuando aparezca la pantalla de confirmación de Vista previa después de terminar la conversión, haga clic en **Sí**. Si no desea ver la vista previa, haga clic en **No** y vaya al procedimiento 7.

Aparecerá la pantalla Vista previa. Para más información sobre las funciones de cada botón, consulte la siguiente sección.

☞ "Previsualizar un escenario" [p.12](#)



Una vez terminada la vista previa, cierre la pantalla Vista previa.



Los archivos jpeg (SIT) no pueden previsualizarse con la función Vista previa. Si se selecciona **Hacer una conversión simplificada** en Modo de conversión, aparecerá la pantalla de confirmación de copia, pero no la de vista previa.


7 Cuando aparezca la pantalla de confirmación de copia, haga clic en **Sí**.

8 Se muestra la pantalla Seleccione la ubicación de la copia. Haga clic en **Examinar** para seleccionar la unidad donde está conectado el dispositivo de almacenamiento USB. A continuación, haga clic en **Aceptar**.

Para editar el orden de reproducción o los ajustes de reproducción continua para escenarios, seleccione **Reproducir automáticamente (ajuste de AutoRun)**.

También puede realizar los ajustes de ejecución automática una vez completada la conversión.

☞ "Editar la ejecución automática" [p.12](#)



El escenario se transfiere al destino seleccionado.

9 Ajuste la ejecución automática.

- Si no hay ningún archivo AutoRun en el dispositivo de almacenamiento USB:

Aparecerá la pantalla de confirmación de reproducción continua. Si desea crear un archivo de ejecución automática y activar el ajuste de reproducción continua para el archivo de ejecución automática, haga clic en **Sí**.

- Si hay algún archivo de ejecución automática en el dispositivo de almacenamiento USB:

Consulte la siguiente sección para ajustar la ejecución automática y haga clic en **Aceptar**.

☞ "Editar la ejecución automática" [p.12](#)



Si existen dos o más archivos configurados para la ejecución automática, se reproducen desde el inicio de la Lista de archivos de AutoRun.

- 10 Retire el dispositivo de almacenamiento USB del ordenador. Consulte en la documentación del ordenador el método para retirarlo.

- 11 Una vez finalizada la transferencia del escenario, conecte el dispositivo USB al proyector y realice la proyección utilizando Ver presen. o PC Free.

Para más información sobre Ver presen. o PC Free, consulte la documentación suministrada con el proyector.

Convertir directamente un archivo de PowerPoint en un escenario

En esta sección se explica cómo convertir directamente un archivo de PowerPoint en un escenario.



Esto resulta útil cuando se quiere realizar la conversión sin modificar ajustes. Dado que los ajustes de la pantalla Validar se reflejan durante la conversión, compruebe los ajustes de antemano si no se ha seleccionado **Después de convertir un archivo, copiarlo a la memoria**.

- 1 Arrastre y suelte el icono del archivo de PowerPoint al icono de EasyMP Slide Converter en el escritorio.
O bien haga clic con el botón derecho del ratón en el icono del archivo de PowerPoint y seleccione **Convertir a FSE**.
Observe que no es posible convertir varios archivos de PowerPoint conjuntamente. Seleccione solamente un archivo para su conversión.

- 2 Convierta el archivo.

- Si está seleccionado **Después de convertir un archivo, copiarlo a la memoria.:**


Aparecerá la pantalla Validar.

Para más información sobre los ajustes, consulte la siguiente sección.

☞ "Cambiar los ajustes" [p.13](#)

- Si no está seleccionado **Después de convertir un archivo, copiarlo a la memoria.:**

Se visualiza la pantalla de confirmación. Haga clic en **Convertir**.



Empieza la conversión del archivo a escenario. Si se selecciona **Ver presentación y convertir archivos** en Modo de conversión, se muestra la presentación de diapositivas.

3 Previsualice el escenario convertido y luego transfíralo a un dispositivo de almacenamiento USB.

- Si está seleccionado **Después de convertir un archivo, copiarlo a la memoria.:**

☞ Vaya al procedimiento 6 de "[Convertir en un escenario](#)".

- Si no está seleccionado **Después de convertir un archivo, copiarlo a la memoria.:**

Aparecerá la pantalla principal una vez completada la conversión.


A continuación, defina los ajustes necesarios como vista previa de escenario, copiar a la memoria y ejecución automática.






☞ "Descripción de la pantalla principal" [p.7](#)

Previsualizar un escenario

Puede comprobar el escenario en la pantalla Vista previa después de la conversión. Haga clic en el botón **Vista previa** de la pantalla principal para mostrar la pantalla de vista previa.

Para más información sobre las funciones de cada botón, consulte la siguiente tabla.



 Reproducir	Inicia la vista previa. Además, reinicia los escenarios detenidos o en pausa. Si las animaciones de los archivos de PowerPoint no se reproducen automáticamente, las animaciones pueden reproducirse una detrás de otra pulsando el botón Reproducir .
 Pausa	Pone la vista previa en pausa.
 Detener	Detiene la reproducción y vuelve a la primera diapositiva.
 Diapositiva anterior	Vuelve a la diapositiva anterior.
 Diapositiva siguiente	Avanza a la siguiente diapositiva.

Guardar un escenario en un dispositivo de almacenamiento USB

En esta sección se explica cómo transferir un escenario convertido a un dispositivo de almacenamiento USB.


- 1** Conecte el dispositivo de almacenamiento USB al ordenador.
- 2** Inicie EasyMP Slide Converter.
- 3** Haga clic en el botón **Copiar a la memoria**.
- 4** Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para transferir el escenario.

Editar la ejecución automática

Puede editar la ejecución automática para especificar el orden de reproducción de los escenarios o para reproducir los escenarios continuamente.

Haga clic en el botón **Editar AutoRun** de la pantalla principal para mostrar la pantalla Editar AutoRun.

Para ajustar la ejecución automática, consulte la siguiente tabla.




Unidad	Seleccione la unidad para editar el archivo de ejecución automática.
Rep. Cont	Para comenzar a proyectar desde el primer escenario de nuevo una vez finalizada la proyección de todos los escenarios en la Lista de archivos de AutoRun, seleccione Rep. Cont .
Lista de archivos	Se muestra una lista de escenarios para los que no se ha ajustado la ejecución automática.
Lista de archivos de AutoRun	Se muestra por orden de reproducción una lista de escenarios para los que se ha ajustado la ejecución automática. Haga clic en los botones para cambiar el orden.
	El escenario se registra y elimina en el archivo de ejecución automática.

Cambiar los ajustes

Haga clic en el botón **Validar** de la pantalla principal para mostrar la pantalla de configuración.

Para más información sobre los ajustes, consulte la siguiente tabla.



Archivo	Se muestra el nombre del archivo de PowerPoint que se ha de convertir.
Guardar en	Seleccione dónde debe guardarse el escenario.
Modo de conversión	<p>Seleccione el método de conversión para el archivo de PowerPoint.</p> <ul style="list-style-type: none">• Ver presentación y convertir archivos La presentación de diapositivas se visualiza durante la conversión, con lo cual es posible comprobarla mientras se convierte. No se pueden utilizar otras aplicaciones durante la conversión. El archivo se guarda en formato FSE.• Convertir archivos sin ver presentación No se muestra la presentación de diapositivas durante la conversión. Los efectos ajustados para las diapositivas no se convierten. El archivo se guarda en formato FSE.• Hacer una conversión simplificada La conversión del archivo se realiza a JPEG. Los efectos de animación ajustados en el archivo de PowerPoint no se guardan. El archivo se guarda en formato SIT.

Resolución del proyector	Seleccione la resolución del proyector que proyectará el escenario. Los escenarios con una resolución WXGA (1280 x 800 puntos) no se pueden reproducir en proyectores de tipo XGA.
Después de convertir un archivo, copiarlo a la memoria.	Seleccione esta opción para seguir el procedimiento de conversión paso a paso. Cuando está seleccionada, la pantalla Validar aparece cada vez que se convierte un archivo.
Avanzado	Permite cambiar entre mostrar u ocultar para Avanzado.
Restaurar valores predeterminados	Los ajustes modificados se devuelven a sus valores predeterminados. Haga clic en Aceptar para guardar los ajustes.
Información sobre la versión	Muestra información sobre la versión de la aplicación.

Los siguientes elementos son para Avanzado.

Imagen	<p>Ajuste la calidad de imagen del archivo convertido.</p> <p>Si se ajusta Normal, el tamaño de archivo es más pequeño en comparación con una alta calidad de imagen, pero la calidad de la imagen empeora. Se recomienda Calidad de imagen alta.</p> <p>Si se selecciona Hacer una conversión simplificada en Modo de conversión, no es posible ajustar la calidad de la imagen.</p>
Tiempo transición animación	<p>Ajuste la capacidad de reproducción de animaciones (tiempo de transición) para el archivo convertido.</p> <p>Las animaciones con temporizador o repeticiones ajustados no se pueden convertir correctamente. Si no puede convertir las animaciones correctamente, ajuste un tiempo de transición más largo para aumentar la capacidad de reproducción.</p> <p>Si se selecciona Hacer una conversión simplificada en Modo de conversión, no es posible ajustar un tiempo de transición.</p>



Apéndice

Asegúrese de comprobar los siguientes puntos antes de iniciar la desinstalación.

- Deberá tener derechos de administrador para poder desinstalar EasyMP Slide Converter.
- Cierre todas las aplicaciones que se estén ejecutando antes de iniciar la desinstalación.

Para Windows 2000

- 1** Haga clic en **Inicio**, seleccione **Configuración** y haga clic en **Panel de control**.
- 2** Haga doble clic en **Agregar o quitar programas**.
- 3** Haga clic en **Cambiar o quitar un programa**.
- 4** Seleccione EasyMP Slide Converter y haga clic en **Cambiar o quitar**.

Para Windows XP

- 1** Haga clic en **Inicio** y seleccione **Panel de control**.
- 2** Haga doble clic en **Agregar o quitar programas**.
- 3** Seleccione EasyMP Slide Converter y haga clic en **Cambiar o quitar**.

Para Windows Vista/Windows 7

- 1** Haga clic en **Inicio** y luego en **Panel de control**.
- 2** Haga clic en **Desinstalar un programa** en la categoría **Programas**.
- 3** Seleccione EasyMP Slide Converter y haga clic en **Desinstalar o cambiar**.

Al utilizar EasyMP Slide Converter se aplican las siguientes restricciones.

Limitaciones relacionadas con el sistema operativo

- Si utiliza Windows XP Service Pack 2, el programa puede finalizar repentinamente cuando selecciona un archivo de PowerPoint en el escritorio. Para solucionar este fallo, actualícese a Windows XP Service Pack 3 o consulte a una empresa local de ventas listada en la lista de contactos de proyectores Epson.
☛ [Lista de contactos de proyectores Epson](#)
- En Windows 2000 no se puede seleccionar **Convertir archivos sin ver presentación** en Modo de conversión.
- Si se muestra en primer plano una ventana, como por ejemplo el Administrador de tareas de Windows, cierre primero la ventana y realice luego la conversión.

Limitaciones relacionadas con PowerPoint

- Si se realiza una conversión simplificada mediante PowerPoint 2007 Service Pack 1, una parte de la imagen se mostrará en negro tras la conversión. Este error se subsanará si se realiza una actualización a PowerPoint 2007 Service Pack 2.
- Los efectos de la reproducción continua ajustados en PowerPoint no se pueden convertir. Para reproducir un archivo continuamente, establezca el ajuste **Rep. Cont** en EasyMP Slide Converter.
☛ "Convertir un archivo de PowerPoint" [p.7](#)
- Si se convierte un archivo de PowerPoint que está ajustado de modo que se realiza automáticamente el cambio de diapositiva o el inicio de la animación, puede ser que el archivo no se muestre correctamente o no funcione tras la conversión.

- En PowerPoint 2002 o PowerPoint 2003, algunos objetos en Ver presen. pueden no mostrarse correctamente o una parte de la imagen puede visualizarse en negro tras la conversión.
- Si emplea Windows Vista o Windows 7, PowerPoint 2002 no es compatible.
- No es posible convertir audio y películas en archivos de PowerPoint o animaciones como PowerPoint Game.

Limitaciones relacionadas con la resolución

- Si la resolución del ordenador que se está utilizando no es de 1280x800 o 1280x768 y se selecciona **Ver presentación y convertir archivos**, no se puede seleccionar WXGA como resolución del proyector.

Otras limitaciones

- Los efectos ajustados para la primera diapositiva no se pueden convertir, independientemente del Modo de conversión.
- Si se selecciona **Convertir archivos sin ver presentación**, no se pueden convertir los efectos de cambio de pantalla.
- Es posible que las aplicaciones que utilizan parte de las funciones DirectX no se visualicen correctamente.

Mensaje de error al iniciar EasyMP Slide Converter

Mensajes de error	Solución
La aplicación no se puede usar con su versión de sistema operativo. Actualice su sistema operativo a la versión requerida.	EasyMP Slide Converter no se puede instalar en el SO en uso. Instale el programa en un sistema operativo compatible. ☛ "Requisitos del software" p.5
Para usar EasyMP Slide Converter, tiene que estar instalado PowerPoint® 2002 o una versión posterior.	Vuelva a instalar EasyMP Slide Converter después de instalar PowerPoint 2002 o posterior. ☛ "Instalación del software" p.5
Cierre PowerPoint® y convierta el archivo.	Si PowerPoint se está ejecutando, el proceso de conversión no puede completarse normalmente. Cierre PowerPoint y convierta el archivo.
El archivo no se puede guardar en la ubicación especificada. Especifique otra y vuelva a intentarlo.	Hay veces en que no se puede guardar un archivo, como cuando no se tiene acceso de escritura en la carpeta especificada. Especifique otra y vuelva a intentarlo.
El archivo no se ha copiado en la ubicación especificada. Especifique otra y vuelva a intentarlo.	
No hay espacio libre suficiente en la ubicación especificada. Especifique otra y vuelva a intentarlo.	No hay espacio suficiente en la unidad especificada para guardar el archivo. Libere espacio en la unidad para que el archivo pueda guardarse eliminando los archivos innecesarios.
No se puede copiar el archivo porque no hay espacio libre suficiente en la unidad especificada.	No hay espacio libre suficiente en la unidad especificada para transferir el escenario. Libere espacio en la unidad para que el escenario pueda enviarse eliminando los archivos innecesarios.
No se puede guardar el archivo en la ubicación especificada porque no hay espacio libre suficiente.	No hay espacio libre suficiente en la unidad especificada para ajustar la ejecución automática. Libere espacio para que el archivo pueda escribirse eliminando los archivos innecesarios.

Problemas relativos a EasyMP Slide Converter

Convertir a FSE no se muestra en el menú emergente de PowerPoint que aparece al hacer clic con el botón derecho del ratón.

Comprobar	Solución
¿Se ha instalado PowerPoint después de instalar EasyMP Slide Converter?	Puede que no se muestre el menú si se instala PowerPoint después de instalar EasyMP Slide Converter. Reinstale EasyMP Slide Converter.

No se puede convertir en un escenario.

Comprobar	Solución
¿Se está ejecutando PowerPoint?	Cierre PowerPoint antes de iniciar la conversión. Tampoco debe iniciar PowerPoint durante la conversión.
¿Se ha ajustado Diapositivas o Presentación personalizada como configuración de Vista Diapositiva?	No se puede realizar la conversión si Diapositivas o Presentación personalizada está ajustado como configuración de Vista Diapositiva. Seleccione Todo como Vista Diapositiva.

No se pueden reproducir escenarios.

Comprobar	Solución
¿Ha seleccionado la resolución correcta?	Si la resolución del proyector que está proyectando el escenario es de tipo XGA, no se podrán reproducir los escenarios con resolución WXGA (1280 x 800 puntos). Inicie la proyección después de convertir el archivo de PowerPoint en un archivo de escenario XGA (1024 x 768 puntos).

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación, o transmitida de cualquier forma o por cualquier medio, electrónico, mecánico, de fotocopia, registro, o de otra forma, sin el permiso previo por escrito de Seiko Epson Corporation. No se asume ninguna patente de responsabilidad con respecto a la utilización de la información aquí contenida. Tampoco se asume ninguna responsabilidad con respecto a los daños resultantes de la utilización de la información aquí contenida.

Ni Seiko Epson Corporation ni sus filiales se responsabilizarán ante el comprador del producto o ante terceras personas de las pérdidas, costes o gastos derivados de accidentes, usos incorrectos o no previstos, modificaciones no autorizadas, reparaciones o alteraciones del producto por parte del comprador o de terceros o derivados (excepto en Estados Unidos) del incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento facilitadas por Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation no será responsable de los daños o problemas que surjan del uso de cualquier consumible diferente de los designados como Productos Originales Epson o Productos homologados por Seiko Epson Corporation.

El contenido de este manual puede cambiarse o actualizarse sin previo aviso.

Las ilustraciones de esta guía pueden diferir del proyector real.

Windows XP, Windows Vista y Windows 7, y varias versiones de Windows pueden ser denominadas como, por ejemplo, Windows 2000/XP/Vista con la anotación de Windows omitida.

Aviso General

IBM, DOS/V, y XGA son marcas o marcas registradas de International Business Machines Corporation.

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint y el logotipo de Windows son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.

Los nombres de otros productos aquí aludidos se utilizan con fines explicativos y son marcas de sus respectivos dueños. Seiko Epson Corporation niega cualquier derecho sobre esas marcas.

Copyright del software:

En este producto se utiliza software gratuito y otro software cuyos derechos han sido adquiridos por esta empresa.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2010. All rights reserved.

411909900ES

Acerca de las anotaciones

Sistema operativo Microsoft® Windows® 2000

Sistema operativo Microsoft® Windows® XP Professional

Sistema operativo Microsoft® Windows® XP Home Edition

Sistema operativo Microsoft® Windows Vista®

Sistema operativo Microsoft® Windows® 7

En esta guía, los sistemas operativos indicados arriba son referidos como "Windows 2000", "Windows XP", "Windows Vista" y "Windows 7". Además, el término colectivo Windows puede ser utilizado para Windows 2000,

A		M	
AutoRun	12	Modo de conversión	13
Avanzado	14		
C		P	
Conversión de escenario	8, 10	Pantalla de configuración	13
Convertir a FSE	10	Pantalla principal	7
Copiar a la memoria	12		
D		R	
Desinstalación	16	Rep. Cont	13
Después de convertir un archivo, copiarlo a la memoria.	14	Resolución del proyector	14
E		S	
Editar AutoRun	7, 12	Seleccione la ubicación de la copia	9
		Solucionar problemas	18
F		T	
Formato de archivo	4	Tiempo transición animación	14
G		U	
Guardar en	13	Unidad	13
I		V	
Imagen	14	Vista previa	7, 9, 12
Instalación	5		
L			
Lista de archivos	13		
Lista de archivos de AutoRun	13		