

**EL** Ξεκινήστε εδώ  
**XX** XXXXX  
**XX** XXXXX

**I** Επισήμανση: πρέπει να λαμβάνεται υπόψη προς αποφυγή βλάβης στον εξοπλισμό.  
XXXXX  
XXXXX



© 2012 Seiko Epson Corporation. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Τυπώθηκε σε XXXXXX



**Διαβάστε πρώτα αυτό / XXXXX / XXXXX**  
Απαιτείται προσεκτικός χειρισμός του μελανιού κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος. Σταγόνες μελανιού ενδέχεται να λερώσουν τη γύρω περιοχή κατά την πλήρωση/επαναπλήρωση των δεξαμενών του μελανιού. Σε περίπτωση που το μελάνι έρθει σε επαφή με τα ρούχα ή άλλα αντικείμενά σας, μπορεί να μην είναι δυνατή η απομάκρυνσή του.  
XXXXX  
XXXXX

## 1 Άνοιγμα της συσκευασίας / XXXXX / XXXXX

**1** Απομακρύνετε όλα τα προστατευτικά υλικά.  
XXXXX  
XXXXX

**2** Μην ανοίγετε το πακέτο με τα δοχεία μελανιού πρώτης εγκατάστασης ή το πακέτο με τα δοχεία μελανιού επαναπλήρωσης, αν δεν είστε έτοιμοι να γεμίσετε τη δεξαμενή του μελανιού. Το δοχείο του μελανιού είναι τοποθετημένο σε αεροστεγή συσκευασία για να εξασφαλίζεται η ποιότητά του.  
XXXXX  
XXXXX

Για την πρώτη εγκατάσταση Για επαναπλήρωση  
XXXXX XXXXX  
XXXXX XXXXX

## 2 Πλήρωση μελανιού / XXXXX / XXXXX

**1** Ελέγξτε τη θέση.  
XXXXX  
XXXXX

**2** Απαγκιστρώστε.  
XXXXX  
XXXXX

Μην τραβάτε τα σωληνάρια.  
XXXXX  
XXXXX

**3** Άνοιξε και αφαιρέστε.  
XXXXX  
XXXXX

**11** Ενεργοποιήστε.  
XXXXX  
XXXXX

**12** Κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα μέχρι το ⏻ να αρχίσει να αναβοσβήνει. Ξεκινάει η φόρτιση του μελανιού.  
XXXXX  
XXXXX

**13** Η φόρτιση του μελανιού απαιτεί περίπου 20 λεπτά. Περιμένετε μέχρι να ανάψει η φωτεινή ένδειξη.  
XXXXX  
XXXXX

## 3 Σύνδεση με υπολογιστή / XXXXX / XXXXX

Μην συνδέετε το καλώδιο USB αν δεν σας ζητηθεί.  
XXXXX  
XXXXX

Αν εμφανιστεί ειδοποίηση του τείχους προστασίας, επιτρέψτε την πρόσβαση στις εφαρμογές της Epson.  
XXXXX  
XXXXX

**1** Εισαγάγετε.  
XXXXX  
XXXXX

**2** Ελέγξτε και προχωρήστε.  
XXXXX  
XXXXX

Windows  
Mac

Windows A  
Mac B

**A Windows**  
Επιλέξτε και ακολουθήστε τις οδηγίες.  
XXXXX  
XXXXX

Windows 7/Vista: παράθυρο AutoPlay.  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXX

**B Mac**  
Επιλέξτε και ακολουθήστε τις οδηγίες.  
XXXXX  
XXXXX

Έχει γίνει εγκατάσταση μόνο του λογισμικού με το επιλεγμένο πλαίσιο ελέγχου. Οι Ηλεκτρονικοί οδηγοί της Epson περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με διάφορα ζητήματα, όπως την αντιμετώπιση προβλημάτων. Εγκαταστήστε τους αν χρειαστεί.  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**I**

- Χρησιμοποιήστε τα δοχεία μελανιού που συνοδεύουν το προϊόν.
- Ακόμα και αν τα δοχεία μελανιού παρουσιάζουν εξωτερικά ελαττώματα, η ποιότητα και η ποσότητα του μελανιού είναι εγγυημένη, το ίδιο και η ασφαλής χρήση τους.
- Η Epson δεν μπορεί να εγγυηθεί την ποιότητα ή την αξιοπιστία μη γνήσιων δοχείων μελανιού. Η χρήση μη γνήσιων δοχείων μελανιού ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες που δεν καλύπτονται από τις εγγυήσεις της Epson.

XXXXX  
XXXXX  
XXXXX  
XXXXX  
XXXXX  
XXXXX

**4** Ξεκολλήστε, αφαιρέστε και τοποθετήστε.  
XXXXX  
XXXXX

**1** Κλείστε σφιχτά το καπάκι του δοχείου μελανιού: σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος διαρροής.  
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX  
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX  
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

**5** Αντιστοιχίστε τα χρώματα των δοχείων μελανιού με τις κατάλληλες δεξαμενές και, στη συνέχεια, αδειάστε στο εσωτερικό τους **όλο το μελάνι**.  
XXXXX  
XXXXX

Τοποθετήστε.  
XXXXX  
XXXXX

**6** Ασφαλίστε.  
XXXXX  
XXXXX

**7** Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4 για κάθε δοχείο μελανιού.  
XXXXX  
XXXXX

**8** Κλείστε.  
XXXXX  
XXXXX

**9** Στερεώστε.  
XXXXX  
XXXXX

**I** Πριν την εκτύπωση, βεβαιωθείτε ότι έχετε στερεώσει καλά τη μονάδα του μελανιού επάνω στο προϊόν. Μην ακουμπάτε τη μονάδα του μελανιού κάτω και μην την τοποθετείτε πιο ψηλά ή πιο χαμηλά από το προϊόν.  
XXXXX  
XXXXX

**10** Συνδέστε και τοποθετήστε σε πρίζα.  
XXXXX  
XXXXX

## Τοποθέτηση χαρτιού / XXXXX / XXXXX

**1**

**2**

**3**

**I**

- Μην τοποθετείτε χαρτί επάνω από το σύμβολο ⚠ του οδηγού άκρων.
- Τοποθετήστε το χαρτί με την όψη που επιθυμείτε να εκτυπωθεί προς τα κάτω.
- XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
- XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
- XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Οι απεικονίσεις του παρόντος οδηγού ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με το προϊόν.  
XXXXX  
XXXXX

## Μεταφορά / XXXXX / XXXXX

**1** Ασφαλίστε την κεφαλή εκτύπωσης.  
XXXXX  
XXXXX

**2** Κατεβάστε την ασφάλεια μεταφοράς.  
XXXXX

**3** Ασφαλίστε.  
XXXXX  
XXXXX

**4** Βεβαιωθείτε ότι έχει στερεωθεί στη θέση του.  
XXXXX  
XXXXX

**5** Τοποθετήστε το προϊόν στην αρχική ή σε παρόμοια συσκευασία, χωρίς τα δοχεία μελανιού.  
XXXXX  
XXXXX

**I** Κατά τη μεταφορά, φροντίστε το προϊόν να βρίσκεται πάντα σε επίπεδη θέση. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος διαρροής του μελανιού. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο μελανιού είναι όρθιο όταν κλείνετε σφιχτά το καπάκι και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος διαρροής μελανιού κατά τη μεταφορά.  
XXXXX  
XXXXX

**I** Μετά τη μεταφορά, αφαιρέστε την ταινία που ασφαλίζει την κεφαλή της εκτύπωσης, καθώς και τα προστατευτικά καλύμματα των δεξαμενών του μελανιού, και απασφαλίστε την ασφάλεια μεταφοράς. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε μείωση της ποιότητας εκτύπωσης, εκτελέστε έναν κύκλο καθαρισμού ή στοιχίστε την κεφαλή εκτύπωσης.  
XXXXX  
XXXXX

Αποθηκεύστε τα προστατευτικά καλύμματα δίπλα στο προϊόν.  
XXXXX  
XXXXX

