

Ξεκινήστε εδώ
XX XXXXX
XX XXXXX
XX XXXXX



© 2012 Seiko Epson Corporation. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
Τυπώθηκε σε XXXXXX



Επίσημη: πρέπει να λαμβάνεται υπόψη προς αποφυγή βλάβης στον εξοπλισμό.
ΕΕΕ Yönetmelisine Uyumdur.
Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електронному обладнанні.
Информация об издании: Seiko Epson Corporation (Япония)
Юридический адрес: 4-1, Ниси-Синдзюку, 2-Чоме, Синдзюку-ку, Токио, Япония
Срок службы: 3 года

Διαβάστε πρώτα αυτό / xxxxxx / xxxxxx / xxxxxx
Απαιτείται προσεκτικός χειρισμός του μελανιού κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος. Σταγόνες μελανιού ενδέχεται να λερώσουν τη γύρω περιοχή κατά την πλήρωση/επαναπλήρωση της δεξαμενής του μελανιού. Σε περίπτωση που το μελάνι έρθει σε επαφή με τα ρούχα ή άλλα αντικείμενά σας, μπορεί να μην είναι δυνατή η απομάκρυνσή του.

1 Ανοίγουμε της συσκευασίας / xxxxxx / xxxxxx / xxxxxx

Step 1: Unboxing. Includes images of the printer, ink bottles, and instructions to remove protective materials. Text: Απομακρύνετε όλα τα προστατευτικά υλικά.
Μην ανοίγετε το πακέτο με τα δοχεία μελανιού, αν δεν είστε έτοιμοι να γεμίσετε τη δεξαμενή μελανιού. Το δοχείο του μελανιού είναι τοποθετημένο σε αεροστεγή συσκευασία για να εξασφαλιστεί η ποιότητά του. / Το «έξτρα» δοχείο μελανιού δεν είναι απαραίτητο για την αρχική εγκατάσταση.

2 Πλήρωση μελανιού και ενεργοποίηση / xxxxxx / xxxxxx / xxxxxx

Step 2: Ink filling and activation. Includes images of the ink reservoir and a checklist. Text: Χρησιμοποιήστε τα δοχεία μελανιού που συνοδεύουν το προϊόν.
Ελέγξτε τη θέση.
Ανοίξτε και αφαιρέστε.

3 Σύνδεση με υπολογιστή / xxxxxx / xxxxxx / xxxxxx

Step 3: Computer connection. Includes a warning not to use USB and a screenshot of Windows Firewall settings. Text: Μην συνδέετε το καλώδιο USB αν δεν σας ζητηθεί.
Αν εμφανιστεί ειδοποίηση του τείχους προστασίας, επιτρέψτε την πρόσβαση στις εφαρμογές της Epson.

Installation flow for Windows and Mac. Includes icons for Windows and Mac, and screenshots of the installation process. Text: Εισαγάγετε.
Ελέγξτε και προχωρήστε.

Windows installation instructions. Includes a screenshot of Windows Start & Connection and text: Επιλέξτε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
Windows 7/Vista: παράθυρο AutoPlay.

Mac installation instructions. Includes a screenshot of Mac System Preferences and text: Επιλέξτε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
Έχει γίνει εγκατάσταση μόνο του λογισμικού με το επιλεγμένο πλαίσιο ελέγχου. Οι Ηλεκτρονικοί οδηγοί της Epson περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με διάφορα ζητήματα, όπως την αντιμετώπιση προβλημάτων. Εγκαταστήστε τους αν χρειαστεί.

Step 3: Preparing the ink tank. Includes an image of the ink tank and text: Προετοιμάστε το Αρχικό δοχείο μελανιού. Εξοκλήστε. Αφαιρέστε. Τοποθετήστε.

Step 4: Inserting the ink tank. Includes an image of the ink tank being inserted and text: Αδειάζετε το δοχείο και γεμίστε τη μονάδα του μελανιού.

Step 5-7: Language selection and power on. Includes images of the printer's control panel and text: Τοποθετήστε.
Αδειάζετε το δοχείο και γεμίστε τη μονάδα του μελανιού.
Ενεργοποιήστε.
Επιλέξτε μια γλώσσα.
Συνδέστε και τοποθετήστε σε πρίζα.

Step 8-10: Initialization. Includes images of the printer's display and text: Περιμένετε.
Κρατήστε πατημένο για τρία δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει η φόρτωση μελανιού.
Charging ink... Please wait.
Complete initialization is complete.
Εγκαταστήστε τώρα το CD και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Οδηγίες ασφαλείας / xxxxxx / xxxxxx / xxxxxx

Table of safety instructions with icons and text. Topics include: Use only the provided power source, do not touch the ink tank, avoid inhaling ink mist, and do not touch the ink tank directly.



