

## Multimedia Projector

EB-X24/EB-W18/EB-X18/EB-S18/EB-W03/EB-X03  
EB-S03/EB-W120/EB-X120/EB-S120/EB-X200/EB-S200

Ghidul de service și asistență tehnică

Lista persoanelor de contact pentru proiectorul Epson

Citiți cu atenție aceste observații înainte de a utiliza proiectorul Instrucțiuni pentru lucrul în siguranță

### Ghidul utilizatorului

- Caracteristicile Proiectorului
- Denumirea și funcțiile componentelor
- Pregătirea proiectorului
- Utilizarea de bază
- Funcții utile
- Meniul Configurare
- Depanarea
- Întreținerea
- Apendice

Selectare limbă

Open Source Software License

Mesaj Protejat Prin Parolă

Salvarea acestui ghid pe un computer