

Home Projector

EH-TW9200W/EH-TW9200/EH-TW8200W
EH-TW8200/EH-TW7200

Navodila za podporo in storitve

Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson

Pred uporabo skrbno preberite ta navodila Varnostna opozorila

Ureditev priročnika in oznake v priročniku

● Namestitev

● Prilagajanje slike

● Odpravljanje Težav

● Povezovanje naprave

● Koristne Funkcije

● Vzdrževanje

● Osnovno delovanje

● Meni konfiguracije

● Dodatek

Izbira jezika

Open Source Software License

Uvod

Kako shranite ta priročnik v računalnik