


دليل إعداد الأجهزة

فك العبوة

الخطوة 1


قم بإزالة جميع المواد الوقائية.



الرسوم التوضيحية المزودة في هذا الدليل خاصة بطراز مماثل. على الرغم من أنها قد تختلف عن الطراز الفعلي الخاص بك، تظل طريقة التشغيل واحدة.

الخطوة 2

قم بإزالة جميع المواد الوقائية.




تثبيت وحدة الشريط الاختيارية

للفئة WF-4630/5620/5690، تُباع وحدة شريط الورق الاختيارية بشكل منفصل. إذا لم تكن لديك هذه الوحدة، فقم بتجاوز هذه الخطوة.

دليل إعداد الأجهزة

قم بخفض المنتج برفق إلى داخل الوحدة لتقوم بإدخال الموصل والمسمارين أعلى الوحدة في طرف التوصيل والفتحات الموجودة في الجزء السفلي من المنتج بالتتابع.



توصيل المنتج بخط هاتف

قم بتوصيل كابل هاتف بالمنفذ LINE على الجانب الخلفي من المنتج الخاص بك. قم باختيار أحد التالي.

إذا لم تكن ترغب في استخدام وظيفة الفاكس، فقم بتجاوز هذه الخطوة.

التوصيل بـ ISDN	التوصيل بـ DSL	التوصيل بـ PSTN (خط هاتف قياسي) أو PBX

مقبس الهاتف في الجدار أو منفذ PBX

a

إذا كان لديك وحدة PBX في الحجر، فقم بتوصيل كابل الهاتف من الوحدة إلى المنفذ LINE.

دليل إعداد الأجهزة


فلتر DSL	b
إذا كان مودم DSL الخاص بك مزوداً بفلتر DSL مدمج، فلن تكون بحاجة إلى استخدام فلتر DSL منفصل.	
مودم DSL	c
مقبس ISDN في الجدار	d
المحول الطرفي أو جهاز توجيه ISDN	e

وفقاً للمنطقة، يمكن تضمين كابل هاتف مع المنتج. في هذه الحالة، قم باستخدام هذا الكابل. قد تحتاج إلى توصيل كابل الهاتف بالمحول المزود للدولة أو المنطقة الخاصة بك.

توصيل جهاز هاتف

إذا كنت ترغب في مشاركة نفس خط الهاتف مع هاتفك أو جهاز الرد الآلي لديك، فقم بإزالة غطاء المنفذ EXT الموجود على الجانب الخلفي من الجهاز. ثم قم بتوصيل كابل الهاتف الثاني بجهاز الهاتف والمنفذ EXT.


إذا لم تكن ترغب في استخدام وظيفة الفاكس، فقم بتجاوز هذه الخطوة.



تشغيل الطابعة

الخطوة 1


قم بتوصيل كابل الطاقة والتشغيل.



دليل إعداد الأجهزة

الخطوة 2

قم بتشغيل الطابعة.



في حالة حدوث خطأ، تأكد من عدم ترك أية مواد وقائية داخل الطابعة.

تحديد اللغة والدولة والوقت


قم بالانتقال إلى الطابعة، ثم إتباع الإرشادات لتحديد اللغة الخاصة بك والدولة/المنطقة والوقت.



تركيب خراطيش الحبر

الخطوة 1


قم بفتح الغطاء الأمامي.



دليل إعداد الأجهزة

الخطوة 2


قم بإخراج كافة خرطيش الحبر من عبواتها. قم بتحريك خرطوشة الحبر لمدة 5 ثوان 15 مرة بشكل أفقي في حركة 10 سم تقريباً.



- للإعداد الأولي، تأكد من استخدام خرطيش الحبر التي ترد مع هذه الطابعة. لا يمكن الاحتفاظ بهذه الخرطيش للاستخدام في وقت لاحق.
- لا تقم بلمس الشريحة الخضراء الموجودة على جانب الخرطوشة.

الخطوة 3


قم بتركيب خرطيش الحبر الأربعة. قم بالضغط على كل خرطوشة حتى تستقر في موضعها.



دليل إعداد الأجهزة

الخطوة 4

قم بإغلاق الغطاء الأمامي. يبدأ شحن الحبر. انتظر حتى تكتمل عملية الشحن.




سيتم استخدام خراطيش الحبر الأولية جزئياً لشحن رأس الطباعة. قد تعمل هذه الخراطيش على طباعة صفحات أقل مقارنة بخراطيش الحبر اللاحقة.

تحميل الورق

الخطوة 1


قم بسحب شريط الورق إلى الخارج بالكامل.



دليل إعداد الأجهزة

الخطوة 2


قم بضغط وتحريك موجهات الحافة الجانبية إلى جانبي شريط الورق ثم قم بتحريك موجه الحافة الأمامية لضبط حجم الورق.



الخطوة 3

قم بتحميل ورق A4 تجاه موجه الحافة الأمامية مع توجيه الجانب القابل للطباعة لأسفل وتأكد من أن الورق غير بارز من طرف الشريط.


قم بتحريك موجهات الحافة الجانبية بحيث تتساوى مع حواف الورق.



دليل إعداد الأجهزة

الخطوة 4


حافظ على استواء الشريط وقم ببطء وحذر بإعادة إدخاله بالكامل في الجهاز. قم بتحريك درج الإخراج إلى الخارج ورفع السدادة.



تحديد إعدادات مصدر الورق


الخطوة 1

توجه إلى الطابعة. حدد مصدر الورق، ثم حدد حجم الورق ونوع الورق.



الخطوة 2

حدد حجم الورق ونوع الورق للمصادر الأخرى. إذا كنت تنوي تحميل الورق في هذه المصادر فيما بعد، استخدم الإعدادات الافتراضية في الوقت الحالي.




يمكنك تغيير هذه الإعدادات فيما بعد.

دليل إعداد الأجهزة

تحديد إعدادات الفاكس

عند عرض شاشة معالج إعداد الفاكس على لوحة تحكم الطابعة الخاصة بك، قم بالنقر فوق بدء لتكوين الحد الأدنى للإعدادات المطلوبة لاستخدام ميزات الفاكس. عند استكمال الإعداد، يتم عرض الشاشة الرئيسية.

لتكوين إعدادات الفاكس في وقت لاحق أو إذا لم تكن ترغب في استخدام وظيفة الفاكس، فقم بإغلاق شاشة إعداد الفاكس. يتم عرض الشاشة الرئيسية وتصبح الطابعة جاهزة للطباعة.



معلومات

هل تعلم أنه يمكنك تغيير الأثر الذي تحدثه في البيئة عند قيامك بالطباعة؟

1. يؤثر نوع الورق الذي تستخدمه على التأثير البيئي لطابعتك. قد يؤدي اختيار ورق معتمد وفقاً لمبادرات الإشراف البيئي، مثل EN 12281:2002، أو يحمل العلامات البيئية المعروفة إلى المساعدة في تقليل تأثيرك على البيئة من خلال المبادرات التي تنفذها الشركات المصنعة. يمكن، في تطبيقات خاصة، استخدام ورق أخف مثل ورق وزن 64 جم/م².
2. يمكنك تقليل استهلاكك من الطاقة من خلال شراء المنتجات التي تتوافق مع معيار Energy Star.
3. يمكنك تقليل استهلاكك من الورق وتأثيرك على البيئة من خلال الطباعة على وجهي الورقة تلقائياً.
4. تشتمل طابعتك، بشكل قياسي، على وظيفة لإدارة الطاقة تعمل على فصل جهازك عن الطاقة عند تركه بدون استخدام، مما يجعلها من أفضل مزايا توفير الطاقة.