

Multimedia Projector

EB-585Wi/EB-585W/EB-580/EB-575Wi/EB-575W/EB-570

Ръководство за поддръжка и обслужване

Списък с контакти за проектор Epson

Моля, прочетете Инструкции за безопасност

Потребителско ръководство

- Функции на Проектора
- Имена и функции на частите
- Подготовка на проектора
- Основна употреба
- Използване на интерактивни функции
- Полезни Функции
- Меню Конфигурация
- Отстраняване на проблеми

Ръководство за инсталиране

Приложенията са предоставени на Epson Projector Software CD-ROM

За да проектирате чрез мрежа

- ▶ Ръководство за работа с EasyMP Network Projection
- ▶ Ръководство за работа с EasyMP Multi PC Projection

Приложенията са предоставени на Easy Interactive Function CD-ROM

Да чертаете линии или фигури
върху проектираното изображение
с предоставената писалка

- ▶ Ръководство за работа с Easy Interactive Tools Ver.3.0

Приложения, които можете да изтеглите от уеб сайта

Да управлявате няколко
проектора Epson чрез мрежа

- ▶ Ръководство за експлоатация на EasyMP Monitor
<http://www.epson.com/>

Изберете език

Как да запишете това ръководство на компютър

Open Source Software License

Стикер За Защита С Парола