

Home Projector

EH-TW570

Οδηγός υποστήριξης και εξυπηρέτησης

Κατάλογος διευθύνσεων διεθνούς εγγύησης βιντεοπροβολών Epson

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις σημειώσεις πριν από τη χρήση του βιντεοπροβολέα Οδηγίες για την ασφάλεια

Εγχειρίδιο χρήσης

- Χαρακτηριστικά Βιντεοπροβολέα
- Ονόματα και λειτουργίες εξαρτημάτων
- Προετοιμασία του βιντεοπροβολέα
- Βασική χρήση
- Χρήσιμες Λειτουργίες
- Μενού Διαμόρφωση
- Αντιμετώπιση Προβλημάτων
- Συντήρηση
- Παράρτημα

Επιλογή γλώσσας

Open Source Software License

Σύμβολα που Χρησιμοποιούνται Στον Οδηγό

Αποθήκευση του παρόντος οδηγού σε υπολογιστή