

Home Projector

EH-TW6600W/EH-TW6600

Οδηγός υποστήριξης και εξυπηρέτησης

Κατάλογος διευθύνσεων διεθνούς εγγύησης βιντεοπροβολέων Epson

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις σημειώσεις πριν από τη χρήση του βιντεοπροβολέα Οδηγίες για την ασφάλεια

Εγχειρίδιο χρήσης

- Εγκατάσταση
- Ρύθμιση της εικόνας
- Αντιμετώπιση προβλημάτων
- Σύνδεση συσκευής
- Χρήσιμες λειτουργίες
- Συντήρηση
- Βασικές λειτουργίες
- Μενού διαμόρφωσης
- Παράρτημα

Επιλογή γλώσσας

Open Source Software License

Αποθήκευση του παρόντος οδηγού σε υπολογιστή

Χρήση του κάθε εγχειριδίου