

EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H
EB-97H/EB-W29/EB-X30/EB-X29/EB-X27/EB-S29/EB-S27

Multimedia Projector

قائمة اتصال آلة العرض إبسون Epson

دليل خدمة الدعم والصيانة

الرجاء قراءة تعليمات الأمان

التطبيقات المتوفرة في Epson Projector Software CD-ROM

دليل تشغيل EasyMP Network Projection

للعرض عبر شبكة

دليل تشغيل EasyMP Multi PC Projection

لعرض شاشات الكمبيوتر المتعددة

التطبيقات التي يمكن تنزيلها من موقع الويب

دليل تشغيل EasyMP Monitor

<http://www.epson.com/>

للتحكم في أجهزة عرض Epson متعددة عبر شبكة

دليل المستخدم

- مزايا جهاز العرض
- أسماء الأجزاء والوظائف
- إعداد جهاز العرض
- الاستخدام الأساسي
- وظائف مفيدة
- قائمة التهيئة
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها
- الصيانة
- الملحق

ملصق حماية كلمة المرور

Open Source Software License

حفظ هذا الدليل على جهاز الكمبيوتر

تحديد اللغة