

Multimedia Projector

EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H
EB-97H/EB-W29/EB-X30/EB-X29/EB-X27/EB-S29/EB-S27

Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja

Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Lue Turvaohjeet

Käyttäjän opas

- Projektorin Ominaisuudet
- Osien nimet ja toiminnot
- Projektorin valmistelu
- Peruskäyttö
- Hyödyllisiä Toimintoja
- Konfigurointi-valikko
- Vianmääritys
- Huoltotoimenpiteet
- Liite

Epson Projector Software CD-ROM -levyllä olevat sovellukset

Verkon kautta projisointi

► EasyMP Network Projection -toiminnon käyttöopas

Useiden tietokonenäyttöjen
projisointiin

► EasyMP Multi PC Projection -toiminnon käyttöopas

Sovellukset, jotka voit ladata Web-sivustolta

Useiden Epson-projektoreiden
ohjaaminen verkon kautta

► EasyMP Monitor Käyttäjän opas
<http://www.epson.com/>

Valitse kieli

Oppaan kopiointi tietokoneelle

Open Source Software License

Salasanan Suojauksesta Kertova Tarra