

Quando a definição Palavra-passe protegida do videoprojector está activada, as pessoas que desconheçam a palavra-passe não podem utilizar o videoprojector para projectar imagens mesmo que este esteja ligado. Além disso, também não é possível alterar o logótipo de utilizador apresentado quando liga o videoprojector. Esta função funciona como prevenção contra roubos uma vez que não é possível utilizar o videoprojector mesmo que seja roubado.

☛ Manual do Utilizador "Controlar Utilizadores (Protec. palavra-passe)"

Efectue o procedimento indicado de seguida para colar o autocolante de protecção por palavra-passe no videoprojector e assim aumentar a protecção anti-roubo.

Colar o Autocolante de Protecção por Palavra-passe

- 1** Imprima esta página.
Recomenda-se que efectue a impressão em papel autocolante disponível no mercado.
- 2** Recorte o seguinte autocolante de protecção por palavra-passe ao longo da linha tracejada.



- 3** Cole o autocolante de protecção por palavra-passe no videoprojector.

Importante

- Não tape a ventilação do ar situada na base do videoprojector nem as aberturas para entrada e saída de ar.
- Não cole o autocolante em áreas sujeitas a aumentos de temperatura, tais como na tampa da lâmpada.
- Não cole o autocolante por cima de etiquetas de aviso.