

## Multimedia Projector

EB-U32/EB-W32/EB-W31/EB-X36/EB-X31/EB-S31/EB-U04/EB-W04/EB-X04/  
EB-S04/EB-U130/EB-W130/EB-X130/EB-S130/EB-X350/EB-X300/EB-S300

Suport i guia de servei tècnic

Llista de contactes per a projectors Epson

Abans de fer servir el projector, llegiu aquestes notes amb atenció Instruccions de seguretat

### Guia de l'usuari

- Característiques del Projector
- Ús de les funcions bàsiques del projector
- Ajustar les opcions dels menús
- Components i funcions del projector
- Ajustar les funcions del projector
- Manteniment del projector
- Configuració del projector
- Ús del projector en una xarxa
- Solució dels problemes
- Supervisió i control del projector
- Apèndix

Selecioneu l'idioma

Open Source Software License

Adhesiu Protecció Amb Contrasenya

Guardar aquesta guia en un ordinador