

## Multimedia Projector

EB-U32/EB-W32/EB-W31/EB-X36/EB-X31/EB-S31/EB-U04/EB-W04/EB-X04/  
EB-S04/EB-U130/EB-W130/EB-X130/EB-S130/EB-X350/EB-X300/EB-S300

Manual de asistencia y mantenimiento

Lista de contactos de proyectores Epson

Lea detenidamente esta notas antes de utilizar su proyector Instrucciones de seguridad

### Manual de usuario

- Características del Proyector
- Partes y funciones del proyector
- Configuración del proyector
- Utilización de las funciones básicas del proyector
- Ajuste de las funciones del proyector
- Utilización del proyector en una red
- Supervisión y control del proyector
- Ajuste de la configuración de menús
- Mantenimiento del proyector
- Resolución de problemas
- Apéndice

Seleccione idioma

Open Source Software License

Adhesivo De Protección De Contraseña

Cómo guardar el manual en un PC