

## Multimedia Projector

EB-U32/EB-W32/EB-W31/EB-X36/EB-X31/EB-S31/EB-U04/EB-W04/EB-X04/  
EB-S04/EB-U130/EB-W130/EB-X130/EB-S130/EB-X350/EB-X300/EB-S300

Service- en ondersteuningsgids

Adreslijst Epson Projector

Lees deze informatie aandachtig voordat u de projector in gebruik neemt Veiligheidsvoorschriften

### Gebruikershandleiding

- Kenmerken van de Projector
- De basisfuncties van de projector gebruiken
- De menu-instellingen aanpassen
- Onderdelen en functies van de projector
- Projectorfuncties aanpassen
- De projector onderhouden
- De projector installeren
- De projector op een netwerk gebruiken
- Problemen oplossen
- Bewaking en bediening van de projector
- Bijlage

Taal selecteren

Open Source Software License

Beveiligd-Met-Wachtwoord-Sticker

Deze handleiding opslaan op een computer