

Multimedia Projector

EB-U32/EB-W32/EB-W31/EB-X36/EB-X31/EB-S31/EB-U04/EB-W04/EB-X04/
EB-S04/EB-U130/EB-W130/EB-X130/EB-S130/EB-X350/EB-X300/EB-S300

[Руководство по технической поддержке и обслуживанию](#)

[Контактная информация по проекторам Epson](#)

[Перед использованием проектора внимательно ознакомьтесь с ней](#) [Правила техники безопасности](#)

Руководство по эксплуатации

- Характеристики Проектора
- Детали и функции проектора
- Настройка проектора
- Использование основных функций проектора
- Регулировка функций проектора
- Использование проектора в сети
- Контролирование проектора и управление им
- Регулировка параметров меню
- Техническое обслуживание проектора
- Решение проблем
- Приложение

[Выбор языка](#)

[Open Source Software License](#)

[Наклейка С Уведомлением О защите Паролем](#)

[Сохранение руководства на компьютере](#)