

DS-770


Setup Guide




413335500

© 2016 Seiko Epson Corporation.
All rights reserved.
Printed in XXXXXX

1




Windows




EN Do not connect a USB cable unless instructed to do so.

HE אל תחבר את כבל ה-USB עד שתונחה לעשות זאת.


2



3




4



5

Windows




EN If a Firewall alert appears, allow access for Epson applications.

HE אם מופיעה התרעת חומת אש, אפשר גישה ליישומים של Epson.

Windows (No CD/DVD drive)

Mac OS X



EN Visit the website to start the setup process and install the software.

HE בקר באתר כדי להתחיל את תהליך ההגדרה ולהתקין את התוכנה.

Questions?



EN You can open the User's Guide (PDF) from the shortcut icon, or download the latest version from the following website.

HE ניתן לפתוח את מדריך למשתמש (PDF) באמצעות סמל קיצור הדרך או להוריד את הגרסה העדכנית שלו מהאתר הבא.



<http://www.epson.com>

The contents of this manual and the specifications of this product are subject to change without notice.

