





برای Macintosh

در صفحه روی نماد "Document CD-ROM"  دو بار کلیک کنید.


روی پوشه "Data"  (داده) دو بار کلیک کنید.

روی پوشه "Manual"  (دفترچه راهنما) دو بار کلیک کنید.


روی پوشه "Persian"  (فارسی) دو بار کلیک کنید.


پوشه "Manual"  (دفترچه راهنما) و فایل "Top.pdf"  حاوی

تاریخ راهنما است، بنابراین آن را در درایو سخت رایانه کپی کرده و در همان قسمت نگهداری کنید.




برای Windows



روی نماد "My Computer"  (رایانه من) در دسک تاپ دو بار کلیک کنید.

نماد "Document CD-ROM"  را انتخاب کرده، دکمه راست ماوس را

کلیک کرده و "Open" (بازکردن) را انتخاب کنید.

روی پوشه "Manual"  (دفترچه راهنما) دو بار کلیک کنید.

روی پوشه "Persian"  (فارسی) دو بار کلیک کنید.

پوشه "Manual"  (دفترچه راهنما) و فایل "Top.pdf"  حاوی

تاریخ راهنما است، بنابراین آن را در درایو سخت رایانه کپی کرده و در همان قسمت نگهداری کنید.

