

EB-695Wi/EB-685Wi/EB-680Wi/EB-675Wi

Multimedia Projector

قائمة اتصال آلة العرض إبسون Epson

دليل خدمة الدعم والصيانة

الرجاء قراءة تعليمات الأمان

التطبيقات المتوفرة في Epson Projector Software CD-ROM

دليل تشغيل EasyMP Multi PC Projection

للعرض عبر شبكة

التطبيقات المتوفرة في Easy Interactive Function CD-ROM

دليل تشغيل Easy Interactive Tools

لرسم خطوط أو أشكال على الصورة المعروضة باستخدام
القلم المرفق

التطبيقات التي يمكن تنزيلها من موقع الويب

دليل تشغيل EasyMP Monitor

<http://www.epson.com/>

للتحكم في أجهزة عرض Epson متعددة عبر شبكة

دليل المستخدم

يشرح هذا الدليل طرق التشغيل الأساسية لجهاز العرض،
وكيفية استخدام قائمة جهاز العرض، واستكشاف الأخطاء
وإصلاحها عند حدوث مشكلة.

دليل التركيب

ملصق حماية كلمة المرور

Open Source Software License

حفظ هذا الدليل على جهاز الكمبيوتر

تحديد اللغة