

Multimedia Projector

EB-695Wi/EB-685Wi/EB-680Wi/EB-675Wi

Service- en ondersteuningsgids

Adreslijst Epson Projector

Lees de Veiligheidsvoorschriften

Gebruikershandleiding

Deze gids beschrijft de basishandelingen voor het werken met de projector, het gebruik van het projectormenu, en het oplossen van optredende problemen.

Installatiehandleiding

Programma's die op de Epson Projector Software CD-ROM zijn geleverd

Projecteren via een netwerk

► Bedieningshandleiding voor EasyMP Multi PC Projection

Programma's die op de Easy Interactive Function CD-ROM zijn geleverd

Lijnen of figuren op het geprojecteerde beeld tekenen met de bijgeleverde pen

► Bedieningshandleiding voor Easy Interactive Tools

Programma's die u kunt downloaden van de website

Meerdere Epson-projectors beheren via een netwerk

► EasyMP Monitor Bedieningshandleiding
<http://www.epson.com/>

Taal selecteren

Deze handleiding opslaan op een computer

Open Source Software License

Beveiligd-Met-Wachtwoord-Sticker