

Home Projector

EH-LS10500

Support- og servicevejledning

Kontaktliste vedrørende din Epson projektor

Læs disse noter omhyggeligt, inden du bruger projektoren Sikkerhedsinstruktioner

Brugerhåndbog

- Installation
- Indstilling af billedkvalitet
- Fejlfinding
- Tilslutning af en enhed
- Nyttige funktioner
- Vedligeholdelse
- Grundlæggende betjening
- Konfigurationsmenu
- Bilag

Vælg sprog

Open Source Software License

Lagring af denne vejledning på en computer

Brug af de enkelte håndbøger