

Când este activată funcția Protejat de parolă a proiecteurului, persoanele care nu cunosc parola nu pot utiliza proiectorul pentru a proiecta imagini, chiar dacă acesta este pornit. Mai mult, nu se poate modifica sigla utilizatorului care apare la deschiderea proiecteurului. Această funcție acționează ca un dispozitiv antifurt, deoarece proiectorul nu poate fi utilizat în cazul unui furt.

🔑 Ghidul utilizatorului

Urmați pașii prezentați în continuare pentru a lipi mesajul protejat prin parolă pe proiector ca o măsură suplimentară de prevenire a riscului de furt.

Atenție

- Nu acoperiți priza de aer de pe baza proiecteurului sau gurile de evacuare sau ventilare.
- Nu o lipiți pe componente a căror temperatură crește, precum capacul lămpii.
- Nu o lipiți peste orice fel de etichete de avertizare.

Lipirea Mesajului Protejat Prin Parolă

- 1** Tipăriți această pagină.
Recomandăm tipărirea pe hârtie autoadezivă disponibilă în comerț.
- 2** Tăiați următorul mesaj protejat prin parolă de-a lungul liniei punctate.



- 3** Lipiți mesajul protejat prin parolă pe proiector.