

# Diese Bedienungsanleitung

Durch Anklicken der folgenden Schaltflächen lassen sich die folgenden Funktionen ausführen.



Anzeige des Druckfensters



Textsuche



Anzeige und Ausblenden von Lesezeichen



Umblättern auf eine andere Seite des Dokuments (erste/vorhergehende/nächste/letzte Seite)




Vor- oder Zurückblättern auf die zuletzt wiedergegebene Seite. Damit können auf eine vorher wiedergegebene Seite zurückkehren, wenn Sie in der Zwischenzeit auf eine andere Seite, wie eine Referenzseite oder ein Glossar gesprungen sind.



Klicken Sie auf diese Schaltfläche, falls der Text oder die Abbildungen zu klein sind. Bewegen Sie den Zeiger an die Stelle, die Sie betrachten möchten und klicken Sie auf die rechte Maustaste, um diese Stelle zu vergrößern.

Falls Sie die [Strg]-Taste beim Klicken der linken Maustaste gedrückt halten,



Anzeige einer Seite in wirklicher Größe



Anzeige der ganzen Seite in einem Fenster



Anzeige der Seite mit maximaler Seitenbreite

Anklicken, um an den Beginn zu springen.

Bedeutet, dass dieser Punkt, bzw. die unterstrichenen Wörter vor diesem Symbol im Glossar erklärt sind. Anklicken, um auf das Glossar zu springen.

[Lesezeichen]  
Beim Anklicken des Titels eines Abschnitts wird auf die erste Seite dieses Abschnitts gesprungen.

Springen auf eine Seite mit einem ähnlichen Gegenstand oder mit detaillierteren Erklärungen.

Anzeige, wenn sich der Inhalt auf der nächsten Seite fortsetzt.  
Zum Umblättern auf die nächste Seite anklicken.

Anzeige, wenn sich der Inhalt von der vorhergehenden Seite fortsetzt.  
Zum Umblättern auf die vorhergehende Seite anklicken.