# Message Broadcasting

Message Broadcasting és un plug-in per a EasyMP Monitor. Els administradors poden fer servir el plug-in per a enviar missatges o avisos a un, a diversos o a tots els projectors de la xarxa. Podeu enviar missatges manualment o fer servir el temporitzador de EasyMP Monitor per a enviar els missatges automàticament.

### Entorn de funcionament

Abans d'instal·lar el plug-in Message Broadcasting, comproveu que teniu instal·lat EasyMP Monitor (versió 4.50 o posterior) i que es reuneixen les següents condicions.

- Ordinadors compatibles
   Windows<sup>®</sup> 7, Windows Vista<sup>®</sup>, Windows XP o Windows 2000
   Professional
- Assegureu-vos que els projectors admeten Message
   Broadcasting; si és necessari, informeu-vos a <u>www.epson.com</u>.
- Els projectors pels que voleu difondre el missatge han d'estar registrats a EasyMP Monitor.

# Instal·lació de Message Broadcasting

Seguiu les instruccions del lloc web d'Epson quant a la descàrrega i la instal·lació.

# Creació de missatges

Creeu un fitxer o fitxers de missatge en format JPEG. Es poden enviar imatges JPEG amb una resolució màxima de 1920 x 1200 píxels.

### nota

Si un dels projectors que heu seleccionat està apagat, aquest s'encendrà automàticament en iniciar Message Broadcasting. Quant a la comunicació de xarxa, assegureu-vos que el paràmetre Mode d'espera del menú Ampliada del projector està a Com. activada. La manera més fàcil de crear missatges en format JPEG és desar les diapositives de Microsoft<sup>®</sup> PowerPoint<sup>®</sup> com fitxers JPG.

- Després de crear una o diverses diapositives dins de PowerPoint, obriu el menú Fitxer i seleccioneu Anomena i desa.
- Quant al tipus de fitxer, seleccioneu Format d'intercanvi de fitxers JPEG (\*.jpg), tot seguit feu clic a Desa.
   Si treballeu amb una sèrie de diapositives, trieu entre desar Cada diapositiva o Només la diapositiva activa.

# Difusió de missatges

Podeu enviar un sol fitxer JPEG o seleccionar una carpeta que contingui diversos fitxers JPEG que s'enviaran com una presentació.

### Difusió manual

Podeu seleccionar manualment un fitxer JPEG o una carpeta que inclogui diversos fitxers JPEG per a la difusió.

1. Inicieu EasyMP Monitor.

Veureu una pantalla com la següent amb els projectors i els grups registrats:



#### nota

Aquesta pantalla presenta un exemple de Mostrar grups. La vostra pantalla serà diferent en Vista de llista detallada.  Obriu el menú Eina i seleccioneu Plug-in > Message Broadcasting.

Message Broadcasting Ver. X.XX

Projector lst

Projector 10

Projector 1

Veureu la finestra Message Broadcasting:

#### **nota** La interfície d'usuari de Message Broadcasting només està en anglès.

- 3. Seleccioneu el projector o grup pel que voleu difondre el missatge.
- 4. Seleccioneu una de les dues opcions.
  File: serveix per a enviar un sol fitxer.
  Folder: serveix per a enviar una sèrie de fitxers en forma de presentació.
- 5. Féu clic a Select, tot seguit seleccioneu el fitxer o la carpeta que voleu enviar.

Veureu el fitxer o la carpeta a la finestra Message Broadcasting:

Message Broadcasting Ver. X.XX Projector list	X
Projector 10	<ul> <li>C File</li> <li>Select</li> <li>C:\Users\John Smith\Documents\Announce</li> <li>Select</li> <li>Update interval</li> <li>1 ± minutes</li> </ul>
	Start End Close

#### nota

L'usuari del projector pot aturar la difusió del missatge en qualsevol moment pitjant el botó Esc del projector o del comandament a distància.

Un cop pitjat el botó Esc, el projector deixa de rebre els missatges que es difonen fins que es torna a iniciar.

#### nota

Aquesta pantalla presenta un exemple de Mostrar grups. La vostra pantalla serà diferent en Vista de llista detallada.

- Si heu seleccionat una carpeta, podeu determinar l'interval entre les diapositives.
   Seleccioneu el número de minuts per a Update interval.
- 7. Féu clic a Start.

El missatge o presentació s'envia al projector o al grup seleccionat.

Si un projector està en ús, Message Broadcasting interromprà la projecció en curs.

8. Per a finalitzar la visualització del missatge o la presentació, féu clic a End.

Si no féu clic a End, el missatge romandrà a la pantalla. Si difoneu una presentació, aquesta es repetirà fins que l'atureu.

### Difusió automàtica

Podeu emprar el temporitzador d'EasyMP Monitor per a programar la difusió automàtica de les presentacions o dels missatges.

1. Inicieu EasyMP Monitor.

Veureu una pantalla com la següent amb els projectors i els grups registrats:



 Obriu el menú Eina i seleccioneu Temporitzador > Paràmetres del temporitzador.

rojectors	Data								
🖃 🏢 Branch A	_		•	02/	2008				
Convention Hall	SUN	MON	TUE	WED	THU	J FRI	SAT		
□ I Showroom		1	2	3	4	5	6		
🖃 🧱 Showroom A	7	8	9	10	11	12	13	_	
ECEN No1	21	22	23	24	25	26	20	-	
(20) No3	28	29	30	31	20	20	- 21	-	
🕀 🔝 Showroom B							+		
	Temporit	Temporilzadors							
	- N	lom de la	pantalla			Data		Hora	Funcionament

Veureu la finestra Paràmetres del temporitzador:

- 3. Seleccioneu el projector o grup pel que voleu difondre el missatge.
- 4. Féu clic a Afegir.

Veureu la finestra Crear nou temporitzador:

Create New Timer		×
Schedule <u>m</u> ode	Date	<b>.</b>
Date	2009/03/26	•
Time (24 hour)	09:55	•
<u>Operation</u>	Power ON	•

- 5. Féu clic a sal requadre Mode de programació i seleccioneu un dels següents elements:
  - Data—Seleccioneu la data de difusió.
  - Cada setmana—Seleccioneu les dates d'inici i de fi i el dia o dies de difusió.
  - Cada dia—Seleccioneu les dates d'inici i de fi per a la difusió diària.



- 6. Seleccioneu l'hora d'inici de la difusió.
- 7. Féu clic a al requadre Funcionament i seleccioneu Message Broadcasting start, tot seguit féu clic a D'acord. Veureu el següent:

Create New Timer	_	X
Linetak gole	Date	•
1er	2009/04/01	•
Type (24 hour)	17:08	-
(perator)	Message Broadcasting start	
You are about to sta	rt Message Broadcasting sess	sion.
• File		
		Select
Folder		
		Select
Update interval	5 🕂 minutes	
	OK	Cancel

- Seleccioneu una de les dues opcions.
   File: serveix per a enviar un sol fitxer.
   Folder: serveix per a enviar una sèrie de fitxers en forma de presentació.
- 9. Féu clic a Select, tot seguit seleccioneu el fitxer o la carpeta que voleu enviar.
- Quan difoneu una presentació, podeu determinar l'interval entre les diapositives.
   Seleccioneu el número de minuts per a Update interval.
- 11. Féu clic a D'acord.

Veureu la programació a la finestra Paràmetres del temporitzador:

Paràmetres del temporitzador	_	_	-	-	-	_	-	-	×
Projectors	Data						1		
Tranch A     Convention Hall     GT Lobby     Showroom     Showroom     GT No1     GT No2     GT No3	SUN 7 14 21 28	MON 1 8 15 22 29	TUE 2 9 16 23 30	WED 3 10 17 24 31	72008 THU 4 11 <b>18</b> 25	FRI 5 12 19 26	SAT 6 13 20 27		
	Tempor	ritzadors Nom de la j	pantalla			Data 2005/08/18		Hora	Functionament
	Showroom A     Showroom B     No3     Convention Hall					2005/08/18 2005/08/18 2005/08/18 2005/08/18		19:06 20:05 20:07 20:04	Power ON Power ON Power ON Power ON
	На	bilitat	Desh	abilitat		Afegir		Edit	ar Esborrar Tancar

12. Seleccioneu l'hora de fi de la difusió.

Féu clic a Afegir, seleccioneu l'hora, tot seguit seleccioneu Message Broadcasting end al requadre Funcionament i féu clic a D'acord.

Indiqueu l'hora de fi; altrament, el missatge es difondrà indefinidament.

Empreu els botons de la base de la pantalla per a activar, desactivar, modificar o esborrar els paràmetres del temporitzador.

### nota

L'usuari del projector pot aturar la difusió del missatge en qualsevol moment pitjant el botó Esc del projector o del comandament a distància.

Un cop pitjat el botó Esc, el projector deixarà de rebre els missatges difosos fins que es torni a iniciar. 13. Quan hàgiu acabat d'ajustar els paràmetres del temporitzador, féu clic a Tancar per a desar els paràmetres.

## Resolució de problemes

Si els missatges no apareixen als projectos seleccionats, comproveu el següent:

- Si el missatge no apareix en cap dels projectors, reviseu el tallafoc configurat a l'ordinador que executa EasyMP Monitor. Assegureu-vos que EasyMP Monitor figura com una excepció.
- Si un dels projectors no mostra el missatge, assegureu-vos que el paràmetre Mode d'espera del menú Ampliada del projector està a Com. activada.
- Si l'usuari del projector ha pitjat el botó Esc per a aturar la difusió del missatge, el projector no rebrà més missatges fins que es reiniciï. Reinicieu el projector.