



Epson AcuLaser C1700/C1750 Series

Safety Information Guide

NPD4431-01

Safety Instructions

Important Safety Instructions

The illustrations used in this section show the Epson AcuLaser C1700 Series.

Setting up the printer

- ❑ Be sure to lift the printer by the correct positions as shown below.



- ❑ When moving the printer, always keep it horizontal.
- ❑ If you are unable to insert the AC plug into the electrical outlet, contact an electrician.
- ❑ Be sure the AC power cord meets the relevant local safety standards. Use only the power cord that comes with this printer. Use of the another cord may result in fire or electric shock. This printer's power cord is for use with this printer only. Use with other equipment may result in fire or electric shock.
- ❑ If damage occurs to the plug, replace the cord set or consult a qualified electrician. If there are fuses in the plug, make sure you replace them with fuses of the correct size and rating.
- ❑ Use a grounded outlet that matches the printer's power plug. Do not use an adapter plug.
- ❑ Avoid using an electrical outlet that is controlled by wall switches or automatic timers. Accidental disruption of power can erase valuable information in your computer's and printer's memory.


- Make sure that there is no dust on the socket.
- Be sure to insert the plug completely into the electrical outlet.
- Do not handle the plug with wet hands.
- Unplug this printer from the wall outlet and refer servicing to a qualified service representative under the following conditions:

A	When the power cord or plug is damaged or frayed.
B	If liquid has been spilled into it.
C	If it has been exposed to rain or water.
D	If it does not operate normally when the operating instructions are followed. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions since improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the printer to normal operation.
E	If it has been dropped or the cabinet has been damaged.
F	If it exhibits a distinct change in performance, indicating a need for service.

- Avoid sharing outlets with other appliances.
- Connect all equipment to properly grounded power outlets. Avoid using outlets on the same circuit as photocopiers or air control systems that regularly switch on and off.
- Connect your printer to an electrical outlet that meets the power requirements of this printer. Your printer's power requirements are indicated on a label attached to the printer. If you are not sure of the power supply specifications in your area, contact your local power company or consult your dealer.
- If you use an extension cord, make sure that the total of the ampere ratings on the products plugged into the extension cord does not exceed the extension cord ampere rating.
- When connecting this printer to a computer or other device with a cable, ensure the correct orientation of the connectors. Each connector has only one correct orientation. Inserting a connector in the wrong orientation may damage both devices connected by the cable.

Finding the place for the printer

When relocating the printer, always choose a location that has adequate space for easy operation and maintenance. Use the following illustration as a guide for the amount of space required around the printer to ensure smooth operation.



a	22 cm
b	30 cm
c	31 cm
d	33 cm
e	10 cm

To install and use any of the following options, you will need the indicated amount of additional space.


In addition to space considerations, always heed the following precautions when finding a place to locate the printer:

- Place the printer near an electrical outlet where you can easily plug in and unplug the power cord.
- Do not put your printer where the cord will be stepped on.
- Do not use printer in a damp environment.
- Avoid locations that are subject to direct sunlight, excessive heat, moisture, oil vapor, or dust.
- Do not place the printer on an unstable surface.

- ❑ Slots and openings in the cabinet and the back or bottom are provided for ventilation. Do not block or cover them. Do not put the printer on a bed, sofa, rug, or other similar surface or in a built-in installation unless proper ventilation is provided.
- ❑ Keep the entire computer and printer system away from potential sources of interference, such as loudspeakers or the base units of cordless telephones.
- ❑ Leave adequate room around the printer to allow for sufficient ventilation.

Using the printer

- ❑ Be careful not to touch the fuser, which is marked **CAUTION**, or the surrounding areas. If the printer has been in use, the fuser and the surrounding areas may be very hot. If you must touch one of these areas, turn off the printer and wait 40 minutes to allow the heat to subside before doing so.



* CAUTION

- ❑ Do not insert your hand deep into the fuser unit as some components are sharp and may cause injury.
- ❑ Never push objects of any kind through cabinet slots as they may touch dangerous voltage points or short out parts that could result in a risk of fire or electric shock.
- ❑ Do not sit or lean on the printer. Do not put heavy objects on the printer.
- ❑ Do not use any kind of combustible gases in or around the printer.
- ❑ Never force the printer's components into place. Although the printer is designed to be sturdy, rough handling can damage it.
- ❑ Do not leave jammed paper inside the printer. This can cause the printer to overheat.
- ❑ Never spill liquid of any kind on the printer.

- Adjust only those controls that are covered by the operating instructions. Improper adjustment of other controls may result in damage and may require repair by a qualified service representative.
- Do not turn off the printer:
 - For Epson AcuLaser C1700**
 - After turning on the printer, wait until the Ready/Data light is on.
 - While the Ready/Data light is flashing.
 - While printing.
 - For Epson AcuLaser C1750 Series**
 - After turning on the printer, wait until Ready appears on the LCD panel.
 - While the Data light is flashing.
 - While printing.
- Avoid touching the components inside the printer unless instructed to do so in this guide.
- Follow all warnings and instructions marked on the printer.
- Except as specifically explained in the printer's documentation, do not attempt to service this printer yourself.
- Periodically disconnect the plug from the electrical outlet and clean the blades.
- Do not disconnect the plug while the printer is on.
- If the printer will not be used for a long time, disconnect the plug from the electrical outlet.
- Unplug this printer from the wall outlet before cleaning.
- Use a well-wrung cloth for cleaning and do not use liquid or aerosol cleaners.

Handling consumable products

- Do not burn used consumable products because they might explode and injure someone. Dispose of them according to local regulations.
- Be sure to keep consumable products out of the reach of children.
- When handling a toner cartridge, always place it on a clean, smooth surface.
- Do not attempt to modify a toner cartridge or take it apart.
- Do not touch the toner. Always keep toner away from your eyes. If toner gets on your skin or clothes, wash it off with soap and water immediately.

- If toner is spilled, use a broom and dustpan or a damp cloth with soap and water to clean it up. Because the fine particles can cause a fire or explosion if they come into contact with a spark, do not use a vacuum cleaner.
- Wait at least one hour before using a toner cartridge after moving it from a cool to a warm environment to prevent damage from condensation.
- To get the best print quality, do not store the toner cartridge in an area subject to direct sunlight, dust, salty air, or corrosive gases (such as ammonia). Avoid locations subject to extreme or rapid changes in temperature or humidity.
- Do not let the paper's edge slide across your skin because the edge of the paper may cut you.

Safety Information

Ozone safety

Ozone emission

Ozone gas is generated by LED printers as a by-product of the printing process. Ozone is produced only when the printer is printing.

Ozone exposure limit

The Epson LED printer generates less than 3 mg/h of continuous printing.

Minimize the risk

To minimize the risk of exposure to ozone, you should avoid the following conditions:

- Use of multiple LED printers in a confined area
- Operation in conditions of extremely low humidity
- Poor room ventilation
- Long, continuous printing together with any of the above

Printer location

The printer should be located so that the exhaust gases and heat generated are:

- Not blown directly into the user's face
- Vented directly out of the building whenever possible

Standard and approvals

European model

Low voltage directive 2006/95/EC	EN60950-1
EMC directive 2004/108/EC	EN55022 Class B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
R&TTE directive 1999/5/EC*	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 EN60950-1

* This only applies to the Epson AcuLaser C1750W.

For European users (Epson AcuLaser C1750W only)

We, Seiko Epson Corporation, hereby declare that the equipment model L661C is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

For use only in:

Ireland, United Kingdom, Austria, Germany, Liechtenstein, Switzerland, France, Belgium, Luxembourg, Netherlands, Italy, Portugal, Spain, Denmark, Finland, Norway, Sweden, Iceland, Cyprus, Greece, Slovenia, Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Hungary, Poland, Romania, Slovakia, Malta.

Only indoor operation is permitted in France.

If used outside of own premises, general authorization is required in Italy.

Epson can not accept responsibility for any failure to satisfy the protection requirements resulting a non-recommended modification of the products.



Sicherheitshinweise

Wichtige Sicherheitshinweise

Die Abbildungen in diesem Abschnitt beziehen sich auf das Modell Epson AcuLaser C1700.

Aufstellen des Druckers

- Stellen Sie sicher, dass der Drucker an den in der folgenden Abbildung dargestellten Positionen angehoben wird.



- Halten Sie den Drucker beim Tragen immer in horizontaler Position.
- Wenn der Stecker nicht in die Steckdose passt, wenden Sie sich an einen Elektriker.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel den örtlichen Sicherheitsbestimmungen entspricht. Verwenden Sie nur das mit diesem Drucker mitgelieferte Netzkabel. Andere Kabel können Feuer oder elektrische Schläge verursachen. Das mitgelieferte Netzkabel darf nur mit diesem Drucker verwendet werden. Bei Verwendung mit anderen Geräten können Feuer oder elektrische Schläge verursacht werden.
- Wenn der Stecker beschädigt wird, ersetzen Sie das Netzkabel oder wenden Sie sich an einen qualifizierten Techniker. Im Stecker eingebaute Sicherungen dürfen nur mit Sicherungen der gleichen Baugröße und mit dem gleichen Nennwert ersetzt werden.

- Verwenden Sie eine geerdete Steckdose, in die der Netzstecker des Druckers passt. Verwenden Sie keinen Zwischenstecker.
- Verwenden Sie keine Steckdosen, die durch Wandschalter oder Zeitschaltungen gesteuert werden. Durch eine ungewollte Unterbrechung der Stromversorgung können wertvolle Daten im Speicher des Computers und Druckers verloren gehen.
- Achten Sie darauf, dass die Steckdose nicht verstaubt ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Stecker ganz in der Steckdose eingesetzt ist.
- Fassen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen an.
- In den folgenden Fällen müssen Sie diesen Drucker vom Netz trennen und sich an einen qualifizierten Servicetechniker wenden:


A	Wenn das Netzkabel bzw. der Stecker beschädigt ist.
B	Wenn Flüssigkeit in das Gerät gelangt ist.
C	Wenn das Gerät Regen oder Wasser ausgesetzt war.
D	Wenn das Gerät bei Befolgung der Bedienungsanleitung nicht normal funktioniert. Stellen Sie nur die in der Bedienungsanleitung aufgeführten Bedienelemente ein. Eine falsche Einstellung anderer Bedienelemente kann zu Schäden führen, sodass umfangreiche Arbeiten durch einen Kundendiensttechniker erforderlich werden, damit der Drucker wieder normal funktioniert.
E	Wenn das Gerät heruntergefallen ist oder das Gehäuse beschädigt wurde.
F	Wenn das Gerät auffällige Leistungsabweichungen aufweist, die auf die Notwendigkeit einer Wartung hinweisen.

- Verwenden Sie keine Steckdosen, an die bereits andere Geräte angeschlossen sind.
- Schließen Sie alle Geräte nur an ordnungsgemäß geerdete Steckdosen an. Es darf keine Steckdose benutzt werden, an der bereits Geräte wie Fotokopierer oder Ventilatoren angeschlossen sind, die regelmäßig ein- und ausgeschaltet werden.
- Schließen Sie den Drucker an eine Steckdose an, deren Spannung der Betriebsspannung des Druckers entspricht. Die Betriebsspannung des Druckers ist auf einem am Drucker angebrachten Typenschild angegeben. Wenn Ihnen die Spannungswerte Ihres Stromnetzes nicht bekannt sind, wenden Sie sich an Ihren Stromversorger bzw. Händler.
- Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden, achten Sie darauf, dass die Gesamtstromstärke aller am Verlängerungskabel angeschlossenen Geräte die zulässige Stromstärke des Verlängerungskabels nicht überschreitet.

- ❑ Wenn Sie diesen Drucker mit einem Kabel an einen Computer oder ein anderes Gerät anschließen, achten Sie auf die richtige Ausrichtung der Stecker. Jeder Stecker kann nur auf eine Weise eingesteckt werden. Wenn ein Stecker falsch ausgerichtet eingesteckt wird, können beide Geräte, die über das Kabel verbunden sind, beschädigt werden.

Der geeignete Standort für den Drucker

Stellen Sie den Drucker so auf, dass genügend Platz für den Betrieb und die Wartung zur Verfügung steht. Verwenden Sie die folgende Abbildung als Richtlinie dafür, wie viel Freiraum um den Drucker für reibungslosen Betrieb erforderlich ist.



a	22 cm
b	30 cm
c	31 cm
d	33 cm
e	10 cm

Für die Installation und den Einsatz der folgenden Optionen benötigen Sie den angegebenen zusätzlichen Platz.


Beachten Sie neben den Platzanforderungen unbedingt die folgenden Hinweise, wenn Sie einen Standort für den Drucker wählen:

- ❑ Stellen Sie den Drucker in der Nähe einer Netzsteckdose auf, sodass der Netzstecker jederzeit problemlos eingesteckt und gezogen werden kann.
- ❑ Stellen Sie den Drucker nicht so auf, dass auf das Kabel getreten wird.

- ❑ Setzen Sie den Drucker nicht in einer feuchten Umgebung ein.
- ❑ Wählen Sie keinen Ort, der direkter Sonneneinstrahlung, extrem hohen Temperaturen, Feuchtigkeit, Öldämpfen oder Staub ausgesetzt ist.
- ❑ Stellen Sie den Drucker nicht auf eine instabile Unterlage.
- ❑ Schlitze und Öffnungen im Gehäuse, an der Rückseite und der Unterseite sind für Belüftung vorgesehen. Sie dürfen nicht blockiert oder abgedeckt werden. Stellen Sie den Drucker nicht auf ein Bett, ein Sofa, einen Teppich oder eine ähnliche Fläche oder in einer umbauten Installation, außer wenn eine einwandfreie Belüftung gewährleistet ist.
- ❑ Stellen Sie den Computer und Drucker möglichst nicht in der Nähe potenzieller Störfelder (z. B. Lautsprecher oder Basisstationen von Funktelefonen) auf.
- ❑ Achten Sie darauf, dass um den Drucker herum genügend Platz vorhanden ist, um eine ausreichende Belüftung sicherzustellen.

Verwenden des Druckers

- ❑ Berühren Sie niemals die Fixiereinheit oder Teile in deren Umgebung. Die Fixiereinheit ist mit dem Warnaufkleber **ACHTUNG** versehen. Nach dem Drucken können die Fixiereinheit und deren Umgebung sehr heiß sein. Wenn Sie einen dieser Bereiche berühren müssen, schalten Sie den Drucker aus und warten Sie 40 Minuten, damit die Wärme abgeführt werden kann.



* **ACHTUNG**

- ❑ Fassen Sie nicht in die Fixiereinheit, da einige Komponenten scharfkantig sind und Verletzungen verursachen können.
- ❑ Stecken Sie niemals Gegenstände irgendwelcher Art durch Öffnungen im Gehäuse, da sie gefährliche Spannungen berühren oder Kurzschlüsse verursachen können, wodurch Feuer oder elektrische Schläge verursacht werden können.

- Nicht auf den Drucker sitzen oder daran anlehnen. Keine schweren Gegenstände auf den Drucker stellen.
- Keine feuergefährlichen Gase im oder um den Drucker herum verwenden.
- Versuchen Sie nie, die Druckerbauteile gewaltsam einzusetzen. Der Drucker ist zwar robust gebaut, kann jedoch bei unsachgemäßer Behandlung beschädigt werden.
- Lassen Sie gestautes Papier nicht im Drucker. Der Drucker kann sich dadurch überhitzen.
- Achten Sie darauf, dass niemals Flüssigkeit irgendwelcher Art auf diesen Drucker gelangt.
- Nehmen Sie nur Einstellungen vor, die in der Dokumentation beschrieben sind. Unsachgemäße Bedienungsvorgänge und Einstellungen können zu Schäden führen und Reparaturen durch einen Mitarbeiter des autorisierten Kundendienstes erforderlich machen.
- Schalten Sie den Drucker in den folgenden Fällen nicht aus:
 - Für Epson AcuLaser C1700**
 - Nach dem Einschalten des Druckers warten, bis das Lämpchen Bereit/Daten aufleuchtet.
 - Während das Lämpchen Bereit/Daten blinkt.
 - Während des Druckens.
 - Für Epson AcuLaser C1750 Serie**
 - Nach dem Einschalten des Druckers warten, bis im LCD-Display die Meldung Ready (Bereit) angezeigt wird.
 - Während das Lämpchen Daten blinkt.
 - Während des Druckens.
- Wenn nicht ausdrücklich in diesem Handbuch erwähnt, vermeiden Sie die Berührung mit Bauteilen im Inneren des Geräts.
- Beachten Sie alle auf dem Drucker angegebenen Warnhinweise und Anweisungen.
- Mit Ausnahme der ausdrücklich in der Druckerdokumentation angegebenen Maßnahmen dürfen Sie selbst keine Eingriffe am Drucker vornehmen.
- Trennen Sie den Stecker regelmäßig von der Steckdose und reinigen Sie die Steckkontakte.
- Trennen Sie den Stecker nicht, während der Drucker eingeschaltet ist.
- Wird der Drucker längere Zeit nicht benutzt, trennen Sie den Stecker von der Steckdose.
- Ziehen Sie vor dem Reinigen des Druckers den Netzstecker.
- Verwenden Sie zum Reinigen ein leicht feuchtes Tuch, und verwenden Sie keine Reinigungsflüssigkeiten oder -sprays.

Umgang mit Verbrauchsmaterialien

- Verbrauchte Verbrauchsmaterialien nicht verbrennen. Sie könnten explodieren und jemanden verletzen. Entsorgen Sie sie gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.
- Bewahren Sie das Verbrauchsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Tonerpatronen immer auf einer sauberen, glatten Unterlage ablegen.
- Versuchen Sie nicht, eine Tonerpatrone zu ändern oder zu zerlegen.
- Vermeiden Sie jede Berührung mit dem Toner. Augenkontakt mit dem Toner immer vermeiden. Wenn der Toner mit Ihrer Haut oder Ihrer Kleidung in Berührung kommt, waschen Sie ihn umgehend mit Seife und Wasser ab.
- Wenn Toner verschüttet wurde, verwenden Sie einen Besen und eine Kehrschaufel oder ein angefeuchtetes Tuch mit Seife und Wasser, um den Toner zu beseitigen. Da die feinen Partikel bei Funkenflug Feuer oder eine Explosion verursachen können, sollten Sie keinen Staubsauger verwenden.
- Aus einer kalten in eine warme Umgebung gebrachte Tonerpatronen sollten frühestens nach einer Stunde verwendet werden, um Kondensationsschäden zu vermeiden.
- Um stets eine optimale Druckqualität zu gewährleisten, darf die Tonerpatrone nicht an Orten aufbewahrt werden, an denen sie direkter Sonneneinstrahlung, Staub, salzhaltiger Luft oder ätzenden Gasen (z. B. Ammoniak) ausgesetzt ist. Stellen Sie den Drucker nicht an Orten mit hohen Temperatur- oder Luftfeuchtigkeitsschwankungen auf.
- Lassen Sie die Papierkante nicht über die Haut gleiten, um Schnittverletzungen zu vermeiden.

Sicherheitsinformationen

Ozon-Sicherheit

Ozonemission

LED-Drucker erzeugen Ozongas als Nebenprodukt des Druckprozesses. Ozon wird nur erzeugt, während der Drucker druckt.

Ozon-Belastungsgrenze

Der Epson-LED-Drucker erzeugt bei laufendem Druck weniger als 3 mg/h.

Minimieren der Gefahr

Um die Ozonbelastung minimal zu halten, sollten Sie die folgenden Bedingungen vermeiden:

- Einsatz von mehreren LED-Druckern in einem abgeschlossenen Bereich
- Betrieb bei extrem niedriger Luftfeuchtigkeit
- Schlechte Raumbelüftung
- Langer kontinuierlicher Druckbetrieb in Verbindung mit einer der obigen Bedingungen

Aufstellplatz des Druckers

Der Drucker sollte so aufgestellt werden, dass erzeugte Abgase und Wärme:

- nicht direkt auf das Gesicht des Benutzers gerichtet sind.
- nach Möglichkeit direkt aus dem Gebäude ins Freie geleitet werden.

Standard und Zulassungen

Europäisches Modell

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG	EN60950-1
EMV-Richtlinie 2004/108/EG	EN55022 Klasse B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
RTTE-Richtlinie 1999/5/EG*	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 EN60950-1

* Dies gilt nur für den Epson AcuLaser C1750W.

Für Benutzer in Europa (nur Epson AcuLaser C1750W)

Wir, die Seiko Epson Corporation, erklären hiermit, dass das Gerät Modell L661C mit den essentiellen Anforderungen und relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG übereinstimmt.

Nur für Benutzer in:

Irland, Vereinigtes Königreich, Österreich, Deutschland, Liechtenstein, Schweiz, Frankreich, Belgien, Luxemburg, Niederlande, Italien, Portugal, Spanien, Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden, Island, Zypern, Griechenland, Slowenien, Bulgarien, Tschechische Republik, Estland, Ungarn, Polen, Rumänien, Slowakei, Malta.

In Frankreich ist nur Betrieb in Räumen zulässig.

Bei Verwendung außerhalb der eigenen Räumlichkeiten ist in Italien eine generelle Genehmigung erforderlich.

Epson kann keine Verantwortung für jegliche Außerkraftsetzungen der Schutzanforderungen übernehmen, die durch unzulässige Modifikation der Produkte hervorgerufen werden.



Consignes de sécurité

Consignes de sécurité importantes

Les illustrations utilisées dans cette section correspondent à la série Epson AcuLaser C1700.

Installation de l'imprimante

- ❑ Soulevez l'imprimante en la saisissant aux endroits prévus à cet effet, comme illustré ci-dessous.



- ❑ Veillez à toujours maintenir l'imprimante en position horizontale lors de son déplacement.
- ❑ Si vous ne parvenez pas à insérer la fiche du cordon d'alimentation dans la prise électrique, contactez un électricien.
- ❑ Assurez-vous que le cordon d'alimentation CA répond aux normes de sécurité locales en vigueur. Utilisez uniquement le cordon d'alimentation livré avec l'imprimante. L'utilisation d'un autre cordon peut entraîner un incendie ou une décharge électrique. Le cordon d'alimentation de l'imprimante doit uniquement être utilisé avec cette imprimante. L'utilisation du cordon sur un autre équipement peut entraîner un incendie ou une décharge électrique.
- ❑ En cas de détérioration au niveau de la fiche, remplacez le cordon dans son ensemble ou consultez un électricien qualifié. Si la fiche contient des fusibles, veillez à les remplacer par des fusibles de même taille et de même calibre.

- Utilisez une prise secteur reliée à la terre qui soit adaptée à la prise d'alimentation de l'imprimante. N'utilisez pas d'adaptateur.
- Evitez d'utiliser une prise électrique commandée par un interrupteur mural ou un programmateur automatique. Une coupure de courant accidentelle peut effacer des informations importantes de la mémoire de votre ordinateur ou de votre imprimante.
- Assurez-vous de l'absence de poussière sur la prise.
- Veillez à insérer complètement la fiche dans la prise électrique.
- Ne manipulez pas la fiche avec les mains mouillées.
- Débranchez l'imprimante de la prise murale et faites appel à un technicien de maintenance qualifié dans les circonstances suivantes :


A	Si la fiche ou le cordon d'alimentation est endommagé(e) ou usé(e).
B	Si du liquide a été renversé sur l'imprimante.
C	Si l'imprimante a été exposée à la pluie ou à l'eau.
D	Si l'imprimante ne fonctionne pas normalement alors que les instructions de fonctionnement sont respectées. Réglez uniquement les commandes décrites dans les instructions de fonctionnement. Si vous réglez de manière incorrecte d'autres commandes, l'imprimante risque d'être endommagée et nécessitera un travail important de la part d'un technicien qualifié, pour rétablir le fonctionnement normal de l'imprimante.
E	Si l'imprimante est tombée ou si le boîtier a été endommagé.
F	Si les performances de l'imprimante ont changé de manière importante, indiquant qu'un entretien est nécessaire.

- Evitez le branchement d'autres appareils sur la même prise.
- Connectez l'ensemble de l'équipement à des prises de courant correctement mises à la terre. Evitez l'utilisation de prises de courant reliées au même circuit que les photocopieurs ou les systèmes de climatisation qui sont fréquemment arrêtés et mis en marche.
- Connectez l'imprimante à une prise électrique conforme à ses spécifications électriques. Les caractéristiques électriques sont indiquées sur une étiquette apposée sur l'imprimante. Si vous n'êtes pas sûr de la tension électrique dont vous disposez, contactez votre revendeur ou la compagnie d'électricité locale.
- Si vous utilisez une rallonge, assurez-vous que l'intensité totale des appareils reliés ne dépasse pas l'intensité prise en charge par la rallonge.

- ❑ Lors de la connexion de l'imprimante à un ordinateur ou un autre périphérique à l'aide d'un câble, assurez-vous que les connecteurs sont correctement orientés. Les connecteurs ne disposent que d'une seule orientation correcte. Si les connecteurs ne sont pas insérés correctement, les deux périphériques reliés à l'aide du câble risquent d'être endommagés.

Choix de l'emplacement de l'imprimante

L'imprimante doit toujours être placée dans un endroit suffisamment spacieux pour faciliter son fonctionnement et son entretien. L'illustration suivante indique l'espace minimal recommandé pour assurer un bon fonctionnement de l'imprimante.



a	22 cm
b	30 cm
c	31 cm
d	33 cm
e	10 cm

Pour installer et utiliser les options suivantes, vous devez disposer de l'espace supplémentaire indiqué.


Outre les considérations relatives à l'espace, respectez les consignes suivantes lorsque vous choisissez un emplacement pour l'imprimante :

- ❑ Placez l'imprimante à proximité d'une prise électrique permettant de brancher et débrancher facilement le cordon d'alimentation.
- ❑ Placez l'imprimante de manière à ce que personne ne puisse marcher sur le cordon.

- ❑ N'utilisez pas l'imprimante dans un environnement humide.
- ❑ Evitez les endroits exposés à la lumière directe du soleil ou à une chaleur excessive, ainsi que les endroits humides, présentant des vapeurs d'huile ou poussiéreux.
- ❑ Ne placez pas l'imprimante sur une surface instable.
- ❑ Les fentes et ouvertures situées sur la partie arrière et sur la partie inférieure du boîtier sont destinées à assurer la ventilation. Ne les obstruez et ne les recouvrez pas. Ne placez pas l'imprimante sur un lit, un canapé, un tapis ou une surface similaire ou dans une installation intégrée (à moins qu'une ventilation adéquate soit fournie).
- ❑ Eloignez le système informatique et l'imprimante des sources potentielles d'interférences, notamment des enceintes acoustiques et des bases émettrices-réceptrices de téléphones sans fil.
- ❑ Prévoyez un espace suffisant autour de l'imprimante pour permettre une bonne ventilation.

Utilisation de l'imprimante

- ❑ Veillez à ne pas toucher l'unité de fixation qui porte la mention **ATTENTION**, ni la zone environnante. Si l'imprimante vient d'être utilisée, l'unité de fixation et la zone environnante sont probablement très chaudes. Si vous devez toucher ces zones, mettez l'imprimante hors tension et attendez 40 minutes de manière à ce que la chaleur se dissipe.



* **ATTENTION**

- ❑ N'introduisez pas la main profondément dans l'unité de fixation car certains composants sont tranchants et peuvent vous blesser.
- ❑ N'insérez aucun objet dans les fentes du boîtier. Les objets pourraient entrer en contact avec des points de tension dangereux ou court-circuiter des pièces et entraîner des risques d'incendie ou de décharge électrique.

- Ne vous asseyez pas et ne vous appuyez pas sur l'imprimante. Ne placez pas d'objets lourds sur l'imprimante.
- N'utilisez aucun type de gaz combustibles dans ou à proximité de l'imprimante.
- Ne forcez jamais pour insérer un élément dans l'imprimante. Bien qu'elle soit robuste, une manipulation brutale pourrait l'endommager.
- Ne laissez pas du papier coincé dans l'imprimante. Cela pourrait entraîner une surchauffe de l'imprimante.
- Ne versez jamais aucun liquide sur l'imprimante.
- N'intervenez que sur les commandes mentionnées dans les instructions d'utilisation. Tout réglage inadapté risquerait d'endommager l'imprimante et nécessiterait l'intervention d'un technicien qualifié.
- Ne mettez pas l'imprimante hors tension :
 - Pour Epson AcuLaser C1700**
 - Une fois l'imprimante sous tension, attendez que le voyant Prête/Données s'allume.
 - Lorsque le voyant Prête/Données clignote.
 - Lors de l'impression.
 - Pour la série Epson AcuLaser C1750**
 - Une fois l'imprimante sous tension, attendez que Ready (Prête) s'affiche sur l'écran LCD.
 - Lorsque le voyant Données clignote.
 - Lors de l'impression.
- Sauf indication contraire dans ce manuel, évitez de toucher les composants internes de l'imprimante.
- Suivez l'ensemble des avertissements et des instructions figurant sur l'imprimante.
- Sauf indication contraire dans la documentation de l'imprimante, ne tentez pas de réparer l'imprimante vous-même.
- Déconnectez régulièrement la fiche de la prise électrique et nettoyez les lames.
- Ne déconnectez pas la fiche lorsque l'imprimante est sous tension.
- Si vous n'utilisez pas l'imprimante pendant une longue période de temps, déconnectez la fiche de la prise électrique.
- Débranchez l'imprimante de la prise murale avant de procéder au nettoyage.
- Utilisez un chiffon bien essoré pour le nettoyage. N'utilisez pas de produits de nettoyage liquides ou en aérosol.

Manipulation des consommables

- Ne brûlez pas les consommables usagés, car ils peuvent exploser et blesser quelqu'un. Pour vous en débarrasser, conformez-vous à la réglementation en vigueur dans votre région.
- Conservez les consommables hors de portée des enfants.
- Lorsque vous manipulez une cartouche de toner, posez-la toujours sur une surface propre et lisse.
- Ne tentez pas de toucher aux cartouches de toner, ni de les ouvrir.
- Ne touchez pas le toner. Maintenez toujours le toner à distance de vos yeux. En cas de contact du toner avec la peau ou les vêtements, lavez immédiatement à l'eau et au savon.
- Si du toner a été renversé, nettoyez-le avec un balai et une pelle à poussière ou bien à l'eau et au savon avec un chiffon. Les fines particules pouvant provoquer un incendie ou une explosion au contact d'une étincelle, n'utilisez pas d'aspirateur.
- Si vous déplacez une cartouche de toner d'un environnement froid vers un environnement chaud, laissez-la reposer une heure au moins avant de l'utiliser afin d'éviter tout dommage dû à la condensation.
- Pour obtenir une qualité d'impression optimale, ne stockez pas la cartouche de toner dans un endroit exposé à la lumière directe, à la poussière, à un environnement salin ou à des gaz corrosifs tels que de l'ammoniac. Évitez les endroits soumis à de brusques variations de température et de taux d'humidité.
- Ne faites pas glisser le bord du papier contre votre peau, vous risqueriez de vous couper.

Informations en matière de sécurité

Sécurité relative à l'ozone

Emission d'ozone

De l'ozone est généré par les imprimantes LED lors du processus d'impression. La production d'ozone a uniquement lieu lorsque l'imprimante procède à des impressions.

Limite d'exposition à l'ozone

L'imprimante LED Epson génère moins de 3 mg/h en impression continue.

Réduction des risques

Afin de réduire les risques d'exposition à l'ozone, nous vous recommandons d'éviter les conditions suivantes :

- Utilisation de plusieurs imprimantes LED dans un lieu confiné.
- Utilisation de l'imprimante lorsque le taux d'humidité est extrêmement faible.
- Ventilation insatisfaisante de la pièce.
- Impression prolongée et continue dans une des conditions susmentionnées.

Emplacement de l'imprimante

L'imprimante doit être positionnée de manière à ce que les gaz d'échappement et la chaleur générés soient :

- projetés à distance du visage de l'utilisateur,
- Expulsés du bâtiment aussi rapidement que possible.

Normes et homologations

Modèle européen

Directive basse tension 2006/95/CE	EN60950-1
Directive CEM 2004/108/CE	EN55022 classe B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
Directive R&TTE 1999/5/CE*	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 EN60950-1

* Ceci s'applique uniquement au modèle Epson AcuLaser C1750W.

Pour les utilisateurs européens (Epson AcuLaser C1750W uniquement)

Nous, Seiko Epson Corporation, déclarons par le présent document que cet équipement (modèle L661C) est conforme aux principales exigences et autres dispositions importantes de la directive 1999/5/CE.

Réservé à une utilisation dans les pays suivants :

Irlande, Royaume-Uni, Autriche, Allemagne, Liechtenstein, Suisse, France, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Italie, Portugal, Espagne, Danemark, Finlande, Norvège, Suède, Islande, Chypre, Grèce, Slovénie, Bulgarie, République tchèque, Estonie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Malte.

Seule l'utilisation en intérieur est autorisée en France.

Lors de l'utilisation à l'extérieur des bâtiments, une autorisation générale est requise en Italie.

Epson ne peut être tenue responsable en cas de non-respect des exigences de protection suite à une modification non recommandée des produits.



Avvertenze per la sicurezza

Importanti norme di sicurezza

Le illustrazioni utilizzate in questa sezione mostrano la Serie Epson AcuLaser C1700.

Configurazione della stampante

- ❑ Assicurarsi di sollevare la stampante in posizione corretta come mostrato di seguito.



- ❑ Durante gli spostamenti, tenere sempre la stampante in posizione orizzontale.
- ❑ Se non è possibile inserire la spina CA in una presa elettrica, rivolgersi a un elettricista.
- ❑ Assicurarsi che il cavo di alimentazione CA sia conforme alle normative locali di sicurezza. Utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione fornito con questa stampante. L'uso di un altro cavo può provocare rischi di incendio o scossa elettrica. Il cavo di alimentazione di questa stampante deve essere utilizzato esclusivamente con questa stampante. L'uso con altre apparecchiature può comportare rischi di incendio o scossa elettrica.
- ❑ Se la spina è danneggiata, sostituire il cavo di alimentazione o rivolgersi ad un elettricista qualificato. Se sono presenti fusibili nella spina, assicurarsi di sostituirli con fusibili di dimensioni e tensione nominale corretti.
- ❑ Utilizzare una presa di corrente con messa a terra adatta alla spina del cavo di alimentazione della stampante. Non utilizzare adattatori.


- Non utilizzare una presa di corrente controllata da interruttori a muro o da timer automatici. L'interruzione accidentale di elettricità può causare la perdita di dati importanti contenuti nelle memorie del computer e della stampante.
- Assicurarsi che non vi sia polvere nella presa.
- Accertarsi di inserire la spina a fondo nella presa elettrica.
- Non maneggiare la spina con mani umide.
- Se si verificano le condizioni che seguono, scollegare la stampante dalla presa a parete e rivolgersi a un tecnico qualificato:

A	Se il cavo di alimentazione o la spina è danneggiato o sfilacciato.
B	Se del liquido è penetrato nella stampante.
C	Se la stampante è stata esposta alla pioggia o all'acqua.
D	Se non funziona normalmente nonostante siano state seguite le istruzioni per l'uso. Intervenire esclusivamente sui comandi riportati nelle istruzioni per l'uso, in quanto la regolazione impropria di altri comandi può produrre danneggiamenti e richiedere interventi prolungati da parte di un tecnico qualificato per il ripristino del normale funzionamento della stampante.
E	Se la stampante è caduta o il telaio è stato danneggiato.
F	Se la stampante mostra evidenti cambiamenti prestazionali che indicano la necessità di un intervento.

- Evitare di collegare la stampante a prese di corrente a cui sono collegati altri dispositivi.
- Collegare tutte le apparecchiature a prese di alimentazione dotate di messa a terra. Evitare l'uso di prese che si trovano sullo stesso circuito di fotocopiatrici o sistemi di aerazione che si accendono e spengono regolarmente.
- Collegare la stampante a una presa elettrica conforme ai requisiti di alimentazione della periferica. Tali requisiti sono specificati su un'etichetta presente sulla stampante. Se non si è certi delle specifiche di alimentazione locali, rivolgersi alla società erogatrice o al proprio rivenditore.
- Se si utilizza una prolunga, assicurarsi che l'amperaggio totale dei prodotti collegati alla prolunga non superi l'amperaggio nominale previsto dalla prolunga.
- Quando si collega questa stampante a un computer o altro dispositivo tramite cavo, assicurarsi del corretto orientamento dei connettori. Ciascun connettore dispone di un singolo particolare orientamento. Se un connettore viene inserito con l'orientamento errato, possono verificarsi danneggiamenti ai dispositivi collegati tramite il cavo.

Posizionamento della stampante

Quando occorre riposizionare la stampante, scegliere sempre un luogo con uno spazio sufficiente per eseguire le operazioni d'uso e di manutenzione in modo agevole. Nella figura seguente viene indicato lo spazio necessario intorno alla stampante per garantirne il regolare funzionamento.



a	22 cm
b	30 cm
c	31 cm
d	33 cm
e	10 cm

Per installare e utilizzare le seguenti unità opzionali, è necessario disporre della quantità di spazio supplementare indicata.


Per stabilire la posizione ottimale della stampante, oltre ai requisiti di spazio è necessario attenersi alle seguenti indicazioni:

- Collocare la stampante in prossimità di una presa elettrica dalla quale sia possibile collegare e scollegare facilmente il cavo di alimentazione.
- Non collocare la stampante in modo che il cavo possa venire calpestato.
- Non utilizzare la stampante in un ambiente umido.
- Evitare di esporre la stampante alla luce diretta del sole, a fonti di calore elevato, all'umidità, a vapori di benzine o alla polvere.

- ❑ Non collocare la stampante su una superficie poco stabile.
- ❑ Le fessure e le aperture nel telaio e sul retro o sul fondo della stampante sono studiate per la ventilazione. Non ostruirle o coprirle. Non collocare la stampante su letti, divani, tappeti o superfici simili o in scaffalature chiuse non dotate di ventilazione adeguata.
- ❑ Tenere il computer e la stampante lontano da potenziali fonti di interferenza, ad esempio altoparlanti o basi di telefoni cordless.
- ❑ Assicurarsi che intorno alla stampante vi sia spazio sufficiente per un'adeguata ventilazione.

Uso della stampante

- ❑ Fare attenzione a non toccare né il fusore, contrassegnato dall'etichetta **ATTENZIONE** né le aree circostanti. Se la stampante è in funzione da un certo periodo di tempo, il fusore e queste aree possono raggiungere temperature molto elevate. Se risulta necessario toccare una di tali aree, spegnere la stampante e attendere 40 minuti affinché il calore venga attenuato.



* **ATTENZIONE**

- ❑ Non introdurre la mano nell'unità fusore. Alcuni componenti sono taglienti e possono provocare lesioni.
- ❑ Non spingere oggetti di alcun tipo attraverso le fessure sul telaio, in quanto possono toccare punti a tensione pericolosa o provocare il cortocircuito di parti con conseguente rischio di incendio o scossa elettrica.
- ❑ Non sedersi o poggiare sulla stampante. Non collocare oggetti pesanti sulla stampante.
- ❑ Non utilizzare gas combustibili sulla stampante o vicino ad essa.
- ❑ Non forzare mai i componenti nelle operazioni di montaggio. Sebbene sia costituita da materiali molto resistenti, la stampante può comunque danneggiarsi se maneggiata impropriamente.

- Rimuovere sempre la carta inceppata dalla stampante per evitare un surriscaldamento.
- Non versare liquidi di alcun tipo sulla stampante.
- Effettuare unicamente le regolazioni dei controlli per cui vengono fornite le istruzioni, per non causare alla stampante un danno che richieda l'intervento di personale qualificato.
- Non spegnere la stampante nei seguenti casi:
 - Per Epson AcuLaser C1700**
 - Dopo avere acceso la stampante, attendere che la spia Pronta/Dati si accenda.
 - Quando la spia Pronta/Dati lampeggia.
 - Durante la stampa.
 - Per Serie Epson AcuLaser C1750**
 - Dopo avere acceso la stampante, attendere che il messaggio Ready (Pronto) venga visualizzato sul pannello LCD.
 - Quando la spia Dati lampeggia.
 - Durante la stampa.
- Non toccare i componenti interni della stampante, salvo quando diversamente specificato nelle istruzioni riportate in questa guida.
- Osservare tutte le avvertenze e istruzioni applicate sulla stampante.
- Tranne per quanto specificatamente descritto nella documentazione della stampante, non effettuare riparazioni sulla stampante autonomamente.
- Scollegare periodicamente la spina dalla presa elettrica e pulire gli spinotti.
- Non scollegare la spina quando la stampante è accesa.
- Se la stampante non verrà utilizzata per un periodo prolungato, scollegare la spina dalla presa elettrica.
- Prima di pulire questa stampante, scollegarla dalla presa di corrente.
- Utilizzare un panno ben strizzato per la pulizia ed evitare l'uso di detergenti liquidi o spray.

Gestione dei materiali di consumo

- Non bruciare i materiali di consumo usati, in quanto possono esplodere e causare lesioni alla persona. Lo smaltimento deve essere effettuato in conformità alle norme vigenti.
- Tenere i materiali di consumo fuori dalla portata dei bambini.

- Quando occorre maneggiare una cartuccia toner, appoggiarla sempre su una superficie piana pulita.
- Non cercare di alterare o estrarre la cartuccia toner.
- Non toccare il toner. Evitare qualsiasi contatto del toner con gli occhi. Se il toner viene a contatto con la pelle o con i vestiti, lavare immediatamente con acqua e sapone.
- Se fuoriesce del toner, utilizzare una spazzola e una paletta oppure un panno inumidito con acqua e detergente per eliminarlo. Poiché le particelle possono provocare un incendio o un'esplosione se entrano in contatto con una scintilla, non utilizzare un aspirapolvere.
- Se la cartuccia toner viene spostata da un ambiente freddo a uno riscaldato, attendere almeno un'ora prima di installarla al fine di evitare danni causati dalla condensa.
- Per ottenere una qualità di stampa ottimale, non esporre la cartuccia toner alla luce diretta del sole ed evitare il contatto con polvere, salsedine o gas corrosivi, ad esempio l'ammoniaca. Non collocare l'unità in luoghi soggetti a repentini sbalzi di temperatura o umidità.
- Evitare che il bordo della carta scorra lungo la pelle, in quanto esiste il rischio di tagli.

Informazioni per la sicurezza

Norme di sicurezza per l'ozono

Emissione di ozono

Il gas ozono viene generato dalle stampanti LED come prodotto derivato dal processo di stampa. L'ozono viene prodotto soltanto durante la fase di stampa.

Limite di esposizione all'ozono

La stampante LED Epson genera un valore inferiore a 3 mg/h di stampa continua.

Riduzione dei rischi

Per ridurre al minimo il rischio di esposizione all'ozono, evitare le condizioni seguenti:

- Uso di più stampanti LED in un'area limitata
- Uso in condizioni di umidità estremamente bassa

- Uso in locali con ventilazione inadeguata
- Stampa prolungata associata alle condizioni precedentemente esposte

Posizione della stampante

La stampante deve essere collocata in modo che i gas di scarico e il calore generati:

- Non vengano espulsi direttamente in direzione del viso dell'utente.
- Vengano indirizzati direttamente all'esterno del locale, quando possibile

Standard e approvazioni

Modello europeo

Direttiva sulle basse tensioni 2006/95/EC	EN60950-1
Direttiva sulle emissioni elettromagnetiche 2004/108/EC	EN55022 Class B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
Direttiva R&TTE 1999/5/EC*	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 EN60950-1

* Si applica solo a Epson AcuLaser C1750W.

Per utenti europei (solo Epson AcuLaser C1750W)

La Seiko Epson Corporation, dichiara che il dispositivo Modello L661C è conforme ai requisiti essenziali e ad altre relative disposizioni della direttiva 1999/5/EC.

Da utilizzarsi solo in:

Irlanda, Regno Unito, Austria, Germania, Liechtenstein, Svizzera, Francia, Belgio, Lussemburgo, Olanda, Italia, Portogallo, Spagna, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia, Islanda, Cipro, Grecia, Slovenia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Polonia, Romania, Slovacchia, Malta.

In Francia è permesso il solo uso in interni.

In Italia è richiesta un'autorizzazione generica se utilizzata al di fuori dei propri locali.

Epson non può accettare alcuna responsabilità per qualsiasi mancato soddisfacimento dei requisiti di protezione risultanti da una modifica non raccomandata dei prodotti.



Instrucciones de seguridad

Instrucciones importantes de seguridad

Las ilustraciones utilizadas en esta sección muestran la serie Epson AcuLaser C1700.

Instalación de la impresora

- Cerciórese de levantar la impresora por las posiciones correctas que se indican a continuación.



- Cuando transporte la impresora, manténgala siempre horizontal.
- Si no puede insertar el enchufe de CA en la toma de corriente, póngase en contacto con un electricista.
- Confirme que el cable CA cumple las normas de seguridad locales pertinentes. Utilice únicamente el cable de alimentación que acompaña a esta impresora. Si utilizara otro cable, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica. El cable de alimentación de esta impresora sólo debe utilizarse con ella. Si lo utiliza con otro aparato, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.
- Si el enchufe sufre algún daño, sustituya el conjunto de cables o consulte a un electricista cualificado. Si el enchufe tiene fusibles, sustitúyalos siempre por fusibles del tamaño y amperaje adecuados.

- Utilice una toma eléctrica con conexión a tierra compatible con el enchufe de alimentación de la impresora. No utilice un enchufe adaptador.
- No utilice tomas eléctricas controladas por interruptores de pared o temporizadores automáticos. La interrupción accidental de la alimentación puede borrar información valiosa de la memoria del equipo y de la impresora.
- Compruebe que no haya polvo en el zócalo.
- Introduzca totalmente el enchufe en la toma de corriente.
- No toque el enchufe con las manos mojadas.
- Desenchufe esta impresora de la toma de pared y diríjase a un representante del Servicio Técnico de EPSON en cualquiera de estas situaciones:


A	Si el cable o el enchufe presentan desperfectos o están deshilachados.
B	Si se ha vertido líquido en su interior.
C	Si ha estado expuesta a la lluvia o al agua.
D	Si no funciona normalmente cuando se siguen las instrucciones de funcionamiento. Ajuste únicamente los controles tratados en las instrucciones de funcionamiento. Un ajuste inadecuado de otros controles puede provocar daños y a menudo precisará de una larga reparación por parte de un técnico cualificado para recuperar su funcionamiento normal.
E	Si la impresora se ha caído o se ha dañado su carcasa.
F	Si muestra un cambio notable de rendimiento, que indica la necesidad de llamar al Servicio Técnico.

- Evite usar tomas de corriente donde estén enchufados otros aparatos.
- Conecte todos los dispositivos a enchufes con toma de tierra. No utilice enchufes montados en el mismo circuito que aparatos tales como fotocopiadoras o sistemas de aire acondicionado que se apaguen y enciendan regularmente.
- Conecte la impresora a una toma eléctrica que cumpla los requisitos de potencia de esta impresora. Los requisitos de potencia de la impresora se indican en una etiqueta colocada en la impresora. Si no conoce las especificaciones de suministro eléctrico de su zona, consulte a la compañía eléctrica local o a su distribuidor.
- Si usa un alargador, compruebe que el total de amperios de todos los productos enchufados no supera el total de amperios del cable.

- ❑ Cuando conecte esta impresora a un equipo o a otro dispositivo con un cable, compruebe que los conectores tengan la orientación correcta. Cada conector tiene una única orientación correcta. Si inserta un conector con la orientación errónea puede dañar los dos dispositivos conectados por el cable.

Elección del lugar para la impresora

Cuando reubique la impresora, elija siempre un lugar que tenga espacio adecuado para facilitar la operación y el mantenimiento. Utilice la ilustración siguiente como guía para la cantidad de espacio requerido alrededor de la impresora para asegurar una operación sin problemas.



a	22 cm
b	30 cm
c	31 cm
d	33 cm
e	10 cm

Para instalar y utilizar cualquiera de las opciones siguientes, necesitará la cantidad de espacio adicional indicada.


Además de las consideraciones de espacio, tenga en cuenta las precauciones siguientes cuando busque un lugar para ubicar la impresora:

- ❑ Coloque la impresora cerca de una toma de corriente donde resulte cómodo enchufar y desenchufar el cable de alimentación.
- ❑ No coloque la impresora en un lugar donde se pueda pisar el cable.

- No utilice la impresora en un entorno húmedo.
- Evite los lugares expuestos a la luz solar directa, altas temperaturas, humedad, vapor de petróleo o polvo.
- No coloque la impresora en una superficie inestable.
- Las ranuras y aberturas de la carcasa, así como las partes posterior o inferior, actúan como sistema de ventilación del aparato. No las obstruya ni las tape. No coloque la impresora sobre una cama, un sofá, una alfombra u otra superficie similar, ni en una estructura empotrada a menos que cuente con la ventilación necesaria.
- Mantenga alejado el equipo y la impresora de posibles fuentes de interferencia tales como altavoces o receptores de teléfonos inalámbricos.
- Deje espacio suficiente alrededor de la impresora para una ventilación correcta.

Uso de la impresora

- Evite tocar el fusor, en el que aparece la indicación **PRECAUCIÓN**, o sus proximidades. Si ha estado usando la impresora, la unidad fusora y sus alrededores pueden estar muy calientes. Si tiene que tocar alguna de dichas zonas, apague la impresora y espere 40 minutos a que baje la temperatura antes de hacerlo.



* **PRECAUCIÓN**

- No introduzca la mano en la unidad fusora, ya que algunos componentes son puntiagudos y pueden causar lesiones.
- No empuje nunca objetos de ningún tipo por las ranuras de la carcasa, pues podrían tocar puntos peligrosos de voltaje o provocar un cortocircuito en las piezas. Esto podría causar un incendio o descarga eléctrica.
- No se siente ni apoye en la impresora. No ponga objetos pesados encima de la impresora.

- No use gases inflamables de ningún tipo en la impresora ni cerca de ella.
- No fuerce nunca los componentes de la impresora para encajarlos en su sitio. Aunque la impresora tiene un diseño resistente, una manipulación brusca podría estropearla.
- No deje papel atascado dentro de la impresora. Puede provocar que la impresora se sobrecaliente.
- Nunca vierta líquido dentro de la impresora.
- Ajuste únicamente los controles descritos en las instrucciones de uso. El ajuste incorrecto de otros controles puede provocar daños y requerir reparaciones por parte de un servicio técnico cualificado.
- No apague la impresora:
 - Para Epson AcuLaser C1700**
 - Después de encender la impresora, espere a que se encienda la luz Lista/Datos.
 - Mientras la luz Lista/Datos esté parpadeando.
 - Durante la impresión.
 - Para la serie Epson AcuLaser C1750**
 - Después de encender la impresora, espere a que aparezca el mensaje Ready (Lista) en el panel LCD.
 - Mientras la luz Datos esté parpadeando.
 - Durante la impresión.
- Evite tocar los componentes internos de la impresora excepto cuando se indique expresamente en esta guía.
- Siga todas las advertencias e instrucciones señaladas en la impresora.
- Salvo cuando se indique expresamente lo contrario en la documentación de la impresora, no intente reparar esta impresora usted mismo/a.
- Desenchufe periódicamente el enchufe de la toma de corriente y limpie las clavijas.
- No desconecte el enchufe cuando la impresora esté encendida.
- Si va a pasar mucho tiempo sin usar la impresora, desenchúfela de la toma de corriente.
- Antes de limpiar esta impresora, desenchúfela de la toma de corriente.
- Utilice un paño húmedo para limpiarlo y no emplee detergentes líquidos ni en aerosol.

Manipulación de los productos consumibles

- No quemé los productos consumibles usados, pues podrían explotar y herir a alguien. Deséchelos según las normativas locales.
- Mantenga los productos consumibles fuera del alcance de los niños.
- Cuando manipule un cartucho de tóner, colóquelo siempre sobre una superficie limpia y lisa.
- No intente alterar ni desmontar los cartuchos de tóner.
- No toque el tóner. Evite en todo momento que el tóner entre en contacto con sus ojos. Si el tóner salpica su piel o su ropa, lávese con agua y jabón inmediatamente.
- Si se derrama tóner, use una escoba y un recogedor o un paño húmedo con agua y jabón para limpiarlo. Las partículas finas de polvo pueden causar un incendio o una explosión si entran en contacto con una chispa, por lo que no debe utilizar una aspiradora.
- Espere como mínimo una hora para usar un cartucho de tóner después de pasarlo de un entorno frío a uno cálido para evitar los daños producidos por la condensación.
- Para obtener la mejor calidad de impresión, no almacene el cartucho de tóner en un lugar expuesto a luz solar directa, polvo, aire salino o gases corrosivos (como el amoníaco). Evite los lugares sujetos a cambios extremos o súbitos de temperatura o humedad.
- No deje que el borde del papel le roce la piel porque puede cortarse.

Información sobre seguridad

Seguridad de ozono

Emisión de ozono

Las impresoras de LED producen gas ozono como parte del proceso de impresión. El ozono sólo se produce cuando la impresora está imprimiendo.

Límite de exposición al ozono

La impresora de LED Epson genera menos de 3 mg/h de impresión ininterrumpida.

Minimización del riesgo

Para reducir al mínimo el riesgo de exposición al ozono, evite las siguientes situaciones:

- Uso de varias impresoras de LED en un espacio cerrado
- Funcionamiento en un entorno de humedad extremadamente baja
- Escasa ventilación en el cuarto
- Impresión larga e ininterrumpida junto con cualquiera de las condiciones anteriores

Ubicación de la impresora

La impresora debe colocarse en un lugar donde los gases y el calor emitidos:

- No den directamente en la cara del usuario.
- Salgan directamente al exterior del edificio siempre que sea posible.

Normas y aprobaciones

Modelo europeo

Directriz de baja tensión 2006/95/EC	EN60950-1
Directriz de EMC 2004/108/EC	EN55022 Clase B EN61000-3-2 EN61000-3-2 EN55024
Directriz de R&TTE 1999/5/EC*	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 EN60950-1

* Esto se aplica solamente a la Epson AcuLaser C1750W.

Para los usuarios europeos (Epson AcuLaser C1750W solamente)

Nosotros, Seiko Epson Corporation, por la presente declaramos que el equipo modelo L661C cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directriz 1999/5/EC.

Para uso solamente en:

Irlanda, Reino Unido, Austria, Alemania, Liechtenstein, Suiza, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Italia, Portugal, España, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia, Islandia, Chipre, Grecia, Eslovenia, Bulgaria, Republica Checa, Estonia, Hungría, Polonia, Rumania, Eslovaquia, Malta.

En Francia solamente se permite la operación en interiores.

Si se utiliza fuera de las propias instalaciones, en Italia se requiere autorización general.

Epson no puede aceptar ninguna responsabilidad por cualquier fallo en cumplir los requisitos de protección como resultado de la modificación no recomendada de los productos.



Instruções de segurança

Instruções importantes de segurança

As ilustrações utilizadas nesta secção exibem a Epson AcuLaser C1700 Series.

Instalar a impressora

- A impressora deverá ser transportada conforme apresentado em seguida.



- Ao transportar a impressora, mantenha-a sempre na posição horizontal.
- Se não conseguir introduzir a ficha na tomada eléctrica, contacte um electricista.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação CA cumpre as normas de segurança locais aplicáveis. Utilize apenas o cabo de alimentação fornecido com esta impressora. Se utilizar outro cabo, poderão ocorrer incêndios ou choques eléctricos. Este cabo de corrente da impressora só pode ser utilizado com esta impressora. Se o utilizar com outro equipamento, poderão ocorrer incêndios ou choques eléctricos.
- Se a ficha estiver danificada, substitua o conjunto do cabo ou contacte um electricista credenciado. Se a ficha tiver fusíveis, certifique-se de que os substitui por fusíveis com o tamanho e a voltagem correctos.
- Utilize uma tomada ligada à terra cuja forma corresponda à da ficha da impressora. Não utilize uma ficha adaptadora.


- Evite utilizar uma tomada eléctrica controlada por interruptores de parede ou temporizadores automáticos. Um corte accidental de energia pode apagar informações importantes da memória do computador e da impressora.
- Certifique-se de que o encaixe não tem pó.
- Certifique-se de que introduz a ficha totalmente na tomada eléctrica.
- Não mexa na ficha com as mãos molhadas.
- Desligue a impressora da tomada de parede e recorra aos serviços de um técnico de assistência qualificado nas seguintes situações:

A	Se o cabo de alimentação ou a ficha estiverem danificados.
B	Se algum líquido tiver sido derramado sobre a impressora.
C	Se a impressora tiver sido exposta à chuva ou se tiver entrado em contacto com água.
D	Se a impressora não funcionar correctamente depois de efectuar as instruções de funcionamento. Ajuste apenas os controlos mencionados nas instruções de funcionamento. Se efectuar um ajuste incorrecto de outros controlos, poderá provocar danos na impressora que terão de ser reparados por um técnico qualificado.
E	Se a impressora tiver caído ou se a caixa exterior estiver danificada.
F	Se apresentar uma diminuição de rendimento notória, o que significa que é necessário repará-la.

- Evite partilhar as tomadas com outros aparelhos.
- Ligue todo o equipamento a tomadas com terra. Evite utilizar tomadas no mesmo circuito de fotocopiadoras ou sistemas de ar condicionado que estão constantemente a ser ligados e desligados.
- Ligue a impressora a uma tomada eléctrica que cumpra os respectivos requisitos de tensão. Os requisitos de tensão são indicados numa etiqueta colocada na impressora. Se tiver qualquer dúvida em relação às características do fornecimento de energia eléctrica da sua área, contacte a sua empresa de prestação de serviços de energia ou o seu fornecedor.
- Se utilizar uma extensão, certifique-se de que a soma total da amperagem dos dispositivos ligados à extensão não excede a amperagem total da própria extensão.
- Quando ligar esta impressora a um computador ou a outro dispositivo através de um cabo, certifique-se de que os conectores ficam na posição correcta. Cada conector tem apenas uma posição correcta. Se inserir um conector incorrectamente, poderá danificar ambos os dispositivos ligados através do cabo.

Determinar a localização da impressora

Quando mudar a impressora de lugar, escolha sempre um local com espaço suficiente para permitir uma fácil utilização e manutenção. Utilize a figura seguinte como guia para determinar o espaço necessário à volta da impressora para assegurar um funcionamento correcto.



a	22 cm
b	30 cm
c	31 cm
d	33 cm
e	10 cm

Para instalar e utilizar qualquer uma das seguintes opções, é necessário dispor do espaço adicional indicado.


Para além das considerações de espaço, tenha sempre em atenção as seguintes precauções ao escolher um local para a impressora:

- Coloque a impressora junto a uma tomada eléctrica, de modo a que possa ligar e desligar facilmente o cabo de alimentação.
- Não coloque a impressora num local onde o cabo possa ser pisado.
- Não utilize a impressora num ambiente húmido.
- Evite locais expostos a luz solar directa, calor, humidade, vapores de óleo ou pó em excesso.
- Não coloque a impressora numa superfície instável.

- ❑ As aberturas e ranhuras existentes na caixa exterior e no painel posterior e inferior da impressora destinam-se à ventilação. Não bloqueie nem tape essas aberturas. Não coloque a impressora sobre uma superfície instável, como, por exemplo, uma cama ou um sofá, nem em locais onde não exista uma ventilação adequada.
- ❑ Mantenha o computador e a impressora afastados de fontes potenciais de interferências, tais como colunas de som ou suportes de telefones sem fios.
- ❑ Deixe espaço suficiente à volta da impressora para permitir a ventilação adequada.

Utilizar a impressora

- ❑ Tenha cuidado para não tocar no fusor, assinalado com a inscrição **ATENÇÃO**, nem nas áreas circundantes. Se a impressora tiver estado em funcionamento, a unidade de fusão e as áreas circundantes podem estar muito quentes. Se tiver de tocar numa destas áreas, desligue a impressora e aguarde 40 minutos até que a temperatura diminua.



* ATENÇÃO

- ❑ Não introduza a mão no interior da unidade de fusão porque alguns dos seus componentes são afiados e podem causar lesões.
- ❑ Não introduza objectos nas ranhuras da caixa exterior, pois estes poderão entrar em contacto com pontos de tensão perigosos ou provocar curto-circuitos que resultem em incêndios ou choques eléctricos.
- ❑ Não se sente nem se encoste à impressora. Não coloque objectos pesados em cima da impressora.
- ❑ Não utilize nenhum tipo de gás combustível na impressora ou em volta dela.
- ❑ Nunca tente encaixar à força os componentes da impressora. Apesar de a impressora ter uma concepção robusta, um tratamento descuidado pode danificá-la.

- Não deixe papel encravado no interior da impressora. Pode provocar o sobreaquecimento da impressora.
- Não verta líquidos sobre a impressora.
- Ajuste apenas os controlos descritos nas instruções de funcionamento. Um ajuste incorrecto de outros controlos poderá provocar danos na impressora que terão de ser reparados por um técnico de assistência qualificado.
- Não desligue a impressora:
 - Para Epson AcuLaser C1700**
 - Após ligar a impressora, aguarde até que o indicador luminoso Pronto/Dados acenda.
 - Enquanto o indicador luminoso Pronto/Dados estiver intermitente.
 - Durante a impressão.
 - Para a Epson AcuLaser C1750 Series**
 - Após ligar a impressora, aguarde até que Ready (Pronta) apareça no visor LCD.
 - Enquanto o indicador luminoso Dados estiver intermitente.
 - Durante a impressão.
- Evite tocar nos componentes internos da impressora, a não ser que lhe sejam dadas instruções nesse sentido neste guia.
- Siga todos os avisos e instruções assinalados na impressora.
- À excepção das situações explicadas na documentação da impressora, não tente reparar esta impressora.
- Periodicamente, desligue a ficha da tomada eléctrica e limpe as lâminas.
- Não desligue a ficha com a impressora ligada.
- Se a impressora não for utilizada durante muito tempo, desligue a ficha da tomada eléctrica.
- Desligue a impressora da tomada de parede antes de a limpar.
- Limpe a impressora com um pano húmido bem torcido e não utilize líquidos nem aerossóis.

Manusear consumíveis

- Não queime consumíveis usados porque podem explodir e ferir alguém. Deite-as fora de acordo com as normas em vigor.
- Mantenha os consumíveis fora do alcance das crianças.
- Quando manusear uma unidade de toner, coloque-a sempre sobre uma superfície limpa e plana.

- Não tente modificar ou desmontar uma unidade de toner.
- Não toque no toner. Mantenha sempre o toner afastado dos olhos. Em caso de contacto do toner com a pele ou a roupa, lave imediatamente a área afectada com água e sabão.
- Em caso de derrame de toner, utilize uma vassoura e uma pá de lixo, ou um pano humedecido com água e sabão para o limpar. Uma vez que as partículas finas podem causar incêndios ou explosões quando em contacto com faíscas, não utilize um aspirador.
- Se um cartucho de toner tiver sido submetido a variações de temperatura, aguarde no mínimo uma hora antes de o utilizar para evitar danos decorrentes da condensação.
- Para obter a máxima qualidade de impressão, não guarde a unidade de toner numa área exposta a luz solar directa, pó, ar salgado ou gases corrosivos (como amoníaco). Evite locais sujeitos a temperaturas ou humidade extremas ou com alterações bruscas.
- Não deixe a extremidade do papel roçar na pele, pois pode cortar-se.

Informações de Segurança

Ozono

Libertação de ozono

A libertação de ozono é um facto inerente ao processo de impressão característico das impressoras LED. Esta libertação verifica-se apenas durante a impressão.

Limite de exposição ao ozono

A impressora LED Epson liberta menos de 3 mg/h durante uma impressão contínua.

Minimizar os riscos

Para minimizar os riscos de exposição ao ozono, deve evitar:

- Utilizar mais do que uma impressora LED numa área restrita
- Utilizar a impressora em locais com níveis de humidade muito baixos
- Locais com pouca ventilação

- Utilizar a impressora durante longos períodos de impressão contínua acompanhados por qualquer uma das condições anteriores

Onde instalar a impressora

Instale a impressora de forma a que os gases libertados e o calor gerado:

- Não sejam dirigidos para o rosto do utilizador
- Sejam ventilados para o exterior do edifício, sempre que possível

Normas e aprovações

Modelo europeu

Directiva de baixa tensão 2006/95/CE	EN60950-1
Directiva 2004/108/CE relativa à compatibilidade electromagnética (EMC)	EN55022 Classe B EN61000-3-2 EN61000-3-2 EN55024
Directiva R&TTE 1999/5/CE*	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 EN60950-1

* Isto só se aplica à Epson AcuLaser C1750W.

Para utilizadores europeus (apenas Epson AcuLaser C1750W)

A Seiko Epson Corporation declara pelo presente que o equipamento modelo L661C está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE.

Para utilização apenas em:

Irlanda, Reino Unido, Áustria, Alemanha, Liechtenstein, Suíça, França, Bélgica, Luxemburgo, Países Baixos, Itália, Portugal, Espanha, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Suécia, Islândia, Chipre, Grécia, Eslovénia, Bulgária, República Checa, Estónia, Hungria, Polónia, Roménia, Eslováquia, Malta.

Só é permitida a utilização interior na França.
Para utilizações exteriores, é necessária autorização na Itália.

A Epson não se responsabiliza por qualquer falha em satisfazer os requisitos de protecção resultantes da modificação não recomendada dos produtos.



Veiligheidsvoorschriften

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

De illustraties die in deze paragraaf zijn gebruikt, tonen de Epson AcuLaser C1700 Serie.

Printer installeren

- ❑ De printer dient op de juiste posities te worden vastgepakt zoals hieronder wordt weergegeven.



- ❑ Houd de printer altijd horizontaal wanneer u deze verplaatst.
- ❑ Als de stekker niet in het stopcontact past, neemt u contact op met een elektricien.
- ❑ Controleer of de voedingskabel aan de lokale veiligheidsnormen voldoet. Gebruik alleen de voedingskabel die bij deze printer is geleverd. Gebruik van een andere kabel kan brand of elektrische schokken veroorzaken. Deze voedingskabel mag alleen met deze printer worden gebruikt. Gebruik met andere apparaten kan brand of elektrische schokken veroorzaken.
- ❑ Als de stekker beschadigd is, moet u het snoer vervangen of de hulp van een erkend elektricien inroepen. Vervang eventuele zekeringen in de stekker alleen door zekeringen van het juiste type.
- ❑ Gebruik een geaard stopcontact dat geschikt is voor de stekker van de printer. Gebruik geen verloopstekker.


- Gebruik geen stopcontact met een schakelaar of een automatische tijdschakelklok. Als de voeding per ongeluk wordt onderbroken, kunnen belangrijke gegevens in het geheugen van de computer en printer verloren gaan.
- Zorg ervoor dat er geen stof op de aansluitingen zit.
- Steek de stekker volledig in het stopcontact.
- Kom niet met natte handen aan de stekker.
- Haal in de volgende gevallen de stekker uit het stopcontact en doe een beroep op een onderhoudsmonteur:

A	als het netsnoer of de stekker beschadigd is;
B	als er vloeistof in de printer is gekomen;
C	als de printer is blootgesteld aan regen of water;
D	als de printer niet normaal werkt terwijl alle instructies goed zijn opgevolgd. Wijzig alleen instellingen waarvoor een procedure is opgenomen in de handleiding. Als u andere instellingen wijzigt, brengt u mogelijk schade aan de printer toe die alleen door een ervaren onderhoudsmonteur kan worden hersteld.
E	als de printer is gevallen of als de behuizing beschadigd is;
F	als de printer niet normaal werkt of als er een duidelijke wijziging in de prestaties optreedt.

- Gebruik geen stopcontacten waarop andere apparaten zijn aangesloten.
- Sluit alle apparaten aan op een goed geaard stopcontact. Gebruik geen stopcontact in dezelfde groep als een kopieerapparaat of een airconditioning (apparaten die regelmatig worden in- en uitgeschakeld).
- Sluit de printer aan op een stopcontact dat voldoet aan de stroomvereisten voor deze printer. De stroomvereisten van de printer staan op een etiket aan de achterzijde van de printer. Neem contact op met het energiebedrijf of met uw leverancier als u vragen hebt over de specificaties voor de netvoeding.
- Als u een verlengsnoer gebruikt voor de printer, mag de totale stroombelasting in ampère van alle aangesloten apparaten niet hoger zijn dan de maximale belasting voor het verlengsnoer.
- Let bij het aansluiten van deze printer op een computer of ander apparaat op de juiste richting van de stekkers van de kabel. Elke stekker kan maar op één manier in het apparaat worden gestoken. Wanneer u een stekker op een verkeerde manier in het apparaat steekt, kunnen beide apparaten die via de kabel met elkaar verbonden zijn, beschadigd raken.

Plaats voor de printer bepalen

Bij het verplaatsen van de printer dient u altijd een locatie te kiezen met voldoende ruimte voor een goede werking en onderhoud. Gebruik de volgende illustratie als gids voor de hoeveelheid benodigde ruimte rond de printer om zeker te zijn van een goede werking.



a	22 cm
b	30 cm
c	31 cm
d	33 cm
e	10 cm

Voor het installeren en gebruiken van een van de volgende opties, heeft u de aangegeven hoeveelheid aanvullende ruimte nodig.


Houd altijd rekening met de volgende voorzorgsmaatregelen bij het vinden van een locatie voor de printer, naast de overwegingen over de ruimte:

- Plaats de printer in de buurt van een stopcontact, zodat u de stekker makkelijk in het stopcontact kunt steken en ook weer makkelijk kunt verwijderen.
- Plaats de printer zodanig dat niemand op het netsnoer kan gaan staan.
- Gebruik de printer niet in een vochtige omgeving.
- Stel de printer niet bloot aan direct zonlicht, extreme hitte, vocht, oliedampen of stof.
- Zet de printer niet op een onstabiele ondergrond.

- De openingen in de behuizing dienen voor ventilatie. U mag deze openingen niet afdekken. Zet de printer niet op een bed, bank, tapijt of soortgelijke ondergrond. Zet de printer ook nooit in een kleine, afgesloten ruimte, tenzij er voldoende ventilatie rond de printer is.
- Plaats computer en printer niet in de buurt van mogelijke bronnen van elektromagnetische storingen, zoals luidsprekers en basisstations van draadloze telefoons.
- Laat rond de printer voldoende ruimte vrij voor een goede ventilatie.

Gebruik van de printer

- Zorg dat u niet de fixeereenheid, aangegeven met **LET OP**, of het omliggende gebied, aanraakt. Wanneer de printer in gebruik is, kan de fixeereenheid zeer warm worden. Als u een van deze delen moet aanraken, zet u de printer uit en moet u het apparaat eerst 40 minuten laten afkoelen.



* **LET OP**

- Steek uw hand niet te ver in de fixeereenheid. Sommige onderdelen zijn scherp en kunnen letsel veroorzaken.
- Steek nooit iets door de openingen in de behuizing. U zou onderdelen kunnen raken die onder een gevaarlijk hoge spanning staan of u zou kortsluiting kunnen veroorzaken met alle risico's van dien voor brand of elektrische schokken.
- Ga niet op de printer zitten en leun er niet op. Zet geen zware voorwerpen op de printer.
- Gebruik geen ontvlambare gassen in of rond de printer.
- Ga steeds rustig te werk bij het plaatsen van onderdelen. Hoewel de printer tegen een stootje kan, kunnen onderdelen door onnodig gebruik van kracht beschadigd worden.
- Laat vastgelopen papier niet in de printer zitten. Hierdoor kan de printer oververhit raken.
- Mors geen vloeistoffen in de printer.

- Wijzig alleen instellingen waarvoor een procedure is opgenomen in de handleiding. Als u andere instellingen wijzigt, brengt u mogelijk schade aan het product toe die alleen door een ervaren onderhoudsmonteur kan worden hersteld.
- In de volgende gevallen moet u de printer niet uitschakelen:
 - Voor Epson AcuLaser C1700**
 - Nadat u de printer hebt ingeschakeld, wacht u totdat Gereed/Gegevens-gaat branden.
 - Terwijl het Gereed/Gegevens-lampje knippert.
 - Tijdens het afdrukken.
 - Voor Epson AcuLaser C1750 Serie**
 - Nadat u de printer hebt ingeschakeld, wacht u totdat Ready (Gereed) op het display verschijnt.
 - Terwijl het Gegevens-lampje knippert.
 - Tijdens het afdrukken.
- Raak de onderdelen in het binnenwerk van de printer nooit aan, tenzij dit wordt voorgeschreven in deze handleiding.
- Neem alle waarschuwingen en voorschriften die op de printer zelf staan in acht.
- Probeer deze printer niet zelf te repareren, tenzij dit duidelijk staat uitgelegd in de printerdocumentatie.
- Trek regelmatig de stekker uit het stopcontact en maak de pennen schoon.
- Trek de stekker niet uit het stopcontact terwijl de printer aanstaat.
- Trek de stekker uit het stopcontact als de printer langere tijd niet zal worden gebruikt.
- Trek de stekker van de printer uit het stopcontact vóór het schoonmaken.
- Gebruik voor het schoonmaken een licht vochtige doek. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of spuitbussen.

Omgaan met verbruiksgoederen

- Gebruikte verbruiksgoederen mogen niet worden verbrand. Ze kunnen ontploffen en letsel veroorzaken. Neem bij het weggooien van deze onderdelen de geldende milieuvoorschriften in acht.
- Bewaar de verbruiksgoederen buiten het bereik van kinderen.
- Plaats, bij het werken met een tonercassette, deze altijd op een schone, vlakke ondergrond.
- Haal tonercassettes niet uit elkaar en breng geen aanpassingen aan.

- Raak de toner niet aan. Zorg dat u geen toner in uw ogen krijgt. Wanneer er toner op uw huid of kleding valt, wast u dit direct af met water en zeep.
- Gebruik een stoffer en blik of een vochtig doekje met water en zeep om gemorste toner op te ruimen. Gebruik geen stofzuiger, omdat het gebruik van een stofzuiger een brand of explosie kan veroorzaken wanneer de kleine deeltjes in contact komen met een vonk.
- Als u een tonercasette van een koude in een warme ruimte brengt, moet u ten minste één uur wachten voor u de cassette gebruikt om schade door condensatie te voorkomen.
- Voor een optimale afdrukkwaliteit kunt u de tonercasette beter niet bewaren in ruimten met direct zonlicht, stof, zilte lucht of bijtende gassen (bijvoorbeeld ammoniakgas). Vermijd ruimtes die onderhevig zijn aan plotselinge schommelingen in temperatuur en vochtigheid.
- Pas op dat u de rand van het papier niet over uw huid laat gaan. U kunt u snijden.

Veiligheidsinformatie

Ozon

Verspreiding van ozon

Ozon is een gas dat door LED-printers wordt geproduceerd als bijproduct van het afdrukproces. Dit gebeurt alleen tijdens het afdrukken.

Ozonlimiet

De Epson LED-printer genereert minder dan 3 mg/uur continu afdrukken.

Risicobeperking

U kunt het risico van blootstelling aan ozon minimaliseren door de volgende omstandigheden te voorkomen:

- Gebruik van meerdere LED-printers in een kleine ruimte
- gebruik in een zeer lage luchtvochtigheid;
- gebruik in slecht geventileerde ruimten;
- langdurig en onafgebroken afdrukken in een van de hierboven genoemde omstandigheden.

Locatie van de printer

De printer moet zodanig worden geplaatst dat de geproduceerde gassen en warmte:

- niet rechtstreeks in het gezicht van de gebruiker worden geblazen;
- zo mogelijk rechtstreeks worden afgevoerd tot buiten het gebouw.

Norm en goedkeuringen**Europees model**

Laag voltage richtlijn 2006/95/EC	EN60950-1
EMC richtlijn 2004/108/EC	EN55022 Klasse B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
R&TTE richtlijn 1999/5/EC*	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 EN60950-1

* Dit is alleen van toepassing op de Epson AcuLaser C1750W.

Voor Europese gebruikers (uitsluitend Epson AcuLaser C1750W)

Wij, Seiko Epson Corporation, verklaren hierbij dat het apparaatmodel L661C voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Uitsluitend voor gebruik in:

Ierland, Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Duitsland, Liechtenstein, Zwitserland, Frankrijk, België, Luxemburg, Nederland, Italië, Portugal, Spanje, Denemarken, Finland, Noorwegen, Zweden, IJsland, Cyprus, Griekenland, Slovenië, Bulgarije, Republiek Tjechië, Estland, Hongarije, Polen, Roemenië, Slowakije, Malta.

In Frankrijk is alleen gebruik binnenshuis toegestaan.

Indien het apparaat wordt gebruikt buiten het eigen perceel, is algemene autorisatie in Italië verplicht.

Epson aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het niet voldoen aan beschermingsvereisten die voortkomen uit een niet-aanbevolen aanpassing aan de producten.



Sikkerhedsinstruktioner

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

De illustrationer, der anvendes i dette afsnit, viser Epson AcuLaser C1700-serien.

Fysisk installation af printeren

- ❑ Sørg for at løfte printeren ved at tage fast på de rigtige steder som vist nedenfor.



- ❑ Ved flytning af printeren skal den altid holdes vandret.
- ❑ Kontakt en elektriker, hvis det ikke er muligt at sætte vekselstrømsstikket i stikkontakten.
- ❑ Kontroller, at strømledningen opfylder de relevante lokale sikkerhedsstandarder. Brug kun den strømledning, der følger med printeren. Brug af en anden ledning kan forårsage brand eller elektrisk stød. Printerens strømledning er kun beregnet til brug sammen med denne printer. Anvendelse sammen med andet udstyr kan føre til brand eller elektrisk stød.
- ❑ Hvis stikket beskadiges, skal det udskiftes eller repareres af en autoriseret elektriker. Hvis der er sikringer i stikket, skal disse udskiftes med sikringer af korrekt størrelse og mærkekapacitet.
- ❑ Brug en jordet stikkontakt, der passer til printerens elstik. Brug ikke en adapter.
- ❑ Brug ikke strømudtag, der styres af vægkontakter eller automatiske timere. Utsigtet afbrydelse af strømmen kan betyde, at værdifulde oplysninger i computerens og printerens hukommelse går tabt.


- Kontroller, at der ikke er støv på stikket.
- Sæt stikket helt ind i stikkontakten.
- Rør ikke ved stikket med våde hænder.
- Kobl printeren fra stikkontakten, og overlad enhver service til en servicerepræsentant under følgende omstændigheder:

A	Når netledningen eller stikket er beskadiget eller trævlet.
B	Hvis der er spildt væske ned i den.
C	Hvis den har været udsat for regn eller vand.
D	Hvis den ikke fungerer normalt, når betjeningsanvisningerne følges. Juster kun de reguleringsenheder, der er omfattet af betjeningsanvisningerne, da forkert justering af andre reguleringsenheder kan medføre beskadigelse, der ofte kræver omfattende reparationsarbejde af en kvalificeret tekniker for at opnå normal printerfunktion igen.
E	Hvis den er blevet tabt, eller kabinettet er beskadiget.
F	Hvis den udviser en tydelig ændret ydelse, der indikerer behov for service.

- Undlad at slutte printeren til en stikkontakt, som andre apparater er tilsluttet.
- Tilslut alt udstyr til korrekt jordforbundne kontakter. Undgå at bruge kontakte på samme kredsløb som fotokopimaskiner eller airconditionssystemer, som tændes og slukkes med jævne mellemrum.
- Tilslut printeren til en stikkontakt, der opfylder denne printers strømkrav. Printerens strømkrav fremgår af en etiket, der er anbragt på printeren. Kontakt det lokale elselskab eller forhandleren, hvis du er i tvivl om de lokale strømforsyningspecifikationer.
- Hvis du bruger en forlængerledning, skal du sikre, at den samlede nominelle strømstyrke for de produkter, der sluttes til forlængerledningen, ikke overskrider den nominelle strømstyrke for forlængerledningen.
- Når du slutter denne printer til en computer eller en anden enhed med et kabel, skal du sikre, at stikkene vender rigtigt. Hvert stik skal vende på en bestemt måde. Hvis et stik vender forkert, når du sætter det i, kan det beskadige begge de enheder, der er tilsluttet via kablet.

Placering af printeren

Når du flytter printeren, skal du altid vælge en placering med rigelig plads, så den er nem at anvende og vedligeholde. Brug den følgende illustration som en vejledning til mængden af nødvendig plads rundt om printeren for at sikre, at den er nem at anvende.



a	22 cm
b	30 cm
c	31 cm
d	33 cm
e	10 cm

For at installere og anvende noget af det følgende ekstraudstyr kræves der den indikerede mængde ekstra plads.


Udover pladsovervejelserne skal du altid være opmærksom på følgende forholdsregler, når du finder et sted til placeringen af printeren:

- Placer printeren i nærheden af en stikkontakt, hvor du nemt kan tilslutte og frakoble netledningen.
- Placer ikke printeren, så der kan trædes på ledningen.
- Brug ikke printeren i fugtige omgivelser.
- Undgå placeringer, der er udsat for direkte sollys, stærk varme, fugt, oliedamp eller støv.
- Placer ikke printeren på en ujævn overflade.

- Huller og åbninger i kabinettet og bagsiden eller bunden er til ventilation. De må ikke blokeres eller dækkes. Placer ikke printeren på en seng, sofa, et tæppe eller en lignende overflade eller i en indbygget installation, medmindre der er tilstrækkelig ventilation.
- Hold hele computeren og printersystemet væk fra potentielle støjkilder, f.eks. højttalere eller standere til trådløse telefoner.
- Sørg for, at der er nok plads omkring printeren til, at ventilationen kan fungere korrekt.

Bruge printeren

- Pas på ikke at berøre fikseringsenheden, som er mærket **CAUTION**, eller de omkringliggende områder. Hvis printeren har været i brug, kan fikseringsenheden og de omgivende områder være meget varme. Hvis det er nødvendigt at berøre et af disse områder, skal du slukke for printeren og vente 40 minutter for at lade dem afkøle, før du berører dem.



* CAUTION

- Før ikke hånden langt ind i fikseringsenheden, da nogle af de indvendige dele er skarpe og kan forårsage personskade.
- Skub aldrig objekter af nogen art gennem hullerne i kabinettet, da sådanne objekter kan berøre farlige strømførende punkter eller kortslutte dele, hvilket kan medføre risiko for brand eller elektrisk stød.
- Sid ikke på, og læn dig ikke til printeren. Placer ikke tunge genstande på printeren.
- Brug ikke nogen form for brændbare gasser i eller omkring printeren.
- Tving aldrig printerens komponenter på plads. Selvom printeren er fremstillet til at være robust, kan den blive beskadiget ved hårdhændet håndtering.
- Lad ikke fastsiddende papir blive siddende inde i printeren. Dette kan medføre overophedning af printeren.

- Spild aldrig væske af nogen art på printeren.
- Juster kun de reguleringsenheder, der er nævnt i betjeningsanvisningerne. Forkert justering af andre reguleringsenheder kan forårsage beskadigelse, der nødvendiggør reparation af printeren hos en kvalificeret servicerepræsentant.
- Sluk ikke printeren:
 - For Epson AcuLaser C1700**
 - Når printeren er tændt, vent da indtil Klar/Data-lampen tænder.
 - Mens Klar/Data-lampen blinker.
 - Under skrivning.
 - For Epson AcuLaser C1750-serien**
 - Når printeren er tændt, vent da indtil der vises Ready (Klar) i LCD-panelet.
 - Mens Data-lampen blinker.
 - Under skrivning.
- Undlad at røre ved komponenterne inde i printeren, medmindre det angives i denne vejledning, at du skal gøre det.
- Følg alle advarsler og anvisninger, der er angivet på printeren.
- Forsøg aldrig at udføre service, der ikke er udtrykkeligt angivet i dokumentationen, på denne printer.
- Tag med jævne mellemrum stikket ud af kontakten og rengør benene.
- Tag ikke stikket ud, mens printeren er tændt.
- Tag stikket ud af stikkontakten, hvis printeren ikke skal bruges i længere tid.
- Tag printerens stik ud af stikkontakten før rengøring.
- Brug en godt opvredet klud til rengøring, og brug ikke flydende rensmidler eller sprayrensemidler.

Håndtering af forbrugsvarer

- Afbrænd ikke brugte forbrugsvarer, da de kan eksplodere og forårsage tilskadekomst. Bortskaf dem i overensstemmelse med de lokale forskrifter.
- Opbevar alle forbrugsvarer uden for børns rækkevidde.
- Ved håndtering af en tonerkassette skal den altid placeres på en ren, plan overflade.
- Forsøg ikke at foretage ændringer ved en tonerkassette eller skille den ad.

- Rør ikke ved toneren. Undgå at få toner i øjnene. Hvis du får toner på huden eller tøjet, skal du straks vaske området omhyggeligt med sæbe og vand.
- Hvis der spildes toner, skal du bruge en kost og fejebakke eller en fugtig klud med sæbe og vand til at fjerne den spildte toner. Da de fine partikler kan forårsage brand eller eksplosion, hvis de kommer i kontakt med en gnist, må du ikke bruge en støvsuger.
- Vent mindst en time, før du bruger en tonerkassette, hvis den forinden er flyttet fra kolde til varme omgivelser, for at undgå skader på grund af kondensering.
- Du opnår den bedst mulige udskriftskvalitet ved at undlade at opbevare tonerkassetten på steder, hvor den udsættes for direkte sollys, støv, saltholdig luft eller ætsende gasser (f.eks. ammoniak). Undgå steder, hvor der kan opstå ekstreme eller hurtige temperatur- eller fugtighedsændringer.
- Lad ikke papiret kanter glide hen over huden, du kan skære dig på kanten af papiret.

Sikkerhedsoplysninger

Sikkerhed i forbindelse med ozon

Ozonemission

LED-printere danner ozongas som et biprodukt af udskrivningsprocessen. Ozon produceres kun, mens printeren udskriver.

Grænseværdi for ozoneksponering

Epsons LED-printere genererer mindre end 3 mg/t ved kontinuerlig udskrivning.

Reducering af risikoen

Du bør undgå følgende situationer for at minimere risikoen for eksponering med ozon:

- Brug af flere LED-printere på et begrænset område
- Brug i omgivelser med ekstrem lav fugtighed
- Dårlig udluftning af rum
- Langvarig, kontinuerlig udskrivning sammen med en af ovennævnte

Placering af printer

Printeren bør placeres, så de afgivne gasser og varme:

- Ikke blæses direkte ind i brugerens ansigt
- Sendes direkte ud af bygningen, hvor dette er muligt

Standard og godkendelser

Europæisk model

Lavspændingsdirektiv 2006/95/EC	EN60950-1
EMC-direktiv 2004/108/EC	EN55022 Klasse B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
R&TTE-direktiv 1999/5/EC*	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 EN60950-1

* Dette gælder kun for Epson AcuLaser C1750W.

For europæiske brugere (Kun Epson AcuLaser C1750W)

Vi, Seiko Epson Corporation, erklærer hermed, at dette apparat, model L661C, er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EC.

Kun til brug i:

Irland, Det Forenede Kongerige, Østrig, Tyskland, Liechtenstein, Schweiz, Frankrig, Belgien, Luxembourg, Nederlandene, Italien, Portugal, Spanien, Danmark, Finland, Norge, Sverige, Island, Cypern, Grækenland, Slovenien, Bulgarien, Tjekkiet, Estland, Ungarn, Polen, Rumænien, Slovakiet, Malta.

Den er kun tilladt til indendørs brug i Frankrig.

Hvis den bruges uden for eget område, behøves der generel godkendelse i Italien.

Epson tager ikke ansvar for eventuelle problemer med at overholde sikkerhedskravene, resulterende i en ikke-anbefalet modificering af produkterne.



Turvallisuusohjeet

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Tässä osassa olevissa kuvissa näytetään Epson AcuLaser C1700 -sarjan laite.

Tulostimen asennus

- ❑ Nosta tulostin oikeista paikoista alla olevan kuvan osoittamalla tavalla.



- ❑ Kun siirrät tulostinta, pidä se aina vaakatasossa.
- ❑ Jos vaihtovirtapistoke ei mene asianmukaisesti paikoilleen, ota yhteys sähköasentajaan.
- ❑ Varmista, että virtajohto on asianmukaisten paikallisten turvallisuusmääräysten mukainen. Käytä vain tämän tulostimen mukana toimitettavaa virtajohtoa. Toisten virtajohtojen käyttäminen saattaa johtaa tulipaloon tai sähköiskuun. Tämän tulostimen virtajohtoa tulee käyttää vain tälle tulostimelle. Sen käyttäminen muussa laitteessa saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- ❑ Jos pistoke vahingoittuu, vaihda virtajohto tai ota yhteyttä valtuutettuun sähköasentajaan. Jos pistokkeessa on sulakkeita, varmista, että vaihdat sulakkeet kooltaan ja virtamäärältään sopiviin sulakkeisiin.
- ❑ Käytä maadoitettua, tulostimen pistokkeen mukaista pistorasiaa. Älä käytä sovitinpistokkeita.


- Vältä käyttämästä pistorasioita, jotka on varustettu seinäkatkaisimella tai automaattiajastimella. Virran tahaton katkeaminen voi tyhjentää tärkeitä tiedot tietokoneen ja tulostimen muistista.
- Varmista, ettei pistukassa ole pölyä.
- Työnnä pistoke kokonaan pistorasiaan.
- Älä koske pistokkeeseen märin käsin.
- Irrota tulostin pistorasiasta ja vie ammattitaitoiseen huoltoon seuraavissa tilanteissa:

A	Virtajohto tai -pistoke on vahingoittunut tai kulunut.
B	Tulostimeen on valunut nestettä.
C	Tulostin on joutunut alttiiksi sateelle tai vedelle.
D	Tulostin ei toimi normaalisti, vaikka sitä käytetään ohjeiden mukaan. Säädä vain niitä asetuksia, joita on käsitelty käyttöohjeissa. Muiden asetusten virheellinen säätö voi vahingoittaa tulostinta ja tulostimen saaminen takaisin käyttökuntoon voi kestää asiantuntevalta teknikolta pitkään.
E	Tulostin on pudotettu, tai sen kotelo on vahingoittunut.
F	Tulostin alkaa toimia poikkeavalla tavalla tai ilmenee muuta huollon tarvetta.

- Vältä muiden laitteiden liittämistä samaan pistorasiaan.
- Kytke kaikki laitteet kunnolla maadoitettuihin pistorasioihin. Vältä käyttämästä pistorasioita samassa piirissä kuin kopiokoneet tai ilmastointilaitteet, jotka kytkeytyvät päälle ja sammuvat säännöllisesti.
- Liitä tulostin virtalähteeseen, joka vastaa tulostimen vaatimuksia. Tulostimen virtavaatimukset on ilmoitettu tulostimen merkintätarrassa. Ota epäselvissä tapauksissa yhteyttä alueesi energialaitokseen tai laitteen jälleenmyyjään.
- Jos käytät jatkojohtoa, varmista, ettei siihen kytkettyjen laitteiden yhteen laskettu ampeeriarvo ylitä johdolle määritettyä ampeeriarvoa.
- Kun liität tulostimen tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen kaapelilla, varmista liitinten suunta. Kukin liitin voidaan liittää ainoastaan yhdellä tavalla. Liittimen kytkeminen väärin voi vahingoittaa molempia kaapelilla liitettäviä laitteita.

Tulostimen sijoituspaikan valitseminen

Kun sijoitat tulostimen uuteen paikkaan, muista käytön ja huollon asettamat tarpeet varmistamalla, että laitteen ympärillä on riittävästi tilaa. Katso laitteen häiriöttömän toiminnan edellyttämä ympäröivä tila oheisesta kuvasta.



a	22 cm
b	30 cm
c	31 cm
d	33 cm
e	10 cm

Seuraavien lisävarusteiden asentaminen laitteeseen ja niiden käyttäminen laitteessa edellyttää vastaavan lisätilan järjestämistä.


Tilantarpeen lisäksi muista tulostimen sijoitusta harkitessasi aina seuraavat varotoimenpiteet:

- Aseta tulostin niin, että sen virtajohdon voi kytkeä ja irrottaa helposti.
- Aseta tulostimen johdot niin, ettei niiden päälle astuta.
- Älä käytä tulostinta kosteassa ympäristössä.
- Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa se altistuu suoralle auringonvalolle, liialliselle kuumuudelle, kosteudelle, öljyhöyryille tai pölylle.
- Älä aseta tulostinta epätasaiselle pinnalle.

- ❑ Kotelon takaosassa tai pohjassa olevat aukot on tarkoitettu tuuletusta varten. Älä peitä niitä. Älä aseta tulostinta sängylle, sohvalle, maton päälle tai muulle vastaavalle huokoiselle pinnalle tai asennuskoteloon, jossa ei ole riittävästi ilmanvaihtoa.
- ❑ Pidä koko tietokone- ja tulostinjärjestelmä riittävän etäällä mahdollisista häiriölähteistä kuten kaiuttimista ja langattomien puhelinten pöytäyksiköistä.
- ❑ Jätä tulostimen ympärille tarpeeksi tilaa riittävästi tuuletusta varten.

Tulostimen käyttö

- ❑ Älä kosketa kiinnitinyksikköä, jossa on merkintä **CAUTION**, äläkä sitä ympäröivää aluetta. Kiinnitinyksikkö ja sitä ympäröivät alueet saattavat olla erittäin kuumia, jos tulostinta on käytetty äskettäin. Jos sinun on kosketettava joko kiinnitinyksikköä tai sen ympäristöä, kytke tulostin pois päältä ja odota 40 minuuttia, jotta kiinnitinyksikkö ja sen ympäristö jäähtyvät.



* CAUTION

- ❑ Älä laita kättä kiinnitinyksikön sisään, sillä se sisältää teräviä osia ja voi aiheuttaa vahinkoja.
- ❑ Älä työnnä mitään esineitä tulostinkotelon aukkoihin, koska se saattaa aiheuttaa oikosulkuja, tulipalon vaaran ja altistaa sähköiskuille.
- ❑ Älä istu tulostimen päälle tai nojaa siihen. Älä aseta tulostimen päälle painavia esineitä.
- ❑ Älä käytä mitään palavia kaasuja tulostimessa tai sen läheisyydessä.
- ❑ Älä aseta tulostimen osia paikalleen väkisin. Tulostin on suunniteltu kestäväksi, mutta liiallinen voiman käyttö saattaa vahingoittaa sitä.
- ❑ Älä jätä juuttunutta paperia tulostimeen. Paperin jättäminen paikalleen saattaa aiheuttaa tulostimen ylikuumentumisen.
- ❑ Vältä nesteiden joutumista tulostimeen.

- Muuta vain niitä asetuksia, jotka on kuvattu käyttöohjeissa. Muiden asetusten muuttaminen saattaa aiheuttaa vaurioita, jotka voi korjata vain valtuutettu huoltohenkilö.
- Älä sammuta tulostinta:
Kun Epson AcuLaser C1700
 - Kun olet kytkenyt tulostimen päälle, odota, kunnes Valmis/tiedot -valo syttyy.
 - Kun Valmis/tiedot -valo vilkkuu.
 - Tulostettaessa.**Epson AcuLaser C1750 Sarja:**
 - Kun tulostin on kytketty päälle, odota, kunnes LCD-näytössä näkyy Ready.
 - Kun tiedot -valo vilkkuu.
 - Tulostettaessa.
- Älä kosketa tulostimen sisällä olevia osia, ellei tässä oppaassa ei toisin neuvota.
- Noudata kaikkia tulostimen varoitus- ja ohjemarkintöjä.
- Älä yritä huoltaa tulostinta itse muilta osin kuin mitä tämän tulostimen ohjeistuksessa nimenomaisesti on mainittu.
- Irrota pistoke säännöllisesti pistorasiasta ja puhdista nastat.
- Älä irrota pistoketta tulostimen ollessa päällä.
- Jollei tulostinta käytetä pitkään aikaan, irrota pistoke pistorasiasta.
- Irrota tulostin pistorasiasta puhdistuksen ajaksi.
- Puhdista tulostin hyvin puristetulla kostealla liinalla. Älä käytä nestemäisiä puhdistusaineita tai suihkeita.

Kulutustarvikkeiden käsittely

- Älä polta käytettyjä kulutustarvikkeita, koska ne saattavat räjähtää ja vahingoittaa jotakuta. Hävitä ne paikallisten säädösten mukaisesti.
- Säilytä kulutustarvikkeet poissa lasten ulottuvilta.
- Värikasettien käsittelyn yhteydessä aseta ne aina puhtaalle tasaiselle tasolle.
- Älä yritä tehdä muutoksia värikasettiin tai purkaa sitä.
- Älä kosketa väriainetta. Estä aina väriaineen pääsy silmiin. Jos väriainetta pääsee iholle tai vaatteille, pese kohta välittömästi saippualla ja vedellä.

- ❑ Jos väriainetta läikkyä, siivoa se harjaa ja rikkalapiota tai saippuavedellä kostutettua liinaa käyttäen. Älä käytä imuria, koska hienojakoiset hiukkaset voivat aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen joutuessaan tekemisiin kipinöiden kanssa.
- ❑ Estä kosteuden tiivistymisestä aiheutuvat vahingot odottamalla vähintään tunti, ennen kuin otat värikasetin käyttöön, jos olet siirtänyt sen viileästä ympäristöstä lämpimään.
- ❑ Paras tulostuslaatu saavutetaan suojaamalla värikasetti suoralta auringonvalolta, pölyltä, suolapitoiselta ilmalta tai syövyttäviltä kaasuilta (kuten ammoniakki). Vältä paikkoja, joissa lämpötila ja kosteus vaihtelevat rajusti tai nopeasti.
- ❑ Varo paperin reunoja, koska ne saattavat viiltää haavan ihoon.

Turvallisuustietoja

Otsoniturvallisuus

Otsonipäästöt

LED-tulostimet tuottavat otsonikaasua tulostettaessa. Otsonia syntyy vain tulostuksen aikana.

Otsonin altistumisraja

Epson-LED-tulostin tuottaa alle 3 mg/h otsonia jatkuvassa tulostuksessa.

Otsoniriskin minimointi

Minimoi otsonille altistumisriski välttämällä seuraavia olosuhteita:

- ❑ Useiden LED-tulostimien käyttö suljetussa tilassa.
- ❑ Käytä tulostinta alhaisessa kosteudessa.
- ❑ Käytä tulostinta huonosti ilmastoidussa tilassa.
- ❑ Tulosta jatkuvasti edellä mainittujen olosuhteiden lisäksi.

Tulostimen sijoittaminen

Tulostin kannattaa sijoittaa niin, että tulostimen tuottamat kaasut ja lämpö:

- eivät suuntaudu suoraan käyttäjän kasvoihin.
- johdetaan ulos rakennuksesta, jos mahdollista.

Standardit ja hyväksynät

Euroopan malli

Pienjännitedirektiivi 2006/95/EY	EN60950-1
EMC-direktiivi 2004/108/EY	EN55022 luokka B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
R&TTE -direktiivi 1999/5/EY*	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 EN60950-1

* Tämä koskee vain: Epson AcuLaser C1750W.

Eurooppalaisille käyttäjille (vain Epson AcuLaser C1750W)

Me, Seiko Epson Corporation, vakuutamme täten, että laite, jonka mallinimike on L661C, täyttää direktiivin 1999/5/EY oleelliset vaatimukset ja muut asianmukaiset ehdot.

Käyttöön vain seuraavissa maissa:

Irlanti, Iso-Britannia, Itävalta, Saksa, Liechtenstein, Sveitsi, Ranska, Belgia, Luxemburg, Alankomaat, Italia, Portugali, Espanja, Tanska, Suomi, Norja, Ruotsi, Islanti, Kypros, Kreikka, Slovenia, Bulgaria, Tsekin tasavalta, Viro, Unkari, Puola, Romania, Slovakia, Malta.

Ranskassa on sallittua vain käyttö sisätiloissa.

Laitteen käyttö Italiassa omien tilojen ulkopuolella edellyttää yleistä lupaa.

Epson ei ota vastuuta mistään suojausvaatimusten puutteista, jotka ovat seurausta tuotteiden sellaisesta muuntelusta, jota ei ole suositeltu.



Sikkerhetsinstruksjoner

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Illustrasjonene som brukes i dette avsnittet viser Epson AcuLaser C1700-serien.

Installere skriveren

- Pass på løfte skriveren etter håndtakene som vist nedenfor.



- Når skriveren flyttes, må den alltid holdes vannrett.
- Hvis du ikke klarer å sette vekselstrømpluggen inn i strømuttaket, må du kontakte en elektriker.
- Kontroller at vekselstrømsledningen oppfyller relevante, lokale sikkerhetskrav. Bruk kun strømledningen som følger med denne skriveren. Bruk av annen ledning kan føre til brann eller elektrisk støt. Skriverens strømledning må kun brukes sammen med denne skriveren. Bruk med annet utstyr kan føre til brann eller elektrisk støt.
- Hvis støpselet blir skadet, må du skifte ledningen eller kontakte en kvalifisert elektriker. Skift alltid ut sikringer med nye sikringer som har riktig størrelse og klassifisering hvis det sitter en sikring i støpselet.
- Bruk et jordet strømuttak som svarer til strømpluggen til skriveren. Adapterplugger må ikke brukes.


- Unngå å bruke strømuttak som styres med veggbrytere eller tidsinnstillingsenheter. Utsiktede forstyrrelser i strømtilførselen kan føre til at verdifull informasjon i minnet til datamaskinen eller skriveren blir slettet.
- Kontroller at det ikke er støv i kontakten.
- Kontroller at støpselet stikkes helt inn i strømuttaket.
- Du må ikke berøre støpselet når du er våt på hendene.
- Under følgende forhold må du koble skriveren fra vegguttaket og få utført service hos kvalifisert personell:

A	Hvis strømledningen eller støpselet er skadet eller frynset.
B	Hvis det er sølt væske inn i skriveren.
C	Hvis skriveren har vært utsatt for regn eller vann.
D	Hvis skriveren ikke fungerer normalt når du følger bruksanvisningen. Du må bare justere kontrollene som omfattes av bruksanvisningen, ettersom feilaktig justering av andre kontroller kan forårsake skade, og ofte vil kreve omfattende reparasjon utført av kvalifisert personell for at skriveren skal fungere normalt igjen.
E	Hvis du har mistet skriveren i gulvet, eller kabinettet er skadet.
F	Hvis skriveren har en tydelig endring i ytelse, noe som angir behov for service.

- Unngå å dele strømuttak med annet utstyr.
- Koble alt utstyret til strømuttak som er skikkelig jordet. Unngå å bruke stikkontakter på samme krets som fotokopieringsmaskiner eller klimaanlegg som jevnlig slås av og på.
- Koble skriveren til et strømuttak som har spesifikasjoner som svarer til strømbehovet for skriveren. Strømspesifikasjonene for skriveren er angitt på en etikett som er festet på skriveren. Hvis du ikke er sikker på spesifikasjonene for strømforsyningen der du holder til, kan du kontakte strømleverandøren eller forhandleren.
- Hvis du bruker skjøteledning, må du kontrollere at den totale angitte mengden strøm (ampere) for produktene som er koblet til skjøteledningen, ikke overskrider angitt tillatt strøm for ledningen.
- Når du kobler skriveren til en datamaskin eller annet utstyr med en kabel, må du kontrollere at kontaktene står riktig vei. Det er bare én riktig måte å koble til kontaktene på. Hvis en kontakt blir koblet til feil vei, kan begge enhetene som kobles sammen med kabelen, bli skadet.

Finne riktig sted for skriveren

Når du skal flytte skriveren, må du alltid velge et sted der det er nok plass til å bruke den og til å utføre vedlikehold. Bruk illustrasjonene nedenfor som veiledning for hvor mye plass som trengs rundt skriveren for at den skal være praktisk å bruke.



a	22 cm
b	30 cm
c	31 cm
d	33 cm
e	10 cm

Hvis du vil installere og bruke noe av tilleggsutstyret som er nevnt nedenfor, trenger du den angitte mengden plass i tillegg.


I tillegg til plasshensyn, må du alltid ta hensyn til følgende når du skal finne et sted å plassere skriveren:

- Plasser skriveren nær et strømuttak der det er enkelt å koble til og fra strømkabelen.
- Ikke plasser skriveren et sted der ledningen vil bli tråkket på.
- Ikke bruk skriveren i fuktig miljø.
- Unngå steder der skriveren blir utsatt for direkte sollys, sterk varme, fuktighet, oljedamp eller støv.
- Ikke plasser skriveren på et ustabil underlag.

- Skriveren er utstyrt med spor og åpninger for ventilasjon i kabinettet, på baksiden og på undersiden. Ikke blokker dem eller dekk dem til. Ikke plasser skriveren på en seng, sofa, teppe eller annen lignende overflate, eller i en innebygd installasjon, med mindre det er tilstrekkelig ventilasjon.
- Hold hele datamaskinsystemet borte fra potensielle kilder til forstyrrelser, for eksempel høyttalere og baseenheter for trådløse telefoner.
- La det være tilstrekkelig plass rundt skriveren til at ventilasjonen blir god.

Bruke skriveren

- Pass på at du ikke berører fuserenheten, som er merket med **CAUTION**, eller områdene omkring. Hvis skriveren har vært i bruk, kan fuserenheten og områdene rundt være veldig varme. Hvis du må berøre ett av disse områdene, slå av skriveren og vent i 40 minutter til varmen avtar.



*** CAUTION**

- Ikke stikk hånden dypt inn i smelteenheten, siden noen komponenter er skarpe og kan forårsake skade.
- Ikke skyv gjenstander gjennom sporene i kabinettet, da disse kan komme nær farlige spenningspunkter eller kortslutte deler og føre til brann eller elektrisk støt.
- Ikke sitt på eller len deg mot skriveren. Ikke plasser tunge gjenstander på skriveren.
- Ikke bruk noen typer brennbare gasser i eller rundt skriveren.
- Bruk ikke makt når du skal sette komponentene i skriveren på plass. Selv om skriveren er konstruert for å være solid, kan den bli skadet av røff behandling.
- Ikke la fastkjørt papir bli værende inne i skriveren. Det kan føre til at skriveren blir overopphetet.
- Ikke søl væske på skriveren.

- Du kan bare justere de kontrollene som er dekket av brukerhåndboken. Hvis du justerer andre kontroller på feil måte, kan det oppstå skader som må repareres av kvalifisert servicepersonell.
- Slå ikke av skriveren:
 - For Epson AcuLaser C1700**
 - Når du har slått på skriveren, venter du til Klar/data-lampen lyser.
 - Når Klar/data-lampen blinker.
 - Under utskrift.
 - For Epson AcuLaser C1750-serien**
 - Når du har slått på skriveren, venter du til Ready vises på LCD-panelet.
 - Når Data-lampen blinker.
 - Under utskrift.
- Unngå å ta på komponentene inne i skriveren med mindre det er etter anvisninger i denne håndboken.
- Følg alle advarslene og instruksjonene som skriveren er merket med.
- Du må ikke forsøke å reparere skriveren selv, bortsett fra slik det spesifikt er forklart i håndbøkene som følger med skriveren.
- Trekk ut støpselet jevnlig fra strømuttaket, og rengjør pinnene.
- Du må ikke trekke ut støpselet mens skriveren er på.
- Hvis skriveren ikke skal brukes på en god stund, trekker du ut støpselet fra strømuttaket.
- Koble skriveren fra strømuttaket før rengjøring.
- Bruk en godt oppvridd klut til rengjøring, og ikke bruk flytende eller spraybaserte rengjøringsmidler.

Håndtere forbruksvarer.

- Brukte forbruksvarer må ikke brennes fordi de kan eksplodere og forårsake personskade. Komponentene må kastes i samsvar med lokale bestemmelser.
- Forbruksvarer må oppbevares utilgjengelig for barn.
- Når du håndterer tonerkassetter, må du alltid plassere dem på en ren og jevn flate.
- Du må ikke prøve å endre eller demontere tonerkassetter.
- Ikke ta på toneren. Unngå å få toner i øynene. Hvis du får toner på huden eller klærne, må du umiddelbart vaske det av med såpe og vann.

- Hvis det blir sølt toner, må du bruke kost og feiebrett eller fuktig klut med såpe og vann til å gjøre rent. De små partiklene kan forårsake brann eller eksplosjoner hvis de kommer i kontakt med gnister, og av den grunn må du ikke bruke støvsuger.
- Vent i minst én time før du bruker en tonerkassetten etter at den er flyttet fra kalde til varme omgivelser. Dette er for å hindre skader som følge av kondensering.
- Du oppnår best mulig utskriftskvalitet hvis tonerkassetten ikke oppbevares på steder der den kan bli utsatt for direkte sollys, støv, saltholdig luft eller korrosjonsfremmende gasser, for eksempel ammoniakk. Unngå steder som er utsatt for ekstreme eller hurtige endringer i temperatur og fuktighet.
- Pass på så du ikke kutter deg på den skarpe papirkanten.

Sikkerhetsinformasjon

Ozonsikkerhet

Ozonutslipp

LED-skriverer genererer ozongass som et biprodukt av utskriftsprosessen. Det produseres bare ozon når skriveren skriver ut.

Grense for ozoneksponering

Epson LED-skriveren produserer mindre enn 3 mg/t ved kontinuerlig utskrift.

Risikominimering

Du kan minimere risikoen for ozoneksponering ved å unngå følgende:

- Bruk av flere LED-skriverer i et begrenset område
- Bruk under forhold med ekstremt lav fuktighet
- Dårlig ventilasjon
- Lang, kontinuerlig utskrift i kombinasjon med noen av situasjonene ovenfor

Plassering av skriveren

Skriveren må plasseres slik at gassutslipp og varmegenerering skjer på følgende måte:

- Ikke blåst direkte i ansiktet på brukeren
- Om mulig ventilert direkte ut av bygningen

Standard og godkjenninger

Europeisk modell

Svakstrømsdirektiv 2006/95/EC	EN60950-1
EMC-direktiv 2004/108/EC	EN55022 Klasse B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
R&TTE-direktiv 1999/5/EC*	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 EN60950-1

* Dette gjelder kun for Epson AcuLaser C1750W.

For europeiske brukere (kun Epson AcuLaser C1750W)

Vi, Seiko Epson Corporation, erklærer herved at utstyrsmodellen L661C er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EC.

Kun for bruk i:

Irland, Storbritannia, Østerrike, Tyskland, Liechtenstein, Sveits, Frankrike, Belgia, Luxembourg, Nederland, Italia, Portugal, Spania, Danmark, Finland, Norge, Sverige, Island, Kypros, Hellas, Slovenia, Bulgaria, Den tsjekkiske republikk, Estland, Ungarn, Polen, Romania, Slovakia, Malta.

I Frankrike er kun innendørs drift tillatt.

I Italia kreves generell fullmakt ved bruk utenfor egne lokaler.

Espon kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle feil som har oppstått på grunn av ikke-anbefalte modifiseringer av produktene.



Säkerhetsanvisningar

Viktig säkerhetsinformation

Illustrationerna som används i detta avsnitt visar Epson AcuLaser C1700-serien.

Installera skrivaren

- Se till att lyfta skrivaren på platserna som visas nedan.



- Skrivaren ska alltid hållas i horisontellt läge när den flyttas.
- Om du inte kan sätta in kontakten i eluttaget kontaktar du en elektriker.
- Kontrollera att nätsladden uppfyller alla tillämpliga, lokala säkerhetsnormer. Använd bara nätsladden som medföljer skrivaren. Om du använder en annan sladd kan det leda till brand eller elektriska stötar. Skrivarens nätsladd är enbart avsedd för användning med den här skrivaren. Om den används med annan utrustning kan det leda till brand eller elektriska stötar.
- Byt ut sladden eller kontakta en kvalificerad elektriker om kontakten skadas. Om det finns säkringar i kontakten ska du se till att de byts ut till säkringar av rätt storlek och märkvärde.
- Använd ett jordat uttag som överensstämmer med skrivarens elkontakt. Använd inte en adapterkontakt.
- Undvik att använda ett eluttag som styrs av knappar på väggen eller automatiska timers. Oavsiktliga strömavbrott kan radera värdefull information i datorns och skrivarens minne.


- Kontrollera att eluttaget inte är dammigt.
- Se till att kontakten förs in helt i eluttaget.
- Hantera inte kontakten med våta händer.
- Dra ur sladden och kontakta en kvalificerad servicetekniker om följande inträffar:

A	Om nätsladden eller kontakten är skadad eller utsliten.
B	Om du spiller ut vätska i skrivaren.
C	Om den har utsatts för regn eller vatten.
D	Om den inte fungerar på normalt sätt när du följer användarinstruktionerna. Justera bara de kontroller som täcks av användarinstruktionerna, eftersom felaktig justering av kontroller kan orsaka skador och kräver oftast ett omfattande arbete av en kvalificerad servicetekniker för att återställa skrivaren till normal drift.
E	Om du tappar skrivaren eller om höljet har skadats.
F	Om en påtaglig förändring av prestanda sker är det ett tecken på att service behöver utföras.

- Dela inte uttag med andra apparater.
- Anslut all utrustning till jordade eluttag. Undvik att använda eluttag i samma krets som kopiatorer eller luftkonditioneringsystem som regelbundet slås av och på.
- Anslut skrivaren till ett eluttag som uppfyller strömkraven för den här skrivaren. Skrivarens strömkrav anges på en etikett som sitter på skrivaren. Om du inte är säker på specifikationerna för strömtillförsel i ditt område kontaktar du det lokala elbolaget eller rådfrågar återförsäljaren.
- Om du använder en förlängningsladd, måste du se till att den totala märkströmmen för produkterna som är kopplade till förlängningsladden inte överstiger sladdens märkström.
- När du ansluter skrivaren till en dator eller annan enhet med en kabel ser du till att kontakterna sitter rätt. Varje kontakt har endast en korrekt riktning. Om en kontakt sätts in i fel riktning kan båda enheterna som ansluts med hjälp av kabeln skadas.

Skrivarens placering

När skrivaren ska flyttas till annan plats, välj alltid en plats där det finns tillräckligt med utrymme runtomkring för enkelt handhavande och underhåll. Använd följande illustration som en vägledning för hur mycket utrymme som krävs runt skrivaren för att tillförsäkra problemfritt handhavande.



a	22 cm
b	30 cm
c	31 cm
d	33 cm
e	10 cm

För att installera och använda något av följande alternativ, behöver du det extra utrymme som anges.


Förutom överväganden gällande utrymmet, ska följande försiktighetsmått alltid iakttas när man bestämmer var skrivaren ska placeras:

- Placera skrivaren nära ett elektriskt uttag där du lätt kan sätta in och dra ut sladden.
- Sätt inte skrivaren på en plats där sladden kommer att trampas på.
- Använd inte skrivaren i en fuktig miljö.
- Undvik platser som utsätts för direkt solljus, hög värme, fukt, oljeångor och damm.
- Placera inte skrivaren på en ostadig yta.

- Fack och öppningar i höljet och på baksidan eller i botten är avsedda för ventilation. Se till att du inte blockerar eller täcker dem. Sätt inte skrivaren i en säng, soffa, på en matta eller liknande ytor eller i en inbyggd installation med dålig ventilation.
- Håll hela dator- och skrivarsystemet borta från potentiella störningskällor, som högtalare eller basenheter till sladdlösa telefoner.
- Lämna tillräckligt med plats runt skrivaren för god ventilation.

Använda skrivaren

- Se till att inte vidröra fixeringsenheten, som är märkt med **CAUTION**, och undvik även att vidröra omgivande ytor. Om skrivaren har använts kan fixeringsenheten och omgivande ytor vara mycket varma. Om du måste röra områdena, stänger du av skrivaren och väntar i 40 minuter så att temperaturen sjunker.



* CAUTION

- För inte in handen långt in i fixeringsenheten eftersom en del komponenter är vassa och kan orsaka skada.
- För inte in föremål i några öppningar eftersom de kan komma i kontakt med farliga strömförande eller kortslutande delar, vilket kan leda till risk för brand eller elektriska stötar.
- Sitt inte på eller luta dig mot skrivaren. Placera inte tunga föremål på skrivaren.
- Använd inte några former av antändbara gaser i eller i närheten av skrivaren.
- Använd inte överdriven kraft när du sätter skrivarens komponenter på plats. Även om skrivaren är utformad för att tåla mycket kan ovarsam hantering skada den.
- Låt inte papper som har fastnat sitta kvar i skrivaren. Det kan leda till att skrivaren överhettas.
- Se till att du inte spiller vätska av något slag på skrivaren.

- Justera endast de inställningar som tas upp i användarinstruktionerna. Felaktig justering av andra inställningar kan orsaka skador som kräver att reparationer utförs av en kvalificerad servicetekniker.
- Stäng inte av skrivaren:
 - För Epson AcuLaser C1700**
 - Vänta tills lampan Klar/Data lyser, när du har slagit på skrivaren.
 - Medan lampan Klar/Data blinkar.
 - Under utskrift.
 - För Epson AcuLaser C1750-serien**
 - Vänta tills Ready (Klar) visas på LCD-skärmen när du har slagit på skrivaren.
 - Medan lampan Data blinkar.
 - Under utskrift.
- Undvik att vidröra komponenterna inuti skrivaren om det inte står i den här handboken att du ska göra det.
- Följ alla varningsmeddelanden och instruktioner som anges på skrivaren.
- Försök aldrig underhålla skrivaren själv förutom på det sätt som beskrivs specifikt i skrivardokumentationen.
- Dra regelbundet ut kontakten ur eluttaget och rengör stiften.
- Dra inte ut kontakten när skrivaren är på.
- Dra ut kontakten ur eluttaget om skrivaren inte kommer att användas på en längre tid.
- Dra ur sladden innan du rengör skrivaren.
- Använd en väl urvriden trasa vid rengöring och använd inte rengöringsvätska eller -spray.

Hantering av förbrukningsartiklar

- Bränn inte använda förbrukningsartiklar eftersom de kan explodera och orsaka personskador. Kassera dem enligt lokala föreskrifter.
- Var noga med att förvara förbrukningsartiklar utom räckhåll för barn.
- När du hanterar en tonerkassett ska du alltid placera den på en ren och jämn yta.
- Försök aldrig att modifiera eller ta isär en tonerkassett.
- Vidrör inte tonern. Låt aldrig toner komma i kontakt med ögonen. Om du får toner på huden eller på kläderna ska du omedelbart tvätta bort den med tvål och vatten.

- Torka upp utspild toner med en sopborste och skyffel eller en trasa fuktad med tvål och vatten. Använd inte dammsugare eftersom de fina partiklarna kan orsaka brand eller explosion om de kommer i kontakt med en gnista.
- Vänta minst en timme innan du använder en tonerkassett när du har flyttat den från en kall till en varm miljö för att förhindra skada från kondensering.
- För att uppnå bästa utskriftskvalitet ska du inte förvara tonerkassetten på en plats där den utsätts för direkt solljus, damm, salthaltig luft eller frätande gaser (t.ex. ammoniak). Undvik platser där temperaturen eller luftfuktigheten kan ändras snabbt.
- Låt inte papperskanter glida mot huden eftersom du kan skära dig på papperskanten.

Säkerhetsinformation

Ozonsäkerhet

Ozonutsläpp

Ozongas genereras av LED-skrivare som biprodukt under utskriftsprocessen. Ozon produceras bara när skrivaren skriver ut.

Ozonexponeringsgräns

Epson LED-skrivaren genererar mindre än 3 mg/tim vid kontinuerlig utskrift.

Minska risken

För att minska risken för ozonexponering bör du undvika följande:

- Använda flera LED-skrivare på en begränsad yta
- Användning vid extremt låg luftfuktighet
- Dålig ventilation
- Lång, kontinuerlig utskrift samtidigt som något av ovanstående

Skrivarplats

Skrivaren bör stå på en plats där utsläppsgaser och värmen som alstras:

- Inte blåser direkt i användarens ansikte
- När som helst kan ventileras bort från byggnaden

Standarder och godkännanden

Europeisk modell

Lågspänningsdirektiv 2006/95/EG	EN60950-1
EMC-direktiv 2004/108/EG	EN55022 Klass B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
R&TTE-direktiv 1999/5/EG*	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 EN60950-1

* Detta gäller endast för Epson AcuLaser C1750W.

För europeiska användare (endast Epson AcuLaser C1750W)

Vi, Seiko Epson Corporation, intygar härmed att denna utrustning av modell L661C uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta villkor i Direktiv 1999/5/EG.

Endast för användning i:

Irland, Storbritannien, Österrike, Tyskland, Liechtenstein, Schweiz, Frankrike, Belgien, Luxemburg, Nederländerna, Italien, Portugal, Spanien, Danmark, Finland, Norge, Sverige, Island, Cypern, Grekland, Slovenien, Bulgarien, Tjeckien, Estland, Ungern, Polen, Rumänien, Slovakien, Malta.

Enbart användning inomhus är tillåten i Frankrike.

Vid användning utanför de egna lokalerna, krävs allmän auktorisation i Italien.

Epson kan inte ta något ansvar för eventuell underlåtenhet att uppfylla skyddskraven till följd av ej rekommenderad modifiering av produkterna.



Bezpečnostní pokyny

Důležité bezpečnostní pokyny

Na obrázcích v této části jsou modely řady Epson AcuLaser C1700.

Nastavení tiskárny

- Zvedejte tiskárnu za správná místa označená na obrázku.



- Při přemísťování udržujte tiskárnu vždy ve vodorovné poloze.
- Pokud zástrčku nelze zasunout do zásuvky, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře.
- Ujistěte se, že napájecí kabel střídavého napětí splňuje příslušné místní bezpečnostní normy. Používejte pouze napájecí šňůru, která je dodávána s tiskárnou. Použití jiného kabelu může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Napájecí kabel této tiskárny je určen pouze pro použití s touto tiskárnou. Použití s jiným zařízením může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Pokud dojde poškození zástrčky, vyměňte celý kabel nebo se informujte u kvalifikovaného elektrotechnika. Pokud jsou v zástrčce použity pojistky, vyměňte je vždy za pojistky správné velikosti a proudové hodnoty.
- Použijte uzemněnou zásuvku, která je určena pro zástrčku tiskárny. Nepoužívejte adaptér zástrčky.


- Nepoužívejte elektrické zásuvky ovládané nástěnnými spínači nebo automatickými vypínači. Náhodné přerušení napájení může vést ke ztrátě cenných dat uložených v paměti počítače a tiskárny.
- Na zástrčce nesmí být žádný prach.
- Zasuňte zástrčku zcela do elektrické zásuvky.
- Nemanipulujte se zástrčkou mokřýma rukama.
- V následujících případech tiskárnu odpojte ze sítě a svěřte opravu kvalifikovanému servisnímu technikovi:

A	Pokud je napájecí kabel jakkoli poškozený.
B	Pokud se do tiskárny rozlila jakákoli tekutina.
C	Pokud byla tiskárna vystavena dešti nebo se dostala do styku s vodou.
D	Pokud tiskárna při dodržení provozních pokynů nepracuje správně. Nastavení provádějte pouze u ovládacích prvků popsaných v provozních pokynech, jelikož nesprávné nastavení dalších ovládacích prvků může tiskárnu poškodit, a vyžádat tak rozsáhlou opravu provedenou kvalifikovaným servisním technikem.
E	Pokud jste tiskárnu upustili nebo došlo k poškození její skříně.
F	Pokud dojde k výrazné změně výkonu tiskárny, což naznačuje, že je třeba tiskárnu opravit.

- Nepoužívejte elektrickou zásuvku, ke které jsou připojena další zařízení.
- Veškeré zařízení připojte k řádně uzemněným zásuvkám. Vyhněte se použití zásuvek na okruhu spolu s fotokopírkami nebo systémy řízení klimatu, které se pravidelně zapínají a vypínají.
- Připojte tiskárnu pouze k zásuvce, která splňuje požadavky této tiskárny. Požadavky tiskárny na zdroj napájení jsou uvedeny na štítku na tiskárně. Pokud si nejste jisti, jaké jsou charakteristiky zdrojů napájení ve vaší oblasti, obraťte se na místního dodavatele elektrické energie nebo na prodejce zařízení.
- Pokud pro zapojení tiskárny používáte prodlužovací šňůru, zkontrolujte, zda příkon všech zařízení zapojených pomocí této šňůry (v ampérech) nepřekračuje kapacitu šňůry.
- Při připojování této tiskárny k počítači či jinému zařízení pomocí kabelu dbejte na správné zapojení konektorů. Každý konektor lze zapojit jen jedním způsobem. Pokud konektor připojíte s nesprávnou orientací, mohlo by dojít k poškození propojených zařízení.

Umístění tiskárny

Pokud přemísťujete tiskárnu jinam, zvolte vždy takové místo, které poskytuje dostatek prostoru pro snadnou obsluhu a údržbu. Požadované množství volného místa v okolí tiskárny k zajištění bezproblémového provozu je znázorněno na následujícím obrázku.



a	22 cm
b	30 cm
c	31 cm
d	33 cm
e	10 cm

Při instalaci a používání následujících doplňků budete potřebovat další volné místo uvedené níže.


Kromě volného místa je třeba vzít v úvahu ještě následující pokyny:

- Umístěte tiskárnu v blízkosti elektrické zásuvky, ze které lze snadno odpojit napájecí šňůru.
- Neinstalujte tiskárnu v místech, kde by lidé šlapali na napájecí šňůru.
- Nepoužívejte tiskárnu ve vlhkém prostředí.
- Neumísťujte tiskárnu na přímé sluneční světlo ani do prostředí s nadměrnou teplotou, vlhkostí, olejovými výparry nebo prašností.
- Neumísťujte tiskárnu na nestabilní povrch.

- ❑ Otvory a štěrby ve skříni tiskárny a na její zadní a spodní straně slouží k větrání. Neblokujte je ani je nezakrývejte. Nepokládejte tiskárnu na postele, pohovky, koberce nebo podobné povrchy ani do vestavných skříní, pokud zde není zajištěno řádné větrání.
- ❑ Umísťujte počítač a tiskárnu mimo dosah potenciálních zdrojů elektromagnetického rušení, jako jsou reproduktory nebo základny bezšňurových telefonů.
- ❑ Ponechejte kolem tiskárny dostatek prostoru, aby bylo zajištěno její dostatečné větrání.

Používání tiskárny

- ❑ Nedotýkejte se fixační jednotky označené **CAUTION** ani okolních součástí. Pokud byla tiskárna právě používána, může být okolí fixační jednotky velmi horké. Pokud je přístup k těmto oblastem nutný, vypněte tiskárnu, počkejte 40 minut, aby horké části mohly vychladnout, a potom pokračujte.



*** CAUTION**

- ❑ Nesahejte na fixační jednotku, protože některé součástky jsou ostré a mohly by způsobit poranění.
- ❑ Nikdy do otvorů ve skříni tiskárny nestrkejte žádné předměty, jelikož se mohou dostat do kontaktu se součástmi pod nebezpečným napětím nebo je zkratovat a způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
- ❑ Na tiskárnu nesedějte ani se o ni neopírejte. Na tiskárnu nepokládejte těžké předměty.
- ❑ Uvnitř ani okolo tiskárny nepoužívejte žádný typ výbušného plynu.
- ❑ Nikdy součásti tiskárny nevracejte na původní místo silou. Ačkoli je tiskárna odolná, nesprávným zacházením ji můžete poškodit.
- ❑ Nenechávejte v tiskárně uvíznutý papír. Může způsobit přehřátí tiskárny.
- ❑ Nerozlévejte na tiskárnu žádné tekutiny.

- Nastavujte pouze ty ovládací prvky, které jsou popsány v provozních pokynech. Nesprávné nastavení dalších ovládacích prvků může způsobit poškození tiskárny a může vyžadovat opravu kvalifikovaným servisním pracovníkem.
- Nevypínejte tiskárnu v následujících situacích:
 - Model Epson AcuLaser C1700**
 - Po zapnutí tiskárny počkejte, dokud se nerozsvítí indikátor Připraveno/data.
 - Když indikátor Připraveno/data bliká.
 - Při tisku.
 - Řada Epson AcuLaser C1750**
 - Po zapnutí tiskárny počkejte, dokud se na LCD panelu neobjeví Ready (Připr.).
 - Když indikátor data bliká.
 - Při tisku.
- Nedotýkejte se vnitřních součástí tiskárny, pokud to není uvedeno v pokynech v této příručce.
- Dodržujte veškerá upozornění a pokyny vyznačené na tiskárně.
- Kromě konkrétních situací popsaných v dokumentaci k tiskárně se nepokoušejte sami provádět servis tiskárny.
- Pravidelně odpojte zástrčku z elektrické zásuvky a očistěte kolíky.
- Neodpojujte zástrčku, když je tiskárna zapnutá.
- Nebude-li tiskárna delší dobu používána, odpojte zástrčku z elektrické zásuvky.
- Před čištěním tiskárnu odpojte ze zásuvky.
- K čištění použijte tkanou látku, nepoužívejte tekuté čisticí prostředky ani spreje.

Zacházení se spotřebním materiálem

- Použitý spotřební materiál nepalte, protože by mohl vybuchnout a někoho zranit. Likvidujte jej v souladu s místními předpisy.
- Spotřební materiál skladujte mimo dosah dětí.
- Tonerovou kazetu vždy pokládejte na čistý, hladký povrch.
- Nepokoušejte se tonerovou kazetu upravit nebo rozebrat.
- Nedotýkejte se toneru. Vždy zabraňte vniknutí toneru do očí. Pokud se toner dostane na kůži nebo oblečení, znečištěné místo ihned umyjte mýdlem a vodou.

- ❑ Pokud toner rozsypete, smetěte jej smetáčkem na lopatku nebo jej otřete látkou navlhčenou v mýdlové vodě. Jelikož jemné částičky mohou při kontaktu s jiskrou způsobit požár nebo výbuch, nepoužívejte vysavač.
- ❑ Pokud jste tonerovou kazetu přenesli z chladného do teplého prostředí, počkejte před instalací alespoň jednu hodinu, aby nedošlo k jejímu poškození způsobenému kondenzací.
- ❑ Chcete-li dosáhnout maximální kvality tisku, neskladujte tonerovou kazetu v místech vystavených přímému slunečnímu světlu, prachu, slanému vzduchu nebo korozivním plynům (např. čpavku). Vyhněte se také místům s velkými nebo rychlými změnami teploty či vlhkosti.
- ❑ Okraje papíru jsou ostré a mohou způsobit zranění pořezáním.

Bezpečnostní informace

Bezpečnost v souvislosti s ozónem

Ozónové emise

Ozón je LED tiskárnou vytvářen jako vedlejší produkt při tisku. Ozón se vytváří jen v průběhu tisku.

Limitní dávky ozónu

LED tiskárna Epson generuje méně než 3 mg/h nepřetržitého tisku.

Minimalizace rizika

Pokud chcete riziko vystavení se ozónu minimalizovat, vyhýbejte se následujícím situacím:

- ❑ Použití několika LED tiskáren v uzavřené místnosti.
- ❑ Provoz tiskárny při extrémně nízké vlhkosti vzduchu.
- ❑ Špatné větrání místnosti.
- ❑ Dlouhý nepřetržitý tisk ve výše uvedených situacích.

Umístění tiskárny

Tiskárna by měla být umístěna takto:

- ❑ Zplodiny a teplo by neměly být odváděny směrem přímo k uživateli.
- ❑ Měly by být odváděny pokud možno mimo budovu.

Standardy a prohlášení o shodě

Model pro Evropu

Směrnice pro nízkonapěťová zařízení 2006/95/ES	EN60950-1
Směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu 2004/108/ES	EN55022 třída B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
Směrnice o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních 1999/5/ES*	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 EN60950-1

* Týká se pouze modelu Epson AcuLaser C1750W.

Pro evropské uživatele (pouze model Epson AcuLaser C1750W)

Společnost Seiko Epson Corporation tímto prohlašuje, že model zařízení L661C splňuje základní požadavky a další relevantní ustanovení směrnice 1999/5/ES.

Pro použití pouze v následujících zemích:

Irsko, Spojené království, Rakousko, Německo, Lichtenštejnsko, Švýcarsko, Francie, Belgie, Lucembursko, Nizozemsko, Itálie, Portugalsko, Španělsko, Dánsko, Finsko, Norsko, Švédsko, Island, Kypr, Řecko, Slovinsko, Bulharsko, Česko, Estonsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Malta.

Ve Francii je povoleno pouze použití ve vnitřních prostorách.

Při použití mimo vlastní objekt je v Itálii nutné získat obecné povolení.

V případě nedoporučených modifikací produktů společnost Epson nemůže převzít zodpovědnost za nesplnění požadavků na ochranu.



Biztonsági előírások

Fontos biztonsági előírások

Az ebben a részben szereplő illusztrációk a Epson AcuLaser C1700 sorozatot ábrázolják.

A nyomtató üzembe helyezése

- ❑ A nyomtatót mindig az alább ábrázolt helyeken megfogva emelje fel.



- ❑ A nyomtatót mozgatás közben mindig függőlegesen tartsák.
- ❑ Ha a tápkábel csatlakozóját nem tudja bedugni a konnektorba, forduljon villanyszerelőhöz.
- ❑ Ügyeljen arra, hogy az erősáramú kábel megfeleljen a releváns helyi biztonsági előírásoknak. Csak a nyomtatóhoz kapott tápkábelt használja. Más kábel használata tüzet vagy áramütést okozhat. A nyomtató tápkábele csak ezzel a nyomtatóval használható. Ha más készülékhez használják, tűz keletkezhet, vagy áramütést okozhat.
- ❑ Ha a dugó megsérül, cserélje ki a vezetékészletet, vagy forduljon képzett villanyszerelőhöz. Ha biztosítékok vannak a dugóban, feltétlenül cserélje ki azokat a megfelelő méretűekre és paraméterűekre.
- ❑ A nyomtató dugaszához illő földelt konnektort használjon. Ne használjon dugó-átalakítót.


- Ne használjon fali kapcsolóról vagy automatikus időzítőről vezérelt konnektorokat. Az áramellátás véletlen megszakítása azt eredményezheti, hogy értékes információk vesznek el a számítógép és a nyomtató memóriájából.
- Győződjön meg arról, hogy nincs por a nyílásban.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozó megfelelően illeszkedjen a konnektorba.
- Ne érjen nedves kézzel a villásdugóhoz.
- Ha a következő helyzetek bármelyike előállna, húzza ki a nyomtatót a konnektorból, majd forduljon hozzáértő szakemberhez:

A	Ha a tápkábel vagy a csatlakozó megsérült vagy elkopott.
B	Ha folyadék került a készülékbe.
C	Ha a készüléket eső vagy víz érte.
D	Ha a készülék a használati útmutató előírásainak betartása esetén nem működik rendeltetésszerűen. Ne módosítsa olyan kezelőszervek beállításait, amelyeket a használati útmutatók nem ismertetnek, mivel ennek hatására a készülék megsérülhet, vagy előfordulhat, hogy egy képezített szakember is csak kemény munka árán tudja visszaállítani a nyomtató rendeltetésszerű működését.
E	Ha a készülék leesett, vagy megsérült a burkolata.
F	Ha a készülék teljesítménye lényegesen megváltozott, és emiatt javításra szorul.

- Ha lehet, ne csatlakoztasson más készülékeket ahhoz a konnektorhoz, amelyről a nyomtatót használja.
- Az eszközöket megfelelően földelt fali csatlakozóaljzatba dugja. Ne használjon olyan konnektort, amely gyakran ki- és bekapcsolódó készülékekkel (például fénymásolókkal vagy légkondicionáló rendszerekkel) azonos áramkörön van.
- Olyan konnektorhoz csatlakoztassa a nyomtatót, amely megfelel az elektromos követelményeknek. A nyomtató elektromos követelményei a készülékre ragasztott címkén olvashatók. Ha nem tudja pontosan, hogy milyen hálózati feszültség érhető el, további információért forduljon a helyi áramszolgáltató vállalathoz vagy a készülék eladójához.
- Ha hosszabbító kábelt használ, ügyeljen rá, hogy a csatlakoztatott berendezések amperben mért összes áramfelvétele ne haladja meg a hosszabbító vezeték engedélyezett áramerősségét.
- Ha a nyomtatót kábellel csatlakoztatja számítógéphez vagy más eszközhöz, ügyeljen a csatlakozók helyes irányára. Minden csatlakozó csak egyféleképpen dugható be helyesen. Ha egy csatlakozót rossz irányban dug be, a kábellel összekötött mindkét eszköz megsérülhet.

A nyomtató elhelyezése

A nyomtató áthelyezése alkalmával olyan helyet válasszon, ahol elég hely áll rendelkezésre a nyomtató üzemeltetéséhez és karbantartásához. A következő ábra segítséget nyújt a nyomtató zavartalan működtetéséhez szükséges hely megállapításához.



a	22 cm
b	30 cm
c	31 cm
d	33 cm
e	10 cm

Az alábbi kiegészítők felszereléséhez és használatához további, a feltüntetett méretű hely szükséges.


A helyen kívül a következő biztonsági szempontokra is fordítson figyelmet a nyomtató helyének kiválasztásakor:

- A nyomtatót helyezze fali konnektor közelébe, hogy a tápkábelt egyszerűen csatlakoztathassa és kihúzhassa.
- Ne tegye a nyomtatót olyan helyre, ahol a tápkábelre ráléphetnek.
- Ne használja a nyomtatót nedves környezetben.
- Kerülje az olyan helyeket, amelyek erős napsugárzásnak, magas hőmérsékletnek, nagy páratartalomnak, olajpermetnek vagy pornak vannak kitéve.
- Ne tegye a nyomtatót instabil felületre.

- ❑ A készülék alján és hátulján lévő nyílások szellőzésre szolgálnak. Ne fedje el azokat. Ne tegye a nyomtatót ágyra, kanapéra, plédre vagy ahhoz hasonló felületre, sem zárt helyre, kivéve, ha a megfelelő légáramlás biztosított.
- ❑ A számítógépet és a nyomtatót is tartsa távol olyan készülékektől, amelyek interferenciát okozhatnak (például hangszugárzóktól és a vezeték nélküli telefonok központi egységétől).
- ❑ A nyomtató körül hagyjon elegendő helyet a megfelelő szellőzéshez.

A nyomtató használata

- ❑ Vigyázzon, nehogy hozzáérjen a beégetőműhöz, amelyen a **CAUTION** felirat olvasható. A beégetőmű környékén is legyen óvatos. A nyomtató használata közben a beégetőmű és a környező részek felforrósodhatnak. Ha meg kell érintenie ezeket a részeket, kapcsolja ki a nyomtatót, és várjon 40 percet, hogy a készülék lehűljön.



* CAUTION

- ❑ Ne nyúljon bele a beégetőműbe, mert annak egyes részei élesek, és sérülést okozhatnak.
- ❑ A készülék nyílásain keresztül ne toljon be semmilyen tárgyat, mivel veszélyes feszültségű ponthoz érhet hozzá, vagy rövidre zárhat olyan alkatrészeket, amelyek tüzet vagy áramütést okozhatnak.
- ❑ Ne üljön a nyomtatóra és ne is dőljön a nyomtatónak. Ne helyezzen nehéz tárgyakat a nyomtatóra.
- ❑ Ne használjon gyúlékony gázokat a nyomtató környezetében.
- ❑ Ne próbálja meg a nyomtató alkatrészeit erővel a helyükre illeszteni. A nyomtató alapvetően ellenáll a mechanikai hatásoknak, de a durva kezelés kárt okozhat benne.
- ❑ A begyűródött papírlapokat ne hagyja a nyomtató belsejében. Ez a nyomtató túlmelegedéséhez vezethet.
- ❑ Ne öntsön semmilyen folyadékot a nyomtatóba.

- Ne módosítsa olyan kezelőszervek beállításait, amelyeket a használati útmutatók nem ismertetnek. Ellenkező esetben a készülék megsérülhet, vagy előfordulhat, hogy csak hozzáértő szakember segítségével javítható meg.
- Ne kapcsolja ki a nyomtatót a következő esetekben:
 - Epson AcuLaser C1700 esetén**
 - A nyomtató bekapcsolása után várjon, amíg a Kész/Adat jelzőfény világítani kezd.
 - Amíg a Kész/Adat jelzőfény villog.
 - Nyomtatás közben.
 - Epson AcuLaser C1750 sorozat esetén**
 - A nyomtató bekapcsolása után várjon, amíg a Ready (Kész) felirat megjelenik az LCD panelen.
 - Amíg az Adat jelzőfény villog.
 - Nyomtatás közben.
- Ne nyúljon hozzá a nyomtató belsejében lévő alkatrészekhez, kivéve, ha a kézikönyv erre utasítja.
- Tartson be a nyomtatón feltüntetett minden figyelmeztetést és előírást.
- A nyomtató dokumentációjában feltüntetett eseteket kivéve ne próbálkozzon a nyomtató megjavításával.
- Rendszeresen húzza ki a csatlakozót a fali aljzatból és tisztítsa meg az érintkezőket.
- Ne húzza ki a csatlakozót, ha a nyomtató egyéb műveletet végez.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem szándékozik használni, akkor húzza ki a csatlakozót a fali aljzatból.
- Tisztítás előtt húzza ki a nyomtatót a fali konnektorból.
- A tisztításhoz használt ruhát jól csavarja ki. Ne használjon folyékony vagy aeroszolos tisztítókat.

A fogyóeszközök kezelése

- Ne égesse el a használt fogyóeszközöket, mert azok felrobbanhatnak, és így balesetet okozhatnak. Ezekről az alkatrészekről a helyi előírásoknak megfelelően szabaduljon meg.
- A fogyóeszközöket gyermekek számára nem elérhető helyen tárolja.
- Ha a festékkazettákkal dolgozik, mindig tiszta, sík felületre helyezze őket.
- Ne kísérelje meg a festékkazetták módosítását vagy szétszedését.
- Ne érjen a festékhez. Mindig ügyeljen rá, hogy ne kerüljön festék a szemébe. Ha festék kerül a bőrére vagy a ruhájára, szappannal és vízzel azonnal mossa le.

- Ha kiszóródik a festék, söpörje fel, vagy nedves ruhával és szappanos vízzel törölje fel. Ne használjon porszívót, mert az apró részecskék szikrával érintkezve tüzet foghatnak vagy felrobbanhatnak.
- Ha hideg környezetből melegebbe visz be egy festékkazettát, a páralecsapódásból származó károsodás elkerülése érdekében várjon legalább egy órát, mielőtt behelyezné a nyomtatóba.
- A lehető legjobb nyomtatási minőség úgy biztosítható, hogy a festékkazettát nem tárolja olyan területen, ahol az közvetlen napfény, por, sós levegő vagy korrodáló gázok (például ammónia) hatásának van kitéve. Az olyan helyeket is kerülje, ahol nagymértékben vagy hirtelen változhat a hőmérséklet és a páratartalom.
- Ügyeljen a papírlapok kezelésekor arra, hogy a papírszélek nehegy megvágják a bőrét.

Biztonsági tudnivalók

Az ózontermeléssel kapcsolatok biztonsági tudnivalók

Ózonkibocsátás

A LED-nyomtatók a nyomtatási folyamat melléktermékeként ózongázt fejlesztenek. Csak nyomtatás közben termelődik ózon.

Megengedett ózonszint

Az Epson LED-nyomtató kevesebb mint 3 mg/h mennyiséget termel folyamatos nyomtatás közben.

A kockázat minimalizálása

Az ózonveszély minimalizálása érdekében tartsa be az alábbiakat:

- Ne használjon több LED-nyomtatót zárt térben
- Ne használja a nyomtatót nagyon kis páratartalmú helyiségben.
- Ne használja a nyomtatót rossz szellőzésű helyiségben.
- Ha a fentiek bármelyike fennáll, ne nyomtasson egyszerre sokat.

A nyomtató elhelyezése

A nyomtatót úgy kell elhelyezni, hogy a kibocsátott gázok és a termelt hő:

- Ne közvetlenül a felhasználó arcába áramoljanak.
- Ha csak lehetséges, azonnal elhagyják az épületet.

Szabványok és minősítések

Európai modell

Az alacsony feszültségű berendezésekre vonatkozó irányelv, 2006/95/EK	EN60950-1
Az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó irányelv, 2004/108/EK	EN55022 B osztály EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
R&TTE irányelv, 1999/5/EK*	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 EN60950-1

* Csak a Epson AcuLaser C1750W modellre vonatkozik.

Európai felhasználók számára (csak Epson AcuLaser C1750W esetén)

Mi, a Seiko Epson Corporation, ezennel kijelentjük, a készülék L661C modellje megfelel az 1999/5/EC irányelv alapvető követelményeinek és idevágó rendelkezéseinek.

Csak az alábbi országokban történő használatra:

Írország, Egyesült Királyság, Ausztria, Németország, Liechtenstein, Svájc, Franciaország, Belgium, Luxemburg, Hollandia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Dánia, Finnország, Norvégia, Svédország, Izland, Ciprus, Görögország, Szlovénia, Bulgária, Cseh Köztársaság, Észtország, Magyarország, Lengyelország, Románia, Szlovákia, Málta.

Franciaországban csak beltérben történő használat engedélyezett.

Olaszországban saját területen kívül történő használat esetén általános jóváhagyás szükséges.

Az Epson nem vállal felelősséget a biztonsági követelmények megsértéséért, ha az a termékbe történő nem javasolt beavatkozás következtében jött létre.



Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Użyte w tej części ilustracje pokazują urządzenie serii Epson AcuLaser C1700.

Instalowanie drukarki

- Drukarkę należy podnosić tak, jak pokazano poniżej.



- Drukarkę należy przenosić w pozycji poziomej.
- Jeśli nie można włożyć wtyczki prądu zmiennego do gniazda elektrycznego, należy skontaktować się z elektrykiem.
- Należy używać tylko przewodu zasilania prądem zmiennym zgodnego z odpowiednimi lokalnymi normami bezpieczeństwa. Należy używać wyłącznie przewodu zasilania dostarczonego z tą drukarką. Użycie innego przewodu może spowodować pożar lub porażenie prądem. Przewód zasilania drukarki jest przeznaczony wyłącznie do użytku z tą drukarką. Zastosowanie przewodu z innymi urządzeniami może spowodować pożar lub porażenie prądem.
- W przypadku uszkodzenia wtyczki należy wymienić przewód lub zwrócić się do wykwalifikowanego elektryka. Jeżeli we wtyczce znajdują się bezpieczniki, upewnij się, że wymieniasz je na bezpieczniki o właściwych rozmiarach i danych znamionowych.

- Należy korzystać z uziemionego gniazda zgodnego z wtyczką kabla zasilania drukarki. Nie należy stosować żadnych przejściówek.
- Należy unikać korzystania z gniazd elektrycznych sterowanych przez wyłączniki ściennie lub automatyczne wyłączniki czasowe. Przypadkowa przerwa w zasilaniu może spowodować usunięcie ważnych danych z pamięci komputera i drukarki.
- Należy sprawdzić, czy gniazdo nie jest pokryte kurzem.
- Należy pamiętać, aby wtyczkę wcisnąć do gniazda do końca.
- Nie należy dotykać wtyczki wilgotnymi dłońmi.
- Należy odłączyć drukarkę z gniazda elektrycznego i zlecić naprawę wykwalifikowanemu przedstawicielowi serwisu w następujących przypadkach:


A	Gdy przewód zasilania lub wtyczka są uszkodzone lub postrzępione.
B	Jeżeli do wnętrza drukarki dostał się płyn.
C	Jeżeli drukarka została wystawiona na działanie deszczu lub wody.
D	Jeżeli drukarka nie działa prawidłowo pomimo przestrzegania zaleceń podanych w instrukcji obsługi. Należy używać tylko regulatorów opisanych w instrukcjach obsługi, ponieważ niewłaściwie użycie innych regulatorów może spowodować uszkodzenie wymagające dużego nakładu pracy od wykwalifikowanego technika w celu przywrócenia sprawności drukarki.
E	Jeżeli drukarka została upuszczona lub obudowa została uszkodzona.
F	Jeżeli zauważalne są wyraźne zmiany w pracy drukarki, wskazujące na konieczność naprawy.

- Nie należy podłączać drukarki do gniazda, do którego podłączono inne urządzenia.
- Urządzenie należy podłączyć do prawidłowo uziemionego gniazda zasilania. Unikać podłączania do gniazd w tym samym obwodzie, co kserokopiarki lub układy klimatyzacji, które systematycznie włączają się i wyłączają.
- Drukarkę należy podłączyć do gniazda elektrycznego spełniającego wymagania dotyczące zasilania tej drukarki. Wymagania dotyczące zasilania drukarki są przedstawione na etykiecie dołączonej do drukarki. W przypadku braku pewności co do parametrów zasilania w obszarze, w którym będzie używana drukarka, należy skontaktować się z lokalnym zakładem elektrycznym lub skonsultować się ze sprzedawcą.
- W przypadku zastosowania przedłużacza należy upewnić się, że suma znamionowego natężenia urządzeń podłączonych do przedłużacza nie przekracza znamionowego natężenia przedłużacza.

- ❑ Podczas podłączania tej drukarki do komputera lub innego urządzenia za pomocą kabla należy upewnić się, że położenie złączy jest prawidłowe. Każde złącze ma tylko jedno prawidłowe położenie. Włożenie złącza w nieprawidłowym położeniu może uszkodzić oba urządzenia połączone kablem.

Wybór miejsca na drukarkę

Podczas przenoszenia drukarki należy zawsze wybierać miejsce, w którym jest dużo wolnej przestrzeni do jej obsługi i konserwacji. Następująca ilustracja pokazuje przykładową ilość miejsca wymaganego wokół drukarki, aby zapewnić jej bezproblemową obsługę.



a	22 cm
b	30 cm
c	31 cm
d	33 cm
e	10 cm

Aby zainstalować dowolną z następujących opcji i z nich korzystać, potrzebna będzie wskazana ilość dodatkowego wolnego miejsca.


Podczas ustalania miejsca na ustawienie drukarki, oprócz wolnej przestrzeni, należy zawsze rozważyć następujące środki:

- ❑ Drukarkę należy umieścić w pobliżu gniazda elektrycznego, do którego łatwo można podłączyć i odłączyć przewód zasilania.

- Nie należy umieszczać drukarki w miejscu, w którym jest możliwe nadeptanie przewodu zasilania.
- Nie należy korzystać z drukarki w wilgotnym otoczeniu.
- Należy unikać lokalizacji, w których drukarka byłaby narażona na działanie bezpośredniego światła słonecznego, wysokich temperatur, wilgoci, par oleju lub kurzu.
- Nie należy umieszczać drukarki na niestabilnej powierzchni.
- Szczeliny i otwory w obudowie, z tyłu lub na spodzie drukarki służą do wentylacji. Nie należy ich blokować ani zakrywać. Nie należy umieszczać drukarki na łóżku, kanapie, dywanie lub innej podobnej powierzchni lub wewnątrz zabudowanej konstrukcji, jeżeli nie zapewniono prawidłowej wentylacji.
- Drukarka i komputer powinny znajdować się z daleka od potencjalnych źródeł zakłóceń, takich jak głośniki czy baza telefonu bezprzewodowego.
- Dookoła drukarki należy pozostawić odpowiednią ilość miejsca, aby umożliwić prawidłową wentylację.

Użytkowanie drukarki

- Nie dotykać modułu utrwalacza oznaczonego etykietą **CAUTION** ani otaczających go obszarów. Jeśli drukarka była niedawno używana, moduł utrwalacza i otaczające go obszary mogą być bardzo gorące. Jeżeli konieczne jest dotknięcie jednego z tych obszarów, należy wyłączyć drukarkę i odczekać 40 minut, aż temperatura obniży się.



*** CAUTION**

- Ponieważ moduł utrwalacza zawiera ostre elementy, które mogą spowodować zranienie, nie należy wkładać do niego rąk.

- Nie należy wkładać żadnych przedmiotów przez szczeliny obudowy, ponieważ mogłyby to spowodować dotknięcie miejsc pod napięciem lub zwarcie elementów, co może spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Nie należy siadać na drukarce ani opierać się o nią. Nie należy kłaść na drukarce ciężkich przedmiotów.
- Nie należy używać żadnych gazów palnych w drukarce ani wokół niej.
- Nigdy nie należy używać siły podczas instalowania elementów drukarki. Choć drukarka została zaprojektowana tak, aby zapewnić jej wytrzymałość, obsługiwanie jej na siłę może doprowadzić do uszkodzenia.
- Wewnątrz drukarki nie należy pozostawiać zakleszczonego papieru. Może to spowodować przegrzanie drukarki.
- Nigdy nie należy dopuszczać, aby do drukarki dostał się jakikolwiek płyn.
- Należy używać tylko regulatorów opisanych w instrukcjach obsługi. Niewłaściwe użycie innych regulatorów może spowodować uszkodzenie wymagające naprawy przez wykwalifikowanego przedstawiciela serwisu.
- Drukarki nie należy wyłączać:
 - W przypadku serii Epson AcuLaser C1700**
 - Po włączeniu drukarki należy odczekać, aż włączy się lampka Gotowe/Dane.
 - Gdy miga wskaźnik Gotowe/Dane.
 - Podczas drukowania.
 - W przypadku Epson AcuLaser C1750 serii**
 - Po włączeniu drukarki należy odczekać, aż na panelu LCD włączy się wskaźnik Ready (Got.)
 - Gdy miga wskaźnik Dane.
 - Podczas drukowania.
- Należy unikać dotykania składników wewnątrz drukarki, chyba że w tym przewodniku określono inaczej.
- Należy postępować zgodnie ze wszystkimi ostrzeżeniami i instrukcjami oznaczonymi na drukarce.
- Nie należy próbować samodzielnie naprawiać drukarki, chyba że w jej dokumentacji zaznaczono inaczej.
- Okresowo należy wyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego i oczyścić zbieraki.
- Nie należy wyjmować wtyczki z gniazda, gdy drukarka jest włączona.
- Jeśli drukarka nie będzie przez dłuższy czas używana, należy wyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego.

- ❑ Przed czyszczeniem należy odłączyć drukarkę z gniazda elektrycznego.
- ❑ Do czyszczenia należy używać dobrze wykręconej szmatki. Nie należy używać środków czyszczących w płynie lub w aerozolu.

Postępowanie z materiałami eksploatacyjnymi

- ❑ Nie spalać zużytych materiałów eksploatacyjnych, ponieważ mogą eksplodować i spowodować obrażenia. Należy je zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
- ❑ Materiały eksploatacyjne należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- ❑ Podczas obsługi kasety z tonerem, należy zawsze umieszczać go na czystej, gładkiej powierzchni.
- ❑ Kasety z tonerem nie należy modyfikować ani rozbierać na części.
- ❑ Nie należy dotykać tonera. Należy zapobiegać dostaniu się tonera do oczu. W przypadku zabrudzenia tonerem skóry lub ubrania, należy natychmiast zmyć go wodą z mydłem.
- ❑ Jeśli toner zostanie rozsypany, należy go usunąć za pomocą szczotki oraz szufelki lub ściereczki zwilżonej wodą z mydłem. Ponieważ drobne cząsteczki mogą być przyczyną pożaru lub wybuchu w przypadku kontaktu z iskrą, nie należy używać odkurzacza.
- ❑ Po przeniesieniu kasety z tonerem z zimnego otoczenia do ciepłego, powinna poleżeć przynajmniej godzinę przed użyciem, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym kondensacją.
- ❑ Aby uzyskać najlepszą jakość wydruku, kaseata z tonerem nie powinna być przechowywana w miejscu, w którym byłaby narażona na bezpośrednie działanie światła słonecznego, kurzu, zaslonego powietrza lub gazów powodujących korozję, takich jak amoniak. Należy unikać lokalizacji, w których występują duże lub gwałtowne wahania temperatury lub wilgotności.
- ❑ Nie należy dopuścić, aby krawędzie papieru przesuwaly się po skórze, ponieważ mogą skaleczyć.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo w zakresie emisji ozonu

Emisja ozonu

Drukarki LED wydzielają ozon jako produkt uboczny w procesie drukowania. Ozon produkowany jest jedynie w czasie drukowania.

Ograniczenie wpływu ozonu na otoczenie

Drukarka LED Epson wytwarza mniej niż 3 mg/godzinę podczas ciągłego drukowania.

Ograniczenie zagrożenia

Aby ograniczyć do minimum ryzyko narażenia na wpływ ozonu, należy unikać następujących sytuacji:

- Korzystanie z kilku drukarek LED w zamkniętym pomieszczeniu.
- Działanie w warunkach wyjątkowo niskiej wilgotności.
- Słaba wentylacja pomieszczenia.
- Długotrwałe, ciągłe drukowanie w jakiegokolwiek z powyższych sytuacji.

Umiejscowienie drukarki

Drukarka powinna być ustawiona w miejscu, w którym wytwarzane gazy oraz ciepło podlegają następującym warunkom:

- Nie są wydzielane w kierunku twarzy użytkownika.
- Są bezpośrednio odprowadzane z pomieszczenia najczęściej jak to możliwe.

Normy i aprobaty

Model na rynek europejski

Dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/WE	EN60950-1
Dyrektywa EMC 2004/108/WE	EN55022 - urządzenia Klasy B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024

Dyrektywa R&TTE 1999/5/WE*	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 EN60950-1
----------------------------	---

* Dotyczy to tylko drukarki Epson AcuLaser C1750W.

Użytkownicy w Europie (tylko drukarka Epson AcuLaser C1750W)

Firma Seiko Epson Corporation niniejszym oświadcza, że sprzęt modelu L661C jest zgodny z najważniejszymi wymogami i innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE.

Użytkownicy tylko na terenie:

Irlandii, Wielkiej Brytanii, Austrii, Niemiec, Liechtensteinu, Szwajcarii, Francji, Belgii, Luksemburga, Holandii, Włoch, Portugalii, Hiszpanii, Danii, Finlandii, Norwegii, Szwecji, Islandii, Cypru, Grecji, Słowenii, Bułgarii, Czech, Estonii, Węgier, Polski, Rumunii, Słowacji, Malty.

We Francji użytkowanie drukarki jest dopuszczalne wyłącznie w pomieszczeniach.

We Włoszech wymagane jest ogólne zezwolenie na użytkowanie drukarki poza obiektem użytkownika.

Firma Epson nie przyjmuje odpowiedzialności za jakiegokolwiek niespełnianie wymogów dotyczących ochrony urządzenia, będące wynikiem dokonania niezalecanych modyfikacji produktu.



Instrucțiuni de protecție

Instrucțiuni de protecție importante

Ilustrațiile folosite în această secțiune prezintă seria Epson AcuLaser C1700.

Configurarea imprimantei

- Asigurați-vă că ridicați imprimanta din pozițiile corecte, așa cum este arătat mai jos.



- Când mutați imprimanta, mențineți-o întotdeauna în poziție originală.
- Dacă nu puteți introduce fișa de c.a. în priza electrică, contactați un electrician.
- Cablul de alimentare în c.a. trebuie să corespundă standardelor locale relevante de siguranță. Folosiți numai cablul de alimentare care este atașat acestei imprimante. Utilizarea unui alt cablu poate avea ca rezultat incendii sau electrocutări. Cablul de alimentare al acestei imprimante este destinat în exclusivitate utilizării cu această imprimantă. Utilizarea cablului cu alte echipamente poate avea ca rezultat incendii sau electrocutări.
- Dacă fișa a suferit deteriorări, înlocuiți cablul sau consultați un electrician calificat. Dacă fișa conține siguranțe, aveți grijă să le înlocuiți cu siguranțe de dimensiunea și curentul nominal adecvate.
- Folosiți o priză legată la pământ, corespunzătoare fișei de alimentare a imprimantei. Nu folosiți o fișă adaptor.


- Evitați utilizarea unei prize electrice care este controlată de comutatoare de perete sau de temporizatoare automate. Căderile accidentale de tensiune pot determina ștergerea unor informații valoroase din memoria calculatorului și a imprimantei dumneavoastră.
- Asigurați-vă că pe mufă nu este praf.
- Aveți grijă să introduceți complet ștecherul în priza de curent.
- Nu manipulați ștecherul cu mâinile ude.
- Deconectați această imprimantă de la priza de perete și încredințați operațiile de service unui reprezentant de service autorizat, în următoarele condiții:

A	Când cablul de alimentare sau fișa este deteriorat(ă) sau uzat(ă).
B	Dacă s-a vărsat lichid pe componenta respectivă.
C	Dacă a fost expus la precipitații sau apă.
D	Dacă nu funcționează în condiții normale atunci când se respectă instrucțiunile de utilizare. Reglați numai acele elemente de control care sunt prevăzute în instrucțiunile de utilizare, deoarece reglarea inadecvată a altor elemente de control poate avea ca rezultat deteriorări și va necesita deseori operații ample de reparații, efectuate de un tehnician autorizat, pentru readucerea imprimantei în stare normală de funcționare.
E	Dacă a fost lăsat să cadă sau în cazul în care carcasa a suferit deteriorări.
F	Dacă prezintă modificări vizibile de performanță, indicând necesitatea executării unor operații de service.

- Evitați să folosiți prize în comun cu alte echipamente.
- Conectați toate echipamentele la prize de alimentare cu o legare la pământ adecvată. Evitați să folosiți prize situate pe același circuit cu fotocopiatoare sau sisteme de control al aerisirii, care sunt pornite și oprite cu regularitate.
- Conectați imprimanta la o priză care îndeplinește cerințele de alimentare ale acestei imprimante. Cerințele de alimentare ale imprimantei dumneavoastră sunt indicate pe o etichetă atașată la imprimantă. Dacă nu sunteți sigur cu privire la specificațiile legate de sursa de alimentare din zona dumneavoastră, contactați compania locală de electricitate sau consultați-vă distribuitorul.
- Dacă folosiți un cablu prelungitor, aveți grijă ca suma curenților nominali înscrisi pe produsele conectate la cablul prelungitor să nu depășească valoarea curentului nominal al cablului.
- Când conectați această imprimantă la un calculator sau la alt dispozitiv cu ajutorul unui cablu, verificați orientarea adecvată a conectorilor. Fiecare conector are o singură orientare corectă. Introducerea unui conector folosind o orientare eronată poate deteriora ambele dispozitive conectate prin intermediul cablului.

Identificarea locației pentru amplasarea imprimantei

Când reamplasați imprimanta, întotdeauna alegeți o locație care dispune de spațiu adecvat pentru o operare și întreținere adecvate. Utilizați următoarea ilustrație ca îndrumare pentru spațiul necesar în jurul imprimantei în vederea asigurării unei operări lipsite de probleme.



a	22 cm
b	30 cm
c	31 cm
d	33 cm
e	10 cm

Pentru a instala și utiliza oricare dintre următoarele opțiuni, veți avea nevoie de spațiu suplimentar menționat.


În afară de considerentele legate de spațiu, întotdeauna țineți cont de următoarele aspecte când sunteți în căutarea unui loc pentru amplasarea imprimantei:

- Așezați imprimanta în apropierea unei prize electrice, unde puteți introduce și de unde puteți extrage cu ușurință cablul de alimentare.
- Nu așezați imprimanta într-o locație unde se poate călca pe cablul de alimentare.
- Nu folosiți imprimanta într-un mediu umed.
- Evitați locațiile expuse la lumină solară directă, căldură excesivă, umezeală, vapori de ulei sau praf.

- ❑ Nu așezați imprimanta pe o suprafață instabilă.
- ❑ Fantele și deschiderile din carcasă și cele amplasate în partea din spate sau la baza imprimantei sunt prevăzute pentru ventilație. Nu le blocați și nu le acoperiți. Nu așezați imprimanta pe un pat, pe canapea, pe covor sau pe alte suprafețe similare sau într-o instalație încorporată, dacă nu este asigurată o aerisire adecvată.
- ❑ Țineți calculatorul și imprimanta la distanță de potențiale surse de interferență, precum difuzoare sau unități de bază ale telefoanelor fără fir.
- ❑ Lăsați un spațiu suficient în jurul imprimantei pentru a permite o ventilație suficientă.

Utilizarea imprimantei

- ❑ Atenție să nu atingeți cuptorul, care poartă marcajul **CAUTION**, sau zonele limitrofe acestuia. Dacă imprimanta a fost utilizată, cuptorul și zonele limitrofe acestuia pot fi foarte fierbinți. Dacă trebuie să atingeți una dintre aceste porțiuni, opriți imprimanta și așteptați 40 de minute pentru a permite reducerea căldurii înainte de a proceda astfel.



* CAUTION

- ❑ Nu introduceți mâna adânc în unitatea cuptor, deoarece unele componente sunt ascuțite și pot cauza leziuni.
- ❑ Nu introduceți niciodată obiecte, indiferent de genul acestora, în fantele carcasei, deoarece pot atinge puncte sau piese aflate sub o tensiune periculoasă, ceea ce poate avea ca rezultat un pericol de incendiu sau de electrocutare.
- ❑ Nu lăsați hârtia să stea sau să atârne pe imprimantă. Nu așezați obiecte grele pe imprimantă.
- ❑ Nu folosiți nici un tip de gaze combustibile în sau în jurul imprimantei.
- ❑ Nu montați niciodată forțat componentele imprimantei. Deși imprimanta este proiectată pentru a fi robustă, o manipulare brutală o poate deteriora.

- Nu lăsați hârtia blocată în interiorul imprimantei. Aceasta poate determina supraîncălzirea imprimantei.
- Nu vărsați niciodată lichide pe imprimantă, indiferent de natura acestora.
- Reglați numai acele elemente de control prezentate în instrucțiunile de utilizare. Reglarea inadecvată a altor elemente de control poate avea ca rezultat deteriorări și poate necesita efectuarea de reparații de către un reprezentant de service autorizat.
- Nu opriți imprimanta:
 - Pentru Epson AcuLaser C1700**
 - După pornirea imprimantei, așteptați până când indicatorul Pregătit/Date luminează.
 - În timp ce lumina Pregătit/Date clipește.
 - În timpul imprimării.
 - Pentru Seria Epson AcuLaser C1750**
 - După pornirea imprimantei, așteptați până când indicatorul Ready apare pe panoul cu cristale lichide.
 - În timp ce lumina Date clipește.
 - În timpul imprimării.
- Evitați atingerea componentelor din interiorul imprimantei, cu excepția situațiilor în care în manualul de față vi se indică să procedați astfel.
- Urmați toate avertismentele și instrucțiunile marcate pe imprimantă.
- Cu excepția situațiilor clar explicate în documentația imprimantei, nu încercați să reparați personal această imprimantă.
- Periodic, deconectați ștecherul din priza electrică și curățați piciorușele.
- Nu deconectați ștecherul dacă imprimanta este pornită.
- Dacă nu veți utiliza imprimanta o perioadă îndelungată, scoateți ștecherul din priză.
- Decuplați această imprimantă de la priza de perete înainte de a o curăța.
- Folosiți o lavetă bine stoarsă pentru curățare și nu utilizați soluții de curățare lichide sau pe bază de aerosoli.

Manipularea produselor consumabile

- Nu ardeți produsele consumabile utilizate, deoarece acestea pot exploda și pot răni pe cineva. Debarasați-vă de acestea în conformitate cu reglementările locale.
- Aveți grijă să nu lăsați produsele consumabile la îndemâna copiilor.

- Când manipulați un cartuș de toner, așezați-l întotdeauna pe o suprafață curată și uniformă.
- Nu încercați să modificați sau să demontați un cartuș de toner.
- Nu atingeți tonerul. Feriți-vă ochii de toner. Dacă tonerul ajunge pe piele sau pe haine, îndepărtați-l imediat prin spălare cu apă și săpun.
- În cazul vărsării de toner, folosiți pentru curățare o mătură și un fâraș sau o lavetă umedă, cu apă și săpun. Deoarece particulele fine pot provoca incendii sau explozii dacă intră în contact cu o scânteie, nu folosiți aspiratorul.
- Așteptați cel puțin o oră înainte de a folosi un cartuș de toner după mutarea acestuia dintr-un mediu rece într-un mediu cald, pentru a preveni pagubele produse în urma condensului.
- Pentru a obține o calitate optimă a imprimării, nu depozitați cartușul de toner într-o zonă aflată sub acțiunea directă a luminii solare, prafului, aerului sărat sau gazelor corozive (precum amoniacul). Evitați locațiile supuse la modificări drastice sau rapide de temperatură sau umiditate.
- Nu lăsați marginea hârtiei să alunecă de-a lungul pielii dumneavoastră, vă puteți tăia cu marginea hârtiei.

Informații de protecție

Protecția stratului de ozon

Emisii de ozon

Ozonul gazos este generat de imprimantele LED ca un produs secundar al procesului de imprimare. Ozonul este generat numai când imprimanta este în proces de imprimare.

Limită de expunere la ozon

Imprimanta cu LED Epson generează mai puțin de 3 mg/h în imprimare continuă.

Minimizarea riscului

Pentru a reduce la minimum riscul de expunere la ozon, trebuie să evitați următoarele situații:

- Utilizarea mai multor imprimante LED într-o zonă închisă
- Exploatarea în condiții de umiditate extrem de redusă

- Aerisire redusă a camerei
- Imprimare prelungită și continuă, în oricare dintre condițiile de mai sus

Amplasarea imprimantei

Imprimanta trebuie astfel amplasată încât gazele de evacuare și căldura generată:

- Să nu fie expulzate direct în fața utilizatorului
- Să fie evacuate direct în afara clădirii, ori de câte ori este posibil

Standard și aprobări

Model pentru Europa

Directiva pentru aparatele de joasă tensiune 2006/95/EC	EN60950-1
Directiva privind compatibilitatea electromagnetică 2004/108/EC	EN55022 Clasă B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
Directiva privind terminalele de telecomunicații 1999/5/EC*	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 EN60950-1

* Se aplică numai Epson AcuLaser C1750W.

Pentru utilizatorii din Europa (numai Epson AcuLaser C1750W)

Noi, Seiko Epson Corporation, prin prezenta declarăm că echipamentul cu modelul L661C este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale directivei 1999/5/EC.

Numai pentru utilizatorii din:

Irlanda, Regatul Unit, Austria, Germania, Liechtenstein, Elveția, Franța, Belgia, Luxemburg, Olanda, Italia, Portugalia, Spania, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Suedia, Islanda, Cipru, Grecia, Slovenia, Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Polonia, România, Slovacia, Malta.

În Franța se permite utilizarea numai în interiorul clădirii.

În Italia, dacă se utilizează în afara proprietății, este nevoie de obținerea autorizației generale.

Epson nu este răspunzătoare pentru nicio defecțiune pentru a satisface cerințele de protecție ce rezultă din modificările nerecomandate făcute produsului.



Οδηγίες για την ασφάλεια

Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας

Στις απεικονίσεις αυτής της ενότητας εμφανίζεται η σειρά Epson AcuLaser C1700.

Εγκατάσταση του εκτυπωτή

- ❑ Θα πρέπει να κρατάτε τον εκτυπωτή από τα κατάλληλα σημεία, όπως φαίνεται στην εικόνα.



- ❑ Όταν μετακινείτε τον εκτυπωτή, να τον κρατάτε πάντα οριζόντια.
- ❑ Αν έχετε προβλήματα με τη σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) στην πρίζα, απευθυνθείτε σε κάποιον ηλεκτρολόγο.
- ❑ Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας AC ικανοποιεί τα σχετικά τοπικά πρότυπα ασφαλείας. Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται με τον εκτυπωτή. Η χρήση διαφορετικού καλωδίου μπορεί να προκαλέσει φωτιά ή ηλεκτροπληξία. Το καλώδιο τροφοδοσίας αυτού του εκτυπωτή προορίζεται για χρήση μόνο με τη συγκεκριμένη συσκευή. Η χρήση του με άλλον εξοπλισμό μπορεί να προκαλέσει φωτιά ή ηλεκτροπληξία.
- ❑ Εάν προκληθεί ζημιά στην πρίζα, αντικαταστήστε το καλώδιο ή απευθυνθείτε σε κάποιον ηλεκτρολόγο. Εάν η πρίζα διαθέτει ασφάλειας, βεβαιωθείτε ότι τις αντικαταστήσατε με ασφάλειες σωστού μεγέθους και ορίου.

- Χρησιμοποιήστε γειωμένη πρίζα που να ταιριάζει με το βύσμα τροφοδοσίας του εκτυπωτή. Μην χρησιμοποιείτε βύσμα προσαρμογέα.
- Μην χρησιμοποιείτε πρίζες που ελέγχονται από διακόπτες ή αυτόματους χρονοδιακόπτες. Η διακοπή της τροφοδοσίας κατά λάθος μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη διαγραφή πολύτιμων πληροφοριών από τη μνήμη του υπολογιστή και του εκτυπωτή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα δεν έχει σκόνη.
- Συνδέστε καλά το βύσμα στην πρίζα.
- Μην αγγίζετε το βύσμα με βρεγμένα χέρια.
- Αποσυνδέστε τον εκτυπωτή από την πρίζα και απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό αντιπρόσωπο εάν συμβαίνουν τα παρακάτω:


A	Το καλώδιο τροφοδοσίας ή το βύσμα έχουν υποστεί ζημιά ή έχουν φθαρεί.
B	Έχει χυθεί υγρό μέσα στον εκτυπωτή.
C	Έχει εκτεθεί σε νερό ή βροχή.
D	Δεν λειτουργεί κανονικά ενώ ακολουθούνται οι οδηγίες χειρισμού του. Ρυθμίσετε μόνο τα στοιχεία ελέγχου που καλύπτονται από τις οδηγίες χρήσης, δεδομένου ότι η μη σωστή ρύθμιση άλλων στοιχείων ελέγχου μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση ζημιάς και συνήθως απαιτεί εκτεταμένη εργασία από εξουσιοδοτημένο τεχνικό για την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας του εκτυπωτή.
E	Σε περίπτωση που η συσκευή πέσει κάτω ή προκληθεί ζημιά στο περίβλημα.
F	Εάν παρουσιάζει αισθητή διαφορά στην απόδοση, υποδεικνύοντας έτσι ότι απαιτείται συντήρηση.

- Μην χρησιμοποιείτε πρίζες στις οποίες είναι συνδεδεμένες και άλλες συσκευές.
- Συνδέστε όλο τον εξοπλισμό σε σωστά γειωμένες πρίζες. Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε πρίζες που βρίσκονται στο ίδιο κύκλωμα με φωτοτυπικά ή με συστήματα αερισμού που ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται τακτικά.
- Συνδέστε τον εκτυπωτή σε πρίζα που πληροί τις προδιαγραφές τροφοδοσίας αυτού του εκτυπωτή. Οι προδιαγραφές τροφοδοσίας του εκτυπωτή αναγράφονται στην ετικέτα πάνω στον εκτυπωτή. Αν δεν είστε σίγουροι για τις προδιαγραφές τροφοδοσίας που ισχύουν στην περιοχή σας, συμβουλευθείτε τον προμηθευτή σας ή την εταιρεία παροχής ηλεκτρισμού.
- Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης, βεβαιωθείτε ότι η συνολική τάση σε αμπέρ των προϊόντων που είναι συνδεδεμένα στο καλώδιο επέκτασης δεν υπερβαίνει το όριο για το καλώδιο επέκτασης.

- ❑ Όταν συνδέετε αυτόν τον εκτυπωτή σε υπολογιστή ή άλλη συσκευή με καλώδιο, βεβαιωθείτε για τον σωστό προσανατολισμό των συνδέσμων. Κάθε βύσμα διαθέτει μόνο ένα σωστό προσανατολισμό. Η τοποθέτηση ενός βύσματος με εσφαλμένο προσανατολισμό μπορεί να προκαλέσει ζημιά και στις δύο συσκευές που συνδέονται με το καλώδιο.

Η κατάλληλη θέση για τον εκτυπωτή

Κατά τη μετακίνηση του εκτυπωτή σε άλλη θέση, να επιλέγετε πάντα τοποθεσία με επαρκή χώρο για άνετη λειτουργία και συντήρηση. Χρησιμοποιήστε την παρακάτω απεικόνιση ως οδηγό για το μέγεθος του χώρου που απαιτείται γύρω από τον εκτυπωτή, για να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του.



a	22 εκ.
b	30 εκ.
c	31 εκ.
d	33 εκ.
e	10 εκ.

Για να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες επιλογές, θα χρειαστείτε πρόσθετο χώρο με το μέγεθος που υποδεικνύεται.


Πέρα από τα ζητήματα χώρου, θα πρέπει να τηρείτε πάντα τις ακόλουθες προφυλάξεις κατά τον προσδιορισμό της θέσης εγκατάστασης του εκτυπωτή:

- ❑ Φροντίστε να είναι κοντά σε πρίζα όπου θα μπορείτε εύκολα να συνδέσετε και να αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας.

- ❑ Μην τοποθετείτε τον εκτυπωτή σε σημείο όπου μπορεί να πατηθεί το καλώδιο τροφοδοσίας.
- ❑ Μην χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή σε περιβάλλον με υγρασία.
- ❑ Αποφύγετε σημεία που είναι εκτεθειμένα άμεσα στο φως του ήλιου, σε υπερβολική ζέστη, υγρασία, ατμούς λαδιού ή σκόνη.
- ❑ Μην τοποθετείτε τον εκτυπωτή σε ασταθή επιφάνεια.
- ❑ Οι υποδοχές και τα ανοίγματα στο περίβλημα καθώς και στο πίσω μέρος ή τη βάση του εκτυπωτή παρέχονται για εξαερισμό. Μην τα φράσσετε, ούτε να τα καλύπτετε. Μην τοποθετείτε τον εκτυπωτή σε κρεβάτι, καναπέ, χαλάκι ή άλλη παρόμοια επιφάνεια ή σε εντοιχισμένη εγκατάσταση, εκτός εάν παρέχεται επαρκής εξαερισμός.
- ❑ Φροντίστε ολόκληρο το σύστημα υπολογιστή και εκτυπωτή να βρίσκεται μακριά από πιθανές πηγές παρεμβολών, όπως ηχεία ή συσκευές βάσης ασύρματων τηλεφώνων.
- ❑ Αφήστε αρκετό χώρο γύρω από τον εκτυπωτή ώστε να επιτυγχάνεται ο επαρκής αερισμός του.

Χρήση του εκτυπωτή

- ❑ Προσέξτε να μην αγγίξετε τη μονάδα τήξης, που φέρει την ένδειξη **CAUTION**, ή τις περιοχές γύρω από αυτή. Εάν ο εκτυπωτής έχει χρησιμοποιηθεί πρόσφατα, η θερμοκρασία της μονάδας τήξης και των γύρω περιοχών μπορεί να είναι εξαιρετικά υψηλή. Εάν πρέπει να αγγίξετε ένα από αυτά τα μέρη, απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και περιμένετε 40 λεπτά μέχρι να υποχωρήσει η θερμότητα.



* CAUTION

- ❑ Μην τοποθετείτε το χέρι σας μέσα στη μονάδα τήξης καθώς ορισμένα εξαρτήματα είναι αιχμηρά και ίσως προκαλέσουν τραυματισμό.
- ❑ Ποτέ μην ωθείτε αντικείμενα οποιουδήποτε είδους μέσα από τις υποδοχές του περιβλήματος διότι μπορεί να αγγίξουν σημεία με τάση ή να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα σε εξαρτήματα, με ενδεχόμενο αποτέλεσμα την πρόκληση φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας.

- ❑ Μην κάθεστε ή ακουμπάτε πάνω στον εκτυπωτή. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στον εκτυπωτή.
- ❑ Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα αέρια κοντά στον εκτυπωτή.
- ❑ Ποτέ μην ασκείτε υπερβολική δύναμη για να τοποθετήσετε τα εξαρτήματα του εκτυπωτή στη θέση τους. Παρόλο που ο εκτυπωτής έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι ανθεκτικός, ενδέχεται να προκληθούν ζημιές εξαιτίας τυχόν μη προσεκτικής μεταχείρισης.
- ❑ Εάν προκληθεί εμπλοκή χαρτιού, μην αφήσετε το χαρτί μέσα στον εκτυπωτή. Ενδέχεται να προκληθεί υπερθέρμανση.
- ❑ Ποτέ μην χύνετε υγρό οποιουδήποτε είδους πάνω στον εκτυπωτή.
- ❑ Ρυθμίστε μόνο τα στοιχεία ελέγχου που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης. Η λανθασμένη ρύθμιση άλλων στοιχείων ελέγχου μπορεί να προκαλέσει βλάβη και να απαιτείται επισκευή από κάποιον εξουσιοδοτημένο τεχνικό αντιπρόσωπο.
- ❑ Μην απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή:
 - Για το Epson AcuLaser C1700**
 - Αφού ενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή, περιμένετε μέχρι να ανάψει η ενδεικτική λυχνία Έτοιμο/Δεδομένα.
 - Όσο η ενδεικτική λυχνία Έτοιμο/Δεδομένα αναβοσβήνει.
 - Κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης.
 - Για τη σειρά Epson AcuLaser C1750**
 - Αφού ενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη Ready στην οθόνη LCD.
 - Όσο η ενδεικτική λυχνία Δεδομένα αναβοσβήνει.
 - Κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης.
- ❑ Μην αγγίζετε τα εξαρτήματα που βρίσκονται στο εσωτερικό του εκτυπωτή εκτός αν σας δίνονται σχετικές οδηγίες στον οδηγό αυτό.
- ❑ Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που αναγράφονται στον εκτυπωτή.
- ❑ Εκτός εάν αναφέρεται ρητά στην τεκμηρίωση του εκτυπωτή, μην επιχειρείτε να συντηρήσετε μόνοι σας τον εκτυπωτή.
- ❑ Ανά τακτά διαστήματα αποσυνδέετε το βύσμα από την πρίζα και καθαρίζετε τα πτερύγια.
- ❑ Μην αποσυνδέετε το βύσμα όταν ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.
- ❑ Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα.
- ❑ Πριν τον καθαρίσετε, αποσυνδέστε τον εκτυπωτή από την πρίζα.

- ❑ Χρησιμοποιήστε ένα καλά στραγγισμένο πανί καθαρισμού και μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά υγρά ή σπρέι.

Χρήση αναλώσιμων προϊόντων

- ❑ Μην καίτε τα χρησιμοποιημένα αναλώσιμα προϊόντα γιατί ενδέχεται να εκραγούν και να προκαλέσουν τραυματισμό. Η απόρριψή τους πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- ❑ Φροντίστε να φυλάσσετε τα αναλώσιμα προϊόντα μακριά από τα παιδιά.
- ❑ Κατά το χειρισμό της κασέτας τόνερ, τοποθετήστε την πάνω σε μια καθαρή, λεία επιφάνεια.
- ❑ Μην προσπαθήσετε να τροποποιήσετε ή να αποσυναρμολογήσετε την κασέτα τόνερ.
- ❑ Μην αγγίζετε το τόνερ. Κρατάτε πάντα το τόνερ σε απόσταση από τα μάτια σας. Εάν το τόνερ πέσει στο δέρμα ή στα ρούχα σας, ξεπλύνετε αμέσως με σαπούνι και νερό.
- ❑ Εάν το τόνερ χυθεί, σκουπίστε το με σκούπα και φαράσι ή καθαρίστε το με πανί, σαπούνι και νερό. Καθώς τα λεπτά σωματίδια μπορούν να προκαλέσουν φωτιά ή έκρηξη αν έρθουν σε επαφή με σπινθήρα, μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.
- ❑ Περιμένετε τουλάχιστον μία ώρα πριν χρησιμοποιήσετε μια κασέτα τόνερ που έχετε μεταφέρει από κρύο σε θερμό περιβάλλον, προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση βλαβών λόγω συμπύκνωσης υγρασίας.
- ❑ Για βέλτιστη ποιότητα εκτύπωσης, μην αποθηκεύετε την κασέτα τόνερ σε περιοχές που εκτίθενται άμεσα στο φως του ηλίου, σε σκόνη, θαλασσινό αέρα ή διαβρωτικά αέρια (όπως αμμωνία). Αποφύγετε επίσης χώρους όπου σημειώνονται απότομες ή ακραίες αλλαγές θερμοκρασίας ή υγρασίας.
- ❑ Μην πιάνετε απότομα τις άκρες των χαρτιών γιατί μπορεί να κοπείτε.

Πληροφορίες για την ασφάλεια

Προστασία από το όζον

Εκπομπή όζοντος

Το αέριο όζον παράγεται από τους εκτυπωτές LED ως παραπροϊόν της διαδικασίας εκτύπωσης. Το όζον παράγεται μόνον όταν ο εκτυπωτής εκτυπώνει.

Όριο έκθεσης στο όζον

Ο εκτυπωτής LED της Epson παράγει λιγότερο από 3 mg/h συνεχούς εκτύπωσης.

Ελαχιστοποίηση του κινδύνου

Για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο έκθεσης στο όζον, πρέπει να αποφεύγετε τα ακόλουθα:

- Χρήση πολλών εκτυπωτών LED σε περιορισμένο χώρο
- Λειτουργία σε συνθήκες υπερβολικά υψηλής υγρασίας
- Κακές συνθήκες εξαερισμού
- Συνεχής, μεγάλης διάρκειας εκτύπωση σε συνδυασμό με οποιαδήποτε από τις παραπάνω συνθήκες

Θέση του εκτυπωτή

Η θέση του εκτυπωτή πρέπει να επιλέγεται κατά τρόπον ώστε τα αέρια εξαγωγής και η θερμότητα που παράγονται να:

- Μην εξάγονται απευθείας στο πρόσωπο του χρήστη
- Απομακρύνονται, ει δυνατόν, μέσω εξαερισμού εκτός κτιρίου

Πρότυπα και εγκρίσεις

Ευρωπαϊκό μοντέλο

Οδηγία περί χαμηλής τάσης 2006/95/ΕΟΚ	EN60950-1
Οδηγία περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2004/108/ΕΟΚ	EN55022 Κατηγορία Β EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024

Οδηγία R&TTE 1999/5/ΕΟΚ*	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 EN60950-1
--------------------------	---

* Αυτό ισχύει μόνο για το Epson AcuLaser C1750W.

Για χρήστες στην Ευρώπη (μόνο Epson AcuLaser C1750W)

Εμείς, στην Seiko Epson Corporation, δηλώνουμε με την παρούσα ότι το μοντέλο εξοπλισμού L661C συνάδει με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές προβλέψεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΟΚ.

Για χρήση μόνο στις εξής χώρες:

Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστρία, Γερμανία, Λιχτεστάιν, Ελβετία, Γαλλία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Δανία, Φινλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, Ισλανδία, Κύπρος, Ελλάδα, Σλοβενία, Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Μάλτα.

Στην Γαλλία επιτρέπεται η λειτουργία μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

Εάν η συσκευή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί εκτός των εγκαταστάσεών σας, στην Ιταλία απαιτείται γενική έγκριση.

Η Epson δεν δύναται να καταστεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε αδυναμία ικανοποίησης των απαιτήσεων ασφαλείας, η οποία προκύπτει από μη συνιστώμενες τροποποιήσεις των προϊόντων.



Güvenlik Talimatları

Önemli Güvenlik Talimatları

Bu bölümde kullanılan çizimler Epson AcuLaser C1700 Serisini göstermektedir.

Yazıcının kurulması

- ❑ Yazıcıyı aşağıda gösterildiği şekilde doğru konumda kaldırdığınızdan emin olun.



- ❑ Yazıcıyı taşıırken her zaman yatay konumda tutun.
- ❑ AC fişini elektrik prizine takamıyorsanız, bir elektrikçiye başvurun.
- ❑ AC elektrik kablosunun ilgili yerel güvenlik standartlarına uygun olduğundan emin olun. Sadece bu yazıcı ile gelen elektrik kablosunu kullanın. Başka bir kablonun kullanılması yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir. Bu yazıcının elektrik kablosu sadece bu yazıcıya özgüdür. Başka donanımlarla kullanılması yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
- ❑ Fiş kısmında bir hasar oluşması durumunda kablo setini yenisi ile değiştirin ya da kalifiye bir elektrik teknisyeni ile irtibata geçin. Fişte sigorta varsa, doğru ebatta ve sınıfta olan sigortalar ile değiştirdiğinizden emin olun.
- ❑ Yazıcının elektrik fişine uygun topraklanmış priz kullanın. Fiş bağdaştırıcısı kullanmayın.


- Duvar şalterleri veya otomatik zamanlayıcılarla kumanda edilen elektrik prizlerini kullanmaktan kaçının. Gücün kazara kesilmesi, bilgisayarınızın ve yazıcınızın belleğindeki değerli bilgileri silebilir.
- Soket üzerinde toz bulunmadığından emin olun.
- Fişi elektrik prizine tamamen yerleştirdiğinizden emin olun.
- Fişi ıslak elle tutmayın.
- Aşağıdaki koşullarda bu yazıcıyı prizden çıkarın ve servis almak için ehliyetli bir servis temsilcisine başvurun:

A	Elektrik kablosu veya fişi hasar görmüş veya aşınmışsa.
B	İçine sıvı dökülmüşse.
C	Yağmur veya suya maruz kalmışsa.
D	İşletim talimatlarının izlenmesine rağmen normal çalışmazsa. Kumandaların doğru ayarlanmaması hasara yol açabileceği ve çoğunlukla yazıcıyı normal çalışır duruma getirmek için ehliyetli bir teknisyenin kapsamlı bir çalışma yapmasını gerektireceği için yalnızca işletim talimatlarında yer alan kumandaları ayarlayın.
E	Düşürülmüş veya kabin zarar görmüşse.
F	Performansta, servise ihtiyaç duyduğunu gösterir bir fark sergiliyorsa.

- Prizleri başka aygıtlarla paylaşmayın.
- Tüm ekipmanı gerektiği gibi topraklanmış elektrik prizlerine takın. Düzenli olarak açılıp kapanan fotokopi makineleri veya hava kontrol sistemleri ile aynı devrede bulunan prizleri kullanmaktan kaçının.
- Yazıcınızı, bu yazıcının güç gereksinimlerine uygun bir elektrik prizine takın. Yazıcınızın güç gereksinimleri, üzerine yapıştırılmış bir etikette belirtilmektedir. Bölgenizdeki güç kaynağı özelliklerini tam olarak bilmiyorsanız, yerel elektrik şirketine veya satıcınıza başvurun.
- Bir uzatma kablosu kullanıyorsanız, uzatma kablosuna takılan ürünlerin toplam amper değerinin uzatma kablosunun amper değerini aşmadığından emin olun.
- Bu yazıcıyı bir kablo yardımıyla bilgisayara veya başka cihazlara bağlarken bağlayıcıların yönünün doğru olduğundan emin olun. Her bir bağlayıcının yalnızca bir doğru yönü vardır. Bağlayıcının yanlış yönde takılması kabloya bağlanan her iki cihaza da zarar verebilir.

Yazıcı için yer bulma

Yazıcının yerini değiştirdiğinizde, kolay kullanım ve bakım için daima yeterli alana sahip bir konum seçin. Yazıcının sorunsuz çalışmasını sağlamak için yazıcı çevresinde gerekli olan boşluk hakkında aşağıdaki çizime başvurun.



a	22 cm
b	30 cm
c	31 cm
d	33 cm
e	10 cm

Aşağıdaki seçeneklerden herhangi birini kurmak ve kullanmak için belirtilen miktarda ek alana ihtiyacınız olacaktır.


Alan konusundaki hususlara ek olarak, yazıcıyı yerleştirecek bir yer ararken daima aşağıdaki önlemleri de alın:

- Yazıcıyı elektrik kablosunu kolayca takabileceğiniz ve çıkarabileceğiniz bir elektrik prizinin yakınına yerleştirin.
- Yazıcınızı kablounun üzerine basılabilecek yerlere koymayın.
- Yazıcıyı nemli bir ortamda kullanmayın.
- Doğrudan güneş ışığına, aşırı ısıcağa, neme, benzin buharına ve toza maruz kalan yerlerden uzak tutun.

- ❑ Yazıcıyı dengesiz bir yüzeye yerleştirmeyin.
- ❑ Kabindeki ve arka veya alttaki oyuklar ve açıklıklar havalandırma amaçlı tasarlanmıştır. Bunları engellemeyin veya kapatmayın. Yazıcıyı yatağa, divana, halıya veya benzeri diğer yüzeylere ya da yeterli havalandırma olmadığı sürece dahili bir tesisata yerleştirmeyin.
- ❑ Bilgisayar ve yazıcı sisteminin tümünü, hoparlör veya kablosuz telefon ana birimi gibi olası parazit kaynaklarından uzak tutun.
- ❑ Yeterli havalandırma sağlanabilmesi için yazıcının etrafında yeterli boşluk bırakın.

Yazıcıyı kullanma

- ❑ **DİKKAT** yazıcısının bulunduğu füzere veya çevresindeki alana dokunmamaya dikkat edin. Yazıcı kullanıldıysa füzer ve çevresindeki alan çok sıcak olabilir. Bu alanlardan birine dokunmanız gerekiyorsa, yazıcıyı kapatın ve öncelikle ısının düşmesi için 40 dakika bekleyin.



* DİKKAT

- ❑ Bazı parçaları keskin olup yaralanmalara neden olabileceğinden elinizi füzer biriminin içine sokmayın.
- ❑ Kabindeki oyukluklardan kesinlikle hiçbir şey sokmayın çünkü bunlar, tehlikeli voltaj noktalarına temas edebilir veya yangın ve elektrik çarpması riskine yol açabilecek parça kısa devrelerine neden olabilir.
- ❑ Yazıcının üstüne oturmeyin veya dayanmayın. Yazıcının üzerine ağır nesnelere koymayın.
- ❑ Yazıcı etrafında ne tipte olursa olsun yanıcı gaz kullanmayın.
- ❑ Yazıcının parçalarını hiçbir zaman zorlayarak yerlerine oturtmayın. Yazıcı dayanıklı olarak tasarlanmış olsa da kaba kullanımdan dolayı zarar görebilir.
- ❑ Yazıcının içinde sıkışmış kağıt bırakmayın. Bu, yazıcının fazla ısınmasına neden olabilir.

- Yazıcının üzerine kesinlikle hiçbir türden sıvı dökmeyin.
- Yalnızca işletim talimatlarında belirtilen kumanda ayarlarını yapın. Diğer kumanda ayarlarının yanlış yapılması, hasara neden olabilir ve yetkili servis temsilcisi tarafından onarım yapılmasını gerektirebilir.
- Aşağıdaki durumlarda yazıcıyı kapatmayın:
 - Epson AcuLaser C1700 için**
 - Yazıcı açıldıktan sonra, Hazır/Veri ışığı yanınca kadar bekleyin.
 - Hazır/Veri ışığı yanıp sönüyorken.
 - Yazdırma yapılıyorken.
 - Epson AcuLaser C1750 Serisi için**
 - Yazıcı açıldıktan sonra, LCD panelde Ready (Hazır) mesajı çıkıncaya kadar bekleyin.
 - Veri ışığı yanıp sönüyorken.
 - Yazdırma yapılıyorken.
- Bu kılavuzda aksi belirtilmediği sürece yazıcının içindeki parçalara dokunmayın.
- Yazıcı üzerinde yer alan tüm uyarı ve talimatları izleyin.
- Yazıcının belgelerinde özel olarak açıklanmadığı sürece bu yazıcıyı kendiniz servise almaya kalkışmayın.
- Fişi düzenli olarak prizden çekerek uçlarını temizleyin.
- Fişi yazıcı açıkken çekmeyin.
- Yazıcı uzun süre boyunca kullanılmayacaksa, fişi elektrik prizinden çekin.
- Yazıcıyı temizlemeden önce fişini prizden çekin.
- Temizlemek için iyice sıkılmış bir bez kullanın ve sıvı veya aerosollü temizlik maddeleri kullanmayın.

Sarf malzemelerinin kullanılması

- Patlayarak başkalarına zarar verebilecekleri için kullanılmış sarf malzemelerini yakmayın. Bunları yerel yönetmeliklere uygun olarak atın.
- Sarf malzemelerini çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklamaya dikkat edin.
- Bir toner kartuşunu elinize aldığınızda, her zaman temiz ve düz bir yüzeye koyun.
- Bir toner kartuşunda değişiklik yapmaya veya bu kartuşu parçalarına ayırmaya çalışmayın.

- Tonere dokunmayın. Toneri her zaman gözlerinizden uzak tutun. Toner gözünüze veya giysilerinize değerse, derhal sabun ve suyla yıkayın.
- Toner dökülürse temizlemek için süpürge ve faraş veya sabun ve suyla nemlendirilmiş bir bez kullanın. Küçük parçacıklar kıvılcım değdiğinde, yangına veya patlamaya neden olabileceğinden elektrikli süpürge kullanmayın.
- Bir toner kartuşunu serin bir ortamdan sıcak bir ortama taşıdığınızda yoğunlaşmadan oluşabilecek zararı önlemek için kullanmadan önce en az bir saat bekleyin.
- En iyi baskı kalitesini elde etmek için, toner kartuşunu doğrudan güneş ışığına, toza, tuzlu havaya veya aşındırıcı gazlara (amonyum gibi) maruz kalan yerlerde saklamayın. Aşırı veya hızlı ısı veya nem değişikliklerinin olduğu yerlerden uzak tutun.
- Kesiklere neden olabileceğinden, kağıdın kenarının cildinize sürtünmesine izin vermeyin.

Güvenlik Bilgileri

Ozon güvenliği

Ozon emisyonu

LED yazıcılar tarafından yazdırma işleminin bir yan ürünü olarak ozon gazı açığa çıkartılır. Ozon, yalnızca yazıcı yazdırırken üretilir.

Ozona maruz kalma sınırı

Epson LED yazıcı kesintisiz çalışma boyunca 3 mg/h'den daha az ozon yayar.

Riski en aza indirin

Ozona maruz kalma riskini en aza indirmek için aşağıdaki durumlardan kaçınmalısınız:

- Dar bir alanda çok sayıda LED yazıcı kullanılması
- Aşırı derecede düşük nem koşullarında çalıştırılması
- Oda havalandırmasının yetersiz olması
- Yukarıdaki koşullardan herhangi birinde uzun süreli kesintisiz yazdırma

Yazıcının yeri

Yazıcı, açığa çıkan egzoz gazları ve ısı itibarıyla aşağıdaki koşulları karşılayan bir yere yerleştirilmelidir:

- Doğrudan kullanıcının yüzüne üflememelidir
- Mümkün olan her durumda doğrudan binanın dışına yönlendirilmelidir

Standart ve onaylar

Avrupa modeli

Alçak gerilim direktifi 2006/95/EC	EN60950-1
EMC direktifi 2004/108/EC	EN55022 Sınıf B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
R&TTE direktifi 1999/5/EC*	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 EN60950-1

* Bu sadece Epson AcuLaser C1750W için geçerlidir.

Avrupa kullanıcıları için (sadece Epson AcuLaser C1750W)

Seiko Epson Corporation olarak, L661C model ekipmanın 1999/5/EC Direktifinin temel gerekliliklerine ve ilgili diğer hükümlerine uygun olduğunu beyan ederiz.

Sadece aşağıdaki ülkelerde kullanım içindir:

İrlanda, Birleşik Krallık, Avusturya, Almanya, Lihtenştayn, İsviçre, Fransa, Belçika, Lüksemburg, Hollanda, İtalya, Portekiz, İspanya, Danimarka, Finlandiya, Norveç, İsveç, İzlanda, Kıbrıs, Yunanistan, Slovenya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Polonya, Romanya, Slovakya, Malta.

Fransa'da sadece kapalı mekanda kullanım izni verilmiştir.

İtalya'da içinde bulunduğu tesislerin dışında kullanılması durumunda genel yetkilendirme gereklidir.

Epson, ürünlerin üzerinde yapılan önerilmeyen bir değişiklik nedeniyle koruma gereksinimlerini yerine getirmek için oluşacak herhangi bir arızadan dolayı sorumluluk kabul etmez.



Navodila za varno uporabo

Pomembna varnostna navodila

Ilustracije v tem razdelku kažejo serijo Epson AcuLaser C1700.

Nastavljanje tiskalnika

- Tiskalnik obvezno dvignite na pravih mestih, ki so prikazana spodaj.



- Med prenašanjem naj bo tiskalnik vedno v vodoravnem položaju.
- Če vtikača ne morete vstaviti v vtičnico, se posvetujte z električarjem.
- Prepričajte se, da je električni kabel skladen z lokalnim varnostnimi standardi. Uporabljajte samo tiskalniku priloženi napajalni kabel. Uporaba drugega napajalnega kabla poveča tveganje za nastanek požara ali električnega udara. Napajalni kabel tiskalnika je namenjen samo za uporabo s tem tiskalnikom. Uporaba z drugo opremo lahko poveča tveganje za nastanek požara ali električnega udara.
- Če je vtikač poškodovan, zamenjate kabel ali se posvetujte s kvalificiranim električarjem. Če so v vtičniku varovalke, se prepričajte, da ste jih zamenjali z varovalkami pravilne velikosti in nazivne vrednosti.
- Uporabite ozemljeno električno vtičnico, ki se ujema z vtičem napajalnega kabla tiskalnika. Ne uporabljajte adapterja za vtič.


- Ne uporabljajte električne vtičnice, ki jo nadzira stensko stikalo ali regulator samodejnega izklopa. Nenamerna prekinitev napajanja lahko izbriše dragocene podatke v pomnilniku vašega računalnika in tiskalnika.
- Poskrbite, da na vtičnici ni prahu.
- Poskrbite, da vstavite vtikač v celoti v vtičnico.
- Vtikača se ne dotikajte z mokrimi rokami.
- Izključite tiskalnik iz vtičnice in zaupajte popravilo usposobljenim serviserjem v naslednjih primerih:

A	Ne uporabljajte električnega kabla, ki je poškodovan.
B	Če ste ga polili s tekočino.
C	Če je naprava prišla v stik z dežjem ali vodo.
D	Naprava ne deluje pravilno, kljub upoštevanju vseh navodil za uporabo. Nastavljajte samo tiste krmilne elemente, ki so omenjeni v navodilih za uporabo, saj lahko nepravilno nastavljanje drugih krmilnih elementov povzroči škodo in bo velikokrat zahtevalo obsežna popravila s strani pooblaščenih tehnikov, da se povrne prvotno delovanje tiskalnika.
E	Naprava je padla na tla oziroma je poškodovana.
F	Če opazite velik padec zmogljivosti, ki lahko zahteva servisno popravilo.

- Izogibajte se uporabi vtičnic, na katere so priklopljeni tudi drugi aparati.
- Vso opremo priključite na ustrezno ozemljene omrežne vtičnice. Izogibajte se uporabi vtičnic na tokokrogu, ki ga uporablja tudi fotokopirni stroj ali klimatska naprava, ki se redno vklaplja in izklaplja.
- Uporabite zidno električno vtičnico, ki lahko ustreza zahtevam tiskalnika. Zahteve za električno napajanje so navedene na nalepki, ki je prilepljena na tiskalnik. Če niste prepričani, katera vrsto napajanja je potrebna, se posvetujte z lokalnim podjetjem za distribucijo električne energije.
- Če za napajanje uporabljate podaljšek, zagotovite, da električni tok (vrednost v amperih) vseh naprav, priključenih na podaljšek, ne presega dovoljene vrednosti za podaljšek.
- Ko boste priklapljali ta izdelek na računalnik ali kako drugo napravo s kablom, zagotovite, da bodo priključki usmerjeni pravilno. Vsak priključek lahko priključite samo na en način. Vstavljanje priključka nepravilno lahko poškoduje obe napravi, ki sta povezani s kablom.

Izbira prostora, kjer boste postavili tiskalnik

Ko tiskalnik prestavljate, vedno izberite mesto z dovolj prostora za preprosto uporabo in vzdrževanje. Kot vodilo za potreben prostor okoli tiskalnika za zagotavljanje nemotenega dela uporabite naslednjo ilustracijo.



a	22 cm
b	30 cm
c	31 cm
d	33 cm
e	10 cm

Če želite namestiti in uporabiti katero izmed naslednjih možnosti, boste potrebovali označeno količino dodatnega prostora.


Poleg omejitev prostora pri postavitvi tiskalnika vedno upoštevajte še naslednje previdnostne ukrepe.

- Tiskalnik postavite na mesto, kjer boste lahko brez težav priklopili in odklopili napajalni kabel.
- Tiskalnika ne postavljajte na mesto, kjer lahko kdo pohodi napajalni kabel.
- Papirja ne shranjujte v vlažnem prostoru.
- Izogibajte se mestom, ki so izpostavljeni neposredni sončevi svetlobi, pretirani vročini, vlagi, hlapom ali prahu.
- Tiskalnika ne postavljajte na nestabilne podlage.

- ❑ Reže in odprtine na hrbtni in spodnji strani na ohišju so namenjene prezračevanju. Ne blokirajte ali pokrivajte odprtin za prezračevanje. Ne postavljajte tiskalnika na posteljo, kavč, preprogo ali podobno površino, če prej niste zagotovili primerne prezračevanja.
- ❑ Celotni sistem računalnika in tiskalnika naj bo čim dlje od morebitnih virov motenj, kot so zvočniki ali bazne postaje brezvrvičnih telefonov.
- ❑ Okoli tiskalnika pustite dovolj prostora za prezračevanje.

Uporaba tiskalnika

- ❑ Pazite, da se ne dotaknete talilnika, ki je označen z napisom **CAUTION**, ali območij v njegovi neposredni bližini. Če tiskalnik uporabljate dlje, lahko talilnik (talina valja) in okolica postane zelo vroča. Če se morate dotakniti teh območij, izklopite tiskalnik in počakajte vsaj 40 minut, da se tiskalnik ohladi.



* CAUTION

- ❑ Ne vstavljajte roke v globoko notranjosti talilne enote, da se ne poškodujete, ker so nekateri deli ostri.
- ❑ V nobenem primeru ne potiskajte predmetov skozi prezračevalne odprtine na ohišju, ker se lahko dotaknejo mest, ki so pod napetostjo, ki je lahko nevarna, ali povzročijo kratek stik, kar poveča možnost za nastanek požara ali električnega udara.
- ❑ Na sedite ali se naslanjajte na tiskalnik. Na tiskalnik ne postavljajte težkih predmetov.
- ❑ Ne uporabljajte kakršnih koli vnetljivih plinov v tiskalniku ali njegovi bližini.
- ❑ Nikoli ne vstavljajte komponent tiskalnika na silo. Čeprav je tiskalnik zasnovan trdno, ga grobo ravnanje lahko poškoduje.
- ❑ Pazite, da zataknjenega papirja ne pozabite v tiskalniku. To lahko povzroči pregrevanje tiskalnika.

- Pazite, da tiskalnika ne polijete s kakršnokoli tekočino.
- Prilagodite samo tiste krmilnike, ki so opisani v navodilih za uporabo. Nepravilne nastavitve drugih krmilnikov lahko povzročijo škodo ali okvaro, ki zahteva popravilo s strani usposobljenega serviserja.
- Tiskalnika ne izklaplajte:
 - Za Epson AcuLaser C1700**
 - Po vklopu tiskalnika počakajte, da se vključi lučka Pripravljenost/Podatki.
 - Ko utripa lučka Pripravljenost/Podatki.
 - Ko tiskate.
 - Za serijo Epson AcuLaser C1750**
 - Po vklopu tiskalnika počakajte, da se na zaslonu LCD prikaže **Ready**.
 - Ko utripa lučka Podatki.
 - Ko tiskate.
- Ne dotikajte se komponent v notranjosti tiskalnika, razen če to zahtevajo ta navodila.
- Upoštevajte vsa opozorila in navodila, ki so označena na tiskalniku.
- Tega tiskalnika ne poskušajte popravljati sami, razen v primerih, ki so posebej opisani v dokumentaciji tiskalnika.
- Občasno izvlecite vtikač iz vtičnice in očistite konektorje.
- Vtikača ne izklaplajte, dokler je tiskalnik vključen.
- Če tiskalnika ne boste uporabljali dlje časa, izvlecite vtikač iz vtičnice.
- Pred čiščenjem tiskalnika izvlecite vtikač iz vtičnice.
- Za čiščenje uporabite čisto, suho krpo in ne uporabljajte tekočih ali aerosolnih čistil.

Ravnanje s potrošnim materialom

- Porabljenega potrošnega materiala ne sežigajte, saj lahko eksplodira in koga poškoduje. Odvrzite v skladu z lokalnimi predpisi.
- Potrošni material hranite zunaj dosega otrok.
- Med delom s kartušo za toner to vedno postavite na čisto in gladko površino.
- Kartuše za toner ne poskušajte odpirati ali popravljati.
- Ne dotikajte se tonerja. Toner držite čim dlje od svojih oči. Če pride toner v stik s kožo ali obleko, ga takoj sperite z milom in vodo.

- Če toner stresete na tla, uporabite metlo in smetišnico ali vlažno krpo, namočeno v milnici, da tla očistite. Ker fini delci lahko povzročijo požar ali eksplozijo, če pridejo v stik z iskro, za čiščenje ne smete uporabljati sesalnika.
- Če ste kartušo za toner prinesli iz hladnega v ogret prostor, počakajte vsaj eno uro, preden jo namestite, da preprečite morebitne poškodbe zaradi kondenzacije.
- Da dosežete najboljšo kakovost tiska, kartuše za toner ne hranite v prostoru, ki je izpostavljen neposredni sončevi svetlobi, prahu, slanemu zraku ali korozivnim plinom (kot je amonijak). Izogibajte se prostorom, kjer se temperatura ali vlažnost pretirano ali hitro spreminjata.
- Pazite, da robovi papirja ne drsijo po vaši koži, saj vas lahko porežejo.

Varnostne informacije

Varovanje ozona

Ozonski izpusti

Tiskalniki LED proizvajajo ozon kot stranski proizvod postopka tiskanja. Ozon nastaja samo, ko tiskalnik tiska.

Mejna vrednost izpostavljenosti ozonu

Tiskalnik LED Epson tvori pri neprekinjenem tiskanju manj kot 3 mg/h ozona.

Kako zmanjšati tveganje?

Da zmanjšate tveganja zaradi izpostavljenosti ozonu, se izogibajte naslednjemu:

- Uporaba več tiskalnikov LED v zaprtem prostoru.
- Delovanje v okoljih z izjemno nizko vlažnostjo.
- Sobe z zelo slabim prezračevanjem.
- Daljše in nepretrgano tiskanje skupaj z naštetim zgoraj.

Postavitev tiskalnika

Tiskalnik postavite tako, da izpustni plini in vročina:

- Nista neposredno usmerjeni v obraz uporabnika.
- Prezračeni in speljani ven iz stavbe, kjerkoli je to mogoče.

Standardi in odobritve

Evropski model

Direktiva za nizkonapetostno opremo 2006/95/ES	EN60950-1
Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES	EN55022, razred B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
Direktiva o radijski, terminalski in telekomunikacijski opremi 1999/5/ES*	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 EN60950-1

* To velja samo za Epson AcuLaser C1750W.

Za evropske uporabnike (samo Epson AcuLaser C1750W)

Družba Seiko Epson Corporation s tem izjavlja, da je model opreme L661C skladen z osnovnimi zahtevami in drugimi veljavnimi določili direktive 1999/5/ES.

Za uporabo samo v naslednjih državah:

Irska, Velika Britanija, Avstrija, Nemčija, Liechtenstein, Švica, Francija, Belgija, Luksemburg, Nizozemska, Italija, Portugalska, Španija, Danska, Finska, Norveška, Švedska, Islandija, Ciper, Grčija, Slovenija, Bolgarija, Češka, Estonija, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška, Malta.

V Franciji je dovoljena samo uporaba v zaprtih prostorih.

V Italiji je za uporabo zunaj lastnih prostorov potrebno splošno dovoljenje.

Družba Epson ne sprejema odgovornosti za neskladnost z zahtevami za zaščito, ki bi nastale zaradi nepriporočenih predelav izdelkov.



Sigurnosne upute

Važne sigurnosne upute

Slike upotrijebljene u ovom odjeljku prikazuju seriju Epson AcuLaser C1700.

Postavljanje pisača

- ❑ Budite sigurni da podižete pisač na pravilnim mjestima kao što je prikazano dolje.



- ❑ Kada pomjerate pisač, uvijek ga držite vodoravno.
- ❑ Ako ne možete umetnuti AC utikač u električnu utičnicu, kontaktirajte električara.
- ❑ Budite sigurni da kabl AC napajanja zadovoljava važeće lokalne sigurnosne standarde. Koristite samo kabl napajanja koji se isporučuje s ovim pisačem. Uporaba drugog kabla može za posljedicu imati požar ili strujni udar. Kabel napajanja ovog pisača je namijenjen za uporabu samo s ovim pisačem. Uporaba s drugom opremom može za posljedicu imati požar ili strujni udar.
- ❑ Ako se dogodi oštećenje utikača, zamijenite cijeli kabl ili konzultirajte kvalificiranog električara. Ako u utikaču postoje osigurači, uvjerite se da ste ih zamijenili osiguračima ispravne veličine i klase.
- ❑ Koristite uzemljene utičnice koji odgovaraju utikaču napajanja pisača. Nemojte koristiti utikač adapter.


- Izbjegavajte uporabu električne utičnice koja je kontrolirana zidnim prekidačima ili automatskim tajmerima. Slučajni prekid napajanja može izbrisati vrijedne informacije u memoriji vašeg računala i vašeg pisača.
- Uvjerite se da nema prašine na utičnici.
- Budite sigurni da ste utikač u potpunosti umetnuli u električnu utičnicu.
- Ne dodirujte utikač vlažnim rukama.
- Iskopčajte pisač iz zidne utičnice i prepustite servisiranje predstavniku kvalificiranog servisa pod sljedećim uvjetima:

A	Kada je kabl napajanja ili utikač oštećen ili pohaban.
B	Ako je u njega prolivena tekućina.
C	Ako je bio izložen kiši ili vodi.
D	Ako ne radi normalno kada se prate upute za rad. Podesite samo one kontrole koje su pokrivene uputama za rad, budući da nepravilno podešavanje drugih kontrola može imati za posljedicu oštećenje i često će zahtijevati obiman rad kvalificiranog tehničara kako bi se ponovno uspostavio normalan rad pisača.
E	Ako je bio ispušten ili ako je kućište bilo oštećeno.
F	Ako pokazuje izrazitu promjenu učinka, ukazujući na potrebu servisiranja.

- Izbjegavajte dijeljenje utičnica s drugim uređajima.
- Priključite svu opremu na pravilno uzemljene električne utičnice. Izbjegavajte uporabu utičnica na istom strujnom krugu s uređajima za fotokopiranje ili sustavima kontrole zraka koje se redovito uključuju i isključuju.
- Priključite vaš pisač na električnu utičnicu koja zadovoljava zahtjeve napajanja ovog pisača. Zahtjevi napajanja vašeg pisača su naznačeni na etiketi pričvršćenoj na pisač. Ako niste sigurni glede specifikacija izvora napajanja u vašem području, kontaktirajte vašeg lokalnog elektrodistributera ili konzultirajte vašeg prodavača.
- Ako koristite produžni kabl, uvjerite se da ukupne deklarirane amperaže proizvoda priključenih na produžni kabl ne prekoračuju deklariranu amperazu produžnog kabla.
- Kada priključujete ovaj pisač na računalo ili drugi uređaj pomoću kabla, osigurajte pravilnu orijentaciju priključaka. Svaki priključak ima samo jednu pravilnu orijentaciju. Umetanje priključka pri pogrešnoj orijentaciji može oštetiti oba uređaja povezana kablom.

Pronalaženje mjesta za pisač

Kada premještate pisač, uvijek izaberite lokaciju koja ima dovoljno prostora kako biste omogućili jednostavnost pri radu i održavanju pisača. Slika koja slijedi neka vam posluži kao vodič za količinu prostora koju je potrebno ostaviti oko pisača kako bi se osigurao gladak rad.



a	22 cm
b	30 cm
c	31 cm
d	33 cm
e	10 cm

Da biste instalirali i koristili bilo koju od sljedećih opcija, bit će vam potrebna navedena količina dodatnog prostora.


Osim razmatranja prostornih zahtjeva, uvijek obratite pažnju na sljedeće mjere opreza prilikom traženja mjesta na koje ćete smjestiti pisač:

- Postavite pisač blizu električne utičnice gdje lako možete ukopčati i iskopčati kabl napajanja.
- Nemojte postaviti vaš pisač na mjesto na kojem se može nagaziti na kabl.
- Nemojte koristiti pisač u vlažnom okruženju.
- Izbjegavajte mjesta koja su izložena izravnoj sunčevoj svjetlosti, prekomjernoj toploti, vlazi, uljnim isparenjima ili prašini.
- Nemojte stavljati pisač na nestabilnu površinu.

- Utori i otvori na kućištu i na stražnjoj ili donjoj strani su predviđeni za ventilaciju. Nemojte ih blokirati ili prekriti. Ne postavljajte pisač na krevet, sofu, sag ili drugu sličnu površinu ili na ugrađenu instalaciju ako nije osigurana pravilna ventilacija.
- Držite cjelokupan sustav računala i pisača dalje od potencijalnih izvora ometanja, kao što su zvučnici na baznim jedinicama bežičnih telefona.
- Ostavite odgovarajući prostor oko pisača kako biste omogućili dovoljnu ventilaciju.

Korištenje pisača

- Pazite da ne dodirnete fuzer, koji je označen **CAUTION**, ili područja koja ga okružuju. Ako je pisač bio u uporabi, fuzer i područja koja ga okružuju mogu biti vrlo vrući. Ako morate dodirnuti jedno od tih područja, prije nego što to napravite, isključite pisač i pričekajte 40 minuta kako bi se toplota smanjila.



* CAUTION

- Nemojte umetati ruku duboko u jedinicu fuzera, budući da su neke komponente oštre i mogu uzrokovati povredu.
- Nikad nemojte gurati predmete bilo koje vrste kroz utore na kućištu, budući da oni mogu dodirnuti opasne točke pod naponom ili izazvati kratak spoj između dijelova, što za posljedicu može imati rizik od požara ili strujnog udara.
- Nemojte sjedati niti se naslanjati na pisač. Ne stavljajte teške predmete na pisač.
- Ne koristite zapaljive plinove bilo koje vrste u ni oko pisača.
- Nikada ne stavljajte komponente pisača na njihovo mjesto na silu. Iako je pisač dizajniran da bude robustan, grubo rukovanje ga može oštetiti.
- Ne ostavljajte zaglavljene papir unutar pisača. To može uzrokovati pregrijavanje pisača.

- Nikad nemojte prosuti bilo koju vrstu tekućine na pisač.
- Podesite samo one kontrole koje su pokrivene uputama za rad. Nepravilno podešavanje drugih kontrola može za posledicu imati oštećenje i može zahtijevati popravak od strane predstavnika ovlaštenog servisa.
- Nemojte isključivati pisač:
 - Za Epson AcuLaser C1700**
 - Nakon uključivanja pisača, pričekajte dok se ne upali lampica Spreman/Podaci.
 - Dok lampica Spreman/Podaci treperi.
 - Dok je ispisivanje u tijeku.
 - Za Epson AcuLaser C1750 seriju**
 - Nakon uključivanja pisača, pričekajte dok se na LCD panelu ne pojavi Ready.
 - Dok lampica Podaci treperi.
 - Dok je ispisivanje u tijeku.
- Izbjegavajte dodirivanje komponenti unutar pisača ako niste upućeni da to uradite u ovom vodiču.
- Pratite sva upozorenja i upute označene na pisaču.
- Nemojte pokušavati sami servisirati ovaj pisač, osim kao što je izričito objašnjeno u dokumentaciji pisača.
- Povremeno isključite utikač iz električne utičnice i očistite njegove kontakte.
- Nemojte isključivati utikač iz utičnice dok je pisač uključen.
- Ako se pisač neće koristiti dulje vrijeme, isključite utikač iz električne utičnice.
- Iskopčajte ovaj pisač iz zidne utičnice prije čišćenja.
- Za čišćenje uporabite dobro iscijedenu krpu i nemojte koristiti tečna ili aerosolna sredstva za čišćenje.

Rukovanje potrošnim proizvodima

- Ne spaljujte upotrijebljene potrošne proizvode jer mogu eksplodirati i ozlijediti nekoga. Odložite ih u skladu s lokalnim propisima.
- Budite sigurni da držite potrošne proizvode izvan dohvata djece.
- Kad rukujete spremnikom s tonerom, uvijek ga stavite na čistu, glatku površinu.
- Nemojte pokušavati modificirati ni rastaviti spremnik s tonerom.

- Ne dodirujte toner. Uvijek držite toner dalje od očiju. Ako toner dospije na vašu kožu ili odjeću, odmah ga sperite sapunom i vodom.
- Ako se toner prospe, uporabite metlu i lopaticu za smeće ili vlažnu krpu sa sapunom i vodom kako biste ga očistili. Budući da fine čestice mogu uzrokovati požar ili eksploziju ako dođu u kontakt s iskrom, nemojte koristiti usisivač.
- Pričekajte najmanje jedan sat prije uporabe spremnika s tonerom, nakon što ga prenesete iz hladnog u toplo okruženje, kako biste spriječili oštećenje izazvano kondenzacijom.
- Kako biste dobili najbolju kvalitetu ispisa, nemojte pohranjivati spremnik s tonerom u područje izloženo izravnoj sunčevoj svjetlosti, prašini, slanom zraku ni korozivnim plinovima (kao što je amonijak). Izbjegavajte lokacije izložene ekstremnim ili naglim promjenama temperature ili vlažnosti.
- Ne dopustite da vam rub papira sklizne preko kože jer vas može posjeći.

Sigurnosne informacije

Sigurnost vezana za ozon

Emisija ozona

LED pisači generiraju plin ozon kao sporedni proizvod postupka ispisa. Ozon se proizvodi samo kada pisac ispisuje.

Ograničenje izlaganja ozonu

Epson LED pisac generira manje od 3 mg/h uz neprestano ispisivanje.

Minimiziranje rizika

Kako biste minimizirali rizik izlaganja ozonu, trebate izbjegavati sljedeće uvjete:

- Uporaba više LED pisaca u zatvorenom prostoru
- Rad u uvjetima ekstremno niske vlažnosti
- Slaba ventilacija prostorije
- Dugo, neprestano ispisivanje zajedno s bilo čim gore navedenim

Lokacija pisača

Pisač treba biti lociran tako da ispušni plinovi i generirana toplota:

- Ne pušu izravno u korisnikovo lice
- Budu izravno ispuštani izvan zgrade kad god je to moguće

Standardi i odobrenja

Europski model

Direktiva o niskom naponu 2006/95/EC	EN60950-1
Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti 2004/108/EC	EN55022 klasa B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
Direktiva o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi 1999/5/EC*	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 EN60950-1

* Ovo se odnosi samo na Epson AcuLaser C1750W.

Za korisnike u Europi (samo za Epson AcuLaser C1750W)

Mi, Seiko Epson Corporation, ovom prilikom izjavljujemo da je model L661C sukladan s osnovnim zahtjevima i ostalim bitnim odredbama Direktive 1999/5/EC.

Samo za uporabu u:

Irskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Austriji, Njemačkoj, Lihtenštajnu, Švicarskoj, Francuskoj, Belgiji, Luksemburgu, Nizozemskoj, Italiji, Portugalu, Španjolskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Švedskoj, na Islandu, Cipru, Grčkoj, Sloveniji, Bugarskoj, Češkoj, Estoniji, Mađarskoj, Poljskoj, Rumunjskoj, Slovačkoj, Malti.

U Francuskoj je dozvoljen samo rad u zatvorenom prostoru.

Ako se koristi izvan vlastitih prostorija, u Italiji je potrebna opća dozvola.

Epson ne prihvaća odgovornost za bilo kakav neuspjeh u udovoljavanju zahtjevima za zaštitu koji su posljedica nepreporučene modifikacije proizvoda.



Безбедносни упатства

Важни безбедносни упатства

Илустрациите користени во овој дел ја прикажуваат Серијата Epson AcuLaser C1700.

Поставување на печатачот

- Задолжително подигнете го печатачот на точните позиции како што е прикажано подолу.



- Кога го преместувате печатачот, секогаш држете го хоризонтално.
- Контактирајте со електричар ако не може да го ставите приклучокот во извор на ел. напојување.
- Проверете дали кабелот за напојување ги исполнува релевантните локални безбедносни стандарди. Користете само кабел за напојување што доаѓа со овој печатач. Употреба на друг кабел за напојување може да резултира во оган или електричен удар. Кабелот за напојување на овој печатач е за употреба само со овој печатач. Употреба на друга опрема може да резултира во оган или електричен удар.
- Ако се оштети приклучокот, заменете го целиот кабел или консултирајте се со квалификуван електричар. Ако има осигурувачи во приклучокот, заменете ги со осигурувачи со правилна големина и рангирање.

- Користете заземјен приклучок што соодветствува на кабелот за напојување на печатачот. Не користете приклучок со адаптер.
- Избегнувајте да користите електричен приклучок којшто се контролира со сидни прекинувачи или автоматски тајмери. Ненадеен прекин на напојување може да избрише вредни информации од меморијата на компјутерот и печатачот.
- Погрижете се да нема прашина на штекерот.
- Погрижете се да го вметнете приклучокот целосно во електричниот штекер.
- Не ракувајте со приклучокот со влажни раце.
- Исклучете го печатачот од сид и побарајте помош од квалификуван сервисер во следните случаи:


A	Кога кабелот за напојување или приклучокот се оштетени или изгорени.
B	Ако се истурила течност во него.
C	Ако бил изложен на дожд или вода.
D	Ако не работи нормално кога се следат инструкциите за работа. Прилагодете ги само оние контроли кои се покриени со инструкциите за работа бидејќи неправилно прилагодување на други контроли може да резултира во оштетување и честопати изискува напорна работа на квалификуван техничар за да го врати печатачот во нормална работа.
E	Ако паднал или апаратот е оштетен.
F	Ако покажува значителна промена во изведбите што посочува на потреба од сервисирање.

- Избегнувајте заеднички приклучок со други уреди.
- Поврзете ја целата опрема со правилно заземјени приклучоци за напојување. Избегнувајте да користите приклучоци во исто коло како фотокопири или системи за контрола на воздухот кои редовно се вклучуваат и исклучуваат.
- Поврзете го печатачот за ел. приклучок кој ги исполнува побарувањата за напојување на овој печатач. Побарувањата за напојување на печатачот се посочени на етикетата што е залепена на печатачот. Ако не сте сигурни кои се спецификациите за ел. снабдување во вашата област, контактирајте со локалната компанија за снабдување со ел. енергија или консултирајте се со застапникот.
- Ако користите продолжен кабел, проверете дали вкупната јачина во амperi на производителите кои што се приклучени на продолжниот кабел не ја надминуваат вкупната јачина во амperi.

- ❑ При приклучување на овој печатач за компјутер или друг уред преку кабел, проверете ја точната ориентација на конекторите. Секој конектор има само една точна ориентација. Ако го ставите конекторот во грешна ориентација, тој може да ги оштети обата уреди коишто се поврзани со кабелот.

Наоѓање место за печатачот

Кога го преместувате печатачот, секогаш бирајте локација што има адекватен простор за лесно оперирање и одржување. Употребете ја следнава илустрација како водилка за тоа колкав простор е потребен за да се обезбеди глатко оперирање.



a	22 цм
b	30 цм
c	31 цм
d	33 цм
e	10 цм

За да ги инсталирате и употребувате следниве опции, потребен ќе ви биде назначениот простор.


Освен важноста на просторот, секогаш превземете ги следниве претпазливости кога барате место да го сместите печатачот.

- ❑ Поставете го печатачот близу до ел. приклучок каде што лесно може да го приклучувате и извлекувате кабелот за напојување.
- ❑ Не ставајте го печатачот онаму каде што кабелот може да се нагазува.

- ❑ Не користете го печатачот во влажна средина.
- ❑ Избегнувајте локации кои се изложени на директна сончева светлина, прекумерна топлина, влага, испарувања од масло или прав.
- ❑ Не ставајте го печатачот на нестабилна површина.
- ❑ Отворите и процепите на уредот и на заднината или дното служат за вентилација. Не блокирајте ги или не покривајте ги. Не ставајте го печатачот на кревет, кауч, простирка или други слични површини или во вградени поставки освен ако не е обезбедена правилна вентилација.
- ❑ Држете ги целиот компјутер и системот за печатачот подалеку од потенцијални извори на интерференција, како што се звучници или базични единици за безжични телефони.
- ❑ Оставете доволно простор околу печатачот за да овозможите задоволителна вентилација.

Користење на печатачот

- ❑ Внимавајте да не го допрете грејачот кој е обележен со **CAUTION**, или околните површини. Ако печатачот се користел, грејачот и околните површини се многу топли. Исклучете го печатачот и почекајте 40 минути за да оставите топлината да се намали ако мора да допрете некоја од овие површини.



* CAUTION

- ❑ Не ставајте ја раката длабоко во единицата со грејачот бидејќи некои компоненти се остри и може да предизвикаат повреда.
- ❑ Никогаш не туркајте предмети од кој било вид низ процепите на уредот бидејќи тие може да допрат до опасни точки под напон или не сечете делови бидејќи би можело да доведе до ризик од оган или електричен удар.
- ❑ Не седете и не потпирајте се на печатачот. Не ставајте тешки предмети на печатачот.

- Не користете какви било согорливи гасови во или околу печатачот.
- Никогаш не ставајте ги компонентите на свое место насила. Иако печатачот е дизајниран да биде цврст, грубо ракување може да го оштети.
- Не оставајте заглавена хартија во печатачот. Тоа може да предизвика презагревање на печатачот.
- Никогаш не истурајте каква било течност врз печатачот.
- Прилагодувајте ги само оние контроли што се опфатени во инструкциите за работа. Неправилно прилагодување на другите контроли може да резултира во оштетување и ќе изискува поправка од страна на квалификуван сервисер.
- Не исклучувајте го печатачот:
 - За Epson AcuLaser C1700**
 - По вклучувањето на печатачот, почекајте додека не се вклучи сијаличката Подготвено/Податоци.
 - Додека сијаличката Подготвено/Податоци трепка.
 - Додека печати.
 - За Epson AcuLaser C1750 Серијата**
 - По вклучувањето на печатачот, почекајте додека не се појави Ready на LCD-екранот.
 - Додека сијаличката Податоци трепка.
 - Додека печати.
- Избегнувајте да ги допирате компонентите во печатачот освен ако не сте упатени да го сторите тоа во ова упатство.
- Следете ги сите предупредувања и упатства посочени на печатачот.
- Не обидувајте се сами да го сервисирате овој печатач освен како што е специфично објаснето во документацијата на печатачот.
- Периодично исклучувајте го приклучокот од електричниот штекер и чистете ги сечивата.
- Не исклучувајте го приклучокот додека работи печатачот.
- Ако печатачот нема да се користи долго време, исклучете го приклучокот од електричниот штекер.
- Исклучете го печатачот од сид пред чистење.
- Користете добро исцедена крпа за чистење и не користете течност или аеросолни средства за чистење.

Ракување со потрошни производи

- Не горете ги искористените потрошни производи бидејќи можат да експлодираат и да повредат некого. Фрлајте ги во согласност со локалните регулативи.
- Чувајте ги потрошните производи подалеку од дофат на деца.
- Кога ракувате со касетата за тонер, секогаш ставајте ја на чиста, рамна површина.
- Не обидувајте се да ја менувате касетата за тонерот или да ја расклопувате.
- Не допирајте го тонерот. Секогаш држете го тонерот подалеку од очите. Ако тонерот се налепи на кожата или облеката, исперете го со сапун и вода веднаш.
- Ако тонерот се истури, земете метла и лопатче или крпа натопена со сапун и вода и исчистете го. Не користете правосмукалка бидејќи ситните честички може да предизвикаат оган или експлозија ако дојдат во контакт со искра.
- Почекајте барем еден час пред да ја користите касетата за тонерот откако сте ја преместиле од ладна во топла средина за да спречите оштетување од кондензацијата.
- Не складирајте ја касетата за тонерот на место со директна сончева светлина, прашина, солен воздух или корозивни гасови (како амонијак) за да постигнете најдобар квалитет при печатењето. Избегнувајте локации со екстремни или нагли промени во температурата или влажноста.
- Не дозволувајте работ на хартијата да се лизга врз вашата кожа бидејќи работ на хартијата може да ве исече.

Безбедносни информации

Безбедност за озонот

Емисија на озон

Озонски гас се генерира со LED печатачи како нуспроизвод при процесот на печатење. Озонот се произведува само кога печатачот печати.

Ограничување на изложување на озон

LED Epson печатачот произведува помалку од 3 мг/ч озон при непрекидно печатење.

Минимизирање ризик

Треба да ги следите следните услови за да го минимизирате ризикот од изложување на озон:

- Употреба на повеќе LED печатачи во затворен простор
- Работа во услови на исклучително ниска влажност
- Слаба вентилација на просторијата
- Долго, континуирано печатење заедно со кое било од горе посоченото

Местоположба на печатачот

Печатачот треба да се постави така што генерираните издувни гасови и топлина:

- Нема да дуваат директно во лицето на корисникот
- Ќе се вентилираат директно надвор од зградата онаму каде што тоа е можно

Срандард и одобренија

Европски модел

Директива за низок напон 2006/95/EC	EN60950-1
EMC директива 2004/108/EC	EN55022 Класа B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
R&TTE директива 1999/5/EC*	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 EN60950-1

* Ова се однесува само на Epson AcuLaser C1750W.

За европски корисници (само Epson AcuLaser C1750W)

Ние, Корпорацијата Seiko Epson, изјавуваме дека опремата со модел L661C е во согласност со сите основни побарувања и други релевантни начела на Директивата 1999/5/EC.

За употреба само во:

Ирска, Обединето Кралство, Австрија, Германија, Линхенштајн, Швајцарија, Франција, Белгија, Луксембург, Холандија, Италија, Португалија, Шпанија, Данска, Финска, Норвешка, Шведска, Исланд, Кипар, Грција, Словенија, Бугарија, Република Чешка, Естонија, Унгарија, Полска, Романија, Словакија, Малта.

Во Франција е дозволена оперирање само во затворена просторија.

Ако се користи надвор од своите простории, во Италија е потребно општо овластување.

Epson не може да превземе одговорност за незадоволување на побарувањата за заштита поради непрепорачливи измени на производите.



Bezbednosna uputstva

Važna bezbednosna uputstva

Ilustracije upotrebljene u ovom odeljku prikazuju seriju Epson AcuLaser C1700.

Podešavanje štampača

- Obavezno podižite štampač na odgovarajući način, prikazan ispod.



- Kada pomerate štampač, obavezno ga držite u horizontalnom položaju.
- Ako niste u stanju da umetnete AC utikač u električnu utičnicu, obratite se električaru.
- Proverite da li AC kabl za napajanje koji koristite ispunjava važeće lokalne bezbednosne standarde. Koristite isključivo kabl za napajanje koji ste dobili u kompletu sa štampačem. Upotreba drugog kabla može dovesti do požara ili strujnog udara. Kabl za napajanje štampača namenjen je isključivo za upotrebu sa štampačem. Njegova upotreba sa drugim uređajem može dovesti do požara ili strujnog udara.
- Ako oštetite utikač, zamenite kabl sa utikačem ili se obratite kvalifikovanom električaru. Ako u utikaču postoje osigurači, vodite računa da ih zamenite osiguračima odgovarajuće veličine i jačine.
- Koristite isključivo uzemljenu utičnicu koja odgovara utikaču štampača. Nemojte koristiti adapter za utikač.


- Izbegavajte korišćenje utičnica sa zidnim prekidačem ili automatskim tajmerom. Ako se napajanje slučajno prekine, može doći do gubitka važnih informacija iz memorije računara i štampača.
- Proverite da u utičnici nema prašine.
- Vodite računa da utikač bude potpuno utaknut u mrežnu utičnicu.
- Ne rukujte utikačem ako su vam ruke vlažne.
- U sledećim situacijama, štampač isključite iz zidne utičnice, a servisiranje prepustite kvalifikovanom tehničkom osoblju:

A	Ako je kabl za napajanje ili priključak oštećen ili raspleten.
B	Ako je u njega ušla tečnost.
C	Ako je bio izložen kiši ili vodi.
D	Ako ne radi pravilno iako se pridržavate uputstva za upotrebu. Podešavajte samo one kontrole koje su obrađene u uputstvu za upotrebu pošto neodgovarajuća podešavanja drugih kontrola mogu dovesti do oštećenja i često zahtevaju detaljno servisiranje od strane kvalifikovanog tehničkog lica da bi se štampač ponovo osposobio za normalan rad.
E	Ako je pao ili je kućište oštećeno.
F	Ako su mu performanse drastično promenjene, što znači da je potrebno servisiranje.

- Izbegavajte deljenje utičnica sa drugim uređajima.
- Sve uređaje povežite na utičnice za odgovarajućim uzemljenjem. Izbegavajte korišćenje utičnica na istom strujnom kolu na koje su priključeni fotokopir uređaji ili ventilacioni sistemi koji se često uključuju i isključuju.
- Štampač uključite u električnu utičnicu koja ispunjava specifikacije napajanja ovog štampača. Specifikacije napajanja štampača navedene su na oznaci pričvršćenoj za štampač. Ako niste sigurni oko specifikacija napajanja u vašoj oblasti, obratite se lokalnoj elektrodistribuciji ili se posavetujte sa distributerom.
- Ako sa štampačem koristite produžni kabl, vodite računa da ukupna amperaža uređaja koje ste priključili na produžni kabl ne prekorači amperažu produžnog kabla.
- Pri povezivanju štampača na računar ili neki drugi uređaj pomoću kabla, vodite računa da priključci budu pravilno okrenuti. Svaki priključak ima samo jedan pravilan položaj. Ako umetnete pogrešan kraj priključka, možete oštetiti oba uređaja koja povezujete kablom.

Izbor mesta za štampač

Kada premeštate štampač, obavezno izaberite mesto sa dovoljno prostora za lako rukovanje i održavanje. Upotrebite sledeću sliku kao vodič za količinu slobodnog prostora koju je potrebno ostaviti oko štampača se rad obavljao neometano.



a	22 cm
b	30 cm
c	31 cm
d	33 cm
e	10 cm

Da biste instalirali i koristili neki od sledećih opcionalnih proizvoda, biće vam potreban navedeni dodatni prostor.


Osim slobodnog prostora, obratite pažnju i na sledeće mere predostrožnosti prilikom izbora mesta za štampač:

- Štampač postavite u blizini električne utičnice tako da možete lako uključiti i isključiti kabl za napajanje.
- Ne stavljajte štampač na mesta na kojima će se kabl gaziti.
- Nemojte koristiti štampač u vlažnom okruženju.
- Izbegavajte mesta koja su izložena direktnoj sunčevoj svetlosti, preteranoj toploti, vlazi, uljnim isparenjima ili prašini.

- Ne postavljajte štampač na nestabilnu podlogu.
- Prorezi i otvori na kućištu i sa zadnje ili donje strane služe za ventilaciju. Nemojte ih zatvarati ili pokrivati. Štampač nemojte stavljati na krevet, sofu, tepih ili sličnu površinu, kao ni unutar nameštaja osim ako nije obezbeđena odgovarajuća ventilacija.
- Držite ceo računarski sistem i štampač dalje od potencijalnih izvora elektromagnetnih smetnji, kao što su zvučnici i baze bežičnih telefona.
- Ostavite dovoljno prostora oko štampača da bi se omogućila odgovarajuća ventilacija.

Korišćenje štampača

- Vodite računa da ne dodirnete grejač, označen tekстом **CAUTION**, niti okolnu oblast. Ako ste koristili štampač, grejač i njegova okolina mogu biti veoma vrući. Ukoliko je neophodno da dodirnete neku od ovih površina, isključite štampač i sačekajte 40 minuta da se površine ohlade.



* CAUTION

- Ne uvlačite ruku preduboko u grejač pošto su neke komponente oštre i mogu izazvati povrede.
- U otvore na kućištu nikada nemojte gurati nikakve predmete jer mogu dodirnuti opasne tačke pod naponom ili izazvati kratak spoj, što može dovesti do požara ili električnog udara.
- Nemojte da sedite ili da se naslanjate na štampač. Nemojte da stavljate teške predmete na štampač.
- Ne koristite zapaljive gasove u ili oko štampača.
- Nikada nemojte primenjivati silu kada stavljate komponente štampača na mesto. Iako je štampač proizveden tako da bude otporan, grubim rukovanjem ga možete oštetiti.
- Ne ostavljajte zaglavljene papir unutar štampača. To može dovesti do pregrevanja štampača.
- Pazite na ne prospete nikakvu tečnost u štampač.

- Podešavajte samo one kontrole koje su obrađene u uputstvu za upotrebu. Neodgovarajuća podešavanja drugih kontrola mogu dovesti do oštećenja i često zahtevaju servisiranje od strane kvalifikovanog tehničkog lica.
- Nemojte isključivati štampač:
 - Za Epson AcuLaser C1700**
 - Nakon uključivanja štampača, sačekajte da zasvetli lampica Spreman/Podaci.
 - Dok lampica Spreman/Podaci treperi.
 - U toku štampanja.
 - Za Epson AcuLaser C1750 seriju**
 - Nakon uključivanja štampača, sačekajte da se na LCD ekranu pojavi poruka Ready.
 - Dok lampica Podaci treperi.
 - U toku štampanja.
- Izbegavajte da dodirujete komponente u štampaču, osim ako vam tako nalažu uputstva iz ovog vodiča.
- Pratite sva upozorenja i uputstva označena na štampaču.
- Osim kao što je izričito objašnjeno u dokumentaciji štampača, ne pokušavajte sami da servisirate ovaj uređaj.
- S vremena na vreme izvucite utikač iz električne utičnice i očistite utičnu viljušku.
- Ne izvlačite utikač dok je štampač uključen.
- Ako štampač neće biti korišćen duže vreme, izvucite utikač iz električne utičnice.
- Pre čišćenja, isključite štampač iz zidne utičnice.
- Proizvod čistite dobro iscedenom vlažnom krpom i nemojte koristiti tečna sredstva za čišćenje niti sprejeve.

Rukovanje potrošnim proizvodima

- Ne sagorevajte korišćene potrošne proizvode jer mogu da eksplodiraju i povrede nekog. Odložite ih u skladu sa lokalnim propisima.
- Potrošne proizvode držite van domašaja dece.
- Kada rukujete toner kertridžom, obavezno ga stavite na čistu i glatku površinu.
- Ne pokušavajte da modifikujete toner kertridž niti da ga rastavite.

- Ne dodirujte toner. Uvek udaljavajte toner od očiju. Ako vam toner dospe na kožu ili odeću, odmah ga sperite sapunom i vodom.
- Ako se toner prospe, pokupite ga metlom ili vlažnom sapunjavom krpom. Pošto se sitne čestice mogu zapaliti ili eksplodirati ako dođu u kontakt sa varnicom, nemojte koristiti usisivač.
- Sačekajte najmanje jedan sat pre upotrebe toner kertridža nakon što ste ga preneli iz hladnog u toplo okruženje da ne bi došlo do oštećenja usled kondenzacije.
- Da biste dobili najbolji kvalitet štampe, toner kertridž nemojte skladištiti na mestu izloženom direktnoj sunčevoj svetlosti, prašini, slanom vazduhu niti korozivnim gasovima (kao što je amonijak). Izbegavajte mesta izložena ekstremnim ili naglim promenama temperature i vlažnosti vazduha.
- Pazite da ivica papira ne klizi po vašoj koži jer ivica papira može da vas poseče.

Bezbednosne informacije

Bezbednost u vezi sa ozonom

Ispuštanje ozona

LED štampači generišu gas ozon kao nusprodukt procesa štampanja. Ozon se proizvodi samo dok je štampanje u toku.

Ograničenje po pitanju izlaganja ozonu

Epson LED štampač stvara manje od 3 mg/h u toku neprekidnog štampanja.

Smanjivanje rizika

Da biste smanjili opasnost od izloženosti ozonu, trebalo bi da izbegavate sledeće:

- Upotreba više LED štampača u zatvorenom prostoru
- Upotreba pri izuzetno niskoj vlažnosti vazduha
- Loša ventilacija u prostoriji
- Dugotrajno, neprekidno štampanje u kombinaciji sa nekim od gornjih uslova

Položaj štampača

Štampač bi trebalo da bude postavljen tako da izduvni gasovi i generisana toplota:

- Ne idu direktno u lice korisniku
- Budu ventilacijom uklonjeni iz zgrade ako je ikako moguće

Standardi i odobrenja

Evropski model

Niskonaponska direktiva 2006/95/EC	EN60950-1
Direktiva 2004/108/EC o elektromagnetnoj usklađenosti	EN55022 klasa B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
Direktiva 1999/5/EC za radio opremu i opremu za telekomunikacione terminale	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 EN60950-1

* Ovo se odnosi samo na Epson AcuLaser C1750W.

Za korisnike u Evropi (samo za Epson AcuLaser C1750W)

Mi, korporacija Seiko Epson, ovom prilikom izjavljujemo da je model opreme L661C u skladu sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC.

Za upotrebu samo u:

Irskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Austriji, Nemačkoj, Lihtenštajnu, Švajcarskoj, Francuskoj, Belgiji, Luksemburgu, Holandiji, Italiji, Portugaliji, Španiji, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Švedskoj, na Islandu, Kipru, u Grčkoj, Sloveniji, Bugarskoj, Češkoj, Estoniji, Mađarskoj, Poljskoj, Rumuniji, Slovačkoj, Malti.

U Francuskoj je dopuštena samo upotreba u zatvorenim prostorima.

Ako se koristi van vlastitih prostorija, u Italiji je potrebna opšta dozvola.

Epson ne prihvata odgovornost za nezadovoljstvo u vezi sa zahtevima za zaštitom koji su rezultat nepreporučenih modifikacija proizvoda.



Инструкции по безопасности

Важные инструкции по безопасности

Иллюстрации, приведенные в данном разделе, относятся к моделям Epson AcuLaser C1700 Series.

При установке данного устройства

- ❑ Поднимайте принтер, поддерживая его в определенных местах, как показано на рисунке.



- ❑ При переносе принтера сохраняйте горизонтальное положение.
- ❑ Если вы не можете подключить вилку к розетке, обратитесь к электрику.
- ❑ Убедитесь, что шнур питания отвечает соответствующим местным стандартам безопасности. Используйте только тот шнур питания, который поставляется с устройством. Применение другого шнура может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Шнур питания, прилагаемый к устройству, предназначен для использования только с этим устройством. Применение этого шнура для подключения другой аппаратуры может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- ❑ Если вилка повреждена, замените весь кабель или обратитесь к квалифицированному электрику. Если в вилку устанавливается предохранитель, убедитесь, что вы заменили его предохранителем подходящего размера и номинала.

- Пользуйтесь заземленной розеткой, соответствующей вилке сетевого шнура принтера. Не пользуйтесь адаптером для вилки.
- Не используйте электрическую розетку, которая управляется настенным выключателем или автоматическим таймером. Случайное размыкание цепи электропитания может привести к потере ценной информации из памяти компьютера и принтера.
- Убедитесь, что в гнездах разъемов нет пыли
- Убедитесь, что вилка шнура питания полностью вставлена в электрическую розетку.
- Не касайтесь шнура питания мокрыми руками.
- Отключите устройство от источника питания и обратитесь для обслуживания к квалифицированному персоналу в следующих случаях:


A	Шнур питания поврежден или перетерся.
B	В принтер была пролита жидкость.
C	Принтер попал под дождь или в воду.
D	Принтер работает неправильно при полном соблюдении инструкций по работе. Выполняйте только регулировки, которые описаны в инструкции по эксплуатации; недозволённые регулировки могут привести к повреждениям, требующим сложного ремонта и обращения к квалифицированному персоналу.
E	Принтер уронили или его корпус поврежден.
F	Принтер работает с заметными отклонениями от обычного состояния, необходимо обслуживание.

- Не включайте принтер в одну розетку с другими приборами.
- Подключайте все устройства к правильно заземленным розеткам электропитания. Не подключайте устройства к розеткам, от которых питаются регулярно включающиеся и выключающиеся фотокопировальные аппараты или системы кондиционирования.
- Подключите принтер к электрической розетке, которая отвечает его электрическим параметрам. Электрические параметры принтера указаны на этикетке, прикрепленной к его корпусу. Если вам неизвестны характеристики электрического тока в вашей местности, обратитесь в местное управление электроснабжения или к своему поставщику.
- Если вы используете удлинитель, убедитесь, что общая нагрузка от всех устройств, подключенных к удлинителю, не превышает максимально допустимой.

- При подключении данного устройства к компьютеру или другому устройству с помощью кабеля убедитесь в правильности ориентации разъемов. Каждый разъем можно подключить лишь одним способом. Если вставить разъем неправильно, можно повредить оба устройства, соединенные кабелем.

Выбор места для установки принтера

При перемещении принтера всегда выбирайте место, обеспечивающее достаточное количество свободного пространства для его использования и обслуживания. Используйте следующий рисунок для определения количества свободного места, необходимого для нормальной эксплуатации и обслуживания принтера.



a	22 см
b	30 см
c	31 см
d	33 см
e	10 см


Если установлено следующее дополнительное оборудование, вам понадобится дополнительное место.

Помимо требований к пространству всегда соблюдайте следующие правила при размещении принтера.

- Размещайте принтер рядом с электрической розеткой, откуда при необходимости можно легко отключить шнур питания.
- Не устанавливайте принтер в местах, где на его шнур могут наступить.
- Не используйте принтер в сырых помещениях.
- Не устанавливайте принтер в местах, подверженных воздействию прямого солнечного света, нефтяных испарений, высокой температуры и влажности, а также в запыленных помещениях.
- Не устанавливайте принтер на неустойчивых поверхностях.
- Слоты и отверстия в корпусе, на тыльной или нижней сторонах предназначены для вентиляции. Не блокируйте и не закрывайте их. Не ставьте принтер на кровать, софу, ковер или подобные поверхности и не встраивайте его, если не обеспечена хорошая вентиляция.
- Устанавливайте компьютер и принтер вдали от потенциальных источников помех, таких как громкоговорители или базовые модули беспроводных телефонов.
- Вокруг принтера должно быть достаточно места для обеспечения хорошей вентиляции.

При работе с устройством

- Не прикасайтесь к блоку печки, на который нанесена метка **CAUTION (ВНИМАНИЕ)**, и к соседним областям. Во время использования принтера эти области сильно нагреваются. Если необходимо к ним прикоснуться, выключите принтер и подождите 40 минут, чтобы эти области охладились в достаточной степени.



* **CAUTION (ВНИМАНИЕ)**

- Не просовывайте руку внутрь блока печки, поскольку некоторые компоненты имеют острые края и могут нанести травму.
- Никогда не вставляйте предметы в отверстия на корпусе принтера — они могут прикоснуться к точкам высокого напряжения и вызвать короткое замыкание, что приведет к пожару или поражению электрическим током.
- Не садитесь и не опирайтесь на принтер. Не кладите на принтер тяжелые предметы.
- Не используйте рядом с принтером легковоспламеняющиеся вещества.
- Никогда не применяйте силу для установки компонентов на место. Хотя принтер — прочное устройство, грубое обращение может привести к его повреждению.
- Не оставляйте замятую бумагу внутри принтера. Это может привести к перегреву принтера.
- Никогда не проливайте жидкость на принтер.
- Выполняйте только регулировки, которые описаны в инструкции по эксплуатации. Недозволенные регулировки могут привести к повреждению принтера; для ремонта потребуется обратиться к квалифицированному персоналу.
- Не выключайте принтер:
 - Для Epson AcuLaser C1700**
 - после включения принтера, пока не загорится индикатор Ready/Data;
 - пока мигает индикатор Ready/Data;
 - пока идет печать.
 - Для Epson AcuLaser C1750 Series**
 - после включения принтера, пока на ЖК-панели не появится Ready (Готов);
 - пока мигает индикатор Data;
 - пока идет печать.
- Не прикасайтесь к деталям внутри принтера, если это не оговорено в инструкции.
- Следуйте всем предупреждениям и инструкциям, нанесенным на корпус принтера.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство, если это не оговорено в руководстве.
- Периодически отключайте шнур питания от электрической розетки и очищайте контакты.
- Не отключайте шнур питания во время печати.
- Если принтер не используется продолжительный период времени, выньте шнур питания из розетки.

- Перед очисткой принтера отключайте его от электрической розетки.
- Очищайте принтер хорошо отжатой влажной тканью; не используйте жидкие или аэрозольные средства.

Обращение с расходными материалами

- Не сжигайте использованные расходные материалы - это может привести к взрыву и телесным травмам. Утилизируйте их согласно местному природоохранному законодательству.
- Храните расходные материалы в местах, недоступных детям.
- При обращении с тонер-картриджем всегда кладите его на чистую ровную поверхность.
- Не пытайтесь модифицировать или разбирать картриджи с тонером.
- Не трогайте тонер руками. Не допускайте его попадания в глаза. Если тонер попал на кожу или одежду, немедленно смойте его водой с мылом.
- Если тонер просыпался, соберите его при помощи веника и совка или влажной намоченной ткани. Поскольку искра может вызвать воспламенение или взрыв мелких частиц, не собирайте тонер пылесосом.
- Если картридж с тонером был внесен с холодного воздуха в теплое помещение, перед его установкой он должен прогреться в течение часа во избежание повреждения из-за конденсации влаги.
- Чтобы обеспечить наилучшее качество печати, храните картридж вдали от прямого солнечного света, пыли, соляных паров или вызывающих коррозию газов (например, аммония). Избегайте хранилищ с экстремальными условиями и резкими перепадами температур и влажности воздуха.
- Не допускайте проскальзывания края бумаги вдоль ваших рук, иначе вы можете порезаться.

Сведения о безопасности

Озоновая безопасность

Выделение озона

Озон выделяется в светодиодных принтерах как побочный продукт процесса печати. Озон выделяется только тогда, когда принтер печатает.

Ограничение на выход озона

Светодиодный принтер Epson создает менее 3 мг/ч при непрерывной печати.

Минимизация риска

Для уменьшения риска выхода озона остерегайтесь следующего:

- использование нескольких светодиодных принтеров в замкнутом помещении;
- работы в условиях чрезвычайно низкой влажности;
- плохой вентиляции помещений;
- продолжительной непрерывной печати в сочетании с любым из вышеприведенных условий.

Размещение принтера

Принтер должен быть размещен таким образом, чтобы выходящие газы и производимое тепло:

- не были направлены в лицо пользователя;
- при помощи вытяжной вентиляции выводились напрямую из здания, если это возможно.

Соответствие стандартам и допускам

Модель для Европы

Директива о низком напряжении 2006/95/ЕС	EN60950-1
Директива об электромагнитной совместимости 2004/108/ЕС	EN55022 Class B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
R&TTE directive 1999/5/ЕС*	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 EN60950-1

* Это относится только к Epson AcuLaser C1750W.

Модель соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ Р МЭК 60950-1-2005, ГОСТ Р 51318.22-99 (Класс Б), ГОСТ Р 51318.24-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Раздел 6, 7), ГОСТ Р 51317.3.3-2008

Для пользователей в Европе (только Epson AcuLaser C1750W)

Мы, Seiko Epson Corporation, настоящим подтверждаем, что данное оборудование (модель L661C) соответствует основным требованиям и прочим важным условиям директивы 1999/5/ЕС.

Для использования только в следующих странах:

Ирландия, Великобритания, Австрия, Германия, Лихтенштейн, Швейцария, Франция, Бельгия, Люксембург, Нидерланды, Италия, Португалия, Испания, Дания, Финляндия, Норвегия, Швеция, Исландия, Кипр, Греция, Словения, Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия и Мальта.

Во Франции разрешено использование только в помещениях.

В Италии требуется разрешение на использование вне помещений.

Epson не несет ответственности, связанной с любыми поломками из-за нерекондованного использования или модификации устройства.



Інструкції з техніки безпеки

Важливі інструкції з техніки безпеки

На ілюстраціях у даному розділі зображена модель серії Epson AcuLaser C1700.

Установлення принтера

- ❑ Піднімати принтер потрібно у такий спосіб, як зображено нижче.



- ❑ Під час перенесення принтера завжди тримайте його в горизонтальному положенні.
- ❑ Якщо ви не можете під'єднати штепсель змінного струму до електричної розетки, зверніться до електрика.
- ❑ Переконайтеся в тому, що кабель живлення змінного струму відповідає відповідним місцевим стандартам безпеки. Використовуйте лише кабель живлення, що поставляється з принтером. Використання іншого кабелю може призвести до виникнення пожежі або враження електричним струмом. Кабель живлення, що додається до принтера, призначений для використання лише з цим принтером. Використання цього кабелю для під'єднання іншої апаратури може призвести до виникнення пожежі або враження електричним струмом.
- ❑ Якщо пошкоджено штепсель, замініть увесь кабель або зверніться до кваліфікованого електрика. Якщо у штепсель встановлено запобіжник, переконайтеся в тому, що його замінено на запобіжник потрібного розміру та номіналу.

- Використовуйте уземлену розетку, що відповідає штепселю кабелю живлення принтера. Не використовуйте адаптер для штепселя.
- Не використовуйте електричну розетку, що керується настінними вимикачами або автоматичними таймерами. Випадкове розмикання ланцюга електроживлення може призвести до втрати цінної інформації з пам'яті комп'ютера та принтера.
- Переконайтеся в тому, що в розетці немає пилу.
- Переконайтеся в тому, що штепсель кабелю живлення повністю вставлено в електричну розетку.
- Не торкайтеся штепселя вологими руками.
- Від'єднайте принтер від настінної розетки та зверніться за обслуговуванням до кваліфікованого представника сервісного центру в таких випадках:


A	Кабель живлення або штепсель пошкоджено або перетерто.
B	У принтер було пролито рідину.
C	Принтер потрапив під дощ або у воду.
D	Принтер функціонує неправильно за умови повного дотримання інструкцій з експлуатації. Виконуйте налаштування тільки тих регуляторів, що описані в інструкції з експлуатації, неправильне налаштування інших регуляторів може призвести до пошкоджень, що потребуватимуть складного ремонту та звернення до кваліфікованого фахівця для відновлення нормального функціонування принтера.
E	Принтер упав або його корпус пошкоджено.
F	Принтер функціонує з помітними відхиленнями від звичайного стану, вказуючи на необхідність обслуговування.

- Не вмикайте принтер в одну розетку з іншими приладами.
- Під'єднайте все обладнання до розеток електроживлення, що належним чином заземлені. Не під'єднуйте пристрій до розеток, від яких живляться фотокопіювальні апарати та системи кондиціонування, що регулярно вмикаються та вимикаються.
- Під'єднайте принтер до електричних розеток, що відповідають вимогам до живлення принтера. Вимоги до живлення принтера зазначено на етикетці, що прикріплено до принтера. Якщо вам невідомі характеристики електричного струму у Вашій місцевості, зверніться до місцевого управління електропостачання або до дилера.
- Якщо ви використовуєте подовжувач, переконайтеся в тому, що загальний номінальний струм усіх пристроїв, під'єднаних до подовжувача, не перевищує значення номінального струму подовжувача.

- ❑ Під'єднуючи принтер до комп'ютера чи іншого пристрою за допомогою кабелю, переконайтеся в правильності орієнтації роз'ємів. Кожен роз'єм передбачає підключення лише одним способом. Якщо вставити роз'єм неправильно, можна пошкодити обидва пристрої, з'єднані кабелем.

Вибір місця для встановлення принтера

Переміщуючи принтер, завжди обирайте місце, де є достатньо вільного простору для легкого керування принтером і здійснення сервісного обслуговування. Для забезпечення безпроблемного використання принтера зверніться до наведеного нижче малюнка, на якому відображено кількість вільного місця навколо принтера.



a	22 см
b	30 см
c	31 см
d	33 см
e	10 см

Для встановлення та використання будь-якого переліченого нижче додаткового обладнання знадобиться вказана кількість додаткового вільного простору.


Обираючи місце для розміщення принтера, окрім урахування вимог до вільного простору завжди беріть до уваги наведені нижче заходи безпеки:

- ❑ Розміщуйте принтер біля електричної розетки, яка дозволяє легко під'єднати чи від'єднати кабель живлення.

- ❑ Не розміщуйте принтер у місцях, де на кабель живлення можна наступити.
- ❑ Не використовуйте принтер у вологому середовищі.
- ❑ Уникайте місць, що схильні до впливу прямого сонячного проміння, надмірного тепла, вологи, парів нафти або пилу.
- ❑ Не розміщуйте принтер на нестійкій поверхні.
- ❑ Слоти та отвори в корпусі на тильній та нижній сторонах призначені для вентиляції. Не блокуйте та не закривайте їх. Не розміщуйте принтер на ліжку, дивані, килимі або подібних поверхнях, а також не вбудовуйте його, якщо не забезпечено належну вентиляцію.
- ❑ Розміщуйте комп'ютер та принтер подалі від потенційних джерел перешкод, наприклад гучномовців або базових модулів бездротових телефонів.
- ❑ Навколо принтера має бути достатньо місця для забезпечення належної вентиляції.

Використання принтера

- ❑ Не торкайтеся термофіксатора, на якому є позначка **CAUTION**, або ділянок навколо нього. По завершенні використання принтера термофіксатор та ділянки навколо нього можуть бути дуже гарячими. Якщо вам необхідно торкнутися однієї з цих ділянок, спершу необхідно вимкнути принтер та зачекати 40 хвилин, щоб вона встигла охолонути.



* CAUTION

- ❑ Не просувайте руку всередину термофіксатора, оскільки деякі компоненти мають гострі краї та можуть завдати травми.
- ❑ Ніколи не вставляйте предмети в отвори на корпусі принтера, оскільки вони можуть доторкнутися до точок високої напруги та спричинити коротке замикання, що може призвести до ризику виникнення пожежі або враження електричним струмом.

- Не сідайте та не опирайтеся на принтер. Не кладіть на принтер важкі предмети.
- Не використовуйте поруч із принтером будь-які легкозаймисті гази.
- Ніколи не вставляйте деталі принтера силоміць. Хоча принтер спроектовано для надійного функціонування, грубе поводження може його пошкодити.
- Не залишайте зім'ятий папір у принтері. Це може призвести до перегрівання принтера.
- Ніколи не проливайте на принтер будь-яку рідину.
- Виконуйте лише ті налаштування, що передбачені інструкцією з експлуатації. Неналежне виконання інших налаштувань може призвести до пошкодження принтера, і для ремонту потрібно буде звернутися до кваліфікованого представника сервісного центру.
- Не вимикайте принтер:
 - Для моделі Epson AcuLaser C1700**
 - Після ввімкнення принтера, дочекайтеся, поки загориться індикатор Готовий/Дані.
 - Коли горить або блимає індикатор Готовий/Дані.
 - Під час друку.
 - Для моделі серії Epson AcuLaser C1750**
 - Після ввімкнення принтера, дочекайтеся, поки на панелі РК-дисплея з'явиться індикація Ready.
 - Коли горить або блимає індикатор Дані.
 - Під час друку.
- Не торкайтеся деталей, розміщених усередині принтера, якщо це не передбачено цим посібником.
- Дотримуйтеся всіх вказівок і попереджень на маркуванні принтера.
- Не намагайтеся самостійно здійснювати сервісне обслуговування принтера, якщо це не передбачено в документації принтера.
- Періодично від'єднуйте штепсель від електричної розетки та очищуйте контакти.
- Не виймайте штепсель, поки принтер увімкнено.
- Якщо принтер не буде використовуватися тривалий період часу, вийміть штепсель із електричної розетки.
- Перш ніж виконати чищення принтера, від'єднайте його від настінної розетки.
- Для чищення використовуйте добре віджаті тканину та не використовуйте рідкі або аерозольні засоби.

Поводження з витратними матеріалами

- Не спалюйте використані витратні матеріали, оскільки вони можуть вибухнути та завдати кому-нубудь травми. Утилізуйте їх у відповідності до місцевих правил.
- Зберігайте витратні матеріали в місцях, недосяжних для дітей.
- Вийнявши тонер-картридж, завжди розміщуйте його на чистій, рівній поверхні.
- Не намагайтеся модифікувати тонер-картридж або розбирати його.
- Не торкайтеся тонера. Завжди тримайте тонер подалі від очей. Якщо тонер потрапив на шкіру або одяг, негайно змийте його за допомогою мила та води.
- Якщо тонер просипався, скористайтеся віником та совком або вологою тканиною з милом та водою для його прибирання. Оскільки дрібні частки можуть спричинити пожежу чи вибух у випадку контакту з іскрою, не використовуйте для їх прибирання пилосос.
- Для попередження пошкодження внаслідок утворення конденсату зачекайте принаймні одну годину, перш ніж використовувати тонер-картридж після його переміщення із холодного середовища в тепле.
- Для отримання високої якості друку не зберігайте тонер-картридж у місцях, що схильні до впливу прямого сонячного проміння, у запиленому приміщенні, там, де повітря насичене соляними парами чи газом, що викликає корозію (наприклад амонієм). Уникайте місць з екстремальними умовами або різкими перепадами температур та вологості повітря.
- Не припускайте проковзування країв папера вздовж шкіри, оскільки краями папера можна порізатися.

Інформація з безпеки

Озонова безпека

Виділення озону

Озон виділяється світлодіодними принтерами як побічний продукт процесу друку. Озон виділяється лише тоді, коли принтер друкує.

Обмеження на вихід озону

Світлодіодний принтер Epson виділяє менше ніж 3 мг/год озону під час тривалого друку.

Мінімізація ризику

Для мінімізації ризику виходу озону остерігайтеся зазначених нижче дій:

- Використання кількох світлодіодних принтерів у замкнутому приміщенні
- Робота в умовах надзвичайно низької вологості
- Погана вентиляція приміщення
- Тривалий безперервний друк у поєднанні з будь-якою із зазначених вище умов

Розміщення принтера

Принтер потрібно розмістити таким чином, щоб вихідні гази та виділене тепло:

- Не були спрямовані в обличчя користувача
- За допомогою витяжної вентиляції виводилися безпосередньо із приміщення, якщо це можливо

Стандарт та дозволи

Модель для Європи

Директива про низьку напругу 2006/95/EC	EN60950-1
Директива про електромагнітну сумісність 2004/108/EC	EN55022 Клас B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
Директива R&TTE 1999/5/EC*	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 EN60950-1

* Стосується моделі Epson AcuLaser C1750W.

Для користувачів у Європі (лише модель Epson AcuLaser C1750W)

Цим ми, корпорація Seiko Epson, стверджуємо, що обладнання моделі L661C відповідає обов'язковим вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 1999/5/ЕС.

Для використання лише в таких країнах:

Ірландія, Сполучене Королівство, Австрія, Німеччина, Ліхтенштейн, Швейцарія, Франція, Бельгія, Люксембург, Нідерланди, Італія, Португалія, Іспанія, Данія, Фінляндія, Норвегія, Швеція, Ісландія, Кіпр, Греція, Словенія, Болгарія, Чеська Республіка, Естонія, Угорщина, Польща, Румунія, Словаччина, Мальта.

У Франції дозволено лише використання всередині приміщення.

В Італії необхідний загальний дозвіл у разі використання за межами власного будинку.

Корпорація Epson не визнає будь-якої відповідальності за недотримання вимог захисту, що призвели до внесення nereкомендованих змін у вироби.



تعليمات السلامة

تعليمات هامة للسلامة

تبين الصور التوضيحية المستخدمة في هذا القسم سلسلة Epson AcuLaser C1700.

تهيئة الطابعة

❑ احرص على رفع الطابعة حسب الأوضاع الصحيحة الموضحة أدناه.



❑ عند نقل الطابعة، اجعلها دائماً في وضع أفقي.

❑ إذا لم تكن قادراً على إدخال قابس التيار المتناوب في مقبس الكهرباء، اتصل بكهربائي.

❑ تأكد من أن سلك الطاقة للتيار المتناوب يفي بمعايير السلامة المحلية المناسبة. استخدم فقط سلك الطاقة الذي يأتي مع الطابعة. استخدام سلك طاقة من نوع آخر يمكن أن يتسبب في حريق أو صدمة كهربائية. سلك الطاقة الخاص بهذه الطابعة معد للاستخدام مع هذه الطابعة فقط. واستخدامه مع أجهزة أخرى يمكن أن يتسبب في حريق أو صدمة كهربائية.

❑ إذا حدث تلف للقابس، استبدل مجموعة السلك أو استشر كهربائي كفؤ. إذا كانت هناك مصهرات في القابس، تأكد من استبدالها بمصهرات من المقاس والمقنن الصحيحين.

❑ استخدم مأخذ تيار مؤرض يطابق قابس طاقة الطابعة. لا تستخدم قابس مهائئ.

❑ تجنب استعمال مأخذ تيار كهربائي يتم التحكم به بواسطة المفاتيح على الحائط أو المؤقتات الأوتوماتيكية. انقطاع الطاقة العرضي يمكن أن يسمح بالمعلومات المخزنة في ذاكرة الكمبيوتر والطابعة.


- ❑ تأكد من عدم وجود غبار على المقبس.
- ❑ تأكد من إدخال القابس كلياً في مقبس الكهرباء.
- ❑ لا تمسك القابس بيديك مبتلتين.
- ❑ افصل هذه الطابعة من مأخذ التيار الجداري واطلب صيانتها من قبل فني صيانة مؤهل في الحالات التالية:

ا	عند تلف أو بلي سلك أو قابس الطاقة.
ب	إذا انسكب سائل داخلها.
ج	إذا تعرضت لمطر أو ماء.
د	إذا لم تعمل بطريقة عادية عند اتباع تعليمات التشغيل. اضبط فقط التحكيمات التي تشملها تعليمات التشغيل حيث أن الضبط غير الصحيح لتحكيمات أخرى يمكن أن يؤدي إلى تلف الطابعة وغالباً سيتطلب الأمر عملاً كبيراً بواسطة فني مؤهل لاستعادة الطابعة إلى التشغيل العادي.
هـ	إذا سقطت أو تعرض هيكلها لتلف.
و	إذا أظهرت تغييراً ملحوظاً في أدائها، مما يدل على احتياج إلى الخدمة.

- ❑ تجنب استعمال نفس مأخذ التيار لأجهزة أخرى.
- ❑ صل جميع الاجهزة بمأخذ تيار مؤرضة بشكل صحيح. تجنب استعمال مأخذ تيار تقع في نفس الدائرة الكهربائية التي توجد فيها طابعات الصور أو أنظمة التحكم بالهواء التي يتم اطفاءها وتشغيلها تلقائياً وبشكل منتظم.
- ❑ وصل الطابعة بمقبس كهرباء يفي بمتطلبات الطاقة للطابعة. متطلبات الطاقة لطابعتك موضحة بملصق مثبت على الطابعة. إذا لم تكن متأكدًا من مواصفات إمداد الطاقة في منطقتك، اتصل بشركة الكهرباء المحلية أو استشر الموزع.
- ❑ إذا كنت تستخدم سلك تمديد، تأكد من أن إجمالي مقننات الأمبير للمنتجات الموصلة بسلك التمديد لا يتجاوز مقنن أمبير سلك التمديد.
- ❑ عند توصيل هذه الطابعة بكمبيوتر أو بجهاز آخر بواسطة كابل، تأكد من الاتجاه الصحيح للموصلات. فكل موصل له اتجاه صحيح واحد فقط. إدخال موصل في الاتجاه الخطأ يمكن أن يتلف الجهازين الموصولين بالكابل كليهما.

إيجاد المكان المناسب للطابعة

عند تغيير مكان وضع الطابعة، اختر دائماً مكاناً به مساحة كافية من أجل تشغيل وصيانة سهلة. استخدم الصورة التوضيحية الآتية لإرشادك عن المساحة المطلوبة حول الطابعة لضمان تشغيل سلس.



22 سم	a
30 سم	b
31 سم	c
33 سم	d
10 سم	e

لتركيب واستخدام أي من الخيارات التالية، فإنك ستحتاج إلى المساحة الإضافية المشار إليها.

إضافة إلى اعتبارات المساحة، انتبه إلى الاحتياطات الآتية عند تحديد مكان وضع الطابعة:


- ضع الطابعة بالقرب من مقبس كهرباء حيث يمكنك توصيل وفصل سلك الطاقة بسهولة.
- لا تضع الطابعة بمكان تدوس فيه بقدمك سلك الطاقة.
- لا تستخدم الطابعة في بيئة رطبة.
- تجنب المواقع التي تكون عرضة لضوء الشمس المباشر أو الحرارة المفرطة أو الرطوبة أو أبخرة الزيوت أو الغبار.
- لا تضع الطابعة على سطح غير مستقر.
- الفتحات والثقوب الموجودة بهيكل ومؤخرة وقاع الطابعة الغرض منها التهوية. لا تسدها أو تغطها. لا تضع الطابعة على سرير أو أريكة أو سجادة أو أي سطح مماثل، أو في حيز تركيب داخلي ما لم تكن هناك تهوية مناسبة.

❑ ضع نظام الكمبيوتر والطابعة بعيداً عن مصادر التداخل اللاسلكي المحتملة، مثل السماعات أو وحدات قواعد الهواتف اللاسلكية.

❑ اترك حيز مناسب حول الطابعة لضمان تهوية كافية.

استعمال الطابعة

❑ احذر لمس المصهر، المكتوب عليه كلمة تنبيه (احترس)، أو المناطق المحيطة به. إذا كانت الطابعة قيد الاستخدام، قد يكون المصهر والمناطق المحيطة به ساخنة جداً. إذا كان من الضروري لمس أحد تلك المناطق، أوقف تشغيل الطابعة وانتظر 40 دقيقة حتى تبرد تلك المناطق قبل لمسها.



*تنبيه

❑ لا تقم بإدخال يدك بعمق في وحدة المصهر لأن بعض المكونات حادة وقد تصيبك بجروح.

❑ لا تقم بإدخال أشياء من أي نوع من خلال فتحات الهيكل حيث أنها يمكن أن تلمس نقاطاً ذات فلطية خطيرة أو تقصر الدائرة الكهربائية لأجزاء يمكن أن تسبب حريقاً أو صدمة كهربائية.

❑ لا تجلس أو تسند على الطابعة. ولا تضع أغراضاً ثقيلة على الطابعة.

❑ لا تستخدم أي نوع من الغازات القابلة للاحتراق داخل أو حول الطابعة.

❑ لا تستخدم القوة مطلقاً لتركيب مكونات الطابعة في مكانها. ورغم أن الطابعة مصممة لتكون متينة، فإن التعامل معها بعنف يمكن أن يتلفها.

❑ لا تترك الورق المحشور داخل الطابعة. فذلك يمكن أن يسبب سخونة الطابعة المفرطة.

❑ لا تسكب أبداً سائلاً من أي نوع على الطابعة.

❑ قم فقط بتعديل مفاتيح التحكم الواردة في تعليمات التشغيل. القيام بتعديل غير مناسب لمفاتيح التحكم الأخرى قد يتسبب في تلف وقد يتطلب تصليح من قبل فني صيانة مؤهل.

- ❑ لا توقف تشغيل الطابعة:
- لسلسلة Epson AcuLaser C1700**
- بعد تشغيل الطابعة، انتظر إلى أن يظهر ضوء جاهزة/بيانات.
- بينما يومض ضوء جاهزة/بيانات.
- أثناء الطباعة.
- لسلسلة Epson AcuLaser C1750**
- بعد تشغيل الطابعة، انتظر إلى أن يظهر Ready بشاشة LCD.
- بينما يومض ضوء بيانات.
- أثناء الطباعة.
- ❑ تجنب لمس المكونات داخل الطابعة ما لم توجهك التعليمات في هذا الدليل إلى عمل ذلك.
- ❑ اتبع جميع التحذيرات والتعليمات المكتوبة على الطابعة.
- ❑ لا تحاول صيانة هذه الطابعة بنفسك، باستثناء ما هو موضح تحديداً في دليل الطابعة هذا.
- ❑ افصل القابس على فترات من مقبس الكهرباء ونظف الريشات.
- ❑ لا تفصل القابس أثناء تشغيل الطابعة.
- ❑ إذا كانت الطابعة لن تستخدم لوقت طويل، افصل القابس من مقبس الكهرباء.
- ❑ افصل هذه الطابعة من مأخذ التيار الجداري قبل تنظيفها.
- ❑ استخدم قطعة قماش معصورة جيداً للتنظيف ولا تستخدم المنظفات السائلة أو منظفات عبوات البخاخات.

التعامل مع المنتجات الاستهلاكية

- ❑ لا تحرق المنتجات الاستهلاكية المستعملة لأنها يمكن أن تنفجر وتصيب شخص ما بجروح. تخلص منها وفقاً للقوانين المحلية.
- ❑ تأكد من الاحتفاظ بالمنتجات الاستهلاكية بعيداً عن متناول الأطفال.
- ❑ عند التعامل مع خرطوشة مسحوق الحبر، ضعها دائماً على سطح نظيف وناعم.
- ❑ لا تحاول تعديل أو تفكيك خرطوشة مسحوق الحبر.
- ❑ لا تلمس مسحوق الحبر. لا تقرب مسحوق الحبر أبداً من عينيك. وإذا طال مسحوق الحبر جلدك أو ملابسك، اغسله بالصابون والماء فوراً.
- ❑ إذا انسكب مسحوق الحبر، استخدم مقشة وجروف أو قطعة قماش مبللة بالماء والصابون لتنظيفه. ونظراً لأن الجزيئات الدقيقة يمكن أن تسبب حرقاً أو انفجاراً إذا لامسها شرر، فلا تستخدم المكنسة الكهربائية.
- ❑ انتظر لمدة ساعة واحدة على الأقل قبل استخدام خرطوشة مسحوق حبر بعد نقلها من بيئة باردة إلى بيئة دافئة للحيلولة دون تلفها بسبب التكاثف.

- ❑ للحصول على أفضل جودة طباعة، لا تخزن خرطوشة مسحوق الحبر في منطقة تكون معرضة لضوء الشمس المباشر أو الغبار أو الهواء المشبع بالأملاح أو الغازات المسببة للتآكل (مثل الأمونيا). تجنب المواقع التي تكون عرضة لتغيرات كبيرة أو سريعة في درجة الحرارة أو الرطوبة.
- ❑ لا تدع حافة الورق تنزلق على جلدك حيث أن حافته يمكن أن تجرحك.

معلومات السلامة

سلامة الأوزون

انبعاث الأوزون

يتولد غاز الأوزون بواسطة طابعات الليزر ذات تقنية LED كمنتج ثانوي لعملية الطباعة. وينتج الأوزون فقط عندما تطبع الطابعة.

حد التعرض للأوزون

طابعة Epson ذات تقنية LED تولد أقل من 3 ملليجرام/ ساعة من الأوزون أثناء الطباعة المتواصلة.

تحجيم الخطر

لتحجيم خطر التعرض للأوزون، يجب أن تتجنب الظروف التالية:

- ❑ استخدام طابعات LED متعددة في مساحة ضيقة.
- ❑ التشغيل في ظروف رطوبة شديدة الانخفاض
- ❑ التهوية السيئة للغرفة
- ❑ الطباعة المتواصلة لفترة طويلة في ظل أي من الظروف أعلاه

موقع الطابعة

يجب وضع الطابعة في مكان بحيث تكون غازات العادم والحرارة المتولدة:

- ❑ لا تنفخ مباشرة في وجه المستخدم
- ❑ تهويتها مباشرة خارج المبنى كلما أمكن

المعايير والاعتمادات

الطراز الأوروبي

EN60950-1	توجيه الفلزية المنخفضة 2006/95/EC
EN55022 الفئة ب EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024	توجيه EMC رقم 2004/108/EC
EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 EN60950-1	توجيه R&TTE رقم 1999/5/EC*

* ينطبق ذلك فقط على Epson AcuLaser C1750W.

للمستخدمين الأوروبيين (Epson AcuLaser C1750W فقط)

نحن، Seiko Epson Corporation، نقرر بهذا أن الجهاز طراز L661C مطابق للمتطلبات الأساسية والاشتراطات الأخرى ذات الصلة للتوجيه 1999/5/EC.

للاستخدام فقط في:

أيرلندا، المملكة المتحدة، النمسا، ألمانيا، ليختنشتاين، سويسرا، فرنسا، بلجيكا، لوكسمبورج، هولندا، إيطاليا، البرتغال، أسبانيا، الدنمارك، فنلندا، النرويج، السويد، أيسلندا، قبرص، اليونان، سلوفينيا، بلغاريا، جمهورية التشيك، إيستونيا، المجر، بولندا، رومانيا، سلوفاكيا ومالطا.

في فرنسا، يسمح بتشغيلها في الأماكن المغلقة فقط.

وفي إيطاليا، يتطلب استخدامها خارج المبنى الخاص بمالكها الحصول على ترخيص عام.

Epson غير مسئولة عن أي إخفاق في الوفاء بمتطلبات الحماية نتيجة أي تعديل لا ينصح به للمنتجات.



安全須知

重要安全須知

下列章節中的圖示均擷取自 Epson AcuLaser C1700 系列。

設定印表機

- ❑ 確定依下圖所示的正確位置抬起印表機。



- ❑ 搬動印表機時，請保持水平。
- ❑ 若無法將 AC 插頭插入電源插座，請與電工技師聯絡。
- ❑ AC 電源線必須符合當地相關安全標準。只能夠使用本印表機內附的電源線。若使用其他電線可能會導致起火或觸電。本印表機電源線僅供本印表機使用。若用於其他設備可能會導致起火或觸電。
- ❑ 若插頭有損毀，請更換整組電線或洽詢合格的電工技師。若插頭中有保險絲，請更換正確尺寸與額定功率的保險絲。
- ❑ 請使用與印表機電源插頭一樣有接地的電源插座。請勿使用轉接插頭。
- ❑ 請避免使用以牆壁開關或自動定時器控制的電子電源插座，意外地斷電容易將電腦主機和印表機記憶體內的資料損毀。
- ❑ 請確定插槽上沒有灰塵。


- ❑ 請務必將插頭確實插入電源插座。
- ❑ 雙手潮溼時，請勿拿取插頭。
- ❑ 發生以下情況時，請將印表機插頭從牆壁電源插座上取下，並諮詢合格的維修人員：

A	電源線或插頭有損毀或磨損。
B	有液體濺入機器。
C	被雨水或水淋溼。
D	依照操作說明仍無法正常運作。您只能夠調整操作說明所述的控制項，若不當操作其他控制項可能導致機器損壞，且此情況通常需要由合格的技術人員費時費工才能修復本印表機。
E	若曾掉落或機櫃有受損。
F	若機器效能有明顯改變，表示需要維修。

- ❑ 請避免與其他電器共用電源插頭。
- ❑ 請將所有設備正確地連接接地的電源插座。請避免使用經常開關機的相同電路插座，如影印機或空調系統。
- ❑ 請將印表機連接符合本機電源需求的電源插座。在印表機的標籤上會標示印表機的電力需求。如果您不確定當地的電源規格，請洽當地電力公司或經銷商。
- ❑ 如果使用延長線，請確定連接延長線的產品總安培額定值未超過延長線的安培額定值。
- ❑ 使用連接線將本印表機連接電腦或其他裝置時，請確定接頭的方向正確。每種接頭都只有一個正確的方向。若接頭插入的方向錯誤，可能導致連接雙方的裝置損壞。

選擇印表機的位置

重新安置印表機時，務必挑選具有足夠空間的位置，以便操作及維護。請參考下圖以瞭解裝設印表機所需的周圍空間，確保順利操作本印表機。



a	22 cm
b	30 cm
c	31 cm
d	33 cm
e	10 cm

若要安裝及使用任何選購品，您必須依指示保留額外的空間。


除了空間的考量之外，在挑選印表機的裝設位置時，務必注意下列事項：

- 請將印表機放在方便您插上及拔除電源線的電源插座附近。
- 請勿將印表機放在電線容易遭踩踏之處。
- 請勿在潮溼的環境中使用印表機。
- 請避免將印表機放在容易受到陽光直射、高溫、潮溼、油煙或多粉塵的地方。
- 請勿將印表機放在不平穩的表面。
- 在印表機背面和底部的細縫和開口，是印表機的通風口。因此，請保持這些通風口的清潔和順暢。請不要將印表機放在床鋪上、沙發或密閉式的空間內，因為這些地方可能會堵塞通風口。

- ❑ 請將電腦與印表機系統遠離任何可能的干擾源，如擴音機或無線電話的底座。
- ❑ 印表機四周請保留足夠的通風空間。

使用印表機

- ❑ 請注意切勿碰觸定影器，在其本身或周圍區域會標示 **[注意高溫]**。在使用印表機時，定影器及其周圍區域的溫度可能會變高，若您必須碰觸這些區域，請先關閉印表機，待 40 分鐘散熱後再觸碰。



*[注意高溫]

- ❑ 請勿將您的手放入定影器單元，因為其中有些零件的邊緣非常銳利，可能會造成傷害。
- ❑ 請勿將任何異物由外殼溝槽插入，以免碰觸到危險的電壓接點或是造成零件短路，並且可能會導致起火或觸電的危險。
- ❑ 請勿坐、靠在印表機上。請勿以重物壓在印表機上。
- ❑ 請勿在印表機內或附近使用任何種類的可燃氣體。
- ❑ 請不要過於用力安裝印表機配件。雖然，這台印表機是非常堅固，但是太粗暴的動作還是會損壞印表機。
- ❑ 請勿將夾紙留在印表機內，否則可能會導致印表機過熱。
- ❑ 請勿在印表機上潑灑任何液體。
- ❑ 您只能夠調整操作說明所述的控制項，若不當操作其他控制項可能導致機器損壞，如此通常需要由合格的技術人員修復。

- ❑ 請勿在下列情況中關閉印表機電源：
 - 適用於 Epson AcuLaser C1700**
 - 印表機開機後，請等到“就緒/資料”燈號亮起。
 - “就緒/資料”燈號閃爍時。
 - 列印時。
 - 適用於 Epson AcuLaser C1750 系列**
 - 印表機開機後，請等到 LCD 面板顯示 Ready。
 - “資料”燈號閃爍時。
 - 列印時。
- ❑ 除本手冊中特別指示外，請避免碰觸印表機的內部零件。
- ❑ 請遵循印表機上標示的所有警告與指示說明。
- ❑ 除了手冊中所提到的操作步驟，請勿試圖自行維修本印表機。
- ❑ 請定時將印表機的插頭自電源插座上取下，清潔插頭刀葉。
- ❑ 印表機尚未關機，請勿取下插頭。
- ❑ 若長時間不使用印表機，請將插頭自電源插座上取下。
- ❑ 清潔前，請先取下電源插座上的印表機插頭。
- ❑ 請使用擰乾的布清潔；不要使用液體或噴霧清潔劑。

耗材處理

- ❑ 請勿燃燒已使用的耗材，否則可能會導致爆炸並造成人員受傷。請依據地方法規進行棄置。
- ❑ 請將耗材產品存放於孩童無法取得之處。
- ❑ 處理碳粉匣時，請將其放置在乾淨平整的表面上。
- ❑ 請勿嘗試修改或拆解碳粉匣。
- ❑ 請勿接觸碳粉，務必使碳粉遠離您的雙眼。若碳粉接觸到您的皮膚或衣物，請立即以肥皂及清水清洗。
- ❑ 若碳粉外漏，請使用掃帚及畚箕或沾有肥皂水的布清理。請勿使用吸塵器清理，因為細微的碳粉顆粒如果接觸到火星可能會起火或發生爆炸。
- ❑ 將碳粉匣從寒冷的地方移到溫暖的環境時，請先至少等候一小時再使用，以免因凝結而損壞裝置。

- ❑ 為獲得最佳列印品質，請勿將碳粉匣存放於任何日光直射、多粉塵、含鹽分空氣或含腐蝕性氣體 (例如阿摩尼亞) 的環境中。請避免將這台機器放置在極端溫溼度，以及會急速改變溫溼度的環境中。
- ❑ 有時紙張邊緣過於銳利，拿取時請小心，以免割傷。

安全資訊

臭氧安全性

臭氧排放量

臭氧是 LED 印表機在列印過程中的所產生的副產品，僅在印表機進行列印時才會製造臭氧。

臭氧排放限制

Epson LED 印表機在連續列印下所產生的臭氧量低於 3 mg/h。

降低風險

為降低臭氧排放過量的風險，您應避免下列情況：

- ❑ 在密閉區域使用多部 LED 印表機
- ❑ 在溼度極低的環境下操作
- ❑ 室內通風不良
- ❑ 在上述任何條件中進行長時間的連續列印

印表機位置

應將印表機放置在下列位置，以便使廢氣及所產生的熱氣：

- ❑ 不會直接吹拂在臉上的地方
- ❑ 在可能的情況下可直接由建築物中排出

標準和認證

歐規

Low voltage directive 2006/95/EC	EN60950-1
EMC directive 2004/108/EC	EN55022 Class B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
R&TTE directive 1999/5/EC*	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 EN60950-1

* 僅適用於 Epson AcuLaser C1750W。

歐洲使用者 (僅限 Epson AcuLaser C1750W)

我方 (Seiko Epson Corporation) 在此聲明，設備型號 L661C 符合 Directive 1999/5/EC 之必要規定以及其他相關條款要求。

僅限於下列國家使用：

愛爾蘭、英國、奧地利、德國、列支敦斯登、瑞士、法國、比利時、盧森堡、荷蘭、義大利、葡萄牙、西班牙、丹麥、芬蘭、挪威、瑞典、冰島、塞普勒斯、希臘、斯洛維尼亞、保加利亞、捷克共和國、愛沙尼亞、匈牙利、波蘭、羅馬尼亞、斯洛伐克、馬爾他。

在法國僅限於室內使用。

在義大利，若於自家場地外使用，需取得一般授權。

對於顧客因進行 Epson 不建議之產品改裝，而導致與保護規定不符之情況，Epson 概不負責。



안전 유의사항

중요 안전 유의사항

이 절에서 사용한 그림은 Epson AcuLaser C1700 Series를 기준으로 합니다.

프린터 설치

- 아래 그림과 같이 올바른 곳을 잡고 프린터를 들어 올립니다.



- 프린터 운반 시 프린터를 항상 수평으로 유지하십시오.
- 전기 콘센트에 AC 플러그를 꽂을 수 없는 경우에는 전기 기술자에게 문의하십시오.
- AC 전원 코드가 해당 지역의 전원 규격에 맞는 지 확인하십시오. 이 프린터와 함께 제공된 전원 코드만 사용하십시오. 다른 전원 코드를 사용할 경우 화재나 감전의 위험이 있습니다. 이 프린터의 전원 코드는 이 프린터 전용입니다. 다른 장비에 사용하면 화재나 감전의 위험이 있습니다.
- 플러그가 손상될 경우 코드 세트를 교체하거나 전기 기술자에게 문의하십시오. 플러그에 퓨즈가 있는 경우 올바른 크기와 정격의 퓨즈로 교체하십시오.
- 프린터 전원 플러그와 맞는 접지된 콘센트를 사용하십시오. 어댑터 플러그는 사용하지 마십시오.


- ❑ 벽 스위치나 자동 타이머로 조정되는 전기 콘센트는 사용하지 마십시오. 우발적인 정전으로 인해 컴퓨터와 프린터 메모리의 중요한 정보가 삭제될 수 있습니다.
- ❑ 소켓에 먼지가 없는지 확인하십시오.
- ❑ 플러그가 전원 콘센트에 확실하게 꽂혀있는지 확인하십시오.
- ❑ 젖은 손으로 플러그를 만지지 마십시오.
- ❑ 다음과 같은 현상이 발생하는 경우에는 콘센트에서 프린터 전원 코드를 뽑고 전문 서비스 기술자에게 수리를 의뢰하십시오.

A	전원 코드나 플러그가 손상되거나 표피가 벗겨진 경우
B	음료수나 물 등을 흘린 경우
C	빗물이나 물에 노출된 적이 있는 경우
D	상기 유의사항을 준수했는데도 정상적으로 작동하지 않는 경우 사용설명서에 지시된 해당 부분만 조정하십시오. 다른 제어를 잘못 조정하면 프린터가 손상될 수 있으며, 전문 서비스 기술자에 의해 수리해야 하는 경우도 있습니다.
E	떨어뜨렸거나 캐비닛이 손상된 경우
F	뚜렷한 성능 저하가 나타나 서비스가 필요한 경우

- ❑ 다른 장치와 콘센트를 같이 사용하지 마십시오.
- ❑ 모든 기기는 제대로 접지된 전원 콘센트에 연결하십시오. 수시로 전원이 켜지고 꺼지는 복사기 또는 공기 조절 시스템과 동일한 회로에 있는 콘센트는 사용하지 마십시오.
- ❑ 이 프린터의 전원 규격에 맞는 전기 콘센트에 이 프린터를 연결하십시오. 이 프린터의 전원 규격은 프린터 뒷면에 부착된 라벨에 기재되어 있습니다. 해당 지역의 전원 공급 규격을 잘 모르는 경우에는 해당 지역의 전력 회사에 문의하십시오.
- ❑ 연장 코드를 사용하는 경우에는 연장 코드에 함께 꽂은 제품 전체의 전류 총량이 연장 코드의 한계 전류량을 넘지 않도록 하십시오.
- ❑ 케이블로 이 프린터를 컴퓨터 또는 다른 장치에 연결할 때 커넥터의 방향이 정확한지 확인하십시오. 각 커넥터는 한쪽 방향에만 정확히 연결되도록 되어 있습니다. 잘못된 방향으로 커넥터를 연결하면 케이블로 연결된 두 장치가 모두 손상될 수 있습니다.

프린터 설치 장소 찾기

프린터를 다른 곳으로 운반 시 원활한 프린터 작동과 유지에 충분한 공간이 있는 위치를 선택하십시오. 원활한 프린터 작동에 필요한 프린터 주변 공간은 다음 그림을 참조하십시오.



a	22cm
b	30cm
c	31cm
d	33cm
e	10cm

다음 옵션 제품을 설치 및 사용하려면 프린터 주변에 추가 공간이 필요합니다.


프린터 설치 장소를 찾을 때에는 프린터 주변 공간 이외에도 다음 주의사항도 숙지해야 합니다.

- 프린터는 전원 코드를 쉽게 꽂고 뽑을 수 있도록 설치하십시오.
- 프린터 전원 코드를 여러 번 연결된 콘센트에 꽂지 마십시오.
- 습한 환경에서 프린터를 사용하지 마십시오.
- 직사광선, 과도한 열, 습기, 유증기 또는 먼지가 많은 곳에 설치하지 마십시오.
- 표면이 고르지 못한 장소에 프린터를 설치하지 마십시오.

- 캐비닛의 슬롯과 개구부 및 뒷면 또는 밑면은 환기 공간을 확보하기 위한 것입니다. 가로 막거나 덮어 두지 마십시오. 프린터는 침대, 소파, 깔개 또는 기타 유사한 표면을 가진 장소에 두지 마십시오. 또한 환기 공간이 충분히 확보되지 않으면 프린터를 붙박이로 설치하지 마십시오.
- 컴퓨터와 프린터 시스템 전체를 스피커나 무선 전화기 본체와 같은 전자파 간섭 원인이 될 수 있는 물체로부터 떨어진 곳에 설치하십시오.
- 환기 공간을 충분히 확보하기 위해 프린터 주변에 적절한 여유 공간을 두십시오.

프린터 사용

- **고열 주의**라는 경고문이 새겨진 퓨저와 그 주변부를 만지지 마십시오. 프린터를 사용한 직후의 퓨저와 그 주변부는 매우 뜨겁습니다. 이 영역을 만져야 할 경우, 프린터를 끄고 열이 식도록 40분 정도 기다리십시오.



* 고열 주의

- 퓨저 장치 안으로 손을 넣지 마십시오. 내부의 날카로운 부품에 의한 상해를 입을 수 있습니다.
- 캐비닛 슬롯을 통해서는 어떤 물체도 밀어 넣지 마십시오. 고전압이 흐르는 부분이나 누전되는 부분으로 인해 화재나 감전의 위험이 있습니다.
- 프린터 위에 앉거나 기대지 마십시오. 프린터 위에 무거운 물체를 올려놓지 마십시오.
- 프린터 내부 또는 주변에 가연성 가스를 사용하지 마십시오.
- 프린터 부품을 무리하게 끼워 넣지 마십시오. 프린터는 내구성을 갖도록 설계되어 있지만, 무리하게 힘을 가할 경우 손상을 입을 수도 있습니다.
- 걸린 용지를 프린터에 방치하지 않도록 하십시오. 프린터가 과열될 수 있습니다.
- 프린터에 물이나 음료수 등을 떨어뜨리지 않도록 주의하십시오.

- 설명서에 지시된 해당 부분만 조정하십시오. 다른 제어를 잘못 조정하면 프린터가 손상될 수 있으며, 전문 서비스 기술자에게 수리해야 하는 경우도 있습니다.
- 다음과 같은 경우에는 프린터를 끄지 마십시오.
 - Epson AcuLaser C1700**
 - 프린터 전원을 켜 후 대기/데이터 표시등이 켜질 때까지 기다리십시오.
 - 대기/데이터 표시등이 깜박이는 경우
 - 인쇄 중인 경우
 - Epson AcuLaser C1750 Series**
 - 프린터 전원을 켜 후 LCD 패널에 Ready가 표시될 때까지 기다리십시오.
 - 데이터 표시등이 깜박이는 경우
 - 인쇄 중인 경우
- 이 설명서에서 지시된 경우를 제외하고는 프린터 내부의 부품을 만지지 마십시오.
- 프린터에 표시되어 있는 모든 경고 및 지시사항을 따르십시오.
- 프린터 사용설명서에 특별히 설명된 경우를 제외하고는 프린터를 직접 고치려고 시도하지 마십시오.
- 전원 콘센트에서 플러그를 정기적으로 분리하여 블레이드를 청소하십시오.
- 프린터가 켜져 있는 동안에는 플러그를 분리하지 마십시오.
- 프린터를 장기간 사용하지 않을 경우 전원 콘센트에서 플러그를 분리하십시오.
- 프린터를 청소하기 전에 먼저 콘센트에서 프린터 전원 코드를 뽑으십시오.
- 청소할 때에는 물기를 짜낸 헝겊을 사용하고, 액체나 분무기 형태의 세제는 사용하지 마십시오.

소모품 다루기

- 소모품이 폭발하여 부상을 입을 수 있으므로 다 쓴 소모품을 소각하지 마십시오. 해당 지역의 관련 법규에 따라 처리하십시오.
- 모든 소모품은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 토너 카트리지를 취급할 때에는 항상 깨끗하고 부드러운 표면 위에 두십시오.
- 토너 카트리지를 분해하거나 변형하려 하지 마십시오.
- 토너를 손으로 만지지 마십시오. 토너가 눈에 들어가지 않도록 항상 주의하십시오. 만약 토너가 피부나 옷에 묻으면 즉시 비눗물로 닦으십시오.
- 토너가 옆질러지면 빗자루와 쓰레받기로 쓸어 담거나 비눗물을 적신 천으로 닦으십시오. 미세한 토너 입자 때문에 불길이 닿으면 화재나 폭발의 위험이 있으므로 진공 청소기는 사용하지 마십시오.

- 토너 카트리지를 찬 곳에서 더운 곳으로 옮긴 경우, 응축에 의해 손상될 수 있으므로 사용하기 전 적어도 한 시간 정도 기다리십시오.
- 최상의 인쇄 품질을 유지하려면, 토너 카트리지를 직사광선이나 먼지, 염분이 있는 바람이나 부식성 가스(암모니아 등)의 영향이 없는 곳에 보관하십시오. 온도나 습기가 부적절하거나 급격하게 변화하는 곳에 두지 마십시오.
- 용지 가장자리에 베일 수 있으니 용지 가장자리가 피부에 스치지 않도록 하십시오.

안전 정보

오존 안전

오존 배출

오존 가스는 인쇄 과정의 부산물로 LED 프린터에 의해 생성됩니다. 오존은 프린터가 인쇄 중인 경우에만 발생합니다.

오존 배출 허용치

Epson LED 프린터는 연속 인쇄 작업 동안 3mg/h 미만의 오존을 배출합니다.

위험 최소화

오존에 노출될 위험을 최소화하려면 다음과 같은 경우들을 피해야 합니다.

- 협소한 공간에서 여러 대의 LED 프린터를 사용
- 습도가 매우 낮은 환경에서 작업
- 실내 환기 부족
- 위와 같은 상황에서 인쇄 작업을 장시간 계속

프린터 위치

프린터는 작업 중에 발생하는 가스와 열을 배출할 수 있는 장소에 위치해야 합니다.

- 사용자의 얼굴로 직접 배출되지 않아야 합니다.
- 가능하면 빌딩 외부로 직접 배출해야 합니다.

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of directive 2011/65/EU (RoHS)

Manufacturer:	SEIKO EPSON CORPORATION
Address:	3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
	Telephone: 81-266-52-3131
	Fax: 81-266-52-8409

Importer:	EPSON EUROPE B.V.
Address:	Azië building, Atlas Arena, Hoogoordreef 5, 1101 BA Amsterdam Zuidoost The Netherlands
	Telephone: 31-20-314-5000