

SC-T7200 Series

SC-T5200 Series

SC-T3200 Series

SC-T7200D Series

SC-T5200D Series

DA **Installationsvejledning**

FI **Asennusopas**

NO **Installeringshåndbok**

SV **Installationshandbok**

AR دليل الأعداد

FA راهنمای تنظیم

	10	SC-T7200 Series/SC-T5200 Series/SC-T3200 Series	AR	التركيب
		DA Montering		
		FI Kokoaminen		
		NO Montering		
	20	SC-T7200D Series/SC-T5200D Series	AR	التركيب
		DA Montering		
		FI Kokoaminen		
		NO Montering		
	31	DA Første blækpåfyldning	AR	تحميل الخبر الأولي
		FI Ensimmäinen musteen lataus		
		NO Første blekklading		
		SV Fylla på bläck första gången		
	35	DA Ilægning af papirulle	AR	تحميل ورق الأسطوانة
		FI Paperirullan lataaminen		
		NO Sette inn rullepapir		
		SV Fylla på papper på rulle		
	41	DA Installation af software	AR	تنبيه البرنامج
		FI Ohjelmiston asentaminen		
		NO Installere programvaren		
		SV Installera programvaran		
	45	DA Visning af online-vejledningen	AR	مشاهدة الدليل المتوفر عبر الإنترنت
		FI Online-oppaan katselu		
		NO Lese veiledningen på nettet		
		SV Se Online-användarhandboken		

Illustrationer

Hvis ikke andet er angivet, viser illustrationerne i denne vejledning SC-T7200-serien.

Sikkerhedsinstruktioner

Læs disse instruktioner helt, før du samler produktet, og sorg for at følge sikkerhedsinstruktionerne i printerens Brugervejledning under brugen af produktet.

Under brug af printeren

- Bloker, eller dæk ikke åbningerne i printeren.
- Stik ikke objekter ind gennem hullerne. Sørg for ikke at spilde væske på printeren.
- Anvend kun den netledning, der følger med printeren. Ved anvendelse af andre netledninger kan der opstå brand, eller du kan få elektrisk stød.
- Forsøg ikke selv at udføre anden service på printeren end den, der er angivet specifikt i dokumentationen.
- Stik stikket ud af printeren, og overlad enhver service til kvalificeret servicepersonale i følgende situationer: Nedledningen eller stikket er beskadiget; Der er trængt væske ind i printeren; Printeren er blevet tabt, eller kabinetet er beskadiget; Printeren fungerer ikke normalt eller udviser en tydelig ændring i funktion og ydelse.
- Stik ikke din hånd ind i printeren, og berør ikke blækpatronerne under udskrivningen.

Ved håndtering af blækpatronerne

- Hold blækpatronerne uden for børns rækkevidde, og drik ikke indholdet.
- Opbevar blækpatroner koldt og mørkt.
- Hvis der kommer blæk på huden, skal det vaskes af med sæbe og vand. Hvis du får blæk i øjnene, skal de øjeblikkeligt skylles med vand.
- Brug ikke en blækpatron efter den dato, der er påtrykt blækpatronen.
- Brug blækpatronen inden for seks måneder fra isætningen for at sikre bedst resultat.
- Adskil ikke blækpatronerne, og prøv ikke at genfylde dem. Det kunne beskadige skrivehovedet.
- Berør ikke blækforsyning sporten eller det omgivende område samt den grønne IC-chip på siden af blækpatronen. Hvis du gør det, kan det påvirke den normale funktion og udskrivning.

Symbolforklaring

	Forsigtig Forholdsreglerne skal følges for at undgå personskade.
	Vigtigt: Vigtigt skal følges for at undgå beskadigelse af dette produkt.
	Bemærk: Bemærkningerne indeholder nyttig eller ekstra information om betjening af dette produkt.

Ophavsret og varemærker

EPSON®, EPSON EXCEED YOUR VISION, EXCEED YOUR VISION og deres logoer er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Seiko Epson Corporation.

Kuvat

Ellei muuten mainita, tässä ohjekirjassa olevat kuvat ovat SC-T7200-sarjasta.

Turvaohjeet

Lue nämä ohjeet kokonaan ennen tuotteen kokoamista. Noudata tulostimen Käyttöopas turvaohjeita tuotetta käyttääessäsi.

Tulostinta käytettäessä

- Älä tuki tai peitä tulostimen aukkoja.
- Älä aseta esineitä tulostimen koloihin. Älä pudota vettä tulostimen päälle.
- Käytä vain tulostimen mukana toimitettavaa virtajohtoa. Muun johdon käyttäminen saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- Älä yrityt huoltaa tulostinta itse, paitsi niillä tavoin kuin ohjeissa on nimenomaan mainittu.
- Irrota tulostin verkkovirrasta ja ota yhteyttä koulutettuun huoltohenkilökuntaan seuraavissa tapauksissa: Virtajohto tai virtapistoke on vaurioitunut; tulostimeen on päässyt nestettä; tulostin on pudonnut tai runko on vaurioitunut; tulostin ei toimi normaalisti tai sen suorituskyky on muuttunut merkittävästi.
- Älä laita kättäsi tulostimen sisälle tai kosketa värikasetteja tulostuksen aikana.

Värikasetteja käsitellessä

- Pidä värikasetit lasten ulottumattomissa äläkä juo niiden sisältöä.
- Varastoi värikasetit viileässä ja pimeässä paikassa.
- Jos ihollesi pääsee mustetta, pese se pois vedellä ja saippualla. Jos silmiisi pääsee mustetta, huuhtele se heti pois vedellä.
- Älä käytä värikasetteja niissä näkyvän viimeisen käyttöpäivän jälkeen.
- Käytä värikasetti loppuun kuuden kuukauden sisällä saavuttaaksesi parhaat tulokset.
- Älä pura värikasetteja tai yrityt täyttää niitä uudelleen. Tämä voi vaurioittaa tulostuspäättä.
- Älä kosketa musteen tulouaukkoa tai sitä ympäröivää aluetta. Älä myöskään kosketa värikasetin sivulla olevaa vihreää IC-sirua. Tämä voi vaikuttaa värikasetin toimintaan ja tulostukseen.

Symboliden merkitykset

	Varoitusta täytyy noudattaa ruumiinvammojen välttämiseksi.
	Tärkeää : Tärkeitä kohtia, joita täytyy noudattaa laitevahinkojen välttämiseksi.
	Huomautus : Huomautukset sisältävät tuotteen käyttöön liittyviä hyödyllisiä lisätietoja.

Tekijänoikeudet ja tavaramerkit

EPSON®, EPSON EXCEED YOUR VISION, EXCEED YOUR VISION ja niitä edustavat logot ovat Seiko Epson Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Illustrasjoner

Hvis ikke annet er oppgitt, viser illustrasjonene i denne bruksanvisningen SC-T7200-serien.

Sikkerhetsinstruksjoner

Les disse instruksjonene i sin helhet før du monterer produktet, og sørг for å følge sikkerhetsinstruksjonene i skriverens Brukerhåndbok når du bruker produktet.

Når du bruker skriveren

- Ikke blokker eller dekk til åpningene på skriveren.
- Ikke sett inn gjenstander i sporene. Pass på så du ikke søler væske på skriveren.
- Bruk kun strømledningen som følger med skriveren. Bruk av en annen ledning kan føre til brann eller elektrisk støt.
- Bortsett fra der det er spesifikt forkart i dokumentasjonen din, må du ikke prøve å utføre service på skriveren din selv.
- Koble fra skriveren og overalt service til kvalifisert servicepersonell under følgende omstendigheter: Hvis strømledningen er skadet, det har kommet væske inn i skriveren, skriveren har falt ned eller dekselet har blitt skadet, hvis skriveren ikke fungerer normalt eller hvis den utviser en merkbar endring i ytelsen.
- Ikke ta hånden inn i skriveren eller berør blekkpatronene under utskrift.

Når du håndterer blekkpatronene

- Hold blekkpatronene utenfor barns rekkevidde, og ikke drikk innholdet.
- Oppbevar blekkpatronene på et kaldt og mørkt sted.
- Hvis du får blekk på huden, må du vaske det av med såpe og vann. Hvis du får blekk i øynene, må du umiddelbart skylle dem med vann.
- Ikke bruk en blekkpatron hvis datoен som er trykket på blekkpatronen er utløpt.
- Bruk opp blekkpatronen innen seks måneder etter installasjonen, for å få beste resultater.
- Ikke demonter blekkpatronene eller prøv å fylle dem opp på nytt. Dette kan skade skriverhodet.
- Ikke berør blekktilførselsporten eller området rundt den og den grønne IC-chipen på siden av blekkpatronen. Hvis du gjør dette kan et påvirke normal funksjon og utskrift.

Symbolenes betydning

	Forsiktighetsregler må følges for å unngå kroppslike skader.
	Viktig: Viktig må følges for å unngå skade på produktet.
	Merknad : Merknader inneholder nyttig eller ekstra informasjon om funksjonen for dette produktet.

Opphavsrett og varemerker

EPSON®, EPSON EXCEED YOUR VISION, EXCEED YOUR VISION og tilhørende logoer er registrerte varemerker eller varemerker som tilhører Seiko Epson Corporation.

Illustrationer

Om inget annat anges visar bilderna i denna bruksanvisningen SC-T7200-serien.

Säkerhetsanvisningar

Läs anvisningarna i sin helhet innan du monterar produkten och se till att du följer säkerhetsinstruktionerna i skrivarens Användarhandbok när du använder produkten.

När du använder skrivaren

- Blockera inte och täck inte öppningarna i skrivaren.
- Stoppa inte in föremål i öppningarna. Var försiktig så att du inte spiller vätska på skrivaren.
- Använd endast den nätkabel som levereras med skrivaren. Användning av en annan kabel kan resultera i brand eller elektrisk stöt.
- Förutom vad som specifikt anges i dokumentationen, försök inte utföra service på skrivaren själv.
- Koppla bort skrivaren och överlät service till kvalificerad servicepersonal vid följande händelser: strömsladden eller kontakten är skadad, vätska har kommit in i skrivaren, skrivaren har tappats eller skäpet är skadat; skrivaren fungerar inte normalt eller uppvisar tydlig förändring av prestanda.
- Sätt inte handen inne i skrivaren och vidrör inte bläckpatronerna under utskrift.

Vid hantering av bläckpatronerna

- Förvara bläckpatronerna utan räckhåll för barn och drick inte dess innehåll.
- Förvara bläckpatronerna på en sval och mörk plats.
- Om du får bläck på huden, tvätta bort det med tvål och vatten. Om du får bläck i ögonen, skölj omedelbart med vatten.
- Använd inte en bläckpatronerna efter det båst-före-datum som är tryckt på kartong.
- Använd upp bläckpatronen inom sex månader efter installation för bästa resultat.
- Ta inte isär bläckpatroner och försök inte att fylla på dem. Detta kan skada skrivhuvudet.
- Vidrör inte bläckmatarporten, dess omgivande område eller den gröna IC-kretsen på bläckpatronen. Detta kan påverka normal funktion och utskrift.

Symbolernas betydelse

	Följ alla försiktighetsuppmärkningar för att undvika personskador.
	Viktigt: Åtgärder som indikeras som viktiga måste följas för att undvika skada på produkten.
	Obs: Text som markeras på detta sätt innehåller praktisk eller tilläggsoptimal information angående produktens användning.

Upphovsrätt och varumärken

EPSON®, EPSON EXCEED YOUR VISION, EXCEED YOUR VISION och deras logotyper är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Seiko Epson Corporation.

ما لم يتم تحديد خلاف ذلك، فإن الرسوم التوضيحية في هذا الدليل تبين السلسلة SC-T7200.

الرسوم التوضيحية

اقرأ هذه الإرشادات بالكامل قبل تركيب المنتج. وتأكد من اتباع إرشادات السلامة في دليل المستخدم الخاص بالطابعة عند استخدام المنتج.

إرشادات السلامة

عند استخدام الطابعة

- لا تقم بسد أو تغطية الفتحات في الطابعة.
- لا تدخل أي شيء في الفتحات. احرص على عدم سكب أي سائل على المنتج.
- استخدم فقط كابل الطاقة المرفق مع الطابعة. قد ينبع عن استخدام كابل آخر نشوب حريق أو التعرض لصدمه كهربائية.
- لا تتمدد إلى صيانة الطابعة بنفسك. إلا وفق ما هو وارد في الوثائق الخاصة بك.
- افصل الطابعة واستشر فني صيانة مؤهلًا وفقاً للشروط التالية: تلف كابل أو قابس التيار الكهربائي أو انسكاب سائل في الطابعة أو سقوط الطابعة أو تلف المزينة أو عمل الطابعة بشكل غير طبيعي أو ظهور تغير واضح في أدائها.
- لا تضع يدك داخل الطابعة أو تلمس خراطيش الخبر أثناء الطابعة.

عند التعامل مع خراطيش الخبر

- احفظ خراطيش الخبر بعيداً عن متناول الأطفال ولا تشرب محتوياتها.
- قم ب تخزين خراطيش الخبر في مكان بارد ومظلم.
- وإذا لمس الخبر جلدك، فعليك غسله بالماء والصابون. وإذا لمس الخبر عينيك، فعليك غسلها فوراً بالماء.
- لا تستخدم خرطوشة حبر قبل التاريخ المطبوع على عبوة الخرطوشة الكرتون.
- استخدم خراطيش الخبر في غضون ستة أشهر من التركيب للحصول على أفضل النتائج.
- لا تفكك خراطيش الخبر أو ت嘗ل إعادة ملئها. فقد يتسبب ذلك في تلف رأس الطابعة.
- لا تلمس منفذ تزويد الخبر أو المنطقة المحيطة به وشريحة IC الخضراء على جانب خرطوشة الخبر. قد يؤثر هذا الإجراء على التشغيل والطابعة العادية.

معاني الرموز

⚠️ احتياط	ينبغي اتباع الاحتياطات لتجنب حدوث إصابة جسيمة.
❗️	هام: ينبغي اتباع الملاحظات الواردة حتى بند هام لتجنب إلحاق التلف بهذا المنتج.
⚠️	ملاحظة: تحتوي الملاحظات على معلومات إضافية أو مفيدة حول تشغيل هذا المنتج.

حقوق الطبع والعلامات التجارية

بعد كل من EXCEED YOUR VISION® و EPSON EXCEED YOUR VISION® والشعارات الخاصة بها علامات تجارية أو علامات
جارية مسجلة لشركة Seiko Epson Corporation.

دستورالعمل های مربوط به اینمنی

تصاویر موجود در این دفترچه راهنمای مربوط به سری SC-T7200 است. مگر در مواردی که خلاف آن تصریح شده باشد.

هنگام استفاده از چاپگر

- روزنه های موجود در چاپگر را مسدود نکنید يا آنها را نپوشانید.
- جیزی در شکاف ها قرار ندهید. مراقب باشید ماباعات روی چاپگر نزدیک.
- قفل از سیم برق عرضه شده همراه چاپگر استفاده از سیم دیگری ممکن است منجر به آتش سوزی یا برق گرفتگی شود.
- به استثنای موارد ویژه ای که در این راهنما توضیح داده شده است. سعی نکنید خودتان چاپگر را سرویس کنید.
- چاپگر را از پریز بکشید و در شرایط زیر برای سرویس به سرویسکاران مجاز مراجعت کنید: سیم برق یا دوشه ای آسیب دیده است؛ ماباعات وارد چاپگر شده است؛ چاپگر روی زمین افتاده است یا محظوظه آن آسیب دیده است؛ چاپگر به طور طبیعی کار نمی کند یا تغییر قابل تشخیص در عملکرد آن مشاهده می شود.
- هنگام چاپ، دست خود را داخل چاپگر نکنید یا به کارتیرج های جوهر دست نزنید.

هنگام جابجاشی کارتیرج های جوهر

- کارتیرج های جوهر را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید و محتويات آنها را نخورد.
- کارتیرج های جوهر را در مکانی خشک و خنک نگهداری کنید.
- اگر جوهر روی پوست شما ریخت. آن را با آب و صابون بشویید. اگر جوهر داخل چشم هایتان ریخت. آنها را بلا فاصله با آب زیاد بشویید.
- از کارتیرج جوهر بیشتر از تاریخی که روی کارتین کارتیرج چاپ شده است، استفاده نکنید.
- برای دریافت بهترین نتایج، از کارتیرج جوهر جداگذار در مدت شش ماه پس از نصب استفاده کنید.
- قطعات کارتیرج های جوهر را باز نکنید یا سعی نکنید آنها را دوباره پر نمایید. اگام این کار ممکن است به هد چاپگر آسیب وارد کند.
- به پورت تأمین جوهر یا قسمت های اطراف آن و تراشه آی سی سبز رنگ روی کارتیرج جوهر دست نزنید. اگام این کار ممکن است روی چاپ و عملکرد عادی تأثیر بگذارد.

معنی نمادها


⚠️ احتياط	باید از احتياط ها پیروی کرد تا از جراحات جسمانی جدی جلوگیری نمود.
❗️	مهم: باید از موارد مهم پیروی کرد تا از آسیب دیدن محصول جلوگیری نمود.
⚠️	توجه: توجه ها حاوی اطلاعات مفید با بیشتر دریاره عملکرد این محصول هستند.

موارد حق نشر و علائم تجاری


EXCEED YOUR VISION®, EPSON EXCEED YOUR VISION® و لوگوهای آن علائم تجاري ثبت شده يا علائم تجاري Seiko Epson Corporation است.

Installationsplads/Asennustila/Installationssted/Installationsutrymme/بصん یاضف/تیب ثتل ۃح اسما


SC-T7200 Series / SC-T5200 Series



SC-T3200 Series



SC-T7200D Series/SC-T5200D Series



	W	D	H
SC-T7000 Series	1768mm	1362mm	1278mm
SC-T5000 Series	1565mm	1362mm	1278mm
SC-T3000 Series*	1210mm	1031mm	763mm

	W	D	H
SC-T7200D Series	1768mm	1334mm	1278mm
SC-T5200D Series	1565mm	1334mm	1278mm

* Før printeren placeres på en platform eller et bord, skal du sikre, at den eller det kan understøtte printerens vægt på ca. 54 kg. Der kan leveres et Stativ (24") som ekstraudstyr fra Epson. Når du bruger stativet, skal du efterlade et frirum på mindst 600 mm foran printeren.

* Ennen kuin asetat tulostimen alustalle tai pöydälle, varmista että se kestää tulostimen noin 54 kg painon. Epsonilta on saatavilla lisävarusteena Jalusta (24"). Kun käytät jalustaa, jätä vähintään 600 mm tila tulostimen eteen.

* Før du plasserer skriveren på en plattform eller pult, må du sørge for at den kan bære skriverens vekt på ca. 54 kg. Et valgfritt stativ (24") er tilgjengelig fra Epson. Ved bruk av et stativ må det være et mellomrom på minst 600 mm foran skriveren.

* Innan skrivaren placeras på en plattform eller ett skrivbord, se till att den klarar skrivarens vikt på ca 54 kg. Ett Ställ (24") som tillval finns tillgängliga från Epson, vid användning av stativet, lämna ett utrymme på minst 600 mm framför skrivaren.

* قبل وضع الطابعة على منصة أو مكتب، تأكد من قدرته على تحمل وزن الطابعة الذي يبلغ حوالي 54 كيلوجرام، وتتوفر المنصة (24") اختبارية من Epson؛ وعند استخدام المنصة، اترك مساحة مقدارها 600 م على الأقل أمام الطابعة.

* پیش از قرار دادن چاپگر بر روی سکو یا میز مورد نظر، حتماً برسی کنید آن میز یا سکو توانایی تحمل وزن تقریبی 54 کیلوگرم را داشته باشد. پایه (24") نیز به صورت گزینه اختباری از Epson قابل تهیه است: هنگام استفاده از پایه، حداقل 600 میلیمتر فضا در جلوی چاپگر وجود داشته باشد.

Vejledning i placering af printeren

- Sørg for et fladt sted med tilstrækkelig god plads, som vist i tabellen for installation af printeren. Desuden kræves mere plads til forsiden og bagsiden af printeren ved udskrivning under visse forhold. Du finder flere oplysninger i Brugervejledningen.
- Brug altid printeren installeret på dets stativ med SC-T7200-serien/SC-T5200-serien og SC-T7200D-serien/SC-T5200D-serien. Hvis du placerer printeren direkte på gulvet eller på et bord, kan det påvirke den normale funktion eller udskrivning.
- Brug udelukkende en stikkontakt, der opfylder printerens strømkrav.
- Betjen printeren under følgende betingelser:
Temperatur: 10 til 35°C (50 til 95°F)
Luftfugtighed: 20 til 80 % uden kondensering
Selv når ovenstående betingelser er opfyldt, kan du muligvis ikke skrive ordentligt ud, hvis de miljømæssige betingelser ikke er passende for papiret. Se vejledningen til papiret for flere detaljer. Hold printeren væk fra udtørrende, direkte sollys eller varmekilder for at bevare en passende luftfugtighed.

Ohjeet tulostimen sijoittamiseksi

- Tulostuksen sijoittamiseen tarvitset tasaisen sijoituspaikan, jossa on kuvassa näytellyä tavalla tarpeeksi tilaa. Lisäksi tulostimen edessä ja takana tarvitaan lisätilaa tietyissä olosuhteissa tulostamiseen. Katso lisätietoja Käyttöopas..
- Käytä SC-T7200-/SC-T5200- sekä SC-T7200D-/SC-T5200-sarjan tulostimia aina jalustan kanssa. Jos asetat tulostimen suoraan lattialle tai pöydälle, voi se vaikuttaa tulostimen toimintaan tai tulostukseen.
- Käytä vain virtapistoketta, joka täyttää tämän tulostimen virtavaatimukset.
- Käytä tulostinta seuraavissa olosuhteissa:
Lämpötila: 10 – 35°C
Kosteus: 20 – 80% ilman kondensaatiota
Vaikka edellä mainitut ehdot täytyyväät, tulostus ei välttämättä onnistu kunnolla, jos olosuhteet eivät sovi käytettävälle paperille. Katso lisätietoja paperin käyttöohjeesta. Pidä tulostin suoressa kuivalta, suoralta auringonpaisteelta ja lämmönlähteiltä säälyttääksesi sopivan kosteuden.

Instruksjoner for plassering av skriveren

- Den flate plassen som kan gi tilstrekkelig avstand, som vist i tabellen for oppsett av skriveren. I tillegg er mer plass nødvendig foran og bak skriveren når man skriver ut under spesifikke omstendigheter. Hvis du vil ha flere detalje, kan du se Brukerhåndbok.
- Bruk alltid skriveren installert på et stativ med SC-T7200-serien/SC-T5200-serien og SC-T7200D-serien/SC-T5200D-serien. Hvis du plasserer skriverenheten direkte på gulvet eller på en pult, kan det påvirke normal funksjon og utskrift.
- Bruk kun uttak som overholder denne skriverens strømkrav.
- Bruk skriveren under følgende forhold:
Temperatur: 10 til 35 °C (50 til 95 °F)
Fuktighet: 20 til 80 % uten kondensering
Selv om de ovenstående betingelsene oppfylles kan det hende at du ikke kan skrive ut ordentlig dersom miljøbetingelsene ikke er egnede for papiret. Se instruksjonene til papiret for mer detaljert informasjon. Hold skriveren unna tørring, direkte sollys eller varmekilder for å opprettholde passende fuktighetsgrad.

Anvisningar angående placering av skrivaren

- Den plana ytan kan erbjuda tillräckligt utrymme för placering av skrivaren enligt mätten på nedanstående bild. Dessutom, krävs mer utrymme för den främre och bakre delen av skrivaren vid utskrift på särskilda villkor. För mer information, se Användarhandbok.
- Använd alltid skrivaren installerad på sitt ställ med SC-T7200-serien/SC-T5200-serien och SC-T7200D-serien/SC-T5200D-serien. Om du placerar skrivaren direkt på golvet eller på ett bord, kan detta påverka normal drift eller utskrift.
- Använd endast en strömkälla som uppfyller strömkraven för den här skrivaren.
- Skrivaren får endast användas under dessa betingelser:
Temperatur: 10 till 35°C (50 till 95°F)
Luftfuktighet: 20 till 80 % utan kondensering
Fastän ovanstående betingelser uppfylls kan det hända att utskriftsresultatet inte blir bra om miljövillkoren inte passar papperet. Se anvisningarna för papperet för ytterligare information. För att bibehålla korrekt fuktighet får du inte ställa skrivaren på en plats med torr luft, i direkt solsken eller nära värmekällor.

تعليمات حول إيجاد مكان للطابعة

- ينصح أن يتم ترك المكان المستوي مساحة كافية كما هو موضح في الجدول لإعداد الطابعة. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي توفير مساحة إضافية أمام وخلف الطابعة عند الطباعة في ظروف معينة. لمزيد من التفاصيل، انظر دليل المستخدم.
- احرص دائمًا على استخدام الطابعة أثناء تثبيتها على المنصة الخاصة بها مع كل من سلسلة SC-T7200/SC-T5200 وسلسلة SC-T7200D/SC-T5200D. إذا وضعت وحدة الطابعة مباشرةً على الأرضية أو المكتب، فقد يؤثر ذلك على التشغيل والطباعة العادي.
- استخدم فقط مأخذ كهرباء يليق بمتطلبات الطاقة لهذه الطابعة.
- التزم بالشروط التالية عند تشغيل الطابعة:
 - درجة الحرارة: 10 °C إلى 35 °C مئوية (50 °F إلى 95 °F فهرنهايت)
 - الرطوبة: 20% إلى 80% دون تكاليف
- وحتى عند تلبية تلك الشروط الواردة أعلاه، فقد لا تتم الطباعة بصورة ملائمة إذا كانت الظروف البيئية غير مناسبة للورقة. راجع التعليمات الخاصة بالورق لمزيد من المعلومات التفصيلية. حافظ على الطابعة بعيدًا عن الظروف المسببة للجفاف أو أشعة الشمس المباشرة أو مصادر الحرارة لاحفاظ على درجة رطوبة مناسبة.

دستورالعمل های قرار دادن چاپگر

- همانطور که در جدول نشان داده شده است، مکان صافی که فضای کافی برای نصب چاپگر باقی بگذارد. علاوه بر این، هنگام چاپ در شرایط خاص، فضای بیشتری برای جلو و عقب چاپگر لازم است. برای کسب جزئیات بیشتر، به راهنمای کاربر مراجعه کنید.
- همواره برای استفاده از چاپگر سری SC-T7200 و سری SC-T7200D/SC-T5200 آن را روی پایه مخصوص نصب کنید. اگر دستگاه چاپگر را مستقيماً روی زمین یا میز قرار دهید، ممکن است روی چاپ یا عملکرد عادی تأثیر بگذارد.
- فقط از پریز برقی که مطابق با الزامات نیروی چاپگر است استفاده کنید.
- با چاپگر در شرایط زیر کار کنید:
 - دما: 10 °C تا 35 °C درجه سانتیگراد (50 °F تا 95 °F درجه فارنهایت)
 - رطوبت: 20% تا 80% درصد بدون نقطه بر
- حتی در صورت فراهم بودن شرایط بالا، اگر شرایط محیطی برای کاغذ مناسب نباشد، ممکن است چاپ دچار ابراد شود. برای کسب اطلاعات دقیق تر به دستورالعمل های کاغذ مراجعه کنید. چاپگر را دور از خشک کن، نور مستقیم خورشید، یا منابع حرارتی نگهداری کنید تا رطوبت مناسب حفظ شود.

DA Pak printeren ud

FI Pakkauksesta purkaminen




NO Utpakking

SV Uppackning

AR فك التعبئة

FA باز کردن بسته بندی

SC-T7200 Series/SC-T5200 Series/SC-T3200 Series



x 4 (SC-T7200 Series)
x 3 (SC-T5200 Series)
x 2 (SC-T3200 Series)



x 5 (SC-T7200 Series)
x 4 (SC-T5200 Series)
x 3 (SC-T3200 Series)

* De dele, der findes inden for de stiplede linjer, følger ikke med SC-T3200-serien, men er inkluderet med det valgfri Stativ (24").



* Katkoviivan sisällä olevia osia ei toimiteta SC-T3200-sarjan mukana, vaan ne ovat osa valinnaista Jalusta (24").

* Partene innenfor den stiplede linjen leveres ikke med SC-T3200-serien, men leveres sammen med det valgfrie stativ (24").

* De delar som omges av den streckade linjen levereras inte med SC-T3200-serien men ingår i tillvalet Ställ (24").

* الأجزاء المرفقة في الملف المقطوعة غير مزودة بالسلسلة SC-T3200 ولكنها مرفقة مع النسخة (24") الاختيارية.
* قطعات محصور شدہ با خطوط تیرہ همراه با سری SC-T3200 عرضہ نہیں شدہ، اما همراه با پایہ (24") اختیاری عرضہ میں شدہ۔

SC-T7200D Series/SC-T5200D Series



SC-T7200 Series/SC-T5200 Series/SC-T3200 Series



DA Montering

FI Kokoaminen

NO Montering

SV Hopsättning

AR الترکیب

FA سر هم کردن

Læs på side 20 og efterfølgende angående monteringsmetoden for SC-T7200D-serien/SC-T5200D-serien.

Katso SC-T7200/SC-T5200-sarjan kokoaminen sivulta 20 alkaen.

For monteringsmetode for SC-T7200D-serien/SC-T5200D-serien, kan du se fra side 20.

För ihopsättning av SC-T7200D-serien/SC-T5200D-serien, se sidan 20 och vidare.

للتعرف على طريقة تركيب سلسلة SC-T7200D/SC-T5200D. انظر صفحة 20 وما يليها.

در خصوص روش مونتاز سری SC-T5200D/SC-T7200D، صفحه 20 به بعد را ملاحظه کنید.



⚠️ Forsiktig:

Før montering af printeren skal du rydde området for emballage fra udpakningen og bundtdelelementer.

⚠️ Varoitus:

Tyhennä työskentelyalue pakkausmateriaaleista ja mukana toimitetuista tuotteista ennen tulostimen kokoamista.

⚠️ Forsiktig:

Før du monterer skriveren, rydd arbeidsområdet ved å legge vekk de fjernede pakkematerialene og buntene med ting.

⚠️ Försiktig:

Innan skrivaren sätts ihop ska du städa upp i rummet och ta undan allt förpackningsmaterial och lägga undan medföljande delar.



⚠️ احتیاط

قبل تركيب الطابعة، قم بإخلاء منطقة العمل عن طريق إزالة جميع مواد التعبئة والعناصر الجموعة التي تم نزعها.



⚠️ احتیاط

قبل از سر هم کردن چاپگر، با جمع کردن وسایل جدا شده بسته بندی و موارد همراه، ناحیه کار را خالی کنید.


- Hvis du ikke bruger SC-T3200-serien sammen med Stativ (24") som ekstraudstyr, skal du fortsætte til afsnittet "Første blækpåfyldning".
- Vi anbefaler, at tre personer hjælper hinanden med at samle stativet.
- Jos et käytää SC-T3200-sarjan tulostinta valinnaisen Jalusta (24") kanssa, mene kohtaan "Ensimmäisen musteen lataus".
- Jalusta suositellaan koottavaksi kolmen hengen voimin.
- Hvis du ikke bruker SC-T3200-serien med et valgfritt stativ (24"), kan du fortsette til "Første blekkladning".
- Det er anbefalt å være en gruppe på tre personer for å montere stativet.
- Om du inte använder SC-T3200-serien med ett Ställ (24"), som tillval, gå till "Fylla på bläck första gången".
- Hopsättning av stället bör utföras tillsammans av tre personer.
- إذا كنت لا تستخدم السلسلة SC-T3200 التي تأتي معها المنصة (24") الاختيارية. تابع إلى «خمير الخبر الأولي».
- يوصى بتركيب المنصة بواسطة مجموعة مكونة من ثلاثة أشخاص.
- اگر از سری SC-T3200 همراه با پایه (24") اختیاری استفاده نمی‌کنید، به بخش «شارژ اولیه جوهر» مراجعه کنید.
- توصیه می‌شود پایه توسط یک گروه سه نفری سر هم شود.



[1] [2]



[3]



⚠ Forsiktig:	Stativets hjule skal altid låses, undtagen når printeren flyttes.
⚠ Varoitus:	Pidä jalustan pyörät lukittuna aina, paitsi kun liikutat tulostinta.
⚠ Forsiktig:	Lås alltid hjulene på stativet, unntatt når du flytter skriveren.
⚠ Försiktig:	Säkra alltid hjulen på stället utom när du flyttar skrivaren.
⚠ احتیاط	احرص دائمًا على تأمين عجلات المنصة أثناء نقل الطابعة.
⚠ احتیاط	به جز زمان جابه‌جایی چاپگر، در سایر موارد چرخ‌های پایه را قفل کنید.

Installation af printer


Tulostimen asentaminen

Installasjon av skriver

Installation av skrivaren





تركيب الطابعة

نصب چاپگر




[1]


⚠ Forsiktig:	<input type="checkbox"/> Ved bæring af printeren kræves mindst 2 personer til SC-T3200-serien og 4 personer til SC-T5200-serien og SC-T7200-serien. <input type="checkbox"/> Ved løftning af printeren skal hænderne anbringes det steder, som er angivet i illustrationerne.
⚠ Varoitus:	<input type="checkbox"/> Jos tulostinta on nostettava, tee se vähintään kahden henkilön voimin SC-T3200-sarjan tulostinta nostettaessa ja neljän henkilön voimin SC-T5200- ja SC-T7200-sarjan tulostinta nostettaessa. <input type="checkbox"/> Kun nostat tulostinta, aseta kätesi kuvissa näytettyihin paikkoihin.
⚠ Forsiktig:	<input type="checkbox"/> Når skriveren bæres kreves det minst to personer for SC-T3200-serien, og minst fire personer for SC-T5200- og SC-T7200-serien. <input type="checkbox"/> Når skriveren løftes skal hendene plasseres på stedene som er vist på bildet.
⚠ Försiktig:	<input type="checkbox"/> När skrivaren ska bäras bör det minst vara 2 personer för SC-T3200-serien, 4 personer för SC-T5200-serien och SC-T7200-serien. <input type="checkbox"/> När skrivaren ska lyftas, placera dina händer på de platser som visas på bilderna.
⚠ احتیاط	<input type="checkbox"/> عند حمل الطابعة، استعن بشخصين على الأقل للسلسلة SC-T3200 و 4أشخاص للسلسلة SC-T5200 والسلسلة SC-T7200. <input type="checkbox"/> عند رفع الطابعة، ضع يديك على الموضع المحدد في الرسم التوضيحي.
⚠ احتیاط	<input type="checkbox"/> هنگام حمل چاپگر حداقل از 2 نفر برای سری SC-T3200 و 4 نفر برای سری SC-T5200 و سری SC-T7200 استفاده کنید. <input type="checkbox"/> هنگام بلند کردن چاپگر دستتان خود را در محلهای مشخص شده در تصاویر قرار دهید.

SC-T7200 Series / SC-T5200 Series**SC-T3200 Series**

[2]




[3]




Papirbakke
Paperikori
Papirkurv
Papperskorgen

سلة الورق
سبد کاغذ




- × 5 (SC-T7200 Series)
- × 4 (SC-T5200 Series)
- × 3 (SC-T3200 Series)
- × 4 (SC-T7200 Series)
- × 3 (SC-T5200 Series)
- × 2 (SC-T3200 Series)
- × 2 × 10 × 6


[1]




[2]




[3]




[4]




[5]




[6]




[7]




[8]




[9]




[10]




[11]




[12]




[13]




[14]




[15]





[16]




[17]




[18]




[19]



[20]




[21]




**x 4 (SC-T7200 Series)
x 3 (SC-T5200 Series)
x 2 (SC-T3200 Series)**

[22]




[23]



- Fortsæt dernæst til "Første blækpåfyldning".
 Opbevar unbrakonøglen på et sikkert sted. Smid den ikke ud.
- Mene seuraavaksi kohtaan "Ensimmäinen musteen lataus".
 Pidä kuusioikoloavaain turvallisessa paikassa, älä heitä sitä pois.
- Fortsett deretter til "Første blekklading".
 Oppbevar unbrakonøkkelen på et sikkert sted, ikke kast den.
- Fortsätt därefter till "Fylla på bläck första gången".
 Förvara insexyckeln på ett säkert ställe; kasta inte bort den.

- بعد ذلك، انتقل إلى «تحميم الخبر الأولي».
 احتفظ بمنفذ ألين في مكان آمن؛ ولا ترميه بعيداً.
- سپس، به بخش «شارژ اولیه جوهر» مراجعه کنید.
 آچار آن را در جایی آمن نگهداری کنید؛ آن را دور نندازید.



SC-T7200D Series/SC-T5200D Series



DA Montering

FI Kokoaminen

NO Montering

SV Hopsättning

AR الترکیب

FA سر هم کردن

⚠️ Forsiktig:	Før montering af printeren skal du rydde området for emballage fra udpakningen og bundtdelelementer.
⚠️ Varoitus:	Tyhennä työskentelyalue pakkausmateriaaleista ja mukana toimitetuista tuotteista ennen tulostimen kokoamista.
⚠️ Forsiktig:	Før du monterer skriveren, rydd arbeidsområdet ved å legge vekk de fjernede pakkematerialene og buntene med ting.
⚠️ Försiktig:	Innan skrivaren sätts ihop ska du städa upp i rummet och ta undan allt förpackningsmaterial och lägga undan medföljande delar.
⚠️ احتياط	قبل تركيب الطابعة، قم بإخلاء منطقة العمل عن طريق إزالة جميع مواد التعبئة والعناصر الجموعة التي تم نزعها.
⚠️ احتياط	قبل از سر هم کردن چاپگر، با جمع کردن وسایل جدا شده بسته بندی و موارد همراه، ناحیه کار را خالی کنید.

Vi anbefaler, at tre personer hjælper hinanden med at samle stativet.

Jalusta suositellaan koottavaksi kolmen hengen voimin.






Det er anbefalt å være en gruppe på tre personer for å montere stativet.


Hopsättning av stället bör utföras tillsammans av tre personer.

يُوصى بتركيب المنصة بواسطة مجموعة مكونة من ثلاثة أشخاص.


توصيه من شود پايه توسيط يك گروه سه نفری سر هم شود.



[2]



[3]



⚠ Forsiktig:	Stativets hjule skal altid låses, undtagen når printeren flyttes.
⚠ Varoitus:	Pidä jalustan pyörät lukittuna aina, paitsi kun liikutat tulostinta.
⚠ Forsiktig:	Lås alltid hjulene på stativet, unntatt når du flytter skriveren.
⚠ Försiktig:	Säkra alltid hjulen på stället utom när du flyttar skrivaren.
⚠ احتیاط	احرص دائمًا على تأمين عجلات المنصة أثناء نقل الطابعة.
⚠ احتیاط	به جز زمان جایه جایی چاپگر، در سایر موارد چرخ‌های پایه را قفل کنید.

Installation af rulle 2-enheden


Rulla 2 -yksikön asentaminen

Installere rull 2-enheten

Montering av valsstång 2




تركيب وحدة الأسطوانة 2

نصب واحد رول 2




[1]


B ⚡ x 8



[2]



[3]



! Træk både den venstre og højre skinne ud, indtil du hører et klik.

Vedä sekä vasen että oikea kisko niin ulos, että kuulet napsahduksen.

Trek ut både høyre og venstre tverrstang til du hører et kikk.


Dra ut både vänster och höger skena tills du hör ett klick.

اسحب كل من الحاجز الأيسر والأيمن حتى تسمع صوت طقطقة.


رب سمت چپ و راست را به اندازه‌ای بیرون بکشید که صدای تدق شنیده شود.

[4]


⚠ Forsiktig:	<input type="checkbox"/> I skal være mindst 2 personer til at bære Rulle 2-enheten. <input type="checkbox"/> Ved løftning af rulle 2-enheten skal hænderne anbringes det steder, som er angivet i illustrationerne.
⚠ Varoitus:	<input type="checkbox"/> Käytä vähintään kahta henkilöä rulla 2 -yksikön kantamiseen. <input type="checkbox"/> Kun nostat rulla 2 -yksikköä, aseta kätesi kuvissa näytettyihin paikkoihin.
⚠ Forsiktig:	<input type="checkbox"/> Det kreves minst to personer for å bære rull 2-enheten. <input type="checkbox"/> Når rull 2-enheten løftes, skal hendene plasseres på stedene som er vist på tegningen.
⚠ Försiktigt:	<input type="checkbox"/> Det krävs minst två personer för att lyfta valsstång 2. <input type="checkbox"/> När du lyfter valsstång 2, placera händerna på de platser som visas på bilden.
⚠ احتياط	<input type="checkbox"/> عند حمل وحدة الأسطوانة 2، استعن بشخصين على الأقل. <input type="checkbox"/> عند رفع وحدة الأسطوانة 2، ضع يديك على الموضع المحدد في الرسم التوضيحي. <input type="checkbox"/> هنگام حمل واحد رول 2، حداقل از 2 نفر استفاده کنید. <input type="checkbox"/> هنگام بلند کردن واحد رول 2، دستان خود را در محلل‌های مشخص شده در تصاویر قرار دهید.
⚠ احتياط	



[5]



[6]



Installation af printer


Tulostimen asentaminen

Installasjon av skriver

Installation av skrivaren

تركيب الطابعة



نصب چاپگر



A $\times 3$

[1]

⚠ Forsiktig:	<input type="checkbox"/> I skal være mindst 4 personer til at bære printeren. <input type="checkbox"/> Ved løftning af printeren skal hænderne anbringes det steder, som er angivet i illustrationerne.
⚠ Varoitus:	<input type="checkbox"/> Tulostimen kantamiseen tarvitaan ainakin neljä henkilöä. <input type="checkbox"/> Kun nostat tulostinta, aseta kätesi kuvissa näytettyihin paikkoihin.
⚠ Forsiktig:	<input type="checkbox"/> Det skrevet minst fire personer til å bære skriveren. <input type="checkbox"/> Når skriveren løftes skal hendene plasseres på stedene som er vist på bildet.
⚠ Försiktigt:	<input type="checkbox"/> Det krävs minst 4 personer för att lyfta skrivaren. <input type="checkbox"/> När skrivaren ska lyftas, placera dina händer på de platser som visas på bilderna.
⚠ احتياط	<input type="checkbox"/> عند حمل الطابعة، استعن بأربعة أشخاص على الأقل. <input type="checkbox"/> عند رفع الطابعة، ضع يديك على المواقع المحددة في الرسم التوضيحي. <input type="checkbox"/> هنگام حمل چاپگر، حداقل از 4 نفر استفاده کنید. <input type="checkbox"/> هنگام بلند کردن چاپگر، دستان خود را در محلهای مشخص شده در تصاویر قرار دهید.
⚠ احتیاط	



[2]

Når rulle 2-enheten er trukket ud, anbringes printeren på stativet.
Hvis printeren anbringes på plads, og rulle 2-enheten ikke er trukket ud, kan printeren blive beskadiget.

Kun rulla 2 -yksikkö on vedetty ulos, aseta tulostin jalustalle.
Jos tulostin asetetaan jalustalle ilman rulla 2 -yksikön vetämistä ulos, saattaa tulostin vaurioitua.





Plasser skriveren på stativet når rull 2-enheten trekkes ut.
Hvis skriveren plasseres uten at rull 2-enheten er trukket ut, kan skriveren skades.

Med valsstång 2 utdragen, placera skrivaren på stället.
Om skrivaren placeras utan valsstång 2 utdragen, kan skrivaren skadas.


أثناء سحب وحدة الأسطوانة 2، ضع الطابعة على المنصة.
في حالة وضع الطابعة دون سحب وحدة الأسطوانة 2، قد تتلف الطابعة.

پس از بیرون کشیدن واحد رول 2، چاپگر را روی پایه قرار دهید.
اگر بدون بیرون کشیدن واحد رول 2 چاپگر را در جای خود قرار دهید، ممکن است چاپگر آسیب بیند.




[3]


A $\times 3$




[4]



[5]



[6]



Papirbakke



Paperikori

Papirkurv

Papperskorgen


سلة الورق

سبد کاغذ




× 4 (SC-T7200D Series)
× 3 (SC-T5200D Series)


[1]




[2]




[3]




[4]




[5]




[6]




[7]



[8]



[9]



× 4 (SC-T7200D Series)
× 3 (SC-T5200D Series)

Opbevar unbrakonøglen på et sikkert sted. Smid den ikke ud.

Pidä kuusiokoloavain turvallisessa paikassa, älä heitä sitä pois.




Oppbevar unbrakonøkkelen på et sikkert sted, ikke kast den.

Förvara insexyckeln på ett säkert ställe; kasta inte bort den.

احفظ المفتاح أليـن في مـكان آمن: ولا ترمـ به بـعيداً.

آچار آلن را در جایی امن نگهـداری کـنید: آن را دور نـینـدازـید.





DA Første blækpåfyldning

SV Fylla på bläck första gången


FI Ensimmäinen musteen lataus

AR خميرل الخبر الأولي

NO Første blekkklading


FA شارژ اولیه جوهر

[1]



[2]

⚠ Forsiktig:	Anvend kun den strømkilde, der er angivet på printerens mærkat.
⚠ Varoitus:	Käytä vain tulostimen ohjekilvessä mainittua virtalähetyyppiä.
⚠ Forsiktig:	Bruk bare den type strømkilde som er indikert på skriverens etikett.
⚠ Försiktigt:	Använd endast den strömkälla som anges på skrivarens typplat.
⚠ احتياط	استخدم فقط نوع مصدر الطاقة المبين في الملصق التعرفي للطابعة.
⚠ احتياط	فقط ازنوع منبع تيار الكهربائي كه روی برجسب چاپگر مشخص شده است استفاده کنید.



[3]

Tænd for printeren, og konfigurer de indledende indstillinger som sprog og dato.
Følg derefter instruktionerne på kontrolpanelet for at udføre den første blækpåfyldning.


Kytke virta päälle ja säädä alkuasetukset, kuten kieli ja päivämäärä.
Seuraa sitten ohjauspaneelin näytölle tulevia ohjeita ladataksi ensimmäisen kerran.

Slå på strømmen og konfigurer de opprinnelige innstillingene, som språk og dato.
Følg deretter instruksjonene på kontrollpanelskjermen for å utføre første blekkladning.

Slå på strömmen och konfigurera inledande inställningar som språk och datum.
Följ därefter anvisningarna på manöverpanelen för att fylla på bläck första gången.

قم بتشغيل الجهاز وتهيئة الإعدادات الأولية مثل اللغة والتاريخ.
ثم اتبع التعليمات الواردة على شاشة لوحة التحكم لإجراء عملية خميرل الخبر الأولى.

چاپگر را روشن کنید و تنظیمات اولیه، مانند زبان و تاریخ را پیکرندی نمایید.
سپس، از دستورالعمل های موجود در صفحه کنترل برای انجام شارژ اولیه جوهر پیروی کنید.






[4]

- Når du har åbnet blækpatronen, skal du sørge for at ryste den, som det ses på figuren.
- Rør ikke ved IC-chippen på patronen. Gør du det, kan der opstå funktionsfejl eller fejl i udskrivning.

- Kun olet poistanut värikasetin pakkauksesta, ravista sitä kuvan osoittamalla tavalla.
- Älä koske värikasetin mikropiiriin. Mikropiiriin koskeminen voi aiheuttaa toimintahäiriötä tai virheitä tulostuksessa.

- Etter at du har åpnet blekkpatronen, sørg for at du rister den som vist på figuren.
- Ikke rør IC-chipen på patronen. Dette kan forårsake ukorrekt drift eller utskrift.


- När du har öppnat bläckpatronen ska du skaka den, som figuren visar.
- Rör inte IC-chipet på patronen. I annat fall riskerar du felfunktion samt att utskriften inte fungerar.



- بعد فتح خرطوشة الحبر، احرص على هزّها كما هو مبين في الشكل.
- لا تلمس شريحة IC على الخرطوشة. فلامسها قد يؤدي إلى عدم دقة التشغيل أو الطباعة.


- بعد از باز کردن کارتريج جوهر، حتماً آن را مطابق شکل تکان دهید.
- به تراشه آی سی روی کارتريج دست نزنید. اخیام این کار ممکن است باعث ایجاد در عملکرد یا چاپ نشود.

[5]



C	Y	M	MK/MB	PK/BK
Cyan	Gul	Magenta	Mat sort	Photo Black (Foto sort)
Syaani	Keltainen	Magenta	Mattamusta	Valokuva musta
Cyan	Gul	Magenta	Matt svart	Foto-svart
Cyan	Gul	Magenta	Mattsvart	Fotosvart
سماوي	أصفر	أرجوانى	أسود غير لامع	حبر الصور الأسود
فیروزه‌ای	زرد	رزشکی	سیاه مات	سیاه براق

[6]



Overhold følgende forholdsregler ved påfyldning af blæk. Hvis disse forholdsregler ikke overholdes, afbrydes arbejdet muligvis og skal gøres om. Det medfører et større forbrug af blæk end normalt.

- Kobl ikke netkablet fra stikkontakten, og sluk ikke for strømmen.
- Udfør ikke andre funktioner end dem, der er angivet på skærmen.

Noudata seuraavia varotoimenpiteitä mustetta ladatessa. Jos näitä varotoimenpiteitä ei noudateta, työ saattaa keskeytyä ja sen voi joutua tekemään uudestaan, jolloin mustetta kuluu tavallista enemmän.

- Älä irrota virtajohtoa pistorasiasta tai katkaise tulostimen virtaa.
- Älä tee muita kuin näytöllä määritellyjä toimenpiteitä.

Overhold alle følgende forholdsregler når du lader blekket. Dersom du ikke merker deg disse forholdsreglene, kan arbeidet bli avbrutt og gjøres om igjen, og føre til at mer blekk blir konsumert enn normalt.

- Ikke koble strømkabelen fra uttaket eller skru av strømmen.
- Ikke utfør andre operasjoner enn de som blir spesifisert på skjermen.

Observera följande försiktighetsåtgärder när du tvättar skrivhuvudet och fyller på bläck. Om försiktighetsåtgärderna inte följs, kan utskrivningsprocessen avbrytas, vilket kräver att alla moment måste göras om samt att bläckförbrukningen stiger över det normala.

- Koppla inte loss nätkabeln från eluttaget och slå inte av strömmen.
- Utför inga andra moment än de som visas på skärmen.

الالتزام بالاحتياطات التالية عند تفريغ الحبر، إذا لم تلتزم بذلك الاحتياطات، فقد تتقطع عملية الطباعة أو تلزم إعادةها من جديد مما يؤدي إلى استهلاك المزيد من الحبر عن المعتاد.

- لا تفصل كابل الطاقة عن مأخذ الكهرباء أو تطفئ الجهاز.
- لا تجري عمليات أخرى خلاف تلك المحددة على الشاشة.

هنگام شارژ جوهر اقدامات احتیاطی زیر را رعایت کنید. اگر این اقدامات احتیاطی رعایت نشود، ممکن است کار متوقف شود و لازم باشد آن را دوباره اخراج دهید. که منجر به مصرف بیش از معمول جوهر می شود.

- کابل برق را از پریز برق جدا نکنید یا چاپگر را خاموش نکنید.
- به جز عملیات هایی که روی صفحه مشخص شده است، عملیات دیگری اخراج ندهید.



DA Første blækpåfyldning

FI Ensimmäinen musteen lataus

NO Første blekkladning

SV Fylla på bläck första gången





AR خمیل الخبر الأولى






FA شارژ اولیه جوهر

	<p>De medfølgende blækpatroner og installerede Vedligeholdelsesbokse er udelukkende til den første blækpåfyldning. Det kan være nødvendigt at udskifte blækpatronen eller Vedligeholdelsesboks snart.</p> <p>Ensimmäiset värikasetit ja asennetut huoltolaatikot ovat vain ensimmäistä musteen latausta varten. Sinun on ehkä vaihdettava värikasetti tai huoltolaatikko pian.</p> <p>De inkluderte blekkpatronene og installerte Vedlikeholdsbooksene er bare for den første blekkladingen. Det kan hende at du må erstatte blekkpatronen eller Vedlikeholdsbooksen snart.</p> <p>Medföljande bläckpatroner och installerad underhållslådor är bara för den första bläckpåfyllning. Det är möjligt att du kan behöva byta ut bläckpatronen eller underhållslådan snart.</p>
✓	<p>تعد خراطيش الخبر و عبوات الصيانة المثبتة مخصصة لتحميل الخبر الأولى فحسب. قد تحتاج إلى استبدال خرطوشة الخبر أو عبوة الصيانة قريباً.</p> <p>كارtridge های جوهر عرضه شده و جعبه های نگهداری نصب شده فقط برای شارژ اولیه جوهر هستند. ممکن است لازم باشد کارتريج جوهر را با جعبه نگهداری را به زودی تعویض کنید.</p>


DA **Ilægning af papirrulle**SV **Fylla på papper på rulle**FI **Paperirullan lataaminen**AR **تحميل ورق الأسطوانة**NO **Sette inn rullepapir**FA **قرار دادن کاغذ رول****Ilægning af papirrulle eller rulle 1****Paperirullan tai rulla 1:n lataaminen****Sette inn rullepapir og rull 1****Fylla på papper på rulle eller valsstång 1****تحميل ورق الأسطوانة أو الأسطوانة 1****قرار دادن کاغذ رول يا رول 1**

- Arbejdet bliver lettere, hvis du lukker papirbakken.
- Når den valgfrie MFP-scanner er tilsluttet printeren ved hjælp af det dedikerede stativ, skal scanneren løftes, indtil der høres et klik.
- Paperikorin sulkeminen helpottaa tätä työtä.
- Jos valinnainen MFP-skanneri on liitetty tulostimeen jalustan kanssa, nostaa scanneria kunnas kuulet napsahduksen.
- Hvis du lukker Papirkurven blir det lettere å jobbe.
- När den valgfrie MFP-skanneren er festet til skriveren ved hjælp av et eget stativ, skal skanneren heves til det høres et klikk.
- Om papperskorgen stängs går arbetet lättare.
- När MFP-skannern (tillval) har fästs till skrivaren med hjälp av det särskilda stället, lyft skannern tills du hör ett klick.
- يؤدي إغلاق سلة الورق إلى جعل العمل أسهل.
- عند توصيل ماسحة MFP الضوئية الاختبارية بالطابعة باستخدام المنصة المخصصة، ارفع الماسحة الضوئية حتى تسمع صوت طقطقة.
- بستن سبد کاغذ کار را آسان تر می کند.
- پس از وصل کردن اسکنر اختیاری MFP به چاپگر با استفاده از پایه مخصوص آن، اسکنر را به اندازهای بلند کنید که صدای تقدش شنیده شود.


**[1]****[2]****[3]**

[4]**2inch****3inch****[5]****[6]****[7]****[8]****SC-T7200 Series****SC-T5200 Series****→ [9]****SC-T3200 Series****SC-T7200D Series****→ [11]**

[9]




[10]




[13]

[11]



[12]



Når enden af papirullen sættes i, lyder en biptone. Hvis du hører lyden, skal du fortsætte til trin 13.




Jos olet asettamassa paperirullan päätä, kuulee piippauksen. Jos kuulee piippauksen, mene kohtaan 13.

Hvis enden på rullepapiret settes inn, vil det høres en pipetone. Hvis du hører lyden kan du fortsette til trinn 13.

Om slutet av pappet på rulle sätts in, hörs ett pip-ljud. Om du hör ljudet, fortsätt till steg 13.

أثناء إدخال طرف ورق الأسطوانة، يصدر صوت تنبية. إذا سمعت الصوت، انتقل إلى المخطوطة 13.

اگر انتهای کاغذ رول در حال ورود باشد، یک صدای بوق شنیده می‌شود. اگر این صدا را شنیدید، به مرحله 13 بروید.

[13]**[14]****[15]****[16]**

Når papiret er ilagt, bliver du bedt om at bekræfte indstillingen Papirtype.
Vælg indstillingen efter behov.

Tulostusmateriaalin lataamisen jälkeen sinua pyydetään vahvistamaan Paperityyppi-valinta.
Valitse omat asetuksesi.

Etter at du har satt inn media, vil du bli bedt om å bekrefte papirtype-valget.
Foreta valg etter behov.

Efter att du fyllt på media, blir du ombedd att bekräfta alternativ papperstyp.
Välj alternativen som krävs.


بعد تحميل الوسط، ستتم مطالباتك بتأكيد خيار نوع الورق.
اختر الخيارات حسب الضرورة.



پس از قرار دادن رسانه، از شما خواسته می‌شود تا گزینه نوع کاغذ را تأیید کنید.
گزینه ها را بر حسب نیاز انتخاب کنید.



- Hvis du har lukket papirbakken, skal du åbne den, før du fortsætter.
- Når den valgfrie MFP-scanner er løftet, skal den sænkes.
- Jos olet sulkenut paperikorin, avaa se ennen jatkamista.
- Jos valinnainen MFP-skanneri on nostettu ylös, laske se takaisin alas.
- Hvis du har valgt Papirkruv, må du åpne den før du går videre.
- Når den valgfrie MFP-skanneren er hevet, skal den senkes.
- Om du har stängt papperskorgen, öppna den innan du fortsätter.
- När MFP-skannern (tillval) har lyfts, sänk ner den.

- إذا قمت بغلق سلة الورق. فقم فتحها قبل المتابعة.
- في حالة رفع مساحة MFP الضوئية الاختبارية. قم بخضها.
- اگر سبد کاغذ را بسته اید. قبل از ادامه آن را باز کنید.
- اگر اسکنر اختیاری MFP بالا رفته است. آن را پایین آورید.



Lav en prøveudskrift**Testituloksen suorittaminen****Utføre en utskrifttest****Göra en testutskrift****إجراء اختبار طباعة****اجتام چاپ آزمایشی****[1]****[2]**

Hvis du ikke kan udskrive ordentligt, kan du kigge i Problemknuser i Brugervejledningen for at løse problemet.

Jos et voi tulosta oikein, katso kohta "Ongelmanratkaisu" Käyttöopas ratkaistaksesi ongelman.

Dersom du ikke kan skrive ut ordentlig, se "Problemløser" i Brukerhåndbok for å løse problemet.

Om utskriften inte är korrekt, se "problemlösning" i Användarhandboken för att lösa problemet.

إذا تعذر عليك الطباعة بشكل صحيح، انظر «حل المشكلات» في دليل المستخدم لحل المشكلة.

اگر نمى توانيد درست چاپ کنيد، به «برطرف کننده مشکل» موجود در راهنمای کاربر مراجعه کنید. تا مشکل برطرف شود.



DA Installation af software

SV Installera programvaran

FI Ohjelmiston asentaminen

AR تثبيت البرنامج


NO Installere programvaren

FA نصب نرم افزار

USB ➡ [1]


Network ➡ [2]

[1]




➡ [3]

[2]



[3]



[4]



Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre installationen.

Seuraan näytön ohjeita asennuksen loppuun saattamiseksi.

Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen.

Följ anvisningarna på skärmen för att fullföra installationen.

اتبع التعليمات الواردة على الشاشة لاستكمال عملية التثبيت.

از دستورالعمل های روی صفحه برای انجام نصب پیروی کنید.

Network



Fjern ikke afkrydsningen fra **Epson-netværkshjælpeprogrammer i Softwarelisten.**

Älä poista valintamerkkiä **Ohjelmistoluettelon** kohdasta **Epson-verkkotyökalut.**

Ikke fjern avkrysningsmerket fra **Nettverktøy for Epson i Programvareliste.**

Ta inte bort markeringen från **Epson nätverksverktyg i Programlista.**

لا تقم بإزالة علامة التحقق من البرامج المساعدة لشبكة Epson في قائمة البرامج

علامت انتخاب را از امکانات شبکه Epson در فهرست نرم افزار برندارید.

Windows



Hvis denne dialogboks vises, skal du sikre dig, at udgiveren er SEIKO EPSON og derefter klikke på **Fjern blokering.**

Jos tämä ikkuna avautuu, varmista, että julkaisija on SEIKO EPSON ja napsauta **Unblock (Salli).**

Dersom denne dialogboksen kommer til syne, vær sikker på at produsenten er SEIKO EPSON, og kikk deretter på **Fjern blokering.**


Om denna dialog visas, ska du kontrollera att utgivaren är SEIKO EPSON och därefter klicka på **Tillåt.**

إذا ظهر هذا الإطار، فتأكد من أن الناشر هو SEIKO EPSON، ثم انقر على Unblock (فتح).

اگر این کادر گفتگو نمایش داده شد، مطمئن شوید انتشار دهنده آن SEIKO EPSON است. و سپس روی Unblock (لغو انسداد) کلیک کنید.

Mac OS X

رگباج ندرک هفاضن/تعاباطل افاضن/Legge til skriveren/Lägg till skrivaren/Tilføjelse af printeren/Tulostimen lisääminen/Legge til skriveren/Lägg till skrivaren/





DA

Installation af software

FI

Ohjelmiston asentaminen

NO

Installere programvaren

SV

Installera programvaran

AR

تثبيت البرنامج

FA

نصب نرم افزار

Valg af en administratoradgangskode

Valvojan salasanan valitseminen

Velge et administratorpassord

Att välja ett lösenord för administratören

اختيار كلمة مرور مسؤول

انتخاب رمز عبور مدير سیستم

Indstillingerne Konfiguration af netværk og Administratormenu kan beskyttes med en administratoradgangskode.

- Glem ikke administratoradgangskoden. Du kan finde oplysninger om, hvad du kan gøre, hvis du glemmer adgangskoden, under Problemknuser i Brugervejledningen.
- Hvis printeren er tilsluttet et netværk, kan adgangskoden også indtastes eller ændres vha. Remote Manager (Fjernstyring).

Verkkoasetukset ja Valvontavalikko -asetuksia voi suojata käyttämällä valvojan salasanaa.

- Älä unohda valvojan salasanaa. Saadaksesi lisätietoja siitä, mitä tehdä, jos unohdat salasanan, katso kohta "Ongelmanratkaisu" Käyttöopas.
- Jos tulostin on liitetty verkoon, salasanan voi myös syöttää tai vaihtaa käytäen Remote Manager (etähallinta).

Nettverksinstallering og Administratormeny-innstillinger kan beskyttes ved bruk av et administratorpassord.

- Ikke glem administratorpassord. For informasjon om hva du skal gjøre hvis du glemmer passordet, kan du se "Problemløser" i Brukerhåndbok.
- Hvis skriveren er koblet til et nettverk, kan passordet også skrives inne eller endre ved bruk av Remote Manager (Fjernbeandler).



Nätverksinställningar och inställningar för administratörens meny kan skyddas med ett lösenord.

- Glöm inte bort administratörlösenordet. För information om vad du ska göra om du glömmer lösenordet, se "problemlösning" i Användarhandboken.
- Om skrivaren är ansluten till ett nätverk, kan även lösenord anges eller ändras med hjälp av Remote Manager (fjärrstyrd administratör).


يمكن حماية إعدادات إعداد الشبكة و قائمة المسؤول باستخدام كلمة مرور مسؤول.

- لا تنسى كلمة مرور المسؤول. لمعلومات حول ما الذي تفعله في حالة نسيان كلمة المرور، انظر «حال المشكلات» في دليل المستخدم.
- إذا كانت الطابعة متصلة بشبكة، فإنه يمكن أيضًا إدخال كلمة المرور أو تغييرها باستخدام Remote Manager (مدير عن بعد).

می توان با استفاده از یک رمز عبور مدیر سیستم، از تنظیمات تنظیم شبکه و منوی مدیر سیستم محافظت کرد.

- رمز عبور مدیر سیستم را فراموش نکنید. برای کسب اطلاعات درباره اینکه در صورت فراموش کردن رمز عبور چه کاری باید اخمام دهید، به «برطرف کننده مشکل» موجود در راهنمای کاربر مراجعه کنید.
- اگر جایگزین یک شبکه متصل باشد، همچنین می توان با استفاده از Remote Manager (مدیریت از راه دور) رمز عبور را وارد کرد یا آن را تغییر داد.


[1]



[2]

Printeren leveres uden en adgangskode. Tryk på OK for at fortsætte. Når Administratormenu vises, skal du vælge **Skift adgangskode** og vælge en adgangskode. Når du har indtastet en adgangskode, skal du trykke på **II.** for at lukke menuen.

Tulostin toimitetaan ilman salasanaa; paina OK jatkaaksesi. Kun Valvontavalikko tulee näkyviin, valitse **Vaihda salasana** ja valitse salasana. Kun olet syöttänyt salasanani, paina **II.** poistuaksesi valikosta.



Skriver sendes uten passord, trykk OK for å gå videre. Når Administratormenyen vises, velger du **Endre passord** og velg et passord. Etter å ha skrevet inn et passord, trykker du på **II.** for å gå ut av menyen.

Skrivaren levereras utan lösenord och tryck på OK för att fortsätta. När administratörens meny visas, välj **ändra lösenord** och välj ett lösenord. Efter att du angivit lösenordet trycker du på **II.** för att stänga menyn.

يتم شحن الطابعة بدون كلمة مرور؛ اضغط **OK** للمساعدة. عند عرض قائمة المسؤول ، اختر تغيير كلمة المرور واختر كلمة مرور. بعد إدخال كلمة مرور، اضغط **II.** للخروج من القائمة.

چاپگر بدون رمز عبور عرضه می شود؛ **OK** را برای ادامه دادن فشار دهید. وقتی منوی مدیر سیستم نمایش داده می شود؛ تغییر رمز عبور را انتخاب کنید و یک رمز عبور انتخاب نمایید. بعد از وارد کردن رمز عبور، **II.** را برای خروج از منو فشار دهید.



DA Visning af online-vejledningen

SV Se Online-användarhandboken



FI Online-oppaan katselu



AR مشاهدة الدليل المتوفر عبر الإنترنت



NO Lese veiledningen på nettet



FA مشاهده راهنمای آنلاین



Tilhørende online-vejledninger

Følgende online-vejledninger findes på den medfølgende CD med software. For at få vist vejledningerne skal du klikke på **Vis den online vejledning** i primærmenuen på CD'en med software. Vejledningerne kan kopieres over på skrivebordet på din computer, så de bliver lettere at anvende som reference.



Brugervejledning



Netværksvejledning

Mukana toimitetut online-oppaat

Laitteen mukana toimitettu ohjelmisto-CD sisältää seuraavat online-oppaat. Avataksesi oppaat napsauta **Näytä online-oppas** ohjelmisto-CD:n päävalikossa. Oppaiden tarkastelun helpottamiseksi voit kopioida ne tietokoneesi työpöydälle.



Käyttöopas



Verkko-opas

Medfølgende online-håndbøker

Følgende online-håndbøker er inkludert på den medfølgende programvare-CD'en. For å se på håndbøkene, klikk på **Vis elektronisk veiledning** i hovedmenyen på programvare-CD'en. Håndbøkene kan kopieres til skrivebordet på datamaskinen din for å gjøre referansene lettere.



Brukerhåndbok



Nettverkshåndbok

Medföljande online-handböcker

Följande online-handböcker finns på programvaru-CD:n som levereras med skrivaren. Klicka på **Visa onlinehandboken** på programvaru-CD:ns huvudmeny för att visa handböckerna. Du kan kopiera handböckerna till skrivbordet på din dator för att ha dem nära till hands.



Användarhandbok

Nätverkshandbok

تعليمات الويب المرفقة

تعليمات الويب التالية مدرجة على أسطوانة البرنامج المرفقة. لعرض أية تعليمات، انقر على إظهار الدليل المتوفر عبر الإنترنت في قائمة أسطوانة البرنامج الرئيسية. يمكن نسخ التعليمات على سطح المكتب في الكمبيوتر الخاص بك لتسهيل الرجوع إليها.



دليل المستخدم

دليل شبكة الاتصال

راهنهماهای عرضه شده آنلاین

راهنهماهای آنلاین زیر در سی دی نرم افزار عرضه شده گنجانده شده اند. برای مشاهده این راهنهماها، روی نمایش راهنمای آنلاین در منوی اصلی سی دی نرم افزار کلیک کنید. می توانید این راهنهماها را برای مراجعته آسان در دسکتاپ کامپیوتر خود کپی نمایید.



راهنمای کاربر

راهنمای شبکه