



© 2018 Seiko Epson Corporation
Printed in XXXXXX

**Setup /
Configuration /
Configuración /
Configuração**

Read This First

This printer requires careful handling of ink. Ink may splatter when the ink tank is filled or refilled with ink. If ink gets on your clothes or belongings, it may not come off.

Lisez d'abord ceci

Cette imprimante requiert de manipuler l'encre avec précaution. De l'encre peut s'échapper lors du remplissage du réservoir d'encre. Si vos vêtements ou effets personnels sont aspergés d'encre, il peut être impossible de la retirer.

Lea esto primero

Manipule con cuidado la tinta de esta impresora. Al rellenar el tanque, la tinta puede salpicar. Las manchas en la ropa u otros objetos podrían ser permanentes.

Ler antes

Esta impressora requer manuseamento cuidadoso da tinta. A tinta pode salpicar quando se abastece ou reabastece o depósito com tinta. Se a tinta entrar em contacto com as suas roupas ou pertences, pode nunca mais sair.

See this guide or Epson video guides for printer setup instructions.

Consultez ce guide ou les guides vidéo Epson pour consulter les instructions de configuration de l'imprimante.

Consulte esta guía o las video guías de Epson para ver las instrucciones de instalación de la impresora.

Consulte este guia ou os vídeos guias da Epson para obter instruções de configuração da impressora.



<http://epson.sn>

Windows users can also setup using the CD supplied. Les utilisateurs Windows peuvent également procéder à l'installation à l'aide du CD fourni. Los usuarios de Windows también pueden realizar la configuración mediante el CD suministrado. Os utilizadores Windows também podem configurar usando o CD fornecido.

Windows® is a registered trademark of the Microsoft Corporation.

The initial ink bottle will be partly used to charge the print head. This bottle may print fewer pages compared to subsequent ink bottles.


Le flacon d'encre initial sera partiellement utilisé pour charger la tête d'impression. Ce flacon peut imprimer moins de pages par rapport aux flacons d'encre suivants.

El bote de tinta inicial se usará parcialmente para cargar el cabezal de impresión. Este bote puede imprimir menos páginas que con los botes de tinta posteriores.



O frasco de tinta inicial será utilizado parcialmente para carregar a cabeça de impressão. Este frasco poderá imprimir menos páginas do que os frascos posteriores.

1 2 3 4

**Unpacking /
Déballage /
Desembalaje /
Desempacotamento**






Additional items may be included depending on the location. Des éléments supplémentaires peuvent être inclus en fonction de l'emplacement. Se pueden incluir otros elementos adicionales en función de la ubicación. Podem ser adicionados itens adicionais de acordo com o local.




1 2 3 4

**Charging Ink /
Chargement de l'encre /
Carga de tinta /
Carregar tinta**




- ❗ Use the ink bottle that came with your product.
- ❗ Epson cannot guarantee the quality or reliability of non-genuine ink. The use of non-genuine ink may cause damage that is not covered by Epson's warranties.
- ❗ Utilisez le flacon d'encre fourni avec votre produit.
- ❗ Epson ne peut garantir la qualité ou la fiabilité des encres non d'origine. L'utilisation d'une encre non-Epson peut provoquer des dommages non couverts par les garanties d'Epson.


- ❑ Use the bottle of ink included with your product.
- ❑ Epson no puede garantizar la calidad ni la fiabilidad de las tintas que no sean de Epson. El uso de tinta no genuina puede averiar la impresora y la garantía de Epson no lo cubrirá.
- ❑ Utilize os frascos de tinta fornecidos com o seu produto.
- ❑ A Epson não pode garantir a qualidade ou fiabilidade de tinteiros que não sejam tinteiros Epson genuínos. A utilização de tinta não genuína pode causar danos não cobertos pelas garantias Epson.



- ❗ Remove the cap while keeping the ink bottle upright; otherwise ink may leak. Retirez le capuchon tout en maintenant le flacon d'encre verticalement. Autrement, de l'encre pourrait s'échapper. Quite la tapa mientras mantiene el bote de tinta en posición vertical; de lo contrario, podría derramarse tinta. Remover a tampa mantendo o frasco de tinta na vertical; se não o fizer, pode verter a tinta.








- ❗ Do not knock the ink bottle, otherwise the ink may leak. Ne heurtez pas le flacon d'encre sinon de l'encre pourrait se déverser. No golpee el recipiente de tinta; de lo contrario, puede derramarse la tinta. Não entorne o frasco de tinta, se isso acontecer, a tinta poderá verter.




Ink flow stops automatically when the ink level reaches the upper line. Le déversement s'interrompt automatiquement lorsque le niveau d'encre atteint le trait supérieur. El flujo de tinta se detiene automáticamente cuando el nivel de tinta alcanza la línea superior. O fluxo de tinta para automaticamente quando o nível de tinta atinge a linha superior.

- ❗ If the ink does not start flowing into the tank, remove the ink bottle and try reinserting it.
- ❗ Do not leave the ink bottle inserted; otherwise the bottle may be damaged or ink may leak.
- ❗ Si l'encre ne se déverse pas dans le réservoir, retirez le flacon d'encre et essayez de le réinsérer.
- ❗ Ne laissez pas le flacon d'encre inséré sinon il pourrait être endommagé ou de l'encre pourrait s'écouler.
- ❗ Si la tinta no empieza a fluir hacia el tanque, retire el recipiente de tinta e intente volver a insertarlo.
- ❗ No deje el recipiente de tinta insertado; de lo contrario, el recipiente puede dañarse o puede derramarse la tinta.
- ❗ Se a tinta não começa a correr para o tanque, retire o frasco de tinta e tente voltar a inserir.
- ❗ Não deixe o frasco de tinta inserido; caso contrário, o frasco pode ser danificado ou a tinta pode vazar.






- ❗ Make sure the printer cover is closed. Assurez-vous que le capot de l'imprimante est fermé. Asegúrese de que la cubierta de la impresora esté cerrada. Certifique-se que a tampa da impressora está fechada.





1 2 3 4

**Checking Print Quality /
Vérification de la qualité d'impression /
Comprobación de la calidad de impresión /
Verificar a qualidade de impressão**




- ❗ While holding down ①, press ② until printing starts. Maintenez enfoncé ① et appuyez sur ② jusqu'à ce que l'impression commence. Pulse a la vez ① y ② hasta que comience la impresión. Enquanto mantém pressionado ①, pressione ② até iniciar a impressão.



Clean the print head. Nettoyez la tête d'impression. Limpe o cabezal de impressão. Limpar a cabeça de impressão.

Go to the next section. Passez à la section suivante. Vaya a la sección siguiente. Avance para a seção seguinte.

- ❗ Hold down at least 5 seconds until the lamp flashes. Maintenez enfoncé au moins 5 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote. Manténgalo pulsado al menos 5 segundos hasta que la lámpara parpadee. Manter pressionado durante pelo menos 5 segundos até a luz ficar intermitente.



- Repeat until you can print clearly. Répétez l'opération jusqu'à ce que vous puissiez imprimer de façon nette. Repita hasta que las impresiones sean nítidas. Repetir até conseguir imprimir sem problemas.

Print head cleaning uses some ink from the ink tank. Le nettoyage de la tête d'impression utilise de l'encre du réservoir d'encre. La limpieza del cabezal de impresión utiliza algo de tinta del tanque de tinta. A limpeza da cabeça de impressão utiliza tinta do depósito de tinta.

1 2 3 4

**Connecting to Computer /
Connexion à l'ordinateur /
Conexión a un ordenador /
Ligar ao computador**



Visit the website to install software. Windows users can also install software using the CD supplied.


Visitez le site Web pour installer le logiciel. Les utilisateurs Windows peuvent également installer des logiciels à l'aide du CD fourni.

Visite el sitio web para instalar el software. Los usuarios de Windows también pueden instalar el software utilizando el CD suministrado.

Visite o sítio Web da Epson para instalar software. Os utilizadores Windows também podem instalar software usando o CD fornecido.

How to Use / Comment utiliser / Cómo se utiliza / Como usar

Checking Ink Level and Refilling Ink / Contrôle du niveau d'encre et recharge / Comprobación del nivel de tinta y rellenado de tinta / Verificar os níveis de tinta e de reabastecimento



Check the ink level. If an ink level is below the lower line, refer to the step 1 to 7 of "2 Charging Ink" and refill the ink.

Vérifiez le niveau d'encre. Si le niveau d'encre est inférieur à la ligne inférieure, référez-vous à l'étape 1 à 7 de la section « 2 Chargement de l'encre » et remplissez le réservoir.

Compruebe el nivel de tinta. Si el nivel de tinta está por debajo de la línea inferior, consulte desde el paso 1 al 7 de « 2 Carga de tinta » y rellene la tinta.

Verificar o nível de tinta. Se o nível de tinta se encontrar abaixo da linha inferior, consulte o passo 1 - 7 de "2 Reabastecer Tinta" e encha o depósito.

To confirm the actual ink remaining, visually check the ink level of the product's tank. Prolonged use of the product when the ink level is below the lower line on the tank could damage the product.

Pour vérifier la quantité d'encre réelle, consultez le niveau d'encre du réservoir du produit. Le produit peut être endommagé si vous continuez de l'utiliser alors que le niveau d'encre est sous la ligne inférieure du réservoir.

Para saber cuánta tinta queda, compruebe visualmente el nivel en el tanque de tinta del producto. Si sigue empleando el producto durante un tiempo prolongado con el nivel de tinta por debajo del límite inferior, se podría averiar el producto.

Para confirmar a tinta restante, verifique visualmente o nível de tinta do depósito de tinta do produto. A utilização prolongada do produto com o nível de tinta abaixo do nível inferior do tanque pode danificar o produto.

Ink Bottle Codes / Codes de flacon d'encre / Códigos de los botes de tinta / Códigos dos frascos de tinta

For Europe / Pour l'Europe / Para Europa / Para a Europa

ET-M1140 Series	111
M1140 Series	110 ¹ /110S ²

For Australia and New Zealand

	532
--	-----

For Asia / Pour l'Asie / Para Asia / Para a Ásia

	005 ¹ /005S ²
--	-------------------------------------

¹ High capacity / ² Standard capacity

¹ Haute capacité / ² Capacité standard

¹ Alta capacidad / ² Capacidad estándar

¹ Capacidade elevada / ² Capacidade normal

Use of genuine Epson ink other than the specified ink could cause damage that is not covered by Epson's warranties.


L'utilisation d'une encre d'origine Epson autre que celle spécifiée ici peut provoquer des dommages non couverts par les garanties d'Epson.

El uso de tinta genuina de Epson distinta a la especificada podría causar daños no cubiertos por la garantía de Epson.

A utilização de outros tinteiros genuínos da Epson para além dos indicados, pode causar danos que não estão cobertos pelas garantias da Epson.


Clearing Paper Jam / Élimination d'un bourrage papier / Cómo solucionar un atasco de papel / Desobstruir o papel encravado

Front / Avant / Parte frontal / Frente




1

2



Back / Arrière / Atrás / Traseira


1




2



3



4




Transporting / Transport / Transporte / Em transporte


1




2



3




4



- Be sure to keep the ink bottle upright when tightening the cap. Place the printer and the bottle in a plastic bag separately and keep the printer level as you store and transport it. Otherwise ink may leak.
- After you move it, remove the tape securing the print head. If you notice a decline in print quality, run a cleaning cycle or align the print head.
- Assurez-vous de garder le flacon d'encre à la verticale lorsque vous resserrez le bouchon. Placez l'imprimante et le flacon dans deux sacs plastiques différents et laissez l'imprimante à l'horizontale lors de son stockage et de son transport. Autrement, de l'encre pourrait s'échapper.
- Une fois le produit déplacé, retirez le ruban adhésif qui maintient la tête d'impression. Si vous observez une dégradation de la qualité d'impression, exécutez un cycle de nettoyage ou alignez la tête d'impression.
- Asegúrese de mantener el bote de tinta en posición vertical cuando apriete la tapa. Coloque la impresora y el bote por separado en una bolsa de plástico y mantenga la impresora nivelada cuando la almacene y la transporte. De lo contrario, podría derramarse tinta.
- Después de moverla, quite la cinta que asegura el cabezal de impresión. Si observa una disminución en la calidad de la impresión, lleve a cabo un ciclo de limpieza o alinee el cabezal de impresión.
- Certifique-se que o frasco de tinta se encontra na vertical ao apertar a tampa. Coloque a impressora e o frasco num saco plástico separadamente e mantenha a impressora nivelada quando armazenada ou dirante o transporte. Se não o fizer, e tinta pode verter.
- Depois de a deslizar, retire a fita que prende a cabeça de impressão. Se notar uma diminuição da qualidade de impressão, execute um ciclo de limpeza ou alinhe a cabeça de impressão.

Guide to Control Panel / Guide du panneau de commande / Guía del panel de control / Guia do painel de controlo



	Turns the printer on or off.
	Stops the current operation. Hold this button down for 5 seconds until the button flashes to run print head cleaning.
	Turn the printer on while holding down the button to print the nozzle check pattern.

Reading the Indication Lights

: On : Flashing

Error Status	
	Initial ink charging may not be complete. See the "2 Charging Ink" section of front page to complete initial ink charging.
	No paper is loaded or more than one sheet has been fed at a time. Load paper and press the button.
	Flashing slowly (at 1.25 second intervals) A paper jam has occurred. See the "Cleaning paper jam" section and remove the paper and press the button. Flashing fast (at 0.5 second intervals) Paper remains inside the printer. Load A4 size paper in the rear paper feed slot, and then press the button to remove the paper inside. Load paper in the portrait direction.
	The printer was not turned off correctly. After clearing the error by pressing the button, cancel any pending print jobs. We recommend performing a nozzle check when the nozzles may have dried or clogged. To turn off the printer, make sure you press the button.
	The printer has started in recovery mode because the firmware update failed. Follow the steps below to try to update the firmware again. 1. Connect the computer and the printer with a USB cable. 2. Visit your local Epson website for further instructions.
	Flashing alternately A maintenance box is nearing or at the end of its service life. The maintenance box needs to be replaced. To replace the maintenance box, see the User's Guide. Flashing simultaneously The printer cover is open. Close the printer cover until it clicks. The output switch lever is lowered. Raise the output switch lever. The output switch lever is raised. Open the paper cassette cover, and then lower the output switch lever.
	A printer error has occurred. Open the printer cover and remove any paper inside the printer. Turn the power off and on again. If the error continues to occur after turning the power off and on again, contact Epson support.

	Met l'imprimante sous/hors tension.
	Interrompt l'opération en cours. Maintenez ce bouton enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que le bouton clignote pour réaliser un nettoyage de la tête d'impression.
	Mettez sous tension l'imprimante tout en maintenant le bouton pour restaurer les paramètres réseau par défaut.

Lecture des voyants d'indication

: Activé : Clignotant

Statut d'erreur	
	Le chargement initial de l'encre n'est peut-être pas terminé. Consultez la section « 2 Chargement de l'encre » en première page pour terminer le chargement d'encre initial.
	Aucun papier n'est chargé ou plusieurs feuilles ont été alimentées à la fois. Chargez du papier et appuyez sur le bouton.
	Clignote lentement (à des intervalles de 1,25 secondes) Un bourrage papier s'est produit. Consultez la section « Élimination d'un bourrage papier », retirez le papier, puis appuyez sur le bouton. Clignote rapidement (à des intervalles de 0,5 secondes) Il reste du papier à l'intérieur de l'imprimante. Chargez du papier A4 à l'arrière de la fente d'alimentation papier, puis appuyez sur le bouton pour retirer le papier situé à l'intérieur. Chargez du papier dans la direction portrait.
	L'imprimante n'a pas été éteinte correctement. Après avoir effacé l'erreur en appuyant sur le bouton, annulez des travaux d'impression en attente. Nous recommandons d'effectuer une vérification des buses, car les buses peuvent avoir séché ou être bouchées. Pour éteindre l'imprimante, assurez-vous d'appuyer le bouton. L'imprimante a démarré en mode de récupération, car la mise à jour du microprogramme a échoué. Suivez les étapes ci-dessous pour réessayer de mettre à jour le micrologiciel. 1. Connectez l'ordinateur et l'imprimante avec un câble USB. 2. Visitez votre site Web Epson local pour obtenir plus d'instructions.
	Clignotent alternativement Un boîtier de maintenance atteint ou approche la fin de sa durée de vie. Le boîtier de maintenance doit être remplacé. Pour remplacer le boîtier de maintenance, consultez le Guide d'utilisation. Clignotent simultanément Le capot de l'imprimante est ouvert. Fermez le capot de l'imprimante jusqu'à ce que vous entendiez un dé clic. Le levier du commutateur de sortie est abaissé. Soulevez le levier de sortie. Le levier du commutateur de sortie est relevé. Ouvrez le capot du magasin papier, puis abaissez le levier du commutateur de sortie.
	Une erreur d'imprimante s'est produite. Ouvrez le capot de l'imprimante et retirez tout le papier situé à l'intérieur de l'imprimante. Redémarrez. Si l'erreur persiste après le redémarrage, contactez l'assistance Epson.

	Apaga o enciende la impresora.
	Detiene la operación en curso. Para ejecutar la limpieza de cabezales, manténgalo pulsado durante cinco segundos hasta que el botón parpadee.
	Encienda la impresora mientras mantiene pulsado el botón para imprimir el patrón del test de inyector.

Lectura de las luces indicadoras

: Encendido : Intermitente

Estado de error	
	Es posible que no haya terminado la carga inicial de tinta. Consulte la sección « 2 Carga de tinta » de la página frontal para finalizar la carga de tinta inicial.
	No hay papel o han avanzado varias páginas a la vez. Cargue el papel y pulse el botón.
	Parpadean lentamente (en intervalos de 1,25 segundos) El papel se ha atascado. Consulte la sección « Cómo solucionar un atasco de papel », saque el papel y pulse el botón. Parpadeo rápido (en intervalos de 0,5 segundos) Hay papel que se ha quedado en el interior de la impresora. Cargue papel de tamaño A4 en la ranura de entrada de alimentación de papel posterior y, a continuación, pulse el botón para sacar el papel de dentro. Cargue el papel en sentido vertical.
	La impresora no se ha apagado correctamente. Después de cancelar el error pulsando el botón, cancele todos los trabajos de impresión pendientes. Recomendamos realizar un test de inyector porque estos pueden haberse secado o atascado. Para apagar la impresora, pulse el botón. La impresora se ha iniciado en modo de recuperación porque se produjo un error en la actualización del firmware. Siga los pasos de abajo para intentar actualizar de nuevo el firmware. 1. Conecte el ordenador a la impresora mediante un cable USB. 2. Visite el sitio web local de Epson para obtener más instrucciones.
	Parpadean de forma alterna Una caja de mantenimiento está cerca o al final de su vida útil. Es necesario sustituir la caja de mantenimiento. Para sustituir la caja de mantenimiento, consulte el Manual de usuario. Parpadean simultáneamente La cubierta de la impresora está abierta. Cierre la cubierta de la impresora hasta oír un clic. La palanca del interruptor de salida está bajada. Levante la palanca del interruptor de salida. La palanca del interruptor de salida está levantada. Abra la cubierta de la cassette de papel y baje la palanca del interruptor de salida.
	Se ha producido un error de la impresora. Abra la cubierta de la impresora y saque todo el papel que haya dentro de la impresora. Apague y vuelva a encender. Si el mensaje de error sigue apareciendo después de apagar y encender la impresora, diríjase al Servicio Técnico de Epson.

	Liga e desliga a impressora.
	Pára a operação atual. Mantenha este botão pressionado durante 5 segundos até o botão piscar para executar a limpeza da cabeça de impressão.
	Ligue a impressora mantendo premido o botão para imprimir o padrão de verificação dos jatos.

Interpretação das luzes de indicação

: Ligado : Intermitente

Estado de erro	
	O carregamento de tinta inicial pode não ter terminado. Consulte a secção "2 Carregamento de tinta" na página frontal para completar o carregamento inicial de tinta.
	Não está carregado papel ou mais do que uma folha foi alimentada de uma só vez. Coloque o papel e pressione o botão.
	Intermitente lenta (em intervalos de 1,25 segundos) Ocorre um encravamento de papel. Consulte a secção "Limpar papel obstruído" e remova o papel e pressione o botão. Intermitente rápida (em intervalos de 0,5 segundos) O papel permanece no interior da impressora. Coloque papel A4 na ranhura do alimentador traseiro, a seguir pressione o botão para remover o papel no papel. Coloque o papel na vertical.
	A impressora não foi desligada corretamente. Depois de eliminar o erro pressionando o botão, cancele as tarefas de impressão pendentes. Recomendamos realizar uma verificação de jatos porque os jatos podem estar secos ou obstruídos. Para desligar a impressora, certifique-se de que prime o botão. A impressora iniciou em modo de recuperação porque a atualização do firmware falhou. Siga os passos abaixo para tentar novamente atualizar o firmware. 1. Ligue o computador e a impressora com um cabo USB. 2. Visite o site Web local da Epson para obter mais instruções.
	Intermitente alternado A caixa de manutenção está a chegar ao fim da sua vida útil. A caixa de manutenção deve ser substituída. Para substituir a caixa de manutenção, consulte o Guia do Utilizador. Intermitente simultaneamente A tampa da impressora está aberta. Feche a tampa da impressora até esta fazer clique. A alavanca de saída está descida. Levante a alavanca de saída. A alavanca de saída está levantada. Abra a tampa frontal da cassette e a seguir desça a alavanca de saída.
	Ocorreu um erro da impressora. Abra a tampa da impressora e retire qualquer papel que esteja no interior da impressora. Desligue e ligue novamente a alimentação. Se o erro continuar a ocorrer depois de desligar e voltar a ligar a alimentação, contacte a assistência da Epson.

Important Safety Instructions / Consignes de sécurité importantes / Instrucciones importantes de seguridad / Instruções de segurança importantes

- Use only the power cord that comes with the printer. Use of another cord may cause fire or shock. Do not use the cord with any other equipment.
- Be sure your AC power cord meets the relevant local safety standard.
- Except as specifically explained in your documentation, do not attempt to service the printer yourself.
- Do not let the power cord become damaged or frayed.
- Place the printer near a wall outlet where the power cord can be easily unplugged.
- Do not place or store the product outdoors, near excessive dirt or dust, water, heat sources, or in locations subject to shocks, vibrations, high temperature or humidity.
- Take care not to spill liquid on the product and not to handle the product with wet hands.
- Keep ink bottles and the ink tank unit out of the reach of children and do not drink the ink.
- Do not shake an ink bottle too vigorously or subject it to strong impacts as this can cause ink to leak.
- Be sure to keep the ink bottles upright and do not subject them to impacts or temperature changes.
- If ink gets on your skin, wash the area thoroughly with soap and water. If ink gets into your eyes, flush them immediately with water. If discomfort or vision problems continue after a thorough flushing, see a doctor immediately. If ink gets into your mouth, see a doctor right away.

- N'utilisez que le cordon d'alimentation fourni avec l'imprimante. L'utilisation d'un autre cordon pourrait provoquer un incendie ou un choc. N'utilisez pas le cordon avec un autre équipement.
- Assurez-vous que votre cordon d'alimentation est conforme aux normes de sécurité locales en vigueur.
- Nessayez pas de réparer vous-même l'imprimante, sauf indication contraire dans votre documentation.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation s'endommager ou s'effiloche.
- Placez l'imprimante près d'une prise murale où le cordon d'alimentation peut être facilement débranché.
- Ne placez ni ne stockez le produit à l'extérieur, à proximité de saletés ou de poussières excessives, d'eau, de sources de chaleur ou dans des endroits soumis à des chocs, des vibrations, des températures élevées ou de l'humidité.
- Veillez à ne pas renverser de liquide sur le produit et à ne pas manipuler le produit avec des mains mouillées.
- Gardez les flacons d'encre et le réservoir d'encre hors de portée des enfants et ne buvez pas d'encre.
- Ne secouez pas trop vigoureusement le flacon d'encre et ne le soumettez pas à des chocs violents. Cela pourrait entraîner une fuite d'encre.
- Assurez-vous de garder les flacons d'encre à la verticale et ne les soumettez pas à des chocs ou des changements de température.
- Si de l'encre touche votre peau, lavez soigneusement la zone avec de l'eau et du savon. Si de l'encre pénètre dans vos yeux, rincez-les immédiatement avec de l'eau. Si un inconfort ou des problèmes de vision persistent après un rinçage complet, consultez immédiatement un médecin. Si de l'encre pénètre dans votre bouche, consultez immédiatement un médecin.

- Utilice únicamente el cable de alimentación que viene con la impresora. El uso de otros cables puede causar un incendio o descargas eléctricas. No use este cable en ningún otro equipo.
- Confirme que su cable de CA cumple la norma de seguridad local pertinente.

- Exceptuando lo explicado específicamente en su documentación, no trate de reparar la impresora usted mismo.
- No permita que el cable de alimentación se dañe o se pele.
- Coloque la impresora cerca de una toma de pared de la que pueda desconectar el cable de alimentación con facilidad.
- No coloque ni deje el producto al aire libre, cerca de suciedad o polvo, agua, fuentes de calor o en lugares sometidos a golpes, vibraciones, altas temperaturas o humedad.
- Procure que no se vierta ningún líquido dentro del producto y no utilizar el producto con las manos mojadas.
- Mantenga los recipientes y la unidad de tanque de tinta fuera del alcance de los niños y no ingiera la tinta.
- No agite el bote de tinta con demasiada fuerza ni lo someta a golpes fuertes, ya que podría causar una fuga de tinta.
- Asegúrese de mantener el recipiente para tinta en posición vertical y evite que sufra impactos o cambios de temperatura.
- Si se mancha la piel de tinta, lávese a conciencia con agua y jabón. Si le entra tinta en los ojos, láveselos inmediatamente con agua. Si, aun después de lavarse a conciencia, sigue notando molestias o problemas de vista, acuda a un médico de inmediato. Si le entra tinta en la boca, acuda al médico enseñuida.

- Utilize apenas o cabo de corrente fornecido com a impressora. A utilização de outro cabo pode provocar um incêndio ou choque elétrico. Não utilize o cabo com outro equipamento.
- Certifique-se de que o cabo de corrente CA está de acordo com as normas de segurança locais.
- Não tente reparar a impressora, exceto se tiver indicações específicas para o fazer na documentação.
- Não permita que o cabo de alimentação fique danificado ou desgastado.
- Coloque a impressora perto de uma tomada de parede que lhe permita desligar facilmente o cabo de alimentação.
- Não coloque nem guarde o produto no exterior, perto de água ou fontes de calor, ou em locais sujeitos a sujidade ou pó excessivos, choques, vibrações, temperaturas ou humidade elevadas.
- Tenha cuidado para não derramar líquidos sobre o produto e não manuseie o produto com as mãos molhadas.
- Guarde os tinteiros e a unidade de depósito de tinta fora do alcance das crianças e não ingerir a tinta.
- Não agitar os frascos de tinta com muita força nem os sujeite a fortes impactos, se o fizer pode provocar derrames.
- Certifique-se que mantém os frascos de tinta na posição vertical e não os submeta a impactos ou variações de temperatura.
- Se a tinta entrar em contacto com a pele, lave a área cuidadosamente com água e sabão. Se a tinta entrar em contacto com os olhos, lave-os imediatamente com água. Recorra a um médico se os problemas de visão não desaparecerem ao fim de algum tempo. Se lhe entrar tinta para a boca, consulte um médico de imediato.

This guide includes basic information about your product and troubleshooting tips. See the User's Guide (digital manual) for more details. You can obtain the latest versions of guides from the following website.

Ce guide contient des informations de base sur votre produit, ainsi que des conseils de dépannage. Consultez le Guide d'utilisation (manuel numérique) pour plus de détails. Vous pouvez obtenir les versions les plus récentes des guides sur le site Web suivant.

Este manual incluye información básica sobre el producto y consejos para solucionar problemas. Consulte el Manual de usuario (manual digital) para obtener información detallada. Puede obtener las últimas versiones de los manuales en el siguiente sitio web.

Este guia inclui informações básicas sobre o seu produto e indicações de resolução de problemas. Consulte o Guia do Utilizador (manual digital) para obter mais informações. Poderá obter as versões mais recentes dos guias no seguinte site Web.

For outside Europe / En dehors de l'Europe / Para fuera de Europa / Para fora da Europa

<http://support.epson.net/>

For Europe / Pour l'Europe / Para Europa / Para a Europa

<http://www.epson.eu/Support>

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSVG: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Обладания відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.

Для пользователей из России срок службы: 3 года.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Ürünün Sanayi ve Ticaret Bakanlığına tespit ve ilan edilen kullanma ömrü 5 yıldır.

Tüketicilerin şikayet ve itirazları konusunda müşteri temsilcileri tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yabapabilir.

Üretici: SEIKO EPSON CORPORATION
Adres: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Tel: 81-266-52-3131
Web: <http://www.epson.com/>

The contents of this manual and the specifications of this product are subject to change without notice.

