

Dónde encontrar información

Guía de instalación

Proporciona información importante de seguridad sobre la impresora, además de otros datos acerca del montaje de ésta y de la instalación del software. También contiene información acerca de la instalación del módulo de memoria opcional, la unidad de disco duro y la tarjeta de interfaz.

Guía de referencia (este manual)

Proporciona información detallada sobre las funciones de la impresora, productos opcionales, mantenimiento, solución de problemas y especificaciones técnicas.

Network Guide (Guía de red)

Proporciona información a los administradores de red sobre el controlador de impresora y la configuración de la red. Debe instalar esta guía desde el CD de instalación del software en el disco duro de su ordenador antes de consultarla.

Guía de atascos de papel (en formato PDF)

Le ofrece soluciones para los problemas de atasco de papel en su impresora. Es posible que tenga que consultarla con regularidad. Le recomendamos que imprima esta guía y la guarde cerca de la impresora.

Ayuda online para el software de la impresora

Haga clic en Help (Ayuda) si desea obtener más información e instrucciones acerca del software que controla su impresora. La ayuda online se instala automáticamente cuando instala el software de la impresora.

EPSON®

Impresora láser

EPL-N3000

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación se puede reproducir, almacenar en un sistema de recuperación o transmitir de ninguna forma o por ningún medio, sea éste mecánico, fotocopia, grabación o cualquier otro, sin la previa autorización por escrito de SEIKO EPSON CORPORATION. No se asume responsabilidad patente con relación a uso de la información que aquí se presenta. Tampoco se asume responsabilidad por daños que puedan resultar del uso de la información que aquí se presenta.

Asimismo, SEIKO EPSON CORPORATION o sus filiales no son responsables ante el comprador del producto o terceros por daños, pérdidas, costes o gastos en los que incurra el comprador o terceros como resultado de: accidente, uso incorrecto o abuso de este producto, así como modificaciones, reparaciones o alteraciones de este producto no autorizadas, o (se excluye Estados Unidos) el no cumplimiento estricto de las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento de SEIKO EPSON CORPORATION.

SEIKO EPSON CORPORATION y sus filiales no se harán responsables de los daños o problemas derivados del uso de opciones o productos distintos de aquellos designados como Original Epson Products (Productos originales Epson) o Epson Approved Products (Productos aprobados Epson) por SEIKO EPSON CORPORATION.

Adobe, el logotipo de Adobe y PostScript3 son marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated, que pueden estar registradas en determinadas jurisdicciones.

El intérprete compatible PCL6 es una versión personalizada de IPS-PRINT SIX© desarrollado por Xionics Document Technologies, Inc., una filial de Oak Technology, Inc.

NEST Office Kit Copyright © 1996, Novell, Inc. Todos los derechos reservados.

IBM y PS/2 son marcas registradas de International Business Machines Corporation. Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y en otros países.

EPSON y EPSON ESC/P son marcas registradas y EPSON ESC/P 2 es una marca comercial de SEIKO EPSON CORPORATION.

Coronet es una marca comercial de Ludlow Industries (UK) Ltd.

Marigold es una marca comercial de Arthur Baker y puede estar registrada en algunas jurisdicciones.

CG Times y CG Omega son marcas comerciales de Agfa Monotype Corporation y pueden estar registradas en determinadas jurisdicciones.

Arial, Times New Roman y Albertus son marcas comerciales de The Monotype Corporation y pueden estar registradas en determinadas jurisdicciones.

ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC Zapf Chancery y ITC Zapf Dingbats son marcas comerciales de International Typeface Corporation y pueden estar registradas en determinadas jurisdicciones.

Antique Olive es una marca comercial de Fonderie Olive.

Helvetica, Palatino, Times, Univers, Clarendon, New Century Schoolbook, Miriam y David son marcas comerciales de Heidelberger Druckmaschinen AG que pueden estar registradas en determinadas jurisdicciones.

Wingdings es una marca comercial de Microsoft Corporation y puede estar registrada en algunas jurisdicciones.

HP y HP LaserJet son marcas registradas de la empresa Hewlett-Packard.

Microsoft® y Windows® son marcas registradas de Microsoft Corporation.

Aviso general: Otros nombres de producto utilizados en este documento con un fin exclusivo de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. EPSON renuncia a todos los derechos sobre esas marcas.

Copyright © 2003 SEIKO EPSON CORPORATION, Nagano, Japón.

Contenido

Capítulo 1 *Información básica sobre la impresora*

Partes de la impresora	1
Vista frontal	1
Vista trasera	2
Dentro de la impresora	2
Panel de control	3
Opciones y consumibles	5
Opciones	5
Consumibles	7
Funciones de la impresora	7
Modo Adobe PostScript 3	8
Impresión de alta resolución	8
Tecnología Quick Fuser de EPSON	8
Amplia variedad de fuentes	8
Modo Toner Save (Ahorro Tóner)	9
Función Reserve Job (Reservar Trabajo)	9
Impresión dúplex	9
Función HDD Form Overlay (Formulario overlay HDD)	10
Tecnología de mejora de la resolución (RITech)	10
Diversidad de opciones de impresión	10
Impresión dúplex	11
Impresión con ajuste a página	11
Impresión de páginas por hoja	12
Impresión (Watermark) con marca de fondo	12
Impresión Overlay	13
Uso de la función Reserve Job (Reservar trabajo)	14

Capítulo 2 *Manejo del papel*

Orígenes del papel	15
Bandeja MF.	15
Bandeja de papel inferior estándar	16
Bandeja de papel de 550 hojas A4 opcional.	17
Selección del origen de papel	17
Bandeja Salida	22
Bandeja cara abajo	22
Bandeja cara arriba	22
Carga de papel	24
Bandeja MF y bandeja inferior estándar	24
Bandeja de papel de 550 hojas	28
Impresión en soportes especiales.	29
Sobres	29
Etiquetas	32
Papel grueso y papel extra-grueso	33
Transparencias.	33
Carga de un tamaño de papel personalizado	34

Capítulo 3 *Utilización del software de la impresora estándar*

Acerca del software de la impresora	35
Acceso al controlador de impresora	35
Cambios en los ajustes de la impresora	36
Ajuste de la calidad de impresión.	36
Cambio de tamaño de copias impresas	36
Modificación de la composición	39
Uso de una marca de fondo	41
Uso de Overlays.	45
Uso de formularios de overlay registrados en el disco duro	51
Impresión con la unidad dúplex.	54
Cómo establecer más ajustes	56
Cómo establecer los ajustes opcionales	59

Uso de la función Reserve Job (Reservar Trabajo)	59
Reimprimir Trabajo	61
Verificar Trabajo	63
Trabajo Almacenado	64
Trabajo Confidencial	66
Supervisión de la impresora mediante EPSON Status	
Monitor 3	67
Acerca de EPSON Status Monitor 3	67
Instalación de EPSON Status Monitor 3	68
Acceso a EPSON Status Monitor 3	71
Cómo obtener detalles del estado de la impresora	72
Configurar Monitorizar Preferencias	74
Ventana de Alerta de Estado	76
Uso de la función Job Management (Administración	
de trabajos)	77
Cómo finalizar la supervisión	81
Selección de las impresoras que se van a monitorizar	82
Configuración de la conexión USB	82
Cancelar de la impresión	84
Desinstalación del software de la impresora	85
Desinstalación del controlador de impresora	85
Desinstalación del controlador de dispositivo USB	88

Capítulo 4 Uso del software de impresora PostScript (Windows)

Acerca del controlador de impresora PostScript	91
Requisitos del sistema	91
Uso del controlador de impresora PostScript con Windows	92
Usuarios de Windows Me, 98 ó 95	92
Usuarios de Windows NT 4.0	107
Usuarios de Windows XP y 2000	119
Uso de la ayuda online	132
Función Reserve Job (Reservar Trabajo)	132
Uso de AppleTalk en Windows 2000 o	
Windows NT 4.0	135

Capítulo 5 *Uso del software de impresora PostScript (Macintosh)*

Acerca del controlador de impresora PostScript	137
Requisitos del sistema.	137
Uso del controlador de impresora de PostScript con Macintosh	138
Usuarios de sistemas operativos Mac 8.6 o 9.x	138
Usuarios del sistema operativo Mac X.	163

Capítulo 6 *Configuración de la impresora en una red*

Cómo compartir la impresora	185
Configuración de la impresora como impresora compartida . . .	186
Uso de un controlador adicional.	188
Configuración para los clientes.	195
Uso de AppleTalk en Windows 2000 o Windows NT 4.0	204
Instalación del controlador de impresora desde el CD-ROM . . .	205

Capítulo 7 *Instalación de opciones*

Bandeja de papel de 550 hojas A4	207
Unidad dúplex	211
Apilador.	215
Módulo de memoria	220
Unidad de disco duro	226
Tarjetas de interface	233

Capítulo 8 *Sustitución de consumibles*

Precauciones durante la sustitución	237
Mensajes de sustitución.	238
Cartuchos.	239
Unidad de fijación	244
Limpieza de la impresora	249
Limpieza del rodillo de arrastre.	250
Transporte de la impresora.	253

Eliminación de atascos de papel	259
Advertencias sobre la eliminación del atasco de papel . . .	259
Atasco A (tapa A)	260
Atasco A B (tapa A o B)	264
Atasco MF A, Atasco C1 A, Atasco C2 A, Atasco C3 A (todas las bandejas y la tapa A)	270
Atasco DM (tapa de la unidad dúplex)	273
Atasco en el apliador	275
Printing a Status Sheet (Impresión de una hoja de estado)	276
Problemas de funcionamiento	277
El indicador luminoso Ready (Activa) no se enciende	277
La impresora no imprime (el indicador luminoso Ready [Activa] está apagado)	278
El indicador luminoso Ready (Activa) está encendido pero no se imprime nada	278
El producto opcional no está disponible	279
Problemas con la copia impresa	280
La fuente no se imprime	280
La copia impresa está deformada	280
La posición de la copia impresa no es correcta	281
Los gráficos no se imprimen correctamente	282
Problemas de calidad de impresión	282
El fondo es oscuro o está sucio	282
Aparecen puntos blancos en la copia impresa	283
La calidad de la impresión presenta irregularidades en los tonos oscuros	283
Las imágenes de medios tonos se imprimen de modo desigual	284
El tóner mancha	285
En la imagen impresa faltan áreas	285
Salen páginas totalmente en blanco	286
La imagen impresa es débil o tenue	287
La cara no impresa de la página está sucia	288
Problemas de memoria	288
Disminución de la calidad de impresión	288
Memoria insuficiente para la tarea en curso	289
Memoria insuficiente para imprimir todas las copias	289

Problemas de manejo del papel	290
No se alimenta el papel de forma adecuada	290
Problemas al imprimir en modo PostScript 3	291
Problemas con la impresión de documentos PostScript	292
Problemas generales de impresión	293
Problemas con fuentes e imágenes	295
Problemas de impresión a través del interface paralelo	297
Problemas de impresión mediante interface USB	298
Problemas de impresión a través de red	298
Problemas con el uso de opciones	300
Aparece el mensaje Invalid AUX/IF Card (I/F Opc. No Válido) en el panel LCD.	301
No se suministra papel desde la unidad de bandeja de papel opcional de 550 hojas	301
Atasco de alimentación al utilizar la unidad de bandeja de papel opcional de 550 hojas A4	302
No se puede usar una opción instalada	302
Corrección de problemas de USB.	302
Conexión USB	303
Sistema operativo Windows	303
Instalación del software de la impresora	303
Mensajes de estado y de error	312
Cancelar la impresión	326
Mediante el botón Cancel Job (Cancelar Trabajo)	327
Mediante el menú Reset (Reiniciar)	327
Cómo ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente.	328
Para los usuarios de Norteamérica	329
Para los usuarios de Latinoamérica.	330
Para los usuarios de Europa	331
Para usuarios en el Reino Unido y la República de Irlanda	331
Para usuarios en Alemania	333
Francia.	333
España.	334
Italia.	334
Portugal.	334
Austria.	335
Países Bajos.	335

Bélgica y Luxemburgo	335
Suiza	335

Apéndice A Especificaciones técnicas

Papel	337
Tipos de papel disponibles	337
Papel que no se debe usar	338
Especificaciones	339
Área imprimible	342
Impresora	342
General	342
Entorno	344
Mecánica	344
Electricidad	345
Normas y aprobaciones	345
PostScript	346
Interfaces	347
Interface paralelo	347
Interface USB	347
Interface Ethernet	347
Opciones y consumibles	348
Bandeja de papel de 550 hojas A4	348
Apilador	349
Unidad dúplex	350
Unidad de disco duro	350
Módulos de memoria (sólo EPL-N3000)	351
Cartucho	351
Unidad de fijación 120/220	352
Información de seguridad	352
Advertencias, precauciones y notas	352
Instrucciones de seguridad	353
Instrucciones importantes de seguridad	356
Precauciones sobre encendido/apagado	357

Apéndice B Funciones del panel de control

Uso de los menús del panel de control	359
Cuándo realizar ajustes desde el panel de control	359
Cómo se accede a los menús del panel de control	360
Impresión y eliminación de datos de trabajos reservados	361
Uso del menú Quick Print Job (Trabajo de impresión rápido)	362
Uso del menú Confidential Job (Trabajo confidencial)	363
Menús del panel de control.	364
Resumen del menú del panel de control	364
Menú Information (Información)	368
Menú Tray (Bandeja)	370
Menú Emulation (Emulación)	372
Menú Printing (Imprimir)	373
Menú Setup (Configuración)	375
Quick Print Job Menu (Trabajo de impresión rápido)	381
Menú Trabajo Confidencial	381
Menú Reset (Reiniciar)	382
Menú Parallel (Paralelo)	383
Menú USB.	384
Menú Network (Red)	385
Menú Opcional	385
Menú LJ4.	385
Menú GL2.	389
Menú PS3	392
Menú ESCP2.	392
Menú FX	396
Menú I239X	399
Menú Asistencia	402

Apéndice C Trabajo con las fuentes

Fuentes disponibles	403
Modo LJ4/GL2.	403
Modos ESC/P2 y FX	406
Modo I239X	406

Modo PS 3	407
Impresión de muestras de fuentes	407
Adición de más fuentes	408
Selección de fuentes	409
Descarga de fuentes	409
Instalación de fuentes PostScript de pantalla	410
EPSON Font Manager	410
Requisitos del sistema	410
Instalación de EPSON Font Manager	411
EPSON BarCode Fonts	412
Requisitos del sistema	414
Instalación de EPSON BarCode Fonts	415
Impresión con EPSON BarCode Fonts	417
Especificaciones de la fuente BarCode	422

Apéndice D Grupos de símbolos

Introducción a los grupos de símbolos	435
En el modo de emulación LJ4	436
Grupos de caracteres internacionales para ISO	438
En los modos ESC/P 2 ó FX	439
Grupos de caracteres internacionales	441
Caracteres disponibles con el comando ESC (^	442
En modo de emulación I239X	442
En el modo EPSON GL/ 2	442

Apéndice E Muestras de fuentes PostScript


Apéndice F Aviso para usuarios de Windows XP

Glosario


Índice

Partes de la impresora


Vista frontal



Vista trasera




Dentro de la impresora



Panel de control

1



- | | |
|----------------------------|--|
| a. Panel LCD | Muestra mensajes sobre el estado de la impresora y ajustes del menú del panel de control. |
| b. Botón Back (Atrás) | Use estos botones para acceder a los menús del panel de control, donde puede realizar ajustes de la impresora y comprobar el estado de los consumibles. Para obtener instrucciones sobre el uso de estos botones, consulte "Uso de los menús del panel de control" en la página 359. |
| c. Botón Up (Arriba) | |
| d. Botón Enter (Intro) | |
| e. Botón Down (Abajo) | |
| f. Indicador Error (Error) | Cuando se detecta un error, se enciende o parpadea. |

- g. Botón Start/Stop (Inicio/Parada) Cambia el estado de la impresora de activa a fuera de línea cuando no se han producido errores. Cuando la impresora esté fuera de línea y el indicador de datos esté encendido, manténgalo pulsado durante más de dos segundos para imprimir las copias especificadas de la primera página del trabajo de impresión que la impresora esté recibiendo en ese momento. Si se pulsa este botón cuando el indicador de error parpadea, se borrará el error y la impresora cambiará al estado de activa. Si el indicador de error está encendido, lleve a cabo los procedimientos necesarios para resolver el problema y pulse este botón para cambiar el estado de la impresora a activa.

Nota:

Si el indicador de error parpadea, la impresora puede cambiar automáticamente al estado de activa si define Auto Continue (Auto Continuar) como ON (Activado) con el menú del panel de control. Consulte "Menú Setup (Configuración)" en la página 375 para obtener más información.

- h. Indicador Ready (Activa) Está encendido cuando la impresora está activa, lo cual indica que la impresora está preparada para recibir e imprimir datos. Está apagado cuando la impresora no está activa.

- i. **Indicador Data (Datos)** Se enciende o parpadea cuando la impresora está procesando datos o cuando los datos de impresión se almacenan en el búfer (la sección de la memoria de impresora reservada para recibir datos), pero aún no ha imprimido. Está apagado cuando no quedan datos en el búfer de impresión.

- j. **Botón Cancel Job (Cancelar Trabajo)** Púlselo una vez para cancelar el trabajo de impresión actual. Si se mantiene pulsado durante más de dos segundos, borra todos los datos del búfer, todos los trabajos y todos los datos que la impresora esté recibiendo o imprimiendo.

Opciones y consumibles

Opciones

Puede aumentar las capacidades de la impresora mediante la instalación de las opciones siguientes.

Bandeja de papel de 550 hojas A4 (C12C802042)

Esta unidad aumenta la capacidad de alimentación de papel hasta 550 hojas y puede instalar hasta tres bandejas opcionales. Para obtener más información, consulte “Bandeja de papel de 550 hojas A4” en la página 207.

Unidad dúplex (C12C802101)

La unidad dúplex permite la impresión automática en ambos lados del papel. Para obtener más información, consulte “Unidad dúplex” en la página 211.

Apilador (C12C802111)

Esta unidad proporciona la función offset. Las copias impresas se producen en pilas de offset. El apilador puede apilar hasta 500 hojas de papel. Para obtener más información, consulte “Apilador” en la página 215.

Unidad de disco duro (C12C824061)

Esta opción aumenta la capacidad de la impresora, ya que permite imprimir trabajos de impresión grandes y complejos a alta velocidad. Esta opción también le permite utilizar la función Reserve Job (Reservar Trab.). La función Reserve Job (Reservar Trab.) le permite almacenar los trabajos de impresión en la unidad de disco duro de la impresora e imprimirlos más tarde directamente desde el panel de control de la impresora. Para obtener más información, consulte “Unidad de disco duro” en la página 226.

Módulo de memoria

Los módulos de memoria opcionales amplían la memoria de la impresora, lo que permite imprimir documentos complejos y con muchos gráficos. Para obtener más información, consulte “Módulo de memoria” en la página 220.

Nota:

Asegúrese de que la memoria DIMM que compre es compatible con los productos de EPSON. Para obtener más información, póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió la impresora o con el personal especializado de EPSON.

Tarjeta de interface

Puede instalar varias tarjetas de interface opcionales para complementar las interfaces integradas paralela, USB y de Ethernet con el fin de proporcionar una mayor compatibilidad de red. Para obtener más información, consulte "Tarjetas de interface" en la página 233.

Consumibles

Cartucho (S051111)

La impresora controla la duración del cartucho. La impresora le comunica con un mensaje en el panel de control cuándo hace falta cambiar algún consumible.

Unidad de fijación 120 (S053016)

La impresora controla la duración de la unidad. La impresora le comunica con un mensaje en el panel de control cuándo hace falta cambiar algún consumible.

Unidad de fijación 220 (S053017)

La impresora controla la duración de la unidad. La impresora le comunica con un mensaje en el panel de control cuándo hace falta cambiar algún consumible.

Funciones de la impresora

Esta impresora se entrega con un conjunto de prestaciones que facilitan el uso y permiten obtener resultados constantes de alta calidad. Las características principales se describen a continuación.

Modo Adobe PostScript 3

Adobe PostScript 3 permite imprimir documentos con formato para impresoras PostScript. Se incluyen 17 fuentes ampliables. La compatibilidad con IES (Intelligent Emulation Switch; Conmutación de emulación inteligente) y SPL (Shared Printer Language; Lenguaje de impresora compartida) permite cambiar de modo PostScript a otras emulaciones y viceversa a medida que los datos de impresión se reciben en la impresora.

Impresión de alta resolución

Al utilizar la unidad proporcionada, la impresora imprime a 600 ppp a una velocidad de hasta 34 páginas por minuto al imprimir en papel A4. Le sorprenderán la calidad profesional de impresión de la impresora y su elevada velocidad de procesamiento.

Tecnología Quick Fuser de EPSON

La impresora se calienta más rápido que las impresoras convencionales. Hacen falta unos 25 segundos desde el encendido para poder imprimir a temperatura normal. El tiempo depende la configuración opcional de la impresora. Además, si la información de impresión se recibe durante el modo de reposo, la impresión se iniciará tras un tiempo de calentamiento de 17 segundos.

Amplia variedad de fuentes

La impresora se suministra con una selección de 80 fuentes escalables compatibles con inyección y láser, así como 3 fuentes de mapas de bits en modo de emulación Lj4 que le proporcionarán las fuentes necesarias para crear documentos de aspecto profesional.

Modo Toner Save (Ahorro Tóner)

Para reducir la cantidad de tóner utilizada para imprimir documentos, puede realizar copias de tipo borrador mediante el modo Toner Save (Ahorro Tóner).

Función Reserve Job (Reservar Trabajo)

La función Reserve Job (Reservar Trab.) le permite almacenar un trabajo de impresión en el disco duro de la impresora y volver a imprimirlo cuando lo desee directamente desde el panel de control de la impresora, sin tener que utilizar su ordenador. También puede imprimir una copia inmediatamente para verificar el contenido antes de imprimir varias copias. Si el contenido del trabajo de impresión es confidencial puede establecer una contraseña para limitar el acceso al mismo. Para obtener más información, consulte "Uso de la función Reserve Job (Reservar Trabajo)" en la página 59.

Nota:

Para utilizar la función Reserve Job (Reservar trabajo) tiene que instalar una unidad de disco duro opcional en la impresora. Para obtener instrucciones sobre la instalación de la unidad de disco duro, consulte "Unidad de disco duro" en la página 226.

Impresión dúplex

EPSON proporciona una unidad dúplex opcional, que permite imprimir fácilmente por las dos caras de una página. Puede conseguir documentos impresos por ambas caras de calidad profesional. Use esta característica en cualquier trabajo de impresión para reducir costes y ahorrar recursos.

Función HDD Form Overlay (Formulario overlay HDD)

Hace posible una impresión más rápida de los formularios de overlay, dado que le permite guardar los datos de overlay en la unidad de disco duro opcional en lugar de en su ordenador. Para obtener más información, consulte “Uso de formularios de overlay registrados en el disco duro” en la página 51.

Nota:

- ❑ *Para utilizar la función Reserve Job (Reservar Trabajo) tiene que tener instalada en la impresora una unidad de disco duro opcional. Para obtener instrucciones sobre la instalación de la unidad de disco duro, consulte “Unidad de disco duro” en la página 226.*
- ❑ *No puede utilizar la función HDD Form Overlay (Overlay de Formato HDD) con el controlador PostScript.*

Tecnología de mejora de la resolución (RITech)

Resolution Improvement Technology (RITech) es una tecnología original de impresoras de EPSON que suaviza los bordes irregulares de las líneas curvas y diagonales tanto en el texto como en los gráficos. Enhanced MicroGray mejora la calidad de los medios tonos de los gráficos. Con el controlador suministrado, la resolución de 600 ppp (puntos por pulgada) es mejorada mediante las tecnologías RITech y Enhanced.

Diversidad de opciones de impresión

Esta impresora le proporciona una variedad de opciones de impresión distintas. Puede imprimir en varios formatos y emplear distintos tipos de papel. Elija el que más se ajuste a sus necesidades de impresión.

Impresión dúplex

Le permite imprimir en ambas caras del papel.




(Consulte “Unidad dúplex” en la página 211 y “Impresión con la unidad dúplex” en la página 54 para obtener más información.)

Nota:

Debe tener la unidad de impresión dúplex instalada en la impresora para utilizar esta opción de impresión. Consulte “Unidad dúplex” en la página 211 si desea obtener más instrucciones.

Impresión con ajuste a página


Le permite aumentar o reducir automáticamente el tamaño de su documento para que se ajuste al tamaño de papel que ha seleccionado.



Consulte “Cambio de tamaño de copias impresas” en la página 36 para obtener más información.

Impresión de páginas por hoja


Le permite imprimir dos o cuatro páginas en una única hoja.



Consulte “Modificación de la composición” en la página 39 para obtener más información.

Impresión (Watermark) con marca de fondo


Le permite imprimir un texto o imagen como marca de fondo de su copia impresa. Por ejemplo, puede introducir el texto “Confidencial” en un documento importante.



Consulte “Uso de una marca de fondo” en la página 41 para obtener más información.

Impresión Overlay

Le permite preparar formularios estándar o plantillas para su copia impresa, que puede emplear como overlays para imprimir otros documentos.



Consulte “Uso de Overlays” en la página 45 para obtener más información.

Nota:
La impresión de overlays no está disponible en modo de PostScript 3.

Uso de la función Reserve Job (Reservar trabajo)

Le permite imprimir pasado un tiempo trabajos almacenados en el disco duro de la impresora directamente desde el panel de control de ésta.

(Consulte “Unidad dúplex” en la página 211 y “Uso de la función Reserve Job (Reservar Trabajo)” en la página 59 para obtener más información.)

Nota:

Debe tener la unidad de impresión dúplex instalada en la impresora para utilizar esta opción de impresión. Consulte “Unidad dúplex” en la página 211 si desea obtener más instrucciones.

Manejo del papel

Orígenes del papel

En esta sección se describe la combinación de orígenes del papel y tipos de papel que puede usar.

Bandeja MF

Tipo de papel	Tamaño del papel	Capacidad
Papel normal	A4, A5, Letter (LT), B5, Half-Letter (HLT), Executive (EXE), Legal (LGL), Government Letter (GLT), Government Legal (GLG), F4 Papel de tamaño personalizado: 76,2 × 127,0 mm mínimo 215,9 × 355,6 mm máximo	Hasta 150 hojas (75 g/m ²) (Grosor total: 17,5 mm máximo)
Sobres	Monarch (MON), C10, DL, C6, C5, IB5	Hasta 20 sobres (Grosor total: 17,5 mm máximo)
Etiquetas	A4, Letter (LT)	Hasta 100 hojas

Papel grueso y papel extra-grueso	A4, A5, Letter (LT), B5, Half-Letter (HLT), Executive (EXE), Legal (LGL), Government Letter (GLT), Government Legal (GLG), F4 Papel de tamaño personalizado: 76,2 × 127,0 mm mínimo 215,9 × 355,6 mm máximo	Grosor total: 17,5 mm máximo
Transparencias	A4, Letter (LT)	Hasta 100 hojas

Bandeja de papel inferior estándar

Tipo de papel	Tamaño del papel	Capacidad
Papel normal	A4, A5, Letter (LT), B5, Executive (EXE), Legal (LGL), Government Legal (GLG)	Hasta 550 hojas (Grosor total: 59,4 mm máximo)
Sobres	Monarch (MON), C10, DL, C6, C5, IB5	Hasta 80 hojas (Grosor total: 49,4 mm máximo)
Etiquetas	A4, Letter (LT)	Hasta 290 hojas (Grosor total: 49,4 mm máximo)
Transparencias	A4, Letter (LT)	Hasta 100 hojas (Grosor total: 12,4 mm máximo)
Papel grueso y papel extra-grueso	A4, A5, Letter (LT), B5, Executive (EXE), Legal (LGL), Government Legal (GLG)	Hasta 160 hojas (Grosor total: 49,4 mm máximo)

Bandeja de papel de 550 hojas A4 opcional

Tipo de papel	Tamaño del papel	Capacidad
Papel normal	A4, A5, Letter (LT), B5, Executive (EXE), Legal (LGL), Government Legal (GLG)	Hasta 550 hojas (Grosor total: 59,4 mm máximo)
Sobres	Monarch (MON), C10, DL, C6, C5, IB5	Hasta 80 hojas (Grosor total: 49,4 mm máximo)
Etiquetas	A4, Letter (LT)	Hasta 290 hojas (Grosor total: 49,4 mm máximo)
Transparencias	A4, Letter (LT)	Hasta 100 hojas (Grosor total: 12,4 mm máximo)
Papel grueso y papel extra-grueso	A4, A5, Letter (LT), B5, Executive (EXE), Legal (LGL), Government Legal (GLG)	Hasta 160 hojas (Grosor total: 49,4 mm máximo)

2

Selección del origen de papel

Puede especificar un origen del papel manualmente o configurar la impresora para que seleccione el origen del papel automáticamente.

Selección manual

Puede utilizar el controlador de impresora o el panel de control de la impresora para seleccionar manualmente el origen del papel.

- Mediante el controlador de impresora

Para Windows, acceda al controlador de impresora, haga clic en la ficha **Basic Settings (Ajustes Básicos)** y seleccione el origen del papel que desee utilizar en la lista **Paper Source (Origen Papel)**. Haga clic en **OK (Aceptar)**.

- ❑ Mediante el panel de control de impresora

Acceda al menú Setup (Configuración) del panel de control, seleccione Paper Source (Origen Papel) y especifique el origen del papel que desea utilizar.

Auto Selección

Si desea que la impresora seleccione automáticamente el origen del papel que contenga el tamaño de papel adecuado, seleccione Auto Selection (Auto Selección) en el controlador de impresora o Auto (Automático) a través del panel de control de la impresora.

La impresora buscará un origen del papel que contenga el tamaño de papel especificado en el orden siguiente.

Configuración estándar:

Bandeja MF
Bandeja inferior 1

Nota:

- ❑ *Si realiza ajustes desde la aplicación en el tamaño del papel o en el origen del papel, estos ajustes anularán los del controlador de impresora.*
- ❑ *Puede cambiar la prioridad de la bandeja MF mediante el ajuste MP Mode (Modo MF) en el menú Setup (Configuración) del panel de control. Para obtener más información, consulte “Menú Setup (Configuración)” en la página 375.*

Con una o las dos bandejas de papel de 550 hojas opcionales instaladas:

Bandeja MF
Bandeja inferior 1
Bandeja inferior 2
Bandeja inferior 3

Nota:

- ❑ *Si realiza ajustes desde la aplicación en el tamaño del papel o en el origen del papel, estos ajustes anularán los del controlador de impresora.*
- ❑ *Puede cambiar la prioridad de la bandeja MF mediante el ajuste MF Mode (Modo MF) en el menú Setup (Configuración) del panel de control. Para obtener más información, consulte “Menú Setup (Configuración)” en la página 375.*
- ❑ *Si establece Auto (Auto.) para el ajuste de origen del papel en el panel de control o el controlador de la impresora, la alimentación de los tipos de papel A4, A5, B5, LT, LGL, GLG y EXE puede realizarse automáticamente mediante las bandejas inferiores estándar u opcional. Puede realizarse la alimentación de papel de otros tamaños cuando la bandeja especificada está definida para el origen del papel.*

Alimentación manual del papel

La alimentación manual se parece a la normal, excepto en que hay que pulsar el botón ○ Start/Stop (Inicio/Parada) para iniciar la impresión.

Puede elegir pulsar el botón ○ Start/Stop (Inicio/Parada) una vez para empezar a imprimir todas las páginas o pulsar el botón ○ Start/Stop (Inicio/Parada) para imprimir las páginas de una en una.

Siga estos pasos para introducir el papel manualmente:

1. Acceda al controlador de la impresora a través de uno de los métodos siguientes:
 - Para acceder al controlador de impresora desde la aplicación, seleccione **Print (Imprimir)** o **Page Setup (Configurar página)** en el menú **File (Archivo)**. También tendrá que hacer clic en **Setup (Configuración)**, **Options (Opciones)**, **Properties (Propiedades)** o una combinación de estos botones.
 - Para acceder al controlador de la impresora desde Windows Me, 98, o 95, haga clic en **Start (Inicio)**, elija **Settings (Configuración)** y haga clic en **Printers (Impresoras)**. A continuación, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono **EPSON EPL-N3000 Advanced** y haga clic en **Properties (Propiedades)**.
 - Para acceder al controlador de la impresora desde Windows XP, 2000, o NT 4.0, haga clic en **Start (Inicio)** y, a continuación, en **Printers and Faxes (Impresoras y faxes)**. A continuación, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono **EPSON EPL-N3000 Advanced** y en **Printing Preferences (Preferencias de impresión)** (en Windows XP o 2000) o **Document Defaults (Valores predeterminados del documento)** (en Windows NT 4.0).
2. Haga clic en la ficha **Basic Settings (Ajustes básicos)** y, a continuación, en la casilla de verificación **Manual Feed (Alimentación Manual)**.

3. Haga clic en la casilla de verificación **EachPage (Cada Página)** para alimentar las páginas manualmente una a una. Para alimentar manualmente sólo la primera página, deje la casilla de verificación sin seleccionar.
4. Seleccione el tamaño del papel correcto en la lista de tamaño de papel.
5. Si el papel del tamaño seleccionado ya está cargado, vaya al paso siguiente. En caso contrario, extraiga el papel que haya en la bandeja. Cargue una hoja o una pila del tamaño del papel seleccionado con la cara imprimible hacia arriba. Ajuste la guía del papel para que coincida con el tamaño del papel que está cargando.

Nota:

Cargue el papel con la superficie imprimible hacia arriba.


6. Envíe los datos de impresión desde el ordenador. El panel LCD muestra **Manual Feed (Alimentación Manual)** y el tamaño de página seleccionado.
7. Pulse el botón **○ Start/Stop (Inicio/Parada)** para iniciar la impresión.

Si ha seleccionado la casilla de verificación **EachPage (Cada Página)** en el paso 3, pulse el botón **○ Start/Stop (Inicio/Parada)** para imprimir cada página.

De lo contrario, todas las páginas se imprimirán automáticamente.

Bandeja Salida

Bandeja cara abajo



Tamaño del papel: Pueden utilizarse todos los tipos de papel admitidos.

Paper type (Tipo de papel): 76,2 × 127,0 mm a 215,9 × 355,6 mm


Capacidad: Hasta 500 hojas de papel normal

Bandeja cara arriba


Instalación de la bandeja cara arriba

Siga los pasos que se indican a continuación para instalar la bandeja cara arriba.

1. Inserte las pestañas izquierda y derecha de la bandeja cara arriba en los huecos de la parte posterior de la impresora.



2. Empuje la palanca hacia arriba y saque la bandeja.



Paper type (Tipo de papel):	Pueden utilizarse todos los tipos de papel admitidos.
Tamaño del papel:	76,2 × 127,0 mm a 215,9 × 297,0 mm
Capacidad:	Hasta 70 hojas de papel normal (grosor de hasta 10 mm)

Carga de papel

En esta sección se describe cómo cargar el papel en la bandeja MF y en las bandejas de papel. Si utiliza soportes especiales como transparencias o sobres, consulte también “Impresión en soportes especiales” en la página 29.

Bandeja MF y bandeja inferior estándar

La bandeja MF es el origen de papel más flexible, porque se adapta a varios tamaños de papel y tipos de material. Consulte “Bandeja MF” en la página 15 para obtener más información.

Si desea obtener más información sobre tamaños y tipos de papel admitidos en la bandeja inferior estándar, consulte “Bandeja de papel inferior estándar” en la página 16.

Nota:


La bandeja MF sólo se puede configurar en la ranura de la bandeja superior, y la bandeja inferior estándar sólo se puede configurar en la ranura de la bandeja inferior. No las intente introducir en una ranura incorrecta.

Siga estos pasos para cargar papel en la bandeja MF.

Nota:

El proceso para cargar la bandeja inferior estándar es el mismo que para la bandeja MF.


1. Saque la bandeja MF.



Nota:


Cuando saque la bandeja MF, levántela y hágalo en ángulo.

2. Retire la cubierta de la bandeja MP.




3. Ajuste el tamaño de la bandeja para adaptarla al papel que está cargando.



Deslice la guía lateral del papel hacia afuera mientras presiona el mando. A continuación, deslice la guía del papel del extremo mientras presiona el mando para albergar el papel que está cargando.



4. Cargue una pila del material deseado en el centro de la bandeja con la superficie imprimible hacia arriba. A continuación, deslice la guía lateral del papel mientras presiona el mando hasta que esté contra el lado derecho de la pila para conseguir que quede bien ajustada.



5. Vuelva a colocar la tapa de la bandeja MF, asegurándose de que el borde delantero está alineado y lo más adelante posible. Vuelva a insertar la bandeja en la impresora.



Nota:


Los tamaños siguientes de papel se detectan de forma automática. Si carga otros tamaños de papel o ajusta el tamaño del papel a pesar del tamaño del papel cargado, utilice el panel de control para configurarlo. Para obtener más información, consulte "Menú Tray (Bandeja)" en la página 370.

Tamaños de papel detectados:

Bandeja MF: A4, A5, B5, Letter (LT), Legal (LGL), Executive (EXE), Government Legal (GLG)

Bandeja de papel inferior estándar: A4, A5, B5, LT, LGL, EXE, GLG

6. Extienda el soporte del papel para albergar el tamaño de papel cargado en la bandeja MF o en la bandeja inferior para evitar que se salga de la impresora.



Bandeja de papel de 550 hojas

Los tipos y tamaños de papel que admite la bandeja de papel de 550 hojas opcional son los mismos que los de la bandeja inferior estándar. Para obtener más información, consulte “Bandeja de papel de 550 hojas A4 opcional” en la página 17.

El procedimiento para cargar el papel es el mismo que el de la bandeja inferior estándar. Para obtener más información, consulte “Bandeja MF y bandeja inferior estándar” en la página 24.

Impresión en soportes especiales

Puede imprimir en una muestra de papel especial como papel grueso, sobres, transparencias y etiquetas.

Nota:

Puesto que el fabricante puede cambiar la calidad de una marca o de un tipo de soporte en cualquier momento, EPSON no puede garantizar la calidad de ningún tipo de soporte en concreto. Pruebe siempre una muestra del soporte antes de adquirir grandes cantidades o de imprimir trabajos grandes.

2

Sobres

La calidad de impresión de los sobres puede ser irregular porque las diferentes partes del sobre tienen grosores diferentes. Imprima uno o dos sobres para comprobar la calidad de la impresión.




Precaución:

No utilice sobres con ventana excepto si se han diseñado específicamente para impresoras láser. El plástico de la ventana se podría fundir al entrar en contacto con el fijador.

Nota:

- En función de la calidad de los sobres, del entorno de impresión o del procedimiento de impresión, los sobres se pueden arrugar. Realice una impresión de prueba antes de empezar a imprimir muchos sobres.*

- ❑ Cuando los sobres impresos estén arrugados, abra la tapa B y empuje hacia arriba las palancas de cambio de presión de avance de papel de la unidad de fijación hasta que queden en posición vertical. Puede que así se reduzcan las arrugas de los sobres. Al usar un papel diferente de los sobres, asegúrese de volver a bajar las palancas.



Advertencia:

Salvo que se indique lo contrario en esta guía, evite tocar el fijador, en el que aparece el mensaje **CAUTION HOT SURFACE (PRECAUCIÓN: SUPERFICIE CALIENTE)**, o las áreas circundantes. Si ha estado usando la impresora, la unidad de fijación y las áreas que lo rodean pueden estar muy calientes. Si tiene que tocar una de estas áreas, espere 40 minutos para que el calor se disipe.

En la tabla siguiente se muestran ajustes importantes que es necesario establecer cuando se usan sobres.

Paper Source (Origen de papel)	Bandeja MF (hasta 10 sobres), bandeja inferior estándar, bandeja inferior opcional (hasta 80 sobres)
Ajuste MP Tray Size (Tamaño Bandeja MF) en el menú Tray (Bandeja)	Mon, C10, DL, C5, C6, IB5


Ajustes del controlador de impresora	Tamaño del papel: Mon, C10, DL, C5, C6, IB5 Origen de papel: Bandeja MF, Bandeja inferior 1, Bandeja inferior 2, Bandeja inferior 3 Tipo de papel: Grueso
--------------------------------------	---

Nota:

Al cargar sobres en la bandeja MF, defina el tamaño de los sobres en el ajuste MP Tray Size (Tamaño Band. MF) del menú Tray (Bandeja) del panel de control.

Tenga en cuenta las sugerencias siguientes cuando manipule este soporte.

- Cargue los sobres con la lengüeta cerrada y mirando hacia adelante, como se muestra a continuación.



- No utilice un sobre que tenga pegamento o celo.


**Precaución:**

Compruebe que el tamaño mínimo de los sobres cumple los requisitos de tamaño siguientes:

Bandeja MF:

Altura: 76,2 mm

Anchura: 127,0 mm



Etiquetas

Puede cargar hasta 100 hojas de etiquetas en la bandeja MF y 290 hojas en la bandeja inferior estándar o en la bandeja de papel de 550 hojas. No obstante, para algunos tipos de etiquetas quizá sea necesario alimentar una hoja cada vez o cargarlas manualmente.

En la tabla siguiente se muestran ajustes importantes que es necesario establecer cuando se usan etiquetas.

Paper Source (Origen Papel)	Bandeja MF, bandeja inferior estándar, bandeja de papel opcional
Ajuste MP Tray Size (Tamaño Bandeja MF) en el menú Tray (Bandeja)	Auto (Auto.) (o A4, LT)
Configuración de tamaño LC1, LC2, LC3 en el menú Tray (Bandeja)	A4, LT
Ajustes del controlador de impresora	Tamaño del papel: A4, LT Tipo de papel: etiquetas

Nota:

- Use exclusivamente etiquetas diseñadas para impresoras láser monocromas o para fotocopadoras de papel normal monocromas.
- Para evitar que el adhesivo de la etiqueta entre en contacto con las piezas de la impresora, utilice siempre etiquetas cuya hoja-soporte esté totalmente cubierta, sin espacios vacíos.
- Presione una hoja de papel sobre la parte superior de cada hoja de etiquetas. Si el papel se engancha en la hoja de etiquetas, no las utilice en la impresora.
- Puede que tenga que establecer el ajuste Thick (Grosso) como tipo de papel en el menú Setup (Configuración).

Papel grueso y papel extra-grueso

En la tabla siguiente se muestran ajustes importantes que es necesario establecer cuando se usa papel grueso o extra-grueso.

Paper Source (Origen Papel)	Bandeja MF (Grosor total: 17,5 mm máximo), bandeja inferior estándar, bandeja inferior opcional (Grosor total: 49,4 mm máximo)
Ajustes del controlador de impresora	Tamaño del papel: A4, A5, B5, LT, HLT, EXE, LGL, GLG, GLT, F4 Tipo de papel: Grueso o extra-grueso

Nota:

Al imprimir en papel grueso, se recomienda darle salida por la bandeja cara arriba, porque el papel grueso se arruga con facilidad.

Transparencias

Puede cargar hasta 100 hojas de transparencias en la bandeja MF, la bandeja inferior estándar o la bandeja de papel de 550 hojas.

En la tabla siguiente se muestran ajustes importantes que es necesario establecer cuando se usan transparencias.

Paper Source (Origen Papel)	Bandeja MF, bandeja inferior estándar, bandeja de papel opcional
Ajuste MF Tray Size (Tamaño Bandeja MF) en el menú Tray (Bandeja)	Auto (Auto.) (o A4, LT)
Configuración de tamaño LC1, LC2, LC3 en el menú Tray (Bandeja)	A4, LT
Ajustes del controlador de impresora	Tamaño del papel: A4, LT Tipo de papel: Transparencia

Carga de un tamaño de papel personalizado

Puede cargar un papel de tamaño no estándar en la bandeja MF si reúne los requisitos de tamaño siguientes:

76,2 × de 127,0 mm a 215,9 × 355,6 mm para la bandeja MF.

Paper Source (Origen Papel)	Bandeja MF (hasta 150 hojas (75 g/m ²), hasta 150 hojas (64 g/m ²))
Ajustes del controlador de impresora	Tamaño del papel: Tamaño definido por el usuario Origen de papel: Bandeja MF Tipo de papel: Normal, Grueso o Extra-grueso

Nota:

Al imprimir en tamaño de papel personalizado, asegúrese de que el ajuste Paper Size (Tamaño de papel) del controlador de la impresora está definido como User Defined Size (Tamaño definido por el usuario).

Utilización del software de la impresora estándar

Acerca del software de la impresora

El controlador de impresora le permite elegir entre una amplia gama de ajustes para conseguir los mejores resultados de la impresora. El controlador de impresora también incluye la utilidad EPSON Status Monitor 3, a la que se accede desde el menú Utility (Utilidades). EPSON Status Monitor 3 le permite comprobar el estado de la impresora. Consulte “Supervisión de la impresora mediante EPSON Status Monitor 3” en la página 67 para obtener más información.

Acceso al controlador de impresora

Puede acceder al controlador de impresora directamente desde cualquier aplicación o desde el sistema operativo Windows.

Los ajustes de la impresora que se realicen desde las aplicaciones Windows anularán los ajustes que se realicen cuando se acceda al controlador desde el sistema operativo, de manera que debería acceder al controlador de impresora desde la aplicación para asegurarse de que obtendrá el resultado deseado.

Nota:

La ayuda online proporciona información más detallada sobre los ajustes del controlador de impresora.

- ❑ Para acceder al controlador de impresora desde la aplicación, haga clic en el comando Print (Imprimir) o Page Setup (Configurar página) en el menú Archivo. También tendrá que hacer clic en Setup (Configuración), Options (Opciones), Properties (Propiedades) o una combinación de estos botones.

- ❑ Para acceder al controlador de impresora desde Windows, haga clic en Start (Inicio), señale Settings (Configuración) y seleccione Printers (Impresoras). A continuación, haga clic con el botón derecho en el icono EPSON EPL-N3000 Advanced y haga clic en Properties (Propiedades) (en Windows Me, 98 ó 95), Printing Preferences (Preferencias de impresión) (en Windows XP o 2000) o en Document Defaults (Valores predeterminados del documento) (en Windows NT 4.0).

Cambios en los ajustes de la impresora

Ajuste de la calidad de impresión


Se puede cambiar la calidad de impresión de las copias impresas mediante ajustes en el controlador de impresora. El controlador de impresora permite configurarla seleccionando los ajustes desde una lista de ajustes predefinidos o personalizando la configuración.

Cambio de tamaño de copias impresas

Puede ampliar o reducir el documento durante la impresión.

Para cambiar automáticamente el tamaño de las páginas y que se ajusten a la salida del papel


1. Haga clic en la ficha Layout (Composición).
2. Seleccione la casilla de verificación Zoom Options (Opciones de Zoom). A continuación, seleccione el tamaño del papel que prefiera en la lista desplegable Output Paper (Salida de Papel). La página se imprimirá para encajar en el papel que haya seleccionado.



3. Haga clic en el botón Upper Left (Superior Izquierdo) (para imprimir centrada la imagen de la página reducida en la esquina superior izquierda del papel) o el botón Center (Centro) para imprimir la imagen de la página reducida) para el ajuste Location (Posición).
4. Haga clic en OK (Aceptar) para aceptar los ajustes.

Para cambiar el tamaño de las páginas en un porcentaje especificado:

1. Haga clic en la ficha Layout (Composición).
2. Seleccione la casilla de verificación Zoom Options (Opciones de Zoom).
3. Seleccione la casilla de verificación Zoom To (Ampliar a). A continuación, especifique en la casilla el porcentaje de ampliación.



Nota:

El porcentaje se puede definir entre 50% y 200% en incrementos del 1%.


4. Haga clic en OK (Aceptar) para aceptar los ajustes.

Si es necesario, seleccione el tamaño de papel en que se va a imprimir desde la lista desplegable Output Paper (Salida de Papel).


Modificación de la composición

La impresora puede imprimir dos o cuatro páginas en una sola página y especificar el orden de impresión cambiando el tamaño automáticamente de cada página para que se ajuste al tamaño del papel especificado. También puede especificar que los documentos se impriman con un marco alrededor.

1. Haga clic en la ficha Layout (Composición).
2. Seleccione la casilla de verificación Print Layout (Imprimir Composición) y haga clic en Print Layout Settings (Ajustes Composición). Aparecerá el cuadro de diálogo Print Layout Settings (Ajustes Composición).



3. Seleccione el número de páginas que quiere imprimir en una misma hoja de papel. A continuación, seleccione el orden de página en que desea que las páginas se impriman en cada hoja.



4. Seleccione la casilla de verificación Print the Frame (Imprimir Marco) si quiere imprimir las páginas con un marco alrededor.

Nota:

Las opciones de orden de página dependen del número de páginas que se haya seleccionado antes y de la orientación del papel (Portrait or Landscape) (vertical u horizontal) que se haya seleccionado en el menú Basic Settings (Ajustes Básicos).


5. Haga clic en OK (Aceptar) para aceptar los ajustes y volver al menú Basic Settings (Ajustes Básicos).

Uso de una marca de fondo


Siga estos pasos para usar una marca de fondo en el documento. En el cuadro de diálogo Watermark (Marca de fondo), puede seleccionar una lista de marcas de fondo predefinidas o puede crear una marca de fondo original con texto o con mapa de bits. El cuadro de diálogo Watermark (Marca de fondo) también le permite realizar una gran variedad de ajustes de marcas de fondo. Por ejemplo, puede seleccionar el tamaño, la intensidad y la posición de la marca de fondo.

3

1. Haga clic en la ficha Special (Especial).
2. Seleccione la casilla de verificación Watermark (Marca de fondo). A continuación, haga clic en Watermark Settings (Ajustes Marca de fondo). Aparecerá el cuadro de diálogo Watermark (Marca de fondo).



3. Seleccione una marca de fondo en la lista desplegable Watermark Name (Nombre Marca de fondo).




4. Ajuste la intensidad de la imagen de la marca de fondo con la barra de desplazamiento Intensity (Densidad).
5. Seleccione Front (Delante) (para imprimir la marca de fondo en primer plano del documento) o Back (Detrás) (para imprimir la marca de fondo en segundo plano del documento) para el ajuste Position (Posición).
6. Seleccione la posición en la página donde quiera imprimir la marca de fondo desde la lista desplegable Location (Posición).
7. Ajuste la posición Offset horizontal o vertical.
8. Ajuste el tamaño de la marca de fondo con la barra de desplazamiento Size (Tamaño).
9. Haga clic en OK (Aceptar) para aceptar los ajustes y volver al menú Special (Especial).

Creación de una marca de fondo nueva

Puede crear una marca de fondo nueva de la manera siguiente:

1. Haga clic en la ficha Special (Especial).
2. Seleccione la casilla de verificación Watermark (Marca de fondo).
3. Haga clic en Watermark Settings (Ajustes Marca de fondo). Aparecerá el cuadro de diálogo Watermark (Marca de fondo).
4. Haga clic en New/Delete (Nuevo/Borrar). Aparecerá el cuadro de diálogo User Defined Watermarks (Marca de fondo personalizada).



5. Seleccione **Text (Texto)** o **BMP** y escriba el nombre de la marca de fondo nueva en la casilla **Name (Nombre)**.



Nota:

*Esta pantalla aparece cuando selecciona el botón **Text (Texto)**.*

6. Si selecciona **Text (Texto)**, escriba el texto de la marca de fondo en el cuadro **Text (Texto)**. Si selecciona **BMP**, haga clic en **Examinar**, seleccione el archivo BMP que quiere usar y haga clic en **Aceptar**.
7. Haga clic en **Save (Guardar)**. La marca de fondo aparecerá en el cuadro **List (Lista)**.
8. Haga clic en **OK (Aceptar)** para registrar los nuevos ajustes de marcas de fondo.

Nota:

Puede registrar hasta 10 marcas de fondo.

Uso de Overlays

El cuadro de diálogo Overlay Settings (Ajustes de Overlay) permite preparar formularios estándar o plantillas que puede usar como formulario cuando imprima otros documentos. Esta característica es útil para crear facturas o encabezados corporativos.

Nota:


La función Overlay sólo está disponible si se ha seleccionado High Quality (Printer) (Alta Resolución [Impresora]) como modo de gráficos en el cuadro de diálogo Extended Settings (Más Ajustes).

Creación de un overlay


Siga estos pasos para crear y guardar un archivo de formulario de overlays.

1. Abra la aplicación y cree el archivo que quiera usar como overlay.
2. Cuando el archivo esté listo para guardarlo como overlay, elija Print (Imprimir) o Print Setup (Configurar Impresora) en el menú File (Archivo) de la aplicación. Después haga clic en Printer (Impresora), Setup (Configuración), Options (Opciones) o Properties (Propiedades), o haga clic en una combinación de estos botones, en función de la aplicación.
3. Haga clic en la ficha Special (Especial).


4. Seleccione la casilla de verificación Form Overlay (Overlay) y haga clic en Overlay Settings (Ajustes de Overlay). Aparecerá el cuadro de diálogo Overlay Settings (Ajustes de Overlay).




- Haga clic en el botón **Create Overlay Data** (Crear Overlay) y en **Settings** (Ajuste). Aparecerá el cuadro de diálogo **Form Settings** (Ajustes de Página).



6. Seleccione la casilla de verificación Use Form Name (Usar Nombre de Página). Haga clic en el botón Add Form Name (Añadir Nombre de Página). Aparecerá el cuadro de diálogo Add Form (Añadir Nombre de Página).



7. Escriba el nombre del formulario en el cuadro Form Name (Nombre de Página) e introduzca su descripción en la casilla Description (Descripción)




8. Haga clic en el botón To Front (Delante) o To back (Atrás) para especificar si el overlay se imprimirá en segundo plano o en primer plano del documento.
9. Haga clic en Register (Registro) para aceptar los ajustes y volver al cuadro de diálogo Form settings (Ajustes de Página).
10. Haga clic en OK (Aceptar) en el cuadro de diálogo Form settings (Ajustes de Página).
11. Haga clic en OK (Aceptar) en el cuadro de diálogo Overlay Settings (Ajustes de Overlay).
12. Imprima el archivo guardado como datos de overlay. Existe la posibilidad de guardar cualquier tipo de archivo como overlay. Los datos de overlay se crean.

Impresión con un overlay

Siga estos pasos para imprimir un documento con datos de overlay.

1. Abra el archivo para imprimir con datos de overlay.
2. Desde la aplicación, acceda al controlador de impresora. Abra el menú Archivo y elija Print (Imprimir) o Print Setup (Configurar impresora). Después haga clic en Printer (Impresora), Setup (Configuración), Options (Opciones) o Properties (Propiedades), o haga clic en una combinación de estos botones, en función de la aplicación.
3. Haga clic en la ficha Special (Especial).
4. Seleccione la casilla de verificación Form Overlay (Overlay) y haga clic en Overlay Settings (Ajustes de Overlay) para abrir el cuadro de diálogo Overlay Settings (Ajustes de Overlay).
5. Elija el formulario de la Form list (Página), haga clic en OK (Aceptar) y vuelva al menú Special (Especial).



6. Haga clic en OK (Aceptar) para imprimir los datos.

Diferentes ajustes de la impresora para datos de overlay

Los datos de overlay se crean con los ajustes actuales de la impresora (como Resolution (Resolución): 600 ppp). Si desea realizar el mismo overlay con ajustes de la impresora diferentes (como 300 ppp), siga las instrucciones que se indican a continuación.

1. Vuelva a acceder al controlador de impresora como se ha descrito en el paso 2 en “Creación de un overlay” en la página 45.
2. Realice los ajustes de la impresora y salga del controlador.
3. Envíe los mismos datos que ha realizado en la aplicación a la impresora, como en el paso 12 en “Creación de un overlay” en la página 45.

Este ajuste sólo está disponible para los datos Form Name (Nombre de Página).

Uso de formularios de overlay registrados en el disco duro

Esta función permite una impresión más rápida empleando datos de overlay. Los usuarios de Windows pueden usar los datos del formulario registrado en la unidad de disco duro opcional instalado en la impresora, aunque sólo un administrador puede registrar o eliminar los datos de formulario en la unidad de disco duro. Puede acceder a esta función desde el cuadro de diálogo Form Selection (Selección) en el controlador de impresora.

Nota:

- Esta función no está disponible si la unidad de disco duro opcional no está instalada.*
- Use esta función introduciendo el nombre de página registrado después de imprimir la Print List (Lista de Impresión).*

- ❑ *Cuando los ajustes de la resolución del documento, el tamaño del papel o su orientación son diferentes de los ajustes de los datos de overlay que esté utilizando, no se podrá imprimir el documento con datos de overlay.*
- ❑ *Esta función está disponible en el modo ESC/Page.*

Registro de los datos de overlay en la unidad de disco duro

Sólo un administrador de red que utilice Windows XP, 2000 o NT 4.0 puede registrar datos de overlay en la unidad de disco duro opcional. Consulte la *Guía de red* para obtener más información.

Impresión con formulario overlay registrado en el disco duro

Todos los usuarios de Windows pueden usar los datos de formulario registrados en la unidad de disco duro opcional. Siga estos pasos para imprimir con datos de formulario HDD:

1. Haga clic en la ficha **Special (Especial)**.
2. Seleccione la casilla de verificación **Form Overlay (Overlay)** y haga clic en el botón **Overlay Settings (Ajustes de Overlay)**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Overlay Settings (Ajustes de Overlay)**.
3. Seleccione **No Form name (Sin Nombre de Formulario)** en el cuadro de texto **Form (Página)** y haga clic en **Details (Detalles)**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Form Selection (Selección de Formulario)**.

Nota:


*Asegúrese de que está seleccionado **No Form Name (Sin Nombre de Formulario)**. Si se ha seleccionado algún nombre de formulario, aparecerá otro cuadro de diálogo.*

- Haga clic en el botón Printer's HDD (HDD de Impresora) y escriba el nombre del formulario registrado.

Nota:

Si necesita la lista de los datos de los formularios registrados, haga clic en Print (Imprimir) List (Lista) para imprimirla y confirmar el nombre del formulario.

Asimismo, si necesita una muestra impresa de los datos del formulario, introduzca el nombre del formulario y haga clic en el botón Print Sample (Imprimir Muestra).



- Seleccione Delante o Atrás para imprimir los datos de formulario en primer o segundo plano del documento. A continuación, haga clic en OK (Aceptar) para volver al menú Special (Especial).
- Haga clic en OK (Aceptar) para imprimir los datos.

Eliminación de los datos de overlay en el disco duro


Sólo un administrador de red que utilice Windows XP, 2000 o NT 4.0 puede eliminar o modificar los datos de formulario de overlay en la unidad de disco duro opcional. Consulte la *Guía de red* para obtener más información.

Impresión con la unidad dúplex


La impresión dúplex con la unidad de impresión dúplex opcional imprime en ambas caras del papel. Cuando se imprime para encuadernar, el borde de encuadernación se puede especificar según sea necesario para conseguir el orden de la página deseado.

Como asociado de ENERGY STAR[®], EPSON recomienda el uso de la función de impresión dúplex. Consulte la Compliance (Conformidad) ENERGY STAR[®] para obtener más información sobre el programa ENERGY STAR[®].

1. Haga clic en la ficha Layout (Composición).
2. Seleccione la casilla de verificación Dúplex. Seleccione el botón Left (Izquierdo), Top (Superior) o Right (Derecho) como posición para la encuadernación.



- Haga clic en Duplex Settings (Ajustes de Dúplex) para abrir el cuadro de diálogo Duplex Settings (Ajustes de Dúplex).
- Especifique los Binding Margin (Márgenes) en el anverso y el reverso del papel. Seleccione si la cara o el dorso del papel se imprimirá como Start Page (Página Inicial).



- Quando se disponga a imprimir un folleto, haga clic en la casilla de verificación Binding Method (Método) y realice los ajustes adecuados. Para obtener más información sobre cada ajuste, consulte la ayuda online.
- Haga clic en OK (Aceptar) para aceptar los ajustes y volver al menú Basic Settings (Ajustes Básicos).

Cómo establecer más ajustes

Puede realizar ajustes detallados, como ajustes de fuentes u offset, en el cuadro de diálogo Extended Settings (Más Ajustes). Para abrir el cuadro de diálogo, haga clic en **Extended Settings (Más Ajustes)** del menú **Optional Settings (Ajustes Opcionales)**.

- a. **Modo de gráficos:** Especifique el modo de gráficos. En el modo **HighQuality (Printer) (Alta resolución [Impresora])**, el controlador envía los datos de impresión a la impresora utilizando lenguaje ESC/Page tanto como sea posible. En el modo **High Quality (PC) (Alta resolución [PC])**, la reproducción se lleva a cabo en su ordenador y el controlador envía los datos de impresión a la impresora utilizando un lenguaje de nivel bajo.
- b. **Botón Print True Type fonts as bitmap (Imprimir fuentes True Type como Bitmap):** Seleccione este botón para imprimir, como mapa de bits, las fuentes True Type que no se sustituyen con fuentes del dispositivo en el documento.
- c. **Botón Print True Type fonts with substitution (Imprimir fuentes True Type con sustitución):** Seleccione este botón para imprimir las fuentes True Type en el documento como fuentes de dispositivo. Esta función no está disponible cuando el ajuste del modo de impresión es **High Quality (PC) (Alta Resolución [PC])**.

- d. Botón Ajuste: Haga clic en este botón para abrir el cuadro de diálogo Font Substitution (Sustitución de Fuentes). Este botón está disponible cuando se selecciona Print True Type fonts with substitution (Imprimir fuentes True Type con sustitución).
- e. Botón Uses the settings specified on the printer (Usa los ajustes especificados en la impresora): Seleccione en el panel de control este botón para usar Offset (Offset), Skip blank page (Sin Pág. Blanco) e Ignore the selected paper size (Ignorar tamaño de papel seleccionado).
- f. Botón Usa los ajustes especificados en el controlador: Seleccione este botón para usar los ajustes Offset, Skip blank page (Sin Pág. Blanco) e Ignore the selected paper size (Ignorar tamaño de papel seleccionado) en el controlador de impresora.
- g. Offset: Realiza ajustes precisos en la posición de impresión en el anverso y el reverso de los datos de una página en incrementos de 1,0 mm.
- h. Density (Densidad): Establece la densidad de impresión. Las opciones son de 1 a 5.
- i. Casilla de verificación Skip Blank Page (Sin Pág. Blanco): Si se selecciona esta casilla de verificación, la impresora omite las páginas en blanco.

- j. Casilla de verificación Ignore the selected paper size (Ignorar tamaño de papel seleccionado): Si se selecciona esta casilla de verificación, la impresora imprime en el papel cargado, sin tener en cuenta el tamaño.
- k. Casilla de verificación High Speed Graphics Output (Salida Gráficos en alta velocidad): Seleccione esta casilla de verificación para optimizar la velocidad de impresión de gráficos compuestos de dibujos de línea como círculos y cuadrados que se superponen.

Cancele la selección de la casilla si los gráficos no se imprimen correctamente.
- l. Casilla de verificación Uses the spooling method provided by the operating system (Usa el método de spool proporcionado por el sistema operativo): Seleccione esta casilla de verificación para activar la función Spool para Windows XP, 2000 o NT 4.0.
- m. Botón Default (Defecto): Haga clic en este botón para que los ajustes del controlador vuelvan a los ajustes iniciales.
- n. Botón Help (Ayuda): Haga clic en este botón para abrir la ayuda online.
- o. Botón Cancel (Cancelar): Al hacer clic en este botón se sale del cuadro de diálogo o del controlador de impresora sin guardar los ajustes.

- p. Botón Aceptar (OK): Al hacer clic en este botón se guardan los ajustes y se sale del cuadro de diálogo o del controlador de impresora.

Cómo establecer los ajustes opcionales

3

Puede actualizar la información de opción instalada de forma manual si tiene las opciones instaladas para su impresora.

1. Haga clic en la ficha **Optional Settings (Ajustes Opcionales)** y seleccione **Update the Printer Option Info Manually (Actualizar la información de opción de impresora manualmente)**.
2. Haga clic en **Ajustes (Settings)**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Optional Settings (Ajustes Opcionales)**.
3. Realice los ajustes para cada opción instalada y haga clic en **OK (Aceptar)**.

Uso de la función Reserve Job (Reservar Trabajo)

La función **Reserve Job (Reservar trabajo)** le permite almacenar los trabajos de impresión en la unidad de disco duro de la impresora e imprimirlos más tarde directamente desde el panel de control de la impresora. Siga las instrucciones de esta sección para usar la función **Reserve Job (Reservar trabajo)**.

Nota:

*Para utilizar la función **Reserve Job (Reservar trabajo)** tiene que instalar una unidad de disco duro opcional en la impresora. Compruebe que el controlador de impresora reconoce correctamente la unidad de disco antes de comenzar a usar la función **Reserve Job (Reservar trabajo)**.*

La tabla a continuación ofrece información general sobre las opciones de Reserve Job (Reservar trabajo). Cada opción se describe en detalle más adelante en esta sección.

Opción Reserve Job (Reservar trabajo)	Descripción
Reimprimir Trabajo	Permite imprimir el trabajo inmediatamente y almacenarlo para volver a imprimirlo después.
Verificar Trabajo	Permite imprimir una copia inmediatamente para verificar el contenido antes de imprimir varias copias.
Trabajo Almacenado	Permite guardar el trabajo de impresión sin imprimirlo inmediatamente.
Trabajo Confidencial	Permite aplicar una contraseña al trabajo de impresión y guardarlo para su posterior impresión.

Los trabajos almacenados en la unidad de disco duro se tramitan de manera diferente en función de la opción de Reservar Trabajo. Consulte las tablas siguientes para obtener más información.

Opción Reserve Job (Reservar trabajo)	Número máximo de trabajos	Cuando se excede el máximo	Cuando la unidad está llena
Reimprimir Trabajo + Verificar Trabajo	64 (total combinado)	Los trabajos más antiguos se sustituyen automáticamente por los más recientes	Los trabajos más antiguos se sustituyen automáticamente por los más recientes
Trabajo Almacenado	64	Elimina los trabajos antiguos manualmente	Elimina los trabajos antiguos manualmente
Trabajo Confidencial	64		

Opción Reserve Job (Reservar trabajo)	Después de imprimir	Después de apagar la impresora o de utilizar Reset All (Reinicio Total)
Reimprimir Trabajo	Los datos permanecen en la unidad de disco duro	Los datos se borran
Verificar Trabajo		
Trabajo Almacenado		Los datos permanecen en la unidad de disco duro
Trabajo Confidencial	Los datos se borran	Los datos se borran


Reimprimir Trabajo

La opción Re-Print Job (Reimprimir Trabajo) permite almacenar el trabajo que se imprime actualmente de manera que podrá volver a imprimirlo más tarde directamente desde el panel de control.

Siga estos pasos para usar la opción Re-Print Job (Reimprimir Trabajo):

1. Haga clic en la ficha Basic Settings (Ajustes Básicos).
2. Seleccione la casilla de verificación Collate in Printer (Compilar en la Impresora). Especifique el número de copias que se van a imprimir y defina el resto de los ajustes del controlador de impresora adecuados para el documento.
3. Haga clic en la ficha Optional Settings (Ajustes Opcionales) y a continuación, en Reserve Jobs Settings (Ajustes Trabajos Reservados). Aparecerá el cuadro de diálogo Reserve Job Settings (Ajustes Trabajos Reservados).

4. Seleccione la casilla de verificación Reserve Job On (Reservar Trabajo activado) y haga clic en el botón Re-Print Job (Reimprimir Trabajo).



5. Escriba el nombre de usuario y el nombre de trabajo en los cuadros de texto correspondientes.

Nota:

*Si desea crear una vista en miniatura de la primera página de un trabajo, seleccione la casilla de verificación **Create a thumbnail (Crear una vista en miniatura)**. Es posible acceder a las vistas en miniatura introduciendo <http://> seguido de la dirección IP del servidor de impresión en el navegador web.*

6. Haga clic en OK (Aceptar). La impresora imprime el documento y almacena los datos del trabajo de impresión en la unidad de disco duro.

Para volver a imprimir o eliminar estos datos mediante el panel de control de la impresora, consulte "Impresión y eliminación de datos de trabajos reservados" en la página 361.

Verificar Trabajo

La opción Verify Job (Verificar Trabajo) permite imprimir una copia para verificar el contenido antes de imprimir varias copias.

Siga estos pasos para usar la opción Verify Job (Verificar Trabajo):

1. Haga clic en la ficha Basic Settings (Ajustes Básicos).
2. Seleccione la casilla de verificación Collate OK (Aceptar Compilación). Especifique el número de copias que se van a imprimir y defina el resto de los ajustes del controlador de impresora adecuados para el documento.
3. Haga clic en la ficha Optional Settings (Ajustes Opcionales) y a continuación, en Reserve Jobs Settings (Ajustes Trabajos Reservados). Aparecerá el cuadro de diálogo Reserve Job Settings (Ajustes Trabajos Reservados).
4. Seleccione la casilla de verificación Reserve Job On (Trabajos Reservados On) y haga clic en el botón Verify Job (Verificar Trabajo).



5. Escriba el nombre de usuario y el nombre de trabajo en los cuadros de texto correspondientes.

Nota:

*Si desea crear una vista en miniatura de la primera página de un trabajo, seleccione la casilla de verificación **Create a thumbnail (Crear una vista en miniatura)**. Es posible acceder a las vistas en miniatura introduciendo <http://seguido de la dirección IP del servidor de impresión en el navegador web>.*

6. Haga clic en **OK (Aceptar)**. La impresora imprime una copia del documento y almacena los datos del trabajo de impresión con la información sobre el número de copias restantes en la unidad de disco duro.

Cuando haya comprobado la copia impresa, puede imprimir las copias restantes o eliminar los datos mediante el panel de control de la impresora. Consulte "Impresión y eliminación de datos de trabajos reservados" en la página 361 si desea obtener más instrucciones.

Trabajo Almacenado

La opción **Stored Job (Trabajo Almacenado)** es útil para almacenar documentos que se imprimen regularmente, como las facturas. Los datos almacenados permanecen en la unidad de disco duro incluso si se apaga la impresora o se reinicia mediante la función **Reset All (Reinicio Total)**.

Siga estos pasos para almacenar datos de impresión mediante la opción **Stored Job (Trabajo Almacenado)**:

1. Haga clic en la ficha **Basic Settings (Ajustes Básicos)**.
2. Seleccione la casilla de verificación **Collate OK (Aceptar Compilación)**. Especifique el número de copias que se van a imprimir y defina el resto de los ajustes del controlador de impresora adecuados para el documento.

- Haga clic en la ficha **Optional Settings (Ajustes Opcionales)** y a continuación, en **Reserve Jobs Settings (Ajustes Trabajos Reservados)**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Reserve Job Settings (Ajustes Trabajos Reservados)**.
- Seleccione la casilla de verificación **Reserve Job On (Trabajos Reservados On)** y el botón **Trabajo Almacenado**.



- Escriba el nombre de usuario y el nombre de trabajo en los cuadros de texto correspondientes.

Nota:

*Si desea crear una vista en miniatura de la primera página de un trabajo, seleccione la casilla de verificación **Create a thumbnail (Crear una vista en miniatura)**. Es posible acceder a las vistas en miniatura introduciendo `http://` seguido de la dirección IP del servidor de impresión en el navegador web.*

- Haga clic en **OK (Aceptar)**. La impresora almacena los datos de impresión en la unidad de disco duro.


Para imprimir o eliminar estos datos mediante el panel de control de la impresora, consulte "Impresión y eliminación de datos de trabajos reservados" en la página 361.

Trabajo Confidencial

La opción Confidential Job (Trabajo Confidencial) permite aplicar contraseñas a los trabajos de impresión almacenados en la unidad de disco duro.

Siga estos pasos para almacenar datos de impresión mediante la opción Confidential Job (Trabajo confidencial):

1. Adapte los ajustes del controlador de impresora a su documento.
2. Haga clic en el botón **Optional Settings (Ajustes opcionales)** y, a continuación, en **Reserve Jobs Settings (Ajustes Trabajos Reservados)**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Reserve Jobs Settings (Ajustes Trabajos Reservados)**.
3. Seleccione la casilla de verificación **Reserve Job On (Trabajos Reservados On)** y haga clic en el botón **Confidential Job (Trabajo Confidencial)**.



4. Escriba el nombre de usuario y el nombre de trabajo en los cuadros de texto correspondientes.
5. Defina la contraseña del trabajo con un número de cuatro dígitos en el cuadro de texto de la contraseña.

Nota:

- Las contraseñas deben tener cuatro dígitos.*
 - Sólo se pueden usar números del 1 al 4 para las contraseñas.*
 - Guarde las contraseñas en un lugar seguro. Debe escribir la contraseña correcta cuando imprima un Confidential Job (Trabajo Confidencial).*
6. Haga clic en OK (Aceptar). La impresora almacena el trabajo de impresión en la unidad de disco duro.

Para imprimir o eliminar estos datos mediante el panel de control de la impresora, consulte “Impresión y eliminación de datos de trabajos reservados” en la página 361.

Supervisión de la impresora mediante EPSON Status Monitor 3

Acerca de EPSON Status Monitor 3

EPSON Status Monitor 3 supervisa la impresora y ofrece información acerca de su estado actual. Con esta utilidad podrá comprobar por ejemplo la cantidad de tóner restante. Si se produce un error de impresión, la utilidad proporciona un mensaje que describe el error. Se accede a EPSON Status Monitor 3 desde el controlador de impresora. Consulte la sección siguiente para obtener más información.

Nota para los usuarios de Windows XP:

- ❑ *Las conexiones compartidas Windows XP LPR y las conexiones compartidas Windows XP Standard TCP/IP con clientes Windows no admiten la función Job Management (Administración de trabajos).*
- ❑ *EPSON Status Monitor 3 no está disponible al imprimir desde una conexión de escritorio remoto.*

Nota para los usuarios de NetWare:

Al supervisar las impresoras NetWare, debe utilizarse un Novell Client adecuado al sistema operativo. El funcionamiento está indicado para las versiones que se indican a continuación.

- ❑ *Para Windows Me, 98, 95 o Me:
Novell Client 3.3.1 para Windows 95 ó 98*
- ❑ *Para Windows XP, 2000 o NT 4.0, consulte:
Novell Client 4.83+SP1 para Windows NT, 2000 o XP*

Nota para usuarios de Windows 95:

Con EPSON Status Monitor 3 Network no se pueden controlar las impresoras de red.

Instalación de EPSON Status Monitor 3

Siga estos pasos para instalar EPSON Status Monitor 3.

1. Compruebe que la impresora está apagada y que Windows se está ejecutando en el ordenador.
2. Inserte el CD-ROM de software de la impresora en la unidad de CD-ROM.


Nota:

- ❑ *Si aparece la ventana de selección de idioma, seleccione su país.*
- ❑ *Si la pantalla del programa de instalación de EPSON no aparece automáticamente, haga doble clic en el icono Mi PC, haga clic con el botón derecho en el icono del CD-ROM y haga clic en OPEN (ABRIR) en el menú que aparecerá. A continuación, haga doble clic en Epsetup.exe.*

- Haga clic en Continue (Continuar). Cuando aparezca la pantalla del acuerdo de licencia del software, lea el texto y haga clic en Agree (Aceptar).
- En el cuadro de diálogo que aparece, haga clic en Install Software (Instalar Software).



- Haga clic en Custom (Personalizado).
- Seleccione la casilla de selección de EPSON Status Monitor 3 y haga clic en Install (Instalar).




7. En el cuadro de diálogo que aparecerá, compruebe que el icono de la impresora está seleccionado y haga clic en OK (Aceptar). Siga las instrucciones en pantalla.



8. Cuando finalice la instalación, haga clic en OK (Aceptar).

Acceso a EPSON Status Monitor 3


Para acceder a EPSON Status Monitor 3, abra el software de la impresora, haga clic en la ficha **Utility (Utilidades)** y, a continuación, haga clic en el botón **EPSON Status Monitor 3**.



3

Cómo obtener detalles del estado de la impresora

Puede supervisar el estado de la impresora y obtener información sobre los consumibles mediante el cuadro de diálogo de EPSON Status Monitor 3.



Nota:


Las capturas de pantalla pueden variar dependiendo de la impresora.

1. Icono/mensaje: El icono y el mensaje muestran el estado de la impresora.
2. Imagen de la impresora: La imagen de la parte superior izquierda muestra el estado de la impresora gráficamente.

3. Cuadro de texto: El cuadro de texto junto a la imagen de la impresora muestra el estado actual de la impresora. Cuando se produce un problema, se visualizará la solución más probable.
4. Botón Close (Cerrar): Al hacer clic en este botón se cierra el cuadro de diálogo.
5. Consumibles: Muestra información para el tóner y las bandejas de papel.
6. Job Information (Información del Trabajo): Muestra información de los trabajos de impresión. El menú Job Information (Información del Trabajo) aparece cuando está activada la casilla de verificación Show job information (Mostrar Información del Trabajo) en el cuadro de diálogo Monitoring Preferences (Monitorizar Preferencias).
7. Papel: Muestra el tamaño del papel, el tipo de papel y la cantidad aproximada de papel que resta en el origen del papel. La información sobre la bandeja opcional se visualiza sólo si esta opción está instalada.
8. Tóner: Indica la cantidad de tóner restante. El icono de tóner parpadea si queda poco tóner.

Configurar Monitorizar Preferencias

Para realizar ajustes de monitorización específicos, haga clic en Monitoring Preferences (Monitorizar Preferencias) en el menú Utility (Utilidades) del controlador de impresora. Aparecerá el cuadro de diálogo Monitoring Preferences (Monitorizar Preferencias).



Los ajustes y botones siguientes aparecen en el cuadro de diálogo:

- 1. Select Notification:** (Seleccione Notificación): Use las casillas de verificación de este área para seleccionar el tipo de errores que desea que se le notifiquen.
- 2. Botón Default** (Defecto): Restaura los ajustes por defecto.

3. Seleccione Shortcut Icon (Icono):

Para utilizar el icono de acceso directo, seleccione la casilla de verificación **Shortcut Icon (Icono)** y elija un icono. El icono que seleccione aparecerá en el lado derecho de la barra de tareas. Cuando el icono esté en la barra de tareas, puede hacer doble clic sobre él para abrir el cuadro de diálogo **EPSON Status Monitor 3**. Como alternativa, puede hacer clic con el botón derecho del ratón sobre el icono de acceso directo y seleccionar **Monitoring Preferences (Monitorizar Preferencias)** para abrir este cuadro de diálogo y **EPSON EPL-N3000 Advanced** para abrir el cuadro de diálogo **EPSON Status Monitor 3**.

4. Administración de trabajos:


Para mostrar el menú con información de los trabajos en la ventana **EPSON Status Monitor 3**, active la casilla de verificación **Show job information (Mostrar Información del Trabajo)**.

Para visualizar el mensaje de notificación que le indica que su trabajo de impresión ha finalizado, seleccione **Notify end of print job (Notificar cuando termine la impresión)**.

5. Casilla de verificación Allow monitoring of shared printers (Le permite monitorizar la impresora compartida): Cuando esta casilla de verificación está activada, se puede monitorizar una impresora compartida desde otros PC.
6. Botón Help (Ayuda): Abre la ayuda online para el cuadro de diálogo Monitoring Preferences (Monitorizar Preferencias).
7. Botón Cancel (Cancelar): Cancela todos los cambios.
8. Botón Aceptar (OK): Guarda los cambios.

Ventana de Alerta de Estado

La ventana de Alerta de Estado indica qué tipo de error se ha producido y ofrece una posible solución. Se cierra automáticamente cuando el problema se ha solucionado.



La ventana Status Alert (Alerta de Estado) se abrirá cuando se den las condiciones que haya seleccionado en el cuadro de diálogo Monitoring Preferences (Monitorizar Preferencias).


Si desea consultar más información acerca de los consumibles de la impresora, haga clic en el botón EPSON Status Monitor 3. Cuando se hace clic en este botón, la ventana de alerta de estado no desaparecerá aunque se solucione el problema. Haga clic en Close (Cerrar) para cerrar la ventana.

Uso de la función Job Management (Administración de trabajos)

3

Puede obtener información sobre los trabajos de impresión en el menú Job Information (Información de Trabajo) del cuadro de diálogo EPSON Status Monitor 3.

Para visualizar el menú Job Information (Información del Trabajo), seleccione la casilla de verificación Show job information (Mostrar información de trabajo) en el cuadro de diálogo Monitoring Preferences (Monitorizar Preferencias). (Consulte “Configurar Monitorizar Preferencias” en la página 74 para obtener más información.) Después haga clic en la ficha Job Information (Información del Trabajo) del cuadro de diálogo EPSON Status Monitor 3.



1. Estado:
 - Esperando: El trabajo de impresión que está en espera para imprimirse.
 - Impresión: El trabajo de impresión que se está imprimiendo en ese momento.
 - Completado: Muestra sólo los trabajos que se han terminado de imprimir.
 - Cancelado: Muestra sólo los trabajos cuya impresión ha cancelado.
 - Retenido: El trabajo está retenido.
2. Job Name (Nombre del Trabajo): Muestra los nombres de archivo del trabajo de impresión del usuario. Los trabajos de impresión de otros usuarios se muestran como -----.
3. Job Type (Tipo de trabajo): Muestra el tipo de trabajo. Si se usa la función Reserve job (Reservar trabajo), los trabajos se muestran como Stored (Almacenado), Verify (Verificar), Re-Print (Reimprimir) y Confidential (Confidencial), respectivamente. Acerca de la función Reserve Job (Reservar Trabajo), consulte "Uso de la función Reserve Job (Reservar Trabajo)" en la página 59.
4. Botón Refresh (Refrescar): Cuando se hace clic en este botón se actualiza la información de este menú.
5. Botón Imprimir: Muestra el cuadro de diálogo para imprimir el trabajo en estado retenido y almacenado en la cola de impresión.
6. Botón Cancel Job (Cancelar Trabajo): Si se selecciona un trabajo de impresión y se hace clic en este botón, se cancela el trabajo de impresión seleccionado.

Volver a imprimir el trabajo

Para imprimir un trabajo en cola, haga clic en el botón Imprimir de la pantalla EPSON Status Monitor 3.

Siga los pasos que se indican a continuación para volver a imprimir el trabajo.

Nota:

No será posible volver a imprimir un trabajo en los casos siguientes:

- El estado del trabajo no es Retenido.
 - El trabajo lo ha enviado otra persona.
 - Cuando se seleccionan varios trabajos
1. Acceso a EPSON Status Monitor 3. Consulte “Acceso a EPSON Status Monitor 3” en la página 71 para obtener más información.
 2. Haga clic en la ficha Información del Trabajo.
 3. Seleccione el trabajo que va a volver a imprimir.
 4. Haga clic en el botón Imprimir. Aparecerá la pantalla siguiente.



5. En la pantalla, confirme el nombre del trabajo y seleccione el número de copias de 1 a 999.
6. Haga clic en **Aceptar** para volver a imprimir el trabajo.

Conexión de apoyo para utilizar la función Job Management (Administración de trabajos)

La función Job Management (Administración de trabajos) está disponible cuando se usan las conexiones siguientes:

- ❑ Si se usa la conexión EPSON Net Direct Print TCP/IP (en Windows Me, 98, 95 y XP, 2000 o NT 4.0)
- ❑ Si se usan las conexiones LPR (en Windows XP, 2000 ó NT 4.0)
- ❑ Si se usan las conexiones estándar TCP/IP (en Windows XP y 2000)
- ❑ Las conexiones LPR compartidas Windows XP, 2000 y NT 4.0 y las conexiones compartidas estándar TCP/IP Windows XP y 2000 con clientes Windows Me, 98, 95, XP, 2000 y NT 4.0

Nota:

Esta función no se puede utilizar en las situaciones siguientes:

- ❑ *Si se usa una tarjeta opcional de interface Ethernet que no admite la función de administración de trabajos.*
- ❑ *Si las conexiones NetWare no admiten la función de administración de trabajos.*
- ❑ *Cuando los trabajos de impresión de NetWare y NetBEUI se visualizan como "Unknown" ("Desconocido") en el menú Job Management (Administración de trabajos).*
- ❑ *Tenga en cuenta que si la cuenta de usuario que se usa para conectarse a un cliente es diferente de la que se usa para conectarse al servidor, la función Job Management (Administración de trabajos) no estará disponible.*

Ajuste para notificar cuándo ha terminado la impresión

Si se selecciona la casilla de verificación *Notify when printing completed* (Notificar cuando termine la impresión) se puede usar esta función.

Para usar esta función, haga clic en el trabajo de impresión seleccionado en la lista de trabajos de impresión en el menú *Job Information* (Información del Trabajo) en el cuadro de diálogo *EPSON Status Monitor 3*. Una vez finalizado el trabajo de destino, aparecerá el cuadro de diálogo *Notify when printing completed* (Notificar cuando termine la impresión).

Nota:

*Si se cancela el trabajo de destino, no aparecerá el cuadro de diálogo *Notify when printing completed* (Notificar cuando termine la impresión).*

Cómo finalizar la supervisión

Puede finalizar la supervisión del estado de la impresión desactivando la casilla de verificación *Monitor the Printing Status* (Monitorizar Estado de impresora) en el menú *Utility* (Utilidades) del controlador de impresora si ya no necesita supervisar la impresora.


Nota:

- La casilla de verificación *Monitor the Printing Status* (Monitorizar Estado de impresora) se encuentra en el menú *Utility* (Utilidades) de *Document Defaults* (Valores predeterminados del documento) en *Windows NT 4.0*, o en el menú *Utilidades de Preferencias de impresión* en *Windows XP* ó *2000*.*
- Puede averiguar el estado actual de la impresora haciendo clic en el icono *EPSON Status Monitor 3* del menú *Utility* (Utilidades) del controlador de la impresora.*

Selección de las impresoras que se van a monitorizar

Puede usar la utilidad Monitored Printers (Impresoras Monitorizadas) para cambiar el tipo de impresoras que EPSON Status Monitor 3 supervisará. Cuando instale EPSON Status Monitor 3, esta utilidad también se instalará. Normalmente, no hace falta cambiar la configuración.

1. Haga clic en Start (Inicio), señale Programs (Programas), EPSON Printers (Impresoras EPSON) y haga clic en Monitored printers (Impresoras Monitorizadas).
2. Desactive la casilla de verificación de las impresoras que no desea monitorizar.



3. Haga clic en OK (Aceptar) para aceptar el ajuste.


Configuración de la conexión USB

El interface USB que incorpora la impresora cumple las especificaciones USB de Microsoft Plug and Play (PnP).

Nota:

Sólo los sistemas de PC equipados con un conector USB y que ejecuten Windows Me, 98, XP ó 2000 admiten el interface USB.

1. Haga clic en Start (Inicio), señale Settings (Configuración) y haga clic en Printers (Impresoras). En Windows XP, haga clic en Start (Inicio) y en Printers and Faxes (Impresoras y faxes).
2. Haga doble clic con el botón derecho del ratón en el icono EPSON EPL-N3000 Advanced y, a continuación, haga clic en Properties (Propiedades) en el menú que aparece.
3. Haga clic en la ficha Details (Detalles). En Windows XP ó 2000, haga clic en la ficha Ports (Puertos).
4. Seleccione el puerto USB adecuado en la lista desplegable Print to the following port (Imprimir en el siguiente puerto). En Windows Me ó 98, seleccione EPUSB1: (EPSON EPL-N3000). En Windows XP ó 2000, seleccione USB001 en la lista del menú Ports (Puertos).



Nota:


Esta pantalla es de Windows 98.

5. Haga clic en OK (Aceptar) para guardar este ajuste.

Cancelar de la impresión

Si las copias impresas no salen como esperaba y muestran caracteres o imágenes incorrectos o deformados, quizá necesite cancelar la impresión. Cuando el icono de la impresora aparece en la barra de tareas, puede cancelar la impresión desde su ordenador, ya que aún no se ha completado la transferencia de datos. Siga las instrucciones que aparecen a continuación para cancelar la impresión.

Haga doble clic en el icono Printer (Impresora) de la barra de tareas. Seleccione la tarea en la lista y haga clic en Cancel (Cancelar) del menú Document (Documento).



Si ya se ha enviado a la impresora parte de los datos de impresión, la luz verde Ready (Listo) de la impresora se enciende después de que la última página de datos haya salido.

El trabajo en curso se cancelará.

Si la transferencia de datos de impresión no ha comenzado aún, puede cancelar el trabajo completo de impresión.

Nota:

- ❑ *También puede cancelar el trabajo de impresión en curso que se envía desde su ordenador pulsando el botón  Cancel Job (Cancelar Trabajo) situado en el panel de control de la impresora. Cuando cancele el trabajo de impresión, procure no cancelar los trabajos de impresión que hayan enviado otros usuarios.*
- ❑ *Para cancelar todos los datos de impresión de la memoria de la impresora, mantenga presionado el botón  Cancel Job (Cancelar Trabajo) del panel de control de la impresora durante unos dos segundos.*

Desinstalación del software de la impresora


Cuando desee reinstalar o actualizar el controlador de impresora, desinstale el controlador de impresora que se instaló previamente.

Desinstalación del controlador de impresora

1. Salga de todas las aplicaciones.
2. Haga clic en Start (Inicio), seleccione Settings (Configuración) y haga clic en Control Panel (Panel de control).
3. Haga doble clic en el icono Add/Remove Programs (Agregar o quitar programas).



4. Seleccione EPSON Printer Software y haga clic en Add/Remove (Agregar o quitar).




Nota:

Si utiliza Windows XP ó 2000, haga clic en Change (Cambiar) o Remove Programs (Quitar programas), seleccione EPSON Printer Software y haga clic en Change/Remove (Cambiar/Quitar).

- Haga clic en la ficha Printer Model (Modelo Impresora), seleccione el icono EPSON EPL-N3000 Advanced y, a continuación, haga clic en OK (Aceptar).



- Haga clic en la ficha Utility (Utilidades) y asegúrese de que está seleccionada la casilla de verificación correspondiente a la desinstalación del software que desea.



Nota:

Si sólo desinstala EPSON Status Monitor 3, seleccione la casilla de verificación EPSON Status Monitor 3.

7. Para desinstalar la utilidad Monitored Printers (Impresoras Monitorizadas), seleccione la casilla de verificación EPSON Status Monitor 3: Monitored Printers (Impresoras Monitorizadas) y haga clic en Aceptar.



Nota:

Puede desinstalar sólo la utilidad Impresoras Monitorizadas de EPSON Status Monitor 3. Cuando la utilidad se haya desinstalado, no podrá cambiar el ajuste de Monitored Printers (Impresoras Monitorizadas) desde EPSON Status Monitor 3 de otras impresoras.

8. Siga las instrucciones de pantalla.

Desinstalación del controlador de dispositivo USB

Cuando conecta la impresora al ordenador con un cable de interface USB, también se instala el controlador de dispositivo USB. Si desinstala el controlador de impresora, también tendrá que desinstalar el controlador de dispositivo USB.


Siga estos pasos para desinstalar el controlador de dispositivo USB:

Nota:

- ❑ *Desinstale el controlador de impresora antes de desinstalar el controlador de dispositivo USB.*
- ❑ *Cuando el controlador de dispositivo USB esté desinstalado, no podrá acceder a otras impresoras EPSON conectadas con un cable de interface.*



1. Siga los pasos 1 a 3 de “Desinstalación del controlador de impresora” en la página 85.
2. Seleccione EPSON USB Printer Devices (Impresoras EPSON USB) y haga clic en Add/Remove (Agregar o quitar).



Nota:

- ❑ **EPSON USB Printer Devices (Impresoras EPSON USB)** sólo aparece cuando la impresora se ha conectado a Windows Me o 98 con un cable de interface USB.

 - ❑ Si el controlador de dispositivo USB no está instalado correctamente, puede que **EPSON USB Printer Devices (Impresoras EPSON USB)** no aparezcan. Siga estos pasos para ejecutar el archivo "Epusbun.exe" del CD-ROM que se suministra con la impresora:
 1. Inserte el CD-ROM en la unidad de CD-ROM del ordenador.
 2. Acceda a la unidad de CD-ROM.
 3. Haga doble clic en la carpeta English (Inglés).
 4. Haga doble clic en la carpeta Win9x.
 5. Haga doble clic en el icono Epusbun.exe.
-
3. Siga las instrucciones de pantalla.

Uso del software de impresora PostScript (Windows)

Acerca del controlador de impresora PostScript

El controlador de impresora PostScript 3 permite imprimir documentos con formato para impresoras PostScript. Se incluyen 17 fuentes escalables. La compatibilidad con IES (Intelligent Emulation Switch; Conmutación de emulación inteligente) y SPL (Shared Printer Language; Lenguaje de impresora compartida) permite cambiar de modo PostScript a otras emulaciones y viceversa a medida que los datos de impresión se reciben en la impresora.

4

Requisitos del sistema

La impresora debe reunir los siguientes requisitos de sistema para poder utilizar el controlador de impresora de Adobe PostScript 3.

Nota:

El equipo debe tener al menos 8 MB de espacio libre en el disco duro.

Para utilizar el controlador de impresora Adobe PostScript 3, el equipo debe disponer de uno de los siguientes sistemas operativos:

- Microsoft Windows 98 ó 95
- Microsoft Windows Millennium Edition
- Microsoft Windows NT 4.0
- Microsoft Windows 2000
- Microsoft Windows XP

Uso del controlador de impresora PostScript con Windows

Usuarios de Windows Me, 98 ó 95

Para imprimir en modo PostScript con Windows Me, 98 y 95, deberá instalar el controlador de impresora PostScript. Consulte las secciones correspondientes para obtener instrucciones de instalación adecuadas al interface que utilice para imprimir.

Nota:

El interface USB no está disponible para imprimir en Windows 95.

Instalación del controlador de impresora de PostScript para el interface paralelo

Siga estos pasos para instalar el controlador de impresora PostScript para el interface paralelo:

1. Inserte el CD-ROM de software de la impresora en la unidad de CD-ROM.
2. Haga clic en Start (Inicio), a continuación Settings (Configuración) y por último, en Printers (Impresoras).
3. Haga doble clic en el icono Add Printer (Agregar impresora).
4. Aparecerá el Add Printer Wizard (Asistente para agregar impresoras). Siga las instrucciones que aparecen en pantalla hasta que se le solicite que seleccione el modelo de impresora.
5. Haga clic en Have Disk (Usar disco) y especifique la ruta adecuada para acceder al archivo INF necesario para la instalación. Si la unidad de CD-ROM es D:, la ruta será D:\ADOBEPSENGLISH\WIN9X\PS_SETUP (cambie la letra de la unidad si así lo exige su sistema).

6. Seleccione el archivo INF para la versión del sistema operativo de Windows que esté ejecutando y siga las instrucciones de instalación en pantalla hasta que aparezca la pantalla que le pide seleccionar el puerto al que la impresora está conectada.
7. Seleccione LPT1 como el puerto al que está conectado la impresora y, a continuación, haga clic en Next (Siguiente). Siga las instrucciones en pantalla para continuar con el resto de la instalación.
8. Cuando termine la instalación, haga clic en Finish (Finalizar).

Instalación del controlador de impresora PostScript para el interface USB

Siga estos pasos para instalar el controlador de impresora PostScript para el interface USB:

Nota:

- El interface USB no está disponible para imprimir en Windows 95.*
 - Si el equipo ya dispone del controlador de impresora de Windows y de un controlador de Adobe PS para impresoras Epson con una conexión USB, siga el proceso de instalación indicada en el apartado anterior, "Instalación del controlador para la conexión de interface paralelo", pero asegúrese de seleccionar el puerto USB en el paso 7. Si el equipo no dispone de un controlador de impresora USB Epson, siga el proceso de instalación a continuación.*
 - Debe disponer de al menos 6 MB de espacio libre en disco duro para instalar el controlador de impresora PostScript.*
1. Sin conectar la impresora al ordenador, encienda ambos equipos a la vez.
 2. Una vez iniciado Windows, conecte el ordenador a la impresora con un cable USB.

3. El asistente Add New Hardware (Agregar nuevo hardware) se iniciará automáticamente. Haga clic en **Next (Siguiente)** para iniciar la instalación del controlador de impresora USB.
4. Seleccione **Search for best driver for your device (Recommended) (Buscar el mejor controlador para el dispositivo (Recomendado))** y, a continuación, haga clic en **Next (Siguiente)**.
5. Inserte el CD-ROM de software de la impresora en la unidad de CD-ROM.
6. Seleccione sólo la casilla de verificación **Specify a location (Especificar la ubicación)** y, a continuación, especifique la siguiente ruta en el CD-ROM. Haga clic en **Browse (Examinar)** para seleccionar la ruta. Si la unidad de CD-ROM es D:, la ruta será D:\ADOBEPS\ENGLISH\WIN9X\PS_SETUP (cambie la letra de la unidad si así lo exige su sistema).
7. Haga clic en **Next (Siguiente)** para continuar la instalación.
8. Si el archivo del controlador de impresora USB se reconoce correctamente, aparecerá el mensaje "EPSON USB Printer" ("Impresora USB EPSON"). Haga clic en **Next (Siguiente)** para continuar la instalación.
9. Cuando haya terminado de instalar el controlador de impresora USB, haga clic en **Finish (Finalizar)**.
10. Una vez instalado el controlador de impresora USB, el asistente Add Printer (Agregar impresora) se iniciará automáticamente. Siga las instrucciones en pantalla para continuar la instalación hasta que aparezca la pantalla que le solicite el modelo de impresora.

11. Haga clic en **Have Disk (Usar disco)** y especifique la ruta adecuada para acceder al archivo INF necesario para la instalación. Si la unidad de CD-ROM es D:, la ruta será D:\ADOBEPS\ENGLISH\WIN9X\PS_SETUP (cambie la letra de la unidad si así lo exige su sistema).
12. Seleccione el archivo INF para la versión del sistema operativo de Windows que esté ejecutando y continúe con el resto de la instalación según las instrucciones en pantalla.
13. Cuando termine la instalación, haga clic en **Finish (Finalizar)**.

Instalación del controlador de impresora para el interface de red

Siga estos pasos para instalar el controlador de impresora PostScript para el interface de red:

Nota:

- Para conectarse con un interface de red, instale una tarjeta de interface opcional en la impresora.*
 - Debe disponer de al menos 6 MB de espacio libre en el disco duro para instalar el controlador de impresora.*
1. Inserte el CD-ROM de software de la impresora en la unidad de CD-ROM.
 2. Haga clic en **Start (Inicio)**, seleccione **Settings (Configuración)** y haga clic en **Printers (Impresoras)**.
 3. Haga doble clic en el icono **Add Printer (Agregar impresora)**.
 4. Se mostrará el asistente **Add Printer (Agregar impresora)**. Haga clic en **Next (Siguiendo)**.

5. Seleccione Network Printer (Impresora en red) cuando aparezca la pantalla How is this printer attached to your computer?(¿Cómo está conectada esta impresora al equipo?).
6. Introduzca la ruta de la red de la impresora en el campo Network path or queue name (Ruta de acceso de la red o nombre de la cola). También puede seleccionar la impresora de red haciendo clic en Browse (Examinar).
7. Cuando aparece la pantalla que le pide seleccionar el modelo de impresora, haga clic en Have Disk (Usar disco) y especifique la ruta del archivo INF apropiado que se necesita para la instalación. Si la unidad de CD-ROM es D:, la ruta será D:\ADOBEPSENGLISH\WIN9X\PS_SETUP (cambie la letra de la unidad si así lo exige su sistema).
8. Seleccione el archivo INF para la versión del sistema operativo de Windows que esté ejecutando y continúe con el resto de la instalación según las instrucciones en pantalla.
9. Cuando termine la instalación, haga clic en Finish (Finalizar).

Aviso para usuarios de Windows Me, 98 ó 95

Puede que la impresora no imprima normalmente si el equipo está conectado a la impresora con un interface paralelo y se selecciona el modo ECP. En este caso, desactive el soporte bidireccional en el controlador de la impresora. Para proceder de este modo, muestre el cuadro de diálogo Properties (Propiedades) de la impresora, haga clic en la ficha Details (Detalles) y, a continuación, haga clic en el botón Spool Settings (Ajustes de spool). En el cuadro de diálogo de Spool Settings (Ajustes de spool) que aparece, seleccione Disable bi-directional support for this printer (Desactivar soporte bidireccional para esta impresora) y, a continuación, haga clic en OK (Aceptar).

Ajustes del controlador de impresora

El controlador de impresora le permite cambiar la configuración para su trabajo de impresión. Los ajustes se agrupan en varias categorías a las que podrá acceder haciendo clic en la ficha correspondiente del cuadro de diálogo de Propiedades de la impresora.

La ayuda online también podrá ayudarle en las cuestiones relacionadas con los ajustes. Hay dos opciones de ayuda online. Haga clic en **Help (Ayuda)** para obtener ayuda acerca del procedimiento que hay que seguir en los ajustes. Si quiere obtener ayuda acerca de un elemento en particular, haga clic en el icono “?” situado en la esquina superior derecha de la barra de título del cuadro de diálogo y, a continuación, en el nombre del ajuste sobre el que desea obtener más información. Aparecerá una explicación sobre el ajuste y sus opciones.

4

Ajustes en la ficha Paper (Papel)

Paper size (Tamaño Papel)

Seleccione el tamaño de papel deseado. Este ajuste debe coincidir con el tamaño del papel cargado en la impresora. Los tamaños de papel disponibles variarán en función de la impresora. La opción predeterminada es A4 o Letter, dependiendo del país donde haya adquirido la impresora.

Orientation (Orientación)

Especifique el modo en el que se va a colocar el documento en la página. Las opciones son **Portrait (vertical)** y **Landscape (horizontal)**.

Collate (Combinar)

Selecciónela para imprimir varias copias en orden. Si no está seleccionada, cada página se imprime el número de veces especificado antes de que se imprima la página siguiente.

Nota:

Si activa la opción **Collated (Compilada)** en el controlador de impresora, no configure la opción **Collate (Combinar)** en la aplicación.

Duplex (Dúplex)

Seleccione el estilo de impresión dúplex deseado. **Flip on long edge (Voltear por el lado más largo)** imprime dos copias impresas por ambas caras, para visualizarlas como un libro, mientras **Flip on short edge (Voltear por el lado más corto)** imprime dos copias impresas por ambas caras para visualizarlas como un calendario.

Nota:

Es necesario instalar la unidad dúplex opcional para utilizar esta opción.

Origen de papel

Seleccione el origen de papel para su trabajo de impresión. Las opciones son **Auto Tray Select (Autoselección de bandeja)**, **MP Tray (Bandeja MF)**, **Cassette 1 (Bandeja 1)**, **Cassette 2 (Bandeja 2)**, **Cassette 3 (Bandeja 3)**, **Manual Feed 1st Page (Alimentación manual 1ª página)** y **Manual Feed EachPage (Alimentación manual de todas las páginas)**. Sin embargo, los orígenes de papel disponibles variarán según las opciones instaladas.

Paper type (Tipo de papel)

Seleccione el tipo de papel en que desea imprimir. Las opciones son **Normal (Normal)**, **Thick (Grueso)**, **Transparency (Transparencia)** y **Extra Thick (Extra Grueso)**. Asegúrese de seleccionar el tipo de papel adecuado para evitar que la tinta se corra o se desperdicie.

Márgenes

Haga clic en este botón para ajustar los márgenes. Especifique **Inches (Pulgadas)** o **Millimeters (Milímetros)**.

Restore Defaults (Restaurar los valores predeterminados)

Haga clic en este botón para restablecer los ajustes de esta hoja a sus valores predeterminados.

Ajustes en la ficha Graphics (Gráficos)

Resolution (Resolución)

Seleccione la resolución con la que desea imprimir. Las opciones son Fast (Rápido) and Quality (Excelente). El ajuste Quality (Excelente) imprime a una resolución más elevada, pero el tiempo de impresión será mayor.

Print as a negative image (Imprimir en negativo)

Seleccione esta casilla de verificación si desea imprimir el documento como imagen en negativo. Esta característica invierte los valores RGB o los valores blanco y negro de la imagen, y sirve además para imprimir en blanco y negro o en imágenes puras de RGB.

Print as a mirror image (Imprimir en espejo)

Seleccione esta casilla de verificación si desea imprimir el documento como imagen en espejo. Esta función invierte las coordenadas horizontales de la imagen.

Layout (Composición)

Especifique cuántas páginas del documento se imprimirán en una hoja de papel. Las opciones son 1-up (1 arriba), 2-up (2 arriba), 4-up (4 arriba), 6-up (6 arriba), 9-up (9 arriba) y 16-up (16 arriba).

Print page border (Imprimir en borde de página)

Seleccione esta casilla de verificación si desea imprimir los bordes de página cuando imprime más de una página del documento en una hoja de papel.

Scaling (Escala)

Este ajuste permite reducir o aumentar el tamaño de la imagen que se va a imprimir. Puede introducir cualquier porcentaje entre 25% y 400%. Para reducir el tamaño de la imagen, introduzca un porcentaje inferior a 100%. Para agrandar la imagen, especifique un porcentaje superior a 100%. Sin embargo, si puede reducir o aumentar el tamaño de la imagen en la aplicación desde la que va a imprimir, hágalo así y no a través del controlador de impresora.

Restore Defaults (Restaurar los valores predeterminados)

Haga clic en este botón para restablecer los ajustes de esta hoja a sus valores predeterminados.

Ajustes en la ficha Fonts (Fuentes)

Envío de fuentes TrueType a la impresora según indica la tabla de fuentes sustitutas

Seleccione este botón de radio para descargar las fuentes TrueType en la impresora según los ajustes de la tabla de fuentes sustitutas. Esta configuración puede acelerar el proceso de impresión.

Edit the Table (Editar tabla)

Haga clic en este botón para editar la tabla de fuentes sustitutas.

Always use TrueType fonts (Usar siempre fuentes TrueType)

Seleccione este botón de radio para descargar siempre en la impresora todas las fuentes TrueType utilizadas por el documento. Esta opción detendrá el proceso de impresión, pero las fuentes serán idénticas en las copias impresas con respecto a las que se muestran en pantalla.

Add Euro Currency Symbol to PostScript Fonts (Añadir el símbolo del Euro a las fuentes de PostScript)

Seleccione esta casilla de verificación para añadir el símbolo de la moneda del euro al conjunto de fuentes de PostScript que existen en la impresora.

Update Soft Fonts (Actualizar las fuentes transferibles)

Haga clic en este botón para actualizar la lista de fuentes de PostScript de Tipo 1 instaladas con el fin de imprimirlas correctamente.

Send Fonts As (Enviar fuente como)

Haga clic en este botón para especificar los ajustes avanzados con el fin de descargar las fuentes en la impresora. Consulte la ayuda online para obtener más información de cada ajuste disponible.

Restore Defaults (Restaurar los valores predeterminados)

Haga clic en este botón para restablecer los ajustes de esta hoja a sus valores predeterminados.

*Ajustes en la ficha Device Options (Opciones del dispositivo)***Memoria disponible de impresora (en KB)**

Especifique la cantidad de memoria de la que dispone la impresora. Si el valor introducido no coincide con la verdadera cantidad memoria de la que dispone la impresora y surgen problemas en la impresión, cambie los ajustes.

Available font cache (in KB) (Caché de fuente disponible (en KB))

Muestra la cantidad de memoria caché disponible para las fuentes Tipo 32. El controlador de impresora ajusta automáticamente el tamaño de la memoria caché según los ajustes de memoria especificados en Installable options (Opciones instalables).

RI Tech

Elija si desea usar RI Tech al imprimir. RI Tech mejora el aspecto de las líneas, gráficos y texto impresos. Las opciones son On (Activar) y Off (Desactivar).

Modo Toner Save (Ahorro Tóner)

Seleccione esta opción para usar el modo Toner Save (Ahorro tóner) al imprimir. Cuando se activa el modo Toner Save (Ahorro tóner), la impresora utiliza menos del 50% del tóner que utilizaría normalmente. Las opciones son On (Activar) y Off (Desactivar).

Image Protect (Protec. Imagen)

Esta función le permite especificar si desea usar una compresión con pérdidas cuando la memoria se ejecuta durante la impresión con recursos bajos. Las opciones son On (Activar) y Off (Desactivar). Cuando se configura Image Protect (Protec. Imagen) en On (Activar), no se usa la compresión con pérdidas. Si está seleccionada la opción Off (Desactivar), la compresión con pérdidas se usa cuando los recursos de la memoria son muy bajos.

Installable options (Opciones instalaciones)

Los ajustes disponibles en Installable options (Opciones instalables) le permiten especificar si algunas de las opciones están instaladas en la impresora y, si es así, explica lo que son. Utilice la lista desplegable Change setting for (Cambiar ajustes de) para especificar los detalles de las opciones instaladas.

Restore Defaults (Restaurar los valores predeterminados)

Haga clic en este botón para restablecer los ajustes de esta hoja a sus valores predeterminados.

Ajustes en la ficha PostScript (PostScript)

Formato de salida de PostScript

Especifique el formato de los archivos PostScript. Las opciones son PostScript (optimize for speed) [PostScript (Optimizar velocidad)], PostScript (optimize for portability-ADSC) [PostScript (optimizar portabilidad-ADSC)], Encapsulated PostScript (EPS) [PostScript encapsulado (EPS)] y Archive format (Archivar formato). Consulte la ayuda online para obtener más información de cada uno de estos formatos.

PostScript header (Encabezado de PostScript)

Este ajuste le permite especificar el modo en el que se envía la información del encabezado a la impresora. Estas opciones son Download header with each print job (Descargar encabezado con cada trabajo de impresión) y Assume header is downloaded and retained (Asumir que el encabezado se ha descargado y se ha retenido).

Send Header Now (Enviar encabezado ahora)

Haga clic en este botón para enviar la información del encabezado de PostScript a la impresora de forma inmediata. Este botón sólo está disponible cuando el botón de radio Download header with each print job (Descargar encabezado con cada trabajo de impresión) está seleccionado. Si hace clic en el botón Send Header Now (Enviar encabezado ahora) y, a continuación, en OK (Aceptar), el botón de radio Assume header is downloaded and retained (Asumir que el encabezado se ha descargado y se ha retenido) se activa automáticamente.

Print PostScript error information (Imprimir información de error de PostScript)

Seleccione esta casilla de verificación para imprimir automáticamente una página con mensajes de error de PostScript cuando se produzca un error en un trabajo de impresión. Active esta opción si tiene problemas al imprimir.

Job timeout (Tiempo de espera del trabajo de impresión)

Especifique el número máximo de segundos que pueden pasar para que un trabajo de impresión acceda del equipo a la impresora antes de que la impresora se detenga a imprimir el documento. Si escribe "0" (cero), la impresora seguirá intentando imprimir de forma indefinida.

Wait timeout (Tiempo de espera)

Especifique el número máximo de segundos que la impresora tendrá que esperar para obtener del equipo más información sobre PostScript antes de que el trabajo de impresión se cancele automáticamente. Una vez que haya transcurrido el tiempo indicado, la impresora se detendrá al intentar imprimir el documento y, en su lugar, imprimirá un mensaje de error. Si escribe "0" (cero), la impresora esperará indefinidamente. Puede que quiera aumentar este valor al imprimir documentos complicados.

Estos ajustes le permiten evitar que la impresora se atasque cuando el equipo que envía el trabajo de impresión se atasca.

Advanced (Avanzados)

Haga clic en este botón para especificar las siguientes opciones avanzadas de PostScript:

PostScript language level (Nivel de lenguaje de PostScript)

Especifique el nivel de lenguaje PostScript. Seleccione el nivel de lenguaje de PostScript que admite la impresora para optimizar sus funciones. Use un nivel de lenguaje de PostScript más bajo si le surgen problemas de impresión o si pretende imprimir el archivo con otra impresora.

Data format (Formato de datos)

Seleccione el formato de datos. Las opciones son ASCII data (Datos ASCII) y Tagged binary communications protocol (Protocolo de comunicaciones binarias con referencia). No puede usar el protocolo de comunicaciones binarias ni datos puramente binarios, a pesar de que puede que aparezcan como opciones.

Si selecciona ASCII data (Datos ASCII), los datos de impresión se envían en formato ASCII (7 bits), que pueden tardar más en imprimirse, pero se pueden enviar por cualquier canal E/S, incluidos el canal de serie, en paralelo y Ethernet.

Si selecciona *Tagged binary communications protocol* (Protocolo de comunicaciones binarias con referencia), todos los datos, excepto los caracteres de control especial, se enviarán en formato binario (8 bits). El formato binario puede enviarse a través de puertos de comunicación paralelos o en serie y por tanto es más rápido enviar datos en formato ASCII. El ajuste *Pure binary data* (Datos puramente binarios) envía todos los datos en formato binario puro, que es el formato que se imprime con más rapidez, pero que sólo se puede imprimir con una impresora que utilice *AppleTalk*.

Send CTRL+D before job (Enviar CTRL+D antes del trabajo)

Seleccione esta casilla de verificación para indicar que hay que enviar el carácter CTRL+D al principio de cada documento PostScript. Si envía CTRL+D al principio de cada archivo, la impresora se reiniciará con sus valores predeterminados para asegurar que los trabajos de impresión anteriores no interferirán en el trabajo de impresión actual. Sin embargo, activar esta función puede provocar un fallo en el trabajo de impresión si se conecta a través de una red de un interface paralelo o de serie.

Send CTRL+D before job (Enviar CTRL+D después del trabajo)

Seleccione esta casilla de verificación para indicar que hay que enviar el carácter CTRL+D al final de cada documento PostScript. Si envía CTRL+D al final de cada archivo, la impresora se reiniciará con sus valores predeterminados para asegurar que los trabajos de impresión actuales no interferirán en futuros trabajos de impresión. Sin embargo, activar esta función puede provocar un fallo en el trabajo de impresión si se conecta a través de una red de un interface paralelo o de serie.

Display alert for applications incompatible with driver features (Mostrar la alerta de aplicaciones incompatibles con funciones del controlador)

Seleccione esta casilla de verificación si desea que el controlador de impresora le muestre mensajes de alerta acerca de las incompatibilidades entre las funciones de la impresora y las de la aplicación que está usando para imprimir.

Restore Defaults (Restaurar los valores predeterminados)

Haga clic en este botón para restablecer los ajustes de esta hoja a sus valores predeterminados.

Ajuste de la ficha Watermarks (Marcas de fondo)

Seleccione una marca de fondo

Especifique si desea usar una marca de fondo al imprimir. Las opciones son None (Ninguna), CONFIDENTIAL (CONFIDENCIAL), COPY (COPIA), y DRAFT (BORRADOR).

Edit (Editar)

Haga clic en este botón para editar la marca de fondo seleccionada. Este botón no está disponible cuando la opción None (Ninguna) está seleccionada en Select a watermark (Seleccionar marca de fondo).

New (Nueva)

Haga clic en este botón para crear una nueva marca de fondo.

Delete (Eliminar)

Haga clic en este botón para eliminar la marca de fondo seleccionada. Este botón no está disponible cuando la opción None (Ninguna) está seleccionada en Select a watermark (Seleccionar marca de fondo).

Print watermark (Imprimir marca de fondo)

Indique el modo en el que se debe imprimir la marca de agua seleccionada. Las opciones son On first page only (Sólo en primera página), In background (En segundo plano) y As outline only (Sólo como hueca).

Usuarios de Windows NT 4.0

Para imprimir en modo PostScript con Windows NT 4.0, será necesario que instale el controlador de impresora. Consulte las secciones apropiadas que aparecen a continuación para obtener las instrucciones de instalación adecuadas al interface que utilice para imprimir.

Nota:

el interface USB no está disponible para imprimir en Windows NT 4.0.

Instalación del controlador de impresora para el interface paralelo

Siga estos pasos para instalar el controlador de impresora para el interface paralelo:

1. Inserte el CD-ROM de software de la impresora en la unidad de CD-ROM.
2. Haga clic en **Start (Inicio)**, seleccione **Settings (Configuración)** y haga clic en **Printers (Impresoras)**.
3. Haga doble clic en el icono **Add Printer (Agregar impresora)**.
4. Se mostrará el asistente **Add Printer (Agregar impresora)**. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla hasta que se le solicite que seleccione el modelo de impresora.
5. Haga clic en **Have Disk (Usar disco)** y especifique la ruta adecuada para acceder al archivo INF necesario para la instalación. Si la unidad de CD-ROM es D:, la ruta será **D:\ADOBEPS\ENGLISH\WINNT4\PS_SETUP** (cambie la letra de la unidad si así lo exige su sistema).

6. Seleccione el archivo INF para la versión del sistema operativo de Windows que esté ejecutando y continúe con la instalación según las instrucciones en pantalla.
7. Cuando termine la instalación, haga clic en Finish (Finalizar).

Instalación del controlador de impresora para el interface de red

Siga estos pasos para instalar el controlador de la impresora para el interface de red:

1. Inserte el CD-ROM de software de la impresora en la unidad de CD-ROM.
2. Haga clic en Start (Inicio), seleccione Settings (Configuración) y haga clic en Printers (Impresoras).
3. Haga doble clic en el icono Add Printer (Agregar impresora).
4. Se mostrará el asistente Add Printer (Agregar impresora). Seleccione Network printer server (Servidor de impresora de red) y haga clic en Next (Siguiente).
5. Escriba el nombre de la impresora o seleccione la impresora de la lista de impresoras disponibles en la red y, a continuación, haga clic en OK (Aceptar).
6. Haga clic en OK (Aceptar) cuando aparezca el siguiente mensaje.

“The server on which the XXX printer resides does not have the correct printer driver installed.” (“El servidor en el que reside la impresora XXX no tiene instalado el controlador de impresora”.)

7. Haga clic en **Have Disk (Usar disco)** y especifique la ruta adecuada para acceder al archivo INF necesario para la instalación. Si la unidad de CD-ROM es D:, la ruta será D:\ADOBEPS\ENGLISH\WINNT4\PS_SETUP (cambie la letra de la unidad si así lo exige su sistema).
8. Seleccione el archivo INF para la versión del sistema operativo de Windows que esté ejecutando y continúe con la instalación según las instrucciones en pantalla.
9. Cuando termine la instalación, haga clic en **Finish (Finalizar)**.

Aviso para usuarios de Windows NT 4.0

Puede que aparezcan tamaños de papel no disponibles en la lista de tamaño de papel para la fuente de papel seleccionado. Consulte "Orígenes del papel" en la página 15 para confirmar los tamaños de fuente de papel.

Ajustes del cuadro de diálogo Print (Imprimir)

El cuadro de diálogo, al que se puede acceder si selecciona **Print (Imprimir)** en el menú **Archivo** de la aplicación que está utilizando, le permite especificar los ajustes de impresión para el documento actual. Los ajustes disponibles se agrupan en las fichas **Page Setup (Configurar página)** y **Advanced (Avanzados)**. Consulte a continuación una breve descripción de cada ajuste disponible.

Ajustes de la ficha Page Setup (Configurar página)

Tamaño del papel

Seleccione el tamaño de papel deseado. Este ajuste debe coincidir con el tamaño del papel cargado en la impresora. Los tamaños de papel disponibles variarán en función de la impresora. La opción predeterminada es **A4** o **Letter**, dependiendo del país donde haya adquirido la impresora.

Paper Source (Origen Papel)

Seleccione el origen de papel para su trabajo de impresión. Las opciones son Auto Tray Select (Autoselección de bandeja), MP Tray (Bandeja MF), Cassette 1 (Bandeja 1), Cassette 2 (Bandeja 2), Cassette 3 (Bandeja 3), Manual Feed 1st Page (Alimentación manual 1ª página) y Manual Feed EachPage (Alimentación manual de todas las páginas). Sin embargo, en la práctica, los orígenes de papel disponibles variarán según las opciones instaladas.

Copy Count (Contador de copias)

Especifique el número de copias que desea imprimir.

Collate Copies (Compilar copias)

Esta casilla de verificación aparece sólo si se especifica más de una copia en Copy Count (Contador de copias). Selecciónela para imprimir varias copias en orden. Si no está seleccionada, cada página se imprime el número de veces especificado antes de que se imprima la página siguiente.

Nota:

Si activa la opción Collated (Compilada) en el controlador de impresora, no configure la opción Collate (Combinar) en la aplicación.

Orientation (Orientación)

Especifique el modo en el que se va a colocar el documento en la página. Las opciones son Portrait (vertical) y Landscape (horizontal) y Rotated (Rotado)(rotado 90° grados en sentido contrario a las agujas del reloj).

Color Appearance (Apariencia de color)

Especifique si desea imprimir en color o en escala de grises. Las opciones son Monochrome (Monocroma) y Color (Color).

Ajustes de la ficha Advanced (Avanzados)

Ajustes de documentos de EPSON EPL-N3000 PS3

Undo Changed Option/s (Deshacer opciones cambiadas)

Haga clic en este botón para deshacer todos los cambios realizados en los ajustes. Los ajustes se volverán a definir en sus valores predeterminados. Este botón se activará sólo si se han modificado uno o más valores predeterminados.

Acerca del controlador de impresora de Adobe PostScript

Haga clic en este botón para obtener información acerca del controlador de impresora de PostScript.

Paper/Output (Salida de papel)

Tamaño del papel

Si ha especificado el ajuste Paper Size (Tamaño del papel) en la hoja Page Setup (Configurar página), ese ajuste se reflejará en este lugar. Para cambiar este ajuste, seleccione el tamaño de papel deseado entre las opciones indicadas en la parte de abajo del cuadro de diálogo. Para obtener más información acerca de este ajuste, consulte "Tamaño del papel" en la página 109.

Orientation (Orientación)

Si ha especificado el ajuste Paper Size (Tamaño del papel) en la hoja Page Setup (Configurar página), ese ajuste se reflejará en este lugar. Para cambiar este ajuste, seleccione la orientación deseada entre las opciones indicadas en la parte de abajo del cuadro de diálogo. Para obtener más información acerca de este ajuste, consulte "Orientation (Orientación)" en la página 110.

Paper Source (Origen Papel)

Si ha especificado el ajuste Paper Size (Origen Papel) en la hoja Page Setup (Configurar página), ese ajuste se reflejará en este lugar. Para cambiar este ajuste, seleccione el tamaño de papel deseado entre las opciones indicadas en la parte de abajo del cuadro de diálogo. Para obtener más información acerca de este ajuste, consulte "Paper Source (Origen Papel)" en la página 110.

Media (Soporte)

Seleccione el tipo de papel en que desea imprimir. Las opciones son Normal (Normal), Thick (Grueso) Transparency (Transparencia) y Extra Thick (Extra Grueso). Asegúrese de seleccionar el tipo de papel adecuado para evitar que la tinta se corra o se desperdicie.

Copy Count (Contador de copias)

Si ha especificado el ajuste Copy Count (Contador de copias) en la hoja Page Setup (Configurar página), ese ajuste se reflejará en este lugar. Para cambiar este ajuste, indique el número de páginas que desea imprimir en el cuadro de texto de la parte inferior del cuadro de diálogo. Para obtener más información acerca de este ajuste, consulte “Copy Count (Contador de copias)” en la página 110.

Graphic (Gráfico)

Resolution (Resolución)

Seleccione la resolución con la que desea imprimir. Las opciones son Fast (Rápido) and Quality (Excelente). El ajuste Quality (Excelente) imprime a una resolución más elevada, pero el tiempo de impresión será mayor.

Color Appearance (Apariencia de color)

Si ha especificado el ajuste Color Appearance (Apariencia de color) en la hoja Page Setup (Configurar página), ese ajuste se reflejará en este lugar. Para cambiar este ajuste, seleccione la el ajuste deseado entre las opciones indicadas en la parte inferior del cuadro de diálogo. Para obtener más información acerca de este ajuste, consulte “Color Appearance (Apariencia de color)” en la página 110.

Scaling (Escala)

Este ajuste permite reducir o aumentar el tamaño de la imagen que se va a imprimir. Puede introducir cualquier porcentaje entre 1% y 1.000%. Para reducir el tamaño de la imagen, introduzca un porcentaje inferior a 100%. Para agrandar la imagen, especifique un porcentaje superior a 100%. Cuando aumente un documento, sólo se imprimirá la parte del documento que entre en el tipo de papel seleccionado. Si puede reducir o aumentar el tamaño de la imagen en la aplicación desde la que va a imprimir, hágalo de este modo.

TrueType Font (Fuente True Type)

Especifique el modo de imprimir las fuentes TrueType en el documento. Seleccione **Substitute with Device Font (Sustituir con fuentes de dispositivo)** para usar fuentes equivalentes de PostScript para imprimir documentos que contienen fuentes de TrueType. Seleccione **Download as Sofffont (Descargar como fuente transferible)** para descargar las fuentes TrueType en la impresora en lugar de usar las fuentes de PostScript.

Si el documento tiene textos y gráficos que se superponen, seleccione **Substitute with Device Font (Sustituir con fuentes de dispositivo)**. Imprimir con fuentes descargadas de TrueType cuando hay textos y gráficos que se superponen puede provocar errores de salida.

Opciones de documentos

Opción Page Layout (N-up) [Composición de página (N-arriba)]

Especifique cuántas páginas del documento se imprimirán en una hoja de papel. Las opciones son **Normal (one-up) [Normal (1 arriba)]**, **Two-up (1x2) [2 arriba (1x2)]**, **Four-up (2x2) [4 arriba (2x2)]**, **Six-up (2x3) [6 arriba (2x3)]**, **Nine-up (3x3) [9 arriba (3x3)]** y **Sixteen-up (4x4) [16 arriba (4x4)]**.

Opciones de PostScript

Opción PostScript Output (Salida PostScript)

Especifique el formato de los archivos PostScript. Las opciones son Optimize for speed (Optimizar velocidad), Optimize for portability (Optimizar portabilidad), Encapsulated PostScript (EPS) [PostScript encapsulado (EPS)] y Archive format (Archivar formato). Consulte la ayuda online para obtener más información de cada uno de estos formatos.

Opción TrueType Font Download (Descarga de fuentes True Type)

Especifique el modo de imprimir las fuentes TrueType en el documento. Las opciones son Automatic (Automática), Outline (Hueca) (fuente hueca escalable), Bitmap (Mapa de bits) (fuente de mapa de bits) y Native TrueType (Native True Type) (fuente hueca).

PostScript Language Level (Nivel de lenguaje de PostScript)

Especifique el nivel de lenguaje PostScript. Las opciones son 2 y 3.

Send PostScript Error Handler (Enviar controlador de error de PostScript)

Especifique si desea que la impresora imprima una página con mensajes de error de PostScript cuando se produce un error en un trabajo de impresión. Las opciones son Yes (Sí) y No (No).

Mirrored Output (Salida en espejo)

Especifique si desea realizar una impresión en espejo, invirtiendo las coordenadas horizontales de la imagen. Las opciones son Yes (Sí) y No (No).

Características de la impresora

RITech

Elija si desea usar RITech al imprimir. RITech mejora el aspecto de las líneas, gráficos y texto impresos. Las opciones son On (Activar) y Off (Desactivar).

Modo Toner Save (Ahorro Tóner)

Elija si desea usar el modo Toner Save (Ahorro tóner) al imprimir. Cuando se activa el modo Toner Save (Ahorro tóner), la impresora utiliza menos del 50% del tóner que utilizaría normalmente. Las opciones son On (Activar) y Off (Desactivar).

Ajustes del controlador de impresora

Los ajustes específicos de su impresora están disponibles en la ficha Device Settings (Configuración del dispositivo) del cuadro de diálogo Properties (Propiedades) de la impresora.

La ayuda online también podrá ayudarle con los ajustes. Si quiere obtener ayuda acerca de un elemento en particular, haga clic en el icono “?” situado en la esquina superior derecha de la barra de título del cuadro de diálogo y, a continuación, en el nombre del ajuste sobre el que desea obtener más información. Aparecerá una explicación sobre el ajuste y sus opciones.

Configuración del dispositivo EPSON EPL-N3000 PS 3

Undo Changed Option/s (Deshacer opciones cambiadas)

Haga clic en este botón para deshacer todos los cambios realizados en los ajustes. Los ajustes se volverán a definir en sus valores predeterminados. Este botón se activará sólo si se han modificado uno o más valores predeterminados.

Acerca del controlador de la impresora de Adobe PostScript

Haga clic en este botón para obtener información acerca del controlador de la impresora PostScript.

Form To Tray Assignment (Asignación de forma de la bandeja)

Asigne el tamaño de papel deseado a los distintos orígenes de papel disponibles. Una vez especificado el ajuste, la impresora suministrará papel automáticamente desde el origen de papel que admite el tamaño de papel seleccionado.

Las opciones de origen de papel son MP Tray (Bandeja MF), Cassette 1 (Bandeja 1), Cassette 2 (Bandeja 2), Cassette 3 (Bandeja 3), Manual Feed 1st Page (Alimentación manual 1ª página) y Manual Feed EachPage (Alimentación manual de todas las páginas). Sin embargo, en la práctica, los orígenes de papel disponibles variarán según la impresora y las opciones instaladas.

Los tamaños de papel disponibles variarán en función de la impresora. La opción predeterminada es A4 o Letter, dependiendo del país donde haya adquirido la impresora.

Font Substitution Table (Tabla de fuentes sustitutas)

Haga doble clic en esta opción para mostrar la tabla de sustitución de fuentes y las opciones para la asignación de fuentes de TrueType a PostScript.

Available PostScript Memory (Memoria disponible de PostScript)

Especifique la cantidad de memoria disponible en PostScript. La memoria disponible de PostScript es un subgrupo de la memoria total física de la impresora. Se recomienda utilizar los ajustes predeterminados.

Output Protocol (Protocolo de salida)

Especifique el protocolo que usará la impresora para los trabajos de impresión. Las opciones son ASCII (ASCII), TBCP (TBCP) y Binary (Binario).

TBCP no se puede usar con una impresora que utilice AppleTalk.

Binary (Binario) sólo puede usarse con AppleTalk.

Si selecciona ASCII (ASCII), los datos de impresión se envían en formato ASCII (7 bits), lo que puede llevar más tiempo, pero pueden enviarse por cualquier canal E/S, incluidos el canal de serie, en paralelo y Ethernet.

Si selecciona TBCP (TBCP) (Protocolo de comunicaciones binarias con referencia), todos los datos, excepto los caracteres de control especial se envían en formato binario (8 bits). Los formatos binarios pueden enviarse a través de puertos de comunicación paralelos o en serie y son más rápidos que enviar datos en formato ASCII.

Send CTRL-D Before Each Job (Enviar CTRL-D antes de cada trabajo)

Especifique si desea enviar un carácter CTRL+D al principio de cada documento de PostScript. Si envía CTRL+D al principio de cada archivo, la impresora se reiniciará con sus valores predeterminados para asegurar que los trabajos de impresión anteriores no interferirán en el trabajo de impresión actual. Sin embargo, activar esta función puede provocar un fallo en el trabajo de impresión si se conecta a través de una red de un interface paralelo o de serie.

Send CTRL-D After Each Job (Enviar CTRL-D después de cada trabajo)

Especifique si desea enviar un carácter CTRL+D al final de cada documento de PostScript. Si envía CTRL+D al final de cada archivo, la impresora se reiniciará con sus valores predeterminados para asegurar que los trabajos de impresión actuales no interferirán en futuros trabajos de impresión. Sin embargo, activar esta función puede provocar un fallo en el trabajo de impresión si se conecta a través de una red de un interface paralelo o de serie.

Job timeout (Tiempo de espera del trabajo de impresión)

Especifique el número máximo de segundos que pueden pasar para que un trabajo de impresión acceda del equipo a la impresora antes de que la impresora se detenga a imprimir el documento. Si escribe "0" (cero), la impresora seguirá intentando imprimir de forma indefinida.

Wait timeout (Tiempo de espera)

Especifique el número máximo de segundos que la impresora tendrá que esperar para obtener del equipo más información sobre PostScript antes de que el trabajo de impresión se cancele automáticamente. Una vez que haya transcurrido el tiempo indicado, la impresora se detendrá al intentar imprimir el documento y, en su lugar, imprimirá un mensaje de error. Si escribe "0" (cero), la impresora esperará de forma indefinida. Es posible que desee aumentar este valor al imprimir documentos complicados.

Minimum Font Size to Download as Outline (Tamaño mínimo de fuente para descargar como fuente hueca)

Especifique el tamaño mínimo de fuente (en píxeles) para el que el controlador de impresora descargará las fuentes TrueType como fuentes huecas (Tipo 1). Se descargará una fuente más pequeña que la mínima predeterminada como fuente de mapa de bits (Tipo 3/Tipo 32).

Maximum Font Size to Download as Bitmap (Tamaño máximo de fuente para descargar como fuente de mapa de bits)

Especifique el tamaño máximo de fuente (en píxeles) para el que el controlador de impresora descargará las fuentes TrueType como fuentes de mapa de bits (Tipo 3/Tipo 32). Se descargará una fuente más grande que la máxima predeterminada como fuente hueca (Tipo 1).

Installable options (Opciones instalaciones)

Los ajustes disponibles en Installable options (Opciones instalables) le permiten especificar si algunas de las opciones están instaladas en la impresora y, en caso de ser así, explican lo que son. Los ajustes disponibles son Installed Memory (Memoria instalada), Lower Cassette Unit (Unidad de bandeja inferior), Stacker Unit (Unidad de apilador) y Duplex Unit (Unidad dúplex).

Usuarios de Windows XP y 2000

Para imprimir en modo PostScript con Windows XP y 2000, será necesario que instale el controlador de la impresora. Consulte las secciones apropiadas que aparecen a continuación para obtener las instrucciones de instalación adecuadas al interface que utilice para imprimir.

Instalación del controlador de impresora para el interface paralelo

Siga estos pasos para instalar el controlador de impresora para el interface paralelo:

1. Inserte el CD-ROM de software de la impresora en la unidad de CD-ROM.
2. Haga clic en Start (Inicio), seleccione Settings (Configuración) y haga clic en Printers (Impresoras).

Nota:

En Windows XP, haga clic en Start (Inicio) y en Printers and Faxes (Impresoras y faxes).

3. Haga doble clic en el icono Add Printer (Agregar impresora).

Nota:

En Windows XP, haga clic en Add a printer (Agregar impresora) en Printer Tasks (Tareas de impresión).

4. Se mostrará el asistente Add Printer (Agregar impresora). Siga las instrucciones que aparecen en pantalla hasta que se le solicite que seleccione el modelo de impresora.
5. Haga clic en Have Disk (Usar disco) y especifique la ruta adecuada para acceder al archivo INF necesario para la instalación. Si la unidad de CD-ROM es D:, la ruta será D:\ADOBEPS\ENGLISH\WIN2K-XP\PS_SETUP (cambie la letra de la unidad si así lo exige su sistema).

6. Seleccione el archivo INF para la versión del sistema operativo de Windows que esté ejecutando y continúe con la instalación según las instrucciones en pantalla.
7. Cuando termine la instalación, haga clic en Finish (Finalizar).

Instalación del controlador de impresora para interface USB

Siga estos pasos para instalar el controlador de la impresora PostScript para el interface USB:

1. Sin conectar la impresora al ordenador, encienda ambos equipos a la vez.
2. Una vez iniciado Windows, conecte el ordenador a la impresora con un cable USB.
3. El asistente Add New Hardware (Agregar nuevo hardware) se iniciará automáticamente. Haga clic en Next (Siguiente) para iniciar la instalación del controlador de impresora USB.
4. Una vez instalado el controlador de impresora USB, el asistente Add Printer (Agregar impresora) se iniciará automáticamente. Siga las instrucciones en pantalla para continuar la instalación hasta que aparezca la pantalla que le solicite el modelo de impresora.
5. Haga clic en Have Disk (Usar disco) y especifique la ruta adecuada para acceder al archivo INF necesario para la instalación. Si la unidad de CD-ROM es D:, la ruta será D:\ADOBEPS\ENGLISH\WIN2K-XP\PS_SETUP (cambie la letra de la unidad si así lo exige su sistema).
6. Seleccione el archivo INF para la versión del sistema operativo de Windows que esté ejecutando y continúe con el resto de la instalación según las instrucciones en pantalla.
7. Cuando termine la instalación, haga clic en Finish (Finalizar).

Instalación del controlador de impresora para el interface de red

Siga estos pasos para instalar el controlador de la impresora para el interface de red:

1. Inserte el CD-ROM de software de la impresora en la unidad de CD-ROM.
2. Haga clic en Start (Inicio), seleccione Settings (Configuración) y haga clic en Printers (Impresoras).

Nota:

En Windows XP, haga clic en Start (Inicio) y en Printers and Faxes (Impresoras y faxes).

3. Haga doble clic en el icono Add Printer (Agregar impresora).

Nota:

En Windows XP, haga clic en Add a printer (Agregar impresora) en Printer Tasks (Tareas de impresión).

4. Se mostrará el asistente Add Printer (Agregar impresora). Haga clic en Next (Siguiente).
5. Seleccione Network printer (Impresora de red) en la pantalla resultante.

Nota:

En Windows XP, haga clic en A network printer, or a printer attached to another computer (Una impresora en red o una impresora conectada a otro ordenador).

6. Haga clic en **Next (Siguiente)** para examinar y seleccionar la impresora en la red.
7. Haga clic en **OK (Aceptar)** cuando aparezca el siguiente mensaje:

"The server on which the XXX printer resides does not have the correct printer driver installed." ("El servidor en el que reside la impresora XXX no tiene instalado el controlador de impresora").
8. Cuando aparece la pantalla que le pide seleccionar el modelo de impresora, haga clic en **Have Disk (Usar disco)** y especifique la ruta del archivo INF apropiado que se necesita para la instalación. Si la unidad de CD-ROM es D:, la ruta será D:\ADOBEP\ENGLISH\WIN2K-XP\PS_SETUP (cambie la letra de la unidad si así lo exige su sistema).
9. Seleccione el archivo INF para la versión del sistema operativo de Windows que esté ejecutando y continúe con el resto de la instalación según las instrucciones en pantalla.
10. Cuando termine la instalación, haga clic en **Finish (Finalizar)**.

Aviso para usuarios de Windows XP y 2000

Podrían aparecer tamaños de papel no disponibles en la lista **Paper Size (Tamaño del papel)** en el controlador de impresora. Consulte "Orígenes del papel" en la página 15 para confirmar los tamaños de fuente de papel.

Ajustes del controlador de impresora

Los ajustes específicos de su impresora están disponibles en la ficha *Device Settings* (Configuración del dispositivo) del cuadro de diálogo *Properties* (Propiedades) de la impresora. Además de esos ajustes, haga clic en el botón *Printing Preferences* (Preferencias de impresión) en la hoja *General* (General) o en el botón *Printing Defaults* (Valores predeterminados de impresión) en la hoja *Avanzadas* para obtener más ajustes de impresión. Los ajustes básicos están agrupados en las fichas *Layout* (Composición) y *Paper/Quality* (Papel/Calidad), mientras que el resto de ajustes más avanzados están disponibles en el botón *Advanced* (Avanzados) de ambas hojas.

La ayuda online también podrá ayudarle en las cuestiones relacionadas con los ajustes. Hay dos opciones de ayuda online. Haga clic en el botón *Help* (Ayuda) para obtener ayuda acerca del procedimiento que hay que seguir en los ajustes. Si quiere obtener ayuda acerca de un elemento en particular, haga clic en el icono “?” situado en la esquina superior derecha de la barra de título del cuadro de diálogo y, a continuación, en el nombre del ajuste sobre el que desea obtener más información. Aparecerá una explicación sobre el ajuste y sus opciones.

Ajustes en la ficha Device Settings (Configuración del dispositivo)

Form To Tray Assignment (Asignación de forma de la bandeja)

Asigne el tamaño de papel deseado a los distintos orígenes de papel disponibles. Una vez especificado el ajuste, la impresora suministrará papel automáticamente desde el origen de papel que admite el tamaño de papel seleccionado.

Las opciones de origen de papel son *MP Tray* (Bandeja MF), *Cassette 1* (Bandeja 1), *Cassette 2* (Bandeja 2), *Cassette 3* (Bandeja 3), *Manual Feed 1st Page* (Alimentación manual 1ª página) y *Manual Feed EachPage* (Alimentación manual de todas las páginas). Sin embargo, en la práctica, los orígenes de papel disponibles variarán según las opciones instaladas.

Los tamaños de papel disponibles variarán en función de la impresora. La opción predeterminada es A4 o Letter, dependiendo del país donde haya adquirido la impresora.

Font Substitution Table (Tabla de fuentes sustitutas)

Haga doble clic en esta opción para mostrar la tabla de sustitución de fuentes y las opciones para la asignación de fuentes de TrueType a PostScript.

Available PostScript Memory (Memoria disponible de PostScript)

Especifique la cantidad de memoria disponible en PostScript. La memoria disponible de PostScript es un subgrupo de la memoria total física de la impresora. Se recomienda utilizar los ajustes predeterminados.

Output Protocol (Protocolo de salida)

Especifique el protocolo que usará la impresora para los trabajos de impresión. Las opciones son ASCII (ASCII), TBCP (TBCP) y Binary (Binario).

TBCP no se puede usar con una impresora que utilice AppleTalk.

Binary (Binario) sólo puede usarse con AppleTalk.

Si selecciona ASCII (ASCII), los datos de impresión se envían en formato ASCII (7 bits), lo que puede llevar más tiempo, pero pueden enviarse por cualquier canal E/S, incluidos el canal de serie, en paralelo y Ethernet.

Si selecciona TBCP (TBCP) (Protocolo de comunicaciones binarias con referencia), todos los datos, excepto los caracteres de control especial se envían en formato binario (8 bits). Los formatos binarios pueden enviarse a través de puertos de comunicación paralelos o en serie y son más rápidos que enviar datos en formato ASCII.

Send CTRL-D Before Each Job (Enviar CTRL-D antes de cada trabajo)

Especifique si desea enviar un carácter CTRL+D al principio de cada documento de PostScript. Si envía CTRL+D al principio de cada archivo, la impresora se reiniciará con sus valores predeterminados para asegurar que los trabajos de impresión anteriores no interferirán en el trabajo de impresión actual.

Sin embargo, activar esta función puede provocar un fallo en el trabajo de impresión si se conecta a través de una red de un interface paralelo o de serie. Por otro lado, si el documento no se imprime cuando se envía a la impresora conectada por un puerto paralelo o en serie, cambie la configuración a Yes (Sí).

Send CTRL-D After Each Job (Enviar CTRL-D después de cada trabajo)

Especifique si desea enviar un carácter CTRL+D al final de cada documento de PostScript. Si envía CTRL+D al final de cada archivo, la impresora se reiniciará con sus valores predeterminados para asegurar que los trabajos de impresión actuales no interferirán en futuros trabajos de impresión.

Sin embargo, activar esta función puede provocar un fallo en el trabajo de impresión si se conecta a través de una red de un interface paralelo o de serie. Si el documento no se imprime cuando se envía a la impresora de red, cambie la configuración a No (No).

Convert Gray Text to PostScript Gray (Convertir texto gris en gris de PostScript)

Seleccione esta opción para convertir el verdadero gris (valor RGB) del texto en el gris proporcionado por el controlador de PostScript.

Convert Gray Graphics to PostScript Gray (Convertir gráficos grises a gris de PostScript)

Seleccione esta opción para convertir el verdadero gris (valor RGB) de los gráficos en el gris proporcionado por el controlador de PostScript.

Add Euro Currency Symbol to PostScript Fonts (Añadir el símbolo del Euro a las fuentes de PostScript)

Seleccione esta opción para añadir el símbolo de la moneda del euro al conjunto de fuentes PostScript que existen en la impresora.

Job timeout (Tiempo de espera del trabajo de impresión)

Especifique el número máximo de segundos que pueden pasar para que un trabajo de impresión acceda del equipo a la impresora antes de que la impresora se detenga a imprimir el documento. Si escribe "0" (cero), la impresora seguirá intentando imprimir de forma indefinida.

Wait timeout (Tiempo de espera)

Especifique el número máximo de segundos que la impresora tendrá que esperar para obtener del equipo más información sobre PostScript antes de que el trabajo de impresión se cancele automáticamente. Una vez que haya transcurrido el tiempo indicado, la impresora se detendrá al intentar imprimir el documento y, en su lugar, imprimirá un mensaje de error. Si escribe "0" (cero), la impresora esperará indefinidamente. Puede que quiera aumentar este valor al imprimir documentos complicados.

Minimum Font Size to Download as Outline (Tamaño mínimo de fuente para descargar como fuente hueca)

Especifique el tamaño mínimo de fuente (en píxeles) para el que el controlador de impresora descargará las fuentes TrueType como fuentes huecas (Tipo 1). Se descargará una fuente más pequeña que la mínima predeterminada como fuente de mapa de bits (Tipo 3).

Esta configuración le permite configurar la opción Automatic (Automática) para la configuración TrueType Font Download Option (Opción de descarga de fuentes True Type) en el cuadro de diálogo Advanced Options (Opciones avanzadas) del cuadro de diálogo Printing Preferences (Preferencias de impresión).

Maximum Font Size to Download as Bitmap (Tamaño máximo de fuente para descargar como fuente de mapa de bits)

Especifique el tamaño máximo de fuente (en píxeles) para el que el controlador de impresora descargará las fuentes TrueType como fuentes de mapas de bits (Tipo 3). Se descargará una fuente más grande que la máxima predeterminada como fuente hueca (Tipo 1).

Esta configuración le permite configurar la opción Automatic (Automática) o sustituya la configuración Bitmap (Mapa de bits) por la configuración TrueType Font Download Option (Opción de descarga de fuentes True Type) en el cuadro de diálogo Advanced Options (Opciones avanzadas) del cuadro de diálogo Printing Preferences (Preferencias de impresión).

Installable options (Opciones instalaciones)

Los ajustes disponibles en Installable options (Opciones instalables) le permiten especificar si algunas de las opciones están instaladas en la impresora y, en caso de ser así, explican lo que son. Los ajustes disponibles son Installed Memory (Memoria instalada), Lower Cassette Unit (Unidad de bandeja inferior), Duplex Unit (Unidad dúplex), Stacker Unit (Unidad de apilador) y Hard Disk (Unidad de disco duro).

Ajustes en la ficha Layout (Composición)

Orientation (Orientación)

Especifique el modo en el que se va a colocar el documento en la página. Las opciones son Portrait (vertical) y Landscape (horizontal) y Rotated Landscape (Horizontal rotado) (rotado 90° grados en sentido contrario a las agujas del reloj).

Page Order (Orden de página)

Especifique el orden en el que se imprimirán las páginas del documento. Las opciones son Front to Back (De adelante hacia atrás) y Back to Front (De atrás hacia adelante).

Pages per sheet (Páginas por hoja)

Especifique cuántas páginas del documento se imprimirán en una hoja de papel. Las opciones son 1, 2, 4, 6, 9 y 16.

Ajustes en la ficha Paper/Quality (Papel/Calidad)

Paper Source (Origen Papel)

Seleccione el origen de papel para su trabajo de impresión. Las opciones son Auto Tray Select (Autoselección de bandeja), MP Tray (Bandeja MF), Cassette 1 (Bandeja 1), Cassette 2 (Bandeja 2), Cassette 3 (Bandeja 3), Manual Feed 1st Page (Alimentación manual 1ª página) y Manual Feed EachPage (Alimentación manual de todas las páginas). Sin embargo, en la práctica, los orígenes de papel disponibles variarán según las opciones instaladas.

Media (Soporte)

Seleccione el tipo de papel en que desea imprimir. Las opciones son Normal (Normal), Thick (Grueso) Transparency (Transparencia) y Extra Thick (Extra Grueso). Asegúrese de seleccionar el tipo de papel adecuado para evitar que la tinta se corra o se desperdicie.

Ajustes avanzados

Tamaño del papel

Seleccione el tamaño de papel deseado. Este ajuste debe coincidir con el tamaño del papel cargado en la impresora. Los tamaños de papel disponibles variarán en función de la impresora. La opción predeterminada es A4 o Letter, dependiendo del país donde haya adquirido la impresora.

Copy Count (Contador de copias)

Especifique el número de copias que desea imprimir.

Collated (Compilado)

Esta casilla de verificación aparece sólo si se especifica más de una copia en Copy Count (Contador de copias). Selecciónela para imprimir varias copias en orden. Si no está seleccionada, cada página se imprime el número de veces especificado antes de que se imprima la página siguiente.

Nota:

Si activa la opción Collated (Compilada) en el controlador de impresora, no configure la opción Collate (Combinar) en la aplicación.

Print Quality (Resolución)

Seleccione la resolución con la que desea imprimir. Las opciones son Fast (Rápido) and Quality (Excelente). El ajuste Quality (Excelente) imprime a una resolución más elevada, pero el tiempo de impresión será mayor.

ICM Method [Método ICM (Administración del color de la imagen)]

Seleccione esta opción para activar Image Color Management (Administración del color de la imagen) y en ese caso, indique el modo de manejarlo. Las opciones son ICM Disabled (ICM desactivado), ICM Handled by Host System (ICM manejado por el sistema host), ICM handled by Printer (ICM manejado por la impresora) y ICM Handled by Printer (ICM manejado por la impresora) con calibración de impresora. Consulte la ayuda online para obtener más información de cada uno de estos ajustes.

ICM Intent (Procesamiento ICM)

Especifica la manera en la que se deben tratar las imágenes en color para producir la mejor impresión. Las opciones son **Graphics (Gráficos)** (gráficos, colores brillantes), **Pictures (Imágenes)** (fotos), **Proof** ((impresión con una tinta específica de color) y **Match (Coincidencia)** (vista previa de los ajustes de color de otra impresora).

Scaling (Escala)

Este ajuste permite reducir o aumentar el tamaño de la imagen que se va a imprimir. Puede introducir cualquier porcentaje entre 1% y 1.000%. Para reducir el tamaño de la imagen, introduzca un porcentaje inferior a 100%. Para agrandar la imagen, especifique un porcentaje superior a 100%. Si puede reducir o aumentar el tamaño de la imagen en la aplicación desde la que va a imprimir, hágalo de este modo y no a través del controlador de impresora.

TrueType Font

Especifique el modo de imprimir las fuentes TrueType en el documento. Seleccione **Substitute with Device Font (Sustituir con fuentes de dispositivo)** para usar fuentes equivalentes de PostScript para imprimir documentos que contienen fuentes de TrueType. Seleccione **Download as Soffont (Descargar como fuente transferible)** para descargar las fuentes TrueType en la impresora en lugar de usar las fuentes de PostScript.

Advanced Printing Features (Funciones de impresión avanzadas)

Seleccione esta opción para activar las funciones de impresión avanzadas. Las opciones son **Enabled (Activada)** y **Disabled (Desactivada)**.

Opción PostScript Output (Salida PostScript)

Especifique el formato de los archivos PostScript. Las opciones son Optimize for speed (Optimizar velocidad), Optimize for portability (Optimizar portabilidad), Encapsulated PostScript (EPS) [PostScript encapsulado (EPS)] y Archive format (Archivar formato). Consulte la ayuda online para obtener más información de cada uno de estos formatos.

Opción TrueType Font Download (Descarga de fuentes True Type)

Especifique el modo de imprimir las fuentes TrueType en el documento. Las opciones son Automatic (Automática), Outline (Hueca) (fuente hueca escalable), Bitmap (Mapa de bits) (fuente de mapa de bits) y Native TrueType (Native True Type) (fuente hueca).

PostScript Language Level (Nivel de lenguaje PostScript)

Especifique el nivel de lenguaje PostScript. Las opciones son 1, 2 y 3.

Send PostScript Error Handler (Enviar controlador de error de PostScript)

Especifique esta opción para que la impresora imprima una página con mensajes de error de PostScript cuando se produzca un error en un trabajo de impresión. Las opciones son Yes (Sí) y No (No).

Mirrored Output (Salida en formato de espejo)

Especifique si desea realizar una impresión en espejo, invirtiendo las coordenadas horizontales de la imagen. Las opciones son Yes (Sí) y No (No).

RItech

Seleccione esta opción para usar RItech al imprimir. RItech mejora el aspecto de las líneas, gráficos y texto impresos. Las opciones son On (Activar) y Off (Desactivar).

Modo Toner Save (Ahorro Tóner)

Seleccione esta opción para usar el modo Toner Save (Ahorro tóner) al imprimir. Cuando se activa el modo Toner Save (Ahorro tóner), la impresora utiliza menos del 50% del tóner que utilizaría normalmente. Las opciones son On (Activar) y Off (Desactivar).

Uso de la ayuda online

La ayuda online también podrá ayudarle con los ajustes del controlador de impresora. Hay dos opciones de ayuda online. Haga clic en **Help (Ayuda)** para obtener ayuda acerca del procedimiento que hay que seguir en los ajustes. Si quiere obtener ayuda acerca de un elemento en particular, haga clic en el icono “?” situado en la esquina superior derecha de la barra de título del cuadro de diálogo y, a continuación, en el nombre del ajuste sobre el que desea obtener más información. Aparecerá una explicación sobre el ajuste y sus opciones.

Función Reserve Job (Reservar Trabajo)

Una impresora instalada con la unidad de disco duro opcional puede usar la función Reserve Job (Reservar Trabajo). Esta función hace posible enviar datos de impresión desde un ordenador al disco duro compartido de la impresora y guardarlos para imprimirlos más tarde. Los datos de impresión se podrán imprimir directamente desde el panel de control de la impresora.

La función Reserve Job (Reservar Trabajo) tiene las cuatro características siguientes:

Opción Reserve Job (Reservar trabajo)	Descripción
Reimprimir Trabajo	Imprimir el trabajo de forma inmediata, así como almacenarlo para volver a imprimirlo más adelante.
Verificar Trabajo	Imprimir una copia de forma inmediata para verificar el contenido antes de imprimir varias copias.
Trabajo Almacenado	Guardar el trabajo de impresión sin imprimirlo.
Trabajo Confidencial	Especificar una contraseña para el trabajo de impresión y guardarlo para imprimirlo más tarde.

4

Nota:

- Consulte la *Guía de referencia de la impresora para obtener información más detallada acerca del uso de la función Reserve Job (Reservar Trabajo)*.
- Esta función no está disponible si la unidad de disco duro opcional no está instalada en la impresora.
- Cuando se seleccionen varias copias, active la función *Collate (Combinar)* en el ajuste correspondiente del controlador de la impresora. Cuando realiza copias impresas mediante el panel de control debe especificar en primer lugar el número necesario de copias y comenzar después el trabajo de impresión.
- La función *Reserve Job (Reservar Trabajo)* no está disponible cuando imprime usando el protocolo *AppleTalk* en *Windows 2000* y *NT 4.0*. Cuando utilice este protocolo no use esta función. Use cualquier otro protocolo que no sea *AppleTalk* para utilizar la función *Reserve Job (Reservar Trabajo)*.

- ❑ *Asegúrese de desactivar la casilla de verificación Job Management (Administración de trabajos) en la hoja Job Settings (Ajustes del trabajo) cuando quiera que los datos se obtengan como archivo PS. La casilla de verificación Job Management (Administración de trabajos) estará activada por defecto de forma que la información del trabajo estará ligada a los datos de impresión cuando se envíe a la impresora.*

Uso de la función Reserve Job (Reservar trabajo)

Los ajustes de la función Reserve Job (Reservar Trabajo) se llevan a cabo en el controlador de impresora PostScript. Siga las instrucciones que se indican a continuación para definir los ajustes de la función Reserve Job (Reservar Trabajo):

Nota:

*La función Reserve Job (Reservar Trabajo) sólo estará disponible si la unidad de disco duro opcional está instalada en la impresora. El ajuste Hard Disk Option (Opción disco duro) debe configurarse como **Installed (Instalado)** en el controlador de impresora de PostScript para que la función Reserve Job (Reservar Trabajo) esté disponible en Windows XP, 2000 y NT 4.0. Antes de usar esta función, asegúrese de que el ajuste de disco duro esté configurado como **Installed (Instalado)** en la hoja Device Options (Opciones del dispositivo) en el controlador de impresora o, si no, en el ajuste Installable Option (Opciones instalables) en la hoja Device Settings (Configuración de dispositivo). Este ajuste no está disponible en Windows Me, 98 y 95.*

Siga los pasos que se indican a continuación para usar la función Reserve Job (Reservar Trabajo) al imprimir desde cualquier aplicación:

1. Haga clic en Print (Imprimir) en el menú File (Archivo) de la aplicación.
2. Haga clic en el botón Properties (Propiedades) y en la ficha Job Settings (Ajustes del trabajo).

3. Especifique los ajustes deseados de Reserve Job (Reservar Trabajo) en el cuadro de diálogo que aparece.
4. Al imprimir varias copias, active la casilla de verificación Collated (Compilado) en los ajustes avanzados del controlador de la impresora.
5. Cuando haya terminado de definir los ajustes, haga clic en el botón Print (Imprimir).

Nota:

Consulte la *Guía de referencia de la impresora para obtener información detallada acerca de los ajustes específicos de la hoja Job Settings (Ajustes del trabajo)*.

Uso de AppleTalk en Windows 2000 o Windows NT 4.0

Utilice la siguiente configuración si el equipo funciona con Windows 2000 o Windows NT 4.0 y la impresora está conectada a través de un interface de red con el protocolo AppleTalk:

- Utilice SelecType para establecer el elemento de red del modo de emulación en PS3. Mediante la configuración Auto (Automática) predeterminada se imprimirá una página adicional innecesaria.
- En la hoja Device Settings (Configuración del dispositivo) del cuadro de diálogo Properties (Propiedades) de la impresora, asegúrese de que SEND CTRL-D Before Each Job (ENVIAR CTRL-D Antes de Cada Trabajo) y SEND CTRL-D After Each Job (ENVIAR CTRL-DE Después de Cada Trabajo) están configurados como No.
- TBCP (Tagged binary communications protocol, Protocolo de comunicaciones binarias con referencia) no se puede utilizar como ajuste de Output Protocol (Protocolo de salida).

Uso del software de impresora PostScript (Macintosh)

Acerca del controlador de impresora PostScript

El controlador de impresora PostScript 3 permite imprimir documentos con formato para impresoras PostScript. Se incluyen 17 fuentes escalables. La compatibilidad con IES (Intelligent Emulation Switch; Conmutación de emulación inteligente) y SPL (Shared Printer Language; Lenguaje de impresora compartida) permite cambiar de modo PostScript a otras emulaciones y viceversa a medida que los datos de impresión se reciben en la impresora.

Requisitos del sistema

La impresora debe reunir los siguientes requisitos de sistema para poder utilizar el controlador de impresora de Adobe PostScript 3.

Nota:

El equipo debe tener al menos 8 MB de espacio libre en el disco duro.

Los equipos Macintosh a los que se conecte la impresora deben utilizar los sistemas operativos Mac OS 8.6, 9.x, o Mac OS X ver. 10.2.4 o posterior.



Precaución:

- ❑ *no instale el controlador de impresora de Adobe PostScript 3 en un equipo que utilice el sistema 8.5 o anterior. La instalación del controlador de impresora PostScript en sistemas más antiguos puede dañarlos.*

- ❑ *El controlador de impresora de Adobe PostScript 3 no se puede utilizar en equipos de Macintosh 68K.*

Nota:

- ❑ *Al imprimir a través de un puerto USB desde un Power Macintosh que utilice Mac 8.6 o 9.x, debe configurarse la impresora para manejar datos ASCII. Para especificar esta configuración, seleccione **Print (Imprimir)** desde el menú **File (Archivo)** de la aplicación que esté utilizando y seleccione el nombre de la aplicación desde las opciones disponibles en el cuadro de diálogo **Print (Imprimir)**. En la página de opciones de configuración que aparece, seleccione **ASCII** para la configuración de formato de datos. El nombre de la opción varía según las aplicaciones, pero a menudo se llama **Encoding (Codificación)** o **Data (Datos)**.*

- ❑ *Para obtener los mejores resultados, debería conectar la impresora directamente al puerto USB de su ordenador. Si tiene que usar varios hubs USB, le recomendamos que conecte su impresora al hub del primer nivel.*

Uso del controlador de impresora de PostScript con Macintosh

Usuarios de sistemas operativos Mac 8.6 o 9.x

Instalación del controlador de impresora

El programa **Installer** incluido en el CD-ROM del software de la impresora instala el controlador de impresora de PostScript. Antes de instalar el controlador de impresora, asegúrese de que el disco duro cuenta al menos con 3,1 MB de espacio libre.

El programa instalador cuenta con dos métodos de instalación: Easy Install (Instalación simple) y Custom Install (Instalación personalizada).

La instalación simple instala todos los archivos necesarios para usar el controlador de impresora PostScript. Normalmente, debería utilizar el método Easy Install (Instalación simple), puesto que garantiza que todos los archivos necesarios se copien y que el ordenador esté listo para funcionar a pleno rendimiento con el controlador PostScript.

Custom Install (Instalación personalizada) instala únicamente los archivos que especifique. Tal vez desee utilizar el método Custom Install (Instalación personalizada) si tiene poco espacio en el disco duro y desea instalar únicamente los archivos absolutamente indispensables. Sin embargo, si tiene bastante espacio libre en el disco duro, se recomienda escoger el método Easy Install (Instalación simple).


Easy Install (Instalación simple)

Si el equipo Macintosh inicia aplicaciones automáticamente (como un antivirus) al encenderse, salga de las aplicaciones antes de ejecutar el programa de instalación.

Siga estos pasos para instalar el controlador de impresora PostScript:

1. Encienda el Macintosh si no está encendido.
2. Inserte el CD-ROM de software de la impresora en la unidad de CD-ROM.
3. Haga doble clic en el icono del CD-ROM y en Adobe PS, Mac OS9 y English en este orden.
4. Haga doble clic en AdobePS 8.7 y, a continuación, en AdobePS Installer.

5. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla hasta que aparezca la pantalla de instalación.
6. Seleccione Easy Install (Instalación simple) y haga clic en Install (Instalar).



7. Cuando termine la instalación, haga clic en Restart (Reiniciar) para reiniciar el ordenador.

Esto completa la instalación del controlador de impresora. Ahora tendrá que seleccionar el controlador de impresora, tal y como se describe en la próxima sección.

Si está conectando dos o más impresoras EPSON del mismo modelo que utilicen AppleTalk y desea cambiar el nombre de la impresora, consulte la *Guía de red* suministrada con la impresora.

Instalación personalizada

Si el equipo Macintosh inicia aplicaciones automáticamente (como un antivirus) al encenderse, salga de las aplicaciones antes de ejecutar el programa de instalación.

Para llevar a cabo una Custom Install (Instalación personalizada), en la que especifique qué archivos desea instalar, siga los pasos 1 a 5 del método Easy Install (Instalación simple) (consulte la sección anterior) y, a continuación, haga lo siguiente:

1. Seleccione Custom Install (Instalación personalizada).
2. Seleccione los elementos que desea instalar.



Nota:

*Si desea obtener información sobre un elemento particular, haga clic en el icono situado a la derecha de cada elemento **I**.*

3. Haga clic en Install (Instalar).
4. Cuando termine la instalación, haga clic en OK (OK).
5. Reinicie el equipo.

Esto completa la instalación del software de impresora. Ahora tendrá que seleccionar el controlador de impresora, tal y como se describe en la próxima sección.

Si no puede imprimir después de una Custom Install (Instalación personalizada), lleve a cabo la Easy Install (Instalación simple) para copiar todos los archivos necesarios en el equipo.

Si está conectando dos o más impresoras del mismo modelo que utilicen AppleTalk y desea cambiar el nombre de la impresora, consulte la *Guía de red* suministrada con la impresora.

Selección de la impresora cuando está conectada mediante una conexión USB

Si la impresora está conectada al ordenador a través de un puerto USB, no podrá seleccionar la impresora desde Chooser (Selector). Tendrá que iniciar la Utilidad Impresora Escritorio de Apple y registrar la impresora como una impresora de escritorio. La Utilidad Impresora Escritorio se instala automáticamente cuando instala el controlador de impresora de Adobe PostScript. La impresora de escritorio se crea a través del siguiente procedimiento:

Nota:

- ❑ *Al imprimir a través de un puerto USB desde un Power Macintosh que utilice Mac 8.6 o 9.x, debe configurarse la impresora para manejar datos ASCII. Para especificar esta configuración, seleccione **Print (Imprimir)** desde el menú **File (Archivo)** de la aplicación que esté utilizando y seleccione el nombre de la aplicación desde las opciones disponibles en el cuadro de diálogo **Print (Imprimir)**. En la página de opciones de configuración que aparece, seleccione **ASCII** para la configuración de formato de datos. El nombre de la opción varía según las aplicaciones, pero a menudo se llama **Encoding (Codificación)** o **Data (Datos)**.*
- ❑ *Para obtener los mejores resultados, debería conectar la impresora directamente al puerto USB de su ordenador. Si tiene que usar múltiples hubs USB, le recomendamos que conecte su impresora al hub del primer nivel.*

- ❑ *No se puede llevar a cabo la impresión dúplex manual si la impresora está conectada al Macintosh a través de un puerto USB. En este caso, no seleccione Print on Both Sides (Imprimir en ambas caras) en la página de opciones de configuración Layout (Composición) del cuadro de diálogo Print (Imprimir).*

Siga estos pasos para seleccionar la impresora:

1. Inicie la Utilidad Impresora Escritorio.
La Utilidad Impresora Escritorio está ubicada en la carpeta AdobePS Components (Componentes AdobePS) del Macintosh HD tras hacer una Easy Install (Instalación simple) del controlador de impresora.




Utilidad Impresora Escritorio


2. Aparecerá un cuadro de diálogo como el que se muestra a continuación. Seleccione AdobePS en el menú emergente With (Con), haga clic en Printer (USB) (Impresora (USB)) en la lista Create Desktop (Crear icono de escritorio para) y haga clic en OK (OK).




- Haga clic en Change (Cambiar) en USB Printer Selection (Selección de impresora USB) en el cuadro de diálogo que aparece para seleccionar la impresora. Se mostrará el siguiente cuadro de diálogo, en el que aparecerá una lista de las impresoras USB conectadas. Seleccione la impresora en la lista y haga clic en OK (OK).



- Haga clic en Auto Setup (Automática) para seleccionar el archivo de descripción de impresora PostScript (PPD). Cuando se selecciona un archivo PPD, el nombre seleccionado de la impresora aparecerá bajo el icono de impresora. Si el nombre de la impresora no es correcto, haga clic en Change (Cambiar), y seleccione el archivo PPD correcto. Los archivos PPD están ubicados en System Folder\Extensions\Printer Descriptions.



- Después de seleccionar la impresora USB y el archivo PPD, haga clic en **Create (Crear)** en la parte inferior del cuadro de diálogo. El icono de la impresora USB se mostrará en el escritorio.



A partir de ahora podrá imprimir con la impresora conectada al ordenador mediante un puerto USB. Use el Chooser (Selector) si desea imprimir con una impresora que utilice AppleTalk.

Selección de la impresora en un entorno de red


Si la impresora está conectada a través de un interface de Ethernet o de una tarjeta de red opcional, selecciónela en Chooser (Selector), tal y como se describe a continuación.

Nota:

Si la impresora está conectada al ordenador mediante un puerto USB, consulte la sección anterior titulada "Selección de la impresora cuando está conectada mediante una conexión USB" en la página 142 para recibir más información sobre cómo seleccionar la impresora.

Siga estos pasos para seleccionar la impresora:

1. En el menú Apple, seleccione **Chooser (Selector)**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Chooser (Selector)**.



2. Asegúrese de que **AppleTalk** esté activo.
3. Haga clic en el icono de **AdobePS** para seleccionarlo. El nombre de la impresora aparece en el cuadro **Select a Printer Port (Seleccionar el puerto de impresora)**.

Nota:

De forma predeterminada, la dirección MAC de seis dígitos se muestra después del nombre de la impresora si ésta está conectada mediante una tarjeta de red opcional. Consulte el manual de la tarjeta de red para obtener más información.

4. Haga clic en el nombre de la impresora para seleccionarla. Aparece el botón **Create (Crear)**.

Nota:

*Si el ordenador está conectado a más de una zona **AppleTalk**, haga clic en la zona **AppleTalk** a la que esté conectada la impresora en la lista **AppleTalk Zones (Zonas AppleTalk)**.*

5. Haga clic en Create (Crear).

Aparecerá un mensaje que le indicará el final de la instalación. Volverá a mostrarse el cuadro de diálogo Chooser (Selector). (El botón Create (Crear) se convierte en el botón Setup (Instalación).)

Para confirmar que la instalación se realizó satisfactoriamente, haga clic en Setup (Instalación) en el cuadro de diálogo Chooser (Selector) y, a continuación, en Printer Info (Información) y Configure (Configurar) para comprobar la configuración.



Si la configuración no se ha completado correctamente, siga los pasos que se detallan a continuación:

1. Vuelva al cuadro de diálogo mostrado anteriormente.
2. Haga clic en Select PPD (Seleccionar PPD). Aparecerá el cuadro de diálogo de selección de PPD.

3. Seleccione el modelo de impresora y, a continuación, haga clic en **Select** (Seleccionar).

Si necesita cancelar la instalación del PPD seleccionado, haga clic en **Cancel** (Cancelar). Para intentar instalar la impresora otra vez, repita el paso 5.

Nota:

Si QuickDrawGX está instalado, debe apagarlo en Extensions Manager (Gestor de extensiones) antes de poder utilizar el controlador de impresora Adobe PostScript.

Cambio de los valores de configuración de la impresora

Puede cambiar o actualizar fácilmente los valores de configuración de la impresora. Incluyen la cantidad de memoria instalada y determinan si las opciones como la unidad dúplex y las bandejas inferiores se instalan en la impresora o no.

Siga estos pasos para cambiar los valores de configuración de la impresora:

1. Seleccione la impresora en el escritorio.
2. Haga clic en el menú **Printing** (Imprimir) y seleccione **Change Setup** (Cambiar configuración).
3. Cambie la configuración mediante los menús emergentes.

Ayuda en globos al utilizar el controlador de la impresora

Puede utilizar la ayuda en globos para llevar a cabo los ajustes del controlador de impresora.

Siga los pasos que se indican a continuación para utilizar la ayuda en globos cuando se muestran los cuadros de diálogos Print (Imprimir) o Page Setup (Configurar página):

1. Haga clic en el menú Help (Ayuda) y seleccione Show Balloons (Mostrar globos).
2. Coloque el cursor sobre el elemento con el que necesita ayuda. La información sobre el elemento se muestra dentro de un globo flotante.

Para cerrar la ayuda en globos, haga clic en el menú Help (Ayuda) y a continuación seleccione Hide Balloons (Ocultar globos).

Ajustes del controlador de impresora


El controlador de impresora le permite cambiar la configuración para su trabajo de impresión. Se puede acceder a la configuración del controlador de impresora desde los cuadros de diálogo Page Setup (Configurar página) y Print (Imprimir) de la aplicación desde la que imprime. Los distintos ajustes están agrupados bajo Page Setup (Configurar página) y Print (Imprimir) de la siguiente manera:

- ❑ Cuadro de diálogo Page Setup (Configurar página): Aquí pueden encontrarse los ajustes que afectan a los atributos de la página que se va a imprimir, como el tamaño de papel, la orientación y los márgenes.
- ❑ Cuadro de diálogo Print (Imprimir): aquí pueden encontrarse los demás ajustes de impresión, como el origen de papel, la resolución y otros ajustes PostScript.

Los ajustes disponibles pueden variar dependiendo de la aplicación.

Cuadro de diálogo Page Setup (Configurar página)

Cuando selecciona Page Setup (Configurar página) en el menú File (Archivo) de la aplicación, aparece el cuadro de diálogo siguiente. El cuadro de diálogo que vea puede ser ligeramente distinto, dependiendo de la aplicación. Hay cuatro páginas de opciones de configuración en este cuadro de diálogo: Page Attributes (Atributos de página), Watermark (Marca de fondo), PostScript Options (Opciones PostScript) y Custom Page Default.



La configuración y los botones que aparecen en el cuadro de diálogo Page Setup (Configurar página) se explican a continuación.

Cancel (Cancelar)

Haga clic en este botón para salir del cuadro de diálogo sin guardar los cambios que hizo.

Page Attributes (Atributos de página)

Papel

Seleccione el tamaño deseado de papel en el menú emergente Paper (Papel). Este ajuste debe coincidir con el tamaño del papel cargado en la impresora. Los tamaños de papel disponibles variarán en función de la impresora. La opción predeterminada es A4 o Letter, dependiendo del país donde haya adquirido la impresora.

Orientation (Orientación)

Especifique si la página se va a imprimir con orientación vertical u horizontal.

Scale (Escala)

Este ajuste permite reducir o aumentar el tamaño de la imagen que se va a imprimir. Puede introducir cualquier porcentaje entre 25% y 400%. La opción predeterminada es 100%. Para reducir el tamaño de la imagen, introduzca un porcentaje inferior a 100%. Para agrandar la imagen, especifique un porcentaje superior a 100%. Sin embargo, si puede reducir o aumentar el tamaño de la imagen en la aplicación desde la que va a imprimir, hágalo así y no a través del controlador de impresora.

Folleto

Seleccione la casilla de verificación para imprimir dos páginas de documento en una sola hoja de papel. Cuando la hoja esté doblada por la mitad, formará un folleto. Puede ajustar la orientación de la página tanto de izquierda a derecha como de arriba abajo.

Marca de fondo

None (Desactivado)

Este botón de radio está seleccionado de forma predeterminada e indica que el trabajo de impresión se efectuará sin ninguna marca de fondo.

First (Primera)

Seleccione este botón de radio si desea que la marca de fondo seleccionada se imprima únicamente en la primera página del documento.

Todas

Seleccione este botón de radio si desea que la marca de fondo seleccionada se imprima en todas las páginas del documento.

PICT

Seleccione este botón de radio para mostrar todas las marcas de fondo disponibles en formato PICT en el menú emergente Watermark (Marca de fondo).

EPS

Seleccione este botón de radio para mostrar todas las marcas de fondo disponibles en formato EPS en el menú emergente Watermark (Marca de fondo).

TEXT

Seleccione este botón de radio para mostrar todas las marcas de fondo disponibles en formato TEXT en el menú emergente Watermark (Marca de fondo).

Foreground (Primer plano)

Seleccione esta casilla de verificación si desea que la marca de fondo seleccionada se imprima en primer plano, esto es, sobre el texto del documento y los gráficos.

Save With Document (Guardar con documento)

Seleccione esta casilla de verificación si desea guardar la marca de fondo con el documento para futuras impresiones.

Edit (Editar)

Haga clic en este botón para modificar los contenidos de la marca de fondo seleccionada. Sólo se pueden modificar las marcas de fondo con formato TEXT. Este botón está disponible sólo cuando está seleccionado el botón de radio TEXT.

Opciones de PostScript

Efectos visuales

Flip Horizontal (Voltear horizontalmente)

Seleccione esta casilla de verificación si desea girar la imagen impresa horizontalmente en la página.

Voltear verticalmente

Seleccione esta casilla de verificación para girar la imagen impresa verticalmente en la página.

Invertir imagen

Seleccione esta casilla de verificación para invertir la imagen o el texto de la página de forma que las áreas negras se vuelvan blancas y viceversa.

Imagen y texto

Substitute Fonts (Sustituir fuentes)

Seleccione esta casilla de verificación para permitir que la impresora sustituya fuentes durante la impresión.

Smooth Text (Texto suave)

Seleccione esta casilla de verificación para mejorar la apariencia de las fuentes del mapa de bits.

Smooth Graphics (Gráficos suaves)

Seleccione esta casilla de verificación para mejorar la apariencia de los gráficos impresos suavizando los bordes recortados.

Alineación de precisión de mapas de bits

Seleccione esta casilla de verificación para reducir el documento impreso si desea corregir distorsiones que en ocasiones se producen en gráficos impresos de mapas de bits.

Unlimited Downloadable Fonts (Fuentes descargables ilimitadas)

Seleccione esta casilla de verificación si desea utilizar un gran número de fuentes descargables en un documento. Este ajuste puede ralentizar la impresión.

Custom Page Default (Página predeterminada personalizada)

Unidades

Seleccione la unidad con la que desea trabajar cuando personalice la página. Las opciones son cm, pulgadas y puntos.

Menú emergente Paper size (Tamaño papel)

Este menú emergente muestra automáticamente el tamaño de papel seleccionado en la página de configuración Page Attributes (Atributos de página). Puede cambiar el tamaño de papel haciendo clic en el menú y seleccionando el tamaño de papel que desea personalizar.

Tamaño del papel

Introduzca los valores deseados de Width (Anchura), Height (Altura) Offset (Márgenes) para la página personalizada.

Límites de PPD

Haga clic en el menú emergente y seleccione los distintos atributos para ver los valores mínimos y máximos permitidos por el archivo PPD seleccionado (PostScript Printer Description; descripción de impresora de PostScript).

Márgenes

Especifique los valores deseados de márgenes superior, inferior, izquierdo y derecho.

Custom Page Name (Nombre de página personalizada)

Introduzca un nombre para la página personalizada que está creando.

Eliminación


Haga clic para borrar la página personalizada seleccionada en el menú emergente de tamaño de papel. Este botón se ensombrece cuando se selecciona un tamaño de papel no personalizado.

Add (Añadir)

Haga clic en este botón para añadir la página personalizada que esté creando a la lista de tamaños de papel que puede seleccionar. Este botón se ensombrece si no se introduce ningún valor en el cuadro de texto Custom Page Name (Nombre de página personalizada).

Cuadro de diálogo Print (Imprimir)

Cuando selecciona Print (Imprimir) en el menú File (Archivo) de la aplicación, aparece el cuadro de diálogo que se muestra más adelante. El cuadro de diálogo que vea puede ser ligeramente distinto, dependiendo de la aplicación. Hay varias páginas de opciones de configuración en este cuadro de diálogo, como General (General), Background Printing (Impresión en segundo plano), Cover Page (Portada), Layout (Composición), Error Handling (Gestión de errores), PostScript Settings (Ajustes de PostScript) y Printer Setting (Ajustes de la impresora).



Los ajustes y los botones que aparecen en el cuadro de diálogo Print (Imprimir) se explican a continuación.

Cancel (Cancelar)

Haga clic en este botón para salir del cuadro de diálogo sin guardar los cambios que hizo.

Save Settings (Guardar ajustes)

Haga clic en este botón para guardar los cambios de los ajustes. Hasta que haga cambios adicionales y vuelva a hacer clic en este botón, los cambios guardados se utilizarán como los ajustes predeterminados de esta impresora.

General

Copies (Copias)

Especifique cuántas copias del documento desea imprimir. Introduzca cualquier número entre 1 (predeterminado) y 32.000. Seleccione la opción Collate (Combinar) cuando imprima varias copias de un documento de varias páginas, de forma que cada copia del documento se imprimirá con las páginas en orden. Seleccione la opción Reverse Order (Orden inverso) para imprimir el documento con las páginas en orden inverso (es decir, empezando por la última página).

Reverse Order (Orden inverso)

Seleccione esta casilla de verificación para invertir el orden de impresión.

Páginas

Todas

Seleccione este botón de radio para imprimir todas las páginas del documento.

From (Desde), To (Hasta)

Especifique el intervalo de páginas que desea imprimir. Los números disponibles se encuentran entre 1 y 32.000.

Paper Source (Origen Papel)

All pages from (Todas desde)

Seleccione el origen de papel para el trabajo de impresión. Las opciones son Auto Tray Select (Selección automática), MP Tray (MP tray), Cassette 1 (Bandeja 1), Cassette 2 (Bandeja 2), Cassette 3 (Bandeja 3), Manual Feed 1st Page (Alimentación manual 1ª página) y Manual Feed EachPage (Alimentación manual de todas las páginas). Sin embargo, en la práctica, los orígenes de papel disponibles variarán según las opciones instaladas.

First page from (Primera desde)

Seleccione el origen de papel para imprimir la primera página del documento.

Remaining from (El resto desde)

Seleccione el origen de papel para imprimir el resto del documento después de la primera página.

Nota:

- Sólo se pueden seleccionar Cassette 2 (Bandeja 2) y Cassette 3 (Bandeja 3) si la unidad de bandeja opcional correspondiente está instalada en la impresora.*
- Si está imprimiendo en un tamaño de papel personalizado creado en la página de opciones de configuración Custom Page Default (Personalizar página predeterminada) del cuadro de diálogo Page Setup (Configurar página), el papel debe suministrarse desde la MP Tray (MP Tray). Sólo se pueden seleccionar las opciones Auto Tray Select (Selección automática) y MP Tray (MP Tray).*

Background Printing (Impresión en segundo plano)

Impresión en

Foreground (no spool file) (En primer plano; sin archivos spool)

Seleccione este botón de radio para imprimir el documento en primer plano. Cuando selecciona este botón, no puede usar el equipo para otras operaciones mientras imprime.

Background (Segundo plano)

Seleccione este botón de radio para imprimir el documento en segundo plano. Cuando está seleccionado este botón, puede usar el ordenador para otras operaciones mientras imprime.

Tiempo de impresión

Urgent (Urgente)

Seleccione este botón de radio para dar al documento la máxima prioridad entre los trabajos de la cola de impresión.

Normal (Normal)

Seleccione este botón de radio para colocar el documento en la cola de impresión según el orden de recepción.

Print at (Imprimir en)

Seleccione este botón de radio para especificar una fecha y hora en la que imprimir el documento.

Put Document on Hold (Poner documento en espera)

Seleccione este botón de radio para mantener el documento en la cola de impresión sin imprimirlo.

Portada

Impresión de portada

None (Desactivado)

Seleccione este botón de radio si no quiere imprimir una portada.

Before Document (Antes del documento)

Seleccione este botón de radio para imprimir la portada como la primera página del documento.

After Document (Después del documento)

Seleccione este botón de radio para imprimir la portada como la última página del documento.

Origen de papel de la portada

Seleccione el origen de papel para la impresión de la portada. Las opciones son Same as document (Igual que el documento), MP Tray (MP tray), Cassette 1 (Bandeja 1), Cassette 2 (Bandeja 2), Cassette 3 (Bandeja 3), Manual Feed 1st Page (Alimentación manual 1ª página) y Manual Feed EachPage (Alimentación manual de todas las páginas). Sin embargo, en la práctica, los orígenes de papel disponibles variarán según las opciones instaladas.

Nota:

Sólo se pueden seleccionar Cassette 2 (Bandeja 2) y Cassette 3 (Bandeja 3) si la correspondiente unidad de bandeja opcional está instalada en la impresora.

Layout (Composición)

Pages per sheet (Páginas por hoja)

Especifique cuántas páginas del documento se imprimirán en una hoja de papel.

Dirección de la composición

Especifique si el documento se organizará de izquierda a derecha o de derecha a izquierda.

Border (Borde)

Especifique si el documento se imprime con un borde en torno a los extremos de la página. Las opciones son none (Ninguno), Single hairline (Hilo único), Single thin line (Línea fina única), Double hairline (Hilo doble) y Double thin line (Línea fina doble).

Print on Both Sides (Imprimir en ambas caras)

Seleccione esta casilla de verificación para imprimir en ambas caras del papel.

Nota:

Seleccione esta casilla de verificación únicamente cuando se haya hecho el ajuste necesario para la unidad dúplex. Consulte “Cambio de los valores de configuración de la impresora” en la página 148 para obtener más información.

Binding (Encuadernación)

Le permite seleccionar qué borde del documento se encuadernará.

Nota:

Este ajuste sólo está disponible cuando se selecciona la opción **Print on Both Sides** (Imprimir en ambas caras).

Transversal

Permite especificar la rotación del papel personalizado.

Nota:

este ajuste está disponible sólo cuando está seleccionado el papel personalizado.

Error Handling (Gestión de errores)

Si hay un error de PostScript:

No special reporting (No elaborar informe especial)

Cuando se seleccione este botón de radio, no se informará de los errores de PostScript.

Summarize on screen (Resumir en pantalla)

Cuando se seleccione este botón de radio, aparecerá un resumen de errores de PostScript en la pantalla.

Print detailed report (Imprimir informe detallado)

Cuando se seleccione este botón de radio, se imprimirá un informe detallado de errores de PostScript.

PostScript Settings (Ajustes de PostScript)

Format (Formato)

Seleccione el formato de archivo que desee que tenga el nuevo archivo. Las opciones son PostScript Job (Trabajo de PostScript), EPS Mac Standard Preview (Vista previa estándar Mac EPS), EPS Mac Enhanced Preview (Vista previa mejorada Mac EPS) y EPS No Preview (Sin vista previa EPS).

PostScript Level (Nivel de PostScript)

Seleccione el nivel de compatibilidad de PostScript para el archivo PostScript que contenga una descripción del documento. Las opciones son Level 1, 2 and 3 Compatible (Compatible con niveles 1, 2 y 3), Level 2 Only (Sólo nivel 2) y Level 3 Only (Sólo nivel 3).

Data Format (Formato de datos)

ASCII

Seleccione este botón de radio si piensa modificar el documento más adelante. El archivo se guardará como archivo ASCII o de texto.


Binary (Binario)

Seleccione este botón de radio para guardar el archivo como archivo binario. Los archivos binarios tienen habitualmente un tamaño más reducido que los archivos ASCII.

Font inclusion (Inclusión de fuentes)

Especifique el tipo de fuentes que desea incluir en el archivo. Las opciones son None (Ninguna), All (Todas), All But Standard 13 (Todas menos Standard 13) y All But Fonts in PPD file (Todas menos las del archivo PPD).

Print Setting (Ajuste de impresión)



Resolution (Resolución)

Seleccione la resolución con la que desea imprimir. Las opciones son Fast (Rápido) and Quality (Excelente). El ajuste Quality (Excelente) imprime a una resolución más elevada, pero el tiempo de impresión será mayor.

MediaType (Tipo Papel)

Seleccione el tipo de papel en que desea imprimir. Las opciones son Normal (Normal), Thick (Grueso), Transparency (Transparencia) y Extra Thick (Extra Grueso). Asegúrese de seleccionar el tipo de papel adecuado para evitar que la tinta se corra o se desperdicie.

Collate (Combinar)

Seleccione el botón de radio On (Activado) para imprimir varias copias del documento siguiendo el orden de las páginas. Si se selecciona None (Desactivado), cada página se imprimirá el número de veces especificado antes de que la página siguiente se imprima.

Nota:

Si activa la opción **Collate (Combinar)** aquí (seleccionando **On (Activado)**), no la configure en la propia aplicación.

Start Side for Duplex (Cara de inicio para dúplex)

Seleccione esta casilla de verificación para iniciar la impresión desde la segunda página, dejando la primera en blanco. Este ajuste sólo se activa cuando la casilla de verificación **Print on Both Sides (Imprimir en ambas caras)** de la página de opciones de configuración **Layout (Composición)**.

RITech

Seleccione esta casilla de verificación para utilizar RITech al imprimir. RITech mejora el aspecto de las líneas, gráficos y texto impresos.

Toner Save (Ahorro Tóner)

Seleccione esta casilla de verificación para utilizar Toner Save (Ahorro Tóner) al imprimir. Cuando se activa la función Toner Save (Ahorro Tóner), la impresora utiliza menos del 50% de tóner que utilizaría normalmente.

Usuarios del sistema operativo Mac X

Instalación del controlador de la impresora

El programa PS Installer, incluido en el CD-ROM del software de la impresora, instala el controlador de impresora de PostScript. Asegúrese de que no se esté ejecutando ninguna aplicación en el Macintosh antes de instalar el controlador de impresora. Si aplicaciones como el Print Center (Centro de impresión) se están ejecutando, el controlador de impresora no se podrá instalar correctamente.


Siga estos pasos para instalar el controlador de impresora:

1. Encienda el Macintosh si no está encendido.
2. Inserte el CD-ROM de software de la impresora en la unidad de CD-ROM.
3. Haga doble clic en el icono del CD-ROM y, a continuación, en Adobe PS.
4. Haga doble clic en Mac OS X y en Adobe PS. Aparece la ventana Authenticate (Autenticar). Asegúrese de introducir el nombre de usuario y la contraseña de administrador.


Nota:

Deberá iniciar sesión en el sistema operativo Mac X como administrador para poder realizar instalaciones de software.

5. En la pantalla de bienvenida, haga clic en Continue (Continuar) y siga las instrucciones de la pantalla.



6. Cuando aparezca la siguiente pantalla, haga clic en **Instalar** (Instalar).



7. Cuando termine la instalación, haga clic en **Close** (Cerrar).

De esta forma, termina la instalación del controlador de impresora de PostScript 3. Ahora deberá seleccionar la impresora tal y como se describe en la próxima sección.

Selección de la impresora

El procedimiento para seleccionar la impresora varía dependiendo del protocolo o la interface empleados para conectar la impresora al ordenador.

Nota:

- No puede utilizar FireWire para la conexión de impresora en modo PostScript 3. Aunque EPSON FireWire aparece en la lista emergente del interface, no se puede utilizar con el controlador de impresora de PostScript 3.*

- ❑ *Tendrá que hacer los ajustes de las opciones instaladas manualmente cuando la impresora se conecte mediante USB, impresión con IP o Rendezvous. Cuando la impresora se conecta mediante AppleTalk, el software de ésta realiza automáticamente los ajustes*

AppleTalk

Siga estos pasos para seleccionar la impresora cuando se conecta mediante AppleTalk:

1. Vaya a la carpeta Utilities (Utilidades) situada en la carpeta Applications (Aplicaciones) y haga doble clic en Print Center (Centro de impresión). Aparece la ventana Printer List (Lista de impresoras).




Nota:

Si inicia el Print Center (Centro de impresión) por primera vez o si aún no se ha añadido ninguna impresora al Print Center (Centro de impresión), aparece la siguiente pantalla:



Haga clic en Add (Añadir) y vaya al paso 3.

- Haga clic en Add (Añadir) en la ventana Printer List (Lista de impresoras) Otro modo de realizar esta operación consiste en seleccionar Add Printer (Agregar impresora) desde el menú Printers (Impresoras).
- En la ventana que aparece, elija AppleTalk en la lista emergente.



Nota:

Asegúrese de elegir AppleTalk. No elija EPSON AppleTalk, porque no se puede utilizar con el controlador de impresora de PostScript 3.

- Seleccione el nombre de la impresora en la lista Name (Nombre) y, a continuación, Auto Select (Autoselección) en la lista emergente Printer Model (Modelo de impresora).

Nota:

De forma predeterminada, se muestra la MAC address de seis cifras después del nombre de la impresora.

5. Haga clic en Add (Añadir). El programa de instalación inicia la comunicación con la impresora. Cuando se establece la comunicación y se termina la configuración, la impresora se añade automáticamente a la Printer List (Lista de impresoras).
6. Quit Print Center (Dejar centro de impresión).

IP Printing (Impresión con IP)

Siga estos pasos para seleccionar la impresora si se conecta utilizando IP Printing (Impresión con IP):

Nota:

Asegúrese de especificar ASCII como el formato de datos de la aplicación. Los datos binarios no se pueden imprimir adecuadamente al utilizar la impresión con IP.

1. Vaya a la carpeta Utilities (Utilidades) situada en la carpeta Applications (Aplicaciones) y haga doble clic en Print Center (Centro de impresión). Aparece la ventana Printer List (Lista de impresoras).



Nota:

Si inicia el Print Center (Centro de impresión) por primera vez o si aún no se ha añadido ninguna impresora al Print Center (Centro de impresión), aparece la siguiente pantalla:



Haga clic en Add (Añadir) y vaya al paso 3.

2. Haga clic en Add (Añadir) en la ventana Printer List (Lista de impresoras) Otro modo de realizar esta operación consiste en seleccionar Add Printer (Agregar impresora) desde el menú Printers (Impresoras).
3. En la ventana que aparece, elija IP Printing (Impresión con IP) en la lista emergente.



Nota:

Asegúrese de elegir IP Printing (Impresión con IP). No elija EPSON TCP/IP, porque no se puede utilizar con el controlador de impresora de PostScript 3.

4. Introduzca la dirección IP de la impresora.

Nota:

Vea la guía de red o consulte al administrador de red para obtener más información sobre la dirección IP de la impresora.

5. Asegúrese de que la casilla de verificación Use default queue on server (Usar cola por defecto en el servidor) esté seleccionada.
6. Seleccione Epson en la lista emergente Printer Model (Modelo de impresora). Se muestra el cuadro Model Name (Nombre de modelo).
7. Seleccione el modelo de impresora en la lista Model Name (Nombre de modelo).
8. Haga clic en Add (Añadir). La dirección IP de la impresora se añade automáticamente como nombre de impresora a la Printer List (Lista de impresoras).
9. Seleccione la dirección IP de la impresora en la lista y, a continuación, Show Info (Mostrar información) en el menú Printers (Impresoras). Aparecerá el cuadro de diálogo Printer Info (Información de impresora).
10. Seleccione Installable Options (Opciones instalables) en la lista emergente y haga los ajustes necesarios.
11. Haga clic en Apply Changes (Aplicar cambios) y cierre el cuadro de diálogo Printer Info (Información de impresora).
12. Quit Print Center (Dejar centro de impresión).

USB

Siga estos pasos para seleccionar la impresora cuando esté conectada mediante una interface USB:

Nota:

- ❑ *Asegúrese de especificar PS3 como el modo de la impresora en el panel de control de la impresora para obtener unos resultados de impresión satisfactorios.*
 - ❑ *Asegúrese de seleccionar la impresora utilizando el procedimiento que se describe a continuación. La función Plug and Play selecciona automáticamente la impresora cuando la impresora esté conectada mediante una interface USB. Sin embargo, esta selección automática tal vez no funcione correctamente.*
1. Asegúrese de que la impresora esté conectada correctamente a la impresora con un cable USB y de que la impresora esté encendida.
 2. Vaya a la carpeta Utilities (Utilidades) situada en la carpeta Applications (Aplicaciones) y haga doble clic en Print Center (Centro de impresión).
Aparece la ventana Printer List (Lista de impresoras).




Nota:

Si inicia el Print Center (Centro de impresión) por primera vez o si aún no se ha añadido ninguna impresora al Print Center (Centro de impresión), aparece la siguiente pantalla.



Haga clic en Add (Añadir) y vaya al paso 3.

3. Haga clic en Add (Añadir) en la ventana Printer List (Lista de impresoras) Otro modo de realizar esta operación consiste en seleccionar Add Printer (Agregar impresora) desde el menú Printers (Impresoras).
4. En la ventana que aparece, elija USB en la lista emergente. El nombre de la impresora aparecerá automáticamente en la lista Name (Nombre).



Nota:

Asegúrese de elegir USB. No elija EPSON USB, porque no se puede utilizar con el controlador de impresora de PostScript 3.

5. Asegúrese de que su modelo de impresora esté seleccionado en la lista Printer Model (Modelo de impresora).

Nota:

Si su modelo de impresora no se selecciona automáticamente en la lista Printer Model (Modelo de impresora), tendrá que reinstalar el controlador de impresora de PostScript. Consulte "Instalación del controlador de la impresora" en la página 163 si desea obtener más instrucciones.

6. Haga clic en Add (Añadir). La impresora se añade automáticamente en la Printer List (Lista de impresoras).
7. Haga clic en el nombre de la impresora en la lista y seleccione Show Info (Mostrar información) en el menú Printers (Impresoras). Aparecerá el cuadro de diálogo Printer Info (Información de impresora).
8. Seleccione Installable Options (Opciones instalables) en la lista emergente y haga los ajustes necesarios.
9. Haga clic en Apply Changes (Aplicar cambios) y cierre el cuadro de diálogo Printer Info (Información de impresora).
10. Quit Print Center (Dejar centro de impresión).

Rendezvous

Hay dos formas de seleccionar la impresora cuando se conecta utilizando Rendezvous.

Nota:

Asegúrese de especificar ASCII como el formato de datos de la aplicación. Los datos binarios no se pueden imprimir correctamente al utilizar una conexión Rendezvous.

Selección en el centro de impresión

Siga estos para seleccionar la impresora desde el centro de impresión.

1. Vaya a la carpeta Utilities (Utilidades) situada en la carpeta Applications (Aplicaciones) y haga doble clic en Print Center (Centro de impresión).
Aparece la ventana Printer List (Lista de impresoras).



Nota:

Si inicia el Print Center (Centro de impresión) por primera vez o si aún no se ha añadido ninguna impresora al Print Center (Centro de impresión), aparece la siguiente pantalla.



Haga clic en Add (Añadir) y vaya al paso 3.

2. Haga clic en Add (Añadir) en la ventana Printer List (Lista de impresoras) Otro modo de realizar esta operación consiste en seleccionar Add Printer (Agregar impresora) desde el menú Printers (Impresoras).

3. En la ventana que aparece, seleccione Rendezvous en la lista emergente.



4. Seleccione la impresora en la lista Name (Nombre). El nombre de la impresora debería tener (PostScript) añadido al final.
5. Asegúrese de que su modelo de impresora esté seleccionado en la lista Printer Model (Modelo de impresora).

Nota:

Si su modelo de impresora no se selecciona automáticamente en la lista Printer Model (Modelo de impresora), tendrá que reinstalar el controlador de impresora de PostScript. Consulte “Instalación del controlador de la impresora” en la página 163 si desea obtener más instrucciones.

6. Haga clic en Add (Añadir). La impresora se añade automáticamente en la Printer List (Lista de impresoras).
7. Haga clic en el nombre de la impresora en la lista y seleccione Show Info (Mostrar información) en el menú Printers (Impresoras). Aparecerá el cuadro de diálogo Printer Info (Información de impresora).

8. Seleccione Installable Options (Opciones instalables) en la lista emergente y haga los ajustes necesarios.
9. Haga clic en Apply Changes (Aplicar cambios) y cierre el cuadro de diálogo Printer Info (Información de impresora).
10. Quit Print Center (Dejar centro de impresión).

Selección desde una aplicación

Siga estos pasos para seleccionar la impresora desde una aplicación.

1. Inicie una aplicación y seleccione Print (Imprimir) desde el menú File (Archivo).
2. En la ventana que aparece, seleccione Rendezvous Printer (Impresora Rendezvous) de la lista emergente Printer (Impresora).
3. En la lista de impresoras que aparece, seleccione su modelo de impresora.

Cambio de los valores de configuración de la impresora

Puede cambiar o actualizar fácilmente los valores de configuración de la impresora. Incluyen la cantidad de memoria instalada y determinan si las opciones como la unidad dúplex y las bandejas inferiores se instalan en la impresora o no.

Siga estos pasos para cambiar los valores de configuración de la impresora:

1. Vaya a la carpeta Utilities (Utilidades) situada en la carpeta Applications (Aplicaciones) y haga doble clic en Print Center (Centro de impresión).
Aparece la ventana Printer List (Lista de impresoras).
2. Seleccione la impresora en la lista.

3. Seleccione Show Info (Mostrar información) en el menú Printers (Impresoras). Aparecerá el cuadro de diálogo Printer Info (Información de impresora).
4. Haga los cambios necesarios en los ajustes y cierre el cuadro de diálogo.
5. Quit Print Center (Dejar centro de impresión).

Ajustes del controlador de la impresora

El controlador de impresora le permite cambiar la configuración para su trabajo de impresión. Se puede acceder a la configuración del controlador de impresora desde los cuadros de diálogo Page Setup (Configurar página) y Print (Imprimir) de la aplicación desde la que imprime. Los distintos ajustes están agrupados bajo Page Setup (Configurar página) y Print (Imprimir) de la siguiente manera:

- Cuadro de diálogo Page Setup (Configurar página): Aquí pueden encontrarse los ajustes que afecten a los atributos de la página que se va a imprimir, como el tamaño de papel, la orientación y los márgenes.
- Cuadro de diálogo Print (Imprimir): aquí pueden encontrarse los demás ajustes de impresión, como el origen de papel, la resolución y otros ajustes PostScript.

Los ajustes disponibles pueden variar dependiendo de la aplicación.

Cuadro de diálogo Page Setup (Configurar página)

Cuando selecciona Page Setup (Configurar página) en el menú File (Archivo) de la aplicación, aparece el cuadro de diálogo mostrado a continuación. Hay tres páginas de opciones de configuración en este cuadro de diálogo: Page Attributes (Atributos de página), Custom Page Default (Página predeterminada personalizada) y Summary (Resumen).

La configuración y los botones que aparecen en el cuadro de diálogo Page Setup (Configurar página) se explican a continuación.

Cancel (Cancelar)

Haga clic en este botón para salir del cuadro de diálogo sin guardar los cambios que hizo.

Page Attributes (Atributos de página)

Papel

Seleccione el tamaño deseado de papel en el menú emergente Paper (Papel). Este ajuste debe coincidir con el tamaño del papel cargado en la impresora. Los tamaños de papel disponibles variarán en función de la impresora. La opción predeterminada es A4 o Letter, dependiendo del país donde haya adquirido la impresora.

Orientation (Orientación)

Especifique si la página se va a imprimir con orientación vertical u horizontal.

Scale (Escala)

Este ajuste permite reducir o aumentar el tamaño de la imagen que se va a imprimir. Puede introducir cualquier porcentaje entre 25% y 400%. La opción predeterminada es 100%. Para reducir el tamaño de la imagen, introduzca un porcentaje inferior a 100%. Para agrandar la imagen, especifique un porcentaje superior a 100%. Sin embargo, si puede reducir o aumentar el tamaño de la imagen en la aplicación desde la que va a imprimir, hágalo así y no a través del controlador de impresora.

Custom Page Default (Página predeterminada personalizada)

Tamaño del papel

Introduzca los valores deseados de Width (Anchura) y Height (Altura) para la página personalizada.

Nota:

- ❑ Cuando use tamaño de papel personalizado, asegúrese de que los valores de anchura y altura que especifique no superen el tamaño de papel personalizado admitido por la impresora.
- ❑ Los datos de imagen tal vez no se impriman correctamente si utiliza un tamaño de papel personalizado.

Márgenes

Especifique los valores deseados de márgenes superior, inferior, izquierdo y derecho.

Custom Page Name (Nombre de página personalizada)

Introduzca un nombre para la página personalizada que está creando.

Summary (Resumen)

Muestra todos los valores de configuración en el cuadro de diálogo Page Setup (Configurar página).

Cuadro de diálogo Print (Imprimir)

Cuando selecciona Print (Imprimir) en el menú File (Archivo) de la aplicación, aparece el cuadro de diálogo Print (Imprimir). El cuadro de diálogo que vea puede ser ligeramente distinto, dependiendo de la aplicación. Hay varias páginas de opciones de configuración en este cuadro de diálogo, como Copies & Pages (Copias y páginas), Layout (Composición), Duplex (Dúplex), Output Options (Opciones de salida), Error Handling (Gestión de errores), Paper Feed (Alimentación de papel), Printer Features (Funciones de impresora) y Summary (Resumen).

Los ajustes y los botones que aparecen en el cuadro de diálogo Print (Imprimir) se explican a continuación.

Cancel (Cancelar)

Haga clic en este botón para salir del cuadro de diálogo sin guardar los cambios que hizo.

Save Settings (Guardar ajustes)

Haga clic en este botón para guardar los cambios de los ajustes. Hasta que haga cambios adicionales y vuelva a hacer clic en este botón, los cambios guardados se utilizarán como los ajustes predeterminados de esta impresora.

Preview (Vista previa)

Haga clic en este botón para ver cómo sería la imagen impresa.

Save AS PDF... (Guardar como PDF)

Haga clic en este botón para guardar las páginas especificadas como archivo PDF.

Copies & Pages (Copias y páginas)

Copies (Copias)

Especifique cuántas copias del documento desea imprimir. Introduzca cualquier número entre 1 (predeterminado) y 32,000. Seleccione la opción Collate (Combinar) cuando imprima varias copias de un documento de varias páginas, de forma que cada copia del documento se imprimirá con las páginas en orden.

Collated (Combinada)

Seleccione este botón de radio para imprimir varias copias del documento siguiendo el orden de las páginas. Si no se selecciona, cada página se imprime el número de veces especificado antes de que se imprima la página siguiente.

Nota:

Si activa la opción Collated (Combinada), no configure la opción Collate (Combinar) en la aplicación.

Páginas

Todas

Seleccione este botón de radio para imprimir todas las páginas del documento.

From (Desde), To (Hasta)

Especifique el intervalo de páginas que desea imprimir.

Layout (Composición)

Pages per sheet (Páginas por hoja)

Especifique cuántas páginas del documento se imprimirán en una hoja de papel.

Dirección de la composición

Especifique si el documento se organizará de izquierda a derecha o de derecha a izquierda.

Border (Borde)

Especifique si el documento se imprime con un borde en torno a los extremos de la página. Las opciones son none (Ninguno), Single hairline (Hilo único), Single thin line (Línea fina única), Double hairline (Hilo doble) y Double thin line (Línea fina doble).

Duplex (Dúplex)

Print on Both Sides (Imprimir en ambas caras)

Seleccione esta casilla de verificación para imprimir en ambas caras del papel.

Nota:

Seleccione esta casilla de verificación únicamente cuando se haya hecho el ajuste necesario para la unidad dúplex. Consulte "Cambio de los valores de configuración de la impresora" en la página 176 para obtener más información.

Binding (Encuadernación)

Le permite seleccionar qué borde del documento se encuadernará.

Nota:

Este ajuste sólo está disponible cuando se selecciona la opción Print on Both Sides (Imprimir en ambas caras).

Opciones de salida

Save as File (Guardar como archivo)

Seleccione esta casilla de verificación para crear un archivo PDF o PostScript.

Format (Formato)

Seleccione el formato del archivo que esté creando. Las opciones son: PDF y PostScript.

Error Handling (Gestión de errores)

PostScript Errors (Errores de PostScript)

No special reporting (No elaborar informe especial)

Cuando se seleccione este botón de radio, no se informará de los errores de PostScript.

Print detailed report (Imprimir informe detallado)

Cuando se seleccione este botón de radio, se imprimirá un informe detallado de errores de PostScript.

Alimentación de papel

All pages from (Todas desde)

Seleccione el origen de papel para el trabajo de impresión. Las opciones son Auto Tray Select (Selección automática), MP Tray (MP Tray), Cassette 1 (Bandeja 1), Cassette 2 (Bandeja 2), Cassette 3 (Bandeja 3), Manual Feed 1st Page (Alimentación manual 1ª página) y Manual Feed EachPage (Alimentación manual de todas las páginas). Sin embargo, en la práctica, los orígenes de papel disponibles variarán según las opciones instaladas.

First page from (Primera desde)

Seleccione el origen de papel para imprimir la primera página del documento.

Remaining from (El resto desde)

Seleccione el origen de papel para imprimir el resto del documento después de la primera página.

Nota:

- ❑ *Sólo se pueden seleccionar **Cassette 2 (Bandeja 2)** y **Cassette 3 (Bandeja 3)** si la correspondiente unidad de bandeja opcional está instalada en la impresora.*
- ❑ *Si está imprimiendo en un tamaño de papel personalizado creado en la página de opciones de configuración **Custom Page Default (Personalizar página predeterminada)** del cuadro de diálogo **Page Setup (Configurar página)**, el papel debe suministrarse desde la **MP Tray (MP Tray)**. Sólo se pueden seleccionar las opciones **Auto Tray Select (Selección automática)** y **MP Tray (Bandeja MF)**.*

Características de la impresora

Resolution (Resolución)

Seleccione la resolución con la que desea imprimir. Las opciones son **Fast (Rápido)** and **Quality (Excelente)**. El ajuste **Quality (Excelente)** imprime a una resolución más elevada, pero el tiempo de impresión será mayor.

RITech

Seleccione esta casilla de verificación para utilizar **RITech** al imprimir. **RITech** mejora el aspecto de las líneas, gráficos y texto impresos.

Toner Save (Ahorro Tóner)

Seleccione esta casilla de verificación para utilizar **Toner Save (Ahorro Tóner)** al imprimir. Cuando se activa la función **Toner Save (Ahorro Tóner)**, la impresora utiliza menos del 50% de tóner que utilizaría normalmente.

Image Protect (Protec. Imagen)

Seleccione esta casilla de verificación para dar prioridad a la calidad de la imagen impresa. Cuando esté seleccionada esta casilla, no se utiliza la compresión con pérdidas aunque haya problemas de memoria durante la impresión. Si esta casilla de verificación no se selecciona, la compresión con pérdidas se utiliza cuando los recursos de memoria son demasiado bajos.

MediaType (Tipo Papel)

Seleccione el tipo de papel en que desea imprimir. Las opciones son Normal (Normal), Thick (Grueso), Extra Thick (Extra Grueso) y Transparency (Transparencia). Asegúrese de seleccionar el tipo de papel adecuado para evitar que la tinta se corra o se desperdicie.

Summary (Resumen)

Muestra todos los valores de configuración en el cuadro de diálogo Print (Imprimir).

Cómo compartir la impresora

En esta sección se describe la manera de compartir la impresora en una red estándar de Windows.

Los ordenadores de una red pueden compartir la impresora que está directamente conectada a uno de ellos. El ordenador que está directamente conectado a la impresora es el servidor de impresión y los demás ordenadores son los clientes, que necesitan permiso para compartir la impresora con el servidor de impresión. Los clientes comparten la impresora a través del servidor de impresión.

De acuerdo con las versiones del sistema operativo Windows y sus derechos de acceso a la red, realice los ajustes necesarios del servidor de impresión y los clientes.

Configuración del servidor de impresión

- ❑ Para Windows Me, 98 ó 95, consulte “Configuración de la impresora como impresora compartida” en la página 186.
- ❑ Para Windows XP, 2000 o NT 4.0, consulte “Uso de un controlador adicional” en la página 188.

Configuración de los clientes

- ❑ Para Windows Me, 98 ó 95, consulte “Con Windows Me, 98 ó 95” en la página 196.
- ❑ Para Windows XP o 2000, consulte “Con Windows XP o 2000” en la página 198.
- ❑ Para Windows NT 4.0, consulte “Con Windows NT 4.0” en la página 202.

Nota:

- ❑ *Si comparte la impresora, defina EPSON Status Monitor 3 de manera que la impresora compartida se pueda supervisar desde el servidor de impresión. Consulte “Configurar Monitorizar Preferencias” en la página 74.*
- ❑ *Si el sistema operativo de su ordenador es Windows Me, 98 ó 95, haga doble clic en el icono Network (Red) del panel de control del servidor de impresión y asegúrese de que está instalado el componente “File and printer sharing for Microsoft Networks” (“Compartir archivos e impresoras para redes Microsoft”). A continuación, tanto en el servidor de impresión como en los clientes, asegúrese de que está instalado el “IPX/SPX-compatible Protocol” (“Protocolo compatible con IPX/SPX”) o el “TCP/IP Protocol” (“Protocolo TCP/IP”).*
- ❑ *El servidor de impresión y los clientes deben configurarse en el mismo sistema de red y deben estar previamente bajo la misma administración de red.*
- ❑ *Las capturas de pantalla de las páginas siguientes pueden diferir en función de la versión del sistema operativo Windows.*

Configuración de la impresora como impresora compartida

Si el sistema operativo del servidor de impresión es Windows Me, 98 ó 95, siga estos pasos para configurar la impresora como servidor de impresión:

1. Haga clic en Start (Inicio), seleccione Settings (Configuración) y haga clic en Control Panel (Panel de control).
2. Haga doble clic en el icono Network (Red).
3. Haga clic en File and Print Sharing (Compartir archivos e impresoras) en el menú Configuration (Configuración).

4. Active la casilla de verificación I want to be able to allow others to print to my printer(s) (Permitir que otros usuarios impriman con mis impresoras) y haga clic en OK (Aceptar).
5. Haga clic en OK (Aceptar) para aceptar los ajustes.


Nota:

- ❑ Cuando aparezca el mensaje "Insert the Disk" ("Inserte el disco"), inserte el CD-ROM de Windows Me, 98 ó 95 en el ordenador. Haga clic en OK (Aceptar) y siga las instrucciones de pantalla.
- ❑ Cuando aparezca el mensaje que solicita que se reinicie el ordenador, reinicielo y continúe con los ajustes. Consulte "Para los usuarios que reinicien el ordenador" en la página 187.

Para los usuarios que reinicien el ordenador

Siga los siguientes pasos si tuvo que reiniciar el ordenador al completar el procedimiento anteriormente descrito:

1. Haga doble clic en el icono Printers (Impresoras) del panel de control.
2. Haga doble clic con el botón derecho del ratón en el icono EPSON EPL-N3000 Advanced y, a continuación, seleccione Sharing (Compartir) en el menú que aparece.
3. Seleccione Shared As (Compartida como), introduzca el nombre en la casilla Share Name (Nombre del recurso compartido) y haga clic en OK (Aceptar). Escriba en Comentarios y Contraseña si es necesario.



Nota:

- ❑ *No utilice espacios o guiones para el nombre compartido o se producirá un error.*

- ❑ *Si comparte la impresora, defina EPSON Status Monitor 3 de manera que la impresora compartida se pueda supervisar en el servidor de impresión. Consulte “Configurar Monitorizar Preferencias” en la página 74.*

Tendrá que configurar los ordenadores cliente para que puedan usar la impresora en la red. Consulte las páginas siguientes para obtener detalles.

- ❑ *“Con Windows Me, 98 ó 95” en la página 196*
- ❑ *“Con Windows XP o 2000” en la página 198*
- ❑ *“Con Windows NT 4.0” en la página 202*

Uso de un controlador adicional

Si el sistema operativo del servidor de impresión es Windows 2000, XP o Windows NT 4.0, puede instalar controladores adicionales en el servidor. Los controladores adicionales son los controladores para los ordenadores cliente que tienen un sistema operativo diferente al del servidor.

Siga estos pasos para configurar un Windows XP, 2000 o Windows NT 4.0 como servidor de impresión y para instalar los controladores adicionales:

Nota:

- ❑ *Acceda a Windows XP, 2000, o Windows NT 4.0 como Administradores del dispositivo local.*

- ❑ *Si el sistema operativo del servidor de la impresora es Windows NT 4.0, únicamente se puede usar el controlador adicional con Service Pack 4 o superior.*


1. Para el servidor de impresión de Windows 2000 o NT 4.0, haga clic en **Start (Inicio)**, señale **Settings (Configuración)** y haga clic en **Printers (Impresoras)**.

Para el servidor de impresión de Windows XP, haga clic en **Start (Inicio)** y seleccione **Printers and faxes (Impresoras y faxes)**. En el caso de ser usuario de Windows XP Home Edition, seleccione en primer lugar **Control panel (Panel de control)** y después haga clic en **Printers and Faxes (Impresoras y faxes)**.


2. Haga doble clic con el botón derecho del ratón en el icono **EPSON EPL-N3000 Advanced y**, a continuación, seleccione **Sharing (Compartir)** en el menú que aparece.

Para Windows XP, si aparece el menú siguiente, haga clic en **Network Setup Wizard (Asistente para configuración de red)**. o Haga clic aquí se desea compartir impresoras sin ejecutar el asistente teniendo en cuenta los riesgos de seguridad que conlleva.


En todo caso, siga las instrucciones de pantalla.



3. Para un servidor de impresión de Windows 2000 o NT 4.0, seleccione el botón **Shared As (Compartida como)**, luego escriba el nombre en la casilla **Share Name (Nombre del recurso compartido)**.



Para el servidor de impresión de Windows XP, seleccione **Share this printer (Compartir esta impresora)** y escriba el nombre en la casilla **Share name (Nombre del recurso compartido)**.



Nota:

No utilice espacios o guiones para el nombre compartido, o se producirá un error.


4. Seleccione los controladores adicionales.

Nota:

*Si los ordenadores servidor y clientes utilizan el mismo sistema operativo, no necesita instalar controladores adicionales. Haga clic en **OK (Aceptar)** una vez realizado el paso 3.*

En el servidor de impresión Windows XP o NT 4.0

Seleccione el sistema operativo Windows en el que se están ejecutando los clientes. Por ejemplo, seleccione Windows 95 para instalar el controlador adicional para clientes Windows Me, 98 ó 95. Haga clic en OK (Aceptar).




Nota:

- ❑ *No hay que seleccionar Windows NT 4.0x86, porque ese controlador ya se ha instalado.*

- ❑ *No seleccione otros controladores adicionales que no sean Windows 95. Los demás controladores adicionales no están disponibles.*


En el servidor de impresión Windows XP o 2000

Haga clic en Controladores adicionales.



Seleccione la versión de Windows que usan los clientes y haga clic en OK (Aceptar).


Para clientes Windows Me, 98 ó 95.	Seleccione Intel Windows 95 ó 98 (y Me)
Para clientes Windows NT 4.0	Seleccione Intel Windows NT 4.0 ó 2000
Para clientes Windows XP ó 2000	Intel Windows 2000 (o XP) puede que esté ya seleccionado.



Nota:

- No tiene que instalar el controlador adicional para Intel Windows 2000 (o XP) solamente, porque este controlador está preinstalado.
- No seleccione otros controladores adicionales que no sean Intel Windows 95 ó 98 (y Me) e Intel Windows NT 4.0 ó 2000. Los demás controladores adicionales no están disponibles.

5. Cuando aparezca el mensaje, inserte en la unidad de CD-ROM el CD-ROM de software que se entrega con la impresora y haga clic en OK (Aceptar).
6. En función del mensaje, escriba los nombres de la unidad y la carpeta adecuados en los que se ubica el controlador de impresora para clientes y haga clic en OK (Aceptar). El mensaje que se muestre puede diferir en función del sistema operativo del cliente.



El nombre de la carpeta varía en función del sistema operativo que se use.

Sistema operativo del cliente	Nombre de la carpeta
Windows Me, 98 ó 95	\\<Lenguaje>WIN9X
Windows NT 4.0	\\<Lenguaje>WINNT40

Cuando instale los controladores en Windows XP o 2000, puede aparecer el mensaje “Digital Signature is not found.” (“No se encuentra la firma digital.”). Haga clic en Yes (Sí) (para Windows 2000), o en Continue Anyway (Continuar de todos modos) (para Windows XP), y continúe la instalación.

7. Si la instalación se realiza en Windows XP o 2000, haga clic en Close (Cerrar). Si la instalación se realiza en Windows NT 4.0, la ventana de propiedades se cierra automáticamente.

Nota:

Confirme las opciones siguientes cuando comparta la impresora.

- Asegúrese de definir EPSON Status Monitor 3 para que la impresora compartida se pueda supervisar en el servidor de impresión. Consulte “Configurar Monitorizar Preferencias” en la página 74.*
- Configure la seguridad para la impresora compartida (derechos de acceso para los clientes). Los clientes no pueden usar la impresora compartida sin derechos. Para obtener más información, consulte la ayuda de Windows.*

Tendrá que configurar los ordenadores cliente para que puedan usar la impresora en la red. Consulte las páginas siguientes para obtener más información:

- “Con Windows Me, 98 ó 95” en la página 196
- “Con Windows XP o 2000” en la página 198
- “Con Windows NT 4.0” en la página 202

Configuración para los clientes

Esta sección describe cómo se instala el controlador de impresora accediendo a la impresora compartida en una red.

Nota:

- ❑ *Para compartir la impresora en una red Windows, tendrá que configurar el servidor de impresión. Para obtener más información, consulte “Configuración de la impresora como impresora compartida” en la página 186 (Windows Me, 98 ó 95) o “Uso de un controlador adicional” en la página 188 (Windows XP, 2000 o NT 4.0).*
- ❑ *Esta sección describe cómo se accede a la impresora compartida en un sistema de red estándar mediante el servidor (grupo de trabajo Microsoft). Si no puede acceder a la impresora compartida debido al sistema de red, consúltelo al administrador de red.*
- ❑ *En esta sección se describe la manera de instalar el controlador de impresora accediendo a la impresora compartida desde la carpeta **Printers (Impresoras)**. También puede acceder a la impresora compartida desde **Network Neighborhood (Entorno de red)** o **My Network (Mis sitios de red)** desde el escritorio de Windows.*
- ❑ *No se puede usar el controlador adicional en el sistema operativo del servidor.*
- ❑ *Si quiere utilizar EPSON Status Monitor 3 en los clientes, tiene que instalar tanto el controlador de impresora como EPSON Status Monitor 3 en cada cliente desde el CD-ROM.*

Con Windows Me, 98 ó 95

Siga estos pasos para configurar los clientes Windows Me, 98 y 95:

1. Haga clic en Start (Inicio), seleccione Settings (Configuración) y haga clic en Printers (Impresoras).
2. Haga doble clic en el icono Add Printer (Agregar impresora) y, a continuación, haga clic en Next (Siguiente).
3. Seleccione Network printer (Impresora de red) y, después, haga clic en Next (Siguiente).
4. Haga clic en Browse (Examinar) y aparecerá el cuadro de diálogo Browse for Printer (Buscar impresora).

Nota:

También puede escribir "\\(el nombre del ordenador que está conectado localmente a la impresora compartida)\(nombre de la impresora compartida)" en la ruta de acceso a la red o en el nombre de la cola.

5. Haga clic en el ordenador o el servidor que está conectado a la impresora compartida y el nombre de la impresora compartida. Haga clic en OK (Aceptar).



Nota:

El ordenador o el servidor al que está conectado la impresora compartida pueden cambiar el nombre de la impresora. Para comprobar el nombre de la impresora compartida, pregunte al administrador de la red.

6. Haga clic en Next (Siguiente).

Nota:

- Si el controlador de impresora está instalado previamente en el cliente, tendrá que seleccionar el nuevo controlador de impresora o el controlador de impresora actual. Cuando se le solicite que seleccione el controlador de impresora, seleccione el controlador de impresora en función de lo que diga el mensaje.*
- Si el sistema operativo del servidor de impresión es Windows Me, 98 ó 95, o si el controlador adicional para Windows Me, 98 ó 95 está instalado en un servidor de impresión Windows XP, 2000 o NT 4.0, vaya al paso siguiente.*
- Si el controlador adicional para Windows Me, 98 ó 95 no está instalado en el servidor de impresión Windows XP, 2000 o NT 4.0, vaya a "Instalación del controlador de impresora desde el CD-ROM" en la página 205.*

7. Compruebe el nombre de la impresora compartida y seleccione si se va a utilizar la impresora como impresora predeterminada o no. Haga clic en Next (Siguiente) y siga las instrucciones de pantalla.

Nota:

Puede cambiar el nombre de la impresora compartida para que aparezca sólo en el ordenador cliente.

Con Windows XP o 2000


Siga estos pasos para configurar los clientes Windows XP o 2000:

Puede instalar el controlador de impresora compartida si tiene derechos de acceso como usuario avanzado o superior, incluso aunque no tenga derechos de administrador.

Si el sistema operativo del servidor de impresión es Windows NT 4.0, confirme los siguientes elementos:


- ❑ En el servidor de impresión Windows NT 4.0, el controlador adicional para los clientes de Windows XP o 2000 es el controlador “Windows NT 4.0 x86”, que está instalado previamente como controlador de impresora para Windows NT 4.0. Si se instala el controlador de impresora en los clientes Windows XP o 2000 desde el servidor de impresión Windows NT 4.0, se instalará el controlador para Windows NT 4.0.
- ❑ No se puede instalar el controlador de impresora para Windows XP o 2000 como controlador adicional en el servidor de impresión Windows NT 4.0. Para instalar el controlador de impresora para Windows XP o 2000 en los clientes Windows XP o 2000, el administrador instala el controlador de impresora local en los clientes desde el CD-ROM que se entrega con la impresora y después lleva a cabo el procedimiento siguiente.
 1. Para los clientes de Windows 2000, haga clic en **Start (Inicio)**, seleccione **Settings (Configuración)** y haga clic en **Printers (Impresoras)**.
Para los clientes Windows XP, haga clic en **Start (Inicio)** y señale **Printers and Faxes (Impresoras y faxes)**. En el caso de ser usuario de Windows XP Home Edition, seleccione en primer lugar **Control panel (Panel de control)** y después haga clic en **Printers and Faxes (Impresoras y faxes)**.
 2. Para Windows 2000, haga doble clic en el icono **Add Printer (Agregar impresora)** y haga clic en **Next (Siguiente)**.

Para Windows XP, haga clic en Add a printer (Agregar una impresora) en el menú Printer Tasks (Tareas de impresión).



3. Seleccione Network printer (Impresora de red) (para Windows 2000) o A network printer (Una impresora en red) o una impresora conectada a otro ordenador (para Windows XP) y haga clic en Next (Siguiente).
4. Para Windows 2000, escriba el nombre de la impresora compartida y haga clic en Next (Siguiente).

6




Nota:

- ❑ *También puede escribir “\\(el nombre del ordenador que está conectado localmente a la impresora compartida)\(nombre de la impresora compartida)” en la ruta de acceso a la red o en el nombre de la cola.*

- ❑ *No tiene que escribir necesariamente el nombre de la impresora compartida.*

Para Windows XP, seleccione el botón **Browse for a printer** (Buscar una impresora).




5. Haga clic en el icono del ordenador o en el servidor que está conectado a la impresora compartida y en el nombre de la impresora compartida. Haga clic en Next (Siguiente).



Nota:

- ❑ *El ordenador o el servidor al que está conectado la impresora compartida pueden cambiar el nombre de la impresora. Para comprobar el nombre de la impresora compartida, pregunte al administrador de la red.*
 - ❑ *Si el controlador de impresora está instalado previamente en el cliente, tendrá que seleccionar el nuevo controlador de impresora o el controlador de impresora actual. Cuando se le solicite que seleccione el controlador de impresora, seleccione el controlador de impresora en función de lo que diga el mensaje. Si el controlador de impresora local para Windows XP o 2000 está instalado previamente, puede seleccionar el controlador de impresora para Windows 2000 o XP como controlador de impresora actual en lugar del controlador alternativo en el servidor de Windows NT 4.0.*
 - ❑ *Si el controlador adicional para Windows XP o 2000 (NT 4.0) está instalado en el servidor de impresión XP, 2000 o NT 4.0, vaya al paso siguiente.*
 - ❑ *Si el controlador adicional no está instalado en el servidor de impresión Windows NT 4.0 o el sistema operativo del servidor de impresión es Windows Me, 98 o 95, vaya a “Instalación del controlador de impresora desde el CD-ROM” en la página 205.*
6. Para Windows 2000, seleccione si se va a utilizar la impresora como impresora predeterminada o no y haga clic en **Next (Siguiente)**.

7. Compruebe los ajustes y haga clic en Finish (Finalizar).



Con Windows NT 4.0


Puede instalar el controlador de impresora para la impresora compartida si tiene derechos de acceso para usuarios avanzados o superiores, incluso aunque no tenga derechos de administrador.

Siga estos pasos para configurar los clientes Windows NT 4.0:

Puede instalar el controlador de impresora compartida si tiene derechos de acceso como usuario avanzado o superior, incluso aunque no tenga derechos de administrador.

1. Haga clic en Start (Inicio), seleccione Settings (Configuración) y haga clic en Printers (Impresoras).
2. Haga doble clic en el icono Add Printer (Agregar impresora).
3. Seleccione Network printer server (Servidor de impresora de red) y haga clic en Next (Siguiendo).

4. Haga clic en el icono del ordenador o en el servidor que está conectado a la impresora compartida y en el nombre de la impresora compartida. Haga clic en OK (Aceptar).



Nota:

- ❑ También puede escribir "\\(el nombre del ordenador que está conectado localmente a la impresora compartida)\(nombre de la impresora compartida)" en la ruta de acceso a la red o en el nombre de la cola.
- ❑ El ordenador o el servidor al que está conectado la impresora compartida pueden cambiar el nombre de la impresora. Para comprobar el nombre de la impresora compartida, pregunte al administrador de la red.
- ❑ Si el controlador de impresora está instalado previamente en el cliente, tendrá que seleccionar el nuevo controlador de impresora o el controlador de impresora actual. Cuando se le solicite que seleccione el controlador de impresora, seleccione el controlador de impresora en función de lo que diga el mensaje.
- ❑ Si el controlador adicional para Windows NT 4.0 está instalado en el servidor de impresión Windows XP o 2000, vaya al paso siguiente.

- ❑ *Si, por el contrario, el controlador adicional para Windows NT 4.0 no está instalado en el servidor de impresión Windows XP o 2000, o si el sistema operativo del servidor de impresión es Windows Me, 98 ó 95, consulte “Instalación del controlador de impresora desde el CD-ROM” en la página 205.*
5. Seleccione si se va a utilizar la impresora como impresora predeterminada o no y haga clic en Next (Siguiente).
 6. Haga clic en Finish (Finalizar).

Uso de AppleTalk en Windows 2000 o Windows NT 4.0

Utilice la siguiente configuración si el equipo funciona con Windows NT 4.0 o Windows 2000 y, además, la impresora está conectada mediante una tarjeta de red opcional con el protocolo AppleTalk:

- ❑ Utilice SelecType para establecer el elemento AUX del modo de emulación como PS3. Mediante la configuración Auto (Automática) predeterminada se imprimirá una página adicional innecesaria.
- ❑ En la hoja Device Settings (Configuración del dispositivo) del cuadro de diálogo Properties (Propiedades) de la impresora, compruebe que SEND CTRL-D Before Each Job (ENVIAR CTRL-D Antes de Cada Trabajo) y SEND CTRL-D After Each Job (ENVIAR CTRL-DE Después de Cada Trabajo) están configurados como No (No).
- ❑ El TBCP (Protocolo de comunicaciones binarias con referencia, siglas del inglés Tagged binary communications protocol) no se puede utilizar como ajuste Output Protocol (Protocolo de salida).

Instalación del controlador de impresora desde el CD-ROM

Esta sección describe cómo se instala el controlador de impresora en los clientes cuando se configura el sistema de red de la manera siguiente:

- ❑ No hay controladores adicionales instalados en el servidor de impresión Windows XP, 2000 o NT 4.0.
- ❑ El sistema operativo del servidor de impresión es Windows Me, 98 ó 95 y el sistema operativo del cliente es Windows XP, 2000 o NT 4.0.


Las capturas de pantalla que se presentan en las páginas siguientes pueden diferir de lo que aparece realmente en su pantalla en función de la versión del sistema operativo Windows que esté usando.

Nota:

- ❑ *Si está instalando el controlador de la impresora en un cliente Windows XP, 2000 o NT 4.0 debe acceder a estos entornos como administrador.*
- ❑ *Si hay controladores adicionales instalados o los ordenadores de servidor y clientes usan el mismo sistema operativo, no tiene que instalar los controladores de impresora desde el CD-ROM.*

Siga estos pasos para instalar el controlador de la impresora directamente desde el CD-ROM:

1. Acceda a la impresora compartida y quizá aparecerá un mensaje. Haga clic en **OK (Aceptar)** y siga las instrucciones en pantalla para instalar el controlador de impresora desde el CD-ROM.
2. Inserte el CD-ROM, escriba los nombres de la unidad y la carpeta adecuados en los que se ubica el controlador de impresora para clientes y haga clic en **OK (Aceptar)**.



Cuando instala los controladores en Windows XP o 2000, puede aparecer el mensaje “Digital Signature is not found.” (“No se encuentra la firma digital.”). Haga clic en **Yes (Sí)** (Windows 2000), o en **Continue Anyway (Continuar de todos modos)** (Windows XP) y continúe la instalación.

El nombre de la carpeta varía en función del sistema operativo que se use.

Sistema operativo del cliente	Nombre de la carpeta
Windows Me, 98 ó 95	\<Lenguaje>\WIN9X
Windows 2000 o XP	\<Lenguaje>\WIN2000
Windows NT 4.0	\<Lenguaje>\WINNT40

3. Seleccione el nombre de la impresora y haga clic en **OK (Aceptar)**. Siga las instrucciones en pantalla.

Instalación de opciones

Bandeja de papel de 550 hojas A4

En la tabla siguiente se resumen los tipos y tamaños de papel que se pueden usar con la bandeja de papel universal opcional.

Tipo de papel	Tamaño del papel	Capacidad
Papel normal	A4, A5, B5 Letter (LT), Half-Letter (HLT), Legal (LGL), Government Letter (GLT), Government Legal (GLG), Executive (EXE), F4	Hasta 550 hojas (64 g/m ²) Hasta 550 hojas (75 g/m ²) (Grosor total: 59,4 mm máximo)
Etiquetas	A4, Letter (LT)	Hasta 290 hojas (Grosor total: 49,4 mm máximo)
Transparencias	A4, Letter (LT)	Hasta 100 hojas (Grosor total: 12,4 mm máximo)
Sobres	Monarch (MON), C10, DL, C6, C5, IB5	Hasta 80 hojas (Grosor total: 49,4 mm máximo)
Papel grueso y papel extra-grueso	A4, A5, B5 Letter (LT), Half-Letter (HLT), Legal (LGL), Government Letter (GLT), Government Legal (GLG), Executive (EXE), F4	Hasta 160 hojas (Grosor total: 49,4 mm máximo)


Nota:

Cargue el papel con la superficie imprimible hacia arriba.

Precauciones de manipulación

Tenga en cuenta las precauciones de manipulación siguientes antes de instalar la unidad de bandeja.

La impresora pesa aproximadamente 20,9 kg (46,1 lb). Una persona sola no debe levantar ni transportar la impresora. Se recomienda que el transporte lo realicen dos personas, sujetando la impresora por las posiciones correctas que se indican a continuación.



Advertencia:


Si levanta la impresora de forma incorrecta, ésta podría caerse al suelo y ocasionar algún daño.

Nota:

La parte trasera de la impresora es extremadamente pesada. Tenga cuidado cuando levante la impresora.

Siga estos pasos para instalar la unidad opcional de bandeja inferior de papel de 550 hojas A4.


1. Apague la impresora y desenchufe el cable de alimentación y el de interface.



Precaución:

Asegúrese de desconectar el cable de alimentación de la impresora para evitar que se produzcan descargas eléctricas.

2. Coloque la impresora en la bandeja de papel de 550 hojas universal. Alinee las esquinas de la impresora con las de la unidad y baje le impresora hasta que esté colocada de forma estable en la unidad.




Nota:

- ❑ *la impresora deben llevarla al menos dos personas, sujetando la impresora con las manos en la posición indicada.*

- ❑ *Cuando instale dos unidades de bandeja de papel opcionales, coloque una unidad sobre la otra en orden y, a continuación, coloque la impresora sobre ellas.*

3. Saque la bandeja MF, baje la unidad de papel inferior de la impresora y saque la bandeja de papel inferior opcional de la unidad. Fije la impresora a la unidad con las cuatro abrazaderas suministradas. Instale dos de las cuatro abrazaderas a ambos lados del interior de la impresora.



4. Retire los materiales protectores de la bandeja y cargue el papel.
5. Vuelva a conectar el cable de alimentación y el de interface y, a continuación, encienda la impresora.
6. Para confirmar que las opciones se han instalado correctamente, imprima una hoja de estado. Consulte “Printing a Status Sheet (Impresión de una hoja de estado)” en la página 276.

Nota:

Si utiliza Windows y EPSON Status Monitor 3 no está instalado, tendrá que efectuar la configuración manualmente en el controlador de impresora. Haga clic en el botón Update the Printer Option Information Manually (Actualizar Info Opciones Manualmente) del menú Optional Settings (Ajustes opcionales) y, a continuación, haga clic en Settings (Configuración). A continuación, seleccione Lower Cassette 2 (Bandeja inferior 2) o Lower Cassette 3 (Bandeja inferior 3) de la lista Optional Paper Sources (Orígenes de papel opcionales) del cuadro de diálogo Optional Settings (Ajustes opcionales) y haga clic en OK (Aceptar).



Eliminación de la bandeja de papel de 550 hojas A4

Realice el procedimiento de instalación en el orden contrario.


Unidad dúplex

En la tabla siguiente se resumen los tipos y tamaños de papel que se pueden usar con la unidad dúplex.

Tipo de papel	Tamaño del papel
Plain (Normal), Letterhead (Encabezado), Recycled (Reciclado), Color (Color), Thick (Gruoso)	A4, A5, B5, LT, HLT, EXE, LGL, GLG, GLT, F4

Siga los pasos que se indican a continuación para instalar la unidad dúplex opcional:


1. Apague la impresora y desenchufe el cable de alimentación y el de interface.



Precaución:

Asegúrese de desconectar el cable de alimentación de la impresora para evitar que se produzcan descargas eléctricas.


2. Retire la tapa del conector de la unidad dúplex. Clave los dos enganches en la tapa opcional para retirarla de la tapa B.




Nota:

mantenga la tapa del conector de unidad dúplex en un lugar seguro para evitar que se pierda.

3. Instale la unidad dúplex tal y como se muestra a continuación. Asegúrese de que la unidad se engancha en las pestañas de la impresora y de que el conector dúplex se introduce en la ranura.



4. Fije la unidad con los dos tornillos suministrados.



5. Vuelva a conectar el cable de alimentación y el de interface y, a continuación, encienda la impresora.

6. Para confirmar que las opciones se han instalado correctamente, imprima una hoja de estado. Consulte “Printing a Status Sheet (Impresión de una hoja de estado)” en la página 276.

Consulte “Impresión con la unidad dúplex” en la página 54 para obtener más información sobre la impresión dúplex.


Nota:

Si utiliza Windows y EPSON Status Monitor 3 no está instalado, tendrá que efectuar la configuración manualmente en el controlador de impresora. Haga clic en el botón **Update the Printer Option Information Manually (Actualizar Info Opciones Manualmente)** del menú **Optional Settings (Ajustes opcionales)** y, a continuación, haga clic en **Settings (Configuración)**. A continuación, seleccione la casilla de verificación de **Duplex Print Unit (Unidad de impresión dúplex)** del cuadro de diálogo **Optional Settings (Ajustes opcionales)** y haga clic en **OK (Aceptar)**.


Eliminación de la unidad dúplex

Siga los pasos que se indican a continuación para eliminar la unidad dúplex opcional:

1. Apague la impresora y desenchufe el cable de alimentación y el de interface.
2. Afloje los dos tornillos de los lados inferiores de la unidad dúplex.



3. Presione el botón de desbloqueo para liberar los enganches y retire la unidad de la impresora.




4. Una la tapa opcional a la tapa B.
5. Vuelva a conectar el cable de alimentación y el de interface y, a continuación, encienda la impresora.


Apilador

Siga los pasos que se indican a continuación para instalar el apilador opcional:


1. Apague la impresora y desenchufe el cable de alimentación y el de interface.




2. Levante la segunda palanca de la esquina superior izquierda de la parte trasera de la impresora.




3. Abra la tapa B.




4. Retire el clip de cierre y levante las palancas derecha e izquierda para retirar la tapa superior.




5. Inserte las pestañas derecha e izquierda del apilador en los orificios de la parte superior de la impresora y bájela lentamente hacia la parte superior de la impresora.




6. Apriete los tornillos de ambos extremos de la parte inferior del apilador.



7. Cierre la tapa B.



- Enganche el clip de cierre suministrado con el apilador y saque la bandeja.




- Vuelva a conectar el cable de alimentación y el de interface y, a continuación, encienda la impresora.


Extracción del apilador

Siga los pasos que se indican a continuación para retirar el apilador opcional.


- Apague la impresora y desenchufe el cable de alimentación y el de interface.
- Cierre la bandeja del apilador y retire el clip de cierre.




3. Levante la segunda palanca de la esquina superior izquierda de la parte trasera de la impresora para abrir la tapa B.



4. Retire los tornillos de ambos lados del apilador y, sosteniéndolo, retire las pestañas izquierda y derecha de los orificios de la parte superior de la impresora.



5. Inserte las pestañas derecha e izquierda de la tapa superior en los orificios de la parte superior de la impresora y ajuste el clip de cierre suministrado con la impresora.



6. Vuelva a conectar el cable de alimentación y el de interface y, a continuación, encienda la impresora.

Módulo de memoria

Puede aumentar la memoria de la impresora hasta 512 MB mediante la instalación de un Módulo de memoria dual en línea (DIMM). Puede que necesite ampliar la memoria si tiene dificultades al imprimir gráficos complejos.

Nota:

Se soportan módulos de memoria de 16 MB a 256 MB

Siga los pasos que se indican a continuación para instalar un módulo de memoria opcional.



Advertencia:


Trabaje con precaución dentro de la impresora porque algunos componentes son afilados y pueden causar daños personales.




Precaución:

Antes de instalar un módulo de memoria, descárguese de electricidad estática tocando un trozo de metal con toma de tierra. Si no lo hace, puede dañar componentes sensibles a la estática.


1. Apague la impresora y desenchufe el cable de alimentación y el de interface.



2. Retire la tapa de la parte derecha de la impresora retirando el tornillo de la parte trasera de la impresora y deslizando la tapa hacia atrás.




3. Afloje los dos tornillos con un destornillador. Sujete la pestaña de la parte superior de la tapa de protección y retire la tapa.




Advertencia:

La extracción de otros tornillos y tapas puede dejar expuestas áreas de alto voltaje.

4. Identifique la ranura de RAM.




5. Inserte el módulo de memoria en la ranura hasta que el clip se cierre en el módulo de memoria. Asegúrese de que la ranura izquierda (blanca) tiene un módulo en todo momento.




Precaución:

- ❑ *No fuerce el módulo de memoria en la ranura.*
- ❑ *Asegúrese de que inserta el módulo de memoria en la dirección correcta.*
- ❑ *No extraiga los módulos de la placa de circuito. Si lo hace, la impresora no funcionará.*

6. Vuelva a colocar la tapa de protección con dos tornillos, como se muestra a continuación.



7. Vuelva a colocar la tapa del lado derecho en la impresora, como se muestra a continuación. Apriete los dos tornillos situados en la parte trasera de la impresora.



Advertencia:

Apriete debidamente los tornillos para evitar que la tapa del lado derecho de la impresora se caiga al mover la impresora.

8. Vuelva a conectar el cable de alimentación y el de interface y, a continuación, encienda la impresora.
9. Para confirmar que las opciones se han instalado correctamente, imprima una hoja de estado. Consulte “Printing a Status Sheet (Impresión de una hoja de estado)” en la página 276.


Nota:

Si utiliza Windows y EPSON Status Monitor 3 no está instalado, tendrá que efectuar la configuración manualmente en el controlador de impresora. Haga clic en el botón **Update the Printer Option Information Manually (Actualizar Info Opciones Manualmente)** del menú **Optional Settings (Ajustes opcionales)** y, a continuación, haga clic en **Settings (Configuración)**. Seleccione el tamaño de memoria apropiado de la lista desplegable **Installed Memory (Memoria instalada)** y haga clic en **OK (Aceptar)**.

Extracción de un módulo de memoria

Realice el procedimiento de instalación en el orden contrario.

Al extraer un módulo de memoria de su ranura, presione el clip y saque el módulo de memoria como se muestra a continuación.



Unidad de disco duro

La unidad de disco duro opcional (C12C824061) le permite ampliar el búfer de entrada de la impresora cuando se utiliza el interface de Ethernet y ofrece memoria adicional para gráficos, datos de formularios y una impresión de varias páginas en varias salidas más veloz.

Siga los pasos que se indican a continuación para instalar la unidad de disco duro opcional.



Advertencia:


Trabaje con precaución dentro de la impresora porque algunos componentes son afilados y pueden causar daños personales.




Precaución:

Antes de instalar la unidad de disco duro, descárguese de electricidad estática tocando un trozo de metal con toma de tierra. Si no lo hace, puede dañar componentes sensibles a la estática.


1. Apague la impresora y desenchufe el cable de alimentación y el de interface.



2. Retire la tapa de la parte derecha de la impresora retirando el tornillo de la parte trasera de la impresora y deslizando la tapa hacia atrás.




3. Afloje los dos tornillos con un destornillador. Sujete la pestaña de la parte superior de la tapa de protección y retire la tapa.




Advertencia:

La extracción de otros tornillos y tapas puede dejar expuestas áreas de alto voltaje.

- Identifique las ranuras de instalación de la unidad de disco duro.




- Retire los dos tornillos situados en la parte inferior de la impresora.




6. Conecte un extremo del cable de la unidad de disco duro a la toma de la unidad de disco duro.

Nota:


Hay dos cables incluidos en la unidad de disco duro. Utilice el más alargado.




7. Conecte el otro extremo a la toma de la unidad de disco duro de la placa de circuito.



8. Introduzca el lado inferior de la unidad de disco duro en la impresora y ajústelo en la posición correcta.



9. Fije la unidad con los tornillos. Utilice el tornillo que viene con la unidad para fijar la esquina superior derecha y los dos tornillos que retiró en el paso 5 para fijar las posiciones anteriores.






Precaución:


- ❑ *Tenga cuidado de no dañar el cable cuando apriete los tornillos.*

- ❑ *No extraiga los módulos de la placa del circuito. Si lo hace, la impresora no funcionará.*

10. Vuelva a colocar la tapa de protección con dos tornillos, como se muestra a continuación.



11. Vuelva a colocar la tapa del lado derecho en la impresora, como se muestra a continuación. Apriete los dos tornillos situados en la parte trasera de la impresora.



Advertencia:

Apriete debidamente los tornillos para evitar que la tapa del lado derecho de la impresora se caiga al mover la impresora.

12. Vuelva a conectar el cable de alimentación y el de interface y, a continuación, encienda la impresora.

Para confirmar que las opciones se han instalado correctamente, imprima una hoja de estado. Consulte “Printing a Status Sheet (Impresión de una hoja de estado)” en la página 276.

Nota:

Si utiliza Windows y EPSON Status Monitor 3 no está instalado, tendrá que efectuar la configuración manualmente en el controlador de impresora. Haga clic en el botón **Update the Printer Option Information Manually (Actualizar Info Opciones Manualmente)** del menú **Optional Settings (Ajustes opcionales)** y, a continuación, haga clic en **Settings (Configuración)**. A continuación, seleccione la casilla de verificación **Optional HDD Unit (Unidad de HDD opcional)** del cuadro de diálogo **Optional Settings (Ajustes opcionales)** y haga clic en **OK (Aceptar)**.

Extracción de la unidad de disco duro

Realice el procedimiento de instalación en el orden contrario.

Formateo de la unidad de disco duro

Para dar formato a la unidad de disco duro, siga las instrucciones que se detallan a continuación.

1. Asegúrese de que la impresora esté apagada y de que todos los cables de interface estén desconectados.
2. Mantenga pulsado el botón  mientras enciende la impresora.
3. Cuando vea el mensaje Support Mode (Modo Soporte) en el panel LCD, seleccione HDD Format (Formatear HDD) en el menú de asistencia.

Nota:

- después de formatear la unidad de disco duro, la impresora se reiniciará automáticamente.*
- Cuando sólo desee borrar las fuentes instaladas desde Adobe PostScript 3 (PS3), siga los pasos 1 a 3 indicados anteriormente. Seleccione PS3 HDD Init (Iniciar PS3 HDD).*
- También se borrarán otras fuentes instaladas desde PS3.*
- Al instalar una unidad de disco duro desde otros productos, formateeela con esta función.*

Tarjetas de interface

La impresora se entrega con una ranura de interface Tipo B. Dispone de distintas tarjetas de interface opcionales para ampliar las opciones de interface de la impresora.


Siga los pasos que se indican a continuación para instalar la tarjeta de interface opcional.




Precaución:

Antes de instalar la tarjeta de interface, descárguese de electricidad estática tocando un trozo de metal con toma de tierra. Si no lo hace, puede dañar componentes sensibles a la estática.

1. Apague la impresora y desenchufe el cable de alimentación y el de interface.



2. Extraiga los tornillos y la tapa de la ranura de tarjeta de interface Tipo B tal y como se muestra a continuación.




Advertencia:

La extracción de tornillos y tapas que no aparezcan en la descripción siguiente puede dejar expuestas áreas de alto voltaje.

Nota:

Guarde la tapa de la ranura en un lugar seguro. Si, más adelante, extrae la tarjeta de interface, tendrá que volver a colocarla.

3. Deslice y presione la tarjeta de interface en la ranura firmemente y apriete el tornillo tal como se muestra a continuación.



4. Vuelva a conectar el cable de alimentación y el de interface y, a continuación, encienda la impresora.
5. Para confirmar que las opciones se han instalado correctamente, imprima una hoja de estado. Consulte "Printing a Status Sheet (Impresión de una hoja de estado)" en la página 276.

Eliminación de una tarjeta de interface

Realice el procedimiento de instalación en el orden contrario.

Sustitución de consumibles

Precauciones durante la sustitución

Cuando se disponga a sustituir un producto consumible, asegúrese de lo siguiente:

- ❑ Procure dejar espacio suficiente para el procedimiento de sustitución. Tendrá que abrir algunas piezas (como la tapa de la impresora) cuando sustituya los consumibles.
- ❑ No instale consumibles usados en la impresora.



Advertencia:

- ❑ *Evite tocar el fijador, en el que aparece el mensaje CAUTION! Hot Surface Avoid Contact (PRECAUCIÓN: superficie caliente, no tocar), o las áreas circundantes. Si ha estado usando la impresora, la unidad de fijación y las áreas que lo rodean pueden estar muy calientes.*
- ❑ *No incinere los consumibles usados para desecharlos, ya que podrían explotar y causar daños personales. Deséchelos según las normativas locales.*

Mensajes de sustitución

Cuando vea los mensajes siguientes en el panel LCD o en la ventana de EPSON Status Monitor 3, sustituya los productos consumibles que se indique. Después de que aparezca el mensaje podrá continuar imprimiendo durante un corto período de tiempo, pero EPSON recomienda la sustitución inmediata para mantener la calidad de impresión y la duración de la impresora.

Mensaje del panel LCD	Descripción
Toner Low (Poco tóner)	La cantidad de tóner que queda en el cartucho es baja.
Worn Fuser (Poco Fusor)	La unidad de fijación ha llegado al final de su duración.

Nota:

- ❑ *Aún es posible imprimir durante un tiempo después de que aparezca el mensaje Toner Low (Poco tóner). No obstante, sustituya el cartucho inmediatamente si la calidad de impresión se deteriora.*
- ❑ *Para eliminar este error, seleccione Clear All Warnings (Borrar todos los avisos) desde el menú Reset (Reiniciar) del panel de control.*

Si continúa utilizando la impresora sin sustituir un consumible que se ha agotado, la impresora detiene la impresión y aparecen los mensajes siguientes en el panel LCD o en la ventana de la utilidad EPSON Status Monitor 3. Cuando esto ocurre, la impresora no puede reanudar la impresión hasta que sustituya los consumibles agotados.

Mensaje del panel LCD	Descripción
Replace Toner (Cambie Tóner)	El cartucho está vacío.

Nota:

- ❑ *En la configuración predeterminada no aparece este mensaje.*
- ❑ *Pueden darse problemas como que las copias impresas pierdan calidad, cambie la configuración de Toner Out (Falta tóner) en el menú Setup (Configuración) del panel de control Stop (Detener).*


Cartuchos

Precauciones de manipulación

Tenga en cuenta siempre las precauciones de manipulación siguientes al sustituir los cartuchos.

- ❑ Se recomienda instalar un cartucho de tóner original de EPSON. La utilización de un cartucho de tóner no original de EPSON puede afectar a la calidad de impresión. EPSON no se hará responsable de los daños o problemas derivados del uso de productos consumibles distintos de aquellos fabricados o aprobados por Epson.
- ❑ Cuando manipule un cartucho, colóquelo siempre sobre una superficie limpia y lisa.
- ❑ No instale cartuchos de tóner usados en la impresora.
- ❑ Si ha trasladado un cartucho de un ambiente frío a otro cálido, espere durante al menos una hora antes de instalarlo, para evitar así los daños causados por la condensación.

- ❑ No abra la tapa protectora del tambor y evite la exposición del cartucho a la luz de la sala más tiempo del necesario. Si se expone en exceso a la luz, es posible que aparezcan zonas oscuras o claras en la página impresa y la duración del cartucho puede verse reducida.




Advertencia:

- ❑ *No toque el tóner. Evite que el tóner entre en contacto con sus ojos. Si el tóner salpica su piel o su ropa, lávese con jabón y agua inmediatamente.*
- ❑ *Mantenga el cartucho fuera del alcance de los niños.*
- ❑ *No incinere un cartucho usado porque puede explotar y causar daños personales. Deséchelo según las normativas locales.*
- ❑ *Si se derrama tóner, utilice una escoba y un recogedor o un paño húmedo con agua y jabón para limpiarlo. Las partículas finas de polvo pueden causar un incendio o una explosión en caso de que entren en contacto con una chispa, por lo que no debe utilizar una aspiradora.*

Sustitución del cartucho

Siga los pasos que se indican a continuación para sustituir un cartucho.


1. Abra la tapa A lentamente.




Nota:

Cuando hay un apilador opcional instalado, levante el apilador primero, y luego la tapa A.


2. Coja el cartucho por el asa y sáquelo de la impresora.




3. Saque el nuevo cartucho de su embalaje y sacúdalo ligeramente como se muestra a continuación.



4. Ponga el nuevo cartucho en una superficie plana y arranque el sello de cinta amarilla tal y como se muestra a continuación.




5. Introduzca el nuevo cartucho hasta el tope.



Nota:

Introduzca el cartucho con la marca de la flecha de la parte superior del cartucho orientada hacia la tapa A.

6. Cierre la tapa A hasta que haga clic.



Nota:

Si hay un apilador opcional instalado, bájelo después de cerrar la tapa A.

Unidad de fijación

Cuando vea el mensaje que le informa de la sustitución, prepare una unidad de fijación nueva.

Precauciones de manipulación

Tenga en cuenta las siguientes precauciones de manipulación antes de sustituir la unidad de fijación:

- No toque la superficie de la unidad de fijación. Si lo hace, la calidad de impresión puede verse afectada.




Advertencia:

- La unidad de fijación puede estar muy caliente si la impresora ha estado en funcionamiento. Apague la impresora y espere 40 minutos hasta que la temperatura haya disminuido antes de sustituir la unidad de fijación.*
- Mantenga la unidad de fijación fuera del alcance de los niños.*

Sustitución de la unidad de fijación

Siga los pasos que se indican a continuación para sustituir la unidad de fijación.


1. Apague la impresora y desenchufe el cable de alimentación y el de interface.




Nota:

Si la impresora se ha estado utilizando, espere al menos cuarenta minutos a que la unidad de fijación se enfríe antes de sustituirla.


2. Levante la palanca de recorrido de papel.




3. Abra la tapa B.



4. Tire hacia abajo de las dos palancas situadas a ambos lados de la unidad de fijación.




5. Retire la unidad de fijación lentamente.




Nota:

Al retirar la unidad de fijación, coloque las manos como se muestra en la ilustración anterior a ambos lados de la parte inferior de la unidad de fijación.


6. Introduzca lentamente la nueva unidad de fijación.



7. Levante las dos palancas de ambos lados de la unidad de fijación y tire hacia abajo de las dos palancas situadas a ambos extremos de la unidad de fijación para inmovilizarla.




8. Cierre la tapa B.



9. Vuelva a conectar el cable de alimentación y el de interface y, a continuación, encienda la impresora.


10. Pulse el botón  Up (Arriba)  Down (Abajo) varias veces hasta que en el panel de control se visualice **Reset Menu** (Menú Reiniciar) y, a continuación, pulse el botón  Enter (Intro).



11. Pulse el botón  Down (Abajo) para mostrar **Reset Fuser Counter**, (Reiniciar contador de unidad de fijación)  y pulse el botón Enter (Intro).

Limpieza de la impresora

La impresora sólo necesita una limpieza mínima. Si la carcasa exterior de la impresora está sucia o tiene polvo, apague la impresora y límpiela con un paño limpio y suave humedecido con un detergente suave.






Precaución:

Nunca utilice alcohol ni aguarrás para limpiar la tapa de la impresora; estos productos químicos pueden dañar los componentes y la carcasa. Procure que no entre agua en el mecanismo de la impresora ni en los componentes eléctricos.


Limpieza del rodillo de arrastre.

Si se producen con frecuencia atascos de papel, limpie el rodillo de arrastre con un paño limpio y húmedo. Siga los pasos que se indican a continuación.

1. Apague la impresora y abra la tapa A lentamente.




2. Agarre el asa del cartucho y tire hacia fuera.




Nota:

Coloque el cartucho sobre una superficie limpia y lisa.


3. Retire los dos rodillos de arrastre doblando ligeramente hacia fuera las pestañas mientras las saca del eje.



4. Limpie las partes de goma del rodillo de arrastre con un paño limpio y húmedo.




5. Vuelva a colocar los rodillos de arrastre tal y como se muestra a continuación. A continuación, coloque el enganche en la parte cóncava de los ejes para fijarlos.



Nota:

Encaje las partes convexas de los rodillos de arrastre en las partes cóncavas del eje.

6. Vuelva a instalar el cartucho.



7. Cierre la tapa A hasta que haga clic.

Transporte de la impresora

8

Para largas distancias

Si tiene que transportar la impresora en largas distancias, vuelva a embalarla con cuidado en la caja y con los materiales de embalaje originales.

Siga estos pasos para volver a embalar la impresora.

1. Apague la impresora.
2. Desenchufe el cable de alimentación de la toma eléctrica.

3. Extraiga todas las opciones instaladas. Para obtener información acerca de las opciones de extracción, consulte la sección *Instalación de componentes opcionales*.
4. Enganche los materiales protectores a la impresora y vuelva a embalarla en la caja original.

Para distancias cortas


Tenga en cuenta las advertencias siguientes sobre la manipulación cuando tenga que desplazar la impresora una distancia corta:

- Si desplaza la impresora sin usar las ruedas, dos personas o más deben levantarla y transportarla.

Traslado de la impresora

Siga estos pasos para desplazar la impresora una distancia corta.

1. Apague la impresora y desmonte los elementos siguientes:
 - Cable de alimentación
 - Cable de interface
2. Asegúrese de que se levanta la impresora por las partes diseñadas a tal efecto como se muestra a continuación.



Nota:

La parte trasera de la impresora es extremadamente pesada. Tenga cuidado cuando levante la impresora.

3. Cuando mueva la impresora, manténgala siempre horizontal.

Desplazamiento de la impresora con la bandeja inferior instalada

Siga estos pasos para desplazar la impresora con la bandeja de papel de 550 hojas universal opcional.

1. Apague la impresora y extraiga los elementos siguientes.
 - Cable de alimentación
 - Cable de interface
2. Levante la impresora junto con la unidad opcional.




Precaución:

No mueva la impresora sobre superficies angulosas o irregulares.

Dónde instalar la impresora

Cuando vuelva a colocar la impresora, elija un lugar con el espacio adecuado para que el funcionamiento y el mantenimiento sean fáciles. Use la ilustración siguiente como guía para saber qué cantidad de espacio alrededor de la impresora garantizará un funcionamiento correcto. Las dimensiones que se muestran en la figura siguiente se expresan en milímetros.



Para instalar y usar cualquiera de las opciones siguientes, necesitará la cantidad indicada de espacio adicional.

La bandeja de papel de 550 hojas universal añade 95 mm (3,7 pulgadas) a la parte inferior de la impresora. Cuando se instalan unidades de bandeja opcionales, la impresora necesita 185 mm (7,3 pulgadas) más de espacio debajo de la impresora.

La unidad dúplex añade 72,0 mm (2,8 pulgadas) a la parte posterior de la impresora.

Además del espacio necesario, siga las advertencias siguientes cuando busque un lugar para colocar la impresora:

- ❑ Sitúe la impresora en un lugar en el que pueda desenchufar el cable de alimentación con facilidad.
- ❑ Mantenga todo el sistema informático y la impresora lejos de fuentes potenciales de interferencias, como altavoces o la unidad base de un teléfono inalámbrico.
- ❑ No utilice una toma eléctrica que esté controlada por interruptores de pared o temporizadores automáticos. La interrupción accidental de la alimentación puede borrar información valiosa en la memoria del equipo informático y de la impresora.



Precaución:

- ❑ *Deje espacio suficiente alrededor de la impresora que permita una ventilación adecuada.*
- ❑ *Evita ubicaciones sometidas a la luz solar directa, calor excesivo, humedad o polvo.*
- ❑ *Evite usar tomas de corriente donde estén enchufados otros aparatos.*
- ❑ *Utilice una toma eléctrica con conexión a tierra compatible con el enchufe de alimentación de la impresora. No utilice un enchufe adaptador.*
- ❑ *Utilice exclusivamente una toma eléctrica que cumpla los requisitos de alimentación de esta impresora.*

Eliminación de atascos de papel

Si el papel se atasca en la impresora, el panel LCD de la impresora y la utilidad EPSON Status Monitor 3 mostrarán mensajes de alerta.

Advertencias sobre la eliminación del atasco de papel

Cuando elimine atascos de papel, tenga en cuenta los puntos siguientes.

- No extraiga con fuerza excesiva el papel atascado. El papel roto es difícil de extraer y puede causar otros atascos de papel. Tire suavemente del papel para evitar que se rompa.
- Extraiga siempre el papel atascado con las dos manos para evitar que se rompa.
- Si el papel atascado se rompe y se queda dentro de la impresora o si se atasca el papel en un lugar que no se menciona en esta guía, póngase en contacto con su proveedor.
- Asegúrese de que el papel cargado coincide con el papel especificado en el ajuste Paper Type (Tipo Papel) del controlador de la impresora.




Advertencia:

- ❑ *A menos que se especifique expresamente lo contrario en esta guía, evite tocar el fijador, en el que aparece el mensaje CAUTION HOT SURFACE (PRECAUCIÓN: SUPERFICIE CALIENTE), o las áreas circundantes. Si ha estado usando la impresora, la unidad de fijación y las áreas que lo rodean pueden estar muy calientes. Si fuera necesario tocar alguna de dichas áreas, espere un mínimo de 40 minutos para que el calor disminuya antes de hacerlo.*

- ❑ *No introduzca la mano en la unidad de fijación profundamente, ya que algunos componentes son puntiagudos y pueden causar daños personales.*


Atasco A (tapa A)

Cuando se atasque papel en la ubicación que se indica en la figura que aparece a continuación, aparecerá el mensaje Jam A (Atasco A) en el panel LCD de la impresora.




Siga estos pasos para eliminar atascos de papel de la tapa A.

1. Abra la tapa A




2. Agarre el asa del cartucho y tire hacia fuera.




Nota:

Coloque el cartucho sobre una superficie limpia y lisa.


3. Gire la parte de color verde del rodillo de arrastre para extraer el papel atascado.



4. Retire suavemente las hojas que se hayan quedado a medio cargar en la impresora.




5. Vuelva a instalar el cartucho.



Nota:


Inserte el cartucho que tiene una marca en forma de flecha en la parte superior de modo que esté orientado hacia la tapa A.

6. Cierre la tapa A hasta que se oiga un chasquido de encaje.



Atasco A B (tapa A o B)

Cuando se atasque papel en la ubicación que se indica en la figura que aparece a continuación, aparecerá el mensaje Jam A B (Atasco A B) en el panel LCD de la impresora.




Siga estos pasos para eliminar atascos de papel en la tapa A o B:




Advertencia:

A menos que se especifique expresamente lo contrario en esta guía, evite tocar el fijador, en el que aparece el mensaje CAUTION HOT SURFACE (PRECAUCIÓN: SUPERFICIE CALIENTE), o las áreas circundantes. Si ha estado usando la impresora, la unidad de fijación y las áreas que lo rodean pueden estar muy calientes. Si fuera necesario tocar alguna de dichas áreas, espere un mínimo de 40 minutos para que el calor disminuya antes de hacerlo.

1. Abra la tapa A.



2. Coja el cartucho por el asa y sáquelo.




Nota:

Coloque el cartucho sobre una superficie limpia y lisa.


3. Si hay papel atascado, retírelo con suavidad con ambas manos. Procure no romper el papel atascado.

Nota:


Cuando no resulte fácil retirar el papel atascado, gire el rodillo para reducir la presión ejercida sobre el papel y tire de éste firmemente hacia fuera.



4. Retire la bandeja cara arriba.




5. Abra la tapa B.



Nota:

Cuando esté instalada la unidad dúplex opcional, abra su tapa antes de abrir la tapa B.


6. Abra el soporte de papel bajando la palanca de la etiqueta verde tal como se muestra a continuación.




Advertencia:

Procure no tocar los rodillos de la unidad de fijación porque pueden estar muy calientes.

7. Si hubiera papel atascado, retírelo con suavidad. Procure no romper el papel atascado.




8. Cierre el soporte de papel y después la tapa B.




Nota:

Si ya hubiera instalado la unidad dúplex, ciérrela una vez haya cerrado la tapa B.


9. Instale la bandeja cara arriba.



10. Vuelva a instalar el cartucho.




11. Cierre la tapa A hasta que se oiga un chasquido.




Atasco MF A, Atasco C1 A, Atasco C2 A, Atasco C3 A (todas las bandejas y la tapa A)

Cuando se atasque papel en la ubicación que se indica en la figura que se muestra a continuación, aparecerá el mensaje Jam MF A (Atasco MF A), Jam C1 A (Atasco C1 A), Jam C2 A (Atasco C2 A) o Jam C3 A (Atasco C3 A) en el panel LCD de la impresora.




Siga estos pasos para eliminar atascos de papel en las bandejas:


1. Extraiga la bandeja de la impresora.



2. Retire la tapa de las bandejas y retire las hojas que estén arrugadas. A continuación, vuelva a colocar la tapa.




3. Retire suavemente el papel atascado con ambas manos. Procure no romper el papel atascado.




Nota:

Asegúrese de que no quede papel atascado en el fondo de la impresora.

4. Vuelva a insertar la bandeja.



5. Abra y vuelva a cerrar la tapa A.




Nota:

después de abrir y cerrar la tapa A, desaparecerá el mensaje de error.


Atasco DM (tapa de la unidad dúplex)

Cuando se atasque papel en la ubicación que se indica en la figura que aparece a continuación, aparecerá el mensaje Jam DM (Atasco DM) en el panel LCD de la impresora.




Para eliminar los atascos de papel en la tapa de la unidad dúplex, siga estos pasos:

1. Pulse el botón de desbloqueo para soltar los enganches. A continuación, abra la tapa de la unidad dúplex.



2. Retire con suavidad del papel atascado en la tapa. Procure no romper el papel.



Nota:

- ❑ Si el papel se rompe, asegúrese de retirar todos los trozos.
 - ❑ Si mediante este procedimiento no consigue retirar el papel atascado, abra las tapas A o B y retírelo tal y como se describe en "Atasco A B (tapa A o B)" en la página 264.
3. Cierre la tapa de la unidad dúplex

Nota:

Si el error no desaparece después de seguir el procedimiento descrito anteriormente, extraiga la unidad dúplex de la impresora y compruebe si el atasco de papel se ha producido en la abertura de la parte inferior de la cara posterior de la impresora.


Una vez eliminado por completo el atasco de papel y cerrada la tapa DM, los datos de impresión del papel atascado se volverán a imprimir automáticamente.

Atasco en el apilador


Cuando el papel se atasca en el apilador, el panel LCD muestra el mensaje de error Jam STK (Atasco apilador).

Siga estos pasos para retirar el papel atascado.


1. Abra la tapa del apilador tirando de la pestaña situada en la parte superior derecha de la tapa.



2. Retire el papel atascado que encuentre en el interior del apilador tal como se muestra en la siguiente figura:




3. Cierre la tapa del apilador.



Printing a Status Sheet (Impresión de una hoja de estado)

Para comprobar el estado actual de la impresora, así como que todas las opciones están correctamente instaladas, imprima una hoja de estado empleando el panel de control de la impresora.

1. Encienda la impresora. El panel LCD muestra `Ready` (Activa).
2. Pulse el botón  Enter (Intro) tres veces. La impresora imprime una hoja de estado.



3. Confirme que la información acerca de las opciones instaladas es correcta. Si las opciones se han instalado correctamente, aparecerán en la configuración de hardware. Si las opciones no aparecen, vuelva a instalarlas.

Nota:

- Si la hoja de estado no enumera las opciones instaladas correctamente, compruebe que están firmemente conectadas a la impresora.*
- Si no consigue que se imprima una hoja de estado correctamente, póngase en contacto con su proveedor.*
- En cuanto al controlador de impresora de Windows, puede actualizar la opción instalada manualmente. Haga clic en el botón Update the Printer Option Information Manually (Actualizar Info Opciones Manualmente) y haga clic en Settings (Configuración) del menú Optional Settings (Ajustes opcionales). Aparecerá el cuadro de diálogo Optional Settings (Ajustes Opcionales). Realice los ajustes para cada opción instalada y haga clic en OK (Aceptar).*

Problemas de funcionamiento

El indicador luminoso Ready (Activa) no se enciende

Causa	Qué se puede hacer
El cable de alimentación quizá no está enchufado correctamente en la toma eléctrica.	Apague la impresora y compruebe las conexiones del cable de alimentación entre la impresora y la toma eléctrica. Vuelva a encender la impresora.

La toma eléctrica puede estar controlada por un interruptor exterior o un temporizador automático.

Compruebe que el interruptor está en la posición de encendido o conecte otro dispositivo eléctrico en la toma para comprobar si la toma eléctrica funciona correctamente.

La impresora no imprime (el indicador luminoso Ready [Activa] está apagado)

Causa	Qué se puede hacer
La impresora está apagada.	Pulse una vez el botón  Start/Stop (Inicio/Parada) para que la impresora pase al estado Ready (Activa).

El indicador luminoso Ready (Activa) está encendido pero no se imprime nada

Causa	Qué se puede hacer
El ordenador no está conectado correctamente a la impresora.	Lleve a cabo el procedimiento descrito en “Conexión de la impresora a un ordenador” en la <i>Guía de instalación</i> .
El cable de interface no se ha conectado firmemente.	Compruebe los dos extremos del cable de interface entre la impresora y el ordenador. Si se utiliza el interface paralelo, fije el conector mediante los clips metálicos de retención.

Puede que no esté usando el cable de interface correcto.	Si se utiliza el interface paralelo, compruebe que el cable es un cable de interface de doble apantallado y par trenzado, y que no tiene una longitud superior a 1,83 cm o seis pies. Si usa un interface USB, utilice un cable compatible con la especificación Revision 1.1 ó 2.0.
Se ha producido algún error.	Compruebe el panel LCD por si se muestra algún mensaje de error.
El software de aplicación no está correctamente configurado para la impresora.	Compruebe que la impresora está seleccionada en el software de aplicación.
La memoria del sistema informático es demasiado pequeña para manejar el volumen de datos del documento.	Intente reducir la resolución de imagen del documento en el software de la aplicación o, si es posible, instale más memoria en el ordenador.

El producto opcional no está disponible

Causa	Qué se puede hacer
Si utiliza Windows y EPSON Status Monitor 3 no está instalado, tendrá que efectuar la configuración manualmente en el controlador de impresora.	Haga clic en la ficha Optional Settings (Ajustes opcionales) , seleccione Update the Printer Option Information Manuall (Actualizar Info Opciones Manualmente) y, a continuación, haga clic en Settings (Ajuste) .

Problemas con la copia impresa

La fuente no se imprime

Causa	Qué se puede hacer
Puede utilizar las fuentes de sustitución de la impresora para las fuentes TrueType especificadas.	En el controlador de impresora, elija el botón Imprimir fuentes TrueType como Bitmap en el cuadro de diálogo Más Ajustes.
La fuente seleccionada no es compatible con la impresora.	Compruebe que ha instalado la fuente correcta. Consulte "Fuentes disponibles" en la página 403 para obtener más información.

La copia impresa está deformada

Causa	Qué se puede hacer
El cable de interface no se ha conectado firmemente.	Compruebe que los dos extremos del cable de interface están conectados firmemente.
Puede que no esté usando el cable de interface correcto.	Si se utiliza el interface paralelo, compruebe que el cable es un cable de interface de doble apantallado y par trenzado, y que no tiene una longitud superior a 1,83 cm o seis pies. Si usa un interface USB, utilice un cable compatible con la especificación Revision 1.1 ó 2.0.

Puede que el ajuste de emulación para el puerto no sea el correcto.

Especifique el modo de emulación mediante los menús del panel de control de la impresora. Consulte “Menú Emulation (Emulación)” en la página 372.

Nota:

Si la hoja de estado no se imprime correctamente, la impresora puede estar dañada. Póngase en contacto con su proveedor o con un Servicio Técnico de EPSON.

La posición de la copia impresa no es correcta

Causa	Qué se puede hacer
Puede que no se hayan establecido correctamente la longitud y los márgenes de la página en la aplicación.	Compruebe que se usan los ajustes de longitud y margen de página correctos en la aplicación.
Puede que el ajuste Paper Size (Tamaño de papel) sea incorrecto.	Asegúrese de que se ha definido el tamaño de papel adecuado en el menú Tray (Bandeja) del panel de control.
Puede que el ajuste MP Size (Tamaño Band. MF) sea incorrecto.	Cuando se cargue papel de un tamaño no definido mediante el ajuste automático, especifique el tamaño de papel correcto en el menú Tray (Bandeja) del panel de control.

Los gráficos no se imprimen correctamente

Causa	Qué se puede hacer
El ajuste de emulación de impresora en la aplicación es incorrecto.	Compruebe que la aplicación está configurada para la emulación de impresora que se usa. Por ejemplo, si se usa el modo de emulación LJ4, compruebe que la aplicación está configurada para usar una impresora LaserJet 4.
Quizá se necesita más memoria.	Los gráficos necesitan grandes cantidades de memoria. Instale un módulo de memoria adecuado. Consulte "Módulo de memoria" en la página 220.

Problemas de calidad de impresión

El fondo es oscuro o está sucio

Causa	Qué se puede hacer
Quizá no se utiliza el tipo de papel correcto para la impresora.	Si la superficie del papel es demasiado áspera, los caracteres impresos pueden aparecer distorsionados o rotos. Se recomienda usar papel especial EPSON o un papel para fotocopidora suave y de alta calidad para obtener los mejores resultados. Consulte "Tipos de papel disponibles" en la página 337 para obtener más información sobre la elección del papel.

Puede que esté sucio el recorrido del papel dentro de la impresora.

Imprima tres páginas con un solo carácter por página para limpiar los componentes internos de la impresora.

Aparecen puntos blancos en la copia impresa

Causa

Qué se puede hacer

Puede que esté sucio el recorrido del papel dentro de la impresora.

Imprima tres páginas con un solo carácter por página para limpiar los componentes internos de la impresora.

La calidad de la impresión presenta irregularidades en los tonos oscuros

Causa

Qué se puede hacer

El papel debe estar húmedo o mojado.

No almacene el papel en un ambiente húmedo.

Es posible que no quede tóner en el cartucho de tóner.

Si el mensaje aparece en el panel LCD o en la utilidad EPSON Status Monitor 3, indica que la cantidad de tóner restante es baja, consulte "Sustitución del cartucho" en la página 241.

El ajuste Density (Densidad) tal vez sea demasiado bajo.

Aumente este ajuste en el menú Printing (Impresión) del panel de control.

9

Las imágenes de medios tonos se imprimen de modo desigual

Causa	Qué se puede hacer
El papel debe estar húmedo o mojado.	No almacene el papel en un ambiente húmedo. Asegúrese de utilizar un papel recién desempquetado o de definir los ajustes Extended Settings (Más ajustes) en el controlador de la impresora. Si aún así no obtiene las copias impresas que esperaba, intente solucionar el problema ajustando la barra de deslizamiento para tonos claros y oscuros del cuadro de diálogo More Settings (Más ajustes), al que se accede desde el menú Basic Setting (Ajustes básicos).
Es posible que no quede tóner en el cartucho de tóner.	Si el mensaje que aparece en el panel LCD o en la utilidad EPSON Status Monitor 3 indica que la cantidad de tóner restante es baja, consulte "Sustitución del cartucho" en la página 241.
El ajuste gradación es insuficiente para imprimir gráficos.	En el menú Basic Setting (Ajustes básicos) del controlador de la impresora, haga clic en More Settings (Más ajustes), seleccione el botón Enh.MG (Enh.MG) y, a continuación, seleccione Smooth (Lisa).

El tóner mancha

Causa	Qué se puede hacer
El papel debe estar húmedo o mojado.	No almacene el papel en un ambiente húmedo.
Quizá no se utiliza el tipo de papel correcto para la impresora.	Se recomienda usar papel especial EPSON o un papel para fotocopidora suave y de alta calidad para obtener los mejores resultados. Consulte "Tipos de papel disponibles" en la página 337 para obtener más información sobre la elección del papel.
Puede que esté sucio el recorrido del papel dentro de la impresora.	Imprima tres páginas con un solo carácter por página para limpiar los componentes internos de la impresora.

En la imagen impresa faltan áreas

Causa	Qué se puede hacer
El papel debe estar húmedo o mojado.	La impresora es sensible a la humedad que ha absorbido el papel. Cuanto mayor es el contenido de humedad en el papel, más débil es la copia impresa. No almacene el papel en un ambiente húmedo.

Quizá no se utiliza el tipo de papel correcto para la impresora.

Si la superficie del papel es demasiado áspera, los caracteres impresos pueden aparecer distorsionados o rotos. Se recomienda usar papel especial EPSON o un papel para fotocopidora suave y de alta calidad para obtener los mejores resultados. Consulte “Tipos de papel disponibles” en la página 337 para obtener más información sobre la elección del papel.

Salen páginas totalmente en blanco

Causa	Qué se puede hacer
La impresora ha cargado más de una hoja cada vez.	Saque la pila de papel y airéela. Iguale los bordes dando golpecitos sobre una superficie plana. Vuelva a cargar el papel.
Es posible que no quede tóner en el cartucho de tóner.	Si el mensaje que aparece en el panel LCD o en la utilidad EPSON Status Monitor 3 indica que la cantidad de tóner restante es baja, consulte “Sustitución del cartucho” en la página 241.
El problema quizá esté en la aplicación o en el cable de interface.	Impresión de una hoja de estado. Consulte “Printing a Status Sheet (Impresión de una hoja de estado)” en la página 276. Si sale una página en blanco, el problema puede estar en la impresora. Apague la impresora y póngase en contacto con su proveedor.
Puede que el ajuste Paper Size (Tamaño de papel) sea incorrecto.	Asegúrese de que se ha definido el tamaño de papel adecuado en el menú Tray (Bandeja) del panel de control.

Puede que el ajuste MP Tray Size (Tamaño Band. MF) sea incorrecto.	Cuando se cargue papel de un tamaño no definido mediante el ajuste automático, especifique el tamaño de papel correcto en el ajuste MP Tray Size (Tamaño Band. MF) del menú Tray (Bandeja) del panel de control.
No se puede quitar la cinta amarilla del cartucho.	Asegúrese de que ha quitado del todo la cinta amarilla. Consulte “Sustitución del cartucho” en la página 241 para obtener más información.
La tapa de la bandeja MF no está bien ajustada.	Asegúrese de que la bandeja MF está cerrada de forma segura. A continuación, retire el cartucho, cerciórese de que no queda papel dentro de la impresora y vuelva a instalar el cartucho.

La imagen impresa es débil o tenue

Causa	Qué se puede hacer
El papel debe estar húmedo o mojado.	No almacene el papel en un ambiente húmedo.
Puede que el modo Toner Save (Ahorro tóner) esté activado.	Desactive el modo Toner Save (Ahorro tóner) mediante el controlador de impresora o los menús del panel de control de la impresora.
Es posible que no quede tóner en el cartucho de tóner.	Si el mensaje aparece en el panel LCD o en la utilidad EPSON Status Monitor 3, indica que la cantidad de tóner restante es baja, consulte “Sustitución del cartucho” en la página 241.



El ajuste Density (Densidad) tal vez sea demasiado bajo.	Aumente el ajuste Density (Densidad) en el menú Printing (Impresión) del panel de control.
--	--

La cara no impresa de la página está sucia

Causa	Qué se puede hacer
Se ha derramado tóner en el recorrido de alimentación del papel.	Imprima tres páginas con un solo carácter por página para limpiar los componentes internos de la impresora.

Problemas de memoria

Disminución de la calidad de impresión

Causa	Qué se puede hacer
La impresora no puede imprimir el nivel necesario de calidad porque no hay memoria suficiente, y reduce la calidad automáticamente para poder seguir imprimiendo.	Compruebe si la calidad de la copia impresa es aceptable. Si no lo fuera, añada memoria para solucionar el problema de forma permanente o reduzca temporalmente la calidad de impresión en Extended Settings (Más ajustes) del controlador de la impresora. Si las copias impresas aún no tienen la calidad deseada, intente solucionarlo ajustando la barra de deslizamiento Light/Dark (Claro/Oscuro) en el cuadro de diálogo More Settings (Más ajustes) , al que se accede desde el menú Basic Settings (Ajustes Básicos) .

Memoria insuficiente para la tarea en curso

Causa	Qué se puede hacer
La impresora no tiene memoria suficiente para ejecutar la tarea en curso.	Añada memoria para solucionar el problema de forma permanente o reduzca la calidad de la impresión temporalmente en el controlador de la impresora.

Memoria insuficiente para imprimir todas las copias

Causa	Qué se puede hacer
La impresora no tiene memoria suficiente para compilar los trabajos de impresión.	Sólo se imprimirá un conjunto de copias. Reduzca el contenido de los trabajos de impresión, o añada más memoria. Para obtener más información sobre la instalación de memoria, consulte “Módulo de memoria” en la página 220.

Problemas de manejo del papel

Si usa soportes especiales, tenga en cuenta lo siguiente:

- ❑ Para imprimir en un tamaño de papel personalizado estrecho se recomienda utilizar un papel más grueso.
- ❑ Si imprime en papel grueso se recomienda darle salida por la bandeja cara arriba. De lo contrario, el papel podría ondularse.
- ❑ Cuando el papel grueso salga por el apilador, extiéndalo para evitar que el papel se caiga.

No se alimenta el papel de forma adecuada

Causa	Qué se puede hacer
Las guías de papel no están correctamente ajustadas.	Asegúrese de que todas las guías de papel están ajustadas en las posiciones correctas de tamaño de papel.
El ajuste del origen del papel puede no ser correcto.	Compruebe que se ha seleccionado el origen del papel correcto en la aplicación.
Puede que no haya papel en las bandejas.	Cargue papel.
El tamaño del papel cargado difiere del tamaño ajustado en el panel de control.	Asegúrese de que se ha ajustado el tamaño de papel correcto en los ajustes Paper Source (Origen Papel) y MP Tray Size (Tamaño Band.MF) del panel de control.

Puede que se haya cargado demasiado papel en las bandejas.

Compruebe que no se han cargado demasiadas hojas de papel. Para averiguar la capacidad de papel máxima para cada origen del papel, consulte "Bandeja MF" en la página 15.

Si no hay alimentación de papel desde la bandeja de papel opcional de 550 hojas A4, es posible que la bandeja no se esté correctamente instalada.

Para obtener instrucciones sobre la instalación de la bandeja, consulte "Bandeja de papel de 550 hojas A4" en la página 207.

Problemas al imprimir en modo PostScript 3

Los problemas enumerados en esta sección son los que se puede encontrar al imprimir con el controlador de PostScript. Todas las instrucciones sobre procedimiento corresponden al controlador de impresora de PostScript suministrado con la impresora.

Consulte las secciones apropiadas para resolver los distintos problemas que puede experimentar al imprimir en modo PostScript desde un ordenador que utilice uno de los sistemas operativos Windows admitidos.

Problemas con la impresión de documentos PostScript

La impresora no imprime correctamente en modo PostScript.

Causa

Qué se puede hacer

La configuración del módulo de emulación de la impresora no es correcta.

La impresora está configurada en modo automático, de modo que pueda determinar automáticamente la codificación utilizada en los datos del trabajo de impresión recibido y seleccionar el modo de emulación apropiado. Sin embargo, hay situaciones en las que la impresora no puede seleccionar el modo de emulación correcto. En este caso, puede configurarse manualmente como P₃.

Establezca el modo de emulación en el menú SelecType Emulation (Emulación SelecType) de la impresora. Consulte “Menú Emulation (Emulación)” en la página 372.

El ajuste de modo de emulación de la impresora para el interface que está utilizando es incorrecto.

El modo de emulación de cada interface que recibe datos de trabajos de impresión puede configurarse individualmente. Configure el modo de emulación del interface que utiliza como P₃.

Establezca el modo de emulación en el menú SelecType Emulation (Emulación SelecType) de la impresora. Consulte “Menú Emulation (Emulación)” en la página 372.

Problemas generales de impresión

La impresora no imprime.

Causa	Qué se puede hacer
La casilla de verificación Print to file (Imprimir en archivo) está seleccionada en el cuadro de diálogo Print (Imprimir).	Desactive la casilla de verificación Print to file (Imprimir en archivo) en el cuadro de diálogo Print (Imprimir).
Se ha seleccionado un controlador de impresora incorrecto.	<p>Asegúrese de que el controlador de impresora de PostScript que está utilizando para imprimir está configurado como predeterminado. Siga estos pasos:</p> <p>(1) Haga clic en Start (Inicio), seleccione Settings (Configuración) y haga clic en Printers (Impresoras).</p> <p>Si su ordenador utiliza Windows XP, haga clic en Start (Inicio) y, a continuación, en Control Panel (Panel de control). En la ventana que aparece, haga clic en Printers and Other Hardware (Impresoras y otro hardware) y, a continuación, View installed printers or fax printers (Ver impresoras o impresoras de fax instaladas). Si en la parte inferior de la ventana aparece Printers and Faxes (Impresoras y faxes), haga clic ahí.</p> <p>(2) Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono del controlador de impresora PostScript que esté utilizando para imprimir.</p> <p>(3) Asegúrese de que esté seleccionada la casilla de verificación Set as Default Printer (Establecer como impresora determinada). Si no lo está, haga clic en Set as Default Printer (Establecer como impresora determinada).</p>

En el caso de la interfaz que está utilizando, el modo del menú Emulation (Emulación) del panel de control de la impresora está definido en un modo distinto a Auto (Automático) o PS3 (PS3).

Cambie el ajuste de modo a Auto (Auto) o PS3 (PS3).

La impresora no imprime normalmente. (Sólo Windows 98 ó 95)

Causa	Qué se puede hacer
El ordenador está conectado a la impresora a través de un interface paralelo y el ajuste de puerto paralelo está configurado como modo ECP.	<p>Puede que la impresora no imprima normalmente si el equipo está conectado a la impresora con un interface paralelo y se selecciona el modo ECP. En este caso, siga los pasos que se indican a continuación para asegurarse de que el ajuste de modo es correcto.</p> <p>(1) Haga clic en Start (Inicio), seleccione Settings (Configuración) y haga clic en Printers (Impresoras).</p> <p>(2) Haga clic en el icono de la impresora y, a continuación, en Properties (Propiedades).</p> <p>Haga clic en la ficha en Details (Detalles) y, a continuación, en Spool Settings (Ajustes de spool).</p> <p>(4) Seleccione Disable bi-directional support for this printer (Desactivar soporte bidireccional para esta impresora) y haga clic en el botón OK (Aceptar).</p>

Problemas con fuentes e imágenes

La fuente de la copia impresa es distinta de la de la pantalla.

Causa	Qué se puede hacer
Las fuentes de pantalla PostScript no están instaladas.	Las fuentes de pantalla PostScript deben estar instaladas en el equipo que utilice. De lo contrario, la fuente que seleccione se sustituirá por otra para la presentación en pantalla.
El ajuste Send TrueType fonts to printer according to the Font Substitution Table (Envío de fuentes TrueType a la impresora según indica la tabla de fuentes sustitutas) de la hoja Fonts (Fuentes) del cuadro de diálogo Properties (Propiedades) está activado, pero las fuentes TrueType no se sustituyen por fuentes de impresora.	Si el ajuste Send TrueType fonts to printer according to the Font Substitution Table (Envío de fuentes TrueType a la impresora según indica la tabla de fuentes sustitutas) de la hoja Fonts (Fuentes) del cuadro de diálogo Properties (Propiedades) está activado, las fuentes TrueType se sustituyen por las fuentes de impresora antes de la impresión. Especifique las fuentes de sustitución apropiadas utilizando la Font Substitution Table (Tabla de fuentes sustitutas).

Las fuentes de impresora no se pueden instalar.

Causa	Qué se puede hacer
El menú Emulation (Emulación) del panel de control de la impresora para el interface que se está utilizando no está configurado como PS3 (PS3).	Cambie el ajuste del menú Emulation (Emulación) a PS3 (PS3) para el interface que está utilizando y vuelva a instalar las fuentes de impresora.

Los bordes de los textos y las imágenes no se han impreso correctamente.

Causa	Qué se puede hacer
La resolución está configurada como 300 dpi (300 ppp).	Cambie el ajuste Resolution (Resolución) en la hoja Graphics (Gráficos) a 600 dpi (600 ppp).
La impresora no tiene suficiente memoria.	Aumente la memoria de la impresora.

Problemas de impresión a través del interface paralelo

La impresora no imprime correctamente a través del interface paralelo. (Sólo Windows 98 ó 95)

Causa	Qué se puede hacer
El ordenador está conectado a la impresora a través de un interface paralelo y el ajuste de puerto paralelo está configurado como modo ECP.	<p>Puede que la impresora no imprima normalmente si el equipo está conectado a la impresora con un interface paralelo y se selecciona el modo ECP. En este caso, siga los pasos que se indican a continuación para asegurarse de que el ajuste de modo es correcto.</p> <p>(1) Haga clic en Start (Inicio), seleccione Settings (Configuración) y haga clic en Printers (Impresoras).</p> <p>(2) Haga clic en el icono de la impresora y, a continuación, en Properties (Propiedades).</p> <p>Haga clic en la ficha en Details (Detalles) y, a continuación, en Spool Settings (Ajustes de spool).</p> <p>(4) Seleccione Disable bi-directional support for this printer (Desactivar soporte bidireccional para esta impresora) y haga clic en el botón OK (Aceptar).</p>

Problemas de impresión mediante interface USB

La impresora no imprime correctamente a través del interface USB.

Causa	Qué se puede hacer
El ajuste Data Format (Formato de datos) del cuadro de diálogo Properties (Propiedades) no está configurado como ASCII data (Datos ASCII).	<p>La impresora no puede imprimir datos binarios cuando está conectada al ordenador mediante interface USB. Asegúrese de que el ajuste Data Format (Formato de datos), al que se accede haciendo clic en Advanced (Avanzado) en la hoja PostScript (PostScript) del cuadro de diálogo Properties (Propiedades) esté configurado como ASCII data (Datos ASCII).</p> <p>Si el equipo utiliza Windows XP, haga clic en la ficha Device Settings (Configuración de dispositivo) del cuadro de diálogo Properties (Propiedades) y, a continuación, en el ajuste Output Protocol (Protocolo de salida) y seleccione ASCII (ASCII).</p>

Problemas de impresión a través de red

Nota:

Para conectar utilizando una interface de red, debe instalar una tarjeta de interface opcional en la impresora.

La impresora no imprime normalmente a través de un interface de red.

Causa	Qué se puede hacer
El ajuste Data Format (Formato de datos), al que se accede haciendo clic en Advanced (Avanzado) en la hoja PostScript (PostScript) del cuadro de diálogo Properties (Propiedades), es distinto del que se ha especificado en la aplicación.	Si el archivo se crea en una aplicación que permite cambiar el formato de datos o la codificación, como Photoshop, asegúrese de que el ajuste de la aplicación coincida con el controlador de impresora.
El ordenador está conectado a la red utilizando AppleTalk en un entorno Windows NT 4.0 ó 2000 y el ajuste Send CTRL+D Before Each Job (Enviar CTRL-D antes de cada trabajo) o Send CTRL+D After Each Job (Enviar CTRL-D después de cada trabajo) en la hoja Device Settings (Configuración de dispositivo) del cuadro de diálogo Properties (Propiedades) de la impresora está configurado como Yes (Sí).	Asegúrese de que tanto Send CTRL+D Before Each Job (Enviar CTRL-D antes de cada trabajo) como Send CTRL+D After Each Job (Enviar CTRL-D después de cada trabajo) se configuran como No (No).
La conexión de red no es AppleTalk y el ajuste de Data Format (Formato de datos) no está configurado como ASCII data (Datos ASCII)	Si la conexión de red no es AppleTalk, asegúrese de que el ajuste Data Format (Formato de datos) esté configurado como ASCII data (Datos ASCII) o Tagged binary communications protocol (Protocolo de comunicaciones binarias con referencia).

Los datos de impresión son demasiado grandes.

Haga clic en **Advanced (Avanzado)** en la hoja **PostScript (PostScript)** del cuadro de diálogo **Properties (Propiedades)** y cambie el ajuste **Data Format (Formato de datos)** de **ASCII data (Datos ASCII)**, la opción predeterminada, a **Tagged binary communications protocol (Protocolo de comunicaciones binarias con referencia)**.

La impresión no se puede realizar utilizando el interface de red.

Haga clic en **Advanced (Avanzado)** en la hoja **PostScript (PostScript)** del cuadro de diálogo **Properties (Propiedades)** y cambie el ajuste **Data Format (Formato de datos)** de **ASCII data (Datos ASCII)**, la opción predeterminada, a **Tagged binary communications protocol (Protocolo de comunicaciones binarias con referencia)**.

Problemas con el uso de opciones

Para confirmar que las opciones se han instalado correctamente, imprima una hoja de estado. Consulte "Printing a Status Sheet (Impresión de una hoja de estado)" en la página 276 para obtener más información.

Aparece el mensaje *Invalid AUX/IF Card (I/F Opc. No Válido)* en el panel LCD

Causa	Qué se puede hacer
La impresora no puede leer la tarjeta de interface opcional instalada.	Apague el ordenador y extraiga la tarjeta. Asegúrese de que el modelo de la tarjeta de interface es válido.

No se suministra papel desde la unidad de bandeja de papel opcional de 550 hojas

Causa	Qué se puede hacer
Puede que la bandeja de papel inferior opcional no esté correctamente instalada.	Consulte “Bandeja de papel de 550 hojas A4” en la página 207 para obtener instrucciones sobre la instalación de una unidad de bandeja de papel opcional de 550 hojas.
El ajuste del origen del papel puede no ser correcto.	Compruebe que se ha seleccionado el origen del papel correcto en la aplicación.
Puede que no haya papel en las bandejas.	Cargue papel.
Puede que se haya cargado demasiado papel en las bandejas.	Compruebe que no se han cargado demasiadas hojas de papel. La bandeja puede contener un máximo de 550 hojas de papel de 75 g/m ² .
El tamaño de papel no está ajustado correctamente.	Asegúrese de que se ha definido el tamaño de papel adecuado en el menú Tray (Bandeja) del panel de control.

Atasco de alimentación al utilizar la unidad de bandeja de papel opcional de 550 hojas A4

Causa	Qué se puede hacer
Hay papel atascado en la unidad de bandeja opcional de papel de 550 hojas.	Consulte "Eliminación de atascos de papel" en la página 259 eliminar los atascos de papel.

No se puede usar una opción instalada

Causa	Qué se puede hacer
La opción instalada no está definida en el controlador de la impresora.	Consulte "Cómo establecer los ajustes opcionales" en la página 59.

Corrección de problemas de USB

Si está teniendo dificultades para usar la impresora con una conexión USB, averigüe si su problema está contemplado en la siguiente lista, y tome las medidas recomendadas.

Conexión USB

Los cables o conexiones USB a veces pueden ocasionar problemas de USB Intente una o ambas de las siguientes soluciones:

- ❑ Para obtener los mejores resultados, debería conectar la impresora directamente al puerto USB de su ordenador. Si tiene que usar múltiples hubs USB, le recomendamos que conecte su impresora al hub del primer nivel.

Sistema operativo Windows

Su ordenador ha de ser un modelo con Windows Me, 98, XP o 2000 preinstalado, un modelo con Windows 98 preinstalado y luego actualizado a Windows Me o un modelo con Windows Me, 98 ó 2000 actualizado a Windows XP. Puede que no sea capaz de instalar o ejecutar el dispositivo de controlador de impresora USB en un ordenador que no cumpla estas especificaciones o que no esté equipado con un puerto USB cerrado.

Para consultar detalles acerca de su ordenador, contacte con su proveedor.

Instalación del software de la impresora

Una instalación incorrecta o incompleta del software puede llevar a problemas de USB. Tome nota de las siguientes recomendaciones y lleve a cabo las comprobaciones recomendadas para garantizar que la instalación es correcta.

Comprobación del software de la impresora para Windows 2000 y XP

Si se utiliza Windows XP o 2000, debe seguir los siguientes pasos indicados en la *Guía de instalación* que acompaña la impresora para instalar el software de la impresora. Si no, también puede instalar el controlador universal de Microsoft (Microsoft's Universal driver). Para comprobar si el controlador universal está instalado, siga los siguientes pasos:

1. Abra la carpeta **Printers (Impresoras)** y haga clic con el botón derecho en el icono de su impresora.
2. Haga clic en **Printing Preferences (Preferencias de impresión)** en el menú de acceso directo que aparece, y, a continuación, vuelva a hacer clic con el botón derecho del ratón en cualquier parte del controlador.

Si el texto **About (Sobre)** aparece en el menú de acceso directo, haga clic en él. Si aparece un mensaje con el texto "Unidrv Printer Driver" ("Controlador de impresora Unidrv"), debe volver a instalar el software de la impresora tal como se describe en la *Guía de instalación*. Si no se muestra el texto **About (Sobre)**, el software se ha instalado correctamente.

Nota:

*Si durante el proceso de instalación aparece el cuadro de diálogo **Digital Signature Not Found (No se encuentra la firma digital)** (en Windows 2000) o de **Software Installation (Instalación de software)** (en Windows XP), haga clic en **Yes (Sí)** (en Windows 2000) o en **Continue Anyway (Continuar de todos modos)** (en Windows XP). Si hace clic en **No** (en Windows 2000) o en **STOP Installation (Detener la instalación)** (en Windows XP), tendrá que instalar el software de la impresora de nuevo.*

Comprobación del software de la impresora en Windows Me y 98


Si canceló la instalación plug-and-play del controlador en Windows Me o 98 antes de que se completara el procedimiento, puede que el dispositivo USB de la impresora o el software de la impresora no estén correctamente instalados. Siga las directrices que se exponen a continuación para garantizar que el controlador y el software de la impresora están correctamente instalados.

Nota:


Las capturas de pantalla que se muestran en esta sección están tomadas de Windows 98. Las pantallas de Windows Me pueden ser ligeramente distintas.

1. Haga clic en **Start (Inicio)**, señale **Settings (Configuración)** y haga clic en **Printers (Impresoras)**. Asegúrese de que el icono de su impresora aparece en la ventana **Printers (Impresoras)**.


Seleccione el icono de su impresora, y después haga clic en **Properties (Propiedades)** en el menú **File (Archivo)**.



2. Haga clic en la ficha Details (Detalles).




Si aparece EPUSBX: Si (EPSON EPL-N3000) aparece en “Print to the following port list” (Imprimir en el siguiente puerto), tanto el dispositivo USB de la impresora como el software de la misma están correctamente instalados. Si no se visualiza el puerto adecuado, vaya al siguiente paso.




3. Haga clic con el botón derecho en el icono My Computer (Mi PC) del escritorio y seleccione Propiedades.
4. Haga clic en la ficha Device Manager (Administrador de dispositivos).

Si los controladores de su impresora están correctamente instalados, deberá aparecer en el menú del administrador de dispositivos EPSON USB Printer Device (Impresoras EPSON USB).




Si no aparece EPSON USB Printer Devices (Impresoras EPSON USB) en el menú Device Manager (Administrador de dispositivos), haga clic en el signo (+) junto a Other devices (Otros dispositivos) para ver los dispositivos instalados.



Si en Other devices (Otros dispositivos) aparece USB Printer (USB2 Printer) o EPSON EPL-N3000, significa que el software de la impresora no está correctamente instalado. Vaya al paso 5.

Si no aparece en Other devices (Otros dispositivos) ni USB Printer ni EPSON EPL-N3000, haga clic en Refresh (Refrescar) o desconecte el cable de la impresora y vuelva a conectarlo. Una vez que haya comprobado que aparecen estas opciones, prosiga en el paso 5.

5. En Other devices (Otros dispositivos), seleccione USB Printer (USB2 Printer) o EPSON EPL-N3000 y haga clic en Remove (Quitar). Haga clic en OK (Aceptar).



Cuando aparezca el siguiente cuadro de diálogo, haga click en OK (Aceptar), y luego de nuevo en OK (Aceptar) para cerrar el cuadro de diálogo System Properties (Propiedades de Sistema).



6. Desinstale el software de la impresora tal como se explica en “Desinstalación del software de la impresora” en la página 85. A continuación, apague la impresora, reinicie su ordenador y vuelva a instalar el software de la impresora tal como se describe en la *Guía de instalación*.

Mensajes de estado y de error

Esta sección contiene una lista de los mensajes que se muestran en el panel LCD con una breve descripción de cada mensaje y sugerencias para corregir los problemas.

Tenga en cuenta que no todos los mensajes que se muestran en el panel LCD indican un problema. Cuando aparece la marca  a la derecha del mensaje de advertencia, aparecerán varios mensajes de advertencia. Para comprobar todos los mensajes de advertencia, pulse el botón  Down (Abajo) para desplegar el menú Status (Estado) y pulse el botón  Enter (Intro).

Cancel All Print Job (Cancelar todo)

La impresora está cancelando todos los trabajos de impresión en la memoria, que incluyen los trabajos que la impresora está recibiendo o imprimiendo actualmente. Este mensaje aparece cuando se pulsa el botón  Cancel Job (Cancelar Trabajo) durante más de dos segundos.

Cancel Print Job (Cancelar Impresión)

La impresora está cancelando el trabajo de impresión actual. Este mensaje aparece cuando el botón  Cancel Job (Cancelar Trabajo) se ha pulsado y soltado en dos segundos.

Can't Print (No puede imprimir)

Los datos de impresión se han borrado porque son incorrectos.

Asegúrese de que el tamaño de papel establecido es el adecuado y de que se está usando el controlador para la impresora EPSON EPL-N3000.

Can't Print Duplex (No imprime en Dúplex)

La impresora ha encontrado problemas durante la impresión dúplex. Compruebe que está usando el tipo y tamaño de papel adecuado en la unidad de impresión dúplex. El problema también podría deberse a ajustes incorrectos para el origen del papel que se usa. Si se pulsa el botón  Start/Stop (Inicio/Parada), el resto del trabajo de impresión se imprimirá sólo en una cara del papel. Pulse el botón  Cancel Job (Cancelar Trabajo) para cancelar el trabajo de impresión.

Cart Near Expiry (Cartucho casi vacío)

La duración de los cartuchos está a punto de concluir. Es preciso que prepare un nuevo cartucho.

Check Duplex P-Size (Compruebe el Tamaño de papel para dúplex)

El tamaño de papel cargado en la impresora no es adecuado para la unidad dúplex opcional. Carga el papel apropiado y pulse el botón  Start/Stop (Inicio/Parada) para reanudar la impresión.

Check Paper Size (Comprobar tamaño de papel)

El ajuste del tamaño del papel es diferente del tamaño del papel que se ha cargado en la impresora. Compruebe si se ha cargado el tamaño de papel correcto en el origen del papel especificado.

Para eliminar este error, seleccione `Clear Warning` (Borrar Aviso) en el menú `Reset` (Reiniciar) del panel de control. Consulte "Cómo se accede a los menús del panel de control" en la página 360 si desea obtener más instrucciones.

Check Paper Type (Comprobar el tipo de papel)

El soporte cargado en la impresora no coincide con el ajuste del tipo de papel en el controlador de impresora. Para la impresión sólo se usarán los soportes que coincidan con el ajuste de tamaño del papel.

Para eliminar este error, seleccione `Clear Warnins` (Borrar Aviso) en el menú `Reset` (Reiniciar) del panel de control. Consulte “Cómo se accede a los menús del panel de control” en la página 360 si desea obtener más instrucciones.

Collate Disabled (Comp. Desactivada)

La impresión mediante la especificación del número de copias ya no es posible debido a la falta de memoria (RAM) o de espacio libre en la unidad de disco duro opcional. Si se produce este error, imprima sólo una copia cada vez.

Para eliminar este error, seleccione `Clear Warnins` (Borrar Aviso) en el menú `Reset` (Reiniciar) del panel de control. Para obtener instrucciones acerca del acceso a los menús del panel de control, consulte “Cómo se accede a los menús del panel de control” en la página 360.

Cooling Down (Enfriándose)

La impresora rebaja su temperatura para una óptima fijación del tóner. Espere un momento a que aparezca `Ready` (Activa) en el panel LCD.

DM Error 001 (Error 001 en DM)

La unidad dúplex se ha separado de la impresora. Apague la impresora, vuelva a instalar la unidad dúplex y encienda la impresora de nuevo.

Duplex Mem Overflow (Mem. Dúplex Saturada)

No hay suficiente memoria para la impresión dúplex. La impresora sólo imprime en el anverso del papel y lo expulsa. Para eliminar este error, siga estas instrucciones.

Si se ha seleccionado **Off** (Desactivado) como ajuste de **Auto Cont** (Auto Cont.) en el menú **Setup** (Configuración) del panel de control, pulse el botón **○ Start/Stop** (Inicio/Parada) para imprimir en el reverso de la hoja siguiente, o pulse el botón **⏏ Cancel Job** (Cancelar Trabajo) para cancelar el trabajo de impresión.

Si se ha seleccionado **On** (Activado) como ajuste **Auto Cont** (Auto Cont.) del menú **Setup** (Configuración) del panel de control, la impresión se reanudará automáticamente pasado un cierto período de tiempo.

Face-down Full (Cara Abajo Llena)

La salida de papel en la bandeja cara abajo está llena. Retire el papel que se ha expulsado y pulse el botón **○ Start/Stop** (Inicio/Parada). La impresora reanudará la impresión.

Face-up Path Selected (Ruta cara arriba seleccionada)

A pesar de que haya comenzado imprimiendo a dos caras o de que se haya establecido en el controlador de la impresora el apilador como bandeja de salida, la posición definida para la palanca de recorrido de papel es cara arriba. Ajuste la posición de la palanca de recorrido de papel a cara abajo o pulse el botón **○ Start/Stop** (Inicio/Parada) o el botón **⏏ Cancel Job** (Cancelar Trabajo).

Form Data Canceled (Datos Cancelados)

No se pueden almacenar datos de overlay en la unidad de disco duro opcional de la impresora. La unidad está llena o se ha llegado al número máximo de archivos de formularios de overlay.

Elimine los archivos de formularios de overlay que ya no necesite e intente volver a almacenar el nuevo overlay.

Para eliminar este error, seleccione `Clear Warnins (Borrar Aviso)` en el menú `Reset (Reiniciar)` del panel de control. Para obtener instrucciones acerca del acceso a los menús del panel de control, consulte “Cómo se accede a los menús del panel de control” en la página 360.

Form Feed (Avance Papel)

La impresora está expulsando papel debido a una orden del usuario. Este mensaje aparece cuando se pulsa una vez el botón `○ Start/Stop (Inicio/Parada)` para dejar la impresora fuera de línea y se mantiene pulsado el botón `○ Start/Stop (Inicio/Parada)` durante más de 2 segundos para no recibir una orden de avance del papel.

Formatting HDD (Formateando HDD)

La unidad de disco duro está siendo formateada.

Hard Disk Full (Disco Duro Lleno)

El disco duro opcional está lleno y no puede guardar ningún dato. Elimine datos innecesarios de la unidad de disco duro. Para eliminar este error, seleccione `Clear Warnins (Borrar Aviso)` en el menú `Reset (Reiniciar)` del panel de control. Para obtener instrucciones acerca del acceso a los menús del panel de control, consulte “Cómo se accede a los menús del panel de control” en la página 360.

HDD Check (Revisar el disco duro)

La impresora está comprobando la unidad de disco duro.

Image Cart ID Error (Error ID Crt. Imagen)

Se ha instalado un cartucho equivocado. Sustitúyalo por el cartucho apropiado para esta impresora. Consulte “Sustitución del cartucho” en la página 241 si desea obtener más instrucciones.

Image Optimum (Imagen Óptima)

No hay memoria suficiente para imprimir la página con la resolución especificada. La impresora reduce automáticamente la calidad de impresión para poder continuar la impresión. Si la calidad de la copia impresa no es aceptable, intente simplificar la página limitando el número de gráficos o reduciendo el número y tamaño de las fuentes.

Para eliminar este error, seleccione *Clear Warning (Borrar Aviso)* en el menú *Reset (Reiniciar)* del panel de control. Consulte “Cómo se accede a los menús del panel de control” en la página 360 si desea obtener más instrucciones.

Desactive el ajuste *Image Optimum (Imagen Óptima)* en el menú *Printing (Impresión)* del panel de control si no desea que la impresora reduzca automáticamente la calidad de impresión para reanudar la impresión.

Quizá tenga que aumentar la cantidad de memoria de la impresora para poder imprimir con la calidad de impresión deseada para el documento. Para obtener más información sobre la adición de memoria, consulte “Módulo de memoria” en la página 220.

Install Imaging Cart (Instale Tóner)

El cartucho de tóner no está instalado en la impresora.

Instálelo. Consulte “Sustitución del cartucho” en la página 241.

Invalid AUX I/F Card (I/F Opc. No Válido)

Este mensaje significa que la impresora no se puede comunicar con la tarjeta de interface opcional que se ha instalado. Apague la impresora, extraiga la tarjeta y vuelva a instalarla.

Invalid HDD (HDD No válido)

La unidad de disco duro opcional está dañada o no se puede usar con esta impresora. Apague la impresora y extraiga la unidad de disco duro.

Invalid N/W Module (Módulo de red no válido)

No hay programa de red o el que hay no sirve para la EPL-N3000. Actualice el programa.

Invalid PS3 (PS3 No Válido)

El módulo ROM PostScript3 ROM no tiene el programa o hay instalado un módulo ROM PostScript3 que no sirve para la impresora. Es preciso que actualice el módulo.

Jam XXX (Atasco xxx)

La ubicación donde se ha producido el atasco de papel se muestra en xxxx, donde xxxx indica la ubicación del error.

Si se producen atascos de papel en dos o más ubicaciones simultáneamente, se muestran las distintas ubicaciones correspondientes.

Jam A (Atasco A)	Se ha atascado papel en la tapa A. Para consultar instrucciones acerca de cómo retirar el papel atascado en la tapa A, consulte "Atasco A (tapa A)" en la página 260.
Jam A B (Atasco A B)	Hay papel atascado en la tapa del recorrido de salida (tapa A o B) o en la unidad de fijación. Para obtener instrucciones sobre cómo retirar el papel atascado en la tapa del recorrido de salida o en la unidad de fijación, consulte "Atasco A B (tapa A o B)" en la página 264.

<p>Jam MP A (Atasco MF A) Jam C1 A (Atasco C1 A) Jam C2 A (Atasco C2 A) Jam C3 A (Atasco C3 A)</p>	<p>Hay papel atascado dentro de la bandeja inferior opcional. Para obtener instrucciones sobre cómo retirar el papel atascado en bandeja inferior opcional, consulte “Atasco MF A, Atasco C1 A, Atasco C2 A, Atasco C3 A (todas las bandejas y la tapa A)” en la página 270.</p>
<p>Jam DM (Atasco DM)</p>	<p>Se ha atascado papel en el recorrido de papel o la tapa de la unidad dúplex opcional. Para obtener instrucciones sobre cómo eliminar un atasco de papel en la unidad dúplex, consulte “Atasco DM (tapa de la unidad dúplex)” en la página 273.</p>
<p>Jam STK (Atasco apilador)</p>	<p>Hay papel atascado dentro del recorrido de papel o la tapa del apilador opcional (tapa xx). Para obtener instrucciones sobre cómo retirar el papel atascado en el apilador, consulte “Atasco en el apilador” en la página 275.</p>

Manual Feed xxx (Alimentación manual xxx)

Se ha especificado el modo de alimentación manual para el trabajo de impresión actual. Compruebe que se ha cargado el tamaño de papel que se indica con xxx y, a continuación, pulse el botón  Start/Stop (Inicio/Parada).

Para obtener más información sobre el modo de alimentación manual, consulte “Alimentación manual del papel” en la página 19.

Mem Overflow (Memoria Overflow)

La impresora no tiene memoria suficiente para ejecutar la tarea actual. Pulse el botón  Start/Stop (Inicio/Parada) en el panel de control para reanudar la impresión. Si, por el contrario, quiere cancelar el trabajo de impresión, pulse el botón  Cancel Job (Cancelar Trabajo).

Menus Locked (Menús Bloqueados)

Este mensaje aparece si se intenta cambiar la configuración de la impresora mediante el panel de control cuando los botones están bloqueados. Los botones se desbloquean mediante la utilidad EPSON WinAssist o WebAssist. Consulte la *Guía de red* para obtener más información.

Need Memory (Memoria Insuficiente)

La impresora no tiene memoria suficiente para terminar el trabajo de impresión actual.

Para borrar este mensaje de error, seleccione `Clear Warning` (Borrar Aviso) en el menú `Reset` (Reiniciar) del panel de control. Consulte “Cómo se accede a los menús del panel de control” en la página 360 si desea obtener más instrucciones.

Para evitar que esto vuelva a suceder, añada memoria a la impresora tal como se describe en “Módulo de memoria” en la página 220, o reduzca la resolución de la imagen que va a imprimir.

NonGenuine Toner (Tóner no original)

El cartucho de tóner instalado no es un producto original de EPSON. Se recomienda instalar un cartucho de tóner original de EPSON. La utilización de un cartucho de tóner no original de EPSON puede afectar a la calidad de impresión. EPSON no se hará responsable de los daños o problemas derivados del uso de productos consumibles distintos de aquellos fabricados o aprobados por Epson.

Instale un producto original de EPSON, o active la opción `Clear Warning` (Borrar Aviso) o `Clear All Warnings` (Borrar Todos Avisos) del menú `Reset` (Reiniciar) del panel de control de la impresora para borrar el mensaje de aviso. Consulte “Sustitución del cartucho” en la página 241 para obtener instrucciones acerca de la sustitución del cartucho de tóner.

Pulse el botón  Start/Stop (Inicio/Parada) en el panel de control para reanudar la impresión.

Offline (Desconectada)

La impresora no está preparada para imprimir. Pulse el botón  Start/Stop (Inicio/Parada). El nivel de tóner restante también se indica en el lado derecho de este mensaje.

WWW Open (Tapa WWW abierta)

La tapa especificada (WWW) no se cierra correctamente. Abra la tapa una vez y vuelva a cerrarla.

Optional RAM Error (Error RAM Opcional)

El módulo de memoria opcional está dañado o no es adecuado. Sustitúyalo por uno nuevo.

Outbin Select Error (Error Select. Salida)

El tamaño de papel especificado no puede salir por la bandeja de papel cara arriba. Cambie el tamaño o tipo de papel, o bien seleccione la bandeja cara abajo como bandeja de salida.

Paper Out XXX YYY (Falta Pap. XXX YYY)

No hay papel en el origen de papel especificado (XXX). Cargue papel del tamaño indicado (YYY) en el origen de papel.

Paper Set XXX YYY (Selec Pap. XXX YYY)

El papel cargado en el origen de papel especificado (XXX) no coincide con el tamaño del papel requerido (YYY). Sustituya el papel cargado por el tamaño del papel correcto y pulse el botón  Start/Stop (Inicio/Parada) para reanudar la impresión. Si, por el contrario, quiere cancelar el trabajo de impresión, pulse el botón  Cancel Job (Cancelar Trabajo).

Si pulsa el botón **O Start/Stop** (Inicio/Parada) sin sustituir el papel, la impresora imprimirá en el papel cargado aunque no coincida con el tamaño requerido.

Print Overrun (Impresión Rebasada)

El tiempo necesario para procesar los datos de impresión ha excedido la velocidad del motor de impresión porque la página actual es demasiado compleja. Pulse el botón **O Start/Stop** (Inicio/Parada) para reanudar la impresión. Si, por el contrario, quiere cancelar el trabajo de impresión, pulse el botón **⏏ Cancel Job** (Cancelar Trabajo). Si este mensaje vuelve a aparecer, seleccione **On (Activado)** como ajuste de **Page Protect** (Protección Pág.) en el menú **Setup** (Configuración) del panel de control.

Si continúa recibiendo este mensaje cuando imprime una página concreta, intente simplificar la página limitando el número de gráficos o reduciendo el número y tamaño de las fuentes.

También puede añadir más memoria a la impresora como se describe en “Módulo de memoria” en la página 220.

PS3 Hard Disk full (Disco Duro PS3 lleno)

La memoria asignada para la escritura de comandos PostScript 3 en la unidad de disco duro opcional está llena.

Para eliminar este error, seleccione **Clear Warnins** (Borrar Aviso) en el menú **Reset** (Reiniciar) del panel de control. Para obtener instrucciones acerca del acceso a los menús del panel de control, consulte “Cómo se accede a los menús del panel de control” en la página 360.

RAM Check (Revisar RAM)

La impresora está comprobando la RAM.

Ready (Activa)

La impresora está preparada para recibir datos e imprimir.
El nivel de tóner restante también aparece indicado en el lado derecho de este mensaje.

Replace Toner (Cambie Tóner)

El cartucho se ha quedado sin tóner y es necesario sustituirlo.

Consulte “Sustitución del cartucho” en la página 241 si desea obtener más instrucciones.

Reserve JobCanceled (Res. TrabajoCancel.)

La impresora no puede almacenar los datos de su trabajo de impresión mediante la función Reserve Job (Reservar trabajo) Se ha alcanzado el número máximo de trabajos que se pueden almacenar en el disco duro de la impresora, o el controlador ya no tiene más memoria disponible para almacenar un nuevo trabajo. Para almacenar un trabajo de impresión nuevo, elimine uno previamente almacenado. De igual modo, si tiene almacenado algún trabajo de tipo confidencial, si lo imprime dispondrá de más memoria.

Para eliminar este error, seleccione `Clear Warning` (Borrar Aviso) en el menú `Reset` (Reiniciar) del panel de control. Para obtener instrucciones acerca del acceso a los menús del panel de control, consulte “Cómo se accede a los menús del panel de control” en la página 360.

Reset (Reiniciar)

Se ha reiniciado el interface actual de la impresora y se ha borrado el búfer. No obstante, otros interfaces todavía están activos y conservan sus ajustes y datos.

Reset All (Reiniciar todo)

Todos los ajustes de la impresora se han reiniciado con la configuración predeterminada o con los últimos ajustes que se guardaron.

Reset to Save (Reiniciar y Guardar)

Un ajuste de menú del panel de control se ha cambiado mientras la impresora estaba imprimiendo. Pulse el botón  Start/Stop (Inicio/Parada) para eliminar este mensaje. El ajuste tendrá efecto cuando termine la impresión.

Si lo prefiere, también puede borrar este mensaje activando la opción Reset (Reiniciar) o Reset All (Reinicio Total) en el panel de control. Sin embargo, los datos de impresión también se borrarán.

ROM Check (Revisar ROM)

La impresora está comprobando la ROM.

Self Test (Auto Test)

La impresora está ejecutando el auto test y la inicialización.

Service Req. xyyy

Se ha detectado un error de controlador o del motor de impresión. Apague la impresora. Espere como mínimo 5 segundos y vuelva a encenderla. Si el mensaje de error continúa apareciendo, anote el número de error que se indica en el panel LCD (xyyyy) y apague la impresora, desenchufe el cable de alimentación y póngase en contacto con un representante del Servicio Técnico de EPSON.

Stacker Error 002 (Error 002 en apilador)

El apilador se retiró mientras la impresora estaba encendida. Apague la impresora, vuelva a instalar el apilador y encienda la impresora de nuevo.

Stacker Full (Apilador lleno)

La salida de papel en el apilador está lleno. Retire el papel expulsado y pulse el botón  Start/Stop (Inicio/Parada). Se reanudará la impresión.

Status Sheet (Hoja de Status)

La impresora está imprimiendo una hoja de estado.

Sleep (Reposo)

La impresora se encuentra en modo de ahorro de energía. Este modo se cancela cuando la impresora recibe datos de impresión o cuando se pulsa el botón Reset (Reiniciar).

Toner Low (Poco tóner)

La cantidad de tóner restante es menor del 10% de la capacidad del cartucho, que es preciso sustituir.

Consulte “Sustitución del cartucho” en la página 241 si desea obtener más instrucciones.

Cuando se establece **Stop (Parar)** para el ajuste **TonerOut (Falta Tóner)** en el menú **Setup (Configuración)**, puede continuar imprimiendo hasta que aparezca el mensaje de error **Replace Toner (Cambie Tóner)**. Es recomendable esperar hasta que aparezca este mensaje antes de sustituir el cartucho de tóner porque, de lo contrario, podría derramarse tóner durante el procedimiento de sustitución. Cuando las copias impresas sean tenues, consulte “Sustitución del cartucho” en la página 241 para obtener instrucciones.

Nota:

*Cuando aparece el mensaje **Toner Low (Poco Tóner)** aún no es necesario sustituir el cartucho. Si sustituye el cartucho de tóner en este punto, puede que se derrame el tóner que queda en el cartucho. No sustituya el cartucho de tóner hasta que aparezca el mensaje **Replace Toner xxxx (Cambie Tóner xxxx)**.*

Unable Clear Error (No se borra el error)

La impresora no puede borrar un mensaje de error porque el estado de error continúa produciéndose. Intente solucionar el problema otra vez.

Warming Up (Preparando)

La impresora está en proceso de calentamiento para prepararse para imprimir.

Worn Fuser (Poco Fusor)

Este mensaje indica que la unidad de fijación ha llegado al final de su duración. Tenga lista una unidad de fijación nueva.

Consulte “Sustitución de la unidad de fijación” en la página 245 si desea obtener más instrucciones.

Write Error ROM P (Err. Escr. ROM P)

La impresora no puede grabar correctamente datos en el módulo ROM. No puede retirar el ROM P porque se trata de un módulo ROM de programa. Póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

Writing ROM P (Registrar ROM P)

La impresora está grabando datos en el módulo ROM en la ranura P.

Cancelar la impresión

Puede cancelar la impresión desde el ordenador mediante el controlador de la impresora

Para cancelar un trabajo de impresión antes de enviarlo desde su ordenador, consulte “Cancelar de la impresión” en la página 84.

Mediante el botón Cancel Job (Cancelar Trabajo)

El botón  Cancel Job (Cancelar Trabajo) de la impresora es la manera más rápida y fácil de cancelar una impresión. Al apretar este botón, se cancela el trabajo de impresión en curso. Si se pulsa durante más de dos segundos el botón  Cancel Job (Cancelar Trabajo) se eliminan todos los trabajos de la memoria de la impresora, que incluye todos los trabajos que la impresora esté recibiendo o imprimiendo en ese momento.

Mediante el menú Reset (Reiniciar)

Si se selecciona Reset (Reiniciar) desde el menú Reset (Reiniciar) del panel de control, se detiene la impresión, se elimina el trabajo de impresión que se esté recibiendo desde el interface activo y se eliminan los errores que se hayan podido producir en el interface.

Siga estos pasos:

1. Pulse el botón  Enter (Intro) para acceder a los menús del panel de control.
2. Pulse el botón  Down (Abajo) varias veces hasta que aparezca el menú Reset (Reiniciar) en el panel LCD y, a continuación, pulse el botón  Intro (Enter).
3. Pulse el botón  Down (Abajo) una vez para que se visualice Reset (Reiniciar).
4. Pulse el botón  Enter (Intro). La impresión se cancela y la impresora ya está preparada para recibir un nuevo trabajo de impresión.

Cómo ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente

Si su producto Epson no está funcionando correctamente y no consigue resolverlo con la información proporcionada sobre solución de problemas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para que le preste ayuda. Si el centro de atención al cliente que le corresponde no estuviera enumerado a continuación, póngase en contacto con el distribuidor que le vendió el producto.

El servicio de atención al cliente podrá ayudarle con mucha más rapidez si le proporciona la siguiente información:

- Número de serie del producto
(La etiqueta del número de serie suele encontrarse en la parte posterior del producto.)
- Modelo del producto
- Versión de software del producto
(Haga clic en *About (Acerca de)*, *Version Info (Información de la versión)*, o en un botón por el estilo en el software del producto).
- Marca y modelo del ordenador
- El nombre y la versión del sistema operativo de su ordenador
- Los nombres y versiones de las aplicaciones de software que habitualmente usa con su producto

Para los usuarios de Norteamérica

Si ha adquirido la impresora en Estados Unidos o Canadá, EPSON le ofrece asistencia técnica 24 horas al día a través de los servicios de asistencia electrónicos y servicios telefónicos automatizados que se enumeran en la tabla siguiente:

Servicio técnico	Acceso
Web	Desde Internet, puede acceder al servicio técnico de EPSON en http://support.epson.com . En esta sede web, puede descargar controladores y otros archivos, leer documentación, como folletos y manuales de usuario de productos, y acceder a información sobre solución de problemas.
Sede FTP en Internet de EPSON	Si tiene la posibilidad de utilizar el protocolo FTP de Internet, utilice su navegador web (u otro software para descargar desde FTP) para registrarse en ftp.epson.com con el nombre de usuario anonymous (anónimo) y su dirección de correo electrónico como contraseña.
Servicio de asistencia técnica EPSON por correo electrónico	Para recibir consejo técnico por correo electrónico, vaya a http://support.epson.com y cumplimente el formulario de la ficha de solución de problemas, como se solicita.
Servicios telefónicos automatizados	Una amplia gama de servicios de ayuda automatizados está disponible las 24 horas del día, siete días a la semana. Para utilizar estos servicios, debe tener un teléfono de tonos y llamar al (800) 922-8911 .

Para hablar directamente con un representante del servicio de asistencia técnica, marque: **(888) 377-6611**, de 6 AM a 8 PM, hora del Pacífico, de lunes a viernes, y de 7 AM a 4 PM, hora del Pacífico, sábados y domingos.

Antes de llamar, compruebe que tiene preparado el número de ID de la unidad.

Puede comprar tinta o cartuchos de tóner, papel, manuales y accesorios de EPSON en (800) 873-7766 o visite nuestro sitio web en www.epsonsupplies.com (sólo ventas en Estados Unidos). En Canadá, llame al (800) 873-7766 para que le indiquen un concesionario.

Para los usuarios de Latinoamérica

Los servicios de asistencia electrónicos están disponibles las 24 horas del día en las sedes web siguientes:

Servicio técnico	Acceso
Web	Desde Internet, puede acceder al sitio web de Latinoamérica de EPSON en http://www.latin.epson.com . En Brasil, puede acceder a Epson en http://www.epson.br .

Para hablar con un representante de Atención al cliente, llame a uno de los números que se indican a continuación:

País	Número de teléfono
Argentina	11-4346-0300
Brasil	(55 11) 7296-6100
Chile	02-236-6717
Colombia	01-523-5000
Costa Rica	6-296-6222
México México, D.F. Resto del país	5-328-4008 01-800-50-607-00
Perú	224-2336
Venezuela	58-2-240-1111

Para los usuarios de Europa

Para usuarios en el Reino Unido y la República de Irlanda

Si ha adquirido el producto en el Reino Unido o la República de Irlanda, EPSON (UK) Limited le ofrece una amplia gama de servicios de asistencia técnica y al cliente.

Asistencia en el Web

- Para obtener información sobre los productos más recientes de EPSON, controladores de software, manuales de usuario online y respuestas a las preguntas más frecuentes:

<http://www.epson.co.uk>

- Para enviar un correo electrónico al Servicio de asistencia técnica EPSON:

<http://www.epson.co.uk/support/email/>

- Para obtener una lista completa de los servicios de Asistencia de garantía y de Asistencia al cliente de EPSON:

<http://www.epson.co.uk/support/>

Asistencia telefónica

Puede ponerse en contacto con nuestros equipos de Asistencia de garantía y Asistencia al cliente en nuestros teléfonos 0870 163 7766, en el Reino Unido, o 0044 0870 163 7766 en la República de Irlanda. Ofrecen los servicios siguientes:

- ❑ Información técnica sobre la instalación, la configuración y el funcionamiento de los productos EPSON
- ❑ Concertar una cita para la reparación de averías de productos EPSON dentro del período de garantía

Antes de llamar, prepare la información siguiente:

Modelo del producto

Número de serie del producto

(La etiqueta del número de serie se encuentra en la parte posterior del producto.)

Marca y modelo de su equipo informático

Versión de software del controlador

(Haga clic en Versión en el menú Ajustes Básicos del controlador de la impresora.)

Sistema operativo

(Por ejemplo, Windows 95/98, NT 4.0 o Mac OS 8.1)

Aplicaciones

Las aplicaciones que usa normalmente con la impresora y su número de versión.

Ventanilla de consultas de preventas

Puede ponerse en contacto con nuestro equipo de Consultas en el número 0800 220546 en el Reino Unido o 1 800 409132 en la República de Irlanda; por fax, en el número 01442 227271 en el Reino Unido o 0044 1442 227271 en la República de Irlanda y por correo electrónico en info@epson.co.uk. Pueden ofrecer la información siguiente:

- Información de preventas y material de consulta sobre los nuevos productos de EPSON (que también está disponible en la dirección web <http://www.epson.co.uk>)
- Dónde adquirir consumibles, accesorios y opciones auténticos de EPSON

Para usuarios en Alemania

EPSON Service Center c/o Exel Hünxe GmbH
Werner-Heisenberg-Straße 2
46569 Hünxe
<http://www.epson.de/support>

Francia

Support Technique EPSON France
0 821 017 017 (2,21 F la minute)
Ouvert du lundi au samedi de 9h00 à 20h00 sans interruption
<http://www.epson.fr/support/selfhelp/french.htm> pour accéder à l'**AIDE EN LIGNE**.
<http://www.epson.fr/support/services/index.shtml> pour accéder aux **SERVICES** du support technique.

España

EPSON IBÉRICA, S.A.

Avda. Roma 18-26, 08290 Cerdanyola, Barcelona, España

Tel.: 34.93.5821500; Fax.: 34.93.5821555

CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE: 902.404142

Fax Centro de Atención al Cliente n.º 34 935 821 516

soporte@epson.es

<http://www.epson.es>

Italia

EPSON Italia s.p.a.

Viale F.Ili Casiraghi, 427

20099 Sesto San Giovanni (MI)

Tel.: 02.26.233.1

Fax.: 02.2440750

Assistenza e Servizio Clienti

02.29400341

<http://www.epson.it>

Portugal

EPSON Portugal, S.A.

Rua do Progresso, 471 - 1º - Perafita - Apartado 5132

4458 - 901 Perafita Codex

Tel.: 22.999.17.00; Fax.: 22.999.17.90

TECHNICAL HELPDESK: 808 200015

<http://www.epson.pt>

Austria

ASC Büromaschinen GmbH
Kettenbrückengasse 16
1052 Wien
Tel.: 01/58966-0; Fax.: 01/5867726
<http://www.artaker.com>; <http://www.epson.at>

Países Bajos

CARD IS B.V.

Ambachsweg
3606 AP Maarssen
<http://www.epson.nl/support/>

Bélgica y Luxemburgo

MDR (ARC)
H. Dom. Saviolaan 8
1700 Dilbeek
<http://www.epson.be>

Suiza

EXCOM Service A.G.
Moosacherstrasse 6, Au, 8820 Wädenswil
Tel.: 01/7822111
<http://www.excom.ch>

Especificaciones técnicas

Papel

Puesto que el fabricante puede cambiar la calidad de una marca o de un tipo de papel en cualquier momento, EPSON no puede garantizar la calidad de ningún tipo de papel concreto. Pruebe siempre una muestra de papel antes de adquirir grandes cantidades o de imprimir trabajos grandes.

Tipos de papel disponibles

Paper type (Tipo de papel)	Descripción
Papel normal	Papel para fotocopidora general (Acepta papel reciclado*)
Sobres	Sin adhesivo y sin celo Sin ventana de plástico (excepto si está diseñada específicamente para impresoras láser)
etiquetas	La hoja donde estén adheridas debe estar totalmente cubierta, sin espacios vacíos entre las etiquetas.
Papel grueso	Gramaje: de 106 a 216 g/m ²
Transparencias	Transparencias láser de EPSON
Papel de colores	Sin satinar
Papel con encabezado	El papel y la tinta del encabezado deben ser compatibles con impresoras láser

* Use papel reciclado sólo en condiciones normales de temperatura y humedad. El papel de poca calidad puede reducir la calidad de la impresión, causar atascos de papel y otros problemas.

Nota:

Antes de comprar una gran cantidad de papel, haga una prueba imprimiendo unas pocas páginas para averiguar si el papel es adecuado para esta impresora o no.

Papel que no se debe usar

En esta impresora no se debe usar el tipo de papel siguiente. Puede causar daños en la impresora, atascos de papel y una calidad de impresión pobre.

- Soportes para otras impresoras láser en blanco y negro, impresoras láser en color, fotocopadoras en color, fotocopadoras en blanco y negro o impresoras de inyección de tinta
- Papel previamente impreso por otras impresoras láser en blanco y negro, impresoras láser en color, fotocopadoras en color, fotocopadoras en blanco y negro, impresoras de inyección de tinta o impresoras de transferencia térmica
- Papel carbón, papel sin carbón, papel termosensible, papel sensible a la presión, papel con ácidos o papel con tinta sensible a altas temperaturas (aproximadamente 220°C)
- Etiquetas que se despegan fácilmente o etiquetas que no cubren la hoja totalmente
- Papel satinado o papel de colores de superficie especial
- Papel que tiene orificios de encuadernación o está perforado
- Papel que lleve pegamento, grapas, clips o celo
- Papel que atraiga la electricidad estática
- Papel húmedo o mojado

- Papel de grosor desigual
- Papel demasiado grueso o fino
- Papel que es demasiado suave o demasiado áspero
- Papel que es diferente en la cara y en el dorso
- Papel que está doblado, arrugado, ondulado o roto
- Papel de formas irregulares o papel que no tiene las esquinas en ángulo recto

Especificaciones

Papel normal

Gramaje:	60 a 105 g/m ² (de 7,25 a 12,65 kg)
Tamaño:	A4 (210 × 297 mm) A5 (148 × 210 mm) B5 (182 × 257 mm) Letter (216 × 279 mm, 8,5 × 11 pulgadas) Legal (216 × 356 mm, 8,5 × 14 pulgadas) Half-Letter (140 mm × 216 mm, 5,5 × 8,5 pulgadas) Government Letter (203 × 267 mm, 8,0 × 10,5 pulgadas) Government Legal (216 × 330 mm, 8,5 × 13 pulgadas) Executive (184 × 267 mm, 7,25 × 10,5 pulgadas) F4 (210 × 330 mm) Personalizado (76,2 × 127,0 mm a 215,9 × 355,6 mm)

A

Origen del papel: Bandeja MF
para todos los tamaños
bandeja inferior estándar
para A4, A5, B5, Letter, Legal, Government Letter, Executive, Government Legal, F4
bandeja de papel de 550 hojas opcional
para A4, A5, B5, Letter, Legal, Government Letter, Executive, Government Legal, F4

Sobres

Tamaño: Monarch (3 7/8 × 7 1/2 pulgadas)
Commercial 10 (4 1/8 × 9 1/2 pulgadas)
DL (110 × 220 mm)
C5 (162 × 229 mm)
C6 (114 × 162 mm)
International B5 (176 × 250 mm),
7 × 9,8 pulgadas)

Origen de papel: Bandeja MF, bandeja inferior estándar,
bandeja de papel de 550 hojas opcional

Etiquetas

Tamaño: A4 (210 × 297 mm)
Letter (216 × 279 mm, 8,5 × 11 pulgadas)

Origen de papel: Bandeja MF, bandeja inferior estándar,
bandeja de papel de 550 hojas opcional

Papel grueso

Gramaje:	106 a 216 g/m ² , 28,2 a 57,5 lb
Tamaño:	A4 (210 × 297 mm) A5 (148 × 210 mm) B5 (182 × 257 mm) Letter (216 × 279 mm, 8,5 × 11 pulgadas) Legal (216 × 356 mm, 8,5 × 14 pulgadas) Half-Letter (140 mm × 216 mm, 5,5 × 8,5 pulgadas) Government Letter (203 × 267 mm, 8,0 × 10,5 pulgadas) Government Legal (216 × 330 mm, 8,5 × 13 pulgadas) Executive (184 × 267 mm, 7,25 × 10,5 pulgadas) F4 (210 × 330 mm)
Origen de papel:	Bandeja MF, bandeja inferior estándar, bandeja de papel de 550 hojas opcional

Transparencias láser de EPSON

Tamaño:	A4 (210 × 297 mm) Letter (216 mm × 279 mm, 8,5 × 11 pulgadas)
Origen de papel:	Bandeja MF, bandeja inferior estándar, bandeja de papel de 550 hojas opcional



Área imprimible

Margen mínimo de 4 mm en todos los lados.

Nota:

- ❑ El área imprimible varía según el modo de emulación que se esté usando.
- ❑ Al utilizar el lenguaje ESC/Page hay un margen mínimo de 5 mm en todos los lados.

Impresora

General

Método de impresión:	Exploración de haz láser y proceso electrofotográfico en seco
Resolución:	600 ppp, 300ppp
Velocidad de impresión continua* (con A4/Letter):	Un máximo de 34 páginas por minuto
Primera impresión (con A4/Letter):	Menos de 8,7 segundos desde la bandeja MP Menos de 8,7 segundos desde la bandeja estándar
Duración del calentamiento:	En torno a 25 segundos o menos a temperatura normal (en torno a 17 segundos a partir de modo de reposo)
Alimentación de papel:	Automática o manual
Alineación de la alimentación de papel:	Alineación central para todos los tamaños

Suministro de papel
de entrada:

Bandeja MF: Hasta 150 hojas de papel normal
Hasta 20 hojas de sobres
Hasta 100 hojas de etiquetas y
transparencias
Hasta 60 hojas de papel grueso
(Grosor total: 17,5 mm máximo)

Bandeja estándar: Hasta 550 hojas de papel normal
Hasta 80 hojas de sobres
Hasta 290 hojas de etiquetas
Hasta 160 hojas de papel grueso
Hasta 100 hojas de transparencias

Capacidad de salida
del papel:

Bandeja cara abajo Hasta 500 hojas

Bandeja cara arriba Hasta 70 hojas

Emulación interna: Emulación HP LaserJet 4
mencionada (modo LJ4)
Emulación HP-GL/2 (modo GL2)
Emulación de impresora de 24
conectores ESC/P2 (modo ESCP2)
Emulación de impresora de 9
conectores ESC/P (modo FX)
Emulación IBM Proprinter
(modo I239X)
PostScript 3
PCL6

Fuentes residentes: 84 fuentes escalables y 7 fuentes de
mapa de bits

RAM: 64 MB, ampliable hasta 512 MB

Entorno

Temperatura:	En funcionamiento:	5 a 35 °C (41 a 95 °F)
	No en funcionamiento:	-20 a 40 °C (-4 a 104 °F)
Humedad:	En funcionamiento:	De 15 a 85% HR
	No en funcionamiento:	De 5 a 85% HR
Altitud:		3.500 metros (11.483,5 pies) o menos

Mecánica

Dimensiones y gramaje:	Altura:	428,0 mm (16,9 pulgadas)
	Anchura:	468,0 mm (18,4 pulgadas)
	Profundidad:	404,0 mm (15,9 pulgadas)
	Gramaje:	20,9 kg (46,1 kg) aproximadamente, sin consumibles instalados
Duración:	Volumen de impresión:	150.000 hojas/mes máximo media de 10.000 hojas/mes

Electricidad

			Modelo 110 V/120 V (Modelo JEA-2)	Modelo 220/240 V (Modelo JEB-2)
Voltaje			110 V-120 V \pm 10%	220 V-240 V \pm 10%
Frecuencia nominal			50 Hz / 60 Hz \pm 3 Hz	50 Hz / 60 Hz \pm 3 Hz
Corriente nominal			9,8 A	4,9 A
Consumo de energía	Durante la impresión*	Máximo	945 W@110V	959 W@220V
		Medio	539 Wh	538 Wh
	En modo en espera		78 Wh	76 Wh
	Medio			
Modo Reposo		7 Wh	10 Wh	

* Incluye la bandeja opcional.

Normas y aprobaciones

Modelo de Estados Unidos:

Seguridad

UL 60950
CSA No.60950

EMC

FCC Parte 15 Subparte B Clase B
CSA C108.8 Clase B

A

Modelo europeo:

Directiva CE 73/23/CEE sobre bajo voltaje	EN 60950 EN 60825-1
Directiva CE 89/336/CEE sobre EMC (Compatibilidad electromagnética)	EN 55022 Clase B EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3

Modelo australiano:

EMC	AS/NZS 3548 Clase B
-----	---------------------

Seguridad láser

Esta impresora se ha certificado como producto láser de Clase 1 según el Estándar de Verificación de Radiación del Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS) conforme a la Radiation Control for Health and Safety Act (Ley de control de radiación para la salud y la seguridad) de 1968. Esto significa que la impresora no produce radiación láser peligrosa.

Como la radiación que emite el láser está totalmente confinada dentro de alojamientos protectores y tapas externas, el haz láser no puede salir de la máquina durante ninguna fase de funcionamiento.

PostScript

Idioma	Adobe PostScript 3
Nombre de emulación	en PjL: POSTSCRIPT en EjL: PS
Protocolo AppleTalk	Tipo de entidad: LaserWriter Tipo de emulación: POSTSCRIPT-00

Interfaces

Interface paralelo

Use el conector de interface paralelo compatible con IEEE 1284-I.

Modo ECP/Modo Nibble

Interface USB

USB 1.1

Nota:

Sólo los sistemas equipados con un conector USB y que ejecuten Windows Me, 98, XP ó 2000 admiten el interface USB.

Interface Ethernet

Puede usar un cable de interface IEEE 802.3 100BASE-TX/10BASE-T, directo, apantallado y de par trenzado, con un conector RJ45.

Opciones y consumibles

Bandeja de papel de 550 hojas A4

Número de producto:	C12C802091
Tamaño del papel:	A4, A5, B5, Letter, Legal, Government Letter, Executive, Government Legal, F4, Mon, Com #10, DL, C5, C6, ISO-B5
Gramaje del papel:	60 a 216 g/m ² (16 a 19,69 kg)
Alimentación de papel:	Una bandeja de papel montada Sistema de entrega de alimentación automática Capacidad de bandeja de hasta 550 hojas (64 g/m ²) (altura máxima: 59,4 mm)
Tipos de papel:	Papel normal, papel grueso, transparencias, sobres
Suministro eléctrico:	DC 24V -1A proporcionados con la impresora
Consumo de energía:	3,V – 0,1A
Dimensiones y gramaje:	
Altura:	143 mm (5,6 pulgadas)
Anchura:	422 mm (16,6 pulgadas)
Profundidad:	455 mm (17,9 pulgadas)
Gramaje:	6,3 kg (13,2 lb)

Apilador

Número de producto:	C12C802111
Capacidad de producción:	Hasta 500 hojas
Tamaño del papel:	Tamaños de papel normales o personalizados dentro de los siguientes márgenes: Anchura: 89,90 – 215,90 mm Longitud: 139,70 – 355,60 mm Sin embargo, al utilizar el papel de tamaño personalizado de entre 76,2 y 89,9 mm de ancho y 127,0 y 139,7 mm de largo, el papel no se puede salir por el apilador, de forma que sale por la bandeja cara abajo.
Tipos de papel:	Papel normal, papel grueso
Suministro eléctrico:	DC 24V / -0,4A suministrados por la impresora
Consumo de energía:	3,3 V – 0,2 A
Dimensiones y gramaje:	
Altura:	227 mm (8,9 pulgadas)
Anchura:	418 mm (16,5 pulgadas)
Profundidad:	313 mm (12,3 pulgadas)
Gramaje:	2,6 kg (5,7 lb)

A

Unidad dúplex

Número de producto:	C12C802101
Tamaño del papel:	Tamaños de papel normales (salvo los sobres)
Tipos de papel:	Papel normal, papel grueso
Suministro eléctrico:	DC 24V/-0,4A suministrados por la impresora
Consumo de energía:	3,3 V – 0,1 A
Dimensiones y gramaje:	
Altura:	219 mm (8,6 pulgadas)
Anchura:	352 mm (13,9 pulgadas)
Profundidad:	96 mm (3,8 pulgadas)
Gramaje:	1,9 kg (4,2 lb)

Unidad de disco duro

Número de producto:	C12C824061*
Capacidad:	20 GB

* Este producto cumple los requisitos de fabricación de la CE, directiva de la CE 89/336/CEE.

Módulos de memoria (sólo EPL-N3000)

Asegúrese de que la memoria DIMM que compre es compatible con los productos de EPSON. Para obtener más información, póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió esta impresora o con el departamento de ventas de EPSON.

Tamaño de la memoria: 16 MB, 32 MB, 64 MB, 128 MB o 256 MB

Cartucho

Número de producto:	S051111
Temperatura de almacenamiento:	0 a 35 °C (32 a 95 °F)
Humedad de almacenamiento:	De 15 a 80% HR
Duración del cartucho instalado:	Media de 6.000 páginas de impresión continua
Duración de los cartuchos de recambio:	Media de 17.000 páginas de impresión continua
(en las condiciones de tamaño papel A4, impresión continua y proporción de impresión del 5%)	

El número real de páginas que se pueden imprimir con los cartuchos varía en función del tipo de impresión.



Unidad de fijación 120/220

Número de producto*:	S053016, S053017
Temperatura de almacenamiento:	0 a 35 °C (32 a 95 °F)
Humedad de almacenamiento:	De 15 a 80% HR
Duración: (en las condiciones de tamaño papel A4, impresión continua y proporción de impresión del 5%)	Media de 200.000 páginas de impresión continua

* El número del producto varía según la ubicación.

- La duración puede acortarse por el repetido calentamiento de la impresora o por imprimir frecuentemente sobres, etiquetas, papel grueso o transparencias.
- El número real de páginas que se pueden imprimir antes de sustituir la unidad de fijación varía en función del tipo de impresión.

Información de seguridad

Advertencias, precauciones y notas



Advertencias

deben seguirse atentamente para evitar daños personales.



Precauciones

deben tenerse en cuenta para evitar daños en el equipo.


Notas

contienen información importante y sugerencias útiles sobre el funcionamiento de la impresora.

Instrucciones de seguridad


Siga atentamente las precauciones que se indican a continuación para garantizar un funcionamiento seguro y eficaz:

- ❑ Dado que la impresora pesa aproximadamente 20,9 kg (46,1 lb) sin el cartucho instalado, una sola persona no debe levantarla ni transportarla. Se recomienda que el transporte lo realicen dos personas, sujetando la impresora por las posiciones correctas que se indican a continuación.



- ❑ Salvo indicación en caso contrario en esta guía, evite tocar el fijador, en el que aparece el mensaje CAUTION HOT SURFACE (PRECAUCIÓN: SUPERFICIE CALIENTE), o las áreas circundantes. Si ha estado usando la impresora, la unidad de fijación y las áreas que lo rodean pueden estar muy calientes. Si tiene que tocar una de estas áreas, espere 40 minutos para que el calor se disipe.

Salvo que se indique lo contrario en esta guía, no introduzca la mano en la unidad de fijación, puesto que puede estar muy caliente.



*A menos que así se indique en esta guía, no introduzca la mano en la unidad de fijación, puesto que puede estar muy caliente.

- ❑ No introduzca la mano en la unidad de fijación, ya que algunos componentes están afilados y pueden causar daños personales.
- ❑ Evite tocar los componentes internos de la impresora excepto cuando se indique que lo haga en este manual.
- ❑ Nunca fuerce la colocación de los componentes en la impresora. Aunque la impresora se ha diseñado para ser resistente, la manipulación brusca puede dañarla.

- ❑ Cuando manipule un cartucho, colóquelo siempre sobre una superficie limpia y lisa.
- ❑ No intente modificar o sacar los cartuchos. No se pueden rellenar.
- ❑ No toque el tóner. Evite que el tóner entre en contacto con sus ojos.
- ❑ No deseche el cartucho ni la unidad de fijación utilizados tirándolos al fuego porque pueden explotar y causar daños personales. Deséchelos según las normativas locales.
- ❑ Si se derrama tóner, utilice una escoba y un recogedor o un paño húmedo con agua y jabón para limpiarlo. Las partículas finas de polvo pueden causar un incendio o una explosión en caso de que entren en contacto con una chispa, por lo que no debe utilizar una aspiradora.
- ❑ Espere como mínimo una hora antes de usar un cartucho antes de pasarlo de un entorno frío a uno cálido para evitar los daños producidos por la condensación.
- ❑ Mantenga los consumibles fuera del alcance de los niños.
- ❑ No deje papel atascado dentro de la impresora. Puede provocar que la impresora se sobrecaliente.
- ❑ Evite usar tomas de corriente donde estén enchufados otros aparatos.
- ❑ Utilice únicamente una toma que cumpla los requisitos de alimentación de esta impresora.

Instrucciones importantes de seguridad

- ❑ Conecte la impresora a una toma eléctrica que cumpla los requisitos de alimentación de esta impresora. Los requisitos de alimentación de la impresora se indican en una etiqueta en la parte posterior de la impresora. Si no está seguro de las especificaciones de alimentación de su zona, consulte a la compañía de suministro eléctrico local o a su proveedor.
- ❑ Si no puede insertar la toma eléctrica de CA en la toma de corriente, póngase en contacto con un electricista.
- ❑ Ajuste sólo los controles que se explican en las instrucciones de funcionamiento. El ajuste incorrecto de otros controles puede provocar daños y requerir reparaciones por parte de un servicio técnico cualificado.

Conformidad ENERGY STAR[®]



Como asociado internacional de ENERGY STAR[®], EPSON establece que este producto cumple las normas sobre eficacia energética del programa internacional ENERGY STAR[®].

El programa internacional de equipamiento de oficina ENERGY STAR[®] es una asociación voluntaria del sector de equipamiento de oficina e informática para promover la introducción de ordenadores personales, monitores, impresoras, faxes, fotocopiadoras, escáneres y dispositivos multifunción eficaces energéticamente, en un esfuerzo por reducir la contaminación atmosférica causada por la generación de energía. Sus normas y logotipos son estándar para todas las naciones participantes.

Precauciones sobre encendido/apagado

No apague la impresora:

- Una vez haya encendido la impresora, espere hasta que aparezca el indicador Ready (Activa) aparezca en el panel LCD.
- Mientras el indicador Ready (Activa) parpadee.
- Mientras el indicador Data (Datos) esté encendido o parpadee.
- Mientras imprime.

Funciones del panel de control

Uso de los menús del panel de control

Puede usar el panel de control de la impresora para acceder a varios menús que permiten comprobar el estado de los consumibles, imprimir hojas de estado y realizar ajustes en la impresora. Esta sección describe el uso de los menús del panel de control y cuándo es adecuado realizar ajustes en la impresora mediante el panel de control.

Cuándo realizar ajustes desde el panel de control


En general, los ajustes de la impresora se pueden realizar desde el controlador de impresora y no es necesario realizarlos mediante el panel de control. De hecho, los ajustes del controlador de impresora anulan los realizados mediante el panel de control, de manera que es mejor utilizar los menús del panel de control sólo para realizar ajustes que no se pueden realizar en el software o en el controlador de impresora, que incluye lo siguiente:

- ❑ Cambio de los modos de emulación y selección del modo IES (Intelligent Emulation Switching - Conmutación de emulación inteligente)
- ❑ Especificación de un canal y configuración del interface
- ❑ Elección del tamaño del búffer de memoria que se usa para recibir datos

Cómo se accede a los menús del panel de control

Para una descripción completa de las opciones y los ajustes disponibles en los menús del panel de control, consulte “Menús del panel de control” en la página 364.

1. Cuando el indicador Ready (Activa) de la impresora está encendido, si se pulsa cualquiera de los botones del panel de control que se muestran a continuación se accede a los menús del panel de control.



2. Use los botones Up (Arriba) y Down (Abajo) para desplazarse por los menús.
3. Pulse el botón Enter (Intro) para ver las opciones en un menú. En función del menú, el panel LCD muestra una opción y el ajuste actual separados por un asterisco (YYYY*ZZZZ) o sólo una opción (YYYY).
4. Use los botones Up (Arriba) y Down (Abajo) para desplazarse por las opciones o pulse el botón Back (Atrás) para volver al nivel anterior.
5. Pulse el botón Enter (Intro) para ejecutar la operación que indica la opción, como imprimir una hoja de estado o reiniciar la impresora, o para ver los ajustes disponibles en una opción, como tamaños de papel o modos de emulación.

Use los botones  Up (Arriba) y  Down (Abajo) para desplazarse por los ajustes disponibles y pulse el botón  Enter (Intro) para seleccionar un ajuste y volver al nivel anterior. Pulse el botón  Back (Atrás) para volver al nivel anterior sin cambiar el ajuste.

Nota:

Para activar algunos ajustes, es necesario apagar y encender la impresora. Para obtener más información, consulte "Menús del panel de control" en la página 364.

6. Pulse el botón  Start/Stop (Inicio/Parada) para salir de los menús del panel de control.

Impresión y eliminación de datos de trabajos reservados

Los trabajos de impresión almacenados en la unidad de disco duro opcional de la impresora mediante las opciones Re-Print Job (Reimprimir trabajo), Verify Job (Verificar trabajo) y Stored Job (Trabajo almacenado) de la función Reserve Job (Reservar Trabajo) se pueden imprimir y borrar mediante el menú Quick Print Job (Trabajo de impresión rápido) del panel de control. Los trabajos que se guardan mediante la opción Confidential Job (Trabajo confidencial) se pueden imprimir desde el menú Confidential Job (Trabajo confidencial).

Uso del menú Quick Print Job (Trabajo de impresión rápido)

Siga estos pasos para imprimir o borrar datos de Re-Print Job (Reimprimir trabajo), Verify Job (Verificar trabajo) y Stored Job (Trabajo almacenado):

1. Compruebe que el panel LCD muestra Ready (Activa) o Standby (Espera) y, a continuación, pulse el botón  Enter (Intro) para acceder a los menús del panel de control.
2. Pulse el botón  Down (Abajo) varias veces hasta que en el panel LCD aparezca el menú Quick Print Job (Trabajo de impresión rápido) y, a continuación, pulse el botón  Enter (Intro).
3. Use el botón  Down (Abajo) o  Up (Arriba) para desplazarse hasta el nombre de usuario adecuado y, a continuación, pulse el botón  Enter (Intro).
4. Use el botón  Down (Abajo) o  Up (Arriba) para desplazarse hasta el nombre de trabajo adecuado y, a continuación, pulse el botón  Enter (Intro).
5. Para especificar el número de copias que desea imprimir, pulse el botón  Enter (Intro) y, a continuación, use los botones  Down (Abajo) y  Up (Arriba) para seleccionar el número de copias.


Para borrar el trabajo de impresión sin imprimir copias, pulse el botón  Down (Abajo) para visualizar Delete (Eliminar) en el panel LCD.

6. Pulse el botón  Enter (Intro) para empezar a imprimir o para eliminar los datos.

Uso del menú Confidential Job (Trabajo confidencial)

Siga estos pasos para imprimir o eliminar datos de Confidential Job (Trabajo confidencial):

1. Compruebe que el panel LCD muestra Ready (Activa) o Standby (Espera) y, a continuación, pulse el botón  Enter (Intro) para acceder a los menús del panel de control.
2. Pulse el botón  Down (Abajo) varias veces hasta que Confidential Job (Trabajo confidencial) aparezca en el panel LCD y, a continuación, pulse el botón  Enter (Intro).
3. Use el botón  Down (Abajo) o  Up (Arriba) para desplazarse hasta el nombre de usuario adecuado y, a continuación, pulse el botón  Enter (Intro).
4. Escriba su contraseña de cuatro dígitos mediante los botones correspondientes, como se muestra a continuación.



Nota:

- Las contraseñas siempre tienen cuatro dígitos.
- Las contraseñas constan de números del 1 al 4.
- Si no se han guardado trabajos de impresión con la contraseña que ha escrito, el mensaje Password Error (Error de contraseña) aparecerá brevemente en el panel LCD y la impresora saldrá de los menús del panel de control. Confirme la contraseña y vuelva a intentarlo.

5. Use el botón  Down (Abajo) o  Up (Arriba) para desplazarse hasta el nombre de trabajo adecuado y, a continuación, pulse el botón  Enter (Intro).
6. Para especificar el número de copias que desea imprimir, pulse el botón  Enter (Intro) y, a continuación, use los botones  Down (Abajo) y  Up (Arriba) para seleccionar el número de copias.

Para borrar el trabajo de impresión sin imprimir copias, pulse el botón  Down (Abajo) para visualizar `Delete` (Eliminar) en el panel LCD.

7. Pulse el botón  Enter (Intro) para empezar a imprimir o para eliminar los datos.

Menús del panel de control

Para obtener un resumen de los menús del panel de control, consulte la tabla que aparece a continuación. Para obtener más detalles sobre las opciones y los ajustes de los menús, consulte las descripciones para cada menú más adelante en esta sección.

Resumen del menú del panel de control

La tabla siguiente muestra el orden en que aparecen los menús del panel de control y las opciones de menú en el panel LCD.

Pulse los botones  Up (Arriba) y  Down (Abajo) para desplazarse por los menús. Los menús y las opciones de menú aparecen en el orden que se muestra a continuación.

Menú	Opciones
Menú Information (Información)	Status Sheet (Hoja de Status), Reserve Job List* ¹ (Lista de trabajos reservados), Form Overlay List* ² (Lista Overlay), NetworkStatus Sheet* ³ (Hoja Status de red), AUX Status Sheet* ⁴ (Hoja Status opcional), PS3 Status Sheet* ⁴ (Hoja Status PS3), PS3 Font List* ⁴ (Lista Fuentes PS3), LJ4 Font Sample (Lista Fuentes LJ4), ESCP2 Font Sample (Lista Fuentes ESCP2), FX Font Sample (Lista Fuentes FX), I239X Font Sample (Lista Fuentes I239X), Toner (Tóner), Total Pages (Total Pág.)
Menú Tray (Bandeja)	*MP Tray Size (Tamaño Band. MF), LC1 Size (Tam. Band. Inf. 1), LC2 Size* ⁴ (Tam. Band. Inf. 2), LC3 Size* ⁴ (Tam. Band. Inf. 3), MP Type (Tipo MF), LC1 Type (Tipo B.I.1), LC2 Type* ⁴ (Tipo B.I.2), LC3 Type* ⁴ (Tipo B.I.3)
Menú Emulation (Emulación)	Parallel (Paralelo), USB, Network (Red), AUX* ⁴ (Opcional)
Menú Printing (Imprimir)	Page Size (Tamaño Papel), Wide A4 (Ancho A4), Orientation (Orientación), Resolution (Resolución), RITech (RITech), Toner Save (Ahorro Tóner), Density (Densidad), Image Optimum (Imágen Óptima), Top Offset (Marg. Sup.), LeftOffset (Marg. Izqdo.), T Offset B* ¹¹ (Marg. Sup. D), L Offset B* ¹¹ (Marg. Izq. D)
Menú Setup (Configuración)	Lang (Idioma), Time Out, Paper Source (Origen Papel), Out Bin (Band. Salida), Stacker* ¹¹ (Apilador), MP Mode (Modo MF), ManualFeed (Alimentación Manual), Copies (Copias), Duplex* ¹² (Dúplex), Binding* ¹² (Encuadernación), Start Page* ¹² (Página Inicial), Offset Stacking* ¹¹ (Acumular Offset), Paper Type (Tipo Papel), Skip Blank Page (Sin Pág. Blanco), Auto Eject Page (Auto FF), Size Ignore (Ignorar Tamaño), Auto Cont (Auto Cont.), Page Protect (Protección Pág.), Toner Out (Falta Tóner), LCD Contrast (Contraste de LCD)

Menú	Opciones
Menú Reset (Reiniciar)	Clear Warning (Borrar Aviso), Clear All Warnings (Borrar todos los avisos), Reset (Reiniciar), Reset All (Reiniciar todo), SelecType Init (Iniciar SelecType), Reset Fuser Counter (Reiniciar contador de unidad de fijación)
Menú Quick Print Job* ⁵ (Trabajo de impresión rápido)	-
Menú Confidential-JobMenu* ⁶ (Trabajo confidencial)	-
Menú Parallel* ⁹ (Paralelo)	Parallel I/F (I/F Paralelo), Speed (Velocidad), Bi-D (Bi-Direccional), Buffer Size (Tamaño Búfer)
Menú USB* ⁹	USB I/F, Tamaño Búfer
Menú Network* ⁹ (Red)	Network I/F (I/F de red), Network Config (Config. Red), Get IPAddress* ⁷ (Obtener dirección IP), IP* ⁷ * ⁸ , SM* ⁷ * ⁸ , GW* ⁷ * ⁸ , NetWare, AppleTalk, MS Network, Rendezvous, Link Speed (Velocidad Vínculo), Buffer Size (Tamaño Búfer)
Menú AUX* ⁴ * ⁹ (AUX)	AUX I/F (I/F Opcional), AUX Config (Config. Opcional), Get IPAddress (Obtener dirección IP), IP, SM, GW, NetWare, AppleTalk, MS Network, Rendezvous, AUX Init (Iniciar Opcional), Buffer Size (Tamaño Búfer)
Menú LJ4	FontSource (Fuentes), Font Number (Número Fuentes), Pitch* ¹⁰ (Paso), Height* ¹⁰ (Tamaño), Symset (Symbol), Form (Longitud), Source SymSet (Origen Symset), Dest Symset (G. símbolos Dest.), CR Function (Función CR), LF Function (Función LF), Tray Assign (Asignar Bandeja)
Menú GL2	GLMode (Modo GL), Scale (Escala), Origin (Origen), Pen (Pluma), End (Final), Join (Unión), Pen0 to Pen6 (Pluma 0 – 6)
Menú PS3	Error Sheet (Hoja de Errores), Image Protect (Protec. Imagen)

Menú	Opciones
Menú ESCP2	Font (Fuente), Pitch (Paso), Condensed (Condensado), T.Margin (Margen Sup.), Text (Texto), CG Table (Tabla CG), Country (País), Auto CR (CR automático), Auto LF (LF automático), Bit Image (Imagen Bit), ZeroChar (Carácter Cero)
Menú FX	Font (Fuente), Pitch (Paso), Condensed (Condensado), T.Margin (Margen Sup.), Text (Texto), CG Table (Tabla CG), Country (País), Auto CR (CR automático), Auto LF (LF automático), Bit Image (Imagen Bit), ZeroChar (Carácter Cero)
Menú I239X	Font (Fuente), Pitch (Paso), Code Page (Página Códigos), T.Margin (Margen Sup.), Text (Texto), Auto CR (Auto CR), Auto LF (Auto LF), Bit Image (Imagen Bit), ZeroChar (Carácter Cero), CharacterSet (Juego Caracteres)

- *1 Esta opción aparece únicamente cuando los trabajos se almacenan mediante la función Quick Print Job (Trabajo de impresión rápido).
- *2 Esta opción aparece sólo cuando existen datos de overlay.
- *3 Esta opción aparece únicamente cuando está seleccionado on (activado) en el ajuste Network I/F (I/F de red) del menú Emulation (Emulación).
- *4 Este elemento aparece únicamente cuando está instalada la opción correspondiente.
- *5 Esta opción aparece únicamente cuando hay un trabajo de impresión almacenado en el disco duro de la impresora que se va a imprimir mediante el menú Quick Print Job (Trabajo de impresión rápido).
- *6 Esta opción aparece únicamente cuando hay un trabajo de impresión almacenado en el disco duro de la impresora que se va a imprimir mediante el menú Confidential Job Menu (Trabajo confidencial).
- *7 Disponible sólo cuando se selecciona Yes (Sí) en el ajuste Network Config (Config. Red).
- *8 Cuando se selecciona Auto (Automático), no estarán disponibles todas las opciones entre IP y GW. Se usarán sus valores predeterminados.
- *9 Estas opciones se activan apagando la impresora y volviéndola a encender a continuación.
- *10 La opción aparece cuando se hace la selección adecuada en el ajuste de fuente.
- *11 La opción aparece cuando se instala el apilador opcional.
- *12 La opción aparece cuando se instala la unidad dúplex opcional.

Menú Information (Información)

Desde este menú se puede comprobar el nivel de tóner y la duración restante de los consumibles. También se pueden imprimir hojas de estado y hojas de prueba que indican la configuración actual de la impresora, las fuentes disponibles y un breve resumen de las funciones disponibles.

Pulse el botón  Down (Abajo) o  Up (Arriba) para seleccionar una opción. Pulse el botón  Enter (Intro) para imprimir una hoja o muestra de la fuente.

Opción	Ajustes (predeterminado en negrita)
Status Sheet (Hoja de Status)	-
Reserve Job List* ¹ (Lista de trabajos reservados)	-
Form Overlay List* ² (Lista Overlay)	-
Network Status Sheet* ³ (Hoja Status de red)	-
AUX Status Sheet* ⁴ (Hoja Status Opcional)	-
Hoja Status PS3	-
Lista Fuentes PS3	-
LJ4 Font Sample (Lista Fuentes LJ4)	-
ESCP2 Font Sample (Lista Fuentes ESCP2)	-
FX Font Sample (Lista Fuentes FX)	-

Opción	Ajustes (predeterminado en negrita)
I239X Font Sample (Lista Fuentes I239X)	-
Toner (Tóner)	E*****F
Total Pages (Total Pág.)	De 0 a 99999999

*1 Esta opción aparece únicamente cuando los trabajos se almacenan mediante la función Quick Print Job (Trabajo de impresión rápido).

*2 Esta opción aparece sólo cuando existen datos de formularios de overlay.

*3 Esta opción aparece únicamente cuando el ajuste Network I/F (I/F de red) del menú Emulation (Emulación) está activado.

*4 Disponible sólo cuando se ha instalado una tarjeta de interface opcional.

Status Sheet (Hoja de Status), AUX Status Sheet (Hoja Status Opcional), PS3 Status Sheet (Hoja de Status PS3)

Imprime una hoja con información sobre los ajustes actuales de la impresora y las opciones instaladas. Estas hojas pueden ser útiles para confirmar si las opciones se han instalado correctamente.

Reserve Job List (Lista de trabajos reservados)

Imprime una lista de trabajos de impresión reservados que están almacenados en la unidad de disco duro opcional.

Form Overlay List (Lista Overlay)

Imprime una lista de las superposiciones de formularios que están almacenadas en la unidad de disco duro opcional.

Network Status Sheet (Hoja Status de red)

Imprime una hoja con información acerca del estado de la red.

B

PS3 Font List (Lista Fuentes PS3), LJ4 Font Sample (Lista Fuentes LJ4), ESCP2 Font Sample (Lista Fuentes ESCP2), FX Font Sample (Lista Fuentes FX), I239X Font Sample (Lista Fuentes I239X)

Imprime una lista o una muestra de las fuentes disponibles para la emulación de impresora seleccionada.

Toner (Tóner)

Muestra la cantidad de tóner restante en el cartucho tal como se muestra a continuación:

E*****F	(de 100 a 84%)
E***** F	(de 83 a 67%)
E**** F	(de 66 a 51%)
E*** F	(de 50 a 34%)
E** F	(de 33 a 17%)
E* F	(de 16 a 1%)
E F	(0%)

Total Pages (Total Pág.)

Muestra el número total de páginas impresas por la impresora (0 a 99999999).

Menú Tray (Bandeja)

Este menú le permite especificar el tamaño y tipo de papel de la bandeja MP. Si accede a este menú podrá comprobar el tamaño del papel cargado en ese momento en las bandejas inferiores.

El ajuste de tipo de papel de este menú puede realizarse también desde el controlador de la impresora. Los ajustes que realice en el controlador de la impresora anularán estos ajustes, de manera que es mejor que realice los ajustes desde el controlador siempre que pueda.

Opción	Ajustes (predeterminado en negrita)
MP Tray Size (Tamaño Bandeja MF)	Auto , A4, A5, B5, LT, HLT, LGL, GLT, GLG, EXE, F4, MON, C10, DL, C5, C6, IB5
LC1 Size (Tamaño Band. Inf. 1)	A4, A5, B5, LT, LGL, GLG, EXE
LC2 Size* (Tamaño Band. Inf. 2)	A4, A5, B5, LT, LGL, GLG, EXE
LC3 Size* (Tamaño Band. Inf. 3)	A4, A5, B5, LT, LGL, GLG, EXE
MP Type (Tipo MF)	Plain (Normal) , Letterhead (Encabezado), Recycled (Reciclado), Color, Trnspncy (Transparencia), Labels (Etiquetas)
LC1 Type (Tipo B.I.1)	Plain (Normal) , Letterhead (Encabezado), Recycled (Reciclado), Color, Trnspncy (Transparencia), Labels (Etiquetas)
LC2 Type* (Tipo B.I.2)	Plain (Normal) , Letterhead (Encabezado), Recycled (Reciclado), Color, Trnspncy (Transparencia), Labels (Etiquetas)
LC3 Type* (Tipo B.I.3)	Plain (Normal) , Letterhead (Encabezado), Recycled (Reciclado), Color, Trnspncy (Transparencia), Labels (Etiquetas)

* Sólo está disponible cuando se ha instalado la bandeja de papel de 550 hojas opcional.

MP Tray Size (Tamaño Bandeja MF)

Seleccione el tamaño del papel desde este menú.

B

LC1 Size (Tamaño LC1)/LC2 Size(Tamaño LC2)/LC3 Size (Tamaño LC3)

Muestra el tamaño del papel cargado en las bandejas de papel de 550 hojas opcional y estándar.

MP Type (Tipo MF)

Permite definir el tipo de papel cargado en la bandeja MF.

LC1 Type (Tipo LC1)/LC2 Type (Tipo LC2)/LC3 Type (Tipo LC3)

Permite seleccionar el tipo de papel cargado en las bandejas de papel de 550 hojas opcional y estándar.

Menú Emulation (Emulación)

Use este menú para seleccionar el modo de emulación de la impresora. Puede especificar diferentes emulaciones para cada interface; en otras palabras, para cada equipo informático al que conecte la impresora. Como cada modo de emulación tiene sus opciones específicas, lleve a cabo los ajustes en el menú LJ4, ESC P2, FX, GL2 o I239X, según sea necesario. Los ajustes que puede elegir son los mismos para todos los interfaces.

Opción	Ajustes (predeterminado en negrita)
Parallel (Paralelo)	Auto , LJ4, ESCP2, FX, I239X, PS3, GL2
USB	Auto , LJ4, ESCP2, FX, I239X, PS3, GL2
Network (Red)	Auto , LJ4, ESCP2, FX, I239X, PS3, GL2
AUX (Opcional)*	Auto , LJ4, ESCP2, FX, I239X, PS3, GL2

* Disponible sólo cuando se ha instalado la tarjeta de interface opcional tipo B.

Menú Printing (Imprimir)

Este menú permite realizar los ajustes de impresión estándar, como el tamaño de la página y la orientación, cuando imprima desde una aplicación o un sistema operativo que no es compatible con el controlador de impresora. Utilice el controlador de impresora para llevar a cabo estos ajustes siempre que pueda, porque los ajustes que se realizan desde el equipo informático siempre los anularán.

Opción	Ajustes (predeterminado en negrita)
Page Size (Tamaño Papel)*	A4, A5, B5, LT, HLT, LGL, GLT, GLG, EXE, F4, MON, C10, DL, C5, C6, IB5, CTM
Wide A4 (Ancho A4)	Off (Desactivado) , On (Activado)
Orientation (Orientación)	Port (Vertical) , Land (Horizontal)
Resolution (Resolución)	600 , 300
RI Tech	On (Activado) , Off (Desactivado)
Toner Save (Ahorro Tóner)	Off (Desactivado) , On (Activado)
Density (Densidad)	1, 2, 3 , 4, 5
Image Optimum (Imagen Óptima)	Auto (Auto.) , Off (Desactivado), On (Activado)
Top Offset (Margen Superior)	-99,0 ... 0,0 ... 99,0 puntos en incrementos de 0,5 puntos
LeftOffset (Marg. Izqdo.)	-99,0 ... 0,0 ... 99,0 puntos en incrementos de 0,5 puntos
T Offset B (Margen Sup. D)**	-99,0 ... 0,0 ... 99,0 puntos en incrementos de 0,5 puntos
L Offset B (Margen Izq. D)**	-99,0 ... 0,0 ... 99,0 puntos en incrementos de 0,5 puntos

* Los tamaños de papel predeterminados se detectan de forma automática.

** Sólo está disponible cuando se ha instalado la unidad dúplex opcional.

Page Size (Tamaño Papel)

Especifica el tamaño del papel.

Wide A4 (Ancho A4)

Si se selecciona *On (Activado)* aumenta los márgenes izquierdo y derecho de 4 mm a 3,4 mm.

Orientation (Orientación)

Especifica si la página se imprime con orientación vertical u horizontal.

Resolution (Resolución)

Especifica la resolución de la impresión.

RITech

Si se activa RITech se obtienen líneas, texto y gráficos más suaves y precisos.

Toner Save (Ahorro Tóner)

Cuando se selecciona este valor, la impresora ahorra tóner al sustituir el negro por un matiz gris dentro de los caracteres. Los caracteres se contornean completamente con negro en los bordes derecho e inferior.

Density (Densidad)

Especifica la densidad de impresión.

Image Optimum (Imagen Óptima)

Cuando este modo está activado, se reduce la calidad de los gráficos. Reduce la cantidad de datos de gráficos cuando los datos llegan al límite de la memoria, lo cual permite imprimir documentos complejos.

Top Offset (Margen Superior)

Realiza ajustes precisos en la posición de impresión vertical de la página.



Precaución:

Compruebe que la imagen impresa no sobresale más allá del borde del papel. Si no lo hace, podría dañar la impresora.

Left Offset (Margen Izquierdo)

Realiza ajustes precisos en la posición de impresión horizontal de la página. Esto resulta útil para realizar ajustes precisos.



Precaución:

Compruebe que la imagen impresa no sobresale más allá del borde del papel. Si no lo hace, podría dañar la impresora.

T Offset B (Margen Sup. D)

Ajusta la posición de impresión vertical en el reverso del papel cuando se imprime en las dos caras. Utilice esta opción si la copia impresa en el reverso no está donde se esperaba.

L Offset B (Margen Izq. D)

Ajusta la posición de impresión horizontal en el reverso del papel cuando se imprime por las dos caras. Utilice esta opción si la copia impresa en el reverso no está donde se esperaba.

Menú Setup (Configuración)

Este menú permite realizar varios ajustes básicos de configuración relacionados con el origen del papel, modos de alimentación y tramitación de errores. También puede utilizar este menú para seleccionar el idioma de la pantalla del panel LCD.

B

Opción	Ajustes (predeterminado en negrita)
Lang (Idioma)	English , Français, Deutsch, ITALIANO, ESPAÑOL, SVENSKA, Dansk, Nederl., SUOMI, Português
Time Out	0, 5... 60 ... 200 pulgadas en incrementos de 1 pulgada
Paper Source (Origen Papel)	Auto (Automático) , MP, LC1, LC2*, LC3*
Band. Sal.	Face-down (cara abajo) , Apilador*
Apilador*	Face-down (cara abajo) , No Face-dwn (no cara abajo)
MP Mode (Modo MF)	Normal , Last (Último)
ManualFeed (Alimentación Manual)	Off (Desactivada) , 1stPage (1ª Página), EachPage (Cada Página)
Copies (Copias)	De 1 a 999
Duplex (Dúplex)*	Off (Desactivado) , On (Activado)
Binding (Encuadernación)*	Long Edge (Vertical) , Short Edge (Apaisada)
Start Page (Primera Página)*	Front (Delante) , Back (Detrás)
Offset Stacking (Acumular Offset)*	Off (Desactivado) , On (Activado)
Tipo de papel	Normal (Normal) , Thick (Grueso), ExtraThk (Extra-grueso), Sobre, Trnsprnc (Transpar)
Skip Blank Page (Sin Pág. blanco)**	Off (Desactivado) , On (Activado)
Auto Eject Page (Auto FF)	Off (Desactivado) , On (Activado)
Size Ignore (Ignorar Tamaño)	Off (Desactivado) , On (Activado)
Auto Cont (Auto Continuar)	Off (Desactivado) , On (Activado)

Opción	Ajustes (predeterminado en negrita)
Page Protect (Protección Pág.)	Auto (Auto) , On (Activado)
Toner Out (Falta tóner)	Stop (Detener), Continue (Continuar)
LCD Contrast (Contraste de LCD)	0 ... 7 ... 15

* Disponible sólo cuando se ha instalado la opción correspondiente.

** Disponible sólo cuando se está en modo PCL5e, ESC/Page, ESC/P2 o I239X.

Lang (Idioma)

Especifica el idioma en que se visualiza el panel LCD y en que se imprime la hoja de estado.

Time Out

Especifica el tiempo que la impresora espera cuando está activa para imprimir y no se reciben nuevos datos. Cuando este tiempo haya transcurrido, la impresora buscará nuevos datos de impresión en otros interfaces.

Paper Source (Origen Papel)

Especifica si ha de introducirse el papel en la impresora desde la bandeja MP o la bandeja estándar, o desde la bandeja de papel universal, cuando se selecciona **Normal (Normal)** en el ajuste Paper Type (Tipo Papel).

Si selecciona **Auto (Auto)**, el papel se introduce desde la fuente de papel que contenga el papel que coincida con el ajuste de Paper Size (Tamaño Papel).

B

Si se selecciona el tamaño de sobre (IB5, C10, C5, DL, MON, C6) como ajuste de Tamaño Página, el papel siempre se alimentará desde la bandeja MF. Si selecciona Thick (Grueso), Thick N (Grueso E), Thick R (Grueso R) o TrnspRnc (Transpar) como ajuste de Paper Type (Tipo Papel), el papel siempre se introducirá desde la bandeja MF.

Band. Sal.

Especifica la bandeja de salida cuando se instala el apilador opcional.

Apilador

Se ha retirado el apilador mientras la impresora estaba encendida. Apague la impresora, vuelva a instalar el apilador y, a continuación, vuelva a encender la impresora.

MP Mode (Modo MF)

Este ajuste determina si la bandeja MF tiene mayor o menor prioridad cuando Auto (Auto) está seleccionada en el ajuste Paper Source (Origen Papel) en el controlador de impresora. Si selecciona Normal como modo MF, la bandeja MF tendrá mayor prioridad como origen del papel. Si selecciona Last (Último), la bandeja MF tiene menor prioridad.

Manual Feed (Al. Manual)

Permite seleccionar el modo de alimentación manual para todos los orígenes del papel. Para obtener más información sobre el modo de alimentación manual, consulte "Alimentación manual del papel" en la página 19.

Copies (Copias)

Designa el número de copias que se van a imprimir, desde 1 hasta 999.

Duplex (Dúplex)

Activa o desactiva la impresión dúplex.

Binding (Encuadernación)

Especifica la dirección de encuadernación de la copia impresa.

Start Page (Primera Página)

Especifica si la impresión empieza desde la cara o el dorso de la página.

Offset Stacking (Acumular Offset)

Especifica si se ordenan o no las copias impresas de cada trabajo de impresión a la derecha o a la izquierda.

Tipo de papel

Especifica el tipo de papel que se usará para imprimir. La impresora ajusta la velocidad de impresión en función de este ajuste. La velocidad de impresión se reduce cuando se selecciona Thick (Grueso) o Transpnc (Transparent).

Skip Blank Page (Sin Pág. blanco)

Permite saltar las páginas en blanco durante la impresión. Este ajuste está disponible cuando se imprime en modo PCL5e, ESC/Page, ESCP2, FX o I239X.

Auto Eject Page (Auto FF)

Especifica si se expulsa o no el papel cuando se alcanza el límite especificado en el ajuste Time Out. El valor predeterminado es Off (Desactivado), que significa que el papel no se expulsa cuando se alcanza el límite de tiempo de espera.

Size Ignore (Ignorar Tamaño)

Si quiere ignorar un error de tamaño de papel, seleccione **On** (Activado). Si activa esta opción, la impresora seguirá imprimiendo incluso si el tamaño de la imagen excede el área imprimible para el tamaño de papel especificado. Esto puede causar manchas porque el tóner no se transfiere al papel correctamente. Si esta opción está desactivada, la impresora deja de imprimir si se produce un error de tamaño de papel.

Auto Cont (Auto Continuar)

Si se activa este ajuste, la impresora continúa imprimiendo automáticamente tras un cierto período de tiempo cuando se produce uno de los errores siguientes: Paper Set (Ajuste de papel), Print Overrun (Impresión Rebasada) o Mem Overflow (Memoria Saturada). Cuando esta opción no está seleccionada, debe pulsar el botón **O Start/Stop** (Inicio/Parada) para continuar con la impresión.

Page Protect (Protección Pág.)

Asigna memoria adicional a la impresora para los datos de impresión, en oposición al hecho de recibir dichos datos. Active este ajuste si imprime una página muy compleja. Si durante la impresión aparece un mensaje de error **Print Overrun** (Impresión Rebasada) en el panel LCD, active este ajuste y vuelva a imprimir los datos. Esto reduce la cantidad de memoria que se reserva para recibir datos, por lo que el equipo informático puede tardar más en enviar el trabajo de impresión, pero también permite imprimir trabajos complejos. El ajuste Page Protect (Protección Pág.) normalmente resulta más útil cuando se ha seleccionado **Auto** (Auto.). Tendrá que aumentar la memoria de la impresora si se continúan produciendo errores de memoria.

Nota:

Si se cambia el ajuste de Page Protect (Protección Pág.) se vuelve a configurar la memoria de la impresora, lo que hace que las fuentes descargadas se borren.

Toner Out (Falta tóner)

Especifica si la impresora detiene la impresión cuando se le está agotando el tóner. Si selecciona *Continue (Continuar)*, puede continuar con la impresión después de borrar el mensaje de aviso. No obstante, esto puede provocar problemas como un impresión tenue.

LCD Contrast (Contraste de LCD)

Ajusta el contraste del panel LCD. Use los botones  Up (Arriba) y  Down (Abajo) para ajustar el contraste entre 0 (contraste más bajo) y 15 (contraste más alto).

Quick Print Job Menu (Trabajo de impresión rápido)

Este menú le permite imprimir o eliminar trabajos de impresión que se han almacenado en la unidad de disco duro de la impresora mediante la función *Quick Print Job (Trabajo de impresión rápido)* (*Re-Print Job (Re-imprimir Trabajo)*), *Verify Job (Verificar Trabajo)*, *Stored Job (Trabajo Almacenado)*) de la función *Reserve Job (Reservar trabajo)* del controlador de impresora. Para obtener instrucciones sobre el uso de este menú, consulte “Uso del menú *Quick Print Job (Trabajo de impresión rápido)*” en la página 362.

Menú Trabajo Confidencial

Este menú le permite imprimir o eliminar trabajos de impresión almacenados en la unidad de disco duro opcional de la impresora mediante la función *Confidential Job (Trabajo Confidencial)* del controlador de impresora. Debe introducir la contraseña correcta para acceder a estos datos. Para obtener instrucciones sobre el uso de este menú, consulte “Uso del menú *Confidential Job (Trabajo confidencial)*” en la página 363.

B

Menú Reset (Reiniciar)

Este menú permite cancelar la impresión y reiniciar los ajustes de la impresora.

Clear Warning (Borrar Aviso)

Borra el último mensaje de aviso que aparecen en el panel LCD.

Clear All Warnings (Borrar todos los avisos)

Borra todos los mensajes de aviso que han aparecido en el panel LCD y que siguen almacenados en la memoria de la impresora.

Reset (Reiniciar)

Detiene la impresión y borra el trabajo actual que recibió del interface activo. Quizá quiera reiniciar la impresora cuando haya un problema con el propio trabajo de impresión y la impresora no pueda imprimir con éxito.

Reset All (Reiniciar todo)

Detiene la impresión, borra la memoria de la impresora y restaura los ajustes de la impresora a sus valores predeterminados. Se borran los trabajos de impresión que se han recibido de todos los interfaces.

Nota:

Si se selecciona Reset All (Reinicio Total), se borran los trabajos de impresión recibidos de todos los interfaces. Procure no interrumpir el trabajo de otra persona.

SelecType Init (Iniciar SelecType)

Restaura los ajustes del menú del panel de control a sus valores predeterminados. Los ajustes Yellow Regist (Registro Amarillo), Magenta Regist (Registro Magenta) y Cyan Regist (Registro Cian) no se restauran.

Reset Fuser Counter (Reiniciar contador de unidad de fijación)

Reinicie la duración de la unidad de fijación cuando la sustituya.

Menú Parallel (Paralelo)

Estos ajustes controlan la comunicación entre la impresora y el equipo informático cuando se usa un interface paralelo.

Opción	Ajustes (predeterminado en negrita)
Parallel I/F (I/F Paralelo)	On (Activado) , Off (Desactivado)
Speed (Velocidad)	Fast (Rápido) , Normal
Bi-D (Bi-Direccional)	Nibble (NIB) ECP , Off (Desactivado)
Buffer Size (Tamaño Búffer)	Normal , Maximum (Máximo), Minimum (Mínimo)

Parallel I/F (I/F Paralelo)

Permite activar o desactivar el interface paralelo.

Speed (Velocidad)

Especifica la anchura de impulso de la señal ACKNLG cuando se reciben datos en el modo Compatibility (Compatibilidad) o en el modo Nibble (NIB). Cuando se selecciona **Fast (Rápido)**, la anchura de impulso es de aproximadamente 1 μ s. Cuando se selecciona **Normal**, la anchura de impulso es de unos 10 μ s.

Bi-D (Bi-Direccional)

Permite especificar el modo de comunicación bidireccional. Si se selecciona **Off (Desactivado)**, se desactiva el modo de comunicación bidireccional.

B

Buffer Size (Tamaño Búffer)

Determina la cantidad de memoria que se usará para recibir datos e imprimirlos. Al seleccionar **Maximum (Máximo)**, se asigna más memoria para los datos que se reciben. Si se selecciona **Minimum (Mínimo)**, se asigna más memoria para los datos de impresión.

Nota:

- ❑ *Para activar los ajustes de Buffer Size (Tamaño Búffer), debe apagar la impresora durante más de cinco segundos y encenderla otra vez. O bien puede ejecutar la opción **Reset All (Reinicio Total)**, tal como se explica en “Menú Reset (Reiniciar)” en la página 382.*
- ❑ *Si se reinicia la impresora, se borran todos los trabajos de impresión. Compruebe que el indicador **Ready (Activa)** no esté parpadeando cuando reinicie la impresora.*

Menú USB

Estos ajustes controlan la comunicación entre la impresora y el equipo informático cuando se usa un interface USB.

Opción	Ajustes (predeterminado en negrita)
I/F USB	On (Activado) , Off (Desactivado)
Buffer Size (Tamaño Búffer)	Normal , Maximum (Máximo), Minimum (Mínimo)

I/F USB

Permite activar o desactivar el interface USB.

Buffer Size (Tamaño Búffer)

Determina la cantidad de memoria que se usará para recibir datos e imprimirlos. Al seleccionar **Maximum (Máximo)**, se asigna más memoria para los datos que se reciben. Si se selecciona **Minimum**, se asigna más memoria para los datos de impresión.

Nota:

- ❑ Para activar los ajustes de Buffer Size (Tamaño Búffer), debe apagar la impresora durante más de cinco segundos y encenderla otra vez. O bien puede ejecutar la opción Reset All (Reinicio Total), tal como se explica en “Menú Reset (Reiniciar)” en la página 382.
- ❑ Si se reinicia la impresora, se borran todos los trabajos de impresión. Compruebe que el indicador Ready (Activa) no esté parpadeando cuando reinicie la impresora.

Menú Network (Red)

Consulte *Network Guide (Guía de red)* para obtener más información.

Menú Opcional

Consulte *Network Guide (Guía de red)* para obtener más información.

Menú LJ4

Estos ajustes controlan los grupos de fuentes y símbolos cuando se está en modo LJ4.

Opción	Ajustes (predeterminado en negrita)
Font Source (Fuentes)	Resident (Residente) , Descargar*
Font Number (Número Fuentes)	0 a 65535 (en función de los ajustes)
Pitch (Paso)**	0,44 ... 10,00 ... 99,99 cpp en incrementos de 0,01 cpp
Height (Tamaño)**	4,00 ... 12,00 ... 999,75 puntos en incrementos de 0,25 puntos

Opción	Ajustes (predeterminado en negrita)
SymSet (Symbol)	IBM-US , Roman-8, Roman-9, ECM94-1, 8859-2 ISO, 8859-9 ISO, 8859-10ISO, 8859-15ISO, PcBit775, IBM-DN, PcMultiling, PcE.Europe, PcTk437, PcEur858, Pc1004, WiAnsi, WiE.Europe, WiTurkish, WiBALT, DeskTop, PsText, VeInternati, VeUS, MsPublishin, Math-8, PsMath, VeMath, PiFont, Legal, UK, ANSI ASCII, Swedis2, Italian, Spanish, German, Norweg1, French2, Windows, McText, Pclcelandic, Pclt774, PcTurk1, PcPortugues, PcEt850, PcTurk2, PcCanFrench, PcSI437, PcNordic, 8859-3 ISO, 8859-4 ISO, WiBaltic, WiEstonian, WiLatvian, Mazowia, CodeMJK, BpBRASCIi, BpAbicomp, PcGk437, PcGk851, PcGk869, 8859-7 ISO, WiGreek, Europe3, PcCy855, PcCy866, Pclt866, PcUkr866, Pclit771, 8859-5 ISO, WiCyrillic, Bulgarian, Hebrew7, 8859-8 ISO, Hebrew8, PcHe862, Arabic8, PcAr864, 8859-6 ISO, OCR A, OCR B, Pc866Cyr, Pc866Ukr, WinCyr, ISOCyr, Pc8Grk, Pc851Grk, WinGrk, ISOGrk, Greek8, Pc862Heb, Pc864Ara, HPWARA
Form (Longitud)	5 ... 64 ... 128 líneas
Source SymSet (Origen Symset)	0 ... 277 ... 3199
G Símbolos Dest.	0 ... 277 ... 3199
CR Function (Función CR)	CR , CR + LF
LF Function (Función LF)	LF , CR + LF
Tray Assign (Asignar Bandeja)	4, 4K , 5S

* Disponible sólo cuando se han instalado las fuentes descargadas.

Nota:

Si normalmente utiliza el controlador de impresora HP LaserJet 4 cuando imprime, cambie los ajustes mediante este controlador siempre que pueda. Los ajustes del controlador de impresora siempre anulan los realizados mediante las opciones del menú LJ4.

FontSource (Fuentes)

Ajusta el origen predeterminado de la fuente.

Font Number (Número Fuentes)

Ajusta el número de fuente predeterminado para el origen predeterminado de la fuente. El número disponible varía en función de los ajustes que haya efectuado.

Pitch (Paso)

Especifica el paso predeterminado de la fuente si ésta es escalable y de paso fijo. Puede seleccionar desde 0,44 a 99,99 cpp (caracteres por pulgada) en incrementos de 0,01 cpp. Esta opción puede no aparecer en función de los ajustes Font Source (Fuentes) o Font Number (Número Fuente).

Height (Tamaño)

Especifica la altura predeterminada de la fuente si ésta es escalable y proporcional. Puede seleccionar desde 4,00 a 999,75 puntos, en incrementos de 0,25 puntos. Esta opción puede no aparecer en función de los ajustes Font Source (Fuentes) o Font Number (Número Fuente).

SymSet (Symbol)

Selecciona el grupo de símbolos predeterminado. Si la fuente que se selecciona en Font Source (Fuentes) y Font Number (Número Fuentes) no está disponible en el nuevo ajuste Symset (Symbol), los ajustes Font Source (Origen Fuente) y Font Number (Número Fuente) se sustituirán automáticamente con el valor predeterminado IBM-US.

Form (Longitud)

Selecciona el número de líneas para el tamaño del papel y la orientación seleccionados. Esto también produce un cambio de espaciado (VMI) y el valor de VMI nuevo se almacena en la impresora. Esto significa que los cambios posteriores en los ajustes Page Size (Tamaño Papel) u Orientation (Orientación) producirán cambios en el valor Form (Longitud) a partir del VMI almacenado.

Source SymSet (Origen Symset), Dest SymSet (G. Símbolos Symset)

Disponible sólo en ciertos países en que las impresoras se venden con un módulo ROM especial instalado para manejar idiomas concretos.

CR Function (Función CR), LF Function (Función LF)

Estas funciones se incluyen para los usuarios de sistemas operativos concretos, como UNIX.

Tray Assign (Asignar Bandeja)

Cambia la asignación para el comando de selección del origen del papel. Cuando se selecciona 4, los comandos se ajustan como compatibles con HP LaserJet 4. Cuando se selecciona 4K, los comandos se ajustan como compatibles con HP LaserJet 4000, 5000 y 8000. Cuando se selecciona 5Si, los comandos se ajustan como compatibles con HP LaserJet 5Si.

Menú GL2

Con este menú puede definir la impresora para emular un plotter, lo que permite usar software que necesita un plotter como salida. El modo LJ4GL2 es similar al modo GL/2 que se admite en el modo HP LaserJet 4. El modo GLlike emula algunos comandos de plotter de HP-GL e incluye todos los comandos que se encuentran en el modo GL/2 de HP, así como dos comandos adicionales.

Opción	Ajustes (predeterminado en negrita)
GL Mode (Modo GL)	LJ4GL2 , GLlike
Scale (Escala)	Off (Desactivada) , A0, A1, A2, A3
Origin (Origen)	Corner (Esquina) , Center (Centro)
Pen (Pluma)	Pen0 (Pluma0) , Pen1 (Pluma1), Pen2 (Pluma2)*, Pen3 (Pluma3)*, Pen4 (Pluma4)*, Pen5 (Pluma5)*, Pen6 (Pluma6)*
End (Final)	Butt (Grueso) , Square (Cuadrado), Triangular (Triangular), Round (Circular)
Join (Unión)	Mitered (Ajustado) , Miteredbeveled (Media/Ajustar), Triangular (Triangular), Round (Circular), Beveled (Media), None (Sin unión)
Pen 0 through 6 (Pluma 0 a 6)	0,05 ... 0,35 ... 5,00 mm en incrementos de 0,05 mm

* Disponible sólo cuando se ha seleccionado **GLlike** como modo GL.

Antes de empezar a imprimir en el modo GL/2

Quizá tenga que cambiar las opciones de impresión siguientes en su aplicación, en función de los resultados que necesite.

Compruebe los ajustes para asegurarse de que coinciden con los datos que va a imprimir.

Opciones de impresión	Ajustes
Paper size (Tamaño Papel)	Ajuste del tamaño del papel de la impresora
Driver (plotter selection) (Controlador [selección de plotter])	HP-GL/2 o HP-GL
Pen configuration (Configuración de pluma)	Pen thickness (Grosor de pluma)
Plot origin (Origen de trazo)	Center (Centro) o Corner (Esquina)
Orientation (Orientación)	GL1like sólo ofrece la opción horizontal LJ4GL2 ofrece las opciones horizontal y vertical

Si tiene que configurar los ajustes de la impresora, primero conmute a modo de emulación GL/2, después cambie los ajustes mediante el controlador de impresora o los menús del panel de control.

Nota:

Los ajustes o los datos que estén guardados en la RAM de la impresora (como las fuentes descargadas) pueden borrarse cuando se cambie el modo de emulación.

GL Mode (Modo GL)

Especifica si la impresora usa una emulación directa del lenguaje de plotter GL/2 o la emulación HP LaserJet 4 de GL/2.

Scale (Escala)

Especifica si se escala la salida desde el software. El factor escala se basa en el tamaño de papel de salida de la aplicación.

Origin (Origen)

Especifica si el origen lógico del "plotter" es la esquina o el centro del papel.

Pen (Pluma)

Permite elegir una pluma a la que puede definir un grosor en la opción Pen 0 through 6 (Pluma 0 a 6). El modo LJ4GL2 admite dos plumas (0 y 1), mientras que el modo GLlike admite siete plumas (de 0 a 6).

End (Final)

Especifica la forma de los extremos de las líneas.

Join (Unión)

Especifica la forma de la unión de las líneas.

Pens 0 through 6 (Plumas 0 a 6)

Permite elegir el grosor de las siete "plumas" que se usan para realizar la copia impresa. Pen 0 (Pluma 0) y Pen 1 (Pluma 1) están disponibles en el modo LJ4GL2 y Pen 0 (Pluma 0) a Pen 6 (Pluma 6) están disponibles en el modo GLlike.

Menú PS3

Estos ajustes están disponibles en modo PS3.

Opción	Ajustes (predeterminado en negrita)
Error Sheet (Hoja de Errores)	Off (Desactivado) , On (Activado)
Image Protect (Protec. Imagen)	Off (Desactivado) , On (Activado)

Error Sheet (Hoja de Errores)

Si se selecciona **On (Activado)**, la impresora imprime una hoja de errores.

Image Protect (Protec. Imagen)

Permite especificar si se usa la compresión de pérdida. La compresión de pérdida se refiere a una técnica de compresión de datos en la que se pierde cierta cantidad de datos.

Menú ESCP2

Este menú permite realizar ajustes que afectan a la impresora cuando está en modo de emulación ESCP2.

Opción	Ajustes (predeterminado en negrita)
Font (Fuente)	Courier , Prestige, Roman, Sans Serif, Roman T, Orator S, Sans H, Script, OCR A, OCR B
Pitch (Paso)	10 , 12, 15 cpp, Prop.
Condensed (Condensado)	Off (Desactivado) , On (Activado)
T. Margin (Margen Sup.)	0,40 ... 0,50 ... 1,50 pulgadas en incrementos de 0,05 pulgadas
Text (Texto)	1... 66 ... xxxlíneas

Opción	Ajustes (predeterminado en negrita)
CGTable (Tabla CG)	PcUSA , Italic, PcMultilin, PcPortugue, PcCanFrenc, PcNordic, PcTurkish2, Pclcelandic, PcE.Europe, BpBRASCII, BpAbicomp, Roman-8, PcEur858, ISO Latin1, 8859-15ISO, PcSl437, PcTurkish1, 8859-9 ISO, Mazowia, CodeMJK, PcGk437, PcGk851, PcGk869, 8859-7 ISO, PcCy855, PcCy866, PcUkr866, Pclit771, Bulgarian, Hebrew7, Hebrew8, PcHe862, PcAr864, PcAr864Ara, PcAr720, Pclit774, Estonia, ISO Latin2, PcLat866
Country (País)	USA (EE.UU.) , France (Francia), Germany (Alemania), UK (Reino Unido), Denmark (Dinamarca), Sweden (Suecia), Italy (Italia), Spain1 (España1), Japan (Japón), Norway (Noruega), Denmark2 (Dinamarca2), Spain2 (España2), LatinAmeric (América Latina), Korea (Corea), Legal
Auto CR (CR Auto.)	On (Activado) , Off (Desactivado)
Auto LF (LF Auto.)	Off (Desactivado) , On (Activado)
Bit Image (Bit Image)	Dark (Oscuro) , Light (Claro), BarCode (Cód. Barra)
ZeroChar (Carácter Cero)	0 , (o el carácter cero con una barra)

Font (Fuente)

Selecciona la fuente.

Pitch (Paso)

Selecciona el paso (el espaciado horizontal) de la fuente en paso fijo, medido en cpp (caracteres por pulgada). También puede elegir un espaciado proporcional.

Condensed (Condensado)

Activa o desactiva la impresión condensada.

B

T. Margin (Margen Sup.)

Establece la distancia desde el margen superior de la página hasta la línea base de la primera línea imprimible. La distancia se mide en pulgadas. Cuanto menor sea el valor, más cerca está la línea imprimible del margen superior.

Text (Texto)

Establece la longitud de la página en líneas. Para esta opción, se supone que una línea es 1 pica (1/6 de pulgada). Si cambia los ajustes Orientation (Orientación), Page Size (Tamaño Papel) o T. Margin (Margen Sup.), la longitud de la página vuelve automáticamente al valor predeterminado para cada tamaño de página.

CG Table (Tabla CG)

Use la opción de tabla de generador de caracteres (CG) para seleccionar la tabla de caracteres gráficos o la tabla de cursiva. La tabla de gráficos contiene caracteres gráficos para líneas de impresión, esquinas, áreas sombreadas, caracteres internacionales, caracteres griegos y símbolos matemáticos. Si selecciona *Italic (Cursiva)*, la mitad superior de la tabla de caracteres se define como caracteres de cursiva.

Country (País)

Use esta opción para seleccionar uno de los quince grupos de símbolos internacionales. Consulte en "Grupos de caracteres internacionales" en la página 441 las listas de caracteres de los grupos de símbolos de cada país.

Auto CR (CR Auto.)

Especifica si la impresora realiza una operación de retorno de carro y avance de línea (CR-LF) cuando la posición de impresión exceda el margen derecho. Si selecciona *Off* (Desactivado), la impresora no imprime los caracteres más allá del margen derecho y no termina la línea hasta que recibe un carácter de retorno de carro. La mayoría de aplicaciones manejan esta función automáticamente.

Auto LF (LF Auto.)

Si se selecciona *Off* (Desactivado), la impresora no envía un comando de avance de línea automático (LF) con cada retorno de carro (CR). Si se selecciona *On* (Activado), se envía un comando de avance de línea con cada retorno de carro. Seleccione *On* (Activado) si las líneas del texto se solapan.

Bit Image (Bit Image)

La impresora puede emular las densidades de gráficos que se han establecido con los comandos de la impresora. Si selecciona *Dark* (Oscuro), la densidad de la imagen de bits es alta y, si selecciona *Light* (Claro), la densidad de imagen de bits es baja.

Si selecciona *BarCode* (Cód. Barra), la impresora convierte las imágenes de bits en códigos de barras al llenar automáticamente los espacios vacíos verticales entre puntos. Esto produce líneas verticales continuas que se pueden leer con un lector de códigos de barras. Este modo reducirá el tamaño de la imagen que se imprime y también puede causar alguna distorsión cuando se impriman gráficos de imagen de bits.

ZeroChar (Carácter Cero)

Especifica si la impresora imprime un cero barrado o sin barra.

Menú FX

Este menú le permite realizar ajustes que afectan a la impresora cuando está en modo de emulación FX.

Opción	Ajustes (predeterminado en negrita)
Font (Fuente)	Courier , Prestige, Roman, Sans Serif, Script, Orator S, OCR A, OCR B
Pitch (Paso)	10 , 12, 15 cpp, Prop.
Condensed (Condensado)	Off (Desactivado) , On (Activado)
T. Margin (Margen Sup.)	0,40 ... 0,50 ... 1,50 pulgadas en incrementos de 0,05 pulgadas
Text (Texto)	1... 66 ... xxlíneas
CGTable (Tabla CG)	PcUSA , Italic, PcMultilin, PcPortugue, PcCanFrenc, PcNordic, PcTurkish2, Pclcelandic, PcE.Europe, BpBRASCII, BpAbicomp, Roman-8, PcEur858, ISO Latin1, 8859-15ISO
Country (País)	USA (EE.UU.) , France (Francia), Germany (Alemania), UK (Reino Unido), Denmark (Dinamarca), Sweden (Suecia), Italy (Italia), Spain1 (España1), Japan (Japón), Norway (Noruega), Denmark2 (Dinamarca2), Spain2 (España2), LatinAmeric (América Latina)
Auto CR (CR Auto.)	On (Activado) , Off (Desactivado)
Auto LF (LF Auto.)	Off (Desactivado) , On (Activado)
Bit Image (Bit Image)	Dark (Oscuro) , Light (Claro), BarCode (Cód. Barra)
ZeroChar (Carácter Cero)	0 , (o el carácter cero con una barra)

Font (Fuente)

Selecciona la fuente.

Pitch (Paso)

Selecciona el paso (el espaciado horizontal) de la fuente en paso fijo, medido en cpp (caracteres por pulgada). También puede elegir un espaciado proporcional.

Condensed (Condensado)

Activa o desactiva la impresión condensada.

T. Margin (Margen Sup.)

Establece la distancia desde el margen superior de la página hasta la línea base de la primera línea imprimible. La distancia se mide en pulgadas. Cuanto menor sea el valor, más cerca está la línea imprimible del margen superior.

Text (Texto)

Establece la longitud de la página en líneas. Para esta opción, se supone que una línea es 1 pica (1/6 de pulgada). Si cambia los ajustes Orientation (Orientación), Page Size (Tamaño Papel) o T. Margin (Margen Sup.), la longitud de la página vuelve automáticamente al valor predeterminado para cada tamaño de página.

CG Table (Tabla CG)

Use la opción de tabla de generador de caracteres (CG) para seleccionar la tabla de caracteres gráficos o la tabla de cursiva. La tabla de gráficos contiene caracteres gráficos para líneas de impresión, esquinas, áreas sombreadas, caracteres internacionales, caracteres griegos y símbolos matemáticos. Si selecciona *Italic (Cursiva)*, la mitad superior de la tabla de caracteres se define como caracteres de cursiva.

Country (País)

Use esta opción para seleccionar uno de los quince grupos de símbolos internacionales. Consulte en “Grupos de caracteres internacionales” en la página 441 las listas de caracteres de los grupos de símbolos de cada país.

Auto CR (CR Auto.)

Especifica si la impresora realiza una operación de retorno de carro y avance de línea (CR-LF) cuando la posición de impresión exceda el margen derecho. Si selecciona **Off (Desactivado)**, la impresora no imprime los caracteres más allá del margen derecho y no termina la línea hasta que recibe un carácter de retorno de carro. La mayoría de aplicaciones manejan esta función automáticamente.

Auto LF (LF Auto.)

Si se selecciona **Off (Desactivado)**, la impresora no envía un comando de avance de línea automático (LF) con cada retorno de carro (CR). Si se selecciona **On (Activado)**, se envía un comando de avance de línea con cada retorno de carro. Seleccione **On (Activado)** si las líneas del texto se solapan.

Bit Image (Bit Image)

La impresora puede emular las densidades de gráficos que se han establecido con los comandos de la impresora. Si selecciona **Dark (Oscuro)**, la densidad de la imagen de bits es alta y, si selecciona **Light (Claro)**, la densidad de imagen de bits es baja.

Si selecciona **BarCode (Cód. Barra)**, la impresora convierte las imágenes de bits en códigos de barras al llenar automáticamente los espacios vacíos verticales entre puntos. Esto produce líneas verticales continuas que se pueden leer con un lector de códigos de barras. Este modo reducirá el tamaño de la imagen que se imprime y también puede causar alguna distorsión cuando se impriman gráficos de imagen de bits.

ZeroChar (Carácter Cero)

Selecciona si la impresora imprime un cero barrado o sin barra.

Menú I239X

El modo I239X emula los comandos de IBM[®] 2390/2391 Plus.

Estos ajustes sólo están disponibles si la impresora está en el modo I239X.

Opción	Ajustes (predeterminado en negrita)
Font (Fuente)	Courier , Prestige, Gothic, Orator, Script, Presentor, Sans Serif
Pitch (Paso)	10 , 12, 15, 17, 20, 24 cpp, Prop.
Code Page (Página Códigos)	437 , 850, 858, 860, 863, 865
T. Margin (Margen Sup.)	0,30 ... 0,40 ...1,50 pulgadas en incrementos de 0,05 pulgadas
Text (Texto)	1 ... 67 ... xxxlíneas
Auto CR (CR Auto.)	Off (Desactivado) , On (Activado)
Auto LF (LF Auto.)	Off (Desactivado) , On (Activado)
Alter. (Gráficos alternativos)	Off (Desactivado) , On (Activado)
Bit Image (Bit Image)	Dark (Oscuro) , Light (Claro)
ZeroChar (Carácter Cero)	0 , (o el carácter cero con una barra)
CharacterSet (Juego Caracteres)	1 , 2

Font (Fuente)

Selecciona la fuente.

Pitch (Paso)

Selecciona el paso (el espaciado horizontal) de la fuente en paso fijo, medido en cpp (caracteres por pulgada). También puede elegir un espaciado proporcional.

Code Page (Página Códigos)

Selecciona las tablas de caracteres. Las tablas de caracteres contienen caracteres y símbolos que se usan en los diferentes idiomas. La impresora imprime el texto a partir de la tabla de caracteres seleccionada.

T. Margin (Margen Sup.)

Establece la distancia desde el margen superior de la página hasta la línea base de la primera línea imprimible. La distancia se mide en pulgadas. Cuanto menor sea el valor, más cerca está la línea imprimible del margen superior.

Text (Texto)

Establece la longitud de la página en líneas. Para esta opción, se supone que una línea es 1 pica (1/6 de pulgada). Si cambia los ajustes Orientation (Orientación), Page Size (Tamaño Papel) o T. Margin (Margen Sup.), la longitud de la página vuelve automáticamente al valor predeterminado para cada tamaño de página.

Auto CR (CR Auto.)

Especifica si la impresora realiza una operación de retorno de carro y avance de línea (CR-LF) cuando la posición de impresión exceda el margen derecho. Si se desactiva este ajuste, la impresora no imprime los caracteres más allá del margen derecho y no termina la línea hasta que recibe un carácter de retorno de carro. La mayoría de aplicaciones manejan esta función automáticamente.

Auto LF (LF Auto.)

Si se selecciona *Off* (Desactivado), la impresora no envía un comando de avance de línea automático (LF) con cada retorno de carro (CR). Si se selecciona *On* (Activado), se envía un comando de avance de línea con cada retorno de carro. Seleccione *On* (Activado) si las líneas del texto se solapan.

Alt.Graphics (Gráficos alternativos)

Activa o desactiva la opción de gráficos alternativos.

Bit Image (Bit Image)

La impresora puede emular las densidades de gráficos que se han establecido con los comandos de la impresora. Si selecciona *Dark* (Oscuro), la densidad de la imagen de bits es alta y, si selecciona *Light* (Claro), la densidad de imagen de bits es baja.

Si selecciona *BarCode* (Cód. Barra), la impresora convierte las imágenes de bits en códigos de barras al llenar automáticamente los espacios vacíos verticales entre puntos. Esto produce líneas verticales continuas que se pueden leer con un lector de códigos de barras. Este modo reducirá el tamaño de la imagen que se imprime y también puede causar alguna distorsión cuando se impriman gráficos de imagen de bits.

ZeroChar (Carácter Cero)

Selecciónese si la impresora imprime un cero barrado o sin barra.

CharacterSet (Juego Caracteres)

Selecciónese la tabla de caracteres 1 ó 2.

Menú Asistencia

Introduzca el modo Asistencia pulsando el botón  Down (Abajo) al encender la impresora si desea que aparezca el menú Asistencia.

Modo Reposo

Seleccione si desea activar o desactivar el modo Reposo. Si selecciona On (Activado), la impresora entra en modo Reposo para ahorrar energía cuando no se ha realizado ninguna impresión en un determinado periodo de tiempo.

Retroiluminación de LCD

Establezca la configuración de control de LCD. Si selecciona Auto (Auto.), la impresora controla la retroiluminación del panel LCD de forma automática. Cuando la impresora está en modo Reposo, la retroiluminación está desactivada.

Si selecciona On (Activado), la retroiluminación de LCD estará siempre activada.

Formato HDD

Da formato a la unidad de disco duro de la impresora, en caso de que hubiera una instalada.

Iniciar HDD PS3

Inicializa el área de la unidad de disco duro donde se almacena la información PostScript, si está instalada una unidad de disco duro y PostScript 3.

Trabajo con las fuentes

Fuentes disponibles

La tabla siguiente incluye las fuentes que están instaladas en la impresora. Los nombres de todas las fuentes aparecen en la lista de fuentes del software de la aplicación si se usa el controlador proporcionado con la impresora. Si se usa un controlador diferente, puede que todas esas fuentes no estén disponibles.

A continuación se muestran las fuentes proporcionadas con la impresora, conforme al modo de emulación.

Modo LJ4/GL2

Nombre de la fuente	Familia	Equivalente en HP
Courier	Normal, Negrita, Cursiva, Negrita Cursiva	Courier
ITC Zapf Dingbats	-	ITC Zapf Dingbats
CG Times	Normal, Negrita, Cursiva, Negrita Cursiva	CG Times
CG Omega	Normal, Negrita, Cursiva, Negrita Cursiva	CG Omega
Coronet	-	Coronet
Clarendon Condensed	-	Clarendon Condensed

Nombre de la fuente	Familia	Equivalente en HP
Univers	Normal, Negrita, Cursiva, Negrita Cursiva	Univers
Univers Condensed	Normal, Negrita, Cursiva, Negrita Cursiva	Univers Condensed
Antique Olive	Normal, Negrita, Cursiva	Antique Olive
Garamond	Antiqua, Halbfett, Kursiv, Kursiv Halbfett	Garamond
Marigold	-	Marigold
Albertus	Normal, Negrita Extra	Albertus
Ryadh	Normal, Negrita	Ryadh
Malka	Normal, Negrita, Cursiva	Miryam
Dorit	Normal, Negrita	David
Naamit	Normal, Negrita	Narkis
Arial	Normal, Negrita, Cursiva, Negrita Cursiva	Arial
Times New	Normal, Negrita, Cursiva, Negrita Cursiva	Times New
Helvetica	Normal, Negrita, Oblique, Negrita Oblique	Helvetica
Helvetica Narrow	Normal, Negrita, Oblique, Negrita Oblique	Helvetica Narrow
Palatino	Roman, Negrita, Cursiva, Negrita Cursiva	Palatino
ITC Avant Garde	Book, Demi, Book Oblique, Demi Oblique	ITC Avant Garde Gothic
ITC Bookman	Light, Demi, Light Cursiva, Demi Cursiva	ITC Bookman
New Century Schoolbook	Roman, Negrita, Cursiva, Negrita Cursiva	New Century Schoolbook
Times	Roman, Negrita, Cursiva, Negrita Cursiva	Times

Nombre de la fuente	Familia	Equivalente en HP
ITC Zapf Chancery Cursiva	-	ITC Zapf Chancery Cursiva
Symbol	-	Symbol
SymbolPS	-	SymbolPS
Wingdings	-	Wingdings
Letter Gothic	Normal, Negrita, Cursiva	Letter Gothic
Naskh	Normal, Negrita	Naskh
Koufi	Normal, Negrita	Koufi
CourierPS	Normal, Negrita, Oblique, Negrita Oblique	CourierPS
Line Printer	-	Line Printer
OCR A	-	-
OCR B	-	-
Code39	9,37 cpp, 4,68 cpp	-
EAN/UPC	Normal, Negrita	-

Cuando seleccione fuentes en el software de aplicación, elija el nombre de la fuente que aparece en la columna Equivalente en HP.

Nota:

En función de la densidad de impresión, o de la calidad o el color del papel, puede que las fuentes OCR A, OCR B, Code39 y EAN/UPC sean ilegibles. Imprima una muestra y compruebe que las fuentes se pueden leer antes de imprimir grandes cantidades.



Modos ESC/P2 y FX

Nombre de la fuente	Familia
Courier	Normal, Negrita
EPSON Prestige	-
EPSON Roman	-
EPSON Sans serif	-
Arial	Normal, Negrita
Letter Gothic	Normal, Negrita
Times New Roman	Normal, Negrita
EPSON Script	-
OCR A	-
OCR B	-

Nota:

En función de la densidad de impresión o de la calidad o el color del papel, puede que las fuentes OCR A y OCR B sean ilegibles. Imprima una muestra y compruebe que las fuentes se pueden leer antes de imprimir grandes cantidades.

Modo I239X

Nombre de la fuente	Familia
Courier	Normal, Negrita
EPSON Prestige	-
EPSON Gothic	-
EPSON Orator	-
EPSON Script	-

Nombre de la fuente	Familia
EPSON Presentor	-
EPSON Sans serif	-
OCR B	-

Nota:

En función de la densidad de impresión, o de la calidad o el color del papel, puede que la fuente OCR B sea ilegible. Imprima una muestra y compruebe que la fuente se puede leer antes de imprimir grandes cantidades.

Modo PS 3

EPL-N3000 dispone de 17 fuentes PostScript. Las fuentes incluyen: Courier, Courier Oblique, Courier Bold, Courier Bold Oblique, Helvetica, Helvetica Oblique, Helvetica Bold, Helvetica Bold Oblique, Helvetica Narrow, Helvetica Narrow Oblique, Helvetica Narrow Bold, Helvetica Narrow Bold Oblique, Times Roman, Times Italic, Times Bold, Times Bold Italic y Symbol.

Consulte “Muestras de fuentes PostScript” en la página 443 para ver el aspecto de las fuentes.

Impresión de muestras de fuentes

Puede imprimir muestras de las fuentes disponibles en cada modo mediante el menú Information (Información) del panel de control. Siga estos pasos para imprimir muestras de fuentes.

1. Compruebe que haya papel cargado.
2. Compruebe que el panel LCD muestra Ready (Activa) o Standby (Reposo) y, a continuación, pulse el botón  Enter (Intro).

3. Pulse el botón  Down (Abajo) para seleccionar la muestra de la fuente para el modo adecuado.
4. Pulse el botón  Enter (Intro) para imprimir la hoja de muestra de la fuente seleccionada.

Adición de más fuentes

Puede instalar más fuentes en un sistema operativo de Windows. Muchos paquetes de fuentes incluyen un instalador o una utilidad de administración para ello.

Tenga en cuenta lo siguiente en lo relativo a las fuentes y al sistema operativo Windows:

- las fuentes TrueType funcionan con todas las versiones del sistema operativo Windows.
- Puede instalar un máximo de aproximadamente 800 fuentes TrueType en Windows Me, 98 ó 95.
- Para utilizar fuentes PostScript Type 1 en Windows Me/98/95 o Windows NT, tendrá que disponer de Adobe Type Manager (ATM), ATM Deluxe, o ATM Light. Puede descargar ATM Light de distribución libre para Windows en el sitio Web de Adobe. Si utiliza Windows XP o Windows 2000, no necesitará instalar ATM, puesto que ya está incluido en el sistema operativo.

Puede instalar fuentes en la ventana Fonts (Fuentes). Para acceder a esta ventana, abra Control Panel (Panel de control) y haga doble clic en el icono Fonts (Fuentes). Una vez instaladas, las fuentes estarán disponibles en todas las aplicaciones de Windows.

Selección de fuentes

Siempre que sea posible, seleccione las fuentes en la aplicación. Consulte la documentación del software para obtener las instrucciones.

Si envía texto sin formato a la impresora directamente desde DOS o si está utilizando un paquete de software sencillo que no incluye selección de fuentes, puede seleccionar las fuentes mediante los menús del panel de control de la impresora cuando se encuentra en el modo de emulación LJ4, ESC/P2, FX o I239X.

Descarga de fuentes

Las fuentes del disco duro del equipo informático se pueden descargar o transferir a la impresora para que se puedan imprimir. Las fuentes descargadas, también llamadas fuentes transferibles, continuarán en la memoria de la impresora hasta que la apague o la reinicie. Si quiere descargar muchas fuentes, compruebe que la impresora tiene suficiente memoria.

Muchos paquetes de fuentes facilitan su administración porque proporcionan su propio instalador. El instalador ofrece la opción de descargar las fuentes automáticamente cuando inicie el ordenador o descargarlas sólo cuando sea necesario para imprimir una fuente concreta.

Instalación de fuentes PostScript de pantalla

Debe instalar las fuentes PostScript de pantalla mediante Adobe Type Manager, de modo que las fuentes de la copia impresa serán idénticas a las fuentes que ve en la pantalla. Las fuentes PostScript de pantalla están en la carpeta PS3_fnts del CD-ROM suministrado con la impresora. Puede imprimir archivos PostScript, aunque las fuentes de pantalla no estén instaladas. Sin embargo, las fuentes de la copia impresa no serán idénticas a las de la pantalla.

Para obtener más instrucciones sobre la instalación de fuentes de pantalla mediante Adobe Type Manager, consulte la ayuda en línea de dicho programa.

Nota:

Para instalar las fuentes PostScript de pantalla, asegúrese de que el disco duro cuenta al menos con 6 MB de espacio libre.

EPSON Font Manager

EPSON Font Manager ofrece 131 fuentes de software.

Requisitos del sistema

Para usar EPSON Font Manager, el ordenador debe cumplir los requisitos siguientes:

Ordenador:	IBM serie PC o compatible con CPU 486 o superior
Sistema operativo:	Microsoft Windows Me, 98, 95, XP, 2000 o NT 4.0 Internet Explorer 4.0 o superior
Disco duro:	Al menos 9 MB de espacio libre

Instalación de EPSON Font Manager

Siga estos pasos para instalar EPSON Font Manager:

1. Inserte el CD-ROM de software de la impresora en la unidad de CD-ROM.

Nota:


- Si aparece la ventana de selección de idioma, seleccione su país.
 - Si la pantalla del programa de instalación de EPSON no aparece automáticamente, haga doble clic en el icono Mi PC, haga clic con el botón derecho en el icono del CD-ROM y haga clic en OPEN (ABRIR) en el menú que aparecerá. A continuación, haga doble clic en Epsetup.exe.
2. Haga clic en Continue (Continuar). Cuando aparezca la pantalla del acuerdo de licencia del software, lea el texto y haga clic en Agree (Aceptar).
 3. En el cuadro de diálogo que aparece, haga clic en Install Software (Instalar Software).



4. Haga clic en Custom (Personalizado).



5. Seleccione la casilla de selección de EPSON Font Manager y haga clic en Install (Instalar). Siga las instrucciones en pantalla.



6. Cuando termine la instalación, haga clic en OK (Aceptar).

EPSON Font Manager se ha instalado en el ordenador.

EPSON BarCode Fonts

EPSON BarCode Fonts le permite crear e imprimir fácilmente muchos tipos de códigos de barras.

Normalmente, la creación de códigos de barras es un proceso laborioso que requiere que se especifiquen varios códigos de comando, como Start bar (Iniciar barra), Stop bar (Finalizar barra) y OCR-B, además de los propios caracteres del código de barras. No obstante, EPSON BarCode Fonts se ha diseñado para agregar esos códigos automáticamente, lo que permite imprimir fácilmente códigos de barras que se ajustan a distintos estándares de códigos de barras.

EPSON BarCode Fonts admite los tipos de códigos de barras siguientes.

Estándar del código de barras	EPSON BarCode	OCR-B	Dígito de control	Observaciones
EAN	EPSON EAN-8	Sí	Sí	Crea códigos de barras EAN (versión abreviada).
	EPSON EAN-13	Sí	Sí	Crea códigos de barras EAN (versión estándar).
UPC-A	EPSON UPC-A	Sí	Sí	Crea códigos de barras UPC-A.
UPC-E	EPSON UPC-E	Sí	Sí	Crea códigos de barras UPC-E.
Code39	EPSON Code39	No	No	Puede especificar con el nombre de la fuente la impresión de OCR-B y los dígitos de control.
	EPSON Code39 CD	No	Sí	
	EPSON Code39 CD Num	Sí	Sí	
	EPSON Code39 Num	Sí	No	
Code128	EPSON Code128	No	Sí	Crea códigos de barras Code128.
Interleaved 2 of 5 (ITF)	EPSON ITF	No	No	Puede especificar con el nombre de la fuente la impresión de OCR-B y los dígitos de control.
	EPSON ITF CD	No	Sí	
	EPSON ITF CD Num	Sí	Sí	
	EPSON ITF Num	Sí	No	

Estándar del código de barras	EPSON BarCode	OCR-B	Dígito de control	Observaciones
Codabar	EPSON Codabar	No	No	Puede especificar con el nombre de la fuente la impresión de OCR-B y los dígitos de control.
	EPSON Codabar CD	No	Sí	
	EPSON Codabar CD Num	Sí	Sí	
	EPSON Codabar Num	Sí	No	

Requisitos del sistema

Para usar EPSON BarCode Fonts, el ordenador debe cumplir los requisitos siguientes:

Ordenador: IBM serie PC o compatible con CPU i386SX o superior

Sistema operativo: Microsoft Windows Me, 98, 95, Windows XP, 2000, NT 4.0

Disco duro: De 15 a 30 KB de espacio libre, en función de la fuente.

Nota:

EPSON BarCode Fonts sólo se puede usar con los controladores de impresora EPSON.

Instalación de EPSON BarCode Fonts

Siga estos pasos para instalar EPSON BarCode Fonts. El procedimiento que se describe aquí es para la instalación en Windows 98; el procedimiento para los demás sistemas operativos Windows es más o menos el mismo.

1. Compruebe que la impresora está apagada y que Windows se está ejecutando en el ordenador.
2. Inserte el CD-ROM de software de la impresora en la unidad de CD-ROM.


Nota:

- Si aparece la ventana de selección de idioma, seleccione su país.*
 - Si la pantalla del programa de instalación de EPSON no aparece automáticamente, haga doble clic en el icono Mi PC, haga clic con el botón derecho en el icono del CD-ROM y haga clic en OPEN (ABRIR) en el menú que aparecerá. A continuación, haga doble clic en Epsetup.exe.*
3. Haga clic en Continue (Continuar). Cuando aparezca la pantalla del acuerdo de licencia del software, lea el texto y haga clic en Agree (Aceptar).

4. En el cuadro de diálogo que aparece, haga clic en Install Software (Instalar Software).



5. Haga clic en Custom (Personalizado).
6. Seleccione la casilla de selección de EPSON BarCode Font y haga clic en Install (Instalar). Siga las instrucciones en pantalla.




7. Cuando termine la instalación, haga clic en OK (Aceptar).

EPSON BarCode Fonts se ha instalado en el ordenador.

Impresión con EPSON BarCode Fonts

Siga estos pasos para crear e imprimir códigos de barras mediante EPSON BarCode Fonts. La aplicación que se utiliza en estas instrucciones es Microsoft WordPad. El procedimiento real puede diferir un poco si se imprime desde otras aplicaciones.

1. Abra un documento en la aplicación y escriba los caracteres que quiere convertir en un código de barras.



2. Seleccione los caracteres y después seleccione Font (Fuente) en el menú Format (Formato).




3. Seleccione la fuente BarCode de EPSON que quiera utilizar, después defina el tamaño de la fuente y haga clic en OK (Aceptar).



Nota:

En Windows XP, 2000 y NT 4.0, cuando se imprimen códigos de barras, no se pueden usar tamaños de más de 96 puntos.

4. Los caracteres que ha seleccionado aparecen como caracteres de código de barras similares a los que se muestran a continuación.



5. Seleccione Print (Imprimir) en el menú File (Archivo) y, a continuación, la impresora EPSON y haga clic en Properties (Propiedades). Realice los siguientes ajustes en el controlador de la impresora. EPL-N3000 es una impresora a color. Consulte la sección acerca del controlador de impresora a color en la tabla siguiente.

	Controlador de impresora monocroma	Controlador de impresora a color	Controlador de impresora monocroma basado en host
Color (Color)	(no está disponible)	Negro	(no está disponible)
Print Quality (Resolución)	600 ppp	600 ppp	600 ppp
Toner Save (Ahorro Tóner)	No seleccionado	No seleccionado	No seleccionado
Opciones de Zoom	No seleccionado	No seleccionado	No seleccionado
Graphic mode (Modo de gráficos) (en el cuadro de diálogo Extended Settings (Más ajustes), al que se accede desde la ficha Optional Settings (Ajustes opcionales))	Alta Resolución (Impresora)	(no está disponible)	(no está disponible)



	Controlador de impresora monocroma	Controlador de impresora a color	Controlador de impresora monocroma basado en host
Modo Printing (Impresión), en el cuadro de diálogo Extended Settings (Más ajustes), al que se accede desde la ficha Optional Settings (Ajustes opcionales).	(no está disponible)	Alta Resolución (Impresora)	(no está disponible)

6. Haga clic en OK (Aceptar) para imprimir el código de barras.

Nota:

Si hay un error en la cadena de caracteres del código de barras, como datos incorrectos, el código de barras se imprimirá como aparece en pantalla, pero el lector de códigos de barras no podrá leerlo.

Notas sobre la entrada de datos y el formato de los códigos de barras

Tenga en cuenta lo siguiente cuando introduzca datos y dé formato a los caracteres del código de barras:

- No aplique sombreado o formato especial a los caracteres, como negrita, cursiva o subrayado.
- Imprima los códigos de barras sólo en blanco y negro.
- Si gira los caracteres, especifique sólo ángulos de rotación de 90°, 180° y 270°.

- ❑ Desactive todos los ajustes automáticos de caracteres y espacio entre palabras en la aplicación.
- ❑ No utilice las funciones de la aplicación que aumentan o reducen el tamaño de los caracteres sólo en sentido vertical u horizontal.
- ❑ Desactive las funciones de la aplicación de autocorrección de ortografía, gramática, espaciado, etc.
- ❑ Para distinguir más fácilmente los códigos de barras del texto normal en el documento, ajuste la aplicación para que muestre las marcas de texto, como marcas de párrafo, tabuladores, etc.
- ❑ Puesto que cuando se selecciona una fuente BarCode de EPSON se agregan los caracteres especiales como Start bar (Iniciar barra) y Stop bar (Finalizar barra), el código de barras resultante puede tener más caracteres que los que se introdujeron originalmente.
- ❑ Para obtener los mejor resultados, use solamente los tamaños de fuente recomendados en “Especificaciones de la fuente BarCode” en la página 422 para la fuente BarCode de EPSON que utilice. Los códigos de barras en otros tamaños quizá no se lean en todos los lectores de códigos de barras.

Nota:

En función de la densidad de impresión, o de la calidad o el color del papel, el código de barras quizá no se pueda leer con todos los lectores de códigos de barras. Imprima una muestra y compruebe que el código de barras se pueda leer antes de imprimir grandes cantidades.

Especificaciones de la fuente BarCode

Esta sección contiene detalles sobre las especificaciones de entrada de caracteres para cada fuente BarCode de EPSON.

EPSON EAN-8


- EAN-8 es una versión abreviada de ocho dígitos del código de barras EAN estándar.
- Como el dígito de control se agrega automáticamente, sólo se pueden escribir 7 caracteres.

Tipo de carácter	Números (0 a 9)
Número de caracteres	7 caracteres
Tamaño de fuente	De 52 a 130 puntos (hasta 96 puntos en Windows XP, 2000 ó NT). Los tamaños recomendados son 52, 65 (estándar), 97,5 y 130 puntos.

Los códigos siguientes se insertan automáticamente y no es necesario introducirlos manualmente:

- Margen izquierdo/derecho
- Barra de protección izquierda/derecha
- Barra central
- Dígito de control
- OCR-B

Muestra impresa



EPSON EAN-13


- EAN-13 es el código de barras EAN estándar de 13 dígitos.
- Como el dígito de control se agrega automáticamente, sólo se pueden escribir 12 caracteres.

Tipo de carácter	Números (0 a 9)
Número de caracteres	12 caracteres
Tamaño de fuente	De 60 a 150 puntos (hasta 96 puntos en Windows XP, 2000 ó NT). Los tamaños recomendados son 60, 75 (estándar), 112,5 y 150 puntos.

Los códigos siguientes se insertan automáticamente y no es necesario introducirlos manualmente:

- Margen izquierdo/derecho
- Barra de protección izquierda/derecha
- Barra central
- Dígito de control
- OCR-B

Muestra impresa



EPSON UPC-A


- UPC-A es el estándar de código de barras especificado por el American Universal Product Code (Código de producto universal norteamericano), Manual de especificación del símbolo UPC.
- Sólo se admiten los códigos UPC normales. Los códigos suplementarios no se admiten.

Tipo de carácter	Números (0 a 9)
Número de caracteres	11 caracteres
Tamaño de fuente	De 60 a 150 puntos (hasta 96 puntos en Windows XP, 2000 ó NT). Los tamaños recomendados son 60, 75 (estándar), 112,5 y 150 puntos.

Los códigos siguientes se insertan automáticamente y no es necesario introducirlos manualmente:

- Margen izquierdo/derecho
- Barra de protección izquierda/derecha
- Barra central
- Dígito de control
- OCR-B

Muestra impresa



EPSON UPC-E

- UPC-E es el código de barras de UPC-A que suprime el cero (borra los ceros extra) especificado por el American Universal Product Code (Código de producto universal norteamericano; manual de especificación del símbolo UPC).


Tipo de carácter	Números (0 a 9)
Número de caracteres	6 caracteres
Tamaño de fuente	De 60 a 150 puntos (hasta 96 puntos en Windows XP, 2000 ó NT). Los tamaños recomendados son 60, 75 (estándar), 112,5 y 150 puntos.

Los códigos siguientes se insertan automáticamente y no es necesario introducirlos manualmente:

- Margen izquierdo/derecho
- Barra de protección izquierda/derecha
- Dígito de control
- OCR-B
- El número "0"



Muestra impresa



EPSON Code39

- Están disponibles cuatro fuentes Code39, que permiten activar y desactivar la inserción automática de dígitos de control y OCR-B.
- La altura del código de barras se ajusta automáticamente al 15% o más de su longitud total, en conformidad con el estándar Code39. Por este motivo, es importante dejar como mínimo un espacio entre el código de barras y el texto circundante para evitar que se solapen.
- En los códigos de barras Code39 los espacios deben escribirse como guiones bajos “_”.
- Cuando imprima dos o más códigos de barras en una línea, separe los códigos de barras con un tabulador o seleccione una fuente que no sea una fuente BarCode y escriba un espacio. Si se escribe un espacio cuando se selecciona una fuente Code39, el código de barras no será correcto.

Tipo de carácter	Caracteres alfanuméricos (de A a Z, de 0 a 9) Símbolos (- . espacio \$ / + %)
Número de caracteres	Sin límite

Tamaño de fuente	<p>Si no se usa OCR-B: 26 puntos o más (hasta 96 puntos en Windows XP, 2000 ó NT). Los tamaños recomendados son 26, 52, 78 y 104 puntos.</p> <p>Si se usa OCR-B: 36 puntos o más (hasta 96 puntos en Windows XP, 2000 ó NT). Los tamaños recomendados son 36, 72, 108 y 144 puntos.</p>
------------------	---

Los códigos siguientes se insertan automáticamente y no es necesario introducirlos manualmente:

- Zona en blanco izquierda/derecha
- Dígito de control
- Carácter de inicio/final

Muestra impresa

EPSON Code39	EPSON Code39 CD
	
EPSON Code39 Num	EPSON Code39 CD Num
 <p style="text-align: center;">1 2 3 4 5 6 7</p>	 <p style="text-align: center;">1 2 3 4 5 6 7 S</p>



EPSON Code128


- ❑ Las fuentes Code28 admiten los juegos de códigos A, B y C. Cuando se cambian los juegos de códigos de una línea de caracteres en medio de la línea, se inserta automáticamente un código de conversión.
- ❑ La altura del código de barras se ajusta automáticamente al 15% o más de su longitud total, en conformidad con el estándar Code128. Por este motivo, es importante dejar como mínimo un espacio entre el código de barras y el texto circundante para evitar que se solapen.
- ❑ Algunas aplicaciones borran automáticamente los espacios al final de las líneas o cambian varios espacios por tabuladores. Los códigos de barras que contienen espacios quizá no se impriman correctamente en aplicaciones que borran automáticamente los espacios al final de las líneas o que cambian varios espacios por tabuladores.
- ❑ Cuando imprima dos o más códigos de barras en una línea, separe los códigos de barras con un tabulador o seleccione una fuente que no sea una fuente BarCode y escriba un espacio. Si se escribe el espacio mientras está seleccionada Code128, el código de barras no será correcto.

Tipo de carácter	Todos los caracteres ASCII (95 en total)
Número de caracteres	Sin límite
Tamaño de fuente	De 26 a 104 puntos (hasta 96 puntos en Windows XP, 2000 ó NT). Los tamaños recomendados son 26, 52, 78 y 104 puntos.

Los códigos siguientes se insertan automáticamente y no es necesario introducirlos manualmente:

- Zona en blanco izquierda/derecha
- Carácter de inicio/final
- Dígito de control
- Carácter de cambio de juego de códigos

Muestra impresa



EPSON ITF

- Las fuentes EPSON ITF cumplen el estándar USS Interleaved 2-of-5 (norteamericano).
- Están disponibles cuatro fuentes EPSON ITF, que permiten activar y desactivar la inserción automática de dígitos de control y OCR-B.
- La altura del código de barras se ajusta automáticamente al 15% o más de su longitud total, en conformidad con el estándar Interleaved 2-of-5. Por este motivo, es importante dejar como mínimo un espacio entre el código de barras y el texto circundante para evitar que se solapen.





- ❑ Interleaved 2 of 5 trata cada pareja de caracteres como un juego. Cuando hay un número impar de caracteres, las fuentes EPSON ITF agregan automáticamente un cero al comienzo de la cadena de caracteres.

Tipo de carácter	Números (0 a 9)
Número de caracteres	Sin límite
Tamaño de fuente	<p>Si no se usa OCR-B: 26 puntos o más (hasta 96 puntos en Windows XP, 2000 ó NT). Los tamaños recomendados son 26, 52, 78 y 104 puntos.</p> <p>Si se usa OCR-B: 36 puntos o más (hasta 96 puntos en Windows XP, 2000 ó NT). Los tamaños recomendados son 36, 72, 108 y 144 puntos.</p>

Los códigos siguientes se insertan automáticamente y no es necesario introducirlos manualmente:

- ❑ Zona en blanco izquierda/derecha
- ❑ Carácter de inicio/final
- ❑ Dígito de control
- ❑ El número “0” (se agrega al principio de la cadena de caracteres si es necesario)

Muestra impresa

EPSON ITF	EPSON ITF CD
	
EPSON ITF Num	EPSON ITF CD Num
 0 1 2 3 4 5 6 7	 1 2 3 4 5 6 7 0

EPSON Codabar

- Están disponibles cuatro fuentes Codabar, que permiten activar y desactivar la inserción automática de dígitos de control y OCR-B.
- La altura del código de barras se ajusta automáticamente al 15% o más de su longitud total, en conformidad con el estándar Codabar. Por este motivo, es importante dejar como mínimo un espacio entre el código de barras y el texto circundante para evitar que se solapen.
- Cuando se escribe un carácter de inicio o de final, las fuentes Codabar insertan automáticamente un carácter complementario.
- Si no se escribe un carácter de inicio ni de final, estos caracteres se escriben automáticamente como la letra "A".


C

Tipo de carácter	Números (0 a 9) Símbolos (- \$: / . +)
Número de caracteres	Sin límite
Tamaño de fuente	Si no se usa OCR-B: 26 puntos o más (hasta 96 puntos en Windows XP, 2000 ó NT). Los tamaños recomendados son 26, 52, 78 y 104 puntos. Si se usa OCR-B: 36 puntos o más (hasta 96 puntos en Windows XP, 2000 ó NT). Los tamaños recomendados son 36, 72, 108 y 144 puntos.

Los códigos siguientes se insertan automáticamente y no es necesario introducirlos manualmente:

- Zona en blanco izquierda/derecha
- Carácter de inicio/final (si no se han escrito)
- Dígito de control

Muestra impresa

EPSON Codabar	EPSON Codabar CD
	
EPSON Codabar Num	EPSON Codabar CD Num
 A 1 2 3 4 5 6 7 A	 A 1 2 3 4 5 6 7 4 A

Grupos de símbolos

Introducción a los grupos de símbolos

La impresora puede acceder a varios grupos de símbolos. Muchos de estos grupos de símbolos sólo difieren en los caracteres internacionales específicos de cada idioma.

Nota:

Dado que casi todos los programas manejan las fuentes y los símbolos automáticamente, probablemente nunca tendrá que ajustar la configuración de la impresora. No obstante, si escribe sus propios programas de control de la impresora o si utiliza un software antiguo que no permite controlar las fuentes, consulte las secciones siguientes para obtener detalles sobre los grupos de símbolos.

Cuando está considerando qué fuente va a utilizar, también debería considerar qué grupo de símbolos va a combinar con la fuente. Los grupos de símbolos disponibles varían en función del modo de emulación que utilice y la fuente que elija.

En el modo de emulación LJ4

En el modo de emulación LJ4 dispone de los grupos de símbolos siguientes.

Tipos de letra disponibles	Nombre del grupo de símbolos:	
19 tipos de letra Courier CG Times Universe Letter Gothic Line Printer	IBM-US (10U)	Roman-8 (8U)
	ECM94-1 (0N)	8859-2 ISO (2N)
	8859-9 ISO (5N)	8859-10ISO (6N)
	IBM-DN (11U)	PcMultilingual (12U)
	PcE.Europe (17U)	PcTk437 (9T)
	WiAnsi (19U)	WiE.Europe (9E)
	WiTurkish (5T)	Legal (1U)
	UK (1E)	Swedis2 (0S)
	Italian (0I)	Spanish (2S)
	German (1G)	Norweg1 (0D)
	French2 (1F)	Roman-9 (4U)
	8859-15ISO (9N)	PcEur858 (13U)
19 tipos de letra Courier CG Times Universe Letter Gothic	PcBlt775 (26U)	Pc1004 (9J)
	WiBALT (19L)	DeskTop (7J)
	PsText (10J)	Windows (9U)
	McText (12J)	MsPublishi (6J)
	PiFont (15U)	VeMath (6M)
	VeInternational (13J)	VeUS (14J)

Tipos de letra disponibles	Nombre del grupo de símbolos:	
19 tipos de letra Courier CG Times Universe Letter Gothic Dorit Malka Naamit Naskh Koufi Ryadh	PsMath (5M)	Math-8 (8M)
19 tipos de letra Courier CG Times Universe Letter Gothic Dorit Malka Naamit Naskh Koufi Ryadh Line Printer	ANSI ASCII (0U)	
Courier CG Times Universe Letter Gothic	Pc866Cyr (3R)	Pc866Ukr (14R)
	WinCyr (9R)	ISOCyr (10N)
	Pc8Grk (12G)	Pc851Grk (10G)
	WinGrk (9G)	ISOGrk (12N)
	Greek8 (8G)	

Los 19 tipos de letra hacen referencia a los que se indican a continuación:

CG Omega
Coronet
Clarendon Condensed
Univers Condensed
Antique Olive
Garamond
Marigold
Albertus
Arial
Times New
Helvetica
Helvetica Narrow
Palatino
ITC Avant Garde Gothic
ITC Bookman
New Century Schoolbook
Times
ITC Zapf Chancery Medium Italic
CourierPS

Grupos de caracteres internacionales para ISO

Los siguientes son los grupos de caracteres internacionales disponibles para ISO.

Grupos de caracteres:	ANSI ASCII (0U)	Norweg 1 (0D)
	French (0F)	HP German (0G)
	Italian (0I)	JIS ASCII (0K)
	Swedis 2 (0S)	Norweg 2 (1D)
	UK (1E)	French 2 (1F)
	HP Spanish (1S)	German (1G)
	Chinese (2K)	Spanish (2S)
	IRV (2U)	Swedish (3S)
	Portuguese (4S)	IBM Portuguese (5S)
	IBM Spanish (6S)	

En los modos ESC/P 2 ó FX

D

Tabla de caracteres	Tipos de letra disponibles			
	OCR B	Courier	EPSON Roman EPSON Sans serif EPSON Prestige EPSON Script	Letter Gothic Arial Times New
PcUSA	disponible	disponible	disponible	disponible
PcMultilingual	no está disponible	disponible	disponible	disponible
PcPortuguese	no está disponible	disponible	disponible	disponible
PcCanFrench	no está disponible	disponible	disponible	disponible
PcNordic	no está disponible	disponible	disponible	disponible
PcE.Europe	no está disponible	disponible	no está disponible	disponible
PcTurk2	no está disponible	disponible	no está disponible	disponible
PcIcelandic	no está disponible	disponible	no está disponible	disponible
BpBRASCI	no está disponible	disponible	no está disponible	disponible
BpAbicom	no está disponible	disponible	no está disponible	disponible
Roman-8	no está disponible	disponible	disponible	disponible
PcEur858	disponible	disponible	disponible	disponible
ISO Latin1	no está disponible	disponible	no está disponible	disponible

8859-15ISO	no está disponible	disponible	disponible	disponible
PcSI437*	no está disponible	disponible	no está disponible	no está disponible
PcTurk1*	no está disponible	disponible	no está disponible	no está disponible
8859-9 ISO*	no está disponible	disponible	no está disponible	no está disponible
Mazowia*	no está disponible	disponible	no está disponible	no está disponible
CodeMJK*	no está disponible	disponible	no está disponible	no está disponible
PcGk437*	no está disponible	disponible	no está disponible	no está disponible
PcGk851*	no está disponible	disponible	no está disponible	no está disponible
PcGk869*	no está disponible	disponible	no está disponible	no está disponible
8859-7 ISO*	no está disponible	disponible	no está disponible	no está disponible
PcCy855*	no está disponible	disponible	no está disponible	no está disponible
PcCy866*	no está disponible	disponible	no está disponible	no está disponible
Bulgarian*	no está disponible	disponible	no está disponible	no está disponible
PcUkr866*	no está disponible	disponible	no está disponible	no está disponible
Hebrew7*	no está disponible	disponible	no está disponible	no está disponible
Hebrew8*	no está disponible	disponible	no está disponible	no está disponible
PcHe862*	no está disponible	disponible	no está disponible	no está disponible

PcAr864*	no está disponible	disponible	no está disponible	no está disponible
PcLit771*	no está disponible	disponible	no está disponible	no está disponible
PcLit774*	no está disponible	disponible	no está disponible	no está disponible
Estonia*	no está disponible	disponible	no está disponible	no está disponible
ISO Latin 2*	no está disponible	disponible	no está disponible	no está disponible
PcLat866*	no está disponible	disponible	no está disponible	no está disponible
PcAr864Ara*	no está disponible	disponible	no está disponible	no está disponible
PcAr720*	no está disponible	disponible	no está disponible	no está disponible

* Disponible solamente en modo ESC/P2.
 Times New es un tipo de letra compatible con RomanT.
 Letter Gothic es un tipo de letra compatible con OratorS.
 Arial es un tipo de letra compatible con SansH.

Grupos de caracteres internacionales

Se puede seleccionar uno de los grupos de caracteres internacionales siguientes mediante el comando ESC R:

Grupos de caracteres: USA, France, Germany, UK, Japan, Denmark1, Denmark2, Sweden, Italy, Spain1, Spain2, Norway, Latin America, Korea*, Legal*

* Sólo disponible para la emulación ESC/P 2

Caracteres disponibles con el comando ESC (^

Para imprimir los caracteres de la tabla siguiente, utilice el comando ESC (^.

CODE	0	1	7
0		▶	
1	⊕	◀	
2	⊗	↕	
3	♥	!!	
4	♦	¶	
5	♣		
6	♠	-	
7	•	↕	
8	■	↑	
9	○	↓	
A	⊙	→	
B	♂	←	
C	♀	↔	
D	♯	↔	
E	♯	▲	
F	⊗	▼	△

En modo de emulación I239X

Los grupos de símbolos disponibles en el modo I239X son PcUSA, PcMultilingual, PcEur858, PcPortuguese, PcCanFrench, PcNordic. Consulte "En los modos ESC/P 2 ó FX" en la página 439.

Las fuentes disponibles son EPSON Sans Serif, Courier, EPSON Prestige, EPSON Gothic, EPSON Presentor, EPSON Orator y EPSON Script.

En el modo EPSON GL/ 2

Los grupos de símbolos disponibles en el modo EPSON GL/ 2 son los mismos que en el modo de emulación LaserJet4. Consulte "En el modo de emulación LJ4" en la página 436.

Apéndice E

Muestras de fuentes PostScript

Courier

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Courier Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Courier Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Courier Bold Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Helvetica

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Helvetica Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Helvetica Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Helvetica Bold Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

E

Helvetica Narrow

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Helvetica Narrow Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Helvetica Narrow Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Helvetica Narrow Bold Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Times Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Times Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Times Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Times Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Symbol

ΑΒΧΔΕΦΓΗΙΘΚΛΜΝΟΠΘΡΣΤΥςΩΞΨΖ
αβχδεφγηιφκλμνοπθρστυωξψζ 1234567890

Aviso para usuarios de Windows XP

Para utilizar este producto en equipos que utilicen Windows XP Service Pack 2, siga los pasos que se describen a continuación para modificar los ajustes de Windows Firewall.

Nota:

si registra programas en Windows Firewall como excepciones, se abren los puertos utilizados por los programas destinados a la comunicación entrante desde una red externa. Cada vez que permite una excepción para que un programa se comunique a través de Windows Firewall, su equipo se hace algo más vulnerable. Si tiene muchas excepciones y puertos abiertos, el equipo puede ser víctima de intrusos y virus desconocidos. Epson no se hace responsable de los daños derivados de permitir excepciones en Windows Firewall.

F

A. Configuración de la interfaz de red utilizando EpsonNet WinAssist

Si configura la interfaz de red mediante el ordenador que utiliza Windows XP Service Pack 2, siga los pasos siguientes para registrar la utilidad de configuración de red (EpsonNet WinAssist) en Windows Firewall como excepciones; de lo contrario no podrá configurar la interfaz de red ya que no aparece en la pantalla de la utilidad de configuración de red.

Después de instalar EpsonNet WinAssist desde el CD-ROM del software, realice los siguientes ajustes antes de configurar la interfaz de red.

1. Haga clic en Inicio, vaya Panel de control y seleccione Security Center. Haga clic en Windows Firewall.

2. Haga clic en la ficha **Excepciones** y haga clic en el botón **Agregar programa**.
3. Seleccione **EpsonNet WinAssist** de la lista de programas y haga clic en **Aceptar**.
4. Compruebe que la casilla de verificación de **EpsonNet WinAssist** está seleccionada en la lista de programas y servicios, y haga clic en **Aceptar**.

B. Para usuarios de EpsonNet WebManager

Si EpsonNet WebManager está instalado en el equipo que utiliza Windows XP Service Pack 2, realice los siguientes ajustes; de lo contrario los equipos clientes no podrán acceder a EpsonNet WebManager.

1. Haga clic en **Inicio**, vaya **Panel de control** y seleccione **Security Center**. Haga clic en **Windows Firewall**.
2. Haga clic en la ficha **Excepciones** y haga clic en el botón **Agregar puerto**.
3. Escriba el nombre del puerto en el cuadro de texto **Nombre** y **8090** en el cuadro de texto **Número de puerto** y, a continuación, seleccione el botón de opción **TCP**.

Nota:

*Si es necesario, haga clic en el botón **Cambiar ámbito** y especifique las direcciones IP de los equipos cliente para los que el puerto no está bloqueado.*

4. Haga clic en **Aceptar**.

C. Para usuarios de impresoras láser

Si comparte impresoras láser en el equipo que utiliza Windows XP Service Pack 2 en la red, los equipos cliente con las siguientes condiciones no podrán controlar la impresora utilizando EPSON Status Monitor 3:

- Equipos clientes con Windows Me/98/95
- Equipos cliente ubicados en otro segmento de la red

Solución

1. Haga clic en Inicio, vaya Panel de control y seleccione Security Center. Haga clic en Windows Firewall.
2. Haga clic en la ficha Excepciones y haga clic en el botón Agregar programa.
3. Haga clic en el botón Examinar.
4. Seleccione el programa ubicado en la siguiente carpeta, utilizando Buscar en menú combinado.

C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\EEBAgent.exe

Nota:

- Sustituya la letra de la unidad por la de su sistema operativo.*
- Si ha actualizado EPSON Status Monitor 2 a EPSON Status Monitor 3, seleccione la carpeta en la que está instalado EPSON Status Monitor 2.*

5. Confirme que EEBAgent.exe está registrado en la lista de programas y haga clic en **Aceptar**.
6. Compruebe que la casilla de verificación de EEBAgent.exe está seleccionada en la lista de programas y servicios, y haga clic en **Aceptar**.

Glosario

ASCII

American Standard Code for Information Interchange (Código estándar americano para el intercambio de información). Sistema estándar de asignación de códigos a los caracteres y códigos de control. El sistema es ampliamente utilizado por los fabricantes de ordenadores, impresoras y software.

avance de línea (LF)

Código de control para iniciar una nueva línea.

búfer

Consulte *memoria*.

cartucho

El cartucho contiene un tambor de impresión fotosensible y suministro de tóner.

controlador

Consulte *controlador de impresora*.

controlador de impresora

Software que envía instrucciones a la impresora para decirle qué tiene que hacer. Por ejemplo, el controlador de esta impresora acepta datos de impresión desde la aplicación de procesador de textos y envía instrucciones a la impresora sobre cómo han de imprimirse esos datos.

cpp (caracteres por pulgada)

Medida de tamaño de caracteres de texto de anchura fija.

CR (retorno de carro)

Código de control para devolver la posición de impresión al inicio de la línea siguiente después de imprimir una línea.

descargar

Transferir información de un equipo informático a la impresora.

emulación

Consulte *emulación de impresora*.

emulación de impresora

Conjunto de comandos de funcionamiento que determina cómo se interpretan y qué se hace con los datos que se envían desde el ordenador. Las emulaciones de impresora crean una réplica de impresoras existentes, como la HP LaserJet 4.

familia de fuente

Conjunto de todos los tamaños y estilos de una fuente.

FF (Avance Papel)

Código de control para empezar página.

fuerite

Juego de caracteres y símbolos que comparten un diseño y estilo tipográfico comunes.

fuerite de ancho fijo

Fuerite cuyos caracteres tienen asignada la misma cantidad de espacio horizontal, sin tener en cuenta la anchura del carácter. Es decir, la mayúscula *M* ocupa la misma cantidad de espacio que la letra *l*.

fuerite de mapa de bits

La representación punto por punto de una fuente. Las fuentes de mapa de bits se muestran en la pantalla del ordenador y se imprimen con impresoras matriciales. Consulte *fuerite hueca*.

fuerite escalable

Consulte *fuerite hueca*.

fuerite hueca

Fuerite cuyo contorno se define matemáticamente, lo que permite que se reproduzca (imprima o visualice) igual en cualquier tamaño.

fuerite proporcional

Fuerite cuyos caracteres tienen cantidades variables de espacio horizontal en función de la anchura del carácter. Es decir, la mayúscula *M* ocupa más espacio horizontal que la minúscula *l*.

fuerite residente

Fuerite que se almacena permanentemente en la memoria de la impresora.

fuerite sans serif

Fuerite que no tiene terminal o remate.

fuentes descargada

Fuerite que se ha cargado en la memoria de la impresora desde un origen exterior, como un equipo informático. También se llama fuente transferible.

hoja de status

Informe que enumera los ajustes y otra información de la impresora.

horizontal

Impresión orientada lateralmente en la página. Esta orientación ofrece una página que es más ancha que alta y es útil para imprimir hojas de cálculo.

inicialización

Acción de hacer volver a la impresora a sus valores predeterminados (condiciones fijas de ajuste).

interface

Conexión entre la impresora y el equipo informático. Un interface paralelo transmite los datos un carácter o código cada vez, mientras que el interface de serie transmite los datos un bit cada vez.

juego de caracteres

Conjunto de letras, números y símbolos que se usan en un idioma concreto.

juego de símbolos

Conjunto de símbolos y caracteres especiales. Los símbolos se asignan a códigos específicos en la tabla de caracteres.

medio tono

Imagen de escala de grises que se compone de pequeños puntos. Los puntos pueden estar más cerca y crear el color negro, o más separados para crear el color gris o zonas de color blanco en la imagen. Las fotografías de los periódicos son un ejemplo habitual de medios tonos.

memoria

Parte del sistema electrónico de la impresora utilizado para almacenar información. Alguna información es fija y se usa para controlar cómo funciona la impresora. La información que se envía a la impresora desde el ordenador (por ejemplo, las fuentes descargadas) se almacena en la memoria temporalmente. Consulte RAM y ROM.

orientación

Dirección en que se imprimen los caracteres en la página. Esta dirección puede ser vertical, cuando la longitud de la página es más larga que su anchura, u horizontal, cuando la anchura es más larga que la longitud.

paso

Medida del número de caracteres por pulgada (cpp) para fuentes de ancho fijo.

PCL

Lenguaje de comando incorporado en las impresoras de la serie Hewlett-Packard® LaserJet®.

ppm (páginas por minuto)

Número de páginas que se puede imprimir en un minuto.

ppp (puntos por pulgada)

El número de puntos por pulgada es una medida de la resolución de la impresora. Cuanto mayor es el número de puntos, más alta es la resolución.

predeterminado

Valor o un ajuste que tiene efecto cuando se enciende, reinicia o inicializa la impresora.

RAM

Memoria de acceso aleatorio. Parte de la memoria de la impresora que se usa como búfer y para almacenar caracteres definidos por el usuario. Todos los datos almacenados en la memoria de acceso aleatorio –RAM– se pierden cuando la impresora se apaga.

reiniciar

Para actualizar la memoria de la impresora y eliminar los trabajos de impresión en curso.

resolución

Medida de la finura y la claridad de las imágenes producidas por la impresora o el monitor. La resolución de la impresora se mide en puntos por pulgada. La resolución del monitor se mide en píxeles.

RITech

Resolution Improvement Technology (Tecnología de mejora de la resolución). Función que suaviza los bordes irregulares de las líneas o formas impresas.

ROM

Memoria de sólo lectura. Parte de la memoria que sólo se puede leer y usar para almacenar datos. La ROM conserva su contenido cuando se apaga la impresora.

serif

Remates decorativos de pequeño tamaño que surgen de las líneas principales de un carácter.

tamaño de punto

Altura de una fuente concreta medida desde la parte superior del carácter más alto hasta la parte inferior del más bajo. El punto es la unidad tipográfica de medida equivalente a unos 0,0353 cm (1/72 pulgadas).

tambor

Parte del mecanismo de la impresora donde se forma la imagen y se transfiere al papel.

tóner

El polvo negro que contienen los cartuchos de tóner que se usa para imprimir imágenes en el papel.

TrueType

Formato de fuente hueca desarrollado conjuntamente por Apple® Computer y Microsoft Corporation. Las fuentes TrueType son fuentes huecas que se pueden cambiar fácilmente de tamaño para su visualización en pantalla e impresión.

unidad fotoconductora

Componente de la impresora que contiene un tambor fotosensible, unidad de desarrollo y unidad de transferencia inmediata. La unidad fotoconductora fija el tóner al papel valiéndose de calor y presión.

vertical

Impresión orientada hacia arriba en la página (opuesto a horizontal, en que la impresión se orienta lateralmente en la página). Es la orientación estándar para la impresión de cartas o documentos.

Índice

A

- Adobe PostScript 3, kit
 - Funciones, 8
- Advertencias sobre la eliminación del atasco de papel, 259
- Ajustes de la impresora
 - cambio de tamaño de copias impresas, 36
 - composición de la impresión, 39
 - formulario overlay HDD (Windows), 51
 - impresión dúplex, 54
 - marca de fondo, 41
 - más ajustes, 56
 - overlay, 45
- Ajustes del controlador de impresora
 - Uso de la ayuda en globos, 148
 - Uso de la ayuda online, 132
- Ajustes del Panel de control
 - cuándo se usan, 359
- apilador, 215
- AppleTalk
 - Ajustes especiales en Windows 2000 y NT 4.0, 204
- AppleTalk, Ajustes especiales en Windows 2000 y NT 4.0, 135
- Asistencia técnica, 328
- Atasco A (tapa A), 260
- Atasco A B (tapa A o B), 264
- Atasco apilador, 275
- Atasco DM (tapa DM), 273
- Atasco MF A, Atasco C1 A, Atasco C2 A, Atasco C3 A (todas las bandejas y la tapa A), 270
- Atascos de papel
 - precauciones cuando se eliminan atascos, 259
 - Tapa A, 261
 - Tapa A o B, 264

Tapa DM, 273

Todas las bandejas y la tapa A, 270

Atención al cliente, 328

Ayuda en globos, 148

Ayuda online, 132

B

- Bandeja de papel de 550 hojas A4, 207
- Bandeja de papel de 550 hojas universal
 - especificaciones, 348

C

- Carga de papel
 - Bandeja MF, 24
 - papel de tamaño personalizado, 34
 - sobres, 31
- Cartuchos, 239
- Clientes
 - con Windows Me, 98 ó 95, 196
 - con Windows NT 4.0, 202
 - con Windows XP o 2000, 198
- conexión USB, 303
 - ajustes, 82
- Configuración de controlador de impresora PostScript
 - Para el sistema operativo Mac OS 8.6 o 9.X, 149
 - Para Mac OS X, 177
 - Para Windows Me, 98 ó 95, 97
 - Para Windows NT 4.0, 109, 111, 115
 - Para Windows XP o 2000, 123
- Configuración de impresora
 - Cambio (Mac OS 8.6/9.x), 148
 - Cambio (Sistema operativo Mac X), 176
- Contactar con EPSON, 328

Contraseña
 introducción para Confidential Job
 (Trabajo confidencial), 363
 para Confidential Job (Trabajo
 Confidencial) (Windows), 67

Controlador (Windows)
 acceso, 35

Controlador de impresora
 acerca de, 35
 desinstalación, 85

Controlador de impresora de
 PostScript
 Acerca de, 91, 137
 Instalación en Windows Me, 98 ó
 95, 92
 Instalación en Windows XP ó
 2000, 119
 Instalación para Mac OS 8.6/9.x, 138
 Instalación para sistema operativo
 Mac X, 163
 Instalación para Windows NT
 4.0, 107
 Requisitos del sistema, 91, 137
 Uso con el sistema operativo Mac
 OS X, 163
 Uso con Mac OS 8.6/9.x, 138
 Uso con Windows Me, 98 ó 95, 92
 Uso con Windows NT 4.0, 107
 Uso con Windows XP o 2000, 119

Controladores adicionales
 uso, 188

Corrección de problemas de USB, 302

D

Desinstalación
 controlador de dispositivo USB, 88
 software de la impresora, 85

E

Eliminación de atascos de papel, 259

EPSON BarCode Fonts
 acerca de, 412
 entrada de datos, 420

 especificaciones, 422
 formato, 420
 impresión, 417
 instalación, 415
 requisitos del sistema, 414

EPSON Status Monitor 3
 acceso, 71
 estado de la impresora, 72
 monitorizar preferencias, 74
 Ventana de Alerta de Estado, 76

EPSON Status Monitor 3 (Windows)
 acerca de, 67

etiquetas
 ajustes del controlador, 32
 especificaciones, 340
 uso, 32

F

Fuentes
 adición, 408
 descarga, 409
 disponible, 403
 EPSON BarCode Fonts, 412
 Modo PS3, 407
 selección, 409

Función de administración de trabajos
 Configuración, 81
 Uso, 77

Función Reserve Job (Reservar
 Trabajo)
 Acerca de, 132
 Uso, 134

G

Grupos de símbolos
 grupos de caracteres
 internacionales, 441
 Grupos de ISO, 438
 introducción, 435
 modo EPSON GL/ 2, 442
 modo ESC/P 2, 439
 modo FX, 439

Modo I239X, 442
modo LJ4, 436

Guías

Guía del administrador, i
Hoja de instalación, i
referencia rápida, i

H

Hoja de estado
impresión, 276

I

IES (Intelligent Emulation Switch;
Conmutación de emulación
inteligente), 8, 91, 137
Impresión de una hoja de estado, 276
Impresora
compartir impresora, 185
consumibles, 7
limpieza, 249
partes, 1
productos opcionales disponibles, 5
reinicio, 327
ubicación, 256
Interface paralelo
especificaciones, 347

M

Mensajes de estado y de error, 312
Mensajes de sustitución, 238
Menú ConfidentialJob (Trabajo
confidencial), 381
Menús del panel de control
descripción general de los menús
disponibles, 364
Modo PS3, selección, 292
Módulo de memoria, 220
Muestras de fuentes PostScript, 443

O

Origen del papel
Bandeja de papel de 550 hojas
universal, 17
Bandeja de papel inferior
estándar, 16
Bandeja MF, 15
selección, 17

P

Panel de control
ajustes, 359
Papel
área imprimible, 342
carga de la bandeja inferior de papel
de 550 hojas opcional, 28
carga de la bandeja inferior
estándar, 24
carga de la bandeja MF, 24
especificaciones, 339
excluido, 338
tipos de soporte admitidos, 337
Papel grueso
ajustes del controlador, 33
especificaciones, 341
Precauciones durante la
sustitución, 237
Problemas al imprimir en modo
PostScript 3, 291
Problemas con el uso de opciones, 300
Problemas de funcionamiento, 277
Problemas de memoria, 288

Q

Quick Print Job Menu (Trabajo de
impresión rápido), 362, 381

R

- Reimprimir Trabajo (Windows), 61
- Reinicio de la impresora, 327
- Reservar trabajo
 - Reimprimir Trabajo (Windows), 61
- Reserve Job (Reservar Trabajo) (Windows), 59
 - Trabajo Almacenado (Windows), 64
 - Trabajo Confidencial (Windows), 66
 - Verificar Trabajo (Windows), 63
- RITech, 101
- Rodillo de arrastre
 - limpieza, 250

S

- Selección de impresora (Mac 8.6/9.x)
 - Conexión de red, 145
 - conexión USB, 142
- Selección de la impresora (sistema operativo Mac X), 165
- Sistema operativo Windows, 303
- Sobres
 - ajustes del controlador, 30
 - carga, 31
 - especificaciones, 340
 - uso, 29
- Solución de problemas
 - funcionamiento, problemas, 277
 - mensajes de error, 312
 - Mensajes del panel LCD, 312
- Solución de problemas en Windows
 - interface de red, 298
 - Interface paralelo, 297
 - Interface USB, 298
 - PostScript, documentos, 292
 - Problemas con fuentes e imágenes, 295
 - Problemas de impresión generales, 293
- SPL (Shared Printer Language; Lenguaje de impresora compartida), 8, 91, 137

T

- Tarjetas de interface, 233
- Trabajo Almacenado (Windows), 64
- Trabajo Confidencial (Windows), 66
- Transporte de la impresora
 - para distancias cortas, 254
 - para largas distancias, 253

U

- unidad de disco duro, 226
- Unidad de fijación, 244
- Unidad dúplex, 211
- Uso
 - Reserve Job (Reservar Trabajo) (Windows), 59

V

- Verificar Trabajo (Windows), 63