

# EPSON

## EPSON STYLUS™ PHOTO RX600

# Installation

4048677-00  
XXX

### Handbuchkonventionen

**Achtung:** Anmerkungen dieser Art müssen befolgt werden, um Schäden an den Geräten zu vermeiden.

**Hinweis:** Anmerkungen dieser Art enthalten wichtige Informationen und hilfreiche Tipps für die Arbeit mit diesem Produkt.

## 1 Auspacken

Vergewissern Sie sich, dass die im Folgenden abgebildeten Teile im Lieferumfang enthalten und unbeschädigt sind.



Filmhalter

Papierstütze

Tintenpatronen



Netz kabel

CD-ROM

Der Lieferumfang kann je nach Land variieren. Das Netzkabel ist in einigen Ländern bereits angeschlossen.


## 2 Transportsicherungsmaterial entfernen

1. Öffnen Sie die Scannereinheit.
2. Entfernen Sie das Klebeband und nehmen Sie das Transportsicherungsmaterial heraus. Heben Sie es für künftige Verwendung gut auf.




## 3 Entriegeln

Öffnen Sie die Vorlagenabdeckung und verschieben Sie den Transportsicherungshebel.



## 4 Teile zusammenbauen


1. Installieren Sie die Papierstütze.
2. Schließen Sie das Kabel der Vorlagenabdeckung an den Schnittstellenanschluss für den Durchlichtaufsatz an.



## 5 Einschalten

Schließen Sie das Netzkabel an und drücken Sie die Taste Ein  $\odot$ , um dieses Gerät einzuschalten.

**Hinweis:** Schließen Sie dieses Gerät erst in Schritt 10 an den Computer an. Andernfalls wird die Software möglicherweise nicht korrekt installiert.



## 6 Tintenpatronen installieren


1. Öffnen Sie die Scannereinheit.
2. Öffnen Sie die Tintenpatronenabdeckung.




3. Nehmen Sie eine Tintenpatrone aus der Verpackung heraus.



4. Setzen Sie die Tintenpatrone in ihre Halterung ein.



5. Drücken Sie die Tintenpatrone dann nach unten, bis sie einrastet, und schließen Sie die Tintenpatronenabdeckung.



6. Klappen Sie die Scannereinheit herunter.




Die Aktivierung des Tintenzuleitungssystems startet. Dieser Vorgang dauert ca. zwei Minuten.

Erste Befüllung. Befüllen...Bitte warten Sie, wird am LCD-Display angezeigt und das Gerät erzeugt verschiedene mechanische Geräusche. Dies ist normal.

- Achtung:**
- ❑ Schalten Sie dieses Gerät niemals während der Aktivierung des Tintenzuleitungssystems aus.
  - ❑ Legen Sie kein Papier in den Drucker ein, bis die Aktivierung des Tintenzuleitungssystems abgeschlossen ist.

## 7 Sprache auswählen


1. Drücken Sie die Taste **Setup**.
2. Wählen Sie Sprache mit den Tasten  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  und drücken Sie die Taste **OK**.
3. Drücken Sie die Tasten  $\blacktriangle/\blacktriangledown$ , um eine Sprache auszuwählen, und drücken Sie die Taste **OK**.



Die Menüpunkte werden in der ausgewählten Sprache angezeigt.

## 8 Papier einlegen

1. Öffnen Sie das Ausgabefach.



2. Ziehen Sie die Schutzblende des Papierfachs zu sich hin.



3. Drücken Sie den Riegel der Papierführungsschiene herunter und schieben Sie gleichzeitig die Papierführungsschiene nach außen.



4. Legen Sie den Papierstapel mit der bedruckbaren Seite nach unten ein, so dass er an der Führung der Papierfachschutzblende anliegt.




5. Lehnen Sie den Papierstapel an der Papierstütze an, und schieben Sie die Papierfachschutzblende zurück.




Sie können das Gerät jetzt als Standalone-Gerät verwenden. Im folgenden Abschnitt erfahren Sie, wie Sie eine Testkopie erstellen können. Wie Software installiert wird erfahren Sie unter "Anschluss am Computer" auf diesem Blatt.

## 9 Kopien erstellen

1. Legen Sie eine Vorlage das Vorlagenglas.
2. Drücken Sie die Taste **Kopieren**, um in den Kopiermodus zu schalten.



3. Geben Sie die Anzahl Exemplare mit den Tasten  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  ein.
4. Drücken Sie die Taste **SW**  $\diamond$  (um in Graustufen zu kopieren) oder die Taste **Farbe**  $\diamond$  (um in Farbe zu kopieren). Das Gerät beginnt mit dem Kopieren.



**Achtung:** Um eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden, öffnen Sie nicht die Scannereinheit beim Scannen oder Kopieren.

Dieses Gerät verfügt über verschiedene Kopierfunktionen. Nähere Informationen dazu erhalten Sie im Abschnitt "Leistungsmerkmale" auf diesem Blatt bzw. im Benutzerhandbuch - Grundlagen. Informationen zur Verwendung dieses Geräts mit einem Computer erhalten Sie im nächsten Abschnitt.

## 10 Am Computer anschließen

1. Drücken Sie die Taste Ein  $\odot$ , um dieses Gerät auszuschalten.
2. Schließen Sie das USB-Kabel an den Computer an.



## 11 Software installieren

**Hinweis:** Falls Ihre CD mit dem Vermerk „Multilingual CD“ versehen ist, müssen Sie zuerst die englische Software von der englischen CD installieren. Installieren Sie dann die gewünschte Sprache von der Multilingual CD.

### Windows

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät angeschlossen und ausgeschaltet ist, und legen Sie dann die Software-CD ein.
2. Deaktivieren Sie alle Virenschutzprogramme und klicken Sie dann auf **Fortfahren**.



3. Lesen Sie die Lizenzvereinbarung. Wenn Sie mit den Bedingungen einverstanden sind, klicken Sie auf **Akzeptieren**.

4. Klicken Sie auf **Installieren** und folgen Sie dann den Anweisungen am Bildschirm.

5. Wenn das folgende Dialogfeld angezeigt wird, schalten Sie das Gerät ein und warten Sie, bis das Dialogfeld verschwindet. Folgen Sie dann den Anweisungen am Bildschirm. EPSON Smart Panel wird in mehreren Schritten installiert.



6. Klicken Sie im letzten Dialogfeld auf **Beenden** oder **Jetzt neu starten** und nehmen Sie dann die CD-ROM heraus.

Jetzt können Sie mit dem Gerät scannen und drucken. Anweisungen finden Sie im Referenzhandbuch.

### Mac OS 8.6 bis 9.x

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät angeschlossen und ausgeschaltet ist, und legen Sie dann die Software-CD ein.
2. Doppelklicken Sie auf das Symbol der Software-CD, nachdem Sie sie eingelegt haben.
3. Führen Sie die Schritte 2 bis 6 im Abschnitt "Software installieren - Windows" aus.
4. Öffnen Sie die Auswahl im Apple-Menü.
5. Wählen Sie **SP RX600 Series** und den USB-Anschluss aus, und schließen Sie dann die Auswahl.

Jetzt können Sie mit dem Gerät scannen und drucken. Nähere Informationen dazu erhalten Sie im Referenzhandbuch.



### Mac OS X

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät angeschlossen und ausgeschaltet ist, und legen Sie dann die Software-CD ein.
- Hinweis:**
  - ❑ Diese Software unterstützt nicht das Dateisystem UFS (UNIX File System) für Mac OS X. Installieren Sie die Software daher auf einer Festplatte oder Partition, die nicht im UFS-Format ist.
  - ❑ Dieses Gerät unterstützt nicht die Classic-Umgebung von Mac OS X.
2. Öffnen Sie den Ordner und doppelklicken Sie dann auf das Symbol .
3. Führen Sie die Schritte 2 bis 6 im Abschnitt "Software installieren - Windows" aus.
4. Öffnen Sie den Ordner **Programme** auf Ihrer Festplatte, öffnen Sie dann den Ordner **Dienstprogramme** und doppelklicken Sie auf das Symbol **Print Center**.
5. Klicken Sie im Dialogfenster **Druckerliste** auf das Symbol **Hinzufügen**.
6. Wählen Sie **EPSON USB**, klicken Sie auf **Stylus Photo RX600** und wählen Sie **Alle** aus dem Listenfeld **Papierformat**. Klicken Sie anschließend auf **Hinzufügen**.
7. Vergewissern Sie sich, dass die Druckerliste die Optionen für den Drucker (Randtyp) enthält, und schließen Sie dann das Dialogfeld **Druckerliste**.

Jetzt können Sie mit dem Gerät scannen und drucken. Nähere Informationen dazu erhalten Sie im Referenzhandbuch.




## Leistungsmerkmale

Dieses Produkt bietet eine Vielzahl von Funktionen für Standalone-Betrieb, die in diesem Abschnitt kurz vorgestellt werden. Nähere Informationen dazu erhalten Sie im Benutzerhandbuch - Grundlagen.


### Unter Verwendung eines Index-Blatts drucken

Sie können auf einfache Weise Fotos direkt von einer Speicherkarte drucken, indem Sie ein Index-Blatt in ähnlicher Weise wie beim Entwickeln von Filmen ausfüllen.



### Von Film drucken

Sie können Fotos direkt von einem Film drucken, indem Sie den Film scannen und die Fotodaten am LCD-Display auswählen.




### Kopieren

Kopien lassen sich mit einer Reihe von Optionen ohne Verbindung mit einem Computer erstellen.

#### Randlos




#### Schmaler Rand




#### Poster




#### Wiederholen



#### 2-up



#### Spiegeln



### Speicherkarte verwenden

Das integrierte Speicherkartenlaufwerk ermöglicht Folgendes:

- ❑ Direkt von einer Speicherkarte drucken
- ❑ Ein Bild scannen und direkt auf einer Speicherkarte speichern.
- ❑ Die auf einer Speicherkarte gespeicherten Daten auf den Computer übertragen (Siehe Referenzhandbuch.)

### Mehr Informationen erhalten

#### Erste Schritte (gedrucktes Handbuch)

Inhalt	Beschreibt kurz, wie Sie dieses Gerät im Standalone-Betrieb verwenden können. Detaillierte Informationen erhalten Sie im Benutzerhandbuch - Grundlagen.
--------	---

#### Referenzhandbuch (Online-Handbuch)

Inhalt	Liefert grundlegende Informationen zum Drucken und Scannen, Tipps zur Wartung und Fehlerbehebung, Technische Daten und Kundendienstinformationen.
Zugriff	Doppelklicken Sie auf das Symbol EPSPRX600 Referenzhandbuch auf dem Desktop.

#### Benutzerhandbuch - Grundlagen (Online-Handbuch)

Inhalt	Liefert Informationen zur Verwendung des Geräts im Standalone-Betrieb, zum Austauschen von Tintenpatronen und zum Überwachen des Gerätestatus sowie Tipps zur Fehlerbehebung und Kundendienstinformationen.
Zugriff	Doppelklicken Sie auf das Symbol EPSPRX600 Benutzerhandbuch - Grundlagen auf dem Desktop.