

**EN** Setup Guide

**FR** Guide d'installation

**DE** Installationshandbuch

**NL** Installatiehandleiding

**IT** Guida di installazione

**ES** Guía de instalación

**PT** Manual de instalação

 13	<b>EN</b> Assembly	<b>IT</b> Montaggio
	<b>FR</b> Assemblage	<b>ES</b> Montaje
	<b>DE</b> Montage	<b>PT</b> Montagem
	<b>NL</b> Montage	

 33	<b>EN</b> Loading Media	<b>IT</b> Caricamento supporto
	<b>FR</b> Chargement des supports	<b>ES</b> Carga de materiales
	<b>DE</b> Einlegen von Medien	<b>PT</b> Carregar Papel
	<b>NL</b> Media invoeren	

 43	<b>EN</b> Installing the Software	<b>IT</b> Installazione del software
	<b>FR</b> Installation du logiciel	<b>ES</b> Instalación del software
	<b>DE</b> Installation der Software	<b>PT</b> Instalar o Software
	<b>NL</b> De software installeren	

 46	<b>EN</b> Seeing the Online Guide	<b>IT</b> Visualizzazione della guida online
	<b>FR</b> Consultation du guide en ligne	<b>ES</b> Consulta de la guía online
	<b>DE</b> Lesen des Online-Handbuchs	<b>PT</b> Ver o Guia Online
	<b>NL</b> De online handleiding bekijken	

**Illustrations**

The printer shown in the illustrations in this guide differs in some respects from the actual product, but these differences have no effect on the assembly process.

**Safety Instructions**

Read all of these instructions before using your printer. Also be sure to follow all warnings and instructions marked on the printer.

**Warning**

- Use only the power cord that comes with the printer. Use of another cord may result in fire or electric shock.
- Wear protective eyewear and gloves when refilling ink tanks or replacing the Waste Ink Bottle. Should ink contact your skin or enter your eyes or mouth, immediately take the following actions:
  - If fluid adheres to your skin, immediately wash it off using large volumes of soapy water. Consult a physician if the skin appears irritated or is discolored.
  - If fluid enters your eyes, rinse immediately with water. Failure to observe this precaution could result in bloodshot eyes or mild inflammation.
  - If fluid enters your mouth, consult a physician immediately.
  - If fluid is swallowed, do not force the person to vomit, and consult with a physician immediately. If the person is forced to vomit, fluid may get caught in the trachea which can be dangerous.

**Caution**

- The printer unit is heavy and unwieldy. Have 6 or more people unpack and assemble the printer and stand.
- Be careful with the heater while product is operating. They are hot and may cause a burn.
- Be careful not to trap your hands or fingers when opening or closing the front cover. Failure to observe this precaution could result in injury.

**Meaning of Symbols**

	Cautions must be followed to avoid bodily injury.
	Important : Important must be followed to avoid damage to this product.
	Note : Notes contain useful or additional information on the operation of this product.

**Illustrations**

L'imprimante figurant sur les illustrations de ce guide diffère du produit fourni sur quelques points, mais ces différences n'ont aucune influence sur le processus d'assemblage.

**Consignes de sécurité**

Lisez bien toutes ces consignes avant d'utiliser votre imprimante. Respectez bien également tous les avertissements et toutes les consignes figurant sur l'imprimante.

**Avertissements**

- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec l'imprimante. L'utilisation de tout autre cordon peut provoquer un incendie ou une électrocution.
- Portez des lunettes et des gants de protection lorsque vous remplissez le réservoir d'encre ou que vous remplacez le Bidon d'encre résiduelle. Si l'encre entre en contact avec votre peau ou pénètre dans vos yeux ou dans votre bouche, prenez immédiatement les mesures suivantes :
  - Si du liquide adhère à votre peau, lavez-le immédiatement avec de grandes quantités d'eau savonneuse. Consultez un médecin si la peau semble irritée ou se décolore.
  - Si du liquide pénètre dans vos yeux, rincez immédiatement à l'eau claire. Le non-respect de cette précaution peut provoquer des yeux injectés de sang ou une légère inflammation.
  - Si du liquide pénètre dans votre bouche, consultez immédiatement un médecin.
  - Si du liquide est avalé, ne forcez pas la personne à vomir et consultez immédiatement un médecin. Si la personne se force à vomir, du liquide risque de se coincer dans la trachée, ce qui pourrait constituer un danger.

**Attention**

- L'imprimante est lourde et peu maniable. Prévoyez l'aide d'au moins 6 personnes pour déballer et assembler l'imprimante et son support.
- Faites attention au chauffage lorsque le produit est en fonctionnement. Les éléments sont chauds et risquent de provoquer des brûlures.
- Veillez à ne pas vous coincer les mains ou les doigts lorsque vous ouvrez ou fermez le capot avant. Le non-respect de cette précaution peut provoquer des blessures.

**Signification des symboles**

	Les mises en garde doivent être respectées pour éviter toute blessure corporelle.
	Important : les remarques importantes doivent être respectées pour éviter d'endommager ce produit.
	Remarque : les remarques contiennent des informations utiles ou supplémentaires sur le fonctionnement de ce produit.

**Abbildungen**

Der auf diesen Abbildungen zu sehende Drucker unterscheidet sich in einigen Punkten vom tatsächlichen Produkt, diese Unterschiede haben jedoch keine Auswirkungen auf den Montagevorgang.

**Sicherheitshinweise**

Lesen Sie alle folgenden Anweisungen, bevor Sie Ihren Drucker verwenden. Stellen Sie sicher, dass Sie allen Warnungen und Anweisungen auf dem Drucker folgen.

**Warnung**

- Verwenden Sie nur das Netzkabel, welches mit dem Drucker mitgeliefert wird. Die Verwendung eines anderen Kabels kann zu einem Brand oder elektrischen Schlag führen.
- Tragen Sie Schutzbrille und Handschuhe beim Wiederbefüllen der Tintenpatronen und beim Auswechseln des Resttintenbehälters.  
Sollte Tinte in Kontakt mit Ihrer Haut kommen oder in Mund oder Augen gelangen, ergreifen Sie sofort die folgenden Maßnahmen:
  - Wenn Flüssigkeit an der Haut haftet, sofort mit reichlich Seifenwasser abspülen. Arzt hinzuziehen, wenn auf der Haut Irritationen oder Verfärbungen erscheinen.
  - Wenn Flüssigkeit in die Augen gelangt, sofort mit Wasser spülen. Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu blutunterlaufenen Augen oder leichter Entzündung führen.
  - Wenn Flüssigkeit in den Mund gelangt, sofort einen Arzt aufsuchen.
  - Wenn Flüssigkeit verschluckt wird, kein Erbrechen herbeiführen und mit der Person sofort einen Arzt aufsuchen. Wenn Erbrechen herbeigeführt wird, kann Flüssigkeit in der Luftröhre hängen bleiben und dies kann gefährlich sein.

**Vorsicht**

- Der Drucker ist schwer und unhandlich. 6 oder mehr Personen werden benötigt um Drucker und Stativ auszupacken und zu montieren.
  - Seien Sie vorsichtig mit dem Heizkörper, während das Produkt in Betrieb ist. Sie sind heiß und können Verbrennungen verursachen.
  - Achten Sie darauf, Ihre Hände oder Finger beim Öffnen oder Schließen der vorderen Abdeckung nicht einzuklemmen.
- Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu Verletzungen führen.

**Bedeutung der Symbole**

	Vorsichtsmaßnahmen müssen befolgt werden, um Körperverletzungen zu vermeiden.
	Wichtig: Wichtige Hinweise müssen beachtet werden, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
	Hinweis: Hinweise enthalten nützliche oder zusätzliche Informationen zum Betrieb dieses Geräts.

**Illustraties**

De in de illustraties getoonde printer verschilt op sommige vlakken van het werkelijke product, maar deze verschillen hebben geen invloed op de montage.

**Veiligheidsvoorschriften**

Lees eerst alle instructies alvorens u de printer gebruikt. Vergeet niet alle waarschuwingen en instructies op te volgen die op de printer zijn vermeld.

**Waarschuwing**

- Gebruik alleen het netsnoer dat bij de printer hoort. Gebruik van een ander snoer kan brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.
- Draag een beschermende bril en handschoenen bij het opnieuw vullen van de inktreservoirs of wanneer u de Inktfles vervangt.  
Mocht er inkt op uw huid terechtkomen of in uw ogen of mond komen, neem dan onmiddellijk de volgende maatregelen:
  - Mocht er vloeistof aan uw huid blijven kleven, was het dan onmiddellijk af met behulp van grote hoeveelheden water met zeep. Raadpleeg een arts indien de huid er geirriteerd of verklevd uitziet.
  - Mocht er vloeistof in uw ogen komen, spoel dan onmiddellijk met water. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan bloeddoorlopen ogen of een milde ontsteking tot gevolg hebben.
  - Als er vloeistof in uw mond terechtkomt, roep dan onmiddellijk de hulp van een arts in.
  - Als er vloeistof wordt ingeslikt, laat de persoon dan niet braken en roep onmiddellijk de hulp van een arts in. Als men de persoon doet braken, kan er vloeistof vast raken in de luchtpijp, wat gevaarlijk kan zijn.

**Opgelet**

- De printereenheid is zwaar en lomp. Laat 6 mensen of meer de printer en het onderstel uitpakken en monteren.
- Wees voorzichtig met de verwarming wanneer het product in bedrijf is. Deze is heet en kan een brandwonde veroorzaken.
- Pas op dat uw handen of vingers nietbekneld raken bij het openen of sluiten van het voorste deksel.  
Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan letsel tot gevolg hebben.

**Betekenis van symbolen**

	Waarschuwingen moeten worden opgevolgd om lichamelijk letsel te voorkomen.
	Belangrijk: Belangrijke informatie moet worden opgevolgd om schade aan dit product te voorkomen.
	Opmerking: Opmerkingen bevatten nuttige of aanvullende informatie over het gebruik van dit product.

**Illustrazioni**

La stampante mostrata nelle illustrazioni di questa guida è differente per alcuni aspetti dal prodotto reale, ma tali differenze non hanno alcun effetto sulla procedura di montaggio.

**Istruzioni sulla sicurezza**

Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare la stampante. Accertarsi di seguire tutte le avvertenze e le istruzioni riportate sulla stampante.

**Avvertenze**

- Usare solo il cavo di alimentazione fornito con la stampante. L'utilizzo di un altro cavo di alimentazione potrebbe causare incendi o shock elettrico.
- Indossare occhiali protettivi e guanti quando si ricaricano i serbatoi di inchiostro o durante la sostituzione della Tanica di scarico inchiostro.  
In caso di contatto dell'inchiostro con la pelle o se entra negli occhi o nella bocca, agire immediatamente come segue:
  - Se il fluido aderisce alla pelle, sciacquarlo via immediatamente utilizzando una grande quantità di acqua e sapone. Consultare un medico se la pelle appare irritata o scolorita.
  - Se il fluido entra in contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua. La mancata osservanza di tale precauzione potrebbe comportare l'arrossamento degli occhi o una leggera infiammazione.
  - Se entra del fluido in bocca, rivolgersi immediatamente ad un medico.
  - Se si ingerisce del fluido, non forzare il vomito e rivolgersi immediatamente ad un medico. Se si forza il vomito, il fluido potrebbe rimanere nella trachea; ciò potrebbe essere pericoloso.

**Attenzione**

- L'unità stampante è pesante e ingombrante. Procedere a disimballare e assemblare la stampante e la base con 6 o più persone.
- Fare attenzione al riscaldatore quando il prodotto è in funzione. È caldo e potrebbe causare ustioni.
- Fare attenzione a non schiacciarsi le mani o le dita durante l'apertura o la chiusura dello sportello frontale.

La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe provocare ferite.

**Significato dei simboli**

	I messaggi di attenzione dovranno essere seguiti per evitare lesioni personali.
	Importante: I messaggi importanti devono essere seguiti per evitare danni al prodotto.
	Nota: Le note contengono informazioni utili o supplementari sul funzionamento di questo prodotto.

**Ilustraciones**

La impresora que aparece en las ilustraciones de esta guía difiere en algunos aspectos del producto actual, sin que tales diferencias afecten al proceso de montaje.

**Instrucciones de seguridad**

Antes de utilizar su impresora, lea todas estas instrucciones. Igualmente, asegúrese de seguir todas las advertencias e instrucciones marcadas en la impresora.

**Aviso**

- Utilice únicamente el cable de alimentación suministrado con la impresora. Si utiliza otro cable podría provocar un incendio o sufrir una descarga eléctrica.
- Utilice gafas protectoras y guantes cuando recargue los tanques de tinta o sustituya el Recipiente para tinta sobrante.  
Si la tinta entra en contacto con su piel o penetra por sus ojos o boca, realice inmediatamente lo siguiente:
  - Si se adhiere fluido a su piel, lávese inmediatamente con grandes cantidades de agua jabonosa. Si la piel está irritada o descolorada, póngase en contacto con un médico.
  - Si el fluido penetra en sus ojos, aclárelos inmediatamente con agua. De no cumplir con esta precaución podría provocar inyecciones de sangre en los ojos o inflamaciones leves.
  - Si el fluido penetra en su boca, póngase en contacto con un médico inmediatamente.
  - En caso de ingestión del fluido, no fuerce el vómito y póngase en contacto con un médico inmediatamente. Si se fuerza el vómito, el fluido puede quedarse atrapado en la tráquea lo cual puede ser peligroso.

**Precaución**

- La unidad de la impresora es pesada y difícil de manejar. Al menos seis personas deberán desempacar e instalar la impresora y el soporte.
- Tenga cuidado con el calentador mientras el producto esté en funcionamiento. Está muy caliente y podría causarle una quemadura.
- Tenga cuidado al abrir o cerrar la cubierta delantera, ya que sus manos podrían quedar atrapadas. De no cumplir con esta precaución podría sufrir lesiones.

**Significado de los símbolos**

	Las precauciones deben respetarse para evitar daños personales.
	Importante: la información importante debe respetarse para evitar dañar el producto.
	Nota: las notas contienen información útil o adicional sobre el funcionamiento de este producto.

**Ilustrações**

A impressora mostrada nas ilustrações deste guia difere em alguns aspectos do produto real, mas as diferenças não afectam o processo de montagem.

**Instruções de Segurança**

Leia estas instruções antes de usar a sua impressora. Certifique-se também de que segue todos os avisos e instruções marcados na impressora.

**Aviso**


- Utilize apenas o cabo de alimentação fornecido com a impressora. A utilização de outro cabo pode resultar em incêndio ou choque eléctrico.
- Use protecção ocular e luvas ao reencher os tinteiros ou ao substituir a Frasco de desperdício de tinta.  
Se cair tinta na sua pele, se entrar nos seus olhos ou na boca, tome imediatamente as seguintes providências:  
 - Se o fluido aderir à sua pele, lave-o imediatamente usando grandes quantidades de água e sabão. Consulte um médico se a pele parecer irritada ou manchada.  
 - Se o fluido entrar nos seus olhos, enxague imediatamente com água. A não observância desta precaução poderá resultar em olhos vermelhos ou inflamação leve.  
 - Se o fluido entrar na boca, consulte imediatamente um médico.  
 - Se o fluido for engolido, não provoque o vómito mas consulte imediatamente um médico. Se o vómito for provocado, o líquido pode ficar retido na traqueia e causar uma situação de perigo.

**Cuidado**

- A unidade da impressora é pesada e de manejo difícil. São necessárias 6 ou mais pessoas para desempacotar e montar a impressora e o suporte.
- Tenha cuidado com o aquecedor enquanto o aparelho está a funcionar. Está quente e pode provocar queimaduras.
- Tenha cuidado para não entalar as suas mãos ou dedos ao abrir ou fechar a tampa frontal.  
A não observância desta precaução pode resultar em ferimentos.

**Significado dos símbolos**

	Cuidado	Devem ser respeitadas as atenções de modo a evitar danos corporais.
	Importante:	Importante deve ser respeitado de modo a evitar danos neste produto.
	Nota:	As notas incluem informações úteis ou adicionais sobre o funcionamento deste produto.



#### Instructions for Placing the Printer

- Leave adequate room as shown in the table for setting up the printer.
- Choose a level and stable location that can support the weight of the printer (about 269 kg).
- The printer requires two power cables with a combined capacity of 10 A at 100 V or 5 A at 240 V. If the combined capacity can not be supplied by a single outlet, connect the cables to different outlets with independent power sources.
- Operate the printer under the following conditions:  
Temperature: 15 to 35°C (59 to 95°F)  
Humidity: 20 to 80% without condensation
- Even the conditions above are met, you may not print properly if the environmental conditions are not proper for the paper. See the instructions of the paper for more detailed information.
- Keep the printer away from drying, direct sunlight, or heat sources to maintain the appropriate humidity.

#### Instructions pour le placement de l'imprimante

- Laissez suffisamment d'espace comme indiqué dans le tableau pour la mise en place de l'imprimante.
- Choisissez un emplacement plat et stable pouvant supporter le poids de l'imprimante (environ 269 kg).
- L'imprimante nécessite deux câbles d'alimentation avec une capacité combinée de 10 A à 100 V ou de 5 A à 240 V.  
Si la capacité combinée ne peut pas être fournie par une seule prise, connectez les câbles sur des prises différentes avec des sources d'alimentation indépendantes.
- Utilisez l'imprimante dans les conditions suivantes :  
Température : de 15 à 35°C  
Humidité : de 20 à 80 % sans condensation
- Même si les conditions ci-dessus sont satisfaites, vous risquez de ne pas imprimer correctement si les conditions ambiantes ne sont pas adaptées au papier. Reportez-vous aux instructions du papier pour plus d'informations.
- Conservez l'imprimante à l'abri du rayonnement asséchant, direct du soleil ou de sources de chaleur afin de maintenir l'humidité appropriée.

#### Anleitung zum Aufstellen des Druckers

- Lassen Sie ausreichend Platz, so wie in der Tabelle für die Einrichtung des Druckers angezeigt.
- Wählen Sie einen ebenen und stabilen Standort, welcher das Gewicht des Druckers (etwa 269 kg) tragen kann.
- Für den Drucker werden zwei Netzkabel mit einer Gesamtleistung von 10 A bei 100 V oder 5 A bei 240 V benötigt.  
Wenn die Gesamtleistung nicht von einer einzigen Steckdose bewältigt werden kann, schließen Sie die Netzkabel an verschiedenen Steckdosen mit unabhängigen Stromquellen an.
- Betreiben Sie den Drucker unter folgenden Bedingungen:  
Temperatur: 15 bis 35 °C (59 bis 95 °F)  
Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 % ohne Kondensation
- Auch wenn die oben genannten Bedingungen erfüllt sind, kann nicht richtig gedruckt werden, wenn die Umgebungsbedingungen für das Papier nicht erfüllt sind. Lesen Sie die Anweisungen zum Papier für nähere Informationen.
- Halten Sie den Drucker von Trocknung, direktem Sonnenlicht oder Wärmequellen fern, um die passende Feuchtigkeit zu gewährleisten.

**Instructies voor het plaatsen van de printer**

- Laat voldoende ruimte vrij zoals weergegeven in de tabel voor het installeren van de printer.
- Kies een vlakke en stabiele locatie die het gewicht van de printer kan dragen (circa 269 kg).
- De printer heeft twee netsnoeren nodig met een totale capaciteit van 10 A bij 100 V of 5 A bij 240 V. Als één stopcontact de totale capaciteit niet kan leveren, verbind de netsnoeren dan met verschillende stopcontacten met afzonderlijke stroombronnen.
- Bedien de printer onder de volgende voorwaarden:  
Temperatuur: 15 tot 35°C (59 tot 95°F)  
Vochtigheid: 20 tot 80% zonder condensvorming
- Zelfs als aan de bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, kunt u mogelijk niet goed afdrukken indien de omgevingsfactoren niet juist zijn voor het papier. Zie de instructies van het papier voor meer gedetailleerde informatie.
- Houd, om de juiste vochtigheid te behouden, de printer uit de buurt van droogte, direct zonlicht of warmtebronnen.

**Istruzioni per il posizionamento della stampante**


- Lasciare uno spazio adeguato, come mostrato in tabella, per il montaggio della stampante.
- Scegliere una superficie piana e stabile che possa supportare il peso della stampante (circa 269 kg).
- La stampante richiede due cavi di alimentazione con una capacità combinata di 10 A a 100 V o 5 A a 240 V.  
Se la capacità combinata non può essere fornita da una singola presa, collegare i cavi a prese diverse con sorgenti di alimentazione indipendenti.
- Far funzionare la stampante solo in presenza delle seguenti condizioni:  
Temperatura: da 15 a 35°C (da 59 a 95°F)  
Umidità: da 20 a 80% senza condensa
- Anche rispettando le precedenti condizioni, la stampa potrebbe non essere adeguata se le condizioni ambientali non sono adatte per la carta. Vedere le istruzioni della carta per maggiori dettagli.
- Tenere la stampante lontana da luoghi in cui potrebbe essiccare, dalla luce diretta del sole o da fonti di calore per mantenere il giusto grado di umidità.

**Instrucciones al instalar la impresora**

- Al instalar la impresora deberá dejar un espacio adecuado, tal y como se muestra en la tabla.
- Escoja una ubicación plana y estable que puede soportar el peso de la impresora (aproximadamente 269 kg).
- La impresora necesita dos cables de alimentación con una capacidad combinada de 10 A a 100 V o 5 A a 240 V.  
Si esa capacidad combinada no la puede proporcionar una sola toma de corriente, conecte los cables a diferentes tomas de corriente con fuentes de alimentación independientes.
- Utilice la impresora bajo las siguientes condiciones:  
Temperatura: de 15 a 35 °C (de 59 a 95 °F)  
Humedad: de 20 a 80% sin condensación
- Incluso si se cumplen las anteriores condiciones, podría no ser capaz de imprimir correctamente si las condiciones ambientales no son las adecuadas para el tipo de papel. Consulte las instrucciones del papel para más información.
- Para poder mantener la humedad adecuada, mantenga la impresora alejada de secadoras, luz solar directa o fuentes de calor.

**Instruções para a Colocação da Impressora**

- Deixe um espaço adequado na mesa para instalar a impressora, como mostrado.
- Escolha um local nivelado e estável, capaz de suportar o peso da impressora (cerca de 269 kg).
- A impressora necessita de dois cabos de alimentação com uma capacidade combinada de 10 A a 100 V ou 5 A a 240 V.  
Se a capacidade combinada não puder ser fornecida por uma tomada única, ligue os cabos a tomadas distintas com fontes de alimentação independentes.
- Opere a impressora sob as seguintes condições:  
Temperatura: 15 a 35°C (59 a 95°F)  
Humidade: 20 a 80% sem condensação
- Mesmo se estiverem reunidas as condições acima, não conseguirá imprimir adequadamente se as condições ambientais não forem as apropriadas para o papel. Veja as instruções do papel para informações mais detalhadas.
- Mantenha a impressora longe de secagem, luz solar direta ou fontes de calor para manter a umidade apropriada.



The items in the figure at left may be found in the "Ink Supply System Cover 1" box.

Vous pourrez trouver les éléments de la figure de gauche dans la boîte « Ink Supply System Cover 1 ».

Die links abgebildeten Elemente finden Sie in der „Ink Supply System Cover 1“-Schachtel.

De items op de afbeelding links kunt u vinden in de doos "Ink Supply System Cover 1".


Gli elementi della figura a sinistra si possono trovare nella casella "Ink Supply System Cover 1".

Las piezas de la ilustración de la izquierda se pueden encontrar en la caja "Ink Supply System Cover 1".

Os itens na figura à esquerda podem encontrar-se na caixa "Ink Supply System Cover 1".


Contact a service engineer to attach the "Epson Genuine Ink Supply System" and "Ink Supply System Cover 1". Attempting to perform these tasks yourself could result in product malfunction or damage to the product and will void the product warranty.

Follow the procedure below.




Contactez un technicien pour fixer les éléments « Epson Genuine Ink Supply System » et « Ink Supply System Cover 1 ». Essayer de réaliser ces tâches vous-même peut provoquer le dysfonctionnement du produit ou des dommages et invalidera la garantie.

Suivez la procédure ci-dessous.




Zur Anbringung des „Epson Genuine Ink Supply System“ und des „Ink Supply System Cover 1“ wenden Sie sich an einen Servicetechniker. Sollten Sie versuchen, diese Arbeiten selbst durchzuführen, kann dies zu Fehlfunktionen des Geräts oder Defekten am Produkt führen und der Garantieanspruch verfällt.

Gehen Sie folgendermaßen vor.




Neem contact op met een servicetechnicus om het “Epson Genuine Ink Supply System” en de “Ink Supply System Cover 1” te bevestigen. Als u deze taken zelf probeert uit te voeren, kan dit leiden tot een slechte werking van of schade aan het product en vervalt de garantie van het product.

Volg de onderstaande procedure.




Rivolgersi ad un tecnico dell'assistenza per fissare "Epson Genuine Ink Supply System" e "Ink Supply System Cover 1". Se si tenta di eseguire queste operazioni da soli, si potrebbero causare anomalie o danni al prodotto, con conseguente annullamento della garanzia.

Attenersi alla seguente procedura.




Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento para montar el "Epson Genuine Ink Supply System" y la "Ink Supply System Cover 1". Si intenta realizar estas tareas usted mismo, podría causar fallos o daños en el producto y la garantía del producto perderá su validez.

Siga el procedimiento que se muestra a continuación.



Contacte um engenheiro de serviço para unir o "Epson Genuine Ink Supply System" e o "Ink Supply System Cover 1". Tentar a execução destas tarefas por conta própria pode causar mau funcionamento ou danos na máquina, anulando a sua garantia.


Siga os procedimentos abaixo indicados.




 Caution	Before assembling the printer, clear the work area by putting away the removed packing materials and bundled items.
 Attention	Avant d'assembler l'imprimante, nettoyez la zone de travail en éloignant tous les matériaux d'emballage et les éléments fournis.
 Vorsicht	Bevor Sie den Drucker montieren, räumen Sie die Arbeitsfläche frei, indem Sie die Verpackungsmaterialien entfernen.
 Opgelet	Maak de werkruimte vrij voor het monteren van de printer door de verwijderde verpakkingsmaterialen en gebundelde onderdelen op te bergen.
 Attenzione	Prima di assemblare la stampante, pulire l'area di lavoro rimuovendo i materiali d'imballo e confezionamento.
 Precaución	Antes de montar la impresora, limpia el área de trabajo retirando los materiales de embalaje extraídos y los elementos incluidos.
 Cuidado	Antes de montar a impressora, arrume a área de trabalho, removendo os materiais de embalagem e itens agrupados.

	It is recommended to assemble the stand by a group of three.
	Trois personnes sont nécessaires à l'assemblage du support.
	Es wird empfohlen, den Ständer mit einer Gruppe von drei Personen zu montieren.
	Het is raadzaam het onderstel door drie mensen te laten monteren.
	Si raccomanda di assemblare la base con un gruppo di tre.
	Se recomienda utilizar tres personas para montar el soporte.
	Recomenda-se a montagem do suporte por um grupo de três pessoas.


<b>Stand</b>
<b>Support</b>
<b>Ständer</b>
<b>Onderstel</b>
<b>Base</b>
<b>Soporte</b>
<b>Suporte</b>




[1]




[2]




[3]




[4]



[5]



[6]



Temporarily fasten the screw as shown in the figure.

Serrez temporairement la vis, comme illustré sur la figure.

Ziehen Sie die Schraube vorübergehend wie in der Abbildung zu sehen fest.

Draai de schroef tijdelijk vast zoals afgebeeld.


Serrare temporaneamente la vite come mostrato in figura.

Apriete el tornillo de manera provisional como se muestra en la imagen.


Aperte temporariamente o parafuso conforme se vê na figura.




[7]




[8]



[9]



[10]



**Printer Installation**

**Installation de l'imprimante**


**Druckerinstallation**

**Printerinstallatie**


**Installazione della stampante**

**Instalación de la impresora**



**Instalação da Impressora**




**[1]**



**[2]**




[3]




<p>Before using the printer, be sure the stand is fixed in place. Do not use the stand fixing screws to level the printer. Be sure the casters are not floating in air. When moving the printer, rotate the stand fixing screws in the opposite direction to raise them and then unlock the casters.</p>
<p>Avant d'utiliser l'imprimante, assurez-vous que le support est fixé bien en place. N'utilisez pas les vis de fixation du support pour stabiliser l'imprimante. Veillez à ce que les roulettes ne flottent pas. Lorsque vous déplacez l'imprimante, tournez les vis de fixation du support dans le sens inverse pour les soulever puis déverrouillez les roulettes.</p>
<p>Bevor Sie den Drucker benutzen, stellen Sie sicher, dass der Ständer fixiert ist. Verwenden Sie zur Ausrichtung des Druckers nicht die Schrauben zur Fixierung des Ständers. Stellen Sie sicher, dass die Transportrollen nicht in der Luft hängen. Wenn Sie den Drucker bewegen, drehen Sie die Schrauben zur Fixierung des Ständers in die entgegengesetzte Richtung, um sie anzuheben und entsperren Sie dann die Transportrollen.</p>
<p>Zorg dat het onderstel op zijn plaats is vastgezet alvorens de printer in gebruik te nemen. Gebruik de instelschroeven van het onderstel niet om de printer waterpas te zetten. Zorg dat de wieltjes niet in de lucht zweven. Draai, bij het verplaatsen van de printer, de instelschroeven van het onderstel in de tegenovergestelde richting om deze rechtop te zetten en maak vervolgens de wieltjes los.</p>
<p>Prima di utilizzare la stampante, assicurarsi che la base sia ben fissata. Non usare le viti di fissaggio della base per livellare la stampante. Verificare che le ruote pivotanti non si muovano sospese in aria. Per spostare la stampante, ruotare le viti di fissaggio della base nella direzione opposta per sollevarle e quindi sbloccare le ruote pivotanti.</p>
<p>Antes de utilizar la impresora, asegúrese de que el soporte está fijamente instalado. No utilice los tornillos de fijación del soporte para nivelar la impresora. Asegúrese de que las ruedas no queden flotando en el aire. Al desplazar la impresora, gire los tornillos de fijación del soporte en direcciones opuestas para elevarlos y, a continuación, desbloquee las ruedas.</p>
<p>Antes de usar a impressora, certifique-se de que o suporte está fixo no lugar. Não utilize os parafusos fixadores do suporte para nivelar a impressora. Certifique-se de que os rodízios não estão soltos no ar. Quando mover a impressora, rode os parafusos fixadores do suporte na direção oposta para os levantar e desbloquear os rodízios.</p>

[4]


<b>⚠ Caution</b>	When carrying the printer, use at least six persons.
<b>⚠ Attention</b>	N'essayez pas de soulever l'imprimante si vous êtes moins de six personnes.
<b>⚠ Vorsicht</b>	Wenn Sie den Drucker tragen, tun Sie dies mit mindestens sechs Personen.
<b>⚠ Opgelet</b>	Draag de printer met minstens zes personen.
<b>⚠ Attenzione</b>	Per trasportare la stampante, usare almeno sei persone.
<b>⚠ Precaución</b>	Serán necesarias al menos seis personas para transportar la impresora.
<b>⚠ Cuidado</b>	Quando transportar a impressora, use pelo menos seis pessoas.






[5]

[6]




[7]


<b>⚠ Caution</b>	Be careful not to trap your hands or fingers when opening or closing the front cover.
<b>⚠ Attention</b>	Veillez à ne pas vous coincer les mains ou les doigts lorsque vous ouvrez ou fermez le capot avant.
<b>⚠ Vorsicht</b>	Achten Sie darauf, Ihre Hände oder Finger beim Öffnen oder Schließen der vorderen Abdeckung nicht einzuklemmen.
<b>⚠ Opgelet</b>	Pas op dat uw handen of vingers niet bekneld raken bij het openen of sluiten van het voorste deksel.
<b>⚠ Attenzione</b>	Fare attenzione a non schiacciarsi le mani o le dita durante l'apertura o la chiusura dello sportello frontale.
<b>⚠ Precaución</b>	Tenga cuidado al abrir o cerrar la cubierta delantera, ya que sus manos podrían quedar atrapadas.
<b>⚠ Cuidado</b>	Tenha cuidado para não entalar as suas mãos ou dedos ao abrir ou fechar a tampa frontal.




[8]




<input checked="" type="checkbox"/>	The removed media holding plate is used when printing on media with a thickness of less than 0.4 mm.
	La plaque de maintien du support retirée est utilisée lors de l'impression sur un support d'une épaisseur de moins de 0,4 mm.
	Die entfernte Medien-Halteplatte wird beim Druck auf Medien mit einer Dicke von weniger als 0,4 mm verwendet.
	De verwijderde mediasteunplaat wordt gebruikt bij het afdrukken op media met een dikte van minder dan 0,4 mm.
	Il vassoio del supporto rimovibile si usa quando si stampa su supporti con uno spessore inferiore a 0,4 mm.
	La placa de sujeción de materiales extraída se utiliza al imprimir en materiales con un grosor inferior a 0,4 mm.
	O prato de suporte de papel removido é usado ao imprimir em papel com uma espessura inferior a 0,4 mm.




[9]




[10]



[11]



[12]



The lid of the Waste Ink Bottle is required when disposing of the waste ink. Keep the lid. Do not throw it away.

Vous devez utiliser le couvercle du Bidon d'encre résiduelle lorsque vous jetez l'encre résiduelle. Gardez le couvercle. Ne le jetez pas.

Der Deckel des Resttintenbehälters ist erforderlich zur Entsorgung der Resttinte. Behalten Sie den Deckel. Schmeißen Sie ihn nicht weg.




Il coperchio della Tanica di scarico inchiostro è necessario per lo smaltimento dell'inchiostro esausto. Conservare il tappo. Non gettarlo via.


Al desechar la tinta sobrante, será necesaria la tapa del Recipiente para tinta sobrante. Guarde la tapa. No la tire.

A tampa da Frasco de desperdício de tinta é necessária quando se descarta a tinta residual. Guarde a tampa. Não a deite fora.

[13]



[14]



[15]

Place the caution label for your language over the English label.

Placez l'étiquette d'avertissement rédigée dans votre langue sur l'étiquette rédigée en anglais.

Setzen Sie den Warntafel für Ihre Sprache über das englische Label.




Plaats het waarschuwingsetiket voor uw taal over het Engelse etiket.

Posizionare l'etichetta di attenzione nella propria lingua sopra l'etichetta in inglese.

Coloque la etiqueta de precaución de su idioma sobre la etiqueta en inglés.

Coloque a etiqueta de cuidado para o seu idioma sobre a etiqueta em Inglês.



**Media Feeding Unit**

**Unité chargement papier**


**Medieneinzugseinheit**

**Mediadoorvoereenheid**


**Unità di alimentazione supporto**

**Unidad de alimentación de material**

**Unidade de Alimentação de Papel**



[1]



[2]

Carry the Media Feeding Unit (approx. 34.3 kg) using two persons, each holding the two bars as shown in the figure on the right.

Prévoyez deux personnes pour porter l'unité chargement papier (approx. 34.3 kg), chacune tenant les deux barres comme illustré sur la figure de droite.

Die Medieneinzugseinheit (ca. 34.3 kg) muss von zwei Personen getragen werden, von denen jede die beiden Stangen wie auf der rechten Abbildung dargestellt zu halten hat.






Draag de Mediadoorvoereenheid (ca. 34.3 kg) met twee personen waarbij elk persoon de twee stangen vasthouwt zoals rechts in de afbeelding aangeduid.

Eseguire il trasporto dell'Unità di alimentazione supporto (circa 34.3 kg) con due persone, ognuna delle quali mantiene due barre come mostrato nella figura a destra.

Con la ayuda de dos personas transporte la unidad de alimentación de material (aprox. 34.3 kg), ambas sujetando las dos barras, tal y como se muestra en la figura de la derecha.

Transporte a Unidade de alimentação de papel (aprox. 34,3 kg) mobilizando duas pessoas, cada uma segurando nas duas barras conforme mostrado na imagem à direita.



**[3]**

**[4]**

**!** Keep the four screws in the figure on the right provisionally tightened until parallel adjustment is completed.

Maintenez temporairement les quatre vis de la figure de droite serrées jusqu'à ce que le réglage parallèle de l'espace soit terminé.


Ziehen Sie die vier rechts abgebildeten Schrauben vorläufig an, bis die Parallele Ausrichtung beendet wurde.

Zorg dat de vier schroeven in de rechts weergegeven afbeelding tijdelijk vastgeschroefd zijn totdat de parallele uitlijning is voltooid.


Tenere provisoriamente serrate le quattro viti nella figura a destra finché non si è completata la regolazione parallela.

Mantenga ajustados provisionalmente los cuatro tornillos que aparecen en la figura de la derecha hasta que se haya completado el ajuste paralelo.


Guardar os quatro parafusos na figura à direita provisoriamente apertados até que o ajustamento paralelo seja completado.




[5]




[6]



[7]



[8]



#### Auto Take-up Reel Unit

Enrouleur papier Automatique


Aufrolleinheit

Automatische oproleenhed

Riavvolgitore automatico

Unidad de recogida automática


Unidade de enrolador de Papel



C x13

a

[1]



[2]

Carry the Auto Take-up Reel Unit (approx. 34.3 kg) using two persons, each holding the two bars as shown in the figure on the right.

Prévoyez deux personnes pour porter l'Enrouleur papier Automatique (approx. 34,3 kg), chacune tenant les deux barres comme illustré sur la figure de droite.

Tragen Sie die Aufrolleinheit (ca. 34.3 kg) mit zwei Personen, von denen jede die beiden Stangen wie auf der rechten Abbildung dargestellt zu halten hat.




Draag de Automatische oproleeneheid (ca. 34,3 kg) met twee personen waarbij elk persoon de twee stangen vasthouwt zoals rechts in de afbeelding aangeduid.


Eseguire il trasporto del Riavvolgitore automatico (circa 34,3 kg) con due persone, ognuna delle quali mantiene due barre come mostrato nella figura a destra.

Con la ayuda de dos personas transporte la Unidad de recogida automática (aprox. 34,3 kg), ambas sujetando las dos barras, tal y como se muestra en la figura de la derecha.


Transporte a Unidade de enrolador de papel (aprox. 34,3 kg) mobilizando duas pessoas, cada uma segurando nas duas barras conforme mostrado na imagem à direita.





[3]



[4]



[5]



**The items shown at left are used in the following assembly. Contact a service engineer to attach the "Epson Genuine Ink Supply System". Do not assemble the "Media Guide Bar" as described in the following section until the service engineer's work is complete.**  
Attempting to perform these tasks yourself could result in product malfunction or damage to the product and will void the product warranty.

**Les éléments illustrés à gauche sont utilisés dans l'assemblage suivant. Contactez un technicien pour fixer l'élément « Epson Genuine Ink Supply System ». N'assemblez pas la « Barre de guidage du support » comme indiqué dans la section suivante tant que le travail du technicien n'est pas achevé.**

Essayer de réaliser ces tâches vous-même peut provoquer le dysfonctionnement du produit ou des dommages et invalidera la garantie.

**Die links abgebildeten Elemente werden in der folgenden Montage verwendet. Zur Anbringung des „Epson Genuine Ink Supply System“ wenden Sie sich an einen Servicetechniker. Montieren Sie die „Medienführungsschiene“ nicht wie nachfolgend beschrieben, bevor alle Arbeiten des Servicetechnikers abgeschlossen sind.**

Sollten Sie versuchen, diese Arbeiten selbst durchzuführen, kann dies zu Fehlfunktionen des Geräts oder Defekten am Produkt führen und der Garantieanspruch verfällt.

**De links getoonde items worden gebruikt in de volgende montage. Neem contact op met een servicetechnicus om het "Epson Genuine Ink Supply System" te bevestigen. Monteer de "Materiaalgeleider" zoals beschreven in het volgende gedeelte niet tot het werk van de servicetechnicus is voltooid.**

Als u deze taken zelf probeert uit te voeren, kan dit leiden tot een slechte werking van of schade aan het product en vervalt de garantie van het product.

**Gli elementi mostrati a sinistra vengono usati nel seguente montaggio. Rivolgersi ad un tecnico dell'assistenza per fissare "Epson Genuine Ink Supply System". Non assemblare la "Barra della guida di supporto" come descritto nella seguente sezione prima del completamento del lavoro da parte del tecnico dell'assistenza.**

Se si tenta di eseguire queste operazioni da soli, si potrebbero causare anomalie o danni al prodotto, con conseguente annullamento della garanzia.

**Las piezas que se muestran a la izquierda se utilizan en el siguiente montaje. Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento para montar el "Epson Genuine Ink Supply System". No monte el "Tensor" como se describe en la siguiente sección hasta que el ingeniero de mantenimiento haya finalizado su trabajo.**

Si intenta realizar estas tareas usted mismo, podría causar fallos o daños en el producto y la garantía del producto perderá su validez.

**Os itens mostrados à esquerda são utilizados na montagem seguinte. Contacte um engenheiro de serviço para unir o "Epson Genuine Ink Supply System". Não monte a "Barra guia de papel" conforme descrito na secção seguinte, até que o serviço do engenheiro esteja concluído.**  
Tentar a execução destas tarefas por conta própria pode causar mau funcionamento ou danos na máquina, anulando a sua garantia.

**Media Guide Bar**

**Barre de guidage du support**


**Medienführungsschiene**

**Materiaal geleider**


**Barra della guida di supporto**

**Tensor**


**Barra guia de papel**




[1]




[2]



[3]



[4]



Temporarily fasten the two screws as shown in the figure.

Serrez temporairement les deux vis, comme illustré sur la figure.

Ziehen Sie die zwei Schrauben vorübergehend wie in der Abbildung zu sehen fest.

Draai de twee schroeven tijdelijk vast zoals aangegeven.


Serrare temporaneamente le due viti come mostrato in figura.

Ajuste los dos tornillos de manera provisional como se muestra en la imagen.

Aperte temporariamente os dois parafusos conforme se vê na figura.



## [5]



Fully tighten the two screws that you provisionally tightened.

Serrez complètement les deux vis que vous aviez serrées provisoirement.


Ziehen Sie die zwei Schrauben fest, die Sie zuvor provisorisch angeschraubt haben.

Draai de twee schroeven die u voorlopig had vastgedraaid, nu volledig vast.

Serrare completamente le due viti provisoriamente serrate in precedenza.

Ajuste del todo los dos tornillos que había ajustado de manera provisional.

Aperte completamente os dois parafusos que estavam provisoriamente apertados.



## [6]

The media guide bar is heavy. A minimum of two persons is required for assembly.

La barre de guidage du support est lourde. Au moins deux personnes sont requises pour l'assemblage.

Die Medienführungsschiene ist schwer. Mindestens zwei Personen sind für die Montage erforderlich.





De materiaal geleider is zwaar. Er zijn minimaal twee personen nodig voor de montage.


La barra della guida di supporto è pesante. Per assemblarla sono necessarie almeno due persone.

El tensor es pesado. Son necesarias dos personas como mínimo para el montaje.

A barra guia de papel é pesada. São necessárias pelo menos duas pessoas para a montagem.



[7]



Keep the two screws shown in the figure temporarily tightened until the parallel adjustment is completed.

Maintenez temporairement les deux vis de la figure serrées jusqu'à ce que le réglage parallèle de l'espace soit terminé.

Ziehen Sie die zwei abgebildeten Schrauben vorübergehend an, bis die parallele Ausrichtung beendet wurde.

Laat de twee getoonde schroeven tijdelijk vast zitten tot de parallele afstelling is voltooid.

Tenere temporaneamente serrate le due viti nella figura finché non si è completata la regolazione parallela.

Mantenga ajustados provisionalmente los dos tornillos que aparecen en la figura hasta que se haya completado el ajuste paralelo.

Mantenha temporariamente apertados os dois parafusos mostrados na figura até que o ajuste paralelo seja concluído.

**Contact a service engineer to attach the "Ink Supply System Cover 1". Do not turn the printer on until the service engineer's work is complete.**

Attempting to perform these tasks yourself could result in product malfunction or damage to the product and will void the product warranty.

**Contactez un technicien pour fixer l'élément « Ink Supply System Cover 1 ». Ne mettez pas l'imprimante sous tension tant que le travail du technicien n'est pas achevé.**

Essayer de réaliser ces tâches vous-même peut provoquer le dysfonctionnement du produit ou des dommages et invalidera la garantie.

**Zur Anbringung des „Ink Supply System Cover 1“ wenden Sie sich an einen Servicetechniker. Schalten Sie den Drucker nicht ein, bevor alle Arbeiten des Servicetechnikers abgeschlossen sind.**

Sollten Sie versuchen, diese Arbeiten selbst durchzuführen, kann dies zu Fehlfunktionen des Geräts oder Defekten am Produkt führen und der Garantieanspruch verfällt.

**Neem contact op met een servicetechnicus om de "Ink Supply System Cover 1" te bevestigen. Schakel de printer niet in tot de servicetechnicus zijn werk heeft voltooid.**

Als u deze taken zelf probeert uit te voeren, kan dit leiden tot een slechte werking van of schade aan het product en vervalt de garantie van het product.

**Rivolgersi ad un tecnico dell'assistenza per fissare "Ink Supply System Cover 1". Non accendere la stampante finché non termina l'intervento del tecnico dell'assistenza.**

Se si tenta di eseguire queste operazioni da soli, si potrebbero causare anomalie o danni al prodotto, con conseguente annullamento della garanzia.


**Póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento para montar la "Ink Supply System Cover 1". No encienda la impresora hasta que el ingeniero de mantenimiento haya finalizado su trabajo.**

Si intenta realizar estas tareas usted mismo, podría causar fallos o daños en el producto y la garantía del producto perderá su validez.

**Contacte um engenheiro de serviço para unir o "Ink Supply System Cover 1". Não ligue a impressora enquanto o engenheiro de serviço não tiver concluído o seu trabalho.**

Tentar a execução destas tarefas por conta própria pode causar mau funcionamento ou danos na máquina, anulando a sua garantia.

[1]



#### Connecting the Power Cable

Connexion du câble d'alimentation

Anschluss des Netzkabels


Het netsnoer verbinden

Collegare il cavo di alimentazione

Conexión del cable de alimentación


Ligar o cabo de alimentação

[2]



[3]

<b>Caution</b>	Use only the type of power source indicated on the printer's label.
<b>Attention</b>	Utilisez uniquement le type de source d'alimentation électrique indiqué sur l'étiquette de l'imprimante.
<b>Vorsicht</b>	Verwenden Sie nur die Art der Stromversorgung die auf dem Drucker-Etikett angegeben ist.
<b>Opgelet</b>	Gebruik alleen het type voedingsbron dat op het etiket van de printer staat vermeld.
<b>Attenzione</b>	Usare solo il tipo di sorgente di alimentazione indicato sull'etichetta della stampante.
<b>Precaución</b>	Utilice únicamente el tipo de suministro de alimentación indicado en la etiqueta de la impresora.
<b>Cuidado</b>	Utilize apenas o tipo de fonte de alimentação indicada na etiqueta da impressora.





EN Loading Media

IT Caricamento supporto

FR Chargement des supports

ES Carga de materiales

DE Einlegen von Medien

PT Carregar Papel

NL Media invoeren

Before loading the media, mark the loading position on the left end of the media using the procedure below.

Loading the media without aligning the left end position may result in feeding that is not straight.

Avant le changement du support, marquez la position de chargement à l'extrême gauche du support en suivant la procédure ci-dessous.

Charger le support sans aligner la position à l'extrême gauche peut provoquer un chargement incorrect.

Markieren Sie vor dem Einlegen des Mediums die Einlegeposition am linken Rand des Mediums entsprechend der unten beschriebenen Vorgehensweise.

Wenn Sie das Medium einlegen, ohne die Position des linken Rands abzulegen, ist es möglich, dass das Medium schräg eingezogen wird.

Markeer, voor het invoeren van de media, de invoerpositie aan het linkeruiteinde van de media met behulp van onderstaande procedure.  
Het invoeren van de media zonder de positie van het linkeruiteinde uit te lijnen, kan ervoor zorgen dat de media scheef wordt ingevoerd.


Prima di caricare il supporto, contrassegnare la posizione di caricamento sull'estremità sinistra del supporto attenendosi alla procedura di seguito.  
Il caricamento del supporto senza allineare la posizione dell'estremità sinistra potrebbe causare una alimentazione non corretta.

Antes de cargar los materiales, marque la posición de carga en el extremo izquierdo del material siguiendo el procedimiento indicado a continuación.


Si los materiales se cargan sin alinear la posición del extremo izquierdo, estos podrían introducirse torcidos.

Antes de colocar o papel, marque a posição de colocação na margem esquerda do papel seguindo o procedimento indicado abaixo.

A colocação do papel sem o alinhamento da margem esquerda pode causar o seu enviesamento.



[1]



#### Marking the Media Load Position

Marquage de la position de chargement du support

Markieren der Medieneinlegeposition


De invoerpositie van de media markeren

Contrassegnare la posizione di caricamento del supporto

Marcar la posición de carga de materiales

Marcar a posição de colocação do papel

[2]



Position the rolled side of the adjustment paper at the bottom, and insert it into the printer from the top end.

Positionnez le côté enroulé du papier de réglage vers le bas, puis insérez-le dans l'imprimante par l'extrémité supérieure.

Halten Sie das Einstellungspapier mit der aufgerollten Seite nach unten und führen Sie es mit dem oberen Ende in den Drucker ein.

Positioneer de opgerolde zijde van het uitlijnpapier aan de onderzijde en voer het papier van bovenaf in de printer in.

Posizionare il lato arrotolato della carta di regolazione nella parte inferiore, quindi inserirlo nella stampante dall'estremità superiore.

Coloque el lado enrollado del papel de ajuste en la parte inferior e intodúzcalo en la impresora por el extremo superior.

Coloque o lado enrolado do papel de ajuste no fundo e insira-o na impressora a partir da margem superior.

[3]

Align the bottom end of the adjustment paper with the bottom end of the lower label on the after heater.

Align the right end with the longest scale marks on both labels, which are positioned in the middle of the labels.

After aligning the positions, lower move the media loading lever down.

Alignez l'extrémité inférieure du papier de réglage avec l'extrémité inférieure de l'étiquette située au bas du chauffage intermédiaire.

Alignez l'extrémité droite avec les repères les plus longs des deux étiquettes, situés au milieu de ces dernières.

Après avoir aligné les positions, abaissez le levier charge du support.

Gleichen Sie das untere Ende des Einstellungspapiers mit dem unteren Ende des unteren Etiketts auf dem Nacherhitzer ab.

Gleichen Sie die rechte Kante mit den längsten Skalenmarkierungen, die sich mittig auf beiden Etiketten befinden, ab.

Stellen Sie nach dem Abgleichen der Positionen den Ladehebel nach unten.

Leg de onderzijde van het uitlijnpapier op één lijn met de onderzijde van het onderste etiket op de naverwarming.

Leg de rechterzijde met de langste schaalmarkering op beide etiketten, welke zich in het midden van de etiketten bevinden.

Breng, na het uitlijnen van de posities, de hendel van de media-invoer naar beneden.

Allineare l'estremità inferiore della carta di regolazione all'estremità inferiore dell'etichetta inferiore del post-riscaldatore.

Allineare l'estremità destra alla scala di segni di entrambe le etichette, posizionate al centro delle etichette.

Dopo aver allineato le posizioni, abbassare la leva di caricamento del supporto.

Alinee el extremo inferior del papel de ajuste con el extremo inferior de la etiqueta inferior situada en el calentador posterior.


Alinee el extremo derecho con las marcas de escala más largas de ambas etiquetas, situadas en medio de las etiquetas.

Tras alinear las posiciones, mueva hacia abajo la palanca de carga de materiales.

Alinhe a margem inferior do papel de ajuste com a margem inferior da etiqueta inferior no pós-aquecedor.

Alinhe a margem direita com as marcas de medição mais longas em ambas as etiquetas (as marcas estão posicionadas a meio das etiquetas).

Depois de alinhar as posições, desça a alavancinha de colocação do papel.



[4]

At the rear side of the printer, pull the adjustment paper straight down, and place it over the label on the front bar of the feeding unit. Use a marker such as an oil-based pen to mark the left end position of the adjustment paper on the label.

Sur le côté arrière de l'imprimante, tirez le papier de réglage à la verticale vers le bas et placez-le sur l'étiquette située sur la barre avant de l'unité de chargement.

Utilisez un marqueur (comme un stylo à base d'huile) pour marquer la position de l'extrême gauche du papier de réglage sur l'étiquette.

Ziehen Sie das Einstellungspapier an der Rückseite des Druckers gerade nach unten und legen Sie es über das Etikett auf der Vorderseite der Einzugseinheit. Verwenden Sie einen Markierstift, zum Beispiel einen ölbasierten Kugelschreiber, um die Position der linken Kante des Einstellungspapiers auf dem Etikett zu markieren.

Trek, aan de achterzijde van de printer, het uitlijnpapier recht naar beneden en plaats het over het etiket op de voorste stang van de doorvoereenheid. Gebruik een markeerstift, bijvoorbeeld een op oliebaseerde pen, om de positie van het linkeruiteinde van het uitlijnpapier op het etiket te markeren.


Nel retro della stampante, tirare la carta di regolazione verso il basso e posizionarla sopra l'etichetta sulla barra frontale dell'unità di alimentazione. Utilizzare un pennarello, ad esempio una penna a base di olio, per contrassegnare la posizione dell'estremità sinistra della carta di regolazione sull'etichetta.

Estire hacia abajo el papel de ajuste en el lado trasero de la impresora y sitúelo encima de la etiqueta de la barra frontal de la unidad de alimentación. Utilice un marcador (por ejemplo, uno con base de aceite) para marcar la posición del extremo izquierdo del papel de ajuste en la etiqueta.

Na parte posterior da impressora, puxe o papel de ajuste a direito para baixo e coloque-o sobre a etiqueta que se encontra na barra frontal da unidade de alimentação.

Utilize um marcador do tipo caneta à base de óleo para marcar sobre a etiqueta a margem esquerda do papel de ajuste.

[5]



#### Loading Media

#### Chargement des supports

#### Einlegen von Medien

#### Media invoeren


#### Caricamento supporto

#### Carga de materiales


#### Carregar Papel

<b>⚠ Caution</b>	Because the media is heavy, it should not be carried by one person.
<b>⚠ Attention</b>	Comme le support est lourd, il ne doit pas être porté par une seule personne.
<b>⚠ Vorsicht</b>	Weil das Medium schwer ist, sollte es nicht von einer Person getragen werden.
<b>⚠ Opgelet</b>	Omdat de media zwaar is, moet deze door meerdere personen worden gedragen.
<b>⚠ Attenzione</b>	Poiché il supporto è pesante, non dovrebbe essere trasportato da un'unica persona.
<b>⚠ Precaución</b>	Ya que los materiales son pesados, no deberán ser transportados únicamente por una persona.
<b>⚠ Cuidado</b>	Porque o papel é pesado, não deve ser transportado apenas por uma pessoa.


[1]



[2]



[3]



[4]

This section describes how to load media printable side out.

Cette section décrit la manière de charger le support avec la face imprimable vers l'extérieur.

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Medien mit der bedruckbaren Seite nach außen eingelegt werden.



Dit gedeelte beschrijft hoe het materiaal met afdrukbare zijde naar buiten toe te laden.

Questa sezione descrive come caricare il supporto con il lato di stampa all'esterno.

La sección describe cómo cargar el material con el lado imprimible hacia el exterior.

Esta secção descreve como colocar o papel com o lado de impressão para fora.

Align the left end of the media with the mark you made on the label.

Alignez l'extrême gauche du support avec la marque que vous avez faite sur l'étiquette.


Gleichen Sie die linke Kante des Mediums mit der Markierung auf dem Etikett ab.

Leg het linkeruiteinde van de media op één lijn met de markering die u op het etiket hebt aangebracht.

Allineare l'estremità sinistra del supporto al contrassegno effettuato sull'etichetta.

Alinee el extremo izquierdo del material con la marca hecha en la etiqueta.

Alinhe a margem esquerda do papel com a marca que fez na etiqueta.





EN Loading Media

FR Chargement des supports

DE Einlegen von Medien


NL Media invoeren

IT Caricamento supporto

ES Carga de materiales


PT Carregar Papel

[5]




	If the roll of media has the outer diameter which is less than 140mm, lift it up by your hands, and set it to the roll holder.
	Si le diamètre extérieur du rouleau du support est inférieur à 140mm, soulevez-le avec vos mains et installez-le sur le support du rouleau.
	Wenn die Rolle der Medien einen Außendurchmesser von weniger als 140mm hat, heben Sie sie mit Ihrer Hand hoch und setzen Sie auf die Rollenhalterung.
	Als de mediarol over een buitendiameter van minder dan 140mm beschikt, til het dan met uw handen op en plaats het op de rolhouder.
	Se il rotolo del supporto ha un diametro esterno inferiore a 140mm, sollevarlo con le mani e posizionarlo sul supporto.
	Si el rodillo de los materiales posee un diámetro exterior inferior a 140mm, élévelo manualmente, y colóquelo en el portarrollos.
	Se o rolo de papel tem um diâmetro externo menor que 140mm, eleve-o até à altura das suas mãos e ponha-o no suporte do rolo.


[6]



[7]



## [8]



Push the center section on the side of the roll holder towards the roll end twice.

Poussez deux fois la section centrale sur le côté du support du rouleau vers l'extrémité du rouleau.

Schieben Sie den Mittelteil auf der Seite der Rollenhalterung zweimal zum Rollenende.


Duw het middelste gedeelte aan de zijkant van de rolhouder tweemaal naar het uiteinde van de rol.

Spingere la parte centrale sul lato del supporto del rullo verso l'estremità del rullo per due volte.

Presione dos veces la sección del centro sobre el lado del portarrollos hacia el extremo del rollo.

Empurre duas vezes a secção central no lado do suporte do rolo na direcção do fim do rolo.

## [9]



Turn the handle until part A in the upper left figure is hidden. Once part A is hidden, do not turn the handle any further.

Tournez la poignée jusqu'à ce que la partie A dans la figure en haut à gauche soit cachée. Dès que la partie A est cachée, arrêtez de tourner la poignée.

Drehen Sie den Griff bis Teil A im linken oberen Bild verborgen ist. Sobald Teil A verborgen ist, drehen Sie den Griff nicht weiter.

Draai aan de handgreep totdat onderdeel A in de afbeelding linksboven verborgen is. Zodra onderdeel A is verborgen, moet de handgreep niet verder worden gedraaid.

Ruotare la maniglia finché la parte A nella figura in alto a sinistra viene nascosta. Una volta che la parte A è nascosta, non ruotare ulteriormente la maniglia.

Gire la manivela hasta que la zona A de la imagen superior izquierda ya no sea visualizada. Una vez la zona A no sea visualizada, no gire más la manivela.

Rode o puxador até que a peça A na figura superior esquerda esteja escondida. Assim que a peça A estiver escondida, não vire mais o puxador.



EN Loading Media

FR Chargement des supports

DE Einlegen von Medien


NL Media invoeren

IT Caricamento supporto

ES Carga de materiales

PT Carregar Papel

[10]



If the left end of the media is not at the center of the rectangular area as shown in the figure on the right, return to step [4].

Si l'extrême gauche du support n'est pas située au centre de la zone rectangulaire, comme illustré sur la figure à droite, revenez à l'étape [4].



Wenn sich die linke Kante des Mediums nicht wie auf der Abbildung rechts zu sehen mittig in der rechteckigen Fläche befindet, kehren Sie zu Schritt [4] zurück.

Als het linkereinde van de media zich niet in het midden van het rechthoekige gebied bevindt, zoals aangeduid in de afbeelding rechts, keer dan terug naar stap [4].


Se l'estremità sinistra del supporto non si trova al centro dell'area rettangolare come mostrato nella figura a destra, tornare all'istruzione [4].

Si el extremo izquierdo del material no se encuentra en el centro del área rectangular tal y como se muestra en la ilustración de la derecha, vuelva al paso [4].


Se a margem esquerda do papel não estiver no centro da área rectangular, conforme mostra a figura à direita, volte ao passo [4].




[11]



[12]





[13]



[14]

[15]



If the media is loaded printable side in, press the ▼ button to rewind the media. We recommend that you press the ► button in the control panel and set **Media Suction** to 2.

Si le support est chargé avec la face imprimable vers l'intérieur, appuyez sur le bouton ▼ pour rembobiner le support. Nous vous recommandons d'appuyer sur le bouton ► du panneau de commande et de régler **Aspiration du support** sur 2.

Wenn das Medium mit der bedruckbaren Seite nach innen eingelegt wurde, drücken Sie die Taste ▼, um das Medium zurückzuspielen. Wir empfehlen Ihnen, die Taste ► im Kontrollpanel zu drücken und **Medienansaugung** auf 2 einzustellen.



Als het materiaal met de afdrukbare zijde naar binnen toe wordt geladen, druk dan op de ▼-knop om het materiaal terug op te rollen. We raden u aan om de ►-knop op het bedieningspaneel in te drukken en **Zuigdruk media** in te stellen op 2.



Se il supporto è caricato con il lato di stampa all'interno, premere il pulsante ▼ per riavvolgere il supporto. Raccomandiamo di premere il pulsante ► nel pannello di controllo e impostare **Aspirazione Supporto** su 2.

Si el material se carga con el lado imprimible hacia dentro, pulse el botón ▼ para rebobinar el material. Le recomendamos que pulse el botón ► del panel de control y ajuste **Succión del Soporte** a 2.

Se o papel for colocado com o lado de impressão para dentro, prima o botão ▼ para rebobinar. Recomendamos premir o botão ► no painel de controlo e definir a **Sucção do Suporte** para 2.

[16]

[17]



[18]

As shown in the figure on the right, install the media holding plates while aligning their positions.  
 (1) The edge of the media is visible at the center of each of the three holes.

(2) Align the white lines on the plate with the white lines on the platen.

Comme illustré sur la figure à droite, installez les plaques de maintien du support tout en alignant leurs positions.

(1) Le bord du support est visible au centre de chacun des trois orifices.

(2) Alignez les lignes blanches de la plaque avec les lignes blanches du plateau.

Wie in der Abbildung auf der rechten Seite gezeigt, installieren Sie die Medien Halteplatten und richten Sie aus.

(1) Die Kante des Mediums ist in der Mitte von allen drei Löchern sichtbar.

(2) Gleichen Sie die weißen Linien auf der Platte mit den weißen Linien auf dem Vorlagenglas ab.

Installeer de mediasteunplaten terwijl de posities ervan worden uitgelijnd, zoals aangeduid in de afbeelding rechts.

(1) De rand van het materiaal is zichtbaar in het midden van elk van de drie gaten.

(2) Lijn de witte lijnen op de plaat uit met de witte lijnen op de geleiderol.

Installare i vassoi per supporto durante l'allineamento delle loro posizioni, come mostrato nella figura a destra.

(1) L'estremità del supporto è visibile al centro di ciascuno dei tre fori.

(2) Allineare le linee bianche sul vassoio con le linee bianche sul piano.

Tal y como se muestra en la imagen de la derecha, instale las placas de sujeción de los materiales mientras alinea sus posiciones.



(1) El borde del material es visible en el centro de cada uno de los tres agujeros.

(2) Alinee las líneas blancas de la placa con las líneas blancas de la platina.


Instale os pratos de suporte do papel enquanto alinha as suas posições, como mostrado na figura à direita.

(1) O limite do papel é visível no centro de cada um dos três orifícios.

(2) Alinhe as linhas brancas na chapa com as linhas brancas no rolo.



[19]



[20]

After loading the media, you will be prompted to choose Remaining Setup and Select Media options. Choose options as required.

Après le chargement du support, il vous sera demandé de choisir les options de Configuration restante et de Sélectionner support. Choisissez les options selon vos besoins.

Nach dem Einlegen der Medien werden Sie zur Wahl zwischen den Optionen Restmedien-Setup und Medium Auswählen aufgefordert. Wählen Sie die Optionen je nach Notwendigkeit.

Na het plaatsen van de media, wordt u gevraagd om de opties Instellingen Resterend en Media Selecteren te kiezen. Kies de opties zoals nodig.

Una volta caricato il supporto, verrà richiesto di scegliere le opzioni Configuraz Rimanente e Seleziona Supporto. Scegliere le opzioni, qualora richiesto.

Una vez haya cargado el soporte, se le pedirá que elija las opciones Config. Restantes y Seleccione Soporte. Seleccione las opciones según sea necesario.

Depois de colocar o papel, aparecerá um aviso para escolher as opções Configuração restante e Selecionar suporte. Escolha as opções apropriadas.



EN Installing the Software

IT Installazione del software

FR Installation du logiciel

ES Instalación del software

DE Installation der Software


PT Instalar o Software

NL De software installeren


USB ➔ [1]

Network ➔ [2]


[1]




[2]



[3]



[4]



Follow the on-screen instructions to complete the installation.

Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.

Folgen Sie den Bildschirmanweisungen um die Installation abzuschließen.

Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

Seguire le istruzioni a video per completare l'installazione.

Siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación.

Siga as instruções no ecrã para completar a instalação.



EN Installing the Software

FR Installation du logiciel

DE Installation der Software

NL De software installeren

IT Installazione del software

ES Instalación del software

PT Instalar o Software

## Network



Do not remove the check mark from **Epson Network Utilities** in the **Software List**.

Ne décochez pas la case **Utilitaires réseau Epson** dans la **Liste des logiciels**.

Entfernen Sie nicht das Häkchen bei **Epson-Netzwerk-Utilitys** in der **Softwareliste**.

Verwijder het markingsteken niet bij **Epson-netwerkprogramma's** in de **Softwarelijst**.

Non rimuovere il segno di spunta da **Utility di rete Epson** nell'**Elenco software**.

No extraiga la marca de verificación de las **Utilidades Epson de red** en la **Lista de software**.

Não retire a marca de verificação da **Utilitários de Rede Epson** na **Lista de Software**.



If this dialog box appears, make sure the publisher is SEIKO EPSON, and then click **Unblock**.

Si cette boîte de dialogue apparaît, assurez-vous que l'éditeur est bien SEIKO EPSON, puis cliquez sur **Débloquer**.

Wenn dieses Dialogfeld angezeigt wird, vergewissern Sie sich, dass der Verlag SEIKO EPSON ist , und klicken Sie dann auf **Freigeben**.

Als het dialoogvenster verschijnt, controleer of de uitgever SEIKO EPSON betreft en klik vervolgens op **Deblokken**.

Se appare la finestra di dialogo, assicurarsi che il contatto sia SEIKO EPSON, quindi cliccare **Sblocca**.

Si aparece este cuadro de diálogo, asegúrese de que el editor sea SEIKO EPSON, y a continuación haga clic en **Unblock (desbloquear)**.

Se esta caixa de diálogo aparecer, certifique-se de que o editor é SEIKO EPSON e clique em **Desbloquear**.

In a network connection, continue by setting a password for protecting the network settings.

Do not forget the administrator password. For information on what to do if you forget the password, see "Problem Solver" in the User's Guide.

Dans une connexion réseau, poursuivez en définissant un mot de passe pour protéger les paramètres du réseau.

N'oubliez pas le mot de passe d'administrateur. Pour plus d'informations sur la procédure à suivre en cas d'oubli du mot de passe, reportez-vous à la section « Résolution des problèmes » dans le Guide d'utilisation.

In einer Netzwerkverbindung, fahren Sie fort, indem Sie ein Kennwort zum Schutz der Netzwerk-Einstellungen setzen.

Vergessen Sie das Administratorpasswort nicht. Informationen darüber, was zu tun ist, wenn Sie das Passwort vergessen haben, finden Sie unter „Problemlöser“ im Benutzerhandbuch.



Stel, met behulp van een netwerkverbinding, een wachtwoord in om zo de netwerkinstellingen te beveiligen.

Vergeet het beheerderswachtwoord niet. Voor informatie over wat u moet doen als u het wachtwoord vergeet, raadpleeg "Probleemoplosser" in de Gebruikershandleiding.

In una connessione di rete, continuare impostando una password per proteggere le impostazioni di rete.

Non dimenticare la password amministratore. Per informazioni su cosa fare se si dimentica la password, vedere la sezione "Risoluzione dei problemi" nella Guida utente.

En una conexión de red, continúe mediante la configuración de una contraseña para la protección de los ajustes de red.

No olvide la contraseña del administrador. Para obtener información a cerca de qué hacer si olvida su contraseña, consulte "Resolución de problemas" en el Manual de usuario.

Numa conexão de rede, continue definindo uma palavra-passe para proteger as definições de rede.

Não se esqueça da palavra-passe de administrador. Para saber o que fazer no caso de esquecer a palavra-passe, consulte "Resolver Problemas" no Guia do Utilizador.

## Setting a Password (Networks Only)

### Définition d'un mot de passe (réseaux uniquement)

### Setzen eines Passworts (Nur Netzwerke)


### Een wachtwoord instellen (alleen netwerken)

### Impostare una password (solo per connessioni di rete)

### Configuración de una contraseña (únicamente redes)

### Definir uma Palavra-passe (Apenas para Redes)

[1]



Open your Web browser, and enter the IP address of the printer in the address bar.

Ouvrez votre navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans la barre d'adresse.

Öffnen Sie Ihren Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in die Adressleiste ein.


Open uw webbrowser en voer het IP-adres van de printer in de adresbalk in.

Aprire il browser e inserire l'indirizzo IP della stampante nella barra degli indirizzi.

Abra su navegador web e introduzca la dirección IP de la impresora en la barra de direcciones.

Abra o seu Navegador web e introduza o endereço IP da impressora na barra de endereços.

[2]



In **Optional**, click **Password**.

Dans **Optionnel**, cliquez sur **Mot de passe**.

In **Optional** klicken Sie auf **Passwort**.


Klik in **Optioneel** op **Wachtwoord**.

In **Opzionale**, cliccare **Password**.

En **Optional (opcional)**, haga clic en **Password (contraseña)**.

Em **Opcional**, clique em **Palavra-passe**.

[3]



Set your desired password and then close the Web browser.

Définissez votre mot de passe puis fermez le navigateur Web.

Setzen Sie Ihr gewünschtes Passwort und schließen Sie dann den Webbrowser.

Stel het door u gewenste wachtwoord in en sluit vervolgens de webbrowser.

Impostare la password desiderata e quindi chiudere il browser.

Ajuste la contraseña deseada y a continuación cierre el navegador web.

Defina a palavra-passe que desejar e depois feche o Navegador web.



EN Seeing the Online Guide

IT visualizzazione della guida online



FR Consultation du guide en ligne



ES Consulta de la guía online



DE Lesen des Online-Handbuchs



PT Ver o Guia Online



NL De online handleiding bekijken



### Supplied Online Guides

The following online guides are included on the supplied software CD. To view the guides, click **Show** in the software CD main menu. The guides can be copied onto your computer desktop for ease of reference.



User's Guide



Network Guide

### Guides en ligne fournis

Les guides en ligne suivants sont inclus sur le CD du logiciel fourni. Pour afficher les guides, cliquez sur **Afficher** dans le menu principal du CD du logiciel. Vous pouvez copier les guides sur le bureau de votre ordinateur pour vous y référer plus facilement.



Guide d'utilisation



Guide réseau

### Verfügbare Online-Handbücher

Die folgenden Online-Handbücher sind auf der mitgelieferten Software-CD enthalten. Um die Handbücher anzuschauen, klicken Sie auf **Show** im Hauptmenü der Software-CD. Die Anleitungen können zum schnellen Nachschlagen auf den Computerdesktop kopiert werden.



Benutzerhandbuch



Netzwerkhandbuch

### Megeleverde online handleidingen

De volgende online handleidingen zijn inbegrepen op de meegeleverde software CD. Klik op **Weergeven** in het hoofdmenu van de software CD om de handleidingen te bekijken. Voor eenvoudige referentie kunnen de handleidingen naar het bureaublad van uw computer worden gekopieerd.



Gebruikershandleiding

Netwerkhandleiding

### Guide online incluse

Le seguenti guide online sono incluse nel CD software fornito. Per vedere le guide, cliccare **Mostra** nel menu principale del CD software. Le guide possono essere copiate sul desktop del computer per una più agevole consultazione.



Guida utente

Guida di rete

### Guías online suministradas

En el CD de software se incluyen las siguientes guías online. Para visualizar las guías, haga clic en **Show (mostrar)** en el menú principal del CD de software. Puede copiar las guías en el escritorio de su ordenador para consultarlas más fácilmente.



Manual del usuario

Manual de red

### Guías Fornecidos Online

Os guias online seguintes estão incluídos no CD de software fornecido. Para ver os guias, clique em **Mostrar** no menu principal do CD de software. Os guias podem ser copiados para o seu computador a fim de facilitar a consulta.



Guia do Utilizador

Guia de Rede