

**EPSON®**

**MM PROJECTOR**  
ULTI EDIA

**EMP-74**

**EMP-74L**

**EMP-54**

**Bedienungsanleitung**

日本語

English

Français

Italiano

Español

中文(繁體)

中文(简体)

## **Ausstattung des Projektors**

### **Vor der Inbetriebnahme des Projektors**

In diesem Kapitel wird die Verwendung der Fernbedienung, die Einstellung des Projektors und der Anschluss an einem Computer und von Videogeräten beschrieben.

### **Grundbedienung**

In diesem Kapitel wird die grundsätzliche Bedienung erklärt, wie das Ein- und Ausschalten und das Einstellen des projizierten Bildes.

### **Weitere Bedienung**

In diesem Kapitel werden verschiedene Funktionen für eine bessere Bildprojektion und die Verwendung der Konfigurationsmenüs beschrieben.

### **Fehlersuche**

In diesem Kapitel wird beschrieben, was im Falle einer Projektorstörung zu unternehmen ist.

### **Anhänge**

In diesem Kapitel wird die Reinigung des Projektors beschrieben und außerdem sind andere nützliche Informationen aufgeführt.

## **Verwendete Bezeichnungen**

### **Dieses Handbuch verstehen**

### **Speichern dieser Bedienungsanleitung als PDF-Datei in einem Computer**

### **Bezeichnung und Funktion der Teile**

### **Verwendung der Konfigurationsmenüfunktionen**

### **Sonderzubehör**

### **Glossar**

### **Stichwortverzeichnis**