

"U-xx" si riferisce al numero di una pagina del Manuale dell'utente.

"E-xx" si riferisce al numero di una pagina del Guida operativa di EasyMP.

"M-xx" si riferisce al numero di una pagina del Guida operativa di EMP Monitor.

Symbols

.bmp	E-33, E-50
.gif	E-50
.jpg	E-33, E-50
.mpg	E-33, E-50
.mrk	E-50
.png	E-50
.sit	E-42, E-50
.wav	E-33

A

A/V Mute	U-56, U-86
AC-3	E-33, E-50
Accensione del proiettore	U-33
Accessori opzionali	U-131
Aiuto	U-97
Alta	U-85
Altezza	U-84
Altoparlante	U-6
Altoparlante incorporato	U-28
Altoparlanti esterni	U-29
Animazione	E-33, E-47
Anteprima	E-45
Anteprima di Scenario	E-45
Area di proiezione	U-41

Audio	U-85
Audio di sfondo	E-46
Auto Quick Corner	U-40, U-83
Autorizzato	E-21
Autorun	E-42
Autospegnimento	U-86
Avanza	E-48
Avanzate	U-86
Azzerà tutto	U-88
Azzerà. ore lampada	U-88

B

Barra degli strumenti	E-4
Bassa	U-85
BGM	E-35
Blocco dei pulsanti del pannello di controllo	U-68
Blocco dei pulsanti del telecomando	U-68
Blocco di sicurezza	U-7
Blocco funzionamento	U-84
Browser Web	E-68

C

CardPlayer	E-49, E-51
Cartella scenario	E-35

Cavo audio	U-28
Cavo computer	U-20
Cavo di alimentazione	U-33
Cavo PC VGA	U-131
Cavo per telecomando	U-131
Cavo USB	U-20, U-30
Cavo Video component	U-131
Celle	E-35
Ch. Codificazione	E-27
Codice di richiesta	U-48
Codificazione WEP	E-27
Collegamenti dei cavi di rete	U-24
Collegamento a una sorgente video	U-25
Collegamento ad un computer	U-19
Colore fondo	E-35
Colore sfondo	U-86
Commutatore [R/C]	U-8, U-12
Commutazione tra schermate	E-58
Componenti soggetti a usura	U-131
Computer supportati	U-19
Condizioni di visualizzazione	E-65
Configurazione del proiettore	E-69
Configurazione di rete	E-70
Connessione USB	U-137
Connettore di ingresso dell'alimentazione	U-7



Continuata	E-43
Contrasto	U-81, E-7
Controllo del proiettore	E-70
Controllo luminosità	U-85
Copriobiettivo	U-6, U-33
Correzione dell'altezza	U-73
Correzione manuale della distorsione dell'area di proiezione	U-70
Correzione verticale e correzione orizzontale	U-72
Creazione semplice di uno scenario	E-44
Croce	U-57

D

Dimensioni dello schermo	U-15
Dimensioni effettive delle immagini	U-15
Dinamico	U-78, U-81
Direct Power ON	U-86
Disco rigido compatibile USB	U-30
Distanza di funzionamento	U-12
Distanza di proiezione	U-15
DPOF	E-50

E

EasyWeb	E-68
Effetto	E-65
Elenco dei proiettori	M-7
EMA	E-36
EMP Monitor	M-2

EMP SlideMaker2	E-31, E-32
ESC/VP21	U-136
Espulsione	U-17
Evento di notifica	E-72
E-Zoom	U-57, E-5, E-7, E-58

F

File immagine	E-33, E-62
Filtro dell'aria	U-6, U-7
Firewall	E-21
Formati colore CMYK	E-50
Formati progressivi	E-50
Formato	E-27
Formato colore CMYK	E-33
Formato progressivo	E-33
Fotocamera dig	U-30
Freeze	U-57
Freq. refresh	U-88
Funzionamento	U-86
Funzione anteprima	U-53
Funzione di blocco dei pulsanti operativi	U-68
Funzione di emulazione del mouse senza fili	U-20
Funzione di messa a fuoco automatica	U-35
Funzione di notifica via mail	E-71
Funzione PinP	U-58
Funzioni dei pulsanti	M-6
Funzioni di rete	U-92

Fuoco	U-70
Fuoco automatica	U-40, U-83

G

Gateway primario	E-70
Gruppi	E-13

H

H/V-Keystone	U-84
HDTV	U-139
H-Keystone	U-84
Hub USB	U-30

I

I dati comunicati possono essere intercettati.	E-21
ID del proiettore	U-86
ID di chiave	E-27
ID proiettore/ID telecomando	U-66
Immagine	U-81
Immagine e filmati	E-62
Immagine secondaria	U-85
Immagini a schermo esteso	U-64
Immissione di caratteri e numeri	E-29
Immissione di una password	U-49
Immissione numeri	U-95
Impostazione automatica	U-76
Impostazioni	U-83



Impostazioni di collegamento del proiettore alla rete	U-93
Impostazioni di trasmissione	U-36
In caso di problemi	U-99
Indirizzo di destinazione	E-72
Indirizzo IP	U-94, E-9
Indirizzo IP 1/2 di SNMP trap	E-75
Indirizzo IP del server SMTP	E-72
Info sinc	U-88
Informazione	U-88
Ingrandire	U-57
Ingresso Computer1	U-82
Ingresso Computer2	U-82
Inserimento delle batterie	U-11
Installazione del proiettore	U-14
Intensità di colore	U-81
Interdizione di accessi non autorizzati	E-23
Interruzione della riproduzione	E-58
Invio di scenari	E-42

J

JPEG	E-35, E-50
------------	------------

K

Keystone	U-84
----------------	------

L

Lavagna	U-54
LEAP	E-24, E-28
Leva di regolazione del piedino	U-6, U-7
Lingua	U-87
Logo utente	U-56, U-86, U-128
Luminosità	U-81, E-7

M

Maniglia	U-6
Memorizzazione USB	U-30
Menu	U-80
Menu di configurazione	U-80
Menu Easy	E-53
Messaggio	U-86
Mini D-Sub a 15 pin	U-20
Modalità colore	E-7
Modalità di collegamento IP	E-9
Modalità operativa	E-65
Modifica di uno scenario	E-60
Modo colore	U-78, U-81
Modo Guida	E-53
Modo stand by	U-87
Modo Veloce	E-53, E-55
Monitor esterno	U-23
Monitor supportati	U-139
Monitoraggio e controllo dei proiettori (EMP-830)	U-92

Monitorare e controllare	M-2
Mouse USB	U-20
MPEG	E-50
MPEG-1 Layer 2	E-33, E-50
MPEG2-PS	E-33, E-50

N

Network	U-87
Network attivata	U-87
Nitidezza	U-81
Nome scenario	E-35
Nome utente	E-28
Nomi e funzioni dei componenti	U-6
Nomi e funzioni delle icone	E-4
Notifica via mail di un problema	E-73
Numero di porta	E-72

O

Operazioni eseguibili durante la presentazione	E-58
Opzioni inizializzaz.	U-83
Opzioni PinP	U-85
Opzioni Quick Setup	U-83
Ordine visual	E-65
Ore della lampada	U-88



P

Pannello di controllo	U-6, U-9
Password	E-28
Pausa	U-57
PC Card	U-16
PCM lineare	E-33, E-50
Periodo di sostituzione della lampada	U-123
Piedino anteriore regolabile	U-6, U-7, U-38
Piedino regolabile posteriore	U-7, U-39
Porta [Audio]	U-10, U-28
Porta [Audio Out]	U-10
Porta [Computer1/Component]	U-10
Porta [Computer2/Component]	U-10
Porta [Control (RS-232C)]	U-10
Porta di rete	U-7
Porta [Monitor Out]	U-10
Porta [Remote]	U-10
Porta seriale	U-87
Porta [S-Video]	U-10
Porta [USB TypeA]	U-10
Porta [USB TypeB]	U-10
Porta [Video]	U-10
Porte di ingresso/uscita	U-7, U-10
Posizione	U-82
Posteriore	U-86
PowerPoint	E-33
Preimpostazione	U-61
Preparazione	E-31
Presa di entrata dell'aria	U-6, U-7

Presentazione	U-78, U-81, E-33, E-49, E-55, E-63
Preset	U-82
Prevenzione dei furti	U-48
Problemi	U-102
Progressivo	U-82
Proiezione	U-86
Proiezione di immagine e filmati	E-62
Proiezione di scenari	E-57
Protetto da password	U-48
Protetto da password sul proiettore	U-50
PSK	E-28
Pulizia dei filtri dell'aria e della presa di entrata dell'aria	U-122
Pulizia dell'involucro del proiettore	U-122
Pulizia dell'obiettivo	U-122
Puntatore	U-60, U-85
Puntatore del mouse	U-20
Punti di ancoraggio del supporto di fissaggio	U-7, U-142

Q

Qualità dell'immagine	E-35
Quick Corner	U-71, U-74, U-84
Quick Setup	U-40, U-83

R

Rapporto aspetto	U-63
Registra il proiettore	M-3

Regolaz. colore	U-81
Regolazione del fuoco	U-70
Regolazione del piedino	U-38
Regolazione della posizione orizzontale dell'area di proiezione	U-39
Regolazione della posizione verticale dell'area di proiezione	U-38
Regolazione della sync	U-77
Regolazione delle dimensioni dell'area di proiezione	U-40
Regolazione delle immagini da sorgente computer	U-76
Regolazione dello zoom	U-40
Regolazione tracking	U-76
Reimpostazione del tempo operativo della lampada	U-126
Reset	U-81, U-83, U-85, U-87, U-88
Ricevitore per il telecomando	U-6, U-7
Riesegui	E-65
Rilevamento automatico ESSID	E-30
Riproduci filmato	E-55
Riproduzione di uno scenario	E-57
Risoluzione	U-82, U-88, U-139
Rotazione immagine	E-56

S

Scenari	E-32
Scheda di rete wireless	U-16
Schermata di rete	E-3



Schermata secondaria	U-59
Schermo	U-86, U-131
Schermo iniziale	U-86
Schermo traslucido	U-14
Segnale	U-82
Segnale ingresso	U-88
Segnale video	U-83, U-88
Segnali provenienti dalle sorgenti correntemente collegate	U-35
Setup Automatico	U-82
Sicura della cordicella del copriobiettivo	U-7
Slot per la scheda	U-7
Slot per schede	U-16
SNMP	U-92, E-74
Soffitto	U-14, U-86
Soggiorno	U-78, U-81
Sorgente	U-37, U-88
Sostituzione dei filtri dell'aria	U-127
Sostituzione della lampada	U-124
Specifications	U-140
Spegnimento automatico	U-46
Spegnimento automatico diretto	U-45
Spegnimento del proiettore	U-44
Spia di accesso	U-18
Spia di alimentazione	U-99
Spia Lamp o Temp	U-101
Spie	U-99
Spie di stato	U-9
Sportello della lampada	U-6

sRGB	U-78, U-81
Stato della lampada di proiezione	U-99
Stato della temperatura interna	U-99
Stato operativo del proiettore	U-99
Superiore qualità dell'immagine	E-35
Surriscaldamento	U-100
S-Video	U-26
Sync.	U-82

T

Tastierino numerico	U-8
Teatro	U-78, U-81
Telecomando	U-8, U-11, U-20
Temp. ass. colori	U-81
Temperatura di conservazione	U-140
Temperatura operativa	U-140
Tempo cambio schermo	E-65
Tinta	U-81
Tono	U-85
Tracking	U-82
Trasmettere l'audio proveniente dall'apparecchio video	U-28
Trasmettitore del telecomando	U-8
Trasmissioni codificate	E-22

U

Uscita audio	U-85
Uso dei menu di configurazione	U-89

V

Velocità del puntatore	U-85
Ventola di scarico dell'aria	U-6
Video component	U-26
Video composito	U-25
Video RGB	U-27
Visualizza immagine	E-54
Visualizzazione normale	U-63
Visualizzazione ridimensionata	U-63
V-Keystone	U-84
V-Keystone auto.	U-38, U-84
Volume	U-47, U-85

W

Wall Shot	U-40, U-54, U-83
WEP	E-24
WPA	E-24, E-28

