

تعليمات الأمان



- تعليمات الأمان ٢
- ملاحظات حول التشغيل والتخزين ١٠

بنود الضمان الدولي

- البرنامج المساعد ١٤
- صفحات تحديد المشكلة ١٥
- شروط الضمان الدولي ١٧

تعليمات الأمان

يجب قراءة جميع تعليمات التشغيل والأمان قبل استخدام آلة العرض.
بعد قراءة جميع تعليمات التشغيل، احتفظ بهذه المعلومات من أجل الرجوع إليها في المستقبل.
يُستخدم في الكتيب وفي آلة العرض رموز تخطيطية لعرض كيفية استخدام آلة العرض بأمان.
يرجى فهم واتباع هذه الرموز التحذيرية من أجل تجنب حدوث إصابات جروح للأشخاص أو تلف بالملكات.

يبيّن هذا الرمز معلومات، إذا تم تجاهلها، يمكن أن تسبب حدوث إصابات جروح للأشخاص أو حتى الموت بسبب التشغيل والتعامل الخاطئ مع الجهاز.	
يبيّن هذا الرمز معلومات، إذا تم تجاهلها، يمكن أن تسبب حدوث إصابات جروح للأشخاص أو إصابات جسدية بسبب التشغيل والتعامل الخاطئ مع الجهاز.	

تفسير وشرح الرموز

رموز تشير إلى إجراء يجب عدم القيام به

					
لا تضع الجهاز على سطح غير مستقر	لا تستخدم الجهاز في المناطق الرطبة	لا تترطب بالماء	لا تلمس	لا تفكك الجهاز	لا تقوم بهذا الإجراء

رموز تشير إلى تحذيرات



تنبيه

رموز تشير إلى إجراء يجب القيام به



افصل القابس من فتحة مأخذ التيار الرئيسي



تعليمات

تحذير



افصل القابيس
من فتحة مأخذ
التيار الرئيسي

انزع قابيس آلة العرض من فتحة مأخذ التيار الرئيسي واترك جميع اعمال الصيانة والتصليح لأشخاص خدمات الصيانة والتصليح المؤهلين في الحالات التالية:

- اذا صدر دخان او رائحة غريبة او ضجيج غريب من آلة العرض.
 - اذا انسكب سوائل او سقط اجسام غريبة داخل آلة العرض.
 - اذا سقطت آلة العرض على الارض او تعرض الهيكل الخارجي للتلف.
- ان متابعة استخدام الجهاز تحت هذه الظروف يمكن ان ينتج عنه نشوب حريق او حدوث صدمة كهربائية.
- لا تحاول مطلقاً اصلاح او صيانة آلة العرض بنفسك. اترك جميع اعمال الصيانة والتصليح لأشخاص خدمات الصيانة والتصليح المؤهلين.
- ضع آلة العرض بالقرب من من فتحة مأخذ التيار الرئيسي بحيث يمكنك نزع القابيس بسهولة.



لا تفكك الجهاز

لا تفتح اية اغطية موجودة على آلة العرض ما عدا كما هو مشروح ومحدد في دليل المستخدم. لا تحاول مطلقاً تفكيك او تعديل آلة العرض. واترك كافة أمور الصيانة إلى أفراد الخدمة المؤهلين.

يمكن ان تسبب الفلطيات الكهربائية الموجودة داخل آلة العرض جروح خطيرة.



تعليمات

اذا كنت تريد تركيب آلة العرض على السقف. يجب تركيب آلة العرض هذه من قبل فني خدمات كهربائية مؤهل بواسطة استعمال معدات تركيب مطابقة للمواصفات.

اذا لم يتم اجراء اعمال التركيب بصورة صحيحة. يمكن ان تسقط آلة العرض على الارض. يمكن ان ينتج عن ذلك حصول جروح او حوادث. اتصل بالوكيل او الموزع من اجل القيام باعمال التركيب.



لا تقوم بهذا
الاجراء

اذا استخدمت مواد لاصقة على مسند السقف لمنع البراغي من الارتخاء. او اذا استخدمت اشياء مثل زيوت التشحيم او الزيوت على آلة العرض. يمكن ان ينكسر هيكل آلة العرض مما يؤدي الى سقوطها من مكان تعليقها. يمكن ان يسبب هذا جروح خطيرة لأي شخص يقف تحت مكان تعليقها ويمكن ان تلف آلة العرض.

عند تركيب مسند السقف أو ضبطه. لا تستخدم المواد اللاصقة لمنع فك المسامير. ولا تستخدم الزيوت أو مواد التشحيم وما إلى ذلك.



لا تستخدم
الجهاز في
المناطق الرطبة

لا تعرض آلة العرض للماء او المطر او الرطوبة العالية.

تحذير



لا تقوم بهذا
الاجراء

استخدم فقط مصدر الطاقة المبين على آلة العرض. ان استخدام اي مصدر طاقة غير المحدد يمكن ان ينتج عنه نشوب حريق او صدمة كهربائية. وإذا لم تكن متأكدًا من نوع مصدر الطاقة المتاح. استشر الموزع أو شركة الكهرباء المحلية.



تعليمات

راجع مواصفات كبل الطاقة. فقد ينتج عن استخدام كبل طاقة غير مناسب حدوث حريق أو التعرض لصدمة كهربائية. تم إعداد كبل الطاقة المرفق مع آلة العرض بشكل يتوافق مع متطلبات الإمداد بالطاقة في بلد الشراء. اذا استخدمت الجهاز داخل بلد الشراء. لا تستخدم اي سلك طاقة غير السلك المرفق مع آلة العرض. اذا استخدمت الجهاز خارج بلد الشراء. افحص فلطية تزويد الطاقة وشكل فتحة مأخذ التيار الرئيسي والمعدل الكهربائي لآلة العرض فيما اذا كانت تطابق القياسات المحلية ثم اشترى سلك طاقة صحيح من داخل البلد.



تعليمات

اتخذ الاحتياطات التالية عند استخدام القابس. فقد ينتج عن الإخفاق في مراعاة تلك الاحتياطات حدوث حريق أو التعرض لصدمة كهربائية.

- لا تقوم بزيادة الحمل على فتحات مأخذ التيار الرئيسي أو اسلاك التطويل أو الأجهزة ذات المقبس المتعدد.
- لا تدخل القابس في مأخذ تيار به أترية.
- أدخل القابس في مأخذ التيار بإحكام.
- لا تمسك القابس باليد مبتلة.
- لا تسحب سلك الطاقة عند فصل القابس. دائماً تأكد من مسك القابس عند فصله.



لا تقوم بهذا
الاجراء

لا تستخدم سلك الطاقة التالف. يمكن ان ينتج عن ذلك نشوب حريق او صدمة كهربائية.

- لا تقوم بتعديل سلك الطاقة.
- لا تضع اجسام ثقيلة على سلك الطاقة.
- لا تقوم بثني او لف او سحب سلك الطاقة بصورة قوية.
- احفظ سلك الطاقة بعيد عن الاجهزة الكهربائية الساخنة.

اذا اصبح سلك الطاقة تالف (مثلاً اذا اصبحت الاسلاك مكشوفة او مقطعة). اتصل بالوكيل او الموزع.



لا تلمس

اذا كان هناك عاصفة رعدية او برق. لا تلمس القابس. وإلا يمكن ان تنلقى صدمة كهربائية.

تحذير



لا ترطب بالماء

لا تضع اوعية بداخلها سوائل او ماء او مواد كيميائية فوق آلة العرض.
اذا انسكبت الوعية ودخلت محتوياتها داخل آلة العرض، يمكن ان ينتج عن ذلك نشوب حريق او صدمة كهربائية.



لا تقوم بهذا
الاجراء

لا تنظر مطلقاً نحو عدسة آلة العرض أثناء تشغيل المصباح حيث قد يتسبب الضوء الساطع في الإضرار بعينيك.



لا تقوم بهذا
الاجراء

لا تدخل مطلقاً اجسام معدنية او مواد قابلة للاشتعال او اية مواد غريبة من خلال فتحات دخول او خروج الهواء، يمكن ان ينتج عن ذلك نشوب حريق او صدمة كهربائية.



تعليمات

يتم استخدام مصباح زئبق ذي ضغط داخلي مرتفع كمصدر للضوء بآلة العرض. تأكد من اتباع التعليمات الموجودة في الاسفل.
إذا لم يتم اتباع النقاط التالية، قد ينجم عن ذلك إصابات أو حالات تسمم.
• لا تتلف المصباح أو تعرضه لأيّة صدمات.
• تتكون الغازات الموجودة بداخل مصابيح الزئبق من بخار الزئبق. اذا انكسر المصباح، هوي الغرفة لمنع استنشاق او منع الغازات التي انطلقت عندما انكسر المصباح من التلامس مع العيون او الفم.
• لا تقترب بوجهك من آلة العرض اثناء الاستخدام.
• يجب الانتباه والحذر خصوصاً عندما تكون آلة العرض مركبة على السقف، لانه يمكن ان تتساقط قطع زجاجية عند فتح غطاء المصباح. عند تنظيف آلة العرض او استبدال المصباح بنفسك، يجب ان تكون حذر جداً من عدم السماح لمثل هذه القطع الزجاجية بالسقوط داخل العيون او الفم.
اذا انكسر المصباح وتم استنشاق الغازات او تم دخول القطع الزجاجية داخل العيون او الفم، او تم ملاحظة اي اعراض مرضية اخرى، فورا استشر الطبيب.

⚠ تحذير



لا تقوم بهذا
الاجراء

لا تترك آلة العرض او جهاز التحكم عن بُعد مع البطاريات داخل سيارة مغلقة النوافذ في مكان بحيث يكونان معرضان لاشعة الشمس المباشرة او في اماكن اخرى يمكن ان تصبح ساخنة جداً.

يمكن ان يحصل تشوه حراري او عطل فني، والذي يمكن ان ينتج عنه نشوب حريق.

تنبيه



لا تقوم بهذا
الاجراء

لا تستخدم آلة العرض في اماكن توجد بها رطوبة عالية او غبار او بالقرب من اماكن الطبخ او الاجهزة الحرارية، او في اماكن بحيث يمكن ان يلامسها الدخان او البخار.
لا تستخدم او تخزن آلة العرض هذه خارج المنزل لمد طويلة من الزمن.
يمكن ان ينتج عن ذلك نشوب حريق او صدمة كهربائية.



لا تقوم بهذا
الاجراء

لا تسد الثقوب والفتحات الموجودة في الهيكل الخارجي لآلة العرض. فهي توفر التهوية وتحول دون ارتفاع درجة حرارة آلة العرض بصورة بالغة.
• قد تلتصق بعض المواد أو الأوراق قبالة مرشح الهواء أسفل آلة العرض أثناء التشغيل. ازل جميع الأشياء التي يمكن ان تلتصق وتغلق مرشح الهواء من تحت آلة العرض. اذا كنت تريد تركيب آلة العرض بالقرب من الحائط، اترك مسافة فراغية على الاقل ٢٠ سم بين الحائط وفتحة خروج الهواء.
• كما لا تضع آلة العرض على أريكة أو سجادة أو على أي سطح آخر لين، أو بداخل خزانة مغلقة إلا إذا توفر بها تهوية مناسبة.



لا تضع الجهاز
على سطح
غير مستقر

لا تضع آلة العرض على لوح أو حامل أو منصدة غير مستقرة.
يمكن ان تسقط آلة العرض او تنقلب، يمكن ان ينتج عن ذلك جروح.



لا تقوم بهذا
الاجراء

لا تقف فوق آلة العرض أو تضع أشياء ثقيلة فوقها.
يمكن ان تنهار او تسقط آلة العرض، يمكن ان ينتج عن ذلك جروح.



لا تقوم بهذا
الاجراء

لا تضع اي شيء يمكن ان يتشوه او يتلف بواسطة الحرارة بالقرب من فتحات خروج الهواء او تقرب يديك او وجهك من الفتحات اثناء تشغيل آلة العرض.

لان الهواء الساخن يخرج من فتحات خروج الهواء، يمكن ان ينتج عن الهواء الساخن حروق او تشوه او حوادث اخرى.

تنبيه



لا تقوم بهذا
الاجراء

لا تقم بعرض الصور عندما لا يزال غطاء العدسة مثبتاً. يمكن ان تتسبب الحرارة بذوبان غطاء العدسة. اذا لامست غطاء العدسة عندما يذوب. يمكن ان تتسبب الحرارة حروق او جروح اخرى. استخدم وظيفة كتم الصوت/الصورة A/V لايقاف العرض مؤقتاً او افصل الطاقة لفترة زمنية طويلة.



لا تقوم بهذا
الاجراء

لا تحاول مطلقاً نزع المصباح فوراً بعد الاستخدام لانه سوف يكون ساخن جداً. لذا قبل إزالة المصباح. قم بايقاف تشغيل مصدر الطاقة وانتظر المدة المحددة في دليل المستخدم كي تسمح للمصباح بأن يبرد تماماً. يمكن ان تتسبب الحرارة حروق او جروح اخرى.



لا تقوم بهذا
الاجراء

لا تضع مصدر اللهب المكشوف. مثل الشموع المشتعلة على او بالقرب من آلة العرض.



افصل القابس
من فتحة مأخذ
التيار الرئيسي

افصل آلة العرض عن التيار عند عدم الحاجة إلى استخدامها لفترات طويلة.

يمكن ان تتدهور كفاءة العازل. والذي يمكن ان ينتج عنه نشوب حريق.



افصل القابس
من فتحة مأخذ
التيار الرئيسي

تأكد من فصل الطاقة الكهربائية. والقابس مفصول من فتحة مأخذ التيار الرئيسي وان جميع الاسلاك مفصولة قبل نقل او تحريك آلة العرض.

يمكن ان ينتج عن ذلك نشوب حريق او صدمة كهربائية.



افصل القابس
من فتحة مأخذ
التيار الرئيسي

افصل قابس آلة العرض من فتحة مأخذ التيار الرئيسي قبل التنظيف. هذا الاجراء يجنبك من التعرض لحظرات الصدمة الكهربائية اثناء التنظيف.



تنبيه

عند تنظيف آلة العرض. لا تستخدم قماش رطب او مواد مذيبة مثل الكحول او الثنر او البنزين.

ان تسرب الماء او التشوه وكسر هيكل آلة العرض يمكن ان ينتج عنه صدمة كهربائية.

تنبيه



تنبيه

- ان استخدام البطاريات بصورة خاطئة يمكن ان يسبب تسرب سائل البطارية وتمزق البطارية. والذي يمكن ان ينتج عنه نشوب حريق او جروح او صدأ آلة العرض. اتخذ الاحتياطات التالية عند استبدال البطاريات.
- ادخل البطاريات بحيث تكون القطبية (+ و -) متطابقة بصورة صحيحة.
 - لا تستخدم بطاريات من انواع مختلفة او تخلط بطاريات قديمة مع جديدة.
 - لا تستخدم اي نوع بطاريات عدا البطاريات المحدد في دليل المستخدم.
 - إذا ارتشحت البطاريات. امسح سائل البطارية بعيداً باستخدام قطعة فماش ناعمة. وإذا سقط السائل على يدك. اغسلها على الفور.
 - استبدل البطاريات بمجرد استنفادها.
 - قم بإزالة البطاريات إذا كنت لن تستخدم آلة العرض لفترة طويلة من الزمن.
 - لا تعرّض البطاريات الى الحرارة او اللهب ولا تضع البطاريات في الماء.
 - تخلص من البطاريات المستعملة وفقاً للقوانين المحلية.
 - احفظ البطاريات في مكان بعيد عن متناول يد الاطفال. البطاريات تسبب الاختناق وخطيرة جداً اذا تم بلعها من قبل الاطفال.



تنبيه


- اتبع جدول الصيانة لآلة العرض هذه. اذا لم يتم تنظيف آلة العرض من الداخل لمدة طويلة من الزمن. يمكن ان يتراكم الغبار. والذي يمكن ان يسبب نشوب حريق او صدمة كهربائية.
- استبدل المرشح بصورة دورية كلما دعت الضرورة.
- اتصل بالوكيل او الموزع كلما دعت الضرورة الى تنظيف آلة العرض من الداخل.

ملاحظات حول التشغيل والتخزين


تأكد من مراعاة الاحتياطات التالية لتجنب الأعطال أو أخطاء التشغيل أو تلف آلة العرض.

ملاحظات حول التشغيل والتخزين

- لا تستخدم أو تخزن آلة العرض في الأماكن التي يمكن أن تتعرض بها إلى درجات حرارة ودرجات برودة شديدة جداً. علاوة على ذلك، تجنب الأماكن التي قد تتغير درجة الحرارة بها بشكل مفاجئ.
- تأكد من مراعاة درجات حرارة التشغيل ودرجات حرارة التخزين المذكورة في دليل المستخدم عند استخدام آلة العرض وتخزينها.
- لا تقم ب تثبيت آلة العرض في أماكن قد تكون عرضة للاهتزاز أو الصدمات.
- لا تقم ب تثبيت آلة العرض بالقرب من أسلاك كهربائية عالية الجهد أو مصادر للمجالات المغناطيسية.
- فقد يتسبب ذلك في إعاقة التشغيل الصحيح.
- لا تشغيل آلة العرض تحت أيًا من الظروف التالية. إذا لم يتم ملاحظة والانتباه لهذا الظروف، يمكن أن ينتج عن ذلك مشاكل في التشغيل أو حوادث.



عندما تكون آلة العرض مائلة على احد جوانبها.



عندما تكون آلة العرض واقفة ومركزة على طرفها.

- لا تميل آلة العرض للامام او للخلف بزاوية اكبر من الزاوية المحددة في دليل المستخدم.
- لا تلمس العدسة باليد عارية.
- دائماً ركب غطاء العدسة عند عدم استخدام آلة العرض. وذلك لمنع العدسة من الاتساخ او التلف.
- قم بإزالة البطاريات من جهاز التحكم عن بُعد قبل التخزين.
- إذا تم ترك البطاريات في جهاز التحكم عن بُعد لفترات طويلة قد تتسبب في حدوث ارتشاح.
- لا تستخدم أو تخزن آلة العرض في الأماكن التي يمكن أن يكون فيها دخان زيوت أو سجاائر. لأنه يمكن أن يؤثر بشكل سلب على جودة صور آلة العرض.
- اتصل بالوكيل أو الموزع من أجل تنظيف آلة العرض من الداخل. إذا لم يتم تنظيف آلة العرض من الداخل لمدة طويلة من الزمن، يمكن أن يتراكم الغبار، والذي يمكن أن يسبب نشوب حريق أو صدمة كهربائية.
- لا تتحمل شركة إبسون Epson أي مسؤولية في الخسارة أو التلف الذي يحدث لآلة العرض أو عطل بالمصباح خارج شروط خدمة الضمان.

- عند عرض صورة ثابتة لمدة زمنية طويلة، يمكن ان يتم الاحتفاظ بالصورة على الشاشة. لا تعرض صور على نفس المكان لفترات طويلة من الزمن.

مصباح العرض

- يتم استخدام مصباح زئبق ذي ضغط داخلي مرتفع كمصدر للضوء بآلة العرض.
- خصائص المصباح الزئبقي هي:
- تنخفض قوة كثافة المصباح مع طول الاستخدام.
- عندما يصل المصباح الى نهاية مدة الصلاحية، سوف لن يضيء المصباح او يمكن ان ينفجر محدثاً صوت عالي.
- يمكن ان تختلف مدة صلاحية المصباح بشكل كبير اعتماداً على خصائص كل مصباح وظروف التشغيل. كما يتعين عليك الاحتفاظ دوماً بمصباح احتياطي لحين الاحتياج إليه.
- فبمجرد انقضاء الفترة التي يتم بعدها استبدال المصباح، تزيد احتمالية خطم المصباح. وعند ظهور رسالة استبدال المصباح، استبدل المصباح بآخر جديد في أقرب وقت ممكن.

لوحة الشاشة البلورية LCD

- وقد تم تصنيع لوحة الشاشة البلورية LCD باستخدام تقنية غاية في الدقة. ومع ذلك قد تظهر نقاط سوداء على اللوحة أو تضيء بعض النقاط الحمراء أو الزرقاء أو الخضراء بشكل شديد السطوع في بعض الأحيان. علاوة على ذلك، يمكن أيضاً ان تظهر احياناً انحرافات ألوان خطية الشكل او انحرافات في السطوع. تحدث هذه الامور بسبب خصائص لوحة الشاشة البلورية LCD، ولا تعتبر خلل او عطل بالجهاز.

ملاحظات حول حمل آلة العرض

- اوقف تشغيل آلة العرض ثم بعد ذلك افصل سلك الطاقة من فتحة مأخذ التيار الرئيسي.
- علاوة على ذلك، تأكد من أنه قد تم فصل كافة الكبلات الأخرى.
- قم بتركيب غطاء العدسة.
- قم بضم القدم القابلة للضغط.
- إذا كان طراز آلة العرض لديك يحتوي على مقبض، أمسك آلة العرض من المقبض عند حملها.

عند نقل آلة العرض إلى الشركة المصنعة لإجراء الإصلاحات

- تحتوي مكونات آلة العرض الداخلية على العديد من الأجزاء الزجاجية والأجزاء فائقة الدقة. فعند نقل آلة العرض، اتخذ الإجراءات التالية لحماية آلة العرض من أي ضرر قد ينتج عن الصدمات.
- عند نقل آلة العرض، استخدم عبوة البيع والمواد العازلة التي كانت مستخدمة عند الشراء.
- وإذا لم تكن تحتفظ بعبوة البيع، قم بتغليف آلة العرض بإحكام في مادة عازلة لحمايتها من الصدمات. وضعها بداخل صندوق كرتون متين مدون عليه بوضوح أنه يحتوي على آلة قابلة للكسر. وذلك قبل شحنها.
- عند شحن آلة العرض، تأكد من أن شركة النقل مجهزة لنقل الآلات القابلة للكسر. وتأكد من إبلاغهم بأن المحتويات قابلة للكسر.

عند نقل آلة العرض باليد

- عند حمل آلة العرض في جولات بصحتك، استخدم حقيبة السفر الاختيارية الصلبة أو حقيبة الحمل المرنة لحمل آلة العرض.
- إذا كان السفر بالطائرة، اصطحب آلة العرض معك كأمتعة خفيفة.
- * لن تكون شركة Epson مسؤولة بأي حال عن أي ضرر يحدث لآلة العرض أثناء نقلها.

كبلات الطاقة الخاصة بالاستخدام خارج بلد الشراء

ان سلك الطاقة المرفق مع آلة العرض هذه يتوافق مع شروط الأمان الكهربائية. لا تستخدم سلك طاقة غير السلك المرفق مع آلة العرض. اذا استخدمت الجهاز خارج بلد الشراء، افحص فلتية تزويد الطاقة وشكل فتحة مأخذ التيار الرئيسي والمعدل الكهربائي لآلة العرض فيما اذا كانت تتوافق مع القياسات المحلية ثم اشترى سلك طاقة صحيح من داخل البلد. اتصل بأي موزع معتمد لشركة Epson في أحد البلدان المدونة صفحة ١٧ لمزيد من التفاصيل حول الحصول على كبل طاقة مناسب.

المواصفات العامة لكبل الطاقة

- يجب مراعاة الشروط التالية بشأن بلد الاستخدام.
- يجب أن يحتوي كبل الطاقة على علامات التصديق من هيئة المعايير الموجودة بالبلد التي سوف يتم استخدام آلة العرض به.
- يجب ان يكون شكل القابس هو نفس شكل فتحة مأخذ التيار الرئيسي في بلد الاستخدام.

أمثلة لهيئات المعايير في البلدان المختلفة

اسم البلد	هيئة المعايير	اسم البلد	هيئة المعايير
الولايات المتحدة الأمريكية	UL	الدانمارك	DEMKO
كندا	CSA	ألمانيا	VDE
المملكة المتحدة	BSI	النرويج	NEMKO
إيطاليا	IMQ	فنلندا	FIMKO
أستراليا	EANSW	فرنسا	UTE
النمسا	OVE	بلجيكا	CEBEC
سويسرا	SEV	اليابان	PSE
السويد	SEMKO	الصين	CCC

يمكن أيضاً تحميل البرنامج الموجود على القرص المضغوط CD-ROM المرفق مع آلة العرض من موقع الويب الخاص بشركة إبسون Epson (<http://www.epson.com>). وفي حالة تحديث البرنامج، ستكون الإصدارات الأحدث للبرنامج متاحة كذلك على موقع الويب هذا. علاوة على ذلك، سيكون البرنامج المساعد EMP Link المستخدم في التحكم في آلة العرض عند توصيلها بجهاز كمبيوتر متاحاً أيضاً على موقع الويب هذا.

الرجاء مراجعة موقع الويب الخاص بشركة Epson (<http://www.epson.com>) للحصول على تحديثات البرنامج الأخيرة.

إذا حصل أي مشكلة في آلة العرض. اعمل نسخة عن صفحات تحديد المشكلة واستخدمها من أجل توضيح اعراض المشكلة بصورة أكثر وضوح عند الاتصال بخدمات الصيانة.

المشكلات

- ☐ لا يتم التشغيل
- ☐ لا شئ يظهر على الشاشة
- ☐ تظهر رسالة
- ☐ No image signal is being input
- ☐ (لا يتم إدخال أية إشارات صور)
- ☐ These signals cannot be handled by this projector
- ☐ (لا يمكن التعامل مع هذه الإشارات).
- ☐ شاشة زرقاء (خلفية زرقاء)
- ☐ شاشة سوداء (خلفية سوداء)
- ☐ الصور المعروضة
- ☐ شعار المستخدم (لا تظهر أية رسالة)
- ☐ الصورة مبتورة أو صغيرة
- ☐ يتم عرض جزء من الصورة فقط.
- ☐ الصورة أصغر من حجم الشاشة
- ☐ تشويه شبه منحرف بالصورة
- ☐ ضياع الكثير من وحدات البكسل
- ☐ جودة الصورة رديئة
- ☐ الصورة مشوشة أو منحرفة عن البؤرة
- ☐ تحتوي الصور على مجموعات من الخطوط
- ☐ ترتعش الصورة
- ☐ حروف ضائعة
- ☐ الصوت (فقط الطرازات ذات مكبرات الصوت المضمنة)
- ☐ يتعذر سماع أي صوت
- ☐ مستوى الصوت منخفض
- ☐ الصوت مشوش
- ☐ يتم سماع صوت خاطئ
- ☐ هل تم ضبط الجهاز المتصل لإخراج الصوت؟
- ☐ هل يصدر الصوت أثناء التوصيل بمكبرات الصوت الخارجية؟ (في حالة تزويده بمنفذ خرج صوت)
- ☐ اللون رديء وغامق جداً
- ☐ غامق جداً
- ☐ اللون رديء وغامق جداً (فيديو)
- ☐ اللون رديء وغامق جداً (جهاز الكمبيوتر)
- ☐ لون مختلف عن TV/CRT
- ☐ القوائم
- ☐ تظهر القوائم
- ☐ الإعداد Sleep Mode
- ☐ (وضع السكون): ON (تشغيل)
- ☐ حول (فيديو)
- ☐ Lamp (المصباح) h (ساعة)
- ☐ Video Signal (إشارة الفيديو)
- ☐ AUTO (آلي)
- ☐ NTSC
- ☐ أخرى
- ☐ حول (جهاز الكمبيوتر)
- ☐ Lamp (المصباح)
- ☐ Frequency (التردد) H (عالي) Hz (هرتز)
- ☐ V (عالي جداً) Hz (هرتز)
- ☐ SYNC Polarity (قطبية التزامن)
- ☐ H (عالي) Positive (موجبة)
- ☐ Negative (سالبة)
- ☐ V (عالي جداً) Positive (موجبة)
- ☐ Negative (سالبة)
- ☐ SYNC Mode (وضع التزامن)
- ☐ Separate (منفصل)
- ☐ Composite (مولف)
- ☐ Sync on
- ☐ (تشغيل التزامن)
- ☐ Green (أخضر)
- ☐ Resolution (الدقة) X
- ☐ Refresh Rate
- ☐ (معدل التحديث) Hz (هرتز)
- ☐ القوائم
- ☐ تظهر القوائم
- ☐ Audio (الصوت)
- ☐ مدخل Audio (الصوت)
- ☐ Volume (مستوى الصوت)

اكتب الأعراض هنا:

EMP-
الرقم التسلسلي

تاريخ الشراء: / /

المؤشرات

(اكتب ألوان وحالات كل مؤشر)

☐ المؤشر

☐ المؤشر

☐ المؤشر

كبل الطاقة

☐ هل تم توصيل الكبل بأمان؟

☐ هل مفتاح الطاقة على ON (تشغيل) (حسب الطراز)

الموصل

☐ هل تم توصيل الموصل بأمان؟

الموصلات

☐ هل تم توصيل الموصل بأمان؟

☐ ما اسم المنفذ المستخدم عند التوصيل؟ ()

إعدادات جهاز الكمبيوتر (Display properties (خصائص الشاشة))
الشاشة البلورية LCD ☐
الدقة (X)
معدل التحديث (هرتز)

جهاز الكمبيوتر ☐
Win/Mac/EWS
الشركة المصنعة ()
الطراز: ()

جهاز كمبيوتر محمول/سطح المكتب/مدمج
دقة لوحة التحكم (X)
وضع Video (فيديو) ()

أجهزة الفيديو ☐
VCR (مسجل فيديو)/DVD (قرص فيديو رقمي)/كاميرا
الشركة المصنعة ()
الطراز ()

كبل التوصيل

☐ أصلي

☐ امتداد

رقم الوحدة ()

☐ موزع/مضخم

رقم الوحدة ()

☐ المفتاح

رقم الوحدة ()

متر ()

قبل الاستخدام ☐ بعد البدء مباشرة ☐ أثناء الاستخدام ☐

متى حدثت المشكلة؟

على سبيل المثال، دائماً عند حدوث

(أخرى) ☐

دائماً ☐ أحياناً (عدد مرة (مرات) أثناء) ☐

تكرار حدوث المشكلة

على سبيل المثال، دائماً عند حدوث

(أخرى) ☐

يوجد مع آلة العرض هذه ضمان دولي يغطي الإصلاحات الخاصة بآلة العرض في أكثر من ٥٠ بلد ومنطقة مختلفة حول العالم غير بلد أو منطقة الشراء. لا تعتبر التفاصيل الموجودة على بطاقة الضمان المرفقة مع آلة العرض هي شروط الضمان الدولي. بل هي الشروط المطبقة عند تلقي خدمة الصيانة في البلدان أو المناطق التي يسري بها الضمان.

يسري الضمان الدولي الخاص بآلات العرض من شركة Epson فقط في البلدان والمناطق التالية.

<أوروبا>

• البانيا • النمسا • بلجيكا • البوسنة والهرسك • بلغاريا • كرواتيا • قبرص • جمهورية التشيك • الدانمارك • إستونيا • فنلندا • فرنسا ومناطق مقاطعاتها الخارجية DOM-TOM • ألمانيا • اليونان • الجبل • أيرلندا • إيطاليا • لاتفيا • ليتوانيا • لكسمبورج • مقدونيا • هولندا • النرويج • بولندا • البرتغال • رومانيا • صربيا ومونتينيغرو • سلوفاكيا • سلوفينيا • أسبانيا • السويد • سويسرا • تركيا • المملكة المتحدة • يوغسلافيا

<أفريقيا>

• جنوب أفريقيا • البلدان الأخرى

<الشرق الأوسط>

• UEA (الإمارات العربية المتحدة)

<أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى>

• كندا • كوستاريكا • المكسيك • الولايات المتحدة الأمريكية

<أمريكا الجنوبية>

• الأرجنتين • البرازيل • تشيلي • كولومبيا • بيرو • فنزويلا

<آسيا والمحيط الهادي>

• أستراليا • الصين • هونغ كونغ • اليابان • كوريا الجنوبية • ماليزيا • سنغافورة • تايوان • تايلاند

تم سرد مدة الضمان وبنوده أدناه.

(١) يسري هذا الضمان في حالة تقديم بطاقة ضمان أو إيصال صادر من البلد أو المنطقة التي تم شراء آلة العرض منها.

(٢) يسري هذا الضمان فيما يخص توفير خدمة ما بعد البيع من قبل شركة Epson في البلدان أو المناطق المذكورة في هذا الكتيب أو من قبل جهة معتمدة للخدمة مرخصة من شركة Epson.

• تعادل مدة السريان ٢٤ شهرًا تبدأ من تاريخ الشراء.
• سيتم إجراء الإصلاحات مجانًا عند وقوع أية مشكلة لآلة العرض في حالة الالتزام بشروط الاستخدام الاعتيادية كما هو موضح في دليل المستخدم أو على الملصق المرفق بآلة العرض أثناء مدة الضمان المحددة.

• لا يغطي هذا الضمان توفير آلة عرض بديلة خلال مدة الخدمة.

(٣) لا يسري هذا الضمان في الحالات التالية.

أ. مشاكل مع القطع القابلة للإستهلاك (المصباح ومرشح الهواء) أو الأجهزة الاختيارية.
ب. التلف الناجم عن استخدام العميل لآلة العرض بشكل غير صحيح، أو التلف الناجم أثناء نقل آلة العرض أو التعامل معها بطريقة مخالفة للتوصيات الواردة في الكتيب و دليل المستخدم المرفق مع آلة العرض.

- ج. الإصلاحات أو التعديلات التي قام بإجرائها طرف ثالث لا ينتمي لشركة Epson أو لمركز خدمة معتمد مصدق عليه من قبل شركة Epson.
- د. المشاكل الناجمة عن استخدام الأجزاء الاستهلاكية أو الاختيارية الملحقة غير الأصلية من شركة Epson أو المعتمدة خصيصاً من شركة Epson للاستخدام مع آلة العرض هذه.

ملاحظة:

تم إعداد كبل الطاقة المرفق مع آلة العرض بشكل يتوافق مع متطلبات الإمداد بالطاقة في بلد أو منطقة الشراء. إذا تم استخدام آلة العرض خارج بلد أو منطقة الشراء، تحقق من توافق جهد مصدر الطاقة وشكل مأخذ التيار مع المعايير المحلية. واشتر كبل طاقة مناسب لهذا البلد أو المنطقة.

قائمة عناوين مراكز الضمان الدولي لآلات العرض من شركة Epson

قائمة العناوين هذه متداولة اعتباراً منذ السابع من سبتمبر ٢٠٠٦.

ويمكن الحصول على عناوين جهات الاتصال الأحدث من مواقع الويب المناظرة المدونة في هذا الكتيب. وإذا لم تعثر على ما تريد على هذه الصفحات، الرجاء زيارة الصفحة الرئيسية لشركة Epson على الموقع www.epson.com.

> أوروبا، الشرق الأوسط وأفريقيا<

الشرق الأوسط:
(Epson Middle East)
ص.ب صندوق بريد: ١٧٣٨٣
دبي جبل علي المنطقة الحرة
UAE (الإمارات العربية المتحدة)
هاتف: 971 4 88 72 1 72
فاكس: 971 4 88 18 9 45
بريد إلكتروني: supportme@epson.
co.uk
عنوان الويب:
http://www.epson.co.uk/welcome/welcome_africa.htm

ألمانيا:
EPSON Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Strasse 4 D-40670
Meerbusch
هاتف: +49-(0)2159-538 0
فاكس: +49-(0)2159-538 3000
عنوان الويب: <http://www.epson.de>
الخط الساخن: 01805 2341 10

المجر:
Epson Deutschland GmbH
Magyarorszag Foktelep 1117
Budapest Inforpark setany 1
هاتف: +36 1 382 7680
فاكس: +36 1 382 7689
عنوان الويب: <http://www.epson.hu>

المملكة المتحدة:
Epson (UK) Ltd.
Campus 100, Maylands Avenue
Hemel Hempstead Herts HP2 7TJ
هاتف: (01442) 261144
فاكس: (01442) 227227
الخط الساخن: 08704437766
عنوان الويب: <http://www.epson.co.uk>

البرتغال:
EPSON Portugal
R. Gregorio Lopes, n°
Restelo 1400-195 Lisboa
هاتف: 213035400
فاكس: 213035490
الخط الساخن: 707 222 000
عنوان الويب: <http://www.epson.pt>

البوسنة والهرسك:
RECOS d.o.o.
Tvornicka 3 - 71000 Sarajevo
هاتف: 00 387 33 767 330
فاكس: 00 387 33 454 428
عنوان الويب: http://content.epson.it/about/int_services.htm

الدانمارك:
EPSON Denmark
Generatorvej 8 C 2730 Herlev
هاتف: 44508585
فاكس: 44508586
بريد إلكتروني: denmark@epson.co.uk
عنوان الويب: <http://www.epson.dk>
الخط الساخن: 70279273

السويد:
Epson Sweden
Box 329 192 30 Sollentuna
Sweden
هاتف: 0771-400134
عنوان الويب: <http://www.epson.se>

أفريقيا:
اتصل بوكيلك
عنوان الويب: http://www.epson.co.uk/welcome/welcome_africa.htm
أو
<http://www.epson.fr/bienvenu.htm>

إسبانيا:
EPSON Iberica, S.A.
Av. de Roma, 18-26
Cerdanyola del valles 08290
Barcelona
هاتف: 93 582 15 00
فاكس: 93 582 15 55
الخط الساخن: 902 404142
عنوان الويب: <http://www.epson.es>

إستونيا:
EPSON Service Center Estonia
c/o Kulbert Ltd. Saeveski 2
Tallinn 11214
هاتف: 00372 671 8160
فاكس: 00372 671 8161
عنوان الويب: <http://www.epson.ee>

البنانيا:
INFOSOFT SYSTEM
Gjergji Center, Rr Murat Toptani
Tirana 04000 - Albania
هاتف: 355 42 511 80/ 81/ 82/ 83
00
فاكس: 00355 42 329 90
عنوان الويب: http://content.epson.it/about/int_services.htm

سلوفينيا:

AVTENTA SERVIS d.o.o.

Smartinska 106
1000 Ljubljana Slovenia
هاتف: 00 386 1 5853 410
فاكس: 00 386 1 5400 130
عنوان الويب: http://content.epson.it/about/int_services.htm

سويسرا:

EPSON DEUTSCHLAND GmbH

Branch office Switzerland
Riedmühlestrasse 8 CH-8305 Dietlikon
هاتف: +41 (0) 43 255 70 20
فاكس: +41 (0) 43 255 70 21
الخط الساخن: 0848448820
عنوان الويب: <http://www.epson.ch>

صربيا ومونتينيغرو:

BS PROCESSOR d.o.o.

Hazdi Nikole Zivkovic 2
Beograd - 11000 - F.R. Jugoslavia
هاتف: 00 381 11 328 44 88
فاكس: 00 381 11 328 18 70
عنوان الويب: http://content.epson.it/about/int_services.htm

فرنسا ومناطق مقاطعاتها

الخارجية: DOM-TOM

EPSON France S.A.

150 rue Victor Hugo BP 320
92305 LEVALLOIS PERRET CEDEX
عنوان الويب: <http://www.epson.fr>
الخط الساخن: 0821017017

فنلندا:

Epson (UK) Ltd.

Rajatorpantie 41 C FI-01640 Vantaa
عنوان الويب: <http://www.epson.fi>
الخط الساخن: 0201 552091

قبرص:

TECH-U

75, Lemesou Avenue 2121 Cyprus
هاتف: 00357 22 69 4000
فاكس: 00357 22490240
عنوان الويب: http://content.epson.it/about/int_services.htm

كرواتيا:

RECRO d.d.

Avenija V. Holjevca 40
10 000 Zagreb
هاتف: 00385 1 3650774
فاكس: 00385 1 3650798
عنوان الويب: http://content.epson.it/about/int_services.htm

بولندا:

EPSON DEUTSCHLAND GmbH

Branch Office Poland
ul. Bokserka 66
02-690 Warszawa Poland
الخط الساخن: (0048) - (0) 801- 646453
عنوان الويب: <http://www.epson.pl>

تركيا:

TECPRO

Sti. Telsizler mah. Zincirli dere cad.
No: 10 Kat 1/2 Kagithane 34410 Istanbul
هاتف: 0090 212- 2684000
فاكس: 0090 212- 2684001
عنوان الويب: <http://www.epson.com.tr>
بريد إلكتروني: bilgi@epsonerisim.com
عنوان الويب: <http://www.epson.tr>

جمهورية التشيك:

EPSON DEUTSCHLAND GmbH

Branch Office Czech Republic

Slavickova 1a 63800 Brno
Product information and technical support
هاتف: +420 548 427 8 11
فاكس: +420 548 427 8 16
بريد إلكتروني: infoline@epson.cz
عنوان الويب: <http://www.epson.cz>
الخط الساخن: 800 142 052

جنوب أفريقيا:

Epson South Africa

Grnd. Flr. Durham Hse, Block 6
Fourways Office Park
Cnr. Fourways Blvd. & Roos Str.
Fourways, Gauteng. South Africa.
هاتف: +27 11 201 7741/0860 337766
فاكس: +27 11 465 1542
بريد إلكتروني: support@epson.co.za
عنوان الويب: <http://www.epson.co.za>

رومانيا:

EPSON Service Center Romania

c/o MB Distribution 162, Barbu Vacarescu Blvd., Sector 2
71422 Bucharest
هاتف: 0040 21 231 7988
فاكس: 0040 21 230 0313
عنوان الويب: <http://www.epson.ro>

سلوفاكيا:

EPSON Service Center Slovakia

c/o ASC - SK, s.r.o. Karpatska 3
811 05 Bratislava
هاتف: 00421 (0)2 5262 5231
فاكس: 00421 (0)2 5262 5232
الخط الساخن: 0850 111 429
(التكلفة الوطنية)
عنوان الويب: <http://www.epson.sk>

النرويج:

EPSON NORWAY

Lilleakerveien 4 oppgang 1A
N-0283 Oslo NORWAY
الخط الساخن: 815 35 180
عنوان الويب: <http://www.epson.no>

النمسا:

EPSON DEUTSCHLAND GmbH

Europark Donau Industriestrasse 1-7 /
Stg. 8 / 1. OG
A-3400 Klosterneuburg
هاتف: +43 (0) 2243 - 40 181 - 0
فاكس: +43 (0) 2243 - 40 181 - 30
عنوان الويب: <http://www.epson.at>

اليونان:

EPSON Italia s.p.a.

274 Kifisias Avenue
15232 Halandri Greece
هاتف: +30 210 6244314
فاكس: +30 210 68 28 615
بريد إلكتروني: epson@information-center.gr
عنوان الويب: http://content.epson.it/about/int_services.htm

إيطاليا:

EPSON Italia s.p.a.

Via M. Vignano de Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)
هاتف: +39 06 660321
فاكس: +39 06 6123622
عنوان الويب: <http://www.epson.it>
الخط الساخن: 02 26830058

أيرلندا:

Epson (UK) Ltd.

Campus 100, Maylands Avenue
Hemel Hempstead Herts HP2 7TJ
U.K.Tech.
عنوان الويب: <http://www.epson.ie>
الخط الساخن: 01 679 9015

بلجيكا:

EPSON DEUTSCHLAND GmbH

Branch office Belgium
Belgicastraat 4 - Keiberg
B-1930 Zaventem
هاتف: +32 2/ 7 12 30 10
فاكس: +32 2/ 7 12 30 20
الخط الساخن: 070 350120
عنوان الويب: <http://www.epson.be>

بلغاريا:

EPSON Service Center Bulgaria

c/o Computer 2000 Bulgaria Ltd.
87, Slatinska Str. 1574 Sofia
هاتف: 00359 2 971 2386
فاكس: 00359 2 971 3981
عنوان الويب: <http://www.epson.bg>

لاتفيا:

EPSON Service Center Latvia
c/o ELKO Vecriga
Rupnieceibas str. 27
1045 Riga
هاتف: 00371 7 35 76 80
فاكس: 00371 7 35 76 66
عنوان الويب: <http://www.epson.lv>

لتوانيا:

EPSON Service Center Lithuania
c/o Baltic Amadeus
Akademijos Str. 4
08412 Vilnius
هاتف: 00370 527 804 20
فاكس: 00372 527 804 22
عنوان الويب: <http://www.epson.lt>

لكسمبورج:

EPSON DEUTSCHLAND GmbH
Branch office Belgium
Belgicastraat 4-Keiberg
B-1930 Zaventem
هاتف: +32 2/ 7 12 30 10
فاكس: +32 2/ 7 12 30 20
الخط الساخن: 0900 43010
عنوان الويب: <http://www.epson.be>

مقدونيا:

DIGIT COMPUTER ENGINEERING
3 Makedonska brigada b.b upravna
zgrada R. Konkar - 91000 Skopje
Macedonia
هاتف: 00389 2 2463896
فاكس: 00389 2 2465294
عنوان الويب: http://content.epson.it/about/int_services.htm

هولندا:

EPSON DEUTSCHLAND GmbH
Branch office Netherlands
J. Geesinkweg 501
NL-1096 AX Amsterdam
Duivendrecht Netherlands
هاتف: +31 20 592 65 55
فاكس: +31 20 592 65 66
الخط الساخن: 0900 5050808
عنوان الويب: <http://www.epson.nl>

> أمريكا الشمالية وأمريكا والوسطى وجزر الكاريبي<

المكسيك:

Epson Mexico, S.A. de C.V.
Boulevard Manuel Avila
Camacho 389
Edificio 1 Conjunto Legaria
Col. Irrigacion, C.P. 11500
Mexico, DF
هاتف: (52 55) 1323-2052
عنوان الويب: <http://www.epson.mx>

الولايات المتحدة الأمريكية:

Epson America, Inc.
3840 Kilroy Airport Way
Long Beach, CA 90806
هاتف: 562-276-4394
عنوان الويب: <http://www.epson.com>

كندا:

Epson Canada, Ltd.
3771 Victoria Park Avenue
Scarborough, Ontario
CANADA M1W 3Z5
هاتف: 905-709-3839 أو 905-709-9475
عنوان الويب: <http://www.epson.com>

كوستاريكا:

Epson Costa Rica, S.A.
Dela Embajada Americana, 200
Sur y 300 Oeste
Apartado Postal 1361-1200 Pavas
San Jose, Costa Rica
هاتف: (506) 210-9555
عنوان الويب: <http://www.epson.co.cr>

> أمريكا الجنوبية<

الأرجنتين:

Epson Argentina S.A.
Avenida Belgrano 964/970
Capital Federal
1092, Buenos Aires, Argentina
هاتف: (54 11) 5167-0300
عنوان الويب: <http://www.epson.com.ar>

بيرو:

Epson Peru S.A.
Av. Del Parque Sur #400
San Isidro, Lima, 27, Peru
هاتف: (51 1) 224-2336
عنوان الويب: <http://www.epson.com.pe>

فنزويلا:

Epson Venezuela S.A.
Calle 4 con Calle 11-1
Edf. Epson -- La Urbina Sur
Caracas, Venezuela
هاتف: (58 212) 240-1111
عنوان الويب: <http://www.epson.com.ve>

تشيلي:

Epson Chile S.A.
La Concepcion 322 Piso 3
Providencia, Santiago, Chile
هاتف: (562) 484-3400
عنوان الويب: <http://www.epson.cl>

كولومبيا:

Epson Colombia Ltda.
Diagonal 109, 15-49
Bogota, Colombia
هاتف: (57 1) 523-5000
عنوان الويب: <http://www.epson.com.co>

البرازيل:

Epson Do Brasil Ltda.
Av. Tucunare, 720
Tambore Barueri,
Sao Paulo, SP 0646-0020, Brazil
هاتف: (55 11) 4196-6100
عنوان الويب: <http://www.epson.com.br>

< آسيا والمحيط الهادي >

أستراليا:

EPSON AUSTRALIA PTYLIMITED

3, Talavera Road, N.Ryde NSW
2113, AUSTRALIA
هاتف: 1300 361 054
عنوان الويب: <http://www.epson.com.au>

الصين:

EPSON (BEIJING) TECHNOLOGY SERVICE CO.,LTD.

8F.A. The Chengjian Plaza
NO.18 Beitapingzhuang
Rd., Haidian District, Beijing,
China
Zip code: 100088
هاتف: 010-82255566-606
فاكس: 010-82255123

EPSON (BEIJING) TECHNOLOGY SERVICE CO.,LTD.SHANGHAI BRANCH PANYU ROAD SERVICE CENTER

NO. 127 Panyu Road,
Changning District, Shanghai
China
ZIP code: 200052
هاتف: 021-62815522
فاكس: 021-52580458

EPSON (BEIJING) TECHNOLOGY SERVICE CO.,LTD.GUANGZHOU BRANCH

ROOM 1405, 1407 Baoli
Plaza, NO.2, 6th Zhongshan
Road, Yuexiu District, Guangzhou
Zip code: 510180
هاتف: 020-83266808
فاكس: 020-83266055

EPSON (BEIJING)

TECHNOLOGY SERVICE
CO.,LTD.CHENDU BRANCH
ROOM2803B, A. Times Plaza,
NO.2, Zongfu Road, Chengdu
Zip code: 610016
هاتف: 028-86727703/04/05
فاكس: 028-86727702

اليابان:

SEIKO EPSON CORPORA- TION SHIMAUCHI PLANT

VI Customer Support Group:
4897 Shimauchi, Matsumoto-shi,
Nagano-ken, 390-8640 JAPAN
هاتف: 0263-48-5438
فاكس: 0263-48-5680
عنوان الويب: <http://www.epson.jp>

تايلاند:

EPSON (Thailand) Co.,Ltd.

24th Floor, Empire Tower,
195 South Sathorn Road,
Yannawa, Sathorn, Bangkok
10120, Thailand.
هاتف: (02) 6700680
فاكس: (02) 6070669
عنوان الويب: <http://www.epson.co.th>

تايبان:

EPSON Taiwan Technology & Trading Ltd.

14F, No. 7, Song Ren Road,
Taipei, Taiwan, ROC.
هاتف: (02) 8786-6688
فاكس: (02) 8786-6633
عنوان الويب: <http://www.epson.com.tw>

سنغافورة:

EPSON SINGAPORE PTE. LTD.

1 HarbourFront Place #03-02
HarbourFront Tower One
Singapore 098633.
هاتف: 6586 3111
فاكس: 6271 5088

كوريا:

EPSON KOREA CO., LTD.

27F Star Tower, 737 Yeoksam-
dong, Gangnam-gu,
Seoul, 135-984 KOREA
هاتف: 82-2-558-4270
فاكس: 82-2-558-4272
عنوان الويب: <http://www.epson.co.kr>

ماليزيا:

EPSON TRADING (MALAYSIA) SDN. BHD.

3rd Floor, East Tower, Wisma
Consplant 1
No.2, Jalan SS 16/4,
47500 Subang Jaya, Malaysia.
هاتف: 03 56 288 288
فاكس: 03 56 288 388 او 56 288 399

هونغ كونغ:

EPSON Technical Support Center

(مركز معلومات)
Units 516-517, Trade Square,
681 Cheung Sha Wan Road,
Cheung Sha Wan, Kowloon,
HONG KONG
الخط الساخن الفني: (852) 2827 8911
فاكس: (852) 2827 4383
عنوان الويب: <http://www.epson.com.hk>

