

Οδηγίες για την ασφάλεια

- Οδηγίες για την ασφάλεια 2
- Σημειώσεις για το χειρισμό και την αποθήκευση 10

Όροι διεθνούς εγγύησης



- Βοηθητικό λογισμικό 14
- Φύλλα ελέγχου προβλημάτων 15
- Προϋποθέσεις διεθνούς εγγύησης..... 17

Οδηγίες για την ασφάλεια

Πρέπει να διαβάσετε όλες τις οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας πριν χρησιμοποιήσετε το βιντεοπροβολέα. Αφού διαβάσετε όλες τις οδηγίες, φυλάξτε τις πληροφορίες αυτές για μελλοντική αναφορά.

Τα φυλλάδια τεκμηρίωσης και ο βιντεοπροβολέας χρησιμοποιούν σύμβολα γραφικών που δείχνουν πώς να χρησιμοποιείτε το βιντεοπροβολέα με ασφάλεια.

Κατανοήστε και σεβαστείτε τα σύμβολα προσοχής έτσι ώστε να αποφύγετε τραυματισμούς σε ανθρώπους ή ζημιές σε περιουσία.

 Προειδοποίηση	Το παρόν σύμβολο παρέχει πληροφορίες που αν τις αγνοήσετε θα μπορούσαν ενδεχομένως να οδηγήσουν σε προσωπικό τραυματισμό ή ακόμα και θάνατο λόγω λανθασμένου χειρισμού.
 Προσοχή	Το παρόν σύμβολο παρέχει πληροφορίες που αν τις αγνοήσετε θα μπορούσαν ενδεχομένως να οδηγήσουν σε προσωπικό τραυματισμό ή υλικές ζημιές λόγω λανθασμένου χειρισμού.

Επεξήγηση συμβόλων

Σύμβολα που υποδεικνύουν ενέργεια που δεν πρέπει να επιχειρηθεί



Μην κάνετε τα παρακάτω



Μην αποσυναρμολογείτε



Μην αγγίζετε



Μην βρέχετε



Μην χρησιμοποιείτε σε υγρούς χώρους



Μην τοποθετείτε σε ασταθείς επιφάνειες

Σύμβολα που υποδεικνύουν ενέργεια που πρέπει να εκτελεστεί



Οδηγίες



Αποσυνδέστε το φως από την πρίζα

Σύμβολο που υποδεικνύει προσοχή



Προσοχή

⚠ Προειδοποίηση

Αποσυνδέστε το βιντεοπροβολέα από την πρίζα τοίχου και ζητήστε την επισκευή του από ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό στις εξής περιπτώσεις:

- Αν βγαίνει καπνός, περίεργες οσμές ή περίεργοι θόρυβοι από το βιντεοπροβολέα.
- Αν εισχωρήσουν υγρά ή αντικείμενα στο εσωτερικό του βιντεοπροβολέα.
- Εάν ο βιντεοπροβολέας έχει πέσει ή έχει φθαρεί το περίβλημα.

Αν συνεχίσετε τη χρήση υπό τις συνθήκες αυτές, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

Μην προσπαθήσετε να κάνετε το σέρβις του βιντεοπροβολέα αυτού μόνοι σας. Για κάθε επισκευή, απευθυνθείτε σε ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.

Τοποθετήστε το βιντεοπροβολέα κοντά σε πρίζα τοίχου, όπου είναι εύκολη η αποσύνδεση του φως.



Αποσυνδέστε το φως από την πρίζα

Μην ανοίγετε ποτέ οποιαδήποτε καλύμματα του βιντεοπροβολέα εκτός και αν κάτι τέτοιο προβλέπεται σαφώς στον *Οδηγό χρήσης*. Ποτέ μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε το βιντεοπροβολέα. Για κάθε επισκευή, απευθυνθείτε σε ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.

Οι ηλεκτρικές τάσεις στο εσωτερικό του βιντεοπροβολέα μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό.



Μην αποσυναρμολογείτε

Αν τοποθετείτε το βιντεοπροβολέα σε οροφή, ο βιντεοπροβολέας αυτός πρέπει να τοποθετηθεί από εκπαιδευμένους τεχνικούς που χρησιμοποιούν μόνο τον εγκεκριμένο εξοπλισμό στερέωσης.

Αν δεν εκτελεστεί σωστά η εργασία της τοποθέτησης, ο βιντεοπροβολέας θα μπορούσε να πέσει. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τραυματισμό ή ατυχήματα. Επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς για την εκτέλεση της εργασίας τοποθέτησης.



Οδηγίες

Η χρήση προϊόντων συγκόλλησης στο στήριγμα οροφής για την αποφυγή χαλάρωσης των βιδών ή η χρήση λιπαντικών μέσων ή ελαίων επί του βιντεοπροβολέα, ενδέχεται να προκαλέσει ράγισμα στο περίβλημα και ο βιντεοπροβολέας ενδέχεται να πέσει από το στήριγμα οροφής. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό σε οποιονδήποτε βρίσκεται κάτω από το στήριγμα οροφής και θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στο βιντεοπροβολέα.

Κατά την εγκατάσταση ή ρύθμιση του στηρίγματος οροφής, μη χρησιμοποιείτε προϊόντα συγκόλλησης για την αποφυγή χαλάρωσης των βιδών και μη χρησιμοποιείτε έλαια ή λιπαντικά μέσα, κ.λπ.



Μην κάνετε τα παρακάτω



Προειδοποίηση

Μην εκθέτετε το βιντεοπροβολέα σε νερό, βροχή ή υπερβολική υγρασία.



Μην
χρησιμοποιείτε
σε υγρούς
χώρους

Χρησιμοποιείτε μόνο τον τύπο ηλεκτρικής παροχής που υποδεικνύεται στο βιντεοπροβολέα. Αν χρησιμοποιήσετε ηλεκτρική παροχή άλλη εκτός από αυτήν που προδιαγράφεται ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Εάν δεν είστε βέβαιοι για τον τύπο της διαθέσιμης παροχής ρεύματος, απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς ή στην τοπική εταιρεία ηλεκτρισμού.



Μην κάνετε τα
παρακάτω

Ελέγξτε τις προδιαγραφές του καλωδίου ρεύματος. Η χρήση ακατάλληλου καλωδίου ρεύματος ενδέχεται να αποτελέσει αιτία πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.



Οδηγίες

Το καλώδιο ρεύματος που παρέχεται με το βιντεοπροβολέα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές παροχής ρεύματος στη χώρα αγοράς. Αν χρησιμοποιείτε το βιντεοπροβολέα εντός της χώρας αγοράς, μη χρησιμοποιείτε καλώδιο ρεύματος άλλο εκτός από αυτό που παρέχεται με το βιντεοπροβολέα. Σε περίπτωση χρήσης του βιντεοπροβολέα στο εξωτερικό, ελέγξτε ότι η τάση της παροχής ρεύματος, η μορφή της πρίζας και τα ηλεκτρικά στοιχεία του βιντεοπροβολέα συμμορφώνονται με τις τοπικές προδιαγραφές και αγοράστε κατάλληλο καλώδιο ρεύματος για τη χώρα χρήσης.

Λαμβάνετε τις ακόλουθες προφυλάξεις κατά το χειρισμό του φις.

Η μη συμμόρφωση με τις προφυλάξεις αυτές ενδέχεται να αποτελέσει αιτία πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

- Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες, τα καλώδια προέκτασης ή τα πολύπριζα.
- Μην εισάγετε το φις σε πρίζα όπου υπάρχει σκόνη.
- Τοποθετήστε σταθερά το φις στην πρίζα.
- Μην πιάνετε το φις με βρεγμένα χέρια.
- Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος όταν αποσυνδέετε το φις. Βεβαιωθείτε πάντα ότι κρατάτε το φις όταν το αποσυνδέετε.



Οδηγίες

⚠ Προειδοποίηση

Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο ρεύματος που έχει υποστεί ζημιά. Ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

- Μην τροποποιείτε το καλώδιο ρεύματος.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος.
- Μην λυγίζετε, στρίβετε ή τραβάτε υπερβολικά το καλώδιο ρεύματος.
- Κρατήστε το καλώδιο ρεύματος μακριά από ζεστές ηλεκτρικές συσκευές.

Αν το καλώδιο ρεύματος υποστεί ζημιά (όπως αν εκτεθούν ή κοπούν τα σύρματα), επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς.



Μην κάνετε τα παρακάτω

Σε περίπτωση ηλεκτρικής καταιγίδας, μην αγγίζετε το φως της πρίζας, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.



Μην αγγίζετε

Μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά, νερό ή χημικά πάνω στο βιντεοπροβολέα.

Αν χυθεί υγρό από τα δοχεία και το περιεχόμενο εισχωρήσει μέσα στο βιντεοπροβολέα, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.



Μην βρέχετε

Ποτέ μην κοιτάτε στο φακό του βιντεοπροβολέα όταν η λάμπα είναι αναμμένη, καθώς το έντονο φως μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα μάτια σας.



Μην κάνετε τα παρακάτω

Ποτέ μην σπρώχνετε μεταλλικά ή εύφλεκτα αντικείμενα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό μέσα στους αεραγωγούς εισαγωγής ή εξαγωγής αέρα διότι ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.



Μην κάνετε τα παρακάτω



Προειδοποίηση

Ως φωτεινή πηγή στο βιντεοπροβολέα χρησιμοποιείται μια λάμπα υδραργύρου με υψηλή εσωτερική πίεση. Διασφαλίστε την τήρηση των παρακάτω οδηγιών.

Σε περίπτωση μη τήρησης των ακόλουθων οδηγιών, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός ή δηλητηρίαση.

- Μην προκαλέσετε φθορά της λάμπας και μην την υποβάλετε σε κτυπήματα.
- Τα αέρια στο εσωτερικό μιας λάμπας υδραργύρου περιέχουν ατμούς υδραργύρου. Εάν σπάσει η λάμπα, αερίστε αμέσως το δωμάτιο για να αποφύγετε την εισπνοή ή την επαφή με τα μάτια ή το στόμα των αερίων που απελευθερώνονται όταν σπάει η λάμπα.
- Μην βάζετε το πρόσωπό σας κοντά στο βιντεοπροβολέα όταν αυτός βρίσκεται σε χρήση.
- Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν ο βιντεοπροβολέας είναι εγκατεστημένος σε οροφή, καθώς κατά την αφαίρεση του καλύμματος της λάμπας ενδέχεται να πέσουν μικρά θραύσματα γυαλιού. Όταν καθαρίζετε το βιντεοπροβολέα ή αντικαθιστάτε τη λάμπα οι ίδιοι, προσέξτε ιδιαίτερα να μην εισέλθουν τέτοια θραύσματα γυαλιού στα μάτια ή στο στόμα σας.

Σε περίπτωση θραύσης της λάμπας και εισπνοής ή επαφής με τα μάτια ή το στόμα αερίου ή θραυσμάτων γυαλιού ή σε περίπτωση που θα παρατηρηθούν άλλες αρνητικές συνέπειες, αναζητήστε άμεσα τη συμβουλή ιατρού.

Μην αφήνετε το βιντεοπροβολέα ή το τηλεχειριστήριο με μπαταρίες στο εσωτερικό οχήματος με κλειστά τα παράθυρα σε μέρη όπου βρίσκονται εκτεθειμένα στο άμεσο ηλιακό φως ή σε άλλα μέρη όπου μπορεί να υπερθερμανθούν.

Ενδέχεται να προκύψει παραμόρφωση λόγω θερμότητας ή τεχνική δυσλειτουργία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πυρκαγιά.



Οδηγίες



Μην κάνετε τα παρακάτω

⚠ Προσοχή

Μη χρησιμοποιείτε το βιντεοπροβολέα σε μέρη όπου υπάρχει πολλή υγρασία ή σκόνη, κοντά σε συσκευές μαγειρικής ή θέρμανσης ή σε μέρη όπου ενδέχεται να έρθει σε επαφή με καπνό ή ατμό.

Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το βιντεοπροβολέα αυτό σε εξωτερικούς χώρους για παρατεταμένες χρονικές περιόδους.

Ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.



Μην κάνετε τα παρακάτω

Μην καλύπτετε τις εγκοπές και τα ανοίγματα στο περίβλημα του βιντεοπροβολέα. Αυτά επιτρέπουν τον εξαερισμό και εμποδίζουν την υπερθέρμανση του βιντεοπροβολέα.

- Κατά τη χρήση του βιντεοπροβολέα, ενδέχεται να προσκολληθούν στο φίλτρο αέρα, στην κάτω πλευρά του βιντεοπροβολέα, υλικά ή χαρτί. Αφαιρέστε από το κάτω μέρος του βιντεοπροβολέα οτιδήποτε θα μπορούσε να προσκολληθεί στο φίλτρο αέρα. Αν τοποθετείτε το βιντεοπροβολέα κοντά σε τοίχο, αφήστε χώρο τουλάχιστον 20 cm ανάμεσα στον τοίχο και τον αεραγωγό εξαγωγής αέρα.
- Μην τοποθετείτε το βιντεοπροβολέα σε καναπέ, χαλί ή άλλη μαλακή επιφάνεια ή σε κλειστό έπιπλο, εκτός εάν εξασφαλίζεται ο καλός εξαερισμός.



Μην κάνετε τα παρακάτω

Μην τοποθετείτε το βιντεοπροβολέα σε έπιπλο με τροχούς, βάση ή τραπέζι που δεν είναι σταθερά.

Ο βιντεοπροβολέας ενδέχεται να πέσει ή να αναποδογυρίσει με αποτέλεσμα τραυματισμό.



Μην τοποθετείτε σε ασταθείς επιφάνειες

Μην στέκεστε πάνω στο βιντεοπροβολέα και μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω του.

Ο βιντεοπροβολέας ενδέχεται να καταρρεύσει ή να πέσει με αποτέλεσμα τραυματισμό.



Μην κάνετε τα παρακάτω

Μην τοποθετείτε οτιδήποτε μπορεί να υποστεί στρέβλωση ή ζημιά εξαιτίας της θερμότητας κοντά στους αεραγωγούς εξαγωγής αέρα και μη βάζετε τα χέρια ή το πρόσωπό σας κοντά στους αεραγωγούς ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η προβολή.

Καθώς εξέρχεται καυτός αέρας από τους αεραγωγούς εξαγωγής αέρα, ενδέχεται να προκληθούν εγκαύματα, στρέβλωση ή άλλα ατυχήματα.



Μην κάνετε τα παρακάτω

Προσοχή

Μην προβάλλετε εικόνες όταν το κάλυμμα του φακού είναι τοποθετημένο στο βιντεοπροβολέα.

Η θερμότητα ενδέχεται να λιώσει το κάλυμμα του φακού. Αν αγγίξετε το κάλυμμα του φακού ενώ έλιωσε, η θερμότητα ενδέχεται να προκαλέσει εγκαύματα ή άλλους τραυματισμούς.

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία A/V Mute (Παύση ήχου/εικόνας) για να διακόψετε προσωρινά την προβολή ή απενεργοποιήστε τη συσκευή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.



Μην κάνετε τα παρακάτω

Ποτέ μην επιχειρείτε να αφαιρέσετε τη λάμπα αμέσως μετά τη χρήση διότι είναι εξαιρετικά καυτή. Πριν αφαιρέσετε τη λάμπα, διακόψτε την παροχή ρεύματος και περιμένετε για όσο διάστημα καθορίζεται στον *Οδηγό χρήσης*, μέχρι η θερμοκρασία της λάμπας να επανέλθει σε εντελώς κανονικά επίπεδα.

Η θερμότητα ενδέχεται να προκαλέσει εγκαύματα ή άλλους τραυματισμούς.



Μην κάνετε τα παρακάτω

Μην τοποθετείτε πηγές φλόγας που δεν προστατεύεται, όπως αναμμένα κεριά, πάνω ή κοντά στο βιντεοπροβολέα.



Μην κάνετε τα παρακάτω

Αποσυνδέετε από την πρίζα το βιντεοπροβολέα όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλες περιόδους.

Ενδέχεται να φθαρεί η μόνωση κάτι που θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα πυρκαγιά.



Αποσυνδέστε το φισ από την πρίζα

Βεβαιωθείτε ότι ελέγξατε την απενεργοποίηση της παροχής ρεύματος, την αποσύνδεση του φισ από την πρίζα και την αποσύνδεση όλων των καλωδίων πριν μετακινήσετε το βιντεοπροβολέα.

Ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.



Αποσυνδέστε το φισ από την πρίζα

Αποσυνδέστε το βιντεοπροβολέα από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό.

Κάτι τέτοιο εμποδίζει την ηλεκτροπληξία κατά τον καθαρισμό.



Αποσυνδέστε το φισ από την πρίζα

Προσοχή

Όταν καθαρίζετε το βιντεοπροβολέα, μην χρησιμοποιείτε υγρά πανιά ή διαλύτες όπως οινόπνευμα, αραιωτικό ή βενζίνη.

Η διείσδυση νερού ή η φθορά και θραύση του περιβλήματος του βιντεοπροβολέα θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία.



Προσοχή

Η λανθασμένη χρήση μπαταριών ενδέχεται να προκαλέσει διαρροή των υγρών της μπαταρίας και ρήξη της μπαταρίας, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πυρκαγιά, τραυματισμό ή διάβρωση του βιντεοπροβολέα. Κατά την αντικατάσταση των μπαταριών, λάβετε τα παρακάτω μέτρα προφύλαξης.



Προσοχή

- Εισάγετε τις μπαταρίες έτσι ώστε να είναι σωστή η πολικότητα (+ και -).
- Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες διαφορετικών τύπων και μην αναμειγνύετε παλιές με καινούριες μπαταρίες.
- Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες άλλες από αυτές που καθορίζονται στον *Οδηγό χρήσης*.
- Εάν μια μπαταρία εμφανίσει διαρροή, σκουπίστε το υγρό μπαταρίας με ένα μαλακό πανί. Σε περίπτωση που θα έλθει σε επαφή με τα χέρια σας υγρό μπαταρίας, πλύνετε τα αμέσως.
- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες αμέσως μόλις εξαντληθούν.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το βιντεοπροβολέα για μεγάλη χρονική περίοδο.
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε ζέστη ή φλόγα και μην τις βάζετε στο νερό.
- Απορρίψτε τις μεταχειρισμένες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Κρατήστε τις μπαταρίες αυτές μακριά από τα παιδιά. Οι μπαταρίες δημιουργούν κίνδυνο ασφυξίας και είναι εξαιρετικά επικίνδυνες σε περίπτωση κατάποσης.

Ακολουθήστε το πρόγραμμα συντήρησης για το βιντεοπροβολέα αυτό. Εάν το εσωτερικό του βιντεοπροβολέα δεν καθαριστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να συσσωρευτεί μεγάλη ποσότητα σκόνης, προκαλώντας πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.



Προσοχή

Αντικαταστήστε περιοδικά το φίλτρο αέρα όπως απαιτείται.


Απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς για τον καθαρισμό του εσωτερικού του βιντεοπροβολέα όπως απαιτείται.

Σημειώσεις για το χειρισμό και την αποθήκευση


Τηρήστε τις ακόλουθες προφυλάξεις για να αποφύγετε βλάβες, σφάλματα λειτουργίας ή φθορά του βιντεοπροβολέα.

Σημειώσεις για το χειρισμό και την αποθήκευση

- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το βιντεοπροβολέα σε χώρους όπου επικρατούν ακραίες συνθήκες υψηλών ή χαμηλών θερμοκρασιών. Επίσης, αποφύγετε χώρους όπου η θερμοκρασία ενδέχεται να μεταβληθεί απότομα.
- Βεβαιωθείτε για την τήρηση των θερμοκρασιών λειτουργίας και αποθήκευσης που αναφέρονται στον *Οδηγό χρήσης* κατά τη χρήση και αποθήκευση του βιντεοπροβολέα.
- Μην εγκαθιστάτε το βιντεοπροβολέα σε σημεία όπου ενδέχεται να εκτεθεί σε δονήσεις ή κραδασμούς.
- Μην εγκαθιστάτε το βιντεοπροβολέα κοντά σε ηλεκτρικά καλώδια υψηλής τάσης ή σε πηγές μαγνητικών πεδίων.
Ενδέχεται να προκληθούν παρεμβολές που θα επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία του.
- Μην λειτουργείτε το βιντεοπροβολέα υπό τις ακόλουθες συνθήκες. Αν δεν τηρήσετε τις οδηγίες αυτές, ενδέχεται να προκληθούν προβλήματα στη λειτουργία ή ατυχήματα.



Ενώ ο βιντεοπροβολέας στέκεται στο άκρο του



Ενώ ο βιντεοπροβολέας γέρνει προς οποιαδήποτε πλευρά

- Μην γέρνετε το βιντεοπροβολέα προς τα εμπρός ή προς τα πίσω σε γωνία μεγαλύτερη από αυτήν που καθορίζεται στον *Οδηγό χρήσης*.
- Μην αγγίζετε το φακό με γυμνά χέρια.
- Τοποθετείτε πάντοτε το κάλυμμα του φακού στο φακό όταν δε χρησιμοποιείτε το βιντεοπροβολέα, για να μη λερωθεί ή φθαρεί ο φακός.
- Αφαιρείτε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο πριν από την αποθήκευση. Εάν οι μπαταρίες αφεθούν στο τηλεχειριστήριο για μεγάλες χρονικές περιόδους, ενδέχεται να εμφανίσουν διαρροή.
- Μη χρησιμοποιείτε και μην αποθηκεύετε το βιντεοπροβολέα σε χώρους όπου ενδέχεται να υπάρχει καπνός από φλόγες καύσης πετρελαίου ή από τσιγάρα, καθώς ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά η ποιότητα των προβαλλόμενων εικόνων.
- Απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς για τον καθαρισμό του εσωτερικού του βιντεοπροβολέα. Εάν το εσωτερικό του βιντεοπροβολέα δεν καθαριστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να συσσωρευτεί μεγάλη ποσότητα σκόνης, προκαλώντας πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Η Ερσον ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν απώλεια ή ζημία που θα προκληθεί από ζημία του βιντεοπροβολέα ή εξαιτίας δυσλειτουργίας της λάμπας εκτός των όρων της εγγύησης σέρβις.

- Όταν προβάλλεται μια ακίνητη εικόνα για μεγάλη χρονική περίοδο, ενδέχεται να προκληθεί παρακράτηση της εικόνας από την οθόνη. Μην προβάλλετε εικόνες ακριβώς στην ίδια θέση για μεγάλες χρονικές περιόδους.

Λάμπα προβολής

Ως φωτεινή πηγή στο βιντεοπροβολέα χρησιμοποιείται μια λάμπα υδραργύρου με υψηλή εσωτερική πίεση.

Τα χαρακτηριστικά της λάμπας υδραργύρου είναι:

- Η ένταση της λάμπας μειώνεται με τη χρήση.
- Όταν η λάμπα φθάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής της, η λάμπα δεν ανάβει πλέον ή ενδέχεται να σπάσει με δυνατό θόρυβο.
- Η διάρκεια ζωής της λάμπας ενδέχεται να κυμαίνεται κατά πολύ ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης λάμπας και το περιβάλλον λειτουργίας. Πρέπει να πάντα να έχετε μια ανταλλακτική λάμπα για την περίπτωση που θα χρειαστεί.
- Μετά την παρέλευση της περιόδου αντικατάστασης της λάμπας, η πιθανότητα να σπάσει αυξάνεται. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα αντικατάστασης της λάμπας, αντικαταστήστε τη λάμπα με καινούρια το συντομότερο δυνατό.

Οθόνη υγρών κρυστάλλων

Η οθόνη υγρών κρυστάλλων κατασκευάζεται με τεχνολογία εξαιρετικά υψηλής ακρίβειας. Ωστόσο, στην οθόνη ενδέχεται να εμφανίζονται μαύρες κουκκίδες ή κάποιες κόκκινες, μπλε ή πράσινες κουκκίδες ενδέχεται να είναι έντονα φωτισμένες κάποιες φορές. Επίσης, μερικές φορές, ενδέχεται να εμφανίζονται χρωματικές ανωμαλίες ή ανωμαλίες στη φωτεινότητα σε μορφή γραμμών. Αυτό οφείλεται στα χαρακτηριστικά της οθόνης υγρών κρυστάλλων και δεν αποτελεί ένδειξη βλάβης.

Σημειώσεις για τη μεταφορά του βιντεοπροβολέα

- Θέστε εκτός λειτουργίας το βιντεοπροβολέα και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.
Επίσης, επιβεβαιώστε ότι έχουν αποσυνδεθεί όλα τα άλλα καλώδια.
- Τοποθετήστε στο φακό το κάλυμμά του.
- Κλείστε το ρυθμιζόμενο στήριγμα.
- Εάν το μοντέλο του βιντεοπροβολέα που διαθέτετε έχει λαβή, κρατάτε το βιντεοπροβολέα από τη λαβή του κατά τη μεταφορά.

Κατά τη μεταφορά του βιντεοπροβολέα στον κατασκευαστή για επισκευές

Στα εσωτερικά εξαρτήματα του βιντεοπροβολέα συμπεριλαμβάνονται πολλά γυάλινα μέρη και εξαρτήματα υψηλής ακρίβειας. Κατά τη μεταφορά του βιντεοπροβολέα, λαμβάνετε τα ακόλουθα μέτρα για την προστασία του από ζημιές που ενδέχεται να προκληθούν από καταπονήσεις.

- Κατά τη μεταφορά του βιντεοπροβολέα, χρησιμοποιήστε τα υλικά συσκευασίας και μόνωσης που είχε ο βιντεοπροβολέας όταν τον αγοράσατε.
Εάν δεν διαθέτετε πλέον τα υλικά συσκευασίας, τυλίξτε με ασφάλεια το βιντεοπροβολέα σε μονωτικό υλικό για να τον προστατεύσετε από καταπονήσεις και τοποθετήστε τον σε ένα ανθεκτικό κουτί από χαρτόνι που φέρει ευκρινή σήμανση ότι περιέχει εύθραυστο εξοπλισμό πριν από την αποστολή του.
- Κατά την αποστολή του βιντεοπροβολέα, βεβαιωθείτε ότι η εταιρεία μεταφοράς διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό για τη μεταφορά εύθραυστου εξοπλισμού και μην παραλείψετε να ενημερώσετε το προσωπικό της ότι το περιεχόμενο της συσκευασίας είναι εύθραυστο.

Κατά τη μεταφορά του βιντεοπροβολέα από εσάς

Όταν μεταφέρετε το βιντεοπροβολέα μαζί σας σε ταξίδια, χρησιμοποιείτε την προαιρετική σκληρή ή μαλακή θήκη μεταφοράς για τη μεταφορά του βιντεοπροβολέα.

Εάν ταξιδεύετε αεροπορικά, πάρτε μαζί σας το βιντεοπροβολέα στο χώρο επιβατών, ως χειραποσκευή.

- * Η Epson ουδεμία ευθύνη φέρει για ζημιά που θα προκληθεί στο βιντεοπροβολέα κατά τη μεταφορά του.

Καλώδια ρεύματος για χρήση στο εξωτερικό

Το καλώδιο ρεύματος που παρέχεται με το βιντεοπροβολέα αυτό συμμορφώνεται με τους κανονισμούς ηλεκτρικής ασφάλειας. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο ρεύματος άλλο από αυτό που παρέχεται με το βιντεοπροβολέα.

Σε περίπτωση χρήσης του βιντεοπροβολέα στο εξωτερικό, ελέγξτε ότι η τάση της παροχής ρεύματος, η μορφή της πρίζας και τα ηλεκτρικά στοιχεία του βιντεοπροβολέα συμμορφώνονται με τις τοπικές προδιαγραφές και αγοράστε κατάλληλο καλώδιο ρεύματος για τη χώρα χρήσης.

Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Epson σε κάποια από τις χώρες που αναφέρονται στη σελίδα 17 για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την προμήθεια του κατάλληλου καλωδίου ρεύματος.

Γενικές προδιαγραφές καλωδίου ρεύματος

Οι ακόλουθες απαιτήσεις πρέπει να τηρούνται ανεξάρτητα από τη χώρα χρήσης.

- Το καλώδιο ρεύματος πρέπει να φέρει τις ενδείξεις έγκρισης από το φορέα προτύπων της χώρας όπου πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ο βιντεοπροβολέας.
- Το φις πρέπει να έχει την κατάλληλη μορφή για τις πρίζες της χώρας χρήσης.

Παραδείγματα φορέων προτύπων σε διαφορετικές χώρες

Όνομα χώρας	Φορέας προτύπων	Όνομα χώρας	Φορέας προτύπων
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	UL	Δανία	DEMKO
Καναδάς	CSA	Γερμανία	VDE
Ηνωμένο Βασίλειο	BSI	Νορβηγία	NEMKO
Ιταλία	IMQ	Φινλανδία	FIMKO
Αυστραλία	EANSW	Γαλλία	UTE
Αυστρία	OVE	Βέλγιο	CEBEC
Ελβετία	SEV	Ιαπωνία	PSE
Σουηδία	SEMKO	Κίνα	CCC

Βοηθητικό λογισμικό

Το λογισμικό που περιέχεται στο CD-ROM λογισμικού που συμπεριλαμβάνεται με το βιντεοπροβολέα μπορεί επίσης να ληφθεί από την ιστοσελίδα της Epson (<http://www.epson.com>). Εάν το λογισμικό ενημερωθεί, οι τελευταίες εκδόσεις του λογισμικού θα είναι επίσης διαθέσιμες από την ιστοσελίδα αυτή. Επιπλέον, το βοηθητικό λογισμικό EMP Link που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του βιντεοπροβολέα όταν αυτός είναι συνδεδεμένος με υπολογιστή διατίθεται επίσης από την ιστοσελίδα αυτή.

Μην παραλείπετε να ελέγχετε την ιστοσελίδα της Epson (<http://www.epson.com>) για τις πιο πρόσφατες αναβαθμίσεις του λογισμικού.

Εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στο βιντεοπροβολέα σας, δημιουργήστε ένα αντίγραφο αυτών των φύλλων ελέγχου και χρησιμοποιήστε τα για να περιγράψετε τα συμπτώματα του προβλήματος με μεγαλύτερη ακρίβεια όταν ζητήσετε τεχνική υποστήριξη.

Προβλήματα

- ☐ Ο βιντεοπροβολέας δεν ανάβει
- ☐ Δεν εμφανίζεται τίποτα στην οθόνη
- ☐ Εμφανίζεται ένα μήνυμα
 - ☐ Δεν υπάρχει είσοδος σήματος εικόνας
 - ☐ Αυτός ο βιντεοπροβολέας δεν μπορεί να χειριστεί αυτά τα σήματα.
- ☐ Μπλε οθόνη (μπλε φόντο)
- ☐ Μαύρη οθόνη (μαύρο φόντο)
- ☐ Προβαλλόμενες εικόνες
- ☐ Λογότυπο χρήστη (δεν εμφανίζεται κανένα μήνυμα)

Η εικόνα δεν προβάλλεται ολόκληρη ή είναι μικρή

- ☐ Εμφανίζεται μόνο ένα μέρος της εικόνας
- ☐ Η εικόνα είναι μικρότερη από το μέγεθος της οθόνης
- ☐ Η εικόνα εμφανίζει παραμόρφωση keystone
- ☐ Μερικά εικονοστοιχεία δεν εμφανίζονται

Η ποιότητα της εικόνας είναι υποβαθμισμένη

- ☐ Η εικόνα είναι θολή και δεν έχει καλή εστίαση
- ☐ Οι εικόνες εμφανίζονται με γραμμές
- ☐ Η εικόνα τρεμοσβήνει
- ☐ Φαίνεται ότι λείπουν κάποιοι χαρακτήρες

Ήχος (μόνο σε μοντέλα με ενσωματωμένο ηχείο)

- ☐ Δεν ακούγεται ήχος
- ☐ Η ένταση του ήχου είναι χαμηλή
- ☐ Ο ήχος ακούγεται παραμορφωμένος
- ☐ Δεν ακούγεται ο σωστός ήχος
- ☐ Έχετε ρυθμίσει το συνδεδεμένο εξοπλισμό για την έξοδο σήματος ήχου;
- ☐ Ακούγεται ο ήχος όταν συνδέετε εξωτερικά ηχεία; (αν το μοντέλο διαθέτει θύρα Audio Out (Έξοδος ήχου))

Η ποιότητα του χρώματος είναι υποβαθμισμένη ή οι εικόνες εμφανίζονται σκοτεινές

- ☐ Σκοτεινές εικόνες
- ☐ Η ποιότητα του χρώματος είναι υποβαθμισμένη ή οι εικόνες εμφανίζονται σκοτεινές (βίντεο)
- ☐ Η ποιότητα του χρώματος είναι υποβαθμισμένη ή οι εικόνες εμφανίζονται σκοτεινές (υπολογιστής)
- ☐ Το χρώμα είναι διαφορετικό από την TV/CRT

Μενού

- ☐ Εμφάνιση μενού
 - Ρύθμιση ☐ Sleep Mode (Κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης) : ON

- ☐ Πληροφορίες για (Βίντεο)

Λάμπα h
 Σήμα βίντεο ☐ AUTO
☐ NTSC
☐ Άλλο

- ☐ Πληροφορίες για (Υπολογιστής)

Λάμπα
 Συχνότητα H Hz
 V Hz

Πολικότητα SYNC H ☐ Θετική
☐ Αρνητική
 V ☐ Θετική
☐ Αρνητική
 Λειτουργία SYNC (Συγχρονισμός) ☐ Ξεχωριστός
☐ Μικτός
☐ Ενεργοποιημένος
☐ Πράσινη

Ανάλυση X
 Ρυθμός ανανέωσης Hz

Μενού

- ☐ Εμφάνιση μενού
 - ☐ Ήχος
 - Είσοδος ήχου ()
 - Ένταση ()

Καταγράψτε εδώ τα συμπτώματα του προβλήματος:

EMP-
Αριθμός σειράς

Ημερομηνία αγοράς: / /

Ενδεικτικές λυχνίες
(Καταγράψτε τα χρώματα και την κατάσταση της κάθε ενδεικτικής λυχνίας)

Ενδεικτική λυχνία ☐

Ενδεικτική λυχνία ☐

Ενδεικτική λυχνία ☐

Καλώδιο ρεύματος

☐ Το καλώδιο είναι καλά συνδεδεμένο;

☐ Διακόπτης ρεύματος ανοικτός (ανάλογα με το μοντέλο)

Ακροδέκτης

☐ Ο ακροδέκτης είναι καλά συνδεδεμένος;

Ακροδέκτες

☐ Ο ακροδέκτης είναι καλά συνδεδεμένος;

☐ Ποιό είναι το όνομα της θύρας που χρησιμοποιείτε για τη σύνδεση; ()

Ρυθμίσεις υπολογιστή (Ιδιότητες οθόνης)

☐ Οθόνη υγρών κρυστάλλων

Ανάλυση (×)

Ρυθμός ανανέωσης (Hz)

☐ Υπολογιστής Win/Mac/EWS

Κατασκευαστής ()

Μοντέλο ()

Φορητός/Επιτραπέζιος/Ενσωματωμένος

Ανάλυση οθόνης (×)

Λειτουργία βίντεο ()

☐ Εξοπλισμός βίντεο VCR/DVD/Κάμερα

Κατασκευαστής ()

Μοντέλο ()

Καλώδιο σύνδεσης

☐ Γνήσιο

☐ Επέκταση (m)

☐ Αρ. Εξαρτήματος ()

☐ Διανομέας/ενισχυτής

Αρ. Εξαρτήματος ()

☐ Διακόπτης

Αρ. Εξαρτήματος ()

Πότε εμφανίζεται το πρόβλημα; ☐ Πριν από τη χρήση ☐ Αμέσως μόλις ξεκινά η χρήση

☐ Κατά τη διάρκεια της χρήσης π.χ. κάθε φορά που πραγματοποιείται

☐ Άλλο ()

Συχνότητα εμφάνισης προβλήματος ☐ Πάντα ☐ Μερικές φορές (..... φορές κατά τη διάρκεια)

π.χ. κάθε φορά που πραγματοποιείται

☐ Άλλο ()

Ο βιντεοπροβολέας παρέχεται με μια διεθνή εγγύηση που καλύπτει επισκευές στο βιντεοπροβολέα σε περισσότερες από 50 διαφορετικές χώρες και περιοχές σε όλο τον κόσμο, εκτός της χώρας ή της περιοχής αγοράς του προϊόντος. Οι πληροφορίες στην κάρτα εγγύησης που συνοδεύει το βιντεοπροβολέα δεν αποτελούν τους όρους της διεθνούς εγγύησης, αλλά είναι οι όροι που ισχύουν για την επισκευή σε χώρες ή περιοχές όπου ισχύει η εγγύηση.

Η διεθνής εγγύηση για τους βιντεοπροβολείς της Epson ισχύει μόνο στις ακόλουθες χώρες και περιοχές.

<Ευρώπη>

- Αλβανία •Αυστρία •Βέλγιο •Βοσνία και Ερζεγοβίνη •Βουλγαρία •Κροατία •Κύπρος
- Δημοκρατία της Τσεχίας •Δανία •Εσθονία •Φιλανδία •Γαλλία & περιοχές DOM-TOM
- Γερμανία •Ελλάδα •Ουγγαρία •Ιρλανδία •Ιταλία •Λετονία •Λιθουανία •Λουξεμβούργο
- Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας •Ολλανδία •Νορβηγία •Πολωνία
- Πορτογαλία •Ρουμανία
- Σερβία και Μαυροβούνιο •Σλοβακία •Σλοβενία •Ισπανία •Σουηδία •Ελβετία •Τουρκία
- Ηνωμένο Βασίλειο •Γιουγκοσλαβία

<Αφρική>

- Νότιος Αφρική •Άλλες χώρες

<Μέση Ανατολή>

- ΗΑΕ (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα)

<Βόρεια και Κεντρική Αμερική>

- Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής •Καναδάς •Κόστα Ρίκα •Μεξικό

<Νότια Αμερική>

- Αργεντινή •Βενεζουέλα •Βραζιλία •Κολομβία •Περού •Χιλή

<Ασία και Ωκεανία>

- Αυστραλία •Ιαπωνία •Κίνα •Μαλαισία •Νότια Κορέα •Σιγκαπούρη •Ταϊβάν •Ταϊλάνδη
- Χονγκ Κονγκ

Η περίοδος ισχύος και οι όροι της εγγύησης καθορίζονται παρακάτω.

- 1) Η παρούσα εγγύηση ισχύει όταν παρουσιαστεί μια κάρτα εγγύησης ή απόδειξη που έχει εκδοθεί στη χώρα ή στην περιοχή όπου αγοράστηκε ο βιντεοπροβολέας.
- 2) Η παρούσα εγγύηση αφορά στην παροχή υπηρεσιών μετά την πώληση από την Epson σε χώρες ή περιοχές που αναφέρονται στο παρόν έντυπο ή από εξουσιοδοτημένο οργανισμό τεχνικής υποστήριξης που ορίζεται από την Epson.
 - Η περίοδος ισχύος της εγγύησης είναι 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς.
 - Εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στο βιντεοπροβολέα υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, όπως περιγράφεται στον *Οδηγό χρήσης* ή στην ετικέτα που φέρει ο βιντεοπροβολέας, εντός της καθορισμένης περιόδου ισχύος της εγγύησης, θα πραγματοποιηθεί επισκευή χωρίς χρέωση.
 - Η παροχή βιντεοπροβολέα αντικατάστασης για την περίοδο που θα διαρκέσουν οι επισκευές δεν καλύπτεται από την παρούσα εγγύηση.
- 3) Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:
 - a. Προβλήματα με αναλώσιμα (λάμπες και φίλτρο αέρα) ή προαιρετικό εξοπλισμό
 - b. Βλάβες που προκαλούνται από λανθασμένη χρήση του βιντεοπροβολέα από τον πελάτη ή βλάβες που προκαλούνται κατά τη μεταφορά του βιντεοπροβολέα ή λόγω του χειρισμού του βιντεοπροβολέα με τρόπο που αντίκειται στις οδηγίες που περιέχονται στο παρόν έντυπο και στον *Οδηγό χρήσης* που συνοδεύει το βιντεοπροβολέα.
 - c. Επισκευές ή τροποποιήσεις που εκτελούνται από τρίτο μέρος, εκτός της Epson ή εξουσιοδοτημένου κέντρου τεχνικής υποστήριξης που έχει οριστεί από την Epson.
 - d. Προβλήματα που οφείλονται στη χρήση προαιρετικού εξοπλισμού ή αναλώσιμων που δεν είναι γνήσια εξαρτήματα Epson ή εξαρτήματα τα οποία δεν έχουν εγκριθεί ρητά από την Epson για χρήση με τον συγκεκριμένο βιντεοπροβολέα.

Σημείωση:

Το καλώδιο ρεύματος που παρέχεται με το βιντεοπροβολέα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές παροχής ρεύματος στη χώρα ή στην περιοχή αγοράς. Σε περίπτωση χρήσης του βιντεοπροβολέα στο εξωτερικό, ελέγξτε την τάση της παροχής ρεύματος και τη μορφή της πρίζας για συμμόρφωση με τις τοπικές προδιαγραφές και αγοράστε κατάλληλο καλώδιο ρεύματος στη χώρα ή την περιοχή χρήσης.

Κατάλογος διευθύνσεων διεθνούς εγγύησης βιντεοπροβολέων Epson

Ο παρών κατάλογος διευθύνσεων ήταν ενημερωμένος στις 7 Σεπτεμβρίου 2006.

Πιο πρόσφατα ενημερωμένες διευθύνσεις επικοινωνίας διατίθενται στις αντίστοιχες ιστοσελίδες που αναφέρονται παρακάτω. Εάν δεν βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζεστε σε κάποια από αυτές τις σελίδες, επισκεφθείτε την κεντρική σελίδα της Epson, στη διεύθυνση www.epson.com.

< ΕΥΡΩΠΗ, ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ & ΑΦΡΙΚΗ >

ΑΛΒΑΝΙΑ:

INFOSOFT SYSTEM

Gjergji Center, Rr Murat
Toptani
Tirana 04000 - Albania
Τηλ: 00 355 42 511 80/ 81/ 82/
83
Φαξ: 00355 42 329 90
Διεύθυνση ιστοσελίδας:
[http://content.epson.it/about/
int_services.htm](http://content.epson.it/about/int_services.htm)

ΑΥΣΤΡΙΑ:

EPSON DEUTSCHLAND GmbH

Buopark Donau Inkustrasse 1-
7/ Stg. 8 / 1. OG
A-3400 Klosterneuburg
Τηλ: +43 (0) 2243 - 40 181 - 0
Φαξ: +43 (0) 2243 - 40 181 - 30
Διεύθυνση ιστοσελίδας:
<http://www.epson.at>

ΒΕΛΓΙΟ:

EPSON DEUTSCHLAND GmbH

Branch office Belgium

Belgicastraat 4 - Keiberg
B-1930 Zaventem
Τηλ: +32 2/ 7 12 30 10
Φαξ: +32 2/ 7 12 30 20
Γραμμή βοήθειας: 070 350120
Διεύθυνση ιστοσελίδας:
<http://www.epson.be>

ΒΟΣΝΙΑ ΚΑΙ

ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ:

RECOS d.o.o.

Tvornicka 3 - 71000 Sarajevo
Τηλ: 00 387 33 767 330
Φαξ: 00 387 33 454 428
Διεύθυνση ιστοσελίδας:
[http://content.epson.it/about/
int_services.htm](http://content.epson.it/about/int_services.htm)

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ:

EPSON Service Center Bulgaria

c/o Computer 2000 Bulgaria
Ltd.
87, Slatinska Str. 1574 Sofia
Τηλ: 00359 2 971 2386
Φαξ: 00359 2 971 3981
Διεύθυνση ιστοσελίδας:
<http://www.epson.bg>

ΚΡΟΑΤΙΑ:

RECRO d.d.

Avenija V. Holjevca 40
10 000 Zagreb
Τηλ: 00385 1 3650774
Φαξ: 00385 1 3650798
Διεύθυνση ιστοσελίδας:
[http://content.epson.it/about/
int_services.htm](http://content.epson.it/about/int_services.htm)

ΚΥΠΡΟΣ:

TECH-U

Λεωφόρος Λεμεσού 75, 2121
Κύπρος
Τηλ: 00357 22 69 4000
Φαξ: 00357 22490240
Διεύθυνση ιστοσελίδας:
[http://content.epson.it/about/
int_services.htm](http://content.epson.it/about/int_services.htm)

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ

ΤΣΕΧΙΑΣ:

EPSON DEUTSCHLAND GmbH Branch Office Czech Republic

Slavickova 1a 63800 Brno
Product information and
technical support
Τηλ: +420 548 427 8 11
Φαξ: +420 548 427 8 16
Ηλεκτρονική διεύθυνση:
infoline@epson.cz
Διεύθυνση ιστοσελίδας:
<http://www.epson.cz>
Γραμμή βοήθειας: 800 142 052

ΔΑΝΙΑ:

EPSON Denmark

Generatorvej 8 C 2730 Herlev
Τηλ: 44508585
Φαξ: 44508586
Ηλεκτρονική διεύθυνση:
denmark@epson.co.uk
Διεύθυνση ιστοσελίδας:
http://www.epson.dk
Γραμμή βοήθειας: 70279273

ΕΣΤΟΝΙΑ:

EPSON Service Center Estonia

c/o Kulbert Ltd. Saeveski 2
11214 Tallinn
Τηλ: 00372 671 8160
Φαξ: 00372 671 8161
Διεύθυνση ιστοσελίδας:
http://www.epson.ee

ΦΙΛΑΝΔΙΑ:

Epson (UK) Ltd.

Rajatorpantie 41 C FI-01640
Vantaa
Διεύθυνση ιστοσελίδας:
http://www.epson.fi
Γραμμή βοήθειας: 0201 552091

ΓΑΛΛΙΑ & ΠΕΡΙΟΧΕΣ

DOM-TOM:

EPSON France S.A.

150 rue Victor Hugo BP 320
92305 LEVALLOIS PERRET
CEDEX
Διεύθυνση ιστοσελίδας:
http://www.epson.fr
Γραμμή βοήθειας: 0821017017

ΓΕΡΜΑΝΙΑ:

EPSON Deutschland GmbH

Otto-Hahn-Strasse 4 D-40670
Meerbusch
Τηλ: +49-(0)2159-538 0
Φαξ: +49-(0)2159-538 3000
Διεύθυνση ιστοσελίδας:
http://www.epson.de
Γραμμή βοήθειας: 01805 2341
10

ΕΛΛΑΔΑ:

EPSON Italia s.p.a.

274 Kifisias Avenue -15232
Halandri Greece
Τηλ: +30 210 6244314
Φαξ: +30 210 68 28 615
Ηλεκτρονική διεύθυνση:
epson@information-center.gr
Διεύθυνση ιστοσελίδας:
http://content.epson.it/about/
int_services.htm

ΟΥΓΓΑΡΙΑ:

Epson Deutschland GmbH

Magyarorszagi Fióktelep 1117
Budapest Infopark setany 1.
Τηλ: +36 1 382 7680
Φαξ: +36 1 382 7689
Διεύθυνση ιστοσελίδας:
http://www.epson.hu

ΙΡΛΑΝΔΙΑ:

Epson (UK) Ltd.

Campus 100, Maylands Avenue
Hemel Hempstead Herts HP2 7TJ
U.K. Techn.
Διεύθυνση ιστοσελίδας:
http://www.epson.ie
Γραμμή βοήθειας: 01 679 9015

ΙΤΑΛΙΑ:

EPSON Italia s.p.a.

Via M. Vigano de Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Τηλ: +39 06. 660321
Φαξ: +39 06. 6123622
Διεύθυνση ιστοσελίδας:
http://www.epson.it
Γραμμή βοήθειας: 02 26830058

ΛΕΤΤΟΝΙΑ:

EPSON Service Center Latvia

c/o ELKO Vecriga
Rupniecibas str. 27
1045 Riga
Τηλ: 00371 7 35 76 80
Φαξ: 00371 7 35 76 66
Διεύθυνση ιστοσελίδας:
http://www.epson.lv

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ:

EPSON Service Center Lithuania

c/o Baltic Amadeus
Akademijos Str. 4
08412 Vilnius
Τηλ: 00370 527 804 20
Φαξ: 00372 527 804 22
Διεύθυνση ιστοσελίδας:
http://www.epson.lt

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ:

EPSON DEUTSCHLAND GmbH

Branch office Belgium
Belgicastraat 4 - Keiberg
B-1930 Zaventem
Τηλ: +32 2/ 7 12 30 10
Φαξ: +32 2/ 7 12 30 20
Γραμμή βοήθειας: 0900 43010
Διεύθυνση ιστοσελίδας:
http://www.epson.be

ΠΡΩΗΝ

ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ:

DIGIT COMPUTER ENGINEERING

3 Makedonska brigada b.b
upravna
zgrada R. Konkar - 91000
Skopje Macedonia
Τηλ: 00389 2 2463896
Φαξ: 00389 2 2465294
Διεύθυνση ιστοσελίδας:
http://content.epson.it/about/
int_services.htm

ΟΛΛΑΝΔΙΑ:

EPSON DEUTSCHLAND GmbH

Branch office Netherland
J. Geesinkweg 501
NL-1096 AX Amsterdam-
Duivendrecht Netherlands
Τηλ: +31 20 592 65 55
Φαξ: +31 20 592 65 66
Γραμμή βοήθειας: 0900
5050808
Διεύθυνση ιστοσελίδας:
http://www.epson.nl

ΝΟΡΒΗΓΙΑ:

EPSON NORWAY

Lilleakerveien 4 oppgang 1A
N-0283 Oslo NORWAY
Γραμμή βοήθειας: 815 35 180
Διεύθυνση ιστοσελίδας:
http://www.epson.no

ΠΟΛΩΝΙΑ:

EPSON DEUTSCHLAND GmbH

Branch Office Poland

ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa Poland
Γραμμή βοήθειας: (0048)- (0)
801-646453
Διεύθυνση ιστοσελίδας:
<http://www.epson.pl>

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ:

EPSON Portugal

R. Gregorio Lopes, n 1514
Restelo 1400-195 Lisboa
Τηλ: 213035400
Φαξ: 213035490
Γραμμή βοήθειας: 707 222 000
Διεύθυνση ιστοσελίδας:
<http://www.epson.pt>

ΡΟΥΜΑΝΙΑ:

EPSON Service Center Romania

c/o MB Distribution 162, Barbu
Vacarescu Blvd., Sector 2
71422 Bucharest
Τηλ: 0040 21 231 7988
Εσωτερική γραμμή 103
Φαξ: 0040 21 230 0313
Διεύθυνση ιστοσελίδας:
<http://www.epson.ro>

ΣΕΡΒΙΑ ΚΑΙ

MAYPOBOYHIO:

BS PROCESSOR d.o.o.

Hadzi Nikole Zivkovic 2
Beograd - 11000 - F.R.
Jugoslavia
Τηλ: 00 381 11 328 44 88
Φαξ: 00 381 11 328 18 70
Διεύθυνση ιστοσελίδας:
http://content.epson.it/about/int_services.htm

ΣΛΟΒΑΚΙΑ:

EPSON Service Center Slovakia

c/o ASC - SK, s.r.o. Karpatska 3
811 05 Bratislava
Τηλ: 00421 (0)2 5262 5231
Φαξ: 00421 (0)2 5262 5232
Γραμμή βοήθειας: 0850 111
429
(εθνικές χρεώσεις)
Διεύθυνση ιστοσελίδας:
<http://www.epson.sk>

ΣΛΟΒΕΝΙΑ:

AVTENTA SERVIS d.o.o.

Smartinska 106
1000 Ljubljana Slovenja
Τηλ: 00 386 1 5853 410
Φαξ: 00386 1 5400130
Διεύθυνση ιστοσελίδας:
http://content.epson.it/about/int_services.htm

ΙΣΠΑΝΙΑ:

EPSON Iberica, S.A.

Av. de Roma, 18-26
08290 Cerdanyola del valles
Barcelona
Τηλ: 93 582 15 00
Φαξ: 93 582 15 55
Γραμμή βοήθειας: 902 404142
Διεύθυνση ιστοσελίδας:
<http://www.epson.es>

ΣΟΥΗΔΙΑ:

Epson Sweden

Box 329 192 30 Sollentuna
Sweden
Τηλ: 0771-400134
Διεύθυνση ιστοσελίδας:
<http://www.epson.se>

ΕΛΒΕΤΙΑ:

EPSON DEUTSCHLAND GmbH

Branch office Switzerland

Riedmuehlestrasse 8 CH-8305
Dietlikon
Τηλ: +41 (0) 43 255 70 20
Φαξ: +41 (0) 43 255 70 21
Γραμμή βοήθειας: 0848448820
Διεύθυνση ιστοσελίδας:
<http://www.epson.ch>

ΤΟΥΡΚΙΑ:

TECPRO

Sti. Telsizler mah. Zincirlidere
cad.
No: 10 Kat 1/2 Kagithane 34410
Istanbul
Τηλ: 0090 212 2684000
Φαξ: 0090212 2684001
Διεύθυνση ιστοσελίδας:
<http://www.epson.com.tr>
Πληροφορίες:
bilgi@epsonerisim.com
Διεύθυνση ιστοσελίδας:
<http://www.epson.tr>

HB:

Epson (UK) Ltd.

Campus 100, Maylands Avenue
Hemel Hempstead Herts HP2 7TJ
Τηλ: (01442) 261144
Φαξ: (01442) 227227
Γραμμή βοήθειας:
08704437766
Διεύθυνση ιστοσελίδας:
<http://www.epson.co.uk>

ΑΦΡΙΚΗ:

Επικοινωνήστε με το
κατάστημα αγοράς
Διεύθυνση ιστοσελίδας:
http://www.epson.co.uk/welcome/welcome_africa.htm
ή
<http://www.epson.fr/bienvenu.htm>

ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ:

Epson South Africa

Grnd. Flr. Durham Hse, Block 6
Fourways Office Park
Cnr. Fourways Blvd. & Roos Str.
Fourways, Gauteng, South Africa.
Τηλ: +27 11 201 7741
/ 0860 337766
Φαξ: +27 11 465 1542
Ηλεκτρονική διεύθυνση:
support@epson.co.za
Διεύθυνση ιστοσελίδας:
<http://www.epson.co.za>

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ:

Epson (Middle East)

P.O. Box: 17383 Jebel Ali Free
Zone Dubai
UAE(United Arab Emirates)
Τηλ: +971 4 88 72 1 72
Φαξ: +971 4 88 18 9 45
Ηλεκτρονική διεύθυνση:
supportme@epson.co.uk
Διεύθυνση ιστοσελίδας:
http://www.epson.co.uk/welcome/welcome_africa.htm

< ΒΟΡΕΙΑ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΗΣΙΑ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗΣ >

ΚΑΝΑΔΑΣ:

Epson Canada, Ltd.
3771 Victoria Park Avenue
Scarborough, Ontario
CANADA M1W 3Z5
Τηλ.: 905-709-9475
ή 905-709-3839
Διεύθυνση ιστοσελίδας:
<http://www.epson.com>

ΜΕΞΙΚΟ:

Epson Mexico, S.A. de C.V.
Boulevard Manuel Avila
Camacho 389
Edificio 1 Conjunto Legaria
Col.Irrigacion, C.P. 11500
Mexico, DF
Τηλ.: (52 55) 1323-2052
Διεύθυνση ιστοσελίδας:
<http://www.epson.com.mx>

Η.Π.Α.:

Epson America, Inc.
3840 Kilroy Airport Way
Long Beach, CA 90806
Τηλ.: 562-276-4394
Διεύθυνση ιστοσελίδας:
<http://www.epson.com>

ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ:

Epson Costa Rica, S.A.
Dela Embajada Americana,
200 Sur y 300 Oeste
Apartado Postal 1361-1200
Pavas
San Jose, Costa Rica
Τηλ.: (506) 210-9555
Διεύθυνση ιστοσελίδας:
<http://www.epson.co.cr>

< ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ >

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ:

Epson Argentina S.A.
Avenida Belgrano 964/970
Capital Federal
1092, Buenos Aires, Argentina
Τηλ.: (54 11) 5167-0300
Διεύθυνση ιστοσελίδας:
<http://www.epson.com.ar>

ΧΙΛΗ:

Epson Chile S.A.
La Concepcion 322 Piso 3
Providencia, Santiago, Chile
Τηλ.: (562) 484-3400
Διεύθυνση ιστοσελίδας:
<http://www.epson.com.cl>

ΠΕΡΟΥ:

Epson Peru S.A.
Av.Del Parque Sur #400
San Isidro, Lima, 27, Peru
Τηλ.: (51 1) 224-2336
Διεύθυνση ιστοσελίδας:
<http://www.epson.com.pe>

ΒΡΑΖΙΛΙΑ:

Epson Do Brasil Ltda.
Av.Tucunare, 720
Tambore Barueri,
Sao Paulo, SP 0646-0020, Brazil
Τηλ.: (55 11) 4196-6100
Διεύθυνση ιστοσελίδας:
<http://www.epson.com.br>

ΚΟΛΟΜΒΙΑ:

Epson Colombia Ltda.
Diagonal 109, 15-49
Bogota, Colombia
Τηλ.: (57 1) 523-5000
Διεύθυνση ιστοσελίδας:
<http://www.epson.com.co>

ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ:

Epson Venezuela S.A.
Calle 4 con Calle 11-1
Edf. Epson -- La Urbina Sur
Caracas, Venezuela
Τηλ.: (58 212) 240-1111
Διεύθυνση ιστοσελίδας:
<http://www.epson.com.ve>

< ΑΣΙΑ ΚΑΙ ΩΚΕΑΝΙΑ >

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ:

**EPSON AUSTRALIA
PTYLIMITED**

3, Talavera Road, N.Ryde NSW
2113, AUSTRALIA
Τηλ.: 1300 361 054
Διεύθυνση ιστοσελίδας:
<http://www.epson.com.au>

KINA:

**EPSON (BEIJING)
TECHNOLOGY SERVICE
CO.,LTD.**

8F.A. The Chengjian Plaza
NO.18 Beitapingzhuang
Rd.,Haidian District,Beijing,
China
Ταχυδρομικός κώδικας: 100088
Τηλ.: 010-82255566-606
Φαξ: 010-82255123

**EPSON (BEIJING)
TECHNOLOGY SERVICE
CO.,LTD.SHANGHAI
BRANCH PANYU ROAD
SERVICE CENTER**

NO. 127 Panyu Road,
Changning District, Shanghai
China
Ταχυδρομικός κώδικας: 200052
Τηλ.: 021-62815522
Φαξ: 021-52580458

**EPSON (BEIJING)
TECHNOLOGY SERVICE
CO.,LTD.GUANGZHOU
BRANCH**

ROOM 1405,1407 Baoli
Plaza,NO.2 , 6th Zhongshan
Road,Yuexiu District,
Guangzhou
Ταχυδρομικός κώδικας: 510180
Τηλ.: 020-83266808
Φαξ: 020- 83266055

**EPSON (BEIJING)
TECHNOLOGY SERVICE
CO.,LTD.CHENDU
BRANCH**

ROOM2803B, A. Times Plaza,
NO.2, Zongfu Road, Chengdu
Ταχυδρομικός κώδικας: 610016
Τηλ: 028-86727703/04/05
Φαξ: 028-86727702

XONGK KONGK:

**EPSON Technical
Support Centre
(Information Centre)**

Units 516-517, Trade Square,
681 Cheung Sha Wan Road,
Cheung Sha Wan, Kowloon,
HONG KONG
Γραμμή Τεχνικής Υποστήριξης:
(852) 2827 8911
Φαξ: (852) 2827 4383
Διεύθυνση ιστοσελίδας:
<http://www.epson.com.hk>

ΙΑΠΩΝΙΑ:

**SEIKO EPSON
CORPORATION
SHIMAUCHI PLANT**

VD Customer Support Group:
4897 Shimauchi, Matsumoto-shi,
Nagano-ken, 390-8640 JAPAN
Τηλ.: 0263-48-5438
Φαξ: 0263-48-5680
Διεύθυνση ιστοσελίδας:
<http://www.epson.jp>

KOPEA:

EPSON KOREA CO., LTD.

27F Star Tower,737
Yeoksam-dong,Gangnam-gu,
Seoul,135-984 KOREA
Τηλ.: 82-2-558-4270
Φαξ: 82-2-558-4272
Διεύθυνση ιστοσελίδας:
<http://www.epson.co.kr>

ΜΑΛΑΙΣΙΑ:

**EPSON TRADING
(MALAYSIA) SDN. BHD.**

3rd Floor, East Tower, Wisma
Consplant 1
No.2, Jalan SS 16/4,
47500 Subang Jaya,
Malaysia.
Τηλ.: 03 56 288 288
Φαξ: 03 56 288 388
ή 56 288 399

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ:

**EPSON SINGAPORE
PTE.LTD.**

1 HarbourFront Place #03-02
HarbourFront Tower One
Singapore 098633.
Τηλ.: 6586 3111
Φαξ: 6271 5088

ΤΑΪΒΑΝ:

**EPSON Taiwan
Technology & Trading Ltd.**

14F,No.7, Song Ren Road,
Taipei, Taiwan, ROC.
Τηλ.: (02) 8786-6688
Φαξ: (02) 8786-6633
Διεύθυνση ιστοσελίδας:
<http://www.epson.com.tw>

ΤΑΪΛΑΝΔΗ:

EPSON (Thailand) Co.,Ltd.

24th Floor, Empire Tower,
195 South Sathorn Road,
Yannawa, Sathorn, Bangkok
10120, Thailand.
Τηλ.: (02) 6700680 Εσωτερική
γραμμή 310
Φαξ: (02) 6070669
Διεύθυνση ιστοσελίδας:
<http://www.epson.co.th>