

Jelen útmutató megtekintése



Ezekre a gombokra kattintva a következő feladatokat végezheti el.



Megjeleníti a nyomtatásablakot.



Szövegkeresést tesz lehetővé.



Megjeleníti vagy elrejtí a könyvjelzőket.




A dokumentum egy másik oldalára lép (első/előző/következő/utolsó).



Kattintson ide a legutóbb megjelenített oldalra történő előre- vagy visszalépéshez. Ha másik oldalra, például referenciaoldalra lépett, ezzel visszatérhet a korábban megtekintett oldalra.



Erre a gombra kattintva a túl kicsi szöveg vagy illusztráció könnyen láthatóvá válik. Vigye az egérmutatót a megtekinteni kívánt rész fölé, majd kattintson a bal egérgombbal az adott dokumentumrész nagyításához. Ha a bal gombbal való kattintás közben nyomva tartja a [Ctrl] billentyűt, a dokumentummegtekintési méret csökkenni fog.



[Könyvjelzők]
Egy szakaszra kattintva az adott szakasz elejére ugorhat.

Kapcsolódó témát vagy részletesebb magyarázatot tartalmazó oldalra mutató hivatkozás.
Ha a karakterek kék színűek, ide kattintva megjelenítheti a referenciaoldalt, vagy kézikönyvet.



Tényleges méretben jeleníti meg az oldalt.



A teljes képernyő méretéhez igazítva jeleníti meg az oldalt.



Úgy jeleníti meg az oldalt, hogy az oldal szélessége megegyezzen az ablak szélességével.

Ide kattintva az oldal TETEJÉRE ugorhat.