

## Veiligheidsvoorschriften

---

- Veiligheidsvoorschriften ..... 2
- Notities betreffende gebruik en opslag ..... 6

## Globale garantievoorwaarden

---

- Hulpprogramma's ..... 10
- Controlelijsten in geval van problemen ..... 11
- Internationale garantievoorwaarden ..... 13

# Veiligheidsvoorschriften

## Belangrijke informatie

We raden u aan de volgende belangrijke informatie over uw projector goed door te lezen.

### Belangrijke veiligheidsinformatie

#### **Waarschuwing:**

*Kijk nooit recht in de projectorlens wanneer de lamp ingeschakeld is. Het felle licht zou uw ogen kunnen beschadigen. Laat kinderen nooit in de lens kijken wanneer de projector is ingeschakeld.*

#### **Waarschuwing:**

*Open nooit enige kleppen van de projector, met uitzondering van de lampklep. De gevaarlijke elektrische spanning in de projector kan ernstig persoonlijk letsel veroorzaken. Probeer nooit zelf onderhoudswerkzaamheden uit te voeren voor dit product, tenzij er specifieke instructies staan in de meegeleverde gebruikershandleiding. Laat alle onderhoudswerkzaamheden over aan bevoegde onderhoudsmedewerkers.*

#### **Waarschuwing:**

*Houd de plastic zakken van de projector, accessoires en optionele onderdelen buiten het bereik van kinderen. Wanneer kinderen deze zakken over hun hoofd trekken, kunnen ze stikken. Wees vooral voorzichtig wanneer u kleine kinderen hebt.*

#### **Let op:**

*Wanneer u de lamp vervangt, dient u de nieuwe lamp nooit met uw blote handen aan te raken. De olie kan onzichtbare sporen achterlaten op uw handen en dat kan de levensduur van de lamp verkorten. Raak de nieuwe lamp alleen aan met handschoenen of een doekje.*

## Veiligheidsvoorschriften

Volg deze veiligheidsvoorschriften wanneer u de projector instelt en gebruikt:

- Plaats de projector niet op een onstabiele wagen, stand of tafel.
- Gebruik de projector niet in de buurt van water of hittebronnen.
- Gebruik het type netspanning dat staat vermeld op de projector. Als u niet precies weet welke netspanning beschikbaar is, vraagt u uw leverancier of het plaatselijke elektriciteitsbedrijf om advies.
- Zet de projector in de buurt van een wandstopcontact waar u de stekker gemakkelijk uit het stopcontact kunt halen.
- Controleer de specificaties van de stroomkabel. Wanneer u een onjuiste stroomkabel gebruikt, kan er brand ontstaan of kunt u een elektrische schok krijgen.

De bij de projector geleverde stroomkabel is ontworpen om te voldoen aan de stroomtoevoervereisten van het land van aanschaf.

Wanneer u de projector in een ander land wilt gebruiken, dient u de plaatselijke netspanning en de vorm van de stopcontacten te controleren en een geschikte stroomkabel te kopen in het desbetreffende land.

- Neem de volgende voorzorgsmaatregelen wanneer u de stekker aanraakt. Het niet opvolgen van deze voorzorgsmaatregelen kan leiden tot brand of elektrische schokken.
  - Steek de stekker niet in een stopcontact waarin stof is opgehoopt.
  - Steek de stekker stevig in het stopcontact.
  - Raak de stekker niet aan wanneer uw handen nat zijn.
- Sluit niet te veel apparaten aan op stopcontacten, verlengsnoeren of stekkerdozen. Dit zou kunnen leiden tot brand of elektrische schokken.
- Plaats de projector niet zodanig dat mensen op de kabel kunnen gaan staan. De stekker zou beschadigd kunnen raken of kunnen gaan rafelen.
- Haal de projector uit het stopcontact voordat u de projector gaat reinigen. Reinig de projector met een vochtige doek. Gebruik geen vloeibare of chemische reinigingsproducten.
- Blokkeer de aansluitingen en de opening in de projectorbehuizing niet. Ze zorgen voor de ventilatie en voorkomen dat de projector oververhit raakt. Plaats de projector niet op een sofa, een vloerkleed of een ander zacht oppervlak en niet in een afgesloten kast, tenzij de ruimte op de juiste wijze wordt geventileerd.
- Duw nooit objecten van welk type dan ook door de openingen in de behuizing. Zorg dat u geen vloeistoffen in de projector morst.

- Haal de stekker van de projector uit het stopcontact wanneer u de projector langere tijd niet gebruikt.
- Plaats de projector en de afstandsbediening niet boven op hitte producerende apparaten of in een verwarmde plaats, zoals een auto.
- Haal in de volgende gevallen de stekker uit het stopcontact en doe een beroep op een onderhoudstechnicus:
  - Wanneer de stroomkabel of de stekker beschadigd of gerafeld is.
  - Wanneer er vloeistof in de projector terecht is gekomen, of wanneer deze is blootgesteld aan regen of water.
  - Wanneer de projector niet op de gebruikelijke wijze functioneert wanneer u de bedieningsaanwijzingen volgt of wanneer de prestaties aanzienlijk verminderen. Dit betekent dat onderhoud vereist is.
  - Wanneer u de projector hebt laten vallen of de behuizing beschadigd is.
- De interne projectorcomponenten bestaan vaak uit glas, denk bijvoorbeeld aan de lens en de projectielamp.

De lamp is bijzonder breekbaar. Wanneer de lamp breekt, dient u bijzonder voorzichtig te werk te gaan om verwonding ten gevolge van het gebroken glas te voorkomen. U dient contact op te nemen met uw leverancier of het dichtstbijzijnde adres dat wordt vermeld op pagina 13, zodat u de projector kunt laten repareren.

U dient vooral voorzichtig te zijn wanneer de projector aan een plafond is bevestigd, aangezien kleine stukjes glas zouden kunnen vallen wanneer u de lampklep verwijderd. Zorg er vooral voor dat dergelijke stukjes glas niet in uw ogen of mond vallen.
- Het is mogelijk dat papier of ander materiaal aan het luchtfilter onder aan de projector blijft kleven wanneer u de projector gebruikt. Verwijder alle aan het luchtfilter onder aan de projector vastzittende objecten.
- Probeer de lamp nooit vlak na gebruik te verwijderen.

Dat zou tot ernstige brandwonden kunnen leiden. Voordat u de lamp verwijderd, schakelt u de stroom uit en wacht u zo lang als in de *Gebruikershandleiding* wordt aangegeven om de lamp volledig af te laten koelen.
- Een kwiklamp met hoge interne druk fungeert als lichtbron voor de projector. Kwiklampen breken soms met een luide knal. Ga bijzonder voorzichtig met de lamp om en volg de volgende aanwijzingen.

Wanneer u dat niet doet, kunt u gewond raken of een vergiftiging oplopen.

  - Beschadig de lamp niet en stel deze niet bloot aan stoten.
  - Gebruik de lamp niet wanneer de levensduur van de lamp is verstreken en deze moet worden vervangen. Nadat de levensduur is verstreken, neemt de kans toe dat de lamp gaat breken. Wanneer een bericht wordt weergegeven dat u de lamp moet vervangen, dient u dat zo snel mogelijk te doen.

- De gassen in de kwiklampen bevatten kwikdamp. Wanneer de lamp breekt, dient u de kamer ogenblikkelijk te ventileren, zodat niemand de gassen die vrijkomen wanneer de lamp breekt kan inademen en deze niet in contact kunnen komen met ogen en mond.
- Plaats uw gezicht niet vlak bij de projector wanneer deze in gebruik is, zo voorkomt u dat u de gassen inademt die vrijkomen wanneer de lamp breekt en dat deze in contact komen met uw ogen en mond.
- Wanneer de lamp breekt en u deze dient te vervangen, neemt u contact op met uw leverancier of met het dichtstbijzijnde adres dat wordt vermeld op pagina 13 om de lamp te laten vervangen. Wanneer de lamp breekt, kunnen stukjes gebroken glas worden verspreid in de projector.
- U dient vooral voorzichtig te zijn wanneer de projector aan een plafond is bevestigd, aangezien kleine stukjes glas zouden kunnen vallen wanneer u de lampklep verwijderd. Wanneer u de projector zelf reinigt of de lamp zelf vervangt, dient u ervoor te zorgen dat dergelijke stukjes glas niet in uw ogen of mond terechtkomen. Wanneer de lamp breekt en u gas uit de lamp of stukjes gebroken glas inademt of deze in uw ogen of mond terechtkomen of u andere verwondingen oploopt, dient u onmiddellijk een arts te raadplegen.  
Raadpleeg bovendien de plaatselijke wetgeving betreffende afvalverwerking en plaats het glas niet in de prullenbak.
- Wanneer het onweert, dient u de stekker niet aan te raken, anders krijgt u wellicht een elektrische schok.
- Maak de binnenzijde van de projector regelmatig schoon.  
Wanneer de binnenzijde van de projector lange tijd niet gereinigd is, kan zich daar stof verzamelen en dat kan leiden tot brand of elektrische schokken. Neem contact op met uw leverancier of het dichtstbijzijnde adres dat wordt vermeld op pagina 13 om de binnenzijde van de projector minstens eenmaal per jaar te laten reinigen. Deze service is tegen betaling beschikbaar.
- Wanneer u een afstandsbediening met batterijen gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat u de batterijen buiten het bereik van kinderen bewaart. Kinderen kunnen stikken in batterijen en batterijen zijn bijzonder gevaarlijk wanneer deze worden ingeslikt.  
Raadpleeg ogenblikkelijk een arts wanneer iemand batterijen inslikt.
- Neem de volgende voorzorgsmaatregelen wanneer u batterijen vervangt.
  - Vervang de batterijen zodra deze leeg zijn.
  - Wanneer de batterijen lekken, veegt u het batterijvloeistof weg met een zachte doek. Mocht er vloeistof op uw handen terechtkomen, was deze dan ogenblikkelijk.
  - Stel batterijen niet bloot aan warmte of vlammen.
  - Volg de plaatselijke regelgeving voor het weggooien van gebruikte batterijen.
  - Verwijder de batterijen wanneer u de projector langere tijd niet gebruikt.
- Ga niet op de projector staan en plaats geen zware objecten op de projector.
- Als u lijm aanbrengt op de plafondbeugel om de schroeven goed vast te zetten of als u smeermiddelen of olie en dergelijke gebruikt, kan de behuizing barsten. Daardoor kan de projector naar beneden vallen met ernstig letsel en ernstige schade aan de projector tot gevolg.  
Gebruik daarom bij het monteren of afstellen van de plafondbeugel geen lijm op de schroeven en gebruik geen olie, smeermiddelen enzovoort.

# Notities betreffende gebruik en opslag

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen om functionele problemen of schade aan de projector te voorkomen.

## Notities betreffende gebruik en opslag

- Gebruik de projector niet in plaatsen waarin deze wordt blootgesteld aan bijzonder hoge of lage temperaturen en sla de projector niet in dergelijke plaatsen op. Vermijd ook plaatsen waar de temperatuur plotseling kan wijzigen.  
Houd u tijdens het gebruik en voor de opslag van de projector aan de richtlijnen voor bedienings- en opslagtemperaturen die worden vermeld in de *Gebruikershandleiding*.
- Projecteer geen beelden wanneer de klep zich nog voor de lens bevindt. Wanneer gedurende korte tijd donkere beelden worden geprojecteerd, schakelt u de functie A/V Mute (A/V dempen) uit. Mocht het beeld gedurende lange tijd donker blijven, schakel dan de elektriciteit uit en weer in.
- Stel de projector niet in op plaatsen waar deze onderhevig zou zijn aan trillingen of schokken.
- Plaats de projector niet in de buurt van hoogspanningskabels, hoogspanningsbronnen of magnetische velden.  
Dat zou de juiste werking kunnen belemmeren.
- Raak de lens niet met uw blote handen aan.  
Wanneer er vet of vingerafdrukken op de lens komen, neemt de kwaliteit van de geprojecteerde beelden af. Plaats de lenskap over de lens wanneer de projector niet wordt gebruikt.
- Tijdens projectie is het mogelijk dat sommige punten (stippen) altijd verlicht lijken, of juist altijd donker.  
Dit wordt veroorzaakt door de kenmerken van het LCD-scherm en duidt niet op functionele problemen. Het LCD-scherm wordt geproduceerd met gebruik van geavanceerde high-precisionstechnologie. Het is echter mogelijk dat zwarte stippen op het scherm verschijnen of dat sommige rode, blauwe of groene stippen soms bijzonder helder worden verlicht. Verder is het mogelijk dat er soms streepvormige kleurproblemen of onjuiste heldere punten optreden.
- Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening voordat u deze opslaat.  
Wanneer de batterijen gedurende lange tijd in de afstandsbediening blijven zitten, kunnen ze gaan lekken.
- Plaats de lensklep altijd over de lens wanneer u de projector niet gebruikt.  
Zo voorkomt u dat de lens bevuild of beschadigd raakt.
- Plaats of bewaar de projector niet in plaatsen waar sigarettenrook of rook van oliehaarden aanwezig is, dat zou de kwaliteit van de geprojecteerde beelden aanzienlijk kunnen beïnvloeden.

- De kwaliteit van de kwiklamp die als lichtbron voor de projector fungeert, neemt door normaal gebruik en als gevolg van stoten of andere schade af en kan met een luide knal breken, niet meer functioneren of het einde van zijn levensduur sneller bereiken.

Hoe lang het duurt voordat de lamp breekt of niet meer functioneert, kan aanzienlijk variëren op basis van de kenmerken van de lamp in kwestie en van de gebruiksomgeving. Dat is gebruikelijk voor kwiklampen. Het is daarom verstandig altijd een reservelamp bij de hand te hebben.

- EPSON accepteert alleen aansprakelijkheid voor schade die of verlies dat wordt veroorzaakt door schade aan de projector of door onjuist functioneren wanneer aan de normale garantievoorwaarden wordt voldaan.

## Gebruiksfouten betreffende de lamp

De kwiklamp die als lichtbron voor deze projector fungeert, kan soms niet meer functioneren. Dit is een normaal kenmerk van kwiklampen. Wanneer de lamp niet begint te branden wanneer u de stroom van de projector inschakelt, verwijdt u de lamp en controleert u of deze kapot is. Wanneer dat niet het geval is, installeert u deze opnieuw. Raadpleeg de *Gebruikershandleiding* voor aanwijzingen betreffende het verwijderen en het opnieuw plaatsen van de lamp.

Wanneer de lamp kapot is, vervangt u deze door een nieuwe lamp of vraagt u uw plaatselijke leverancier om raad. We raden u aan altijd een reservelamp bij de hand te hebben.

## Notities betreffende het dragen van de projector

- Schakel de projector uit en verwijder de stroomkabel uit het stopcontact. Controleer bovendien of alle andere kabels zijn losgekoppeld.
- Plaats de lensklep over de lens.
- Trek het aanpasbare voetje in.
- Wanneer uw projector over een handgreep beschikt, draagt u de projector aan deze handgreep.

## Notities betreffende het vervoer van de projector

De interne onderdelen van de projector bestaan uit veel glazen en high-precisiononderdelen. Wanneer u de projector vervoert, dient u de volgende maatregelen te nemen om de projector te beveiligen tegen eventuele schade die zou kunnen ontstaan door schokken.

### De projector ter reparatie vervoeren naar de fabrikant

- Wanneer u de projector vervoert, dient u het bij de aankoop verschaftte verpakkings- en isolatiemateriaal te gebruiken.  
Wanneer u niet meer over het verpakkingsmateriaal beschikt, verpakt u de projector veilig in isolatiemateriaal om deze te beschermen tegen schokken en plaatst u de projector in een stevige kartonnen doos waarop u duidelijk aangeeft dat de inhoud breekbaar is.
- Wanneer u de projector verzendt, dient u te controleren of het transportbedrijf over de juiste voorzieningen voor het transporteren van breekbare apparatuur beschikt. Vergeet niet het bedrijf te melden dat de inhoud breekbaar is.

### De projector met de hand vervoeren

Wanneer u de projector meeneemt wanneer u reist, dient u de projector in een optionele stevige of zachte reistas te vervoeren.

Wanneer u het vliegtuig neemt, dient u de projector mee te nemen aan boord.

\* EPSON is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade aan de projector die tijdens het vervoer ontstaat.

## Stroomkabels voor gebruik in het buitenland

Wanneer u de projector in een ander land wilt gebruiken, dient u de plaatselijke netspanning en de vorm van de stopcontacten te controleren en een geschikte stroomkabel te kopen in het desbetreffende land.

Neem contact op met een erkende EPSON-leverancier in een van de landen die wordt vermeld op pagina 13 voor informatie over het verkrijgen van een geschikte stroomkabel.

### Algemene stroomkabelspecificaties

U dient aan de volgende voorwaarden te voldoen, ongeacht het land waarin u de projector gebruikt.

- De stroomkabel moet zijn voorzien van de goedkeuringsmerken van het keuringsinstituut van het land waarin de projector wordt gebruikt.
- De stekker moet passen in het stopcontact van het land waar het apparaat wordt gebruikt.

### Voorbeelden van keuringsinstituten voor verschillende landen

Naam land	Keuringsinstituut	Naam land	Keuringsinstituut
Verenigde Staten	UL	Denemarken	DEMKO
Canada	CSA	Duitsland	VDE
Verenigd Koninkrijk	BSI	Noorwegen	NEMKO
Italië	IMQ	Finland	FIMKO
Australië	EANSW	Frankrijk	UTE
Oostenrijk	OVE	België	CEBC
Zwitserland	SEV	Japan	JIS
Zweden	SEMKO		

Opmerking:

In de Verenigde Staten en Canada dient u kabels van het type SJT of SVT te gebruiken.

# Hulpprogramma's

U kunt de software op de cd-rom die bij de projector wordt geleverd ook downloaden van de EPSON-website (<http://www.epson-europe.com>). Wanneer de software wordt bijgewerkt, vindt u de meest recente versies van de software ook op deze website. Bovendien kunt u het hulpprogramma EMP Link downloaden van deze website. Wanneer de projector is aangesloten op een computer, kunt u dit hulpprogramma gebruiken om de projector via de computer te bedienen.

Raadpleeg de EPSON-website (<http://www.epson-europe.com>) voor de nieuwste software-upgrades.

# Controlelijsten in geval van problemen

Wanneer er een probleem optreedt met uw projector, maakt u een kopie van deze controlelijsten, zodat u de symptomen beter kunt beschrijven wanneer u om ondersteuning vraagt.

## Problemen

- ☐ Projector kan niet worden aangezet
- ☐ Er verschijnt niets op het scherm
- ☐ Er verschijnt een bericht
  - ☐ Er wordt geen beeldsignaal ingevoerd
  - ☐ Deze signalen kunnen niet door de projector worden verwerkt.
- ☐ Blauw scherm (blauwe achtergrond)
- ☐ Zwart scherm (zwarte achtergrond)
- ☐ Geprojecteerde beelden
- ☐ Gebruikerslogo (er wordt geen bericht weergegeven)

### Beeld is afgekapt of klein

- ☐ Slechts een deel van het beeld wordt weergegeven
- ☐ Het beeld is kleiner dan de schermgrootte
- ☐ Het beeld heeft keystone-vertanding
- ☐ Er ontbreken meerdere pixels

### De beeldkwaliteit is matig

- ☐ Het beeld is wazig en onscherp
- ☐ Het beeld bevat gestreepte patronen
- ☐ Het beeld knippert
- ☐ Er ontbreken schijnbaar tekens

### Audio (alleen modellen met ingebouwde luidspreker)

- ☐ U hoort geen geluid
- ☐ Het volume staat zacht
- ☐ Het geluid klinkt vervormd
- ☐ U hoort het verkeerde geluid
- ☐ Is de aangesloten apparatuur ingesteld op uitvoeraudio?
- ☐ Hoort u het geluid wanneer de externe luidsprekers zijn aangesloten? (indien voorzien van een Audio Out-poort)

### De kleur is matig of te donker

- ☐ Te donker
- ☐ De kleur is matig of te donker (video)
- ☐ De kleur is matig of te donker (computer)
- ☐ Kleur wijkt af van tv/CRT

### Menu's

- ☐ Er worden menu's weergegeven
  - Instelling ☐ Sleep Mode (Slaapstand): ON (Aan)
- ☐ Over (video)
  - Lamp h
  - Video Signal ☐ AUTO (Automatisch)
  - ☐ NTSC
  - ☐ Overige
- ☐ Over (computer)
  - Lamp
  - Frequentie H Hz  
V Hz
  - SYNC-polariteit H ☐ Positief  
V ☐ Negatief
  - SYNC-modus ☐ Positief  
☐ Negatief  
☐ Afzonderlijk  
☐ Composite  
☐ Sync is aan  
☐ Green (Groen)
  - Resolution (Resolutie) ×
  - Vernieuwingsfrequentie Hz

### Menu's

- ☐ Er worden menu's weergegeven
  - ☐ Audio
  - Audio-ingang ( )
  - Volume ( )

Noteer hier de symptomen:

	<p><b>EMP- Serienummer</b></p> <p>Aankoopdatum:        /     /  <b>Indicatielampjes</b>          (Noteer de kleuren en de status van elk indicatielampje)</p> <p> Indicatielampje <input type="checkbox"/>   Indicatielampje <input type="checkbox"/>   Indicatielampje <input type="checkbox"/></p>
<p><b>Voedingskabel</b></p> <p><input type="checkbox"/> Is de kabel veilig aangesloten?  <input type="checkbox"/> Hoofdschakelaar ON (AAN)          (afhankelijk van het model)</p>	<p><b>Aansluitingen</b></p> <p><input type="checkbox"/> Is de connector veilig aangesloten?  <input type="checkbox"/> Wat is de naam van de poort die voor de aansluiting wordt gebruikt?          ( )</p>
<p><b>Connectors</b></p> <p><input type="checkbox"/> Is de connector veilig aangesloten?</p>	<p><b>Verbindingskabel</b></p> <p><input type="checkbox"/> Origineel  <input type="checkbox"/> Verlengkabel (                  m)              Artikelnr. (                  )  <input type="checkbox"/> Verdeler/versterker              Artikelnr. (                  )  <input type="checkbox"/> Schakelaar              Artikelnr. (                  )</p>
<p><b>Computerinstellingen</b>          (Eigenschappen voor beeldscherm)</p> <p><input type="checkbox"/> LCD-schermbescherming          Resolutie (                  x                  )          Vernieuwingsfrequentie (                  Hz )</p>	<p><b>Videoapparatuur</b></p> <p><input type="checkbox"/> Vcr/dvd/camera          Fabrikant (                  )          Model (                  )  <input type="checkbox"/> Laptop/desktop/geïntegreerd          Paneelresolutie (                  x                  )          Videomodus (                  )</p>

Wanneer treedt het probleem op? ☐ Voor gebruik ☐ Onmiddellijk na gebruik ☐ Tijdens het gebruik  
d.w.z. altijd wanneer ..... wordt uitgevoerd

☐ Overige ( )

Hoe vaak doet het probleem zich voor ☐ Altijd ☐ Soms (..... keer tijdens .....) ☐

d.w.z. altijd wanneer ..... wordt uitgevoerd

☐ Overige ( )

# Internationale garantievoorwaarden

Bij de projector wordt een wereldwijde garantie geleverd waaronder reparaties aan de projector vallen, niet alleen in het land of gebied van aankoop, maar in 48 verschillende landen en regio's overal ter wereld. De gegevens op de garantietaal die bij de projector wordt geleverd, verwijzen niet naar de internationale garantievoorwaarden, maar naar de voorwaarden die van toepassing zijn wanneer u aanspraak maakt op service in de landen of regio's waarin de garantie van toepassing is.

## De internationale garantie voor EPSON-projectors is alleen van toepassing op de volgende landen en regio's:

### <Europa>

- België • Bulgarije • Cyprus • Denemarken • Duitsland • Finland • Frankrijk
- Griekenland • Hongarije • Ierland • Italië • Joegoslavië • Kroatië • Luxemburg
- Macedonië • Nederland • Noorwegen • Oostenrijk • Polen • Portugal • Roemenië
- Slovenië • Slowakije • Spanje • Tsjechië • Turkije • Verenigd Koninkrijk • Zweden
- Zwitserland

### <Noord- en Midden-Amerika>

- Canada • Costa Rica • Mexico • Verenigde Staten

### <Zuid-Amerika>

- Argentinië • Brazilië • Chili • Colombia • Peru • Venezuela

### <Azië en Oceanië>

- Australië • China • Hongkong • Japan • Maleisië • Singapore • Taiwan • Thailand
- Zuid-Korea

## Hieronder volgt een beschrijving van de garantieperiode en –voorwaarden.

- 1) Deze garantie is geldig op vertoon van een garantietaal die of aankoopbewijs dat is uitgegeven in het land of de regio waarin de projector is aangeschaft.
- 2) Deze garantie is van toepassing op de voorziening van after-saleservice door EPSON in landen of regio's die in dit boek worden vermeld of door een door EPSON aangewezen erkend servicecentrum.
  - De garantie is gedurende 24 maanden na de datum van aankoop geldig.
  - Mochten er gedurende de aangegeven garantieperiode problemen met de projector optreden tijdens de normale gebruiksvoorwaarden zoals beschreven in de Gebruikshandleiding of op het aan de projector bevestigde etiket, dan worden de reparaties gratis uitgevoerd.
  - Deze garantie voorziet niet in het verschaffen van een vervangende projector tijdens de reparatie.
- 3) Deze garantie is niet van toepassing op het volgende:
  - a. Problemen met de verbruiksgoederen (lamp) of de optionele apparatuur.
  - b. Schade die voortvloeit uit het onjuiste gebruik van de projector door de klant, of schade die is ontstaan tijdens het transporteren van de projector of door het gebruik van de projector op een wijze die in strijd is met de in dit boekje of de in de bij de projector geleverde Gebruikershandleiding vermelde aanbevelingen.

- c. Reparaties of aanpassingen die zijn uitgevoerd door een derde partij die niet EPSON of een erkend servicecentrum van EPSON is.
- d. Problemen die voortvloeien uit het gebruik van optionele apparatuur of verbruiksgoederen die geen geldige EPSON-onderdelen zijn of onderdelen die speciaal door EPSON zijn erkend voor gebruik met deze projector.

### Opmerking:

De bij de projector geleverde stroomkabel is ontworpen om te voldoen aan de stroomtoevoervereisten van het land of regio van aanschaf. Wanneer u de projector in een ander land wilt gebruiken, dient u de plaatselijke netspanning en de vorm van de stopcontacten te controleren en een geschikte stroomkabel te kopen in het desbetreffende land of regio.

### Adressenlijst voor de internationale garantie van EPSON-projectors

Deze lijst was actueel op 6 december 2004.

U vindt een recentere adressenlijst op de hier vermelde corresponderende website. Mocht u op deze pagina's niet vinden wat u zoekt, ga dan naar de startpagina van EPSON op [www.epson.com](http://www.epson.com).

#### < EUROPA >

##### BELGIË:

**EPSON Support Center  
BeNeLux**  
Techn. Help Desk:  
032 702 22082  
Webadres:  
<http://www.epson.be>

##### BULGARIJE:

**PROSOFT**  
6. AI Jendov Str.  
BG-1113 Sofia  
Tel.: 00359.2.730.231  
Fax: 00359.2.9711049  
E-mail: [Prosoft@internet-BG.BG](mailto:Prosoft@internet-BG.BG)

##### CYPRUS:

**CTC- INFOCOM**  
6a. Ionos Str., Engomi  
P. O. Box 1744  
2406 Nicosia, Cyprus  
Tel.: 00357.2.458477  
Fax: 00357.2.668490

##### DENEMARKEN:

Techn. Help Desk: 70 279 273  
Webadres:  
<http://www.epson.dk>

##### DUITSLAND:

**EPSON Deutschland  
GmbH**  
Zulpicher StraBe 6  
40549 Düsseldorf  
Techn. Help Desk: 01805 235470  
Webadres:  
<http://www.epson.de>

##### FINLAND:

Techn. Help Desk: 0201 552090  
(opmerking Met uitzondering van  
bepaalde geografische gebieden)  
Webadres:  
<http://www.epson.fi>

##### FRANKRIJK:

**EPSON France,**  
68 bis rue Marjolin, F-92300  
Levallois,  
Techn. Help Desk: 0.821.017.017  
Webadres:  
<http://www.epson.fr>

##### GRIEKENLAND:

**Pouliadis Ass. Corp.**  
Aristotelous St. 3  
GR-19674 Athens  
Tel.: 0030.1.9242072  
Fax: 0030.1.9441066

##### GROOT-BRITANNIË:

**EPSON (UK) Ltd.**  
Campus 100, Maylands Avenue  
Hemel Hempstead,  
Herts, HP2 7TJ  
Techn. Help Desk: 0990 133640  
Webadres:  
<http://www.epson.co.uk>

##### HONGARIJE:

**R.A. Trade Kft.**  
Petofi Sandor u. 64  
H-2040 Budaor  
Tel.: 0036.23.415.317  
Fax: 0036.23.417.310

##### IERLAND:

Techn. Help Desk: 01 679 9015  
Webadres:  
<http://www.epson.ie>

##### ITALIË:

**EPSON Italia s.p.a.**  
Assistenza e Servizio Clienti  
Viale F. Lli Casiragi, 427  
20099 Sesto  
San Giovanni (MI)  
Techn. Help Desk: 02.29400341  
Webadres:  
<http://www.epson.it>

## **JOEGOSLAVIJE:**

### **BS Procesor d.o.o.**

Hadzi Nikole Zivkovic 2  
11000 Beograd  
Tel.: 00381.11.639610  
Fax: 00381.11.639610

## **KROATIJE:**

### **Recro d.d.**

Trg. Sportova 11  
HR-10000 Zagreb  
Tel.: 00385.1.6350.777  
Fax: 00385.1.6350.716  
E-mail: recro@recro.hr  
Webadres:  
http://Www.recro.hr

## **LUXEMBURG:**

### **EPSON Support Center**

#### **BeNeLux**

Techn. Help Desk: 0032 70  
222082  
Webadres:  
http://www.epson.be

## **MACEDONIJE:**

### **Rema Kompjuteri d.o.o.**

St. Naroden Front 19a  
lok 16  
91000 Skopje/ Macedonia  
Tel.: 00389.91.118159  
Fax: 00389.91.118159

## **NEDERLAND:**

### **EPSON Support Center**

#### **BeNeLux**

Techn. Help Desk: 043 3515752  
Webadres:  
http://www.epson.nl

## **NOORWEGEN:**

Techn. Help Desk: 815 35 180  
Webadres:  
http://www.epson.no

## **OOSTENRIJK:**

### **EPSON Support Center Austria**

Techn. Help Desk:  
00491805 235470  
Webadres:  
http://www.epson.at

## **POLEN:**

### **FOR EVER Sp. z.o.o.**

Ul. Frankiska Kawy 44  
PL- 01-496 Warszawa  
Tel.: 0048.22.638.9782  
Fax: 0048.22.638.9786  
E-mail: office@for-ever.com.pl

## **PORTUGAL:**

### **EPSON Portugal, S.A.**

Rua do Progresso, 471-1  
Perafita- Apartado 5132  
Techn. Help Desk: 0808 200015  
Webadres:  
http://www.epson.pt

## **ROEMENIJE:**

### **MB Distribution S.R. L.**

162, Barbu Vacarescu Blvd.  
Sector 2  
RO- 71422 Bucharest  
Tel.: 0040.1.2300314  
Fax: 0040.1.2300313  
E-mail: office@mbd-epson.ro

## **SLOVENIJE:**

### **Repro Ljubljana d.o.o.**

Smartinska 106  
SLO-1001 Ljubljana  
Tel.: 00386.61.1853411  
Fax: 00386.61.1400126

## **SLOWAKIJE:**

### **Print Trade spol. s.r.o.**

Cajkovskeho 8  
SK-98401 Lucenec  
Tel.: 00421.863.4331517  
Fax: 00421.863.4325656  
E-mail: Prntrd@lc.psg.SK  
Webadres:  
http://www.printtrade.sk

## **SPANJE:**

### **EPSON IBERICA, S.A.**

Avda. Roma 18-26,  
08290 Cerdanyola del Valles,  
Barcelona, SPAIN  
Techn. Help Desk: 902.404142  
E-mail: soporte@epson.es  
Webadres:  
http://www.epson.es

## **TSJECHIJE:**

### **EPRINT s.r.o.**

Stresovicka 49  
CZ-16200 Praha 6  
Tel.: 00420.2.20180610  
Fax: 00420.2.20180611  
E-mail: eprint@mbox.vol.cz

## **TURKIJE:**

### **Romar Pazarlama Sanayi ve TIC. A.S.**

Rihtim Cad. No. 201  
Tahir Han  
TR-Karakoy-Istanbul  
Tel.: 0090.212.2520809  
Fax: 0090.212.2580804

## **ZWEDEN:**

Techn. Help Desk: 077 140 01 34  
Webadres:  
http://www.epson.se

## **ZWITSERLAND:**

### **EXCOM Service AG**

Moosacher Str. 6  
CH-8820 Wädenswil  
Tel.: 01.7822111  
Fax: 01.7822349  
Webadres:  
http://www.excom.ch

**< NOORD- EN MIDDEN-AMERIKA EN HET CARIBISCH GEBIED >**

**CANADA:**

**Epson Canada, Ltd.**  
100 Mural Street, Suite 300  
Richmond Hill, Ontario  
CANADA L4B 1J3  
Tel.: 905-709-3839  
Webadres:  
<http://www.epson.com>

**COSTA RICA:**

**Epson Costa Rica, S.A.**  
Dela Embajada Americana,  
200 Sur y 300 Oeste  
Apartado Postal 1361-1200 Pavas  
San Jose, Costa Rica  
Tel.: (506) 210-9555  
Webadres:  
<http://www.epsoncr.com>

**MEXICO:**

**Epson Mexico, S.A. de C.V.**  
Boulevard Manuel Avila  
Camacho 389  
Edificio 1 Conjunto Legaria  
Col. Irrigacion, C.P. 11500  
Mexico, DF  
Tel.: (52 55) 1323-2052  
Webadres:  
<http://www.epson.com.mx>

**V.S.:**

**Epson America, Inc.**  
3840 Kilroy Airport Way  
Long Beach, CA 90806  
Tel.: 562-276-4394  
Webadres:  
<http://www.epson.com>

**< ZUID-AMERIKA >**

**ARGENTINIË:**

**Epson Argentina S.A.**  
Avenida Belgrano 964/970  
Capital Federal  
1092, Buenos Aires, Argentinië  
Tel.: (54 11) 4346-0300  
Webadres:  
<http://www.epson.com.ar>

**BRAZILIË:**

**Epson Do Brasil Ltda.**  
Av. Tucunare, 720  
Tambore Barueri,  
Sao Paulo, SP 0646-0020, Brazil  
Tel.: (55 11) 4196-6100  
Webadres:  
<http://www.epson.com.br>

**CHILI:**

**Epson Chile S.A.**  
La Concepcion 322 Piso 3  
Providencia, Santiago, Chile  
Tel.: (562) 200-3400  
Webadres:  
<http://www.epson.cl>

**COLOMBIA:**

**Epson Colombia Ltda.**  
Diagonal 109, 15-49  
Bogota, Colombia  
Tel.: (57 1) 523-5000  
Webadres:  
<http://www.epson.com.co>

**PERU:**

**Epson Peru S.A.**  
Av. Del Parque Sur #400  
San Isidro, Lima, 27, Peru  
Tel.: (51 1) 224-2336  
Webadres:  
<http://www.epson.com.pe>

**VENEZUELA:**

**Epson Venezuela S.A.**  
Calle 4 con Calle 11-1  
Edf. Epson -- La Urbina Sur  
Caracas, Venezuela  
Tel.: (58 212) 240-1111  
Webadres:  
<http://www.epson.com.ve>

## < AZIË EN OCEANIË >

### AUSTRALIË:

#### **EPSON AUSTRALIA PTYLIMITED**

3, Talavera Road,  
N.Ryde NSW 2113,  
AUSTRALIA  
Tel.: 1300 361 054  
Webadres:  
<http://www.epson.com.au>

### CHINA:

#### **EPSON (BEIJING) TECHNOLOGY SERVICE CO.,LTD**

8F,A. Chengjian  
Plaza NO.18  
Beitaipingzhuang Rd.,Haidian  
District,Beijing, China  
Postcode: 100088  
Tel.: 010-82255566-606  
Fax: 010-82255123

#### **EPSON (BEIJING) TECHNOLOGY SERVICE CO.,LTD.SHANGHAI BRANCH PANYU ROAD SERVICE CENTER**

NO. 127 Panyu Road,  
Changning District,  
Shanghai China  
Postcode: 200052  
Tel.: 021-62815522  
Fax: 021-52580458

#### **EPSON (BEIJING) TECHNOLOGY SERVICE CO.,LTD.GUANGZHOU BRANCH**

ROOM803 Baoli  
Plaza, NO.2, 6th Zhongshan  
Road,Yuexiu District,  
Guangzhou  
Postcode: 510180  
Tel.: 020-83266808  
Fax: 020- 83266055

#### **EPSON (BEIJING) TECHNOLOGY SERVICE CO.,LTD.CHENDU BRANCH**

A. Guoxin Plaza,  
NO.77, Xiyu  
Street,Chengdu  
Postcode: 610015  
Tel.: 028-86198420  
Fax: 028-86198255

### HONGKONG:

#### **EPSON Technical Support Centre (Information Centre)**

Units 516-517, Trade Square,  
681 Cheung Sha Wan Road,  
Cheung Sha Wan, Kowloon,  
HONGKONG  
Techn. Hotline: (852) 2827 8911  
Fax: (852) 2827 4383  
Webadres:  
<http://www.epson.com.hk>

### JAPAN:

#### **SEIKO EPSON CORPORATION SHIMAUCHI PLANT**

VD Klantenservicegroep:  
4897 Shimauchi, Matsumoto-shi,  
Nagano-ken, 390-8640 JAPAN  
Tel.: 0263-48-5438  
Fax: 0263-48-5680  
<http://www.i-love-epson.co.jp>

### KOREA:

#### **EPSON KOREA CO., LTD**

27F Star Tower,737  
Yeoksam-dong,Gangnam-gu,  
Seoul,135-984 KOREA  
Tel.: 82-2-558-4270  
Fax: 82-2-558-4272  
<http://www.epson.co.kr>

### MALEISIË:

#### **EPSON TRADING (MALAYSIA) SDN. BHD.**

3rd Floor, East Tower, Wisma  
Consplant 1  
No.2, Jalan SS 16/4,  
47500 Subang Jaya,  
Maleisië.  
Tel.: 03 56 288 288  
Fax: 03 56 288 388  
of 56 288 399

### SINGAPORE:

#### **EPSON SINGAPORE PTE. LTD.**

401 Commonwealth Drive  
#01-01 Haw Par Technocentre  
SINGAPORE 149598  
Tel.: 6586 3111  
Fax: 6472 0189

### TAIWAN:

#### **EPSON Taiwan Technology & Trading Ltd.**

14F,No. 7, Song Ren Road,  
Taipei, Taiwan, ROC.  
Tel.: (02) 8786-6688  
Fax: (02) 8786-6633  
<http://www.epson.com.tw>

### THAILAND:

#### **EPSON (Thailand) Co.,Ltd.**

24th Floor, Empire Tower,  
195 South Sathorn Road,  
Yannawa, Sathorn, Bangkok  
10120, Thailand.  
Tel.: 6700680 Ext. 309,316,317  
Fax: 6700688  
<http://www.epson.co.th>  
**Epson Technical Center**  
21st Floor, Payathai Tower,  
128/227 Payathai Road,  
Rachataewee, Bangkok  
10400, Thailand.  
Tel.: 6120291~3  
Fax: 2165005  
<http://www.epson-tech.in.th>