

EPSON

Επιλογή γλώσσας

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στον οδηγό

Multimedia Projector

EB-1735W/1730W

EB-1725/1720

Ευρετήριο

Προβολή του παρόντος εγχειριδίου

Γλωσσάρι

Αποθήκευση του παρόντος οδηγού σε υπολογιστή

Εγχειρίδιο χρήσης

- ☐ Χαρακτηριστικά βιντεοπροβολέα
- ☐ Ονόματα και λειτουργίες εξαρτημάτων
- ☐ Χρήσιμες λειτουργίες
- ☐ Μενού παραμέτρων
- ☐ Παραρτήματα

EasyMP Εγχειρίδιο λειτουργίας (μόνο για το EB-1735W/1725)

- ☐ Σύνοψη EasyMP
- ☐ Σύνδεση με EMP NS Connection
- ☐ Εύχρηστες λειτουργίες του EMP NS Connection
- ☐ Σύνδεση με βιντεοπροβολέα σε διαφορετικό υποδίκτυο
- ☐ Ρύθμιση της λειτουργίας του EMP NS Connection
- ☐ Χρήση υπολογιστή για τη ρύθμιση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο βιντεοπροβολέων
- ☐ Παρουσιάσεις με PC Free
- ☐ Προετοιμασία σεναρίου (Με το EMP SlideMaker2)
- ☐ Παράρτημα

Οδηγίες για την ασφάλεια

Εδώ εξηγείται ο ασφαλής τρόπος χρήσης της μονάδας. Διαβάστε προσεκτικά τις σημειώσεις αυτές προτού χρησιμοποιήσετε τη μονάδα.

Οδηγός υποστήριξης και εξυπηρέτησης

Εδώ παρέχονται πληροφορίες υποστήριξης και εξυπηρέτησης για τη μονάδα.

- ☐ Κατάλογος διευθύνσεων διεθνούς εγγύησης βιντεοπροβολέων Epson

EMP Monitor Εγχειρίδιο λειτουργίας (μόνο για το EB-1735W/1725)

Εδώ περιγράφεται ο τρόπος κεντρικού ελέγχου πολλών βιντεοπροβολέων Epson από έναν υπολογιστή μέσω δικτύου.