

Εγχειρίδιο χρήσης

Χαρακτηριστικά του βιντεοπροβολέα

Ονόματα και λειτουργίες εξαρτημάτων

Εγκατάσταση του βιντεοπροβολέα

Αυτό περιγράφει τις απαιτούμενες διαδικασίες προετοιμασίας για εγκατάσταση και σύνδεση ούτως ώστε να προετοιμάσετε τον βιντεοπροβολέα σας για χρήση.

Βασική λειτουργία

Εδώ περιγράφονται οι βασικές λειτουργίες που είναι απαραίτητες για να ξεκινήσει η προβολή.

Ρυθμίσεις ποιότητας εικόνας

Εδώ περιγράφεται ο τρόπος πραγματοποίησης της επιλογής της λειτουργίας χρώματος και άλλων ρυθμίσεων ποιότητας εικόνας.

Μενού παραμέτρων

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται η χρήση και οι λειτουργίες του μενού παραμέτρων.

Λειτουργίες για προχωρημένους

Αυτό εξηγεί πώς να χειρίζεστε τον προβολέα μέσω του συνδέσμου HDMI ή από υπολογιστή.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εδώ περιγράφονται τα πιθανά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσετε και τις λύσεις τους.

Παράρτημα

Εδώ παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες συντήρησης, προκειμένου να διασφαλίσετε ότι ο βιντεοπροβολέας θα έχει τη βέλτιστη απόδοση.

Προαιρετικά εξαρτήματα/αναλώσιμα

Γλωσσάρι

Οδηγίες για την ασφάλεια

Εδώ εξηγείται ο ασφαλής τρόπος χρήσης της μονάδας. Διαβάστε προσεκτικά τις σημειώσεις αυτές προτού χρησιμοποιήσετε τη μονάδα.

Οδηγίες για την ασφάλεια

Σημειώσεις για το χειρισμό και την αποθήκευση

Οδηγός υποστήριξης και εξυπηρέτησης

Εδώ παρέχονται πληροφορίες υποστήριξης και εξυπηρέτησης για τη μονάδα.

Βοηθητικό λογισμικό

Φύλλα ελέγχου προβλημάτων

Κατάλογος διευθύνσεων διεθνούς εγγύησης βιντεοπροβολέων Epson