


Vizualizarea acestui ghid



Afișează pagina anterioară sau pagina următoare.

Afișează fereastra de imprimare.

Faceți clic pentru a afișa sau pentru a ascunde marcatele.



[Semne de carte]
Faceți clic pe titlul unei secțiuni pentru salt la prima pagină din secțiunea respectivă.

Faceți clic pe » pentru a afișa pagina cu glosarul. Pentru a reveni la pagina anterioară după ce ați verificat informațiile din glosar, faceți clic dreapta pe pagină și apoi faceți clic pe "Vizualizarea anterioară" din meniul afișat.

Afișează o pagină care conține un subiect comun sau o explicație mai detaliată. Dacă adresa de referință are culoarea albastră, faceți clic pentru a afișa pagina sau manualul la care se face referință. Pentru a reveni la pagina anterioară, faceți clic dreapta pe pagină și apoi faceți clic pe "Vizualizarea anterioară" din meniul afișat.

Dacă textul afișat este prea mic, faceți clic pe pentru a crește raportul de mărire al paginii.

Faceți clic pe pentru a micșora raportul de mărire. Dacă doriți să specificați și să măriți o anumită zonă, de exemplu o porțiune dintr-o imagine, faceți clic dreapta pe pagină și apoi faceți clic pe "Zoom cadru de selecție" din meniul afișat.

Pentru a defini zona pe care doriți să o măriți, indicatorul mausului se va modifica și va avea forma unei lupe.

Pentru a face o căutare introduceți un cuvânt cheie sau alte informații pe care doriți să le confirmați.

Faceți clic pentru salt la prima pagină.