


عرض الصفحة السابقة أو التالية.

لعرض نافذة الطباعة.

انقر لعرض الإشارات المرجعية أو إخفائها.



إذا كان النص المعروض صغيراً جداً، فانقر فوق  لزيادة تكبير الصفحة. انقر فوق  لتقليل تكبير الصفحة. إذا أردت تحديد منطقة معينة وتكبيرها، مثل جزء من شكل توضيحي، فانقر بزر الماوس الأيمن في الصفحة، ثم انقر بعد ذلك فوق  "مستطيل تحديد التكبير" في القائمة المعروضة. يتغير مؤشر الماوس إلى عدسة مكبرة لتحديد المنطقة التي تريد تكبيرها.

يمكنك إدخال كلمة أساسية للبحث عن عنصر أو معلومات أخرى ترغب في تأكيدها.

انقر فوق  لعرض صفحة مسرد المصطلحات. للرجوع إلى الصفحة السابقة بعد التحقق من المعلومات الواردة في مسرد المصطلحات، انقر بزر الماوس الأيمن في الصفحة، ثم انقر بعد ذلك فوق  "المنظر السابق" من القائمة المعروضة.

انقر للقفز إلى الصفحة الرئيسية TOP.

[الإشارات المرجعية] انقر على عنوان القسم للقفز إلى الصفحة الأولى من ذلك القسم.

يتم عرض صفحة تشتمل على موضوع أو معلومات أكثر تفصيلاً ذات صلة. عند ظهور ارتباط المرجع باللون الأزرق، انقر فوقه لعرض صفحة المرجع أو الدليل. للرجوع إلى الصفحة السابقة، انقر بزر الماوس الأيمن في الصفحة، ثم انقر بعد ذلك فوق  "المنظر السابق" من القائمة المعروضة.